

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY *Y* **GT-S5360**  
Young

# Felhasználói kézikönyv



# A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil készüléket. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

## Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.

- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régióként és hardverváltozatokként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A mobil készülék szoftverfrissítéseit a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és egyéb tartalmak engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

## Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



**Figyelmeztetés** – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



**Vigyázat!** – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



**Megjegyzés** – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

- **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”)
- **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készletléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** (jelentése: először a **Beállítások**, majd **A telefon névjegye** lehetőséget kell választani)
- [ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [☰] (azaz a Menü gomb)

## Szerzői jog

Copyright © 2011. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

## Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A  és  az SRS Labs Inc. bejegyzett védjegyei, A CS fejhallgató és a WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc. licence alatt kerülnek felhasználásra.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

C € 0168 !

# Tartalom

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Összeszerelés .....</b>                                                       | <b>10</b> |
| Kicsomagolás .....                                                               | 10        |
| A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése .....                                 | 10        |
| Az akkumulátor feltöltése .....                                                  | 12        |
| A (külön beszerezhető) memóriakártya<br>behelyezése .....                        | 15        |
| A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása .....                                   | 17        |
| <b>Használatbavétel .....</b>                                                    | <b>18</b> |
| A készülék be- és kikapcsolása .....                                             | 18        |
| Ismerkedés a készülékkel .....                                                   | 19        |
| Az érintőképernyő használata .....                                               | 23        |
| Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve<br>zárolásuk feloldása ..... | 24        |
| A készenléti képernyő ismertetése .....                                          | 24        |
| Alkalmazások megnyitása .....                                                    | 27        |
| A készülék testreszabása .....                                                   | 29        |
| Szövegbevitel .....                                                              | 33        |
| Alkalmazások letöltése az Android Market<br>webhelyről .....                     | 37        |
| Fájlok letöltése az internetről .....                                            | 38        |
| Adatok szinkronizálása .....                                                     | 38        |
| <b>Kommunikáció .....</b>                                                        | <b>40</b> |
| Telefonálás .....                                                                | 40        |
| Üzenetküldés .....                                                               | 45        |
| Google Mail .....                                                                | 47        |
| E-mail .....                                                                     | 49        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Google Csevegő .....                | 51        |
| Social Hub .....                    | 52        |
| <b>Szórakozás .....</b>             | <b>53</b> |
| Fényképezőgép .....                 | 53        |
| Galéria .....                       | 60        |
| Zenék .....                         | 62        |
| FM rádió .....                      | 65        |
| <b>Személyes adatok .....</b>       | <b>69</b> |
| Névjegyek .....                     | 69        |
| Naptár .....                        | 73        |
| Emlékeztető .....                   | 74        |
| Hangrögzítő .....                   | 75        |
| <b>Világháló .....</b>              | <b>77</b> |
| Internet .....                      | 77        |
| Térkép .....                        | 80        |
| Koordináták .....                   | 82        |
| Helyek .....                        | 83        |
| Navigáció .....                     | 83        |
| YouTube .....                       | 84        |
| Samsung Apps .....                  | 86        |
| Market .....                        | 86        |
| Hírek és Időjárás .....             | 87        |
| <b>Kapcsolati lehetőségek .....</b> | <b>88</b> |
| Bluetooth .....                     | 88        |
| Wi-Fi .....                         | 90        |
| Mobil hálózat megosztás .....       | 92        |
| GPS .....                           | 93        |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Számítógépes kapcsolatok .....      | 94         |
| VPN csatlakozások .....             | 95         |
| <b>Eszközök .....</b>               | <b>98</b>  |
| Óra .....                           | 98         |
| Számológép .....                    | 99         |
| Letöltések .....                    | 99         |
| Google keresés .....                | 100        |
| Saját mappák .....                  | 100        |
| Quickoffice .....                   | 101        |
| SIM Eszközkészlet .....             | 102        |
| Feladatkezelő .....                 | 103        |
| Hangos keresés .....                | 103        |
| <b>Beállítások .....</b>            | <b>104</b> |
| A Beállítások menü megnyitása ..... | 104        |
| Vez. nélküli és hálózatok .....     | 104        |
| Hívás .....                         | 106        |
| Hang .....                          | 107        |
| Kijelző .....                       | 107        |
| Hely és biztonság .....             | 108        |
| Alkalmazások .....                  | 109        |
| Fiókok- és szinkronizálás .....     | 110        |
| Védett adataim .....                | 111        |
| Tárhely .....                       | 111        |
| Nyelv és bevitel .....              | 111        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Hangbe- és kimenet .....              | 113        |
| Kisegítő lehetőségek .....            | 114        |
| Dátum és idő .....                    | 114        |
| A telefon névjegye .....              | 115        |
| <b>Hibakeresés .....</b>              | <b>116</b> |
| <b>Biztonsági rendszabályok .....</b> | <b>122</b> |
| <b>Index .....</b>                    | <b>134</b> |

# Összeszerelés

## Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobil készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató



Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtisztaszoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.




- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától szerezhet be.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerezett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

## A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat UMTS- és HSDPA- (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz.


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.
- 2 Vegye le a hátsó fedelet.




! Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

- 3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya arany színű érintkezői lefelé nézzenek.




! Az antenna a készülék hátoldalának felső részén található. Ne vegye le az antennát takaró védőfóliát, mivel azzal megsértheti az antennát.

- 4 Helyezze be az akkumulátort.



5 Tegye vissza a hátsó fedelet.



## Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni. A készülék töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.




A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.



- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az  akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltsse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltni az akkumulátort.

## ➤ Töltés hálózati töltővel

- 1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.
- 2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.



 A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

- 3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.



- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki az utazó adaptert a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzatból.



A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.



Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

## ► Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1

Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.

2

Dugja be az USB-kábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

3

Dugja be az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.



Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

## A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiaifájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).




A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmapái az /sdcard mappában jelennek meg.

- 1 Vegye le a hátsó fedelet.
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranszínű érintkezőkkel lefelé.



- 3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.
- 4 Tegye vissza a hátsó fedelet.

## ➤ A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

- 1 Készletléti állapotban válassza az  → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.
- 2 Vegye le a hátsó fedelet.
- 3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
- 4 Vegye ki a memóriakártyát.
- 5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

 Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

## ➤ A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.


Készletléti állapotban válassza a  → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Mindent töröl** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

## A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

- 1 Vegye le a hátsó fedelet.
- 2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.



- 3 Tegye vissza a hátsó fedelet.

# Használatbavétel

## A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.


A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.



- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód**.

# Ismerkedés a készülékkel

## ► A készülék elrendezése



## > Gombok

| Gombok                                                                                                                                  | Művelet                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bekapcsolás/<br>Újraindítás <sup>1</sup> /<br>Lezárás | A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); a gyorsmenük elérése (hosszan lenyomva); a készülék újraindítása (8-10 másodpercig nyomva tartva, majd elengedve); az érintőképernyő lezárása.                                              |
|  Menü                                                   | Megnyitja az aktuális képernyőn elérhető opciók listáját; készenléti módban megnyitja a Google keresés alkalmazást (hosszan lenyomva); bizonyos alkalmazások használata közben megnyitja a keresés beviteli ablakot (hosszan lenyomva). |
|  Kezdőlap                                               | Visszatérés a készenléti képernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).                                                                                                                         |
|  Vissza                                                 | Visszatérés az előző képernyőre.                                                                                                                                                                                                        |
|  Hangerő                                              | A készülék hangerejének szabályozása.                                                                                                                                                                                                   |

- Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

## > Állapotjelző ikonok



A kijelzőn megjelenő ikonok régióként és szolgáltatóként változhatnak.

| Ikon | Leírás                                          |
|------|-------------------------------------------------|
|      | Nincs jel                                       |
|      | Térerő                                          |
|      | GPRS hálózathoz csatlakozva                     |
|      | EDGE hálózathoz csatlakozva                     |
|      | Csatlakozott az UMTS-hálózathoz                 |
|      | Elérhető WLAN hálózatok megnyitása              |
|      | WLAN hálózathoz csatlakoztatva                  |
|      | Bluetooth bekapcsolva                           |
|      | Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva |
|      | GPS bekapcsolva                                 |
|      | Hívás folyamatban                               |
|      | Tartásban lévő hívás                            |
|      | Kihangosítás bekapcsolva                        |
|      | Nem fogadott hívás                              |
|      | Internetes szinkronizálás                       |
|      | Adatok feltöltése                               |
|      | Adatok letöltése                                |
|      | Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva   |

| Ikon                                                                                | Leírás                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    | Számítógéphez csatlakoztatva                     |
|    | USB internetmegosztás bekapcsolva                |
|    | Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolva              |
|    | Nincs behelyezve SIM-kártya                      |
|    | Új szöveges vagy multimédiás üzenet              |
|    | Új e-mail                                        |
|    | Új hangpostaüzenet                               |
|    | Ébresztés bekapcsolva                            |
|    | Eseményértesítés                                 |
|    | Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül) |
|    | Csendes mód bekapcsolva                          |
|    | Rezgés mód bekapcsolva                           |
|    | Repülő üzemmód bekapcsolva                       |
|  | Zenelejátszás folyamatban                        |
|  | Zenelejátszás felfüggesztve                      |
|  | FM rádió bekapcsolva a háttérben                 |
|  | Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre         |
|  | Akkumulátor töltöttségi szintje                  |
| 10:00                                                                               | Pontos idő                                       |

# Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.



- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.



- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujjá hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.

- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.
- Csíptetés: Helyezze a két ujját egymástól távol, majd csíptesse össze őket.



- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a [⏻] vagy a Kezdőlap gomb.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

## Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⏻] gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a [⏻] vagy a Kezdőképernyő gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujjával az ablakot.



A készülék használatának, vagy a személyes adatok és a készülékre mentett információk mások általi elérésének megakadályozásához használhatja a képernyőzár funkciót.

► 31. o.

## A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn jelzőikonok, widgetek, alkalmazások gyorsgombjai és egyéb elemek láthatók.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére.

## › Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

- 1 Nyomja meg a [≡] → **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
- 2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
  - **Widgetek:** Widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
  - **Gyorsgombok:** Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
  - **Mappák:** Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
  - **Háttérképek:** A háttérkép beállítása.

## › Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

- 1 Érintse meg a mozgatni kívánt elemet, és tartsa rajta az ujját.
- 2 Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

## › Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

- 1 Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.  
A Kuka a készenléti képernyő alján jelenik meg.
- 2 Húzza az ikont a kukába.
- 3 Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

## › Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, és hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, a hívásokat, az eseményeket és a feldolgozás állását tartalmazza. A panel elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Az értesítések panelről a következő opciókat használhatja:

- **WiFi:** A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 91. o.
- **BT:** A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be-, illetve kikapcsolása. ► 88. o.
- **GPS:** A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang/Rezgés:** A Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg.:** Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.



A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

## › Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel, illetve paneleket távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1 Készenléti állapotban nyomja meg a [≡] → **Szerkeszt** lehetőséget.

Másik megoldásként, a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2 Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:

- A panel eltávolításához érintse meg és tartsa nyomva a panelt, majd húzza a képernyő alján látható kukába.

- Új panel hozzáadásához válassza a  ikont.
- A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

3 Ha befejezte, nyomja meg a  gombot.

## Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

- 1 Az alkalmazáslista megnyitásához készenléti állapotban válassza az  ikont.
- 2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt képernyőhöz.  
A képernyő tetején a pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.

3 Jelöljük ki egy alkalmazást.



- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont áthelyezheti a készenléti képernyő tetszőleges pontjára.

4 A  gombot megnyomva az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.



Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép is automatikusan fordul. A kezelőfelület forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **Aut. elforg.** lehetőséget.

## ➤ Alkalmazások elrendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint rendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

- 1 Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [≡] → **Szerkeszt** lehetőséget.
- 2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.
- 3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.  
Az alkalmazás ikonját másik képernyőre is áthúzhatja. A leggyakrabban használt alkalmazásokat a  mellett is elhelyezheti.
- 4 Nyomja meg a [≡] → **Mentés** lehetőséget.

## ➤ Legutóbbi alkalmazások megnyitása

- 1 A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőlap gomb.
- 2 Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

## ➤ A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget. Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.
- 2 Alkalmazás bezárásához válassza a **Befejez** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Össz.bef.** lehetőséget.

## A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

### › A dátum és az idő beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

### › Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

### › A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

### › Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#** gombot.
- Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a **[1]** gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.



A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Halk üzemmódban** lehetőséget. Amikor csendes módba kapcsol a  jelenik meg a  helyett.

## › A csengőhang módosítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
- 2 Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

## › Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

## › A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

- 1 Készenléti állapotban nyomja meg a [] → **Háttérkép** → egy beállítást.
- 2 Válasszon egy képet.
- 3 Válassza a **Mentés** vagy a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.



A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

## › A kijelző fényerejének beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
- 2 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
- 3 Válassza az **OK** lehetőséget.



A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

## › Képernyőzár beállítása

A képernyőzár funkció aktiválásával lezárható az érintőképernyő. A készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő feloldásakor meg kell adnia a feloldó kódot.



- Ha elfelejti a feloldókódot, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtisztta szoftverek okozta károkért.

## Feloldóminta beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 3 Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 4 Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát és válassza a **Megerősít** lehetőséget.

## Feloldó PIN kód beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

## Feloldó jelszó beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
- 2 Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- 3 Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

## ▶ SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM-zár** lehetőséget.
- 2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.



- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

## ➤ A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.
- 3 Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.  
Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Regisztráció** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Értesítő üz. címzettjei** lehetőséget.
- 5 Adja meg újra a Samsung készülékhez tartozó jelszót. majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 6 Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.
- 7 Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

## Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 111. o.


## › Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusa módosítható. Hosszan érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és válassza a **Beviteli mód** → billentyűzettípus (Samsung billentyűzet vagy Swype) lehetőséget.

## › Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

- 1 Válassza az  → **Billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.  
Két billentyűzetbeviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírási beviteli mód közül választhat.
- 2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:



| Szám | Művelet                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Váltás kis- és nagybetű között.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2    | Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.                                                                                                                                                                                                                  |
| 3    | Szöveg bevitele hanggal; ez az ikon csak akkor elérhető, amikor a hang beviteli funkció aktív a Samsung billentyűzet számára.<br> Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik. |
| 4    | Bevitt szöveg törlése.                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Szám | Művelet                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | Sortörés.                                                                                                                                                                            |
| 6    | Billentyűzet beállítások megnyitása; billentyűzet típusának módosítása (hosszan megérintve).                                                                                         |
| 7    | Szóköz beszúrása.<br> Ennek a gombnak a funkciója az Ön mobilszolgáltatójától függően eltérő lehet. |

## › Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

- 1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.
- 2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.




- 3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.
- 4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza  gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.
- 5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1-4. lépést.



- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A billentyű felső felén található karakterek beviteléhez hosszan érintse meg a billentyűt. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:



| Szám | Művelet                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Váltás kis- és nagybetű között.                                                                                                                                                    |
| 2    | Swype tipp képernyő megnyitása; súgó információk megnyitása (tartsa nyomva a gombot).                                                                                              |
| 3    | Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC/számbeviteli mód között.                                                                                                            |
| 4    | Bevitt szöveg törlése.                                                                                                                                                             |
| 5    | Sortörés.                                                                                                                                                                          |
| 6    | Szövegbevitel hang alapján.<br> Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik. |
| 7    | Szóköz beszúrása.                                                                                                                                                                  |

## › Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

- 1 Helyezze a kurzort a másolni kívánt szövegre.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Válassza a  vagy  ikont.
- 4 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikonokat a kívánt helyre.
- 5 A szöveg vágólapra másolásához válassza a  ikont, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a  ikont.
- 6 Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
- 7 A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a  →  ikont.

## Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők.

Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait. A fájlok memóriakártyára való mentéséhez csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, majd másolja a fájlokat a belső memóriából a memóriakártyára.

## › Alkalmazás telepítése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.

- 2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** lehetőséget.
- 3 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

## ▶ Alkalmazás eltávolítása

- 1 Az Android Market kezdőképernyőjén válassza a **My apps** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
- 3 Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

## Fájlok letöltése az internetről

 Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

 Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltsse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget kell választania.

## Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A készülék internetkapcsolata a szinkronizálás befejezése után sem szakad meg. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a telefonon, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## › A kiszolgálón levő fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok- és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fiók h.adása** → egy fióktípust.
- 3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## › Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok- és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Aut. szinkronizálás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy fiókot.
- 4 Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

## › Adatok kézi szinkronizálása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok- és szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy fiókot.
- 3 Nyomja meg a [☰] → **Szinkr. most** lehetőséget. A készülék megkezdí a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

# Kommunikáció

## Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

### ► Hívás kezdeményezése, illetve fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához a gombokat vagy az érintőképernyőt használhatja.



- A közelségérzékelő bekapcsolásakor a véletlen adatbevitel elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja a képernyőt, amikor azt az archoz közel tartják. ► 106. o.
- Az emberi testből vagy ruházatból kisülő statikus elektromosság hívás közben befolyásolhatja a közelségérzékelőt.

### Hívás kezdeményezése

1 Készletléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

2 A hívás indításához válassza a  ikont.

3 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejez** lehetőséget.



- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 69. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a  → **Naplók** lehetőséget.

## Hívás fogadása

1 Bejövő híváskor a  ikont húzza jobbra a pontig.



Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejez** lehetőséget.

## Hívás elutasítása

Bejövő híváskor az  ikont húzza balra a pontig. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

## Külföldi szám hívása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd a **0** hosszú lenyomásával illessze be a + karaktert.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a  ikont.

## › A mikrofonos fejhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

## › Hívás közben használható lehetőségek

Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a  ikont. Tartott hívás visszavételéhez válassza a  ikont.
- Második hívás tárcsázásához válassza az **Új hívás** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Egy második hívás fogadásához a várakozó hívás hangjelzés elhangzásakor húzza jobbra a  ikont. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Tárcsázó** lehetőséget.
- A kihangosítás funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh** lehetőséget.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.

## ➤ A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg az értesítések panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

## ➤ Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például a Fixlista (FDN) üzemmód és a hívásátirányítás.

### A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Fixlistás számok** → **Fixlista engedélyezése** lehetőséget.
- 2 Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

### Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy helyzetet.
- 3 Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.  
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

## Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

## ▶ Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Naplók** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [☰] → **Megtekintés** → egy beállítást a hívásnaplók rendezéséhez.

 A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek úgy, hogy az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon gyorsan megpöccinti.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

 A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe.

# Üzenetküldés

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.



Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

## › Szöveges üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Válassza az **Új üzenet** lehetőséget.
- 3 Adja meg az üzenet címzetteit.
  - Telefonszámok bevitele kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
  - A telefonszámok a **Névjegy** kiválasztásával a listából is hozzáadhatók.
- 4 Válassza a **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.  
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

## › Multimédiás üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Válassza az **Új üzenet** lehetőséget.

- 3 Adja meg az üzenet címzetteit.
- Telefonszámok vagy e-mail címek bevitele kézzel, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
  - A telefonszámokat vagy e-mail címeket a **Névjegy**. kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
-  Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.
- 4 Nyomja meg a [≡] → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
- 5 Válassza a **Ide írja be az üzenetet** lehetőséget, és írja be az üzenet szövegét.  
Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [≡] → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- 6 Elem felvételéhez válassza a  ikont.  
A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
- 7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

## ➤ Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.  
Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.
- 2 Válasszon egy névjegyet.
- 3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

## › Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

 A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

## Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

 • Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.  
• Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

## › E-mail üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [≡] → **Levélikrás** lehetőséget.

- 3 Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
- 4 Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
- 5 Képfájl csatolásához nyomja meg a  → **Csatolás** → egy fájlt.
- 6 Az üzenet elküldéséhez válassza a  ikont.

## ➤ E-mailek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a  ikont.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a  → **Mindenkinek** lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a  → **Továbbítás** lehetőséget.
- Az üzenethez a  kiválasztásával adhat csillagot.
- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a memória kártyára.
- Az üzenet archiválásához válassza az **Archiválás** lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a  vagy  ikont.

## ➤ Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-mailek az üzenetek címkézésével rendezhetők. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

## Az üzenet felcímkézése

- 1 Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
- 2 Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

## Üzenetek szűrése

- 1 A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [≡] → **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

## E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

### › E-mail fiók beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
- 2 Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
- 3 Válassza ki a **Tovább** (az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb levelezési fiókokhoz).
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, tetszés szerint válthat az e-mail fiókok között; ehhez válasszon egy fióknevet a képernyő jobb felső sarkából, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

## › E-mail üzenet küldése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.
  - 2 Nyomja meg a [≡] → **Üzenet írás** lehetőséget.
  - 3 Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.  
Az e-mail címet beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a hívásnaplóból vagy egy másik beállítást választva a csoportokból is.
  - 4 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
  - 5 További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/ Titkos másolat) mezőt.
  - 6 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
  - 7 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
  - 8 Válassza a **Csatol** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.  
A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
-  Digitális tartalomvédelemmel (DRM) ellátott fájlok nem csatolhatók az üzenethez.

- 9 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

 Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig a postázandó üzenetek fiókban marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

## › E-mail üzenet megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** → egy e-mail fiókot.

2 Az üzenetlista frissítéséhez nyomja meg a [≡] → **Frissít** lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre válaszadáshoz nyomja meg a [≡] → **Válaszol** lehetőséget.
- Az üzenet továbbításához nyomja meg a [≡] → **Továbbküldés** lehetőséget.
- Az üzenetet a [≡] → **Töröl** paranccsal törölheti.
- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez nyomja meg a [≡] → **Áthelyezés mappába** lehetőséget.
- Az üzenetből a képek betöltéséhez nyomja meg a [≡] → **Képek megjelen.** lehetőséget.
- A csatolt fájl megtekintéséhez érintse meg a csatolt elemet. A mellékleteket a  paranccsal mentheti a memória kártyára.

## Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

### ► Ismerősök felvétele a barátok listájára

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.  
A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** lehetőséget.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

## ➤ A csevegés megkezdése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
- 3 Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** lehetőséget. Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [☺] → **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
- 4 Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [☺] → **Váltás a csevegések köz** lehetőséget.
- 5 A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [☺] → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

## Social Hub

Ismerje meg Social Network Service (SNS) számára készült Social Hub™ programot, amely egy egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazás. További részletekért látogasson el a [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) weboldalra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.
- 2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

# Szórakozás

## Fényképezőgép


Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket  $1600 \times 1200$  képpontos (2 megapixel), videofelvételeket  $320 \times 240$  felbontásig készíthet. A funkció használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.



- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

### › Fénykép készítése

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



| Szám | Művelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p>A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Felbontás</li> <li>•  : Fénymérő típusa</li> <li>•  : A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében)</li> <li>•  : Tárolóhely</li> </ul> |
| 2    | Fényképezési mód megváltoztatása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3    | Téma megváltoztatása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    | A fényerő beállítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5    | Fényképezőgép beállításainak módosítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6    | Váltás videokamerára.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7    | Fényképezés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8    | Utoljára készített fénykép megtekintése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.



A legmagasabb felbontás fényképek készítésénél a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

5



Válassza a fénykép elkészítéséhez.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a  ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt, majd válassza a  vagy a  ikont. Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Valamint duplán is megérintheti a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

## ➤ Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → lehetőséget, majd egy témát.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Válassza a  ikont a fénykép elkészítéséhez.

## ➤ Fénykép készítése Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
- 6 Válassza a  ikont.  
A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

## ➤ Panorámakép elkészítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza a  → **Panoráma** lehetőséget.
- 4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 Az első fénykép elkészítéséhez válassza a  ikont.
- 6 Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.  
Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
- 7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

## ► Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a  →  ikont az alábbi opciók eléréséhez:


| Opció          | Művelet                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Időzítő        | A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása. |
| Felbontás      | Képfelbontás megadása.                                    |
| Fehéregyensúly | A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.    |
| Effektusok     | Alkalmazzon speciális hatásokat.                          |
| Mérés          | Fénymérőtípus kiválasztása.                               |
| Képminőség     | A fényképek képminőségének beállítása.                    |

Fényképezés előtt válassza a  →  ikont az alábbi beállítások eléréséhez:

| Beállítás     | Művelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segédvonalak  | Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Előnézet      | Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GPS           | Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez.<br> A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. |
| Zárhang       | Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Visszaállítás | Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## › Videó felvétele

- 1 A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
- 2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 A  ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
- 4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



| Szám | Művelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p>A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Felbontás</li> <li>•  : Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében)</li> <li>•  : Tárolóhely</li> </ul> |
| 2    | A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3    | A fényerő beállítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | Videokamera beállításainak módosítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5    | Váltás fényképezőgépre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6    | Videofelvétel készítése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7    | Utoljára készített videó megtekintése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

5 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.



A legmagasabb felbontású felvételnél a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

6 A felvételt a  elem kiválasztásával indíthatja el.

7 A felvétel leállításához válassza a  ikont.

A készülék automatikusan menti a videót.



Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a  ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszik** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

## ► A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a  →  ikont az alábbi opciók eléréséhez:

| Opció          | Művelet                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Időzítő        | A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása. |
| Felbontás      | Képfelbontás megadása.                                  |
| Fehéregyensúly | A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.  |
| Effektusok     | Alkalmazzon speciális hatásokat.                        |
| Videó minősége | A videók képminőségének beállítása.                     |

Videó készítése előtt válassza a  →  ikont az alábbi beállítások eléréséhez:

| Beállítás     | Művelet                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Segédvonalak  | Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.                         |
| Előnézet      | Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót. |
| Visszaállítás | Menük és felvételi beállítások visszaállítása.                             |

## Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a memóriakártyán lévő fényképeket és videókat.

### › Támogatott fájlformátumok

| Típus | Formátum                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| Kép   | • Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png, wbmp                      |
| Videó | • Kiterjesztés: 3gp, mp4, mkv<br>• Kodek: H.263, H.264, mpeg4 |



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

## › Fénykép megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
- 3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a  vagy a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt, majd válassza a  vagy a  ikont. Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Valamint duplán is megérintheti a képernyőt.
- A kiválasztott mappában levő diavetítés indításához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez nyomja meg a [] → **Megoszt** lehetőséget.
- Egy fotó törléséhez nyomja meg a [] → **Töröl** lehetőséget.
- A fényképen a kiegészítő funkciók használatához nyomja meg a [] → **Egyebek** lehetőséget és használja a következő lehetőségeket:
  - **Részletek:** Fénykép részleteinek megtekintése.
  - **Beállít, mint:** Fénykép beállítása háttérképként vagy egy névjegyhez hívóazonosítóként.
  - **Körülvágás:** Kép kivágása egy fényképből.
  - **Forgatás balra:** Fénykép forgatása az óramutató járásával ellentétes irányba.
  - **Forgatás jobbra:** Fénykép forgatása az óramutató járásával egyező irányba.

## › Videofelvétel lejátszása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a  ikon látható).
- 3 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 4 A lejátszást a következő virtuális gombokkal vezérelheti.

## Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Kodek: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

A funkció használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

## › Zenefájlok hozzáadása a memóriakártyához

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 77. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 94. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 90. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 95. o.

## › Zene lejátszása

Miután fájlokat másolt a memóriakártyára:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
- 3 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:



| Szám           | Művelet                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Az 5,1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.       |
| 2 <sup>1</sup> | A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.                                                         |
| 3              | Ugrás az előző zeneszámbra; visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).                        |
| 4              | Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ► ikont.                               |
| 5              | Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése). |
| 6 <sup>1</sup> | Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.                                                             |

| Szám | Művelet                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7    | A lejátszási lista megnyitása.                                               |
| 8    | Ugrás a következő videóra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve). |

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.



- A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. Készenléti módban a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításhoz nyomja meg a fejhallgató gombját.
- Az SRS CS™ fejhallgató többcsatornás forrás, például DVD-film hallgatásakor 5,1-es térhatású hangzást nyújt normál fej- vagy fülhallgatókon keresztül.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású 3D élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciartományban kristálytisztá hangokkal.

## ➤ A buliválogatás szolgáltatás használata

Amikor bekapcsolja a buliválogatás szolgáltatást, a készülék a zenefájlokat véletlenszerűen választja ki és játssza le.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Party-válogatás** lehetőséget.
- 3 A buliválogatás szolgáltatás kikapcsolásához nyomja meg a [≡] → **Party-válogatás kikapcsolása** lehetőséget.

## ➤ A zenelejátszó beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Zenék** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát → zenefájlt.
- 3 Nyomja meg a [≡] → **Beállít.** lehetőséget.

- 4 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

| Opció             | Művelet                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 csatorna      | Beállítható, hogy bekapcsolja-e a virtuális 5.1 csatornás térhatású hangrendszert, amikor a készülék csatlakoztatva van. |
| Hangszínszabályzó | Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.                                                                     |

## FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

### › Az FM rádió hallgatása


- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, az automatikus hangolás automatikusan elindul.

3 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:



| Szám | Művelet                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | Az FM rádió be- és kikapcsolása.                                  |
| 2    | A frekvencia finomhangolása.                                      |
| 3    | Fogható rádióállomás keresése.                                    |
| 4    | Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára. |
| 5    | Hangerő beállítása.                                               |

## › Rádióállomás automatikus mentése

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a [≡] → **Keresés** → egy keresési beállítást. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

## ➤ Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

- 1 Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a  ikont.
- 4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.
- 5 Válassza a  ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

 Nevet rendelhet egy rádióállomáshoz, vagy eltávolíthat rádióállomást; Hosszan érintse meg a rádióállomás nevét a kedvencek listájában és válassza az **Eltávolít** vagy **Átnevez** lehetőséget.

## ➤ Az FM rádió beállításainak testreszabása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a  → **Beállít.** lehetőséget.
- 3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

| Opció                 | Művelet                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RÉGIÓ                 | Régió kiválasztása.                                                                                                                                                               |
| Lejátszás a háttérben | Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót az értesítések panelről vezérelheti. |
| Állomásazonosító      | Annak beállítása, hogy az állomásazonosító megjelenjen-e az FM rádió képernyőjén; állomásazonosítók csak az ezt a szolgáltatást támogató rádióállomásokhoz állnak rendelkezésre.  |

| Opció                       | Művelet                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternatív frekvencia       | Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén a rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást. |
| FM-rádió auto. kikapcsolása | Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.            |

# Személyes adatok

## Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

### ► Új névjegy létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Válasszon memóriahelyet.  
Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 4 Írja be az adatokat.
- 5 A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Bill.-zet** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot.
- 3 Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** →  ikont.
- 4 Válasszon memóriahelyet.  
Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 5 Írja be az adatokat.
- 6 A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** lehetőséget.

## › Névjegy keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.  
A lista gyors görgetéséhez végighúzhatja az ujját a jobb oldalon található tárgymutatón.
- 3 Jelölje ki a kívánt névjegyet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- Egy névjegy hívásához válasszon egy telefonszámot.
- Üzenet küldéséhez válassza az **Üzenet** lehetőséget.
- E-mail üzenet küldéséhez válasszon egy e-mail címet.
- A névhez tartozó adatokat a [≡] → **Szerkeszt** lehetőséget megnyomásával szerkesztheti.
- A névjegy kedvencként beállításához válassza a képernyő jobb felső sarkában található  ikont.

## › Gyorshívószám beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Nyomja meg az [≡] → **Egyebek** → **Gyorshívó gombok** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.
- 4 Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).

 Ezt a számot ezután gyorsan tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

## › Saját névjegykártya létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Nyomja meg az [≡] → **Saját profil** lehetőséget.

- 3 Írja be személyes adatait.
- 4 Válassza a **Ment** lehetőséget.



Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

## › Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Csoportok** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz.
- 4 Válassza a **Ment** lehetőséget.

## › Névjegyek másolása

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza az **Importálás** lehetőséget.

Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza az **Export** → **Igen** lehetőséget.

## ➤ Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** lehetőséget.
- 3 Válasszon memóriahelyet.  
Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
- 4 Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  ikont.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** lehetőséget.
- 3 A jóváhagyáshoz válassza a **Igen** lehetőséget.

## ➤ A kommunikációs napló megtekintése

Megtekintheti a hívások, üzenetek, e-mailek vagy SNS-üzenetszálak kommunikációs naplóját.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Előzmények** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

## › A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a  → **Tevékenységek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megtekinteni kívánt elemet.

## Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

### › Esemény létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [] → **Egyebek** → **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írja be az adott esemény adatait.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

### › Események megjelenítése

Váltás a naptár nézetei között:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [] → **Nap**, **Hét**, vagy **Hónap** lehetőséget.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy dátumot a naptárban.
  - Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Megnyitás** lehetőséget, majd adjon meg egy dátumot a + vagy - segítségével, végül válassza a **Beállít** lehetőséget.
  - Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [≡] → **Ma** lehetőséget.
- 3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

## › Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

- 1 Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén.
- 2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
- 3 Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

## Emlékeztető

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

## › Új jegyzet létrehozása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Emlékeztető létrehozása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [≡] → **Létrehoz** lehetőséget.
- 3 Írja be a jegyzet szövegét.

- 4 A billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [⏏] gombot.
- 5 Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
- 6 Válassza a **Ment** lehetőséget.

## › Jegyzetek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
- 2 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
  - A jegyzet szerkesztéséhez válassza a  ikont.
  - A jegyzet törléséhez válassza a  → **OK** lehetőséget.



Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés módja** → egy küldési lehetőséget.

## Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

A funkció használatához előbb memóriakártyát kell a telefonba helyeznie.

## › Hangjegyzet felvétele

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.
- 3 Beszéljen bele a mikrofonba.
- 4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.  
A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.
- 5 További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a **Felvétel** lehetőséget.

## ➤ Hangjegyzet lejátszása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Lista** lehetőséget.
- 3 A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a gombot.



A hangjegyzet elküldéséhez nyomja meg a [≡] → **Megosztás** → egy lehetőséget.

# Világháló

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

## Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.




- Az internethez való hozzáférésért és a médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

## ► Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a ➡ ikont.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:





A fenti képernyő országokként és szolgáltatóként eltérő lehet.

| Szám | Művelet                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.                                                             |
| 2    | A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése. |

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre és távolítsa el őket egymástól. Kicsinyítéshez húzza egymáshoz közelebb az ujjait. Valamint duplán is megérintheti a képernyőt.
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [≡] → **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [≡] → **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [≡] → **Frissítés** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [≡] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [≡] → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Parancsikon a kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.

- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Letöltések** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

## ▶ Információk keresése hanggal



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az URL beviteli mezőt.
- 3 Válassza a  ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.  
A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

## ▶ Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Könyv- jelzők** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
- 4 Írja be a weboldal címét és internetes címét (URL).
- 5 Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyit** lehetőséget.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.

- A könyvjelző parancsikonyjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Parancsikon a kezdőképernyőre** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk.megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

## ► Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.



A  kiválasztásával egy honlap hozzáadható a könyvjelzők listájához.

## Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## ➤ Konkrét hely keresése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.  
A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
- 3 Nyomja meg a [≡] → **Keresés** lehetőséget.
- 4 Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a  ikont.
  - Hang alapján történő kereséshez válassza a  ikont.
  - A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a  ikont.
  - A képek nagyításához használja a  ikont, kicsinyítésükhöz pedig a  ikont.
  - A térképhez rétegek hozzáadásához nyomja meg a [≡] → **Réteg** lehetőséget.
  - Az aktuális hely megtekintéséhez nyomja meg a [≡] → **Saját helyzetem** lehetőséget.

## ➤ Útvonalterv kérése konkrét címhez

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [≡] → **Útvonalterv** lehetőséget.
- 3 Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.  
Ha a névjegyzékből szeretne megadni egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a  → **Kapcsolatok, Egy pont a térképen, vagy Saját helyek** lehetőséget.
- 4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Útvonaltervezés** lehetőséget.
- 5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).

- 6 Válassza a  ikont.  
Az útvonal megjelenik a térképen. Az útvonal egy adott részének megtekintéséhez válassza a  vagy  ikont.
- 7 Amikor végzett, nyomja meg a [≡] → **Egyebek** → **Találatok törlése** lehetőséget.

## Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Koordináták** lehetőséget.  
A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
- 2 Válassza ki a  → **Választás a kapcsolatok közül** vagy **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, majd válassza az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Igen** lehetőséget.  
Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
- 5 Nyomja meg a [≡] → **Térkép** lehetőséget.  
Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

## Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készületi állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy kategóriát.  
A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
- 3 A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
- 4 Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
  - A hely megtekintéséhez a térképen válassza a **Térkép** lehetőséget.
  - Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.
  - Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a **Hívás** lehetőséget.

## Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.



- A navigációs térkép, a jelenlegi hely és egyéb navigációs adatok eltérhetnek az aktuális hely információitól. Mindig ügyeljen az útviszonyokra, forgalomra és más tényezőkre, amelyek érintik a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.
- 2 Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
- 3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
  - **Cél kimondása:** Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: cím.
  - **Cél begépelése:** Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
  - **Kapcsolatok:** Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
  - **Csillagozott helyek:** Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

## YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## › Videófilmek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **Accept** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy videót a listáról.
- 4 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
- 5 A képernyőn található ikonok segítségével vezérelheti a lejátszást.

## › Videók megosztása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy videót.
- 3 Válassza az **More** → **Share** → lehetőséget, majd egy beállítást.

## › Videó fájlok feltöltése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
- 2 Nyomja meg a [] → **Upload** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.  
Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a  ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.
- 3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
- 5 A felvételt a  elem kiválasztásával indíthatja el.
- 6 A felvétel leállításához válassza a  ikont.
- 7 Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
- 8 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
- 9 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Upload** lehetőséget.

## Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.



- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) weboldalra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.
- 2 A program első használatakor olvassa el a felhasználási feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.
- 3 Alkalmazások keresése és letöltése.

## Market

Játékokat, csengőhangokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
- 2 Amennyiben ezt az alkalmazást most indítja el először, válassza az **Accept** lehetőséget.
- 3 Keressen egy fájlt, és töltsse le a készülékre. ► 37. o.

## Hírek és Időjárás

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a legfrissebb időjárési híreket és hogyan olvashatja el a legfelkapottabb híreket és újságcikkeket.

### › Időjárási hírek megtekintése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
- 2 Válassza a képernyő tetején található **Időjárás** lehetőséget. A készülék meghatározza az Ön aktuális tartózkodási helyét és megjeleníti az időjárási adatokat.



A helyszín módosításával más területek időjárási adatait is megtekintheti. Nyomja meg az [≡] → **Beállítások** → **Időjárás -- beállítások** lehetőséget, és vegye ki a pipát a **Saját pozíció használata** melletti jelölőnégyzetből. Ezt követően válasszon egy helyet a **Hely beállítása** menüpontban.

### › Újságcikkek olvasása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hírek és időjárás** lehetőséget.
- 2 Görgessen balra a képernyő tetején található egyik hírkategóriához.
- 3 A cikk megnyitásához válassza ki a cikket.



Hírkategóriák hozzáadásához nyomja meg az [≡] → **Beállítások** → **Hírek -- beállítások** → **Témakörök kiválasztása** lehetőséget.

# Kapcsolati lehetőségek

## Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

## ➤ A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** lehetőséget.
- 2 A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

## › Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy eszközt.
- 3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Fogadás** lehetőséget.  
Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.



Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító kiegészítők, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

## › Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, jegyzetet vagy médiafájlt.
  - 2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.
-  A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.
- 3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

## ► Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Bluetooth-beállítások** → **Észlelhető** lehetőséget.  
A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- 2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Fogadás** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

## Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).



A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

## › A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.



A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

## › WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.  
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN-(vezeték nélküli) hálózatokat.
- 2 Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.
- 3 Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
- 4 Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

## › WLAN kézi hozzáadása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
- 3 Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
- 4 Válassza a **Ment** lehetőséget.

## Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli modemként, vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil hálózati kapcsolatát.

### ➤ A készülék mobil hálózatának megosztása WLAN kapcsolaton keresztül

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Internet megosztás** lehetőséget.
- 2 A Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolásához válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőséget.
- 3 A készülék hozzáférési pontként történő használatához a hálózati beállítások konfigurálásához válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai** → **Mobil Wi-Fi AP beállítása** lehetőséget.

| Opció               | Művelet                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hálózat neve (SSID) | A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése. |
| Biztonság           | Válasszon biztonsági típust.                                   |

- 4 Ha befejezte, válassza a **Ment** lehetőséget.
- 5 Másik készüléken keresse meg a készülék nevét az elérhető csatlakozások listáján és csatlakozzon a hálózathoz. Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát a másik eszközön.

## ➤ A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

- 1 USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
- 2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **Internet megosztás** lehetőséget.
- 3 Az USB internetmegosztás funkció aktiválásához válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.  
A számítógépen megjelenik az Ön készüléke által megosztott mobil hálózati kapcsolat.  
A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.



A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép operációs rendszerének típusától függően változhat.

## GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágneses mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával lelátott gépkocsiban



A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## › Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínatatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.
- 2 A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

| Opció                   | Művelet                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vezeték nélküli hálózat | Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét. |
| GPS-műholdak            | Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.           |

## Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogy az USB-kapcsolati módokban hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez az USB-kábel segítségével. Ha a készülékét számítógéphez csatlakoztatja, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és a készülékéről, illetve használhatja a Samsung Kies programot.

## › Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.  
A Samsung Kies automatikusan elindul.  
Amennyiben a Samsung Kies nem indul el automatikusan, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

- 2 Másolja a fájlokat a számítógépről a készülékre.  
További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

## ▶ Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket memóriakártya-olvasóként használva elérhető a memóriakártya fájl könyvtára.

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát a készülékbe.
- 2 USB-kábellel kösse össze a készülék többcélu aljzatát a számítógéppel.
- 3 Nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **USB csatlakoztatva** → **Belső tárhely csatlakoztatása** → **OK** lehetőséget.
- 4 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
- 5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
- 6 Ha befejezte, válassza a **Belső tárhely leválasztása** lehetőséget.



A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

## VPN csatlakozások

Biztonságosan hozhat létre és csatlakozhat Virtuális magánhálózathoz (VPN) az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.



A készülék már be van állítva az internetes csatlakozáshoz. Amennyiben nem tudna csatlakozni az internetre, módosítania kell a csatlakozásait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

## ➤ VPN csatlakozások beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** → **VPN hozzáadása** lehetőséget.

2 Válassza ki a VPN típusát.

3 A kapcsolat információ testreszabása



Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

| Opció                                | Művelet                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VPN-név                              | Adja meg a VPN szerver nevét.                                                                                                                                      |
| VPN-szerver beállítása               | Adja meg a VPN szerver IP-címét.                                                                                                                                   |
| Kódolás engedélyezése                | A VPN szerver titkosítás bekapcsolása.                                                                                                                             |
| IPsec előmegosztott kulcs beállítása | Adja meg az előre beállított kulcsot.                                                                                                                              |
| L2TP titkos információ engedélyezése | Az L2TP titkos jelszó használatának engedélyezése.                                                                                                                 |
| L2TP titkos információ beállítása    | Adja meg az L2TP titkos jelszót.                                                                                                                                   |
| Felhasználói tanúsítvány beállítása  | Válassza ki a felhasználói hitelesítést, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Hitelesítési adatok importálhatók a VPN szerverről vagy letölthetők az internetről. |

| Opció                                           | Művelet                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hitelesítésszolgáltatási-tanúsítvány beállítása | Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Hitelesítési adatok importálhatók a VPN szerverről vagy letölthetők az internetről. |
| DNS-keresési tartományok                        | Írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.                                                                                                                                   |

4 Amikor végzett, nyomja meg a [≡] → **Ment** lehetőséget.

## ➤ Csatlakozás magánhálózathoz

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vez. nélküli és hálózatok** → **VPN-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
- 3 Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolódik** lehetőséget.

# Eszközök

## Óra

Ismerkedjen meg a készenléti képernyő órakijelzőjének használatával, valamint a fontos eseményekre figyelmeztető hangjelzések beállításával és kezelésével.

### › Az órakijelző használata

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
- 2 Az órakijelző használata közben a következő szolgáltatások érhetők el:
  - Figyelmeztető hangjelzés létrehozásához vagy törléséhez válassza a  ikont.
  - A Galériában található képek diavetítésként lejátszásához válassza a  ikont.
  - A zenelejátszó elindításához válassza a  ikont.
  - A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a  ikont.

### › Új hangjelzés beállítása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** lehetőséget.
- 2 Válassza a  → **Ébresztés hozzáadása** vagy nyomja meg a [≡] → **Ébresztés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Adja meg az ébresztés beállításait.
- 4 Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

### › A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- Az ébresztés leállításához válassza az **Elutasít** lehetőséget.
- Ha a **Szundi** lehetőséget választja, az ébresztés egy megadott időtartam letelte után megismétlődik.

## › Hangjelzés törlése

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** →  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt hangjelzést.
- 3 Válassza a **Töröl** → **OK** lehetőséget.

## Számológép

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.
- 3 A tudományos számológép használatához nyomja meg a [] → **Speciális panel** lehetőséget.

## Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről letöltött fájlok naplóit.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letöltések** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy letöltési mappát.
- 3 Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót. Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a **Töröl** lehetőséget.

## Google keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és adatokra, valamint az interneten található különböző adatokra.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Search** lehetőséget.
- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, állítsa be, hogy szeretné-e megtekinteni a Google fiók keresési előzményeit.
- 3 Írja be a keresendő adat egy betűjét vagy szavát.
- 4 Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét.

## Saját mappák

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

### ► Támogatott fájlformátumok

| Típus | Formátum                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kép   | • Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png, wbmp                                                                          |
| Videó | • Kiterjesztés: 3gp, mp4, mkv<br>• Kodek: H.263, H.264, mpeg4                                                     |
| Zenék | • Kiterjesztés: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr<br>• Kodek: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi |



- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájl méret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy mappát.
  - A készenléti állapotba visszatéréshez válassza a **Kezdőlap** lehetőséget.
  - A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [≡] gombot az alábbi opciók használatához:

- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rend. alapja** lehetőséget.
- További, a fájllal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

## Quickoffice

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg a memóriakártyán található Word, Excel, PowerPoint, és PDF fájlokat.

### › Quickoffice-dokumentum megnyitása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.

- 2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, regisztráljon, mint online felhasználó, vagy hagyja ki a regisztrációt.
- 3 Válasszon egy Quickoffice programot.
- 4 Válassza az **SD-kártya** → lehetőséget, majd egy dokumentum fájlt.

## ➤ A Quickoffice frissítése

Programfrissítéseket, új Quickoffice-termékeket és különleges ajánlatokat tölthet le.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.
- 2 Válassza a **FRISSÍTÉS** lehetőséget.

## ➤ Dokumentumok kezelése online

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Quickoffice** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Fiókok** → egy szolgáltatást.
- 3 Adja meg a fiókjához tartozó e-mail címet és jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
- 4 Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

## SIM Eszközkészlet

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **SIM eszközkészlet** lehetőséget.

## Feladatkezelő

A feladatkezelővel megtekinthetők az éppen futó alkalmazások és a memória információk.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.
- 2 A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
  - **Aktív alkalmazások:** A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.
  - **Csomag:** Az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált teljes memória méretének megtekintése.
  - **RAM:** Az eszköz RAM ellenőrzése és kezelése.
  - **Összesítés:** A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
  - **Súgó:** Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről.

## Hangos keresés

Ismerje meg, hogyan használhatja a hangutasítás funkciót hívások kezdeményezésére, üzenetek küldésére, vagy helyszínek és információk keresésére.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Speak now** lehetőséget.
- 3 Mondjon egy utasítást a mikrofonba.
- 4 Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét (ha szükséges).

# Beállítások

## A Beállítások menü megnyitása

- 1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

## Vez. nélküli és hálózatok

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

### › Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

### › Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi:** A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 91. o.
- **Hálózati értesítés:** A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **Wi-Fi-hálózat hozzáadása:** WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

### › Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth:** A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 88. o.
- **Eszköz név:** A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Észlelhető:** Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése:** Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

## › Internet megosztás

- **USB-internetmegosztás:** Aktiválja az USB-internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel USB kapcsolaton keresztül. A csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli az Ön készülékét. ► 93. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot:** Aktiválja a Wi-Fi internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a WLAN funkción keresztül. ► 92. o.
- **Mobil Wi-Fi hotspot beállításai:**
  - **Mobil Wi-Fi hotspot:** Aktiválja a Wi-Fi internetmegosztás funkciót a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más eszközökkel a WLAN funkción keresztül. ► 92. o.
  - **Mobil Wi-Fi AP beállítása:** A hálózati beállítások konfigurálása, hogy a készülék hozzáférési pontként működjön.

## › VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás. ► 95. o.

## › Mobilhálózatok

- **Csomagkapcsolat be:** Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming:** A beállítást választva a telefon másik hálózathoz csatlakozik barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve:** A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Csak 2G-hálózatok:** A beállítást választva a telefon csak 2G-hálózatokhoz csatlakozik.
- **Mobilszolgáltatók:** Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

# Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

## › Fixlistás számok

- **Fixlista engedélyezése:** A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Bekapcsoláskor be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2 kódot.
- **PIN2 módosítása:** Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása. Ha a SIM-kártya blokkolva van, akkor a menüpont erre módosul: **PIN2 feloldása**.
- **Fixlista:** Számok és nevek felvétele a fixlistára.

## › Hangposta szolgáltatás

Válassza ki a szolgáltatója hangposta szolgáltatását. Más hangposta szolgáltatások kiválasztására is lehetősége van, amennyiben olyan alkalmazások kerültek letöltésre, amelyek támogatják ezt a funkciót.

## › Hangposta száma

A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.

## › Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

## › További beállítások

- **Hívóazonosító:** A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
- **Hívásvárakoztatás:** Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.
- **Közelítésérzékelő:** Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.

## Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód:** A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető csengőhangokat.
- **Rezgés:** Beállítása esetén az eszköz különböző eseményeknél vibrálni fog.
- **Hangerő:** Hívások csengőhangjának, zene és videofájlok, jelzőhangok, a rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerő-beállítása.
- **Telefon csengőhangja:** A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Értesítési csengőhang:** Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Hallható DTMF-hangok:** A beállítást választva a tárcsázóképernyőn lévő gombok megérintésekor hangot ad ki a készülék.
- **Hallható kiválasztás:** A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy beállítást választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai:** A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

## Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyő:**
  - **Betűstílus:** A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
  - **Kezdőképernyő:**
    - Háttérkép:** A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Képernyő lezárása:**
    - Háttérkép:** Válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.
    - Óra helye:** Válassza ki az óra helyét a lezárt képernyőn.

- **Fényerő:** A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforgat.:** Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **Animáció:** A beállítást választva a telefon animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja:** A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Vízszintes kalibrálás:** A jobb mozgásérzékelés érdekében a készülék vízszintes tengelyének beállításához kalibrálja a gyorsulásmérőt.

## Hely és biztonság

A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Vezeték nélküli hálózat:** Annak beállítása, hogy a készülék WLAN és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét
- **GPS-műholdak:** Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Képernyőzár beállítása:** Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása.**
  - **Nincs:** Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta:** Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN:** A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó:** A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **SIM PIN beállításai:**
  - **SIM-zár:** A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása:** A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.

- **SIM-csere jelzése:** Az elveszett vagy elloptott készülék megtalálását segítő Mobilkereső funkció be- és kikapcsolása.  
▶ 33. o.
- **Értesítő üz. címzettjei:** Címzettek szerkesztése vagy hozzáadása a riasztási listához.
- **Vezérlés távolról:** Beállításával az elveszett készülék interneten keresztül vezérelhető.
- **Látható jelszavak:** A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok kivál.:** A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.:** Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés SD-kártyáról:** A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása:** Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tároló ürítése:** A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

## Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források:** A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése:** A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.

- **Futó szolgáltatások:** Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Memóriahasználat:** Megtekintheti a készüléken az alkalmazások által használt és a rendelkezésre álló memória mennyiségét:
- **Akkumulátorhasználat:** A készülék által használt energia szintjének megtekintése.
- **Fejlesztés:**
  - **USB-hibakeresés:** Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség. Amikor a készülék USB-kábellel csatlakozik egy számítógéphez, az USB hibakeresési mód aktiválódik és a Samsung Kies alkalmazás automatikusan elindul.
  - **Ébren maradás:** A beállítást választva a képernyő bekapcsolva marad az akkumulátor töltésekor.
  - **Hamis helyek:** Színelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps:** A Samsung Apps új alkalmazások értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (WLAN vagy csomagkapcsolt adathálózat).



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Fiókok- és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcs. a háttérben:** Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Aut. szinkronizálás:** A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

## Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés:** Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás:** A készülék beállítása azon alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre telepítéskor biztonsági másolatot készített.
- **Gyári adatok visszaállítása:** A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

## Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van a memóriakártya formázására is.



A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriakártyáról.

## Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása.

### › Nyelv kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

### › Beviteli mód kiválasztása

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet-típust a szövegbevitelhez.

## › Swype

A készülék beállítása a Swype billentyűzet használatához.

- **Language:** Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **Word prediction:** A beállítást választva a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel.
- **Audio feedback:** Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
- **Enable tip indicator:** Figyelmeztetés beállítása a tipp-kijelző villogása által nyújtott segítségre.
- **Auto-spacing:** A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto-capitalization:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Show complete trace:** Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Word choice window:** A szólista megjelenítési gyakoriságának beállítása.
- **Speed vs. accuracy:** A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Swype help:** A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Tutorial:** Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő gyors szövegbeviteli módot.
- **Version:** Verzióinformációk megtekintése.

## › Samsung billentyűzet

A készülék beállítása a Samsung billentyűzet használatához.

- **Billentyűzettípusok:** Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek:** Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.



Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **XT9:** Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai:** Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal:** A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű:** A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai:** Felismerési idő testreszabása a Kézírás módban.
- **Hangbemenet:** A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevitel:** Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Tankönyv:** Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

## Hangbe- és kimenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

### › Hangfelismerési beállítások

- **Language:** A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch:** A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words:** A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

## ➤ Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása:** A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Mindig a saját beállítások használata:** Az alkalmazás mentésekor beállított beszédgyorsaság és nyelvi beállítások használatának bekapcsolása.
- **Alapértelmezett motor:** A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése:** Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság:** A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv:** A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok:** Az Android piacról letöltött szövegfelismerő motorok megtekintése.

## Kisegítő lehetőségek

- **Kisegítő lehetőségek:** Letöltött, kisegítő lehetőséget támogató alkalmazás bekapcsolása, amilyen például a Talkback vagy Kickback (ezek az alkalmazások hang, dallam vagy rezgéses visszajelzést használnak).
- **Hív.bef. Bekapcs. gombbal:** Annak beállítása, hogy a készülék a [ⓘ] gomb megnyomásakor befejezze az aktuális hívást.

## Dátum és idő

A készüléken az idő és a dátum kijelzéséhez a következő megjelenési beállítások érhetőek el és módosíthatók.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus:** Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás:** Az aktuális dátum kézi beállítása.

- **Időzóna kiválasztása:** Hazai időzóna beállítása.
- **Időbeállítás:** A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum:** Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum:** Dátumformátum kiválasztása.

## A telefon névjegye

A telefonra vonatkozó információk megtekintése, a készülék állapotának ellenőrzése és a készülék rendszerének frissítése.

# Hibakeresés

**Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:**

| Kód    | A probléma megoldásához tegye a következőket:                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jelszó | Ha a készülékszár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.                                                                                          |
| PIN    | A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a <b>SIM-zár</b> menüben kapcsolhatja ki. |
| PUK    | A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.                                          |
| PIN2   | Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.                                 |

## **A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat**

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

## Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

## A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 8-10 másodpercig a [⏻] gombot, majd elengedve. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készletléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Telefon visszaállítása** → **Mindent töröl** lehetőséget.

## A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

## **Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat**

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

## **Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat**

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

## **A másik fél nem hallja, amit mond**

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

## **Rossz a hangminőség**

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

## **Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre**

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

## **A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog**

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltsse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

## A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

## A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

## Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetéket használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolga be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

## Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájl nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájl típust.

## **A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt**

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

## **A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja**

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

# Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

## Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

**Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.**

**Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.**

**Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.**

**Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.**

**Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.**

**Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.**

**Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.**

**Vihar közben ne használja a készüléket.**

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

**Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.**

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

**Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.**

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

### **Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.**

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

### **Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.**

#### **Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt.**

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

#### **Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.**

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

#### **Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.**

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

## **Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.**

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

## **Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.**

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

## **Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.**

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagotöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

## **Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.**

Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

## **A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.**

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

## **Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.**

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újrataárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapiillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

## A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

### Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköröit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jóvállás érvényét vesztheti.

### Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

### Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

### Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a $-20^{\circ}\text{C}$ és $50^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a  $80^{\circ}\text{C}$ -ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort  $0^{\circ}\text{C}$  és  $40^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleten tárolja.

### Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzürmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

### Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megromlíthatja a mágnesescsík kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

## **Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.**

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

## **Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.**

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

## **Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.**

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

## **Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát.**

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szeméhez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

## **Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése.**

Amikor sokszor ismételt olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, válláiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

## **Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.**

- Ne töltsd az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

## **Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.**

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

## **Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.**

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

## **Amikor beszél a készüléken:**

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

## **Védje hallását és a fülét a fülhallgató használatakor.**



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl.: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- Gépkocsi- vagy más jármű, pl. motor vagy bicikli vezetése közben ne használjon fülhallgatót. Az elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet, vagy az országa szabályainak függvényében illegális lehet.

## **Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.**

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

## **Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.**

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

## **Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.**

- A gyártói jóttállítás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

## **A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.**

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

## **A készülék tisztítása:**

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

## **Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.**

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

## **Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.**

## **Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával.**

## **Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.**

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

## **A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.**

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

## **A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.**

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

## **A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.**

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya arany színű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

## **Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.**

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

## **Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait.**

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.

## **Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.**

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

## SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,655 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitétséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

## A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás

megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

## A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol

szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

## Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médian keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBŐL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,

VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBE TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmilyen felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

# Index

## akkumulátor

- behelyezés 10
- töltés 12

## beállítások

- alkalmazások 109
- A telefon névjegye 115
- dátum és idő 114
- fiókok és szinkronizálás 110
- hang 107
- hangbemenet és -kimenet 113
- hely és biztonság 108
- hívásbeállítások 106
- kijelző 107
- kisegítő lehetőségek 114
- SD-kártya és telefon tárhely 111
- területi és szövegbeállítások 111
- védett adataim 111
- vezeték nélküli és hálózat 104

## Bluetooth

- adatfogadás 90
- adatküldés 89
- bekapcsolás 88
- eszközök keresése és párosítása 89

## csatlakozások

- Bluetooth 88
- PC 94
- VPN 95
- WLAN 90

## Csendes mód 29

## e-mail

- fiókok beállítása 49
- küldés 50
- megtekintés 50

## eszköz

- állapotjelző ikonok 21
- beállítások 104
- be- és kikapcsolás 18
- elrendezés 19
- értesítések panel 26
- gombok 20
- testreszabás 29

## ébresztőóra

- leállítás 98
- létrehozás 98
- törlése 99

## érintőképernyő

- használat 23
- lezárás 24

## fájlkezelő 100

## feladatkezelő 103

## fényerő, kijelző 30

## fényképek

- fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 56
- fotózás téma szerint 55
- készítése 53
- megtekintés 61
- panorámakép készítése 56

## **fényképezőgép**

- fényképezés 53
- fényképezőgép
- testreszabása 57
- videofelvétel 58
- videokamera
- testreszabása 59

## **Fixlista üzemmód 43**

## **FM rádió**

- állomások mentése 66
- hallgatás 65

## **galéria**

- fájlformátumok 60
- fényképek
- megtekintése 61
- videók lejátszása 62

## **Google Mail 47**

## **Google Maps 80**

## **Google Talk 51**

## **Hangjegyzetek**

- játék 76
- rögzítés 75

## **hangos keresés 103**

## **hangposta 47**

## **hírek és időjárás 87**

## **hívásátírányítás 43**

## **hívásnapló 44**

## **hívások**

- átírányítás 43
- elutasítás 41
- fogadás 41
- kezdeményezés 40
- konferencia 42

- külföldi számok 41
- mikrofonos fülhallgató használata 41
- nem fogadott hívások megtekintése 42
- opciók használata 41
- várakoztatás 44

## **hívásvárakoztatás 44**

## **hozzáférési kódok 116**

## **idő és dátum, beállítás 29**

## **internet**

- lásd: webböngésző

## **jegyzetek**

- létrehozás 74
- megtekintés 75

## **Keresés 100**

## **készzenléti képernyő**

- elemek hozzáadása 25
- panelek hozzáadása 26

## **kicsomagolás 10**

## **kijelző nyelve 111**

## **letöltések**

- alkalmazások 37
- fájlok 38
- kezelése 99

## **memóriakártya**

- behelyezés 15
- eltávolítás 16
- formázás 17

## **menüképernyő**

- alkalmazások rendezése 28
- megnyitás 27

## **mobilkereső 33**

- multimédiás üzenetek
  - küldés 45
  - megtekintés 46
- naptár
  - bejegyzések létrehozása 73
  - események
  - megtekintése 73
- névjegyek
  - gyorshívó gombok
  - beállítása 70
  - importálás vagy
  - exportálás 72
  - létrehozás 69
  - másolás 71
  - megkeresés 70
- PIN-védelem 32
- Quickoffice 101
- Repülő üzemmód 18
- Samsung Apps 86
- Samsung Kies 94
- SIM-kártya
  - behelyezés 10
  - lezárás 32
- SIM-kártya használatához
  - behelyezés 10
  - lezárás 32
- Social Hub 52
- számítógépes kapcsolatok
  - háttértár 95
  - Samsung Kies 94
- számlológép 99
- szinkronizálás
  - webfiókokkal 38
- szöveg bevitele 33
- szöveges jegyzetek 74
- szöveges üzenetek
  - küldés 45
  - megtekintés 46
- telefonkönyv
  - csoportok létrehozása 71
  - névjegyek keresése 70
  - névjegyek létrehozása 69
  - saját névjegykártyája
  - létrehozása 70
- üzenetek
  - a hangposta elérése 47
  - e-mail fiókok beállítása 49
  - e-mail küldése 50
  - multimédiás tartalom
  - küldése 45
  - szöveges üzenet küldés 45
- videók
  - játék 62
  - rögzítés 58
- video player 62
- VPN csatlakozások
  - csatlakozás ehhez: 97
  - létrehozás 96
- webböngésző
  - könyvjelzők felvétele 79
  - weblapok böngészése 77
- WLAN
  - bekapcsolás 91
  - hálózatok keresése és
  - csatlakozás 91

## YouTube

videók feltöltése 85

videók megtekintése 84

## zenelejátszó

fájlok hozzáadása 62

zenelejátszás 63

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

### **A Kies (PC Sync) telepítése** **Kies**

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan elindul.  
További információkat a Kies súgójában találhat.