

Hangprofilok beállítása

<Menü> → **Beállítások** → **Profilok**

Másik profilra való átváltáshoz válassza ki azt a listáról.

Csengőhang módosítása

- Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az **<Szerkeszt>** gombot.
- Válassza a **Hanghívás csengőhangja** lehetőséget.
- Válasszon ki egy csengőhangot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

Üzenetjelző hang módosítása

- Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az **<Szerkeszt>** gombot.
- Válassza az **Üzenetjelzés hangja** lehetőséget.
- Válasszon ki egy hangot, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.

A csengőhang hangerejének beállítása

- Válasszunk ki egy profilt, majd nyomjuk meg az **<Szerkeszt>** gombot.
- Válassza a **Hangerő** → **Hívásjelzés** lehetőséget.
- Állítsa be a hangerőt, majd válassza a **<Ment>** lehetőséget.

Hangerő állítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a Navigáció gomb felfelé vagy lefelé nyomásával állíthatja.

Biztonsági információk

 SAR www.sar-tick.com	A termék megfelel a rá vonatkozó 2,0 W/kg mértékű SAR határértéknek. A maximális fajlagos SAR értékek megtalálhatók a jelen kézikönyv SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk fejezetében. Amikor a készüléket a testén hordja vagy úgy használja, a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében tartson 1,5 cm távolságot a testétől.
Védjegyek	- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye - A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye az egész világon - A összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Jelen biztonsági útmutató mobil készülékekkel kapcsolatos információkat tartalmaz. Bizonyos tartalmak nem alkalmazhatók minden készülékre. A felhasználó vagy mások sérülésének, valamint a készülék megromlásodásának elkerülése érdekében a készülék használatát megelőzően olvassa el a biztonsági információkat.

	
	

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

- Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladat. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. A saját és mások biztonsága érdekében járjon el körültekintően és tartsa szem előtt a következő tanácsokat:
- Ismerje meg alaposan a készülék funkciót és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újtárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Győződjön meg róla, hogy úgy tudja elemi a vezeték nélküli eszközt, hogy nem veszi le a szemét az útról. Amennyiben a beérkező hívás arra alkalmatlan időben érkezik, hagyja, hogy a hangposta válaszoljon Ön helyett.
- Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne egyezteteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon egyszerűen, és méné fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely fűtőszelget vagy heves indulatot válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Tájékozassa a beszélgetőpartnerét arról, hogy éppen vezet és fejezze be a beszélgetést, ha az elterelheti a figyelmét a vezetésről.

Gondozza és használja a készüléket megfelelően

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és folyadékok károsíthatják a készülék alkatrészeit vagy elektromos áramköréit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színt. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét veszti.

	
--------------------------	--------------------------

Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra

A készülék meghibásodhat.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

Kezelje körültekintően a SIM-kártyákat, memóriakártyákat és kábeleket

- Kártya behelyezésekor vagy kábelek csatlakoztatásakor ügyeljen rá, hogy a kártya a megfelelő nyílásba, a kábelek pedig a megfelelő csatlakozókba kerüljenek csatlakoztatva.
- Adattovábbítás, illetve, fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Övja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
- Kártyák vagy kábelek érintetté válhatnak nem megfelelő csatlakoztatása a többféle csatlakozó, vagy a készülék más alkatrészeinek sérülését eredményezhetik.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Védje a személyes adatait és előzze meg a személyes adatok kiszivárgását vagy illetéktelen használatát

- A készülék használatá során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatok elvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adatahoz is hozzáférnek.

A mobilkövető használata

A mobilkövető funkció az ellopott vagy elveszett eszköz megkeresésében segít. Ha valaki egy másik SIM-kártyát helyez be, akkor az eszköz egy nyomkövetési üzenetet küld az előzőleg beállított címzetteknek. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltató által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.

<Menü> → **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető**

Előfordulhat, hogy a mobilkövető funkció elérésekor a felhasználóknak meg kell erősíteniük a jelszót.

A Mobilkövető funkció aktiválása

- Írja be a jelszót, majd válassza az **<OK>** lehetőséget.
- Nyomja meg a Megerősítés gombot, majd válassza a **Be** lehetőséget.
- Adja meg a címzetteket, valamint a küldő adatait.
- Nyomja meg a **<Ment>** → **<Fogadás>** programgombot.

A mobilkövető kikapcsolása

- Írja be a jelszót, majd válassza az **<OK>** lehetőséget.
- Nyomja meg a Megerősítés gombot, majd válassza a **Ki** lehetőséget.

	
	

	
	

Figyelmeztetés

A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozójálatot

A sérült csatlakozók elektromos áramütést vagy tüzet okozhatnak.

Ne fogja meg a hálózatú kábelt vizes kézzel és ne húzza ki a töltőt a kábelnél fogva

Ellenkező esetben fennáll az áramütés okozta halál veszélye.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye.

A készüléket ne használja amíg töltődik és ne érintse meg vizes kézzel

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés veszélye.

Ne zárja rövidre a készülék töltőjét

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye, vagy az akkumulátor meghibásodhat vagy felrobbanhat.

Viharban ne használja a készüléket kültérben

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy a készülék meghibásodásának veszélye.

Használjon a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket, kiegészítőket és kellékszavagokat

- Az utángyártott akkumulátorok és töltők használatla lerövidítheti a készülék élettartamát vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Ez is tüzet vagy az akkumulátor robbanását eredményezheti.
- Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort és töltőt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor vagy töltő használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne ejtse le vagy ütésgesse a töltőt és a készüléket

	
	

A készüléket csak sima felületen tárolja

Amennyiben a készülék leesik, megsérülhet.

A készüléket ne tárolja nagyon forró, vagy nagyon hideg helyen. A készüléket javasolt 5 °C - 35 °C közötti hőmérséklet-tartományon belül használni

- Ne tárolja a készüléket nagyon meleg helyen, mint például autó belsejében nyáron. Ennek elmulasztása a képernyő meghibásodását, a készülék használhatatlanná válását vagy az akkumulátor robbanását eredményezheti.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például a gépkocsi műszerfalán).
- Az akkumulátort tárolja 0 °C - 45 °C közötti hőmérsékleten.

A készüléket ne tárolja fém tárgyakkal, mint érmék, kulcsok és nyakláncok

- A készülék megkarcolódhat vagy meghibásodhat.
- Az akkumulátor kivezetéseinek fém tárggyal érintkezése tüzet okozhat.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.

- A mágneses tér megromolhatja a mágnesesíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszólókártyákat.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Ne használja a készüléket levett háttalppal

Az akkumulátor kieselhet a készülékből, amely sérülést vagy meghibásodást okozhat.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakukal vagy mobil fénnel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemérőrlést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használatá közben legyen körültekintőva valamint fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szeméhez.

	
	

- Rendszeresen ellenőrizze a fiókjait, hogy nem tapasztal-e engedély nélküli vagy gyanús használatot. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.
- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készüléket.

Ne terjeszsen szerzői joggal védett tartalmat

A tartalom tulajdonosainak engedélye nélkül ne terjeszsen szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

Káros fájlok és vírusok

- A készülék káros fájlok és vírusok elleni védelme érdekében kövesse az alábbi tanácsokat. Ennek elmulasztása az adatok sérüléséhez vagy elvesztéséhez vezethet, amelyre a garancia nem terjed ki
- Ne töltsön le ismeretlen alkalmazásokat.
- Ne látogasson nem megbízható weboldalakat.
- Törölje a gyanús üzeneteket vagy e-maileket, amelyek ismeretlen feladólór származnak.
- Állítsa be jelszót és változtassa rendszeresen.
- Használaton kívül kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat, mint például Bluetooth.
- Amennyiben a készülék rendellenesen viselkedik, a fertőzések ellenőrzésére futtasson vírusirtó programot.
- A frissen letöltött programok és fájlok indítása előtt futtasson vírusellenőrzést.
- A fertőzések elkerülése érdekében telepítsen és futtasson vírusirtó programot a számítógépre.
- Ne módosítsa a készülék regisztrációs adatbázisát és operációs rendszert.

Az SOS-üzenetfunkció használata

Vészhelyzetben SOS-üzeneteket küldhet családtagjainak vagy barátainak.

<Menü> → **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek**

Az SOS-üzenetfunkció bekapcsolása

- Válassza a **Küldés beállítások** → **<Módosit>** elemet, majd az **Segélykérő üzenet küldése** beállításnál válassza a **Be** lehetőséget.
- Adja meg a címzettet, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
- Állítsa be az üzenet ismétlésének számát.
- Végezze el a segélykérő üzenet szerkesztését (ha szükséges).
- Nyomja meg a **<Vissza>** → **<Igen>** programgombot.

SOS-üzenetek küldése

- Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg négyszer a [] vagy a Hangerő gombot a segélykérő üzenet előre beállított számokra történő elküldéséhez.
- Az SOS üzem módból történő kilépéshez nyomja meg a [] gombot.

	
--------------------------	--------------------------

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

- Az **kezlékeket és a töltőt óvatosan kezelje és selejtezze**
- Az akkumulátort vagy a készüléket soha ne dobja tűzbe. Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a készüléket fűtőszkőzbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. Túlmelegedés esetén a készülék felrobbanhat. A használt akkumulátor és készülék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne törje össze vagy lyukassza ki a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket magas külső nyomásnak, amely az áramkörök belső rövidzárlatát és túlmelegedést okozhatja.

Védje a készüléket, akkumulátort és töltőt a sérüléstől

- Övja a készüléket és az akkumulátort a nagyon hideg és nagyon meleg helyektől.
- A szélsőséges hőmérsékletek károsíthatják a készüléket és csökkenthetik a készülék és akkumulátor teljesítményét és élettartamát.
- Kerülje az akkumulátor fém tárgyakkal érintkezését, mivel az rövidre zárhatja az akkumulátort - és - kivezetéseit és az akkumulátor ideiglenes vagy végleges hibáját okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szívároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol magas a por vagy szállópor koncentráció

A por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet vagy áramütést okozhatnak.

A többféle csatlakozó és a töltő kisebbik vége ne érintkezzen vezető anyagokkal, mint például folyadékkal, fémporral, és ceruzaheggyel

A vezető anyagok rövidzárlatot vagy az érintkezők korrodálását okozhatják, amely robbanáshoz vagy tűzhoz vezethet.

Ne harapja vagy szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ez a készülék meghibásodásához, vagy robbanáshoz vagy tűzhez vezethet.
- A kisméretű alkatrészeket gyermekek vagy állatok lenyelhetik.

	
	

- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használatá közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

- Amennyiben bármilyen hozzátartozója tapasztal rohamot, vagy ájulást hasonló készülék használatá közben, a készülék használatát megelőzően konzultáljon kezelőorvosával.
- Amennyiben rosszul érzi magát, izomgörcsöt, szédülést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és konzultáljon kezelőorvosával.
- A szem fáradásának elkerülése érdekében a készülék használatá közben gyakran tartson szünetet.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismétl olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használatá, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállában, vagy más testrészeiben. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben az ilyen jellegű használat során vagy azt követően továbbra is kellemetlenségeket tapasztal, ne használja a készüléket és vegye fel a kapcsolatot egy orvossal.

Védje hallását és a fület a fülhallgató használatokat

- Ha túl sokáig hallgat hang hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tegye le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt hallgasson.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fülhallgatóban (pl.: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fülhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érítsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- Gépkocsi- vagy más jármű, pl. motor vagy bicikli vezetésé közben ne használjon fülhallgatót.
- Az elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet, vagy az országa szabályainak függvényében illegális lehet.

	
	

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A NEMZETKÖZI RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI IRÁNYELVEKNEK

Az ön készüléke egy rádió adóvevő berendezés. A készüléket úgy tervezték, hogy ne légió túl a nemzetközi iránymutatókban meghatározott rádióhullám kibocsátási értékeket. Az útmutatót egy független tudományos szervezet (ICINIRP) dolgozta ki, és tartalmazza azokat az alapvető biztonsági határértékeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a készülék bármilyen körü és egészségi állapotú személy számára biztonságos legyen.

A mobilbeszélőközök kibocsátási irányelvei a Fajlagos enyelési rátáknét (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. A mobilbeszélőköz SAR küszöbértéke 2,0 W/kg.

A vizsgálatok minden vizsgált frekvenciahullámon a legmagasabb minősített teljesítményszintben és a készülék általános használati helyzetiben kerültek elvégzésre. Az ICINIRP útmutató alapján a készülék legmagasabb SAR értékei a következők:

A jelen modell maximális SAR értékei a vizsgált körülmények között	
Fejen mért SAR	0,786 W/kg
Testen mért SAR	0,393 W/kg

A használat során a készüléknél jelentkező tényleges SAR értékek rendszerint jelentősen alacsonyabbak a fent feltüntetett értékeknél. Ez annak köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási erősségét a berendezés automatikusan csökkenti, amikor a híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék teljesítménye leadása, annál alacsonyabb a SAR értéke.

Jelen készülék testen viselt SAR tesztje 1,5 cm védőtávolság tartásával került elvégzésre. Testen viselt készülék esetén a rádiófrekvenciás kitétetési követelmények teljesítése érdekében a készüléket a testől 1,5 cm távolságban kell elhelyezni.

Az olyan szervezetek, mint a World Health Organization (WHO - Világegészségügyi szervezet) és a US Food and Drug