

BlackBerry Bold 9780 Smartphone

Felhasználói útmutató

Verzió: 6.0



A legfrissebb felhasználói útmutatókat a
www.blackberry.com/docs/smartphones címen találja.

 **BlackBerry®**

Tartalom

Gyors súgó.....	9
Top 10.....	9
Ismerkedés az okostelefonnal.....	13
Tippek.....	20
Testreszabási lehetőségek.....	27
 Parancsikonok.....	 35
A telefon billentyűparancsai.....	35
Üzenetek billentyűparancsai.....	35
Fájlok és mellékletek parancsikonja.....	37
Írás közben használható billentyűparancsok.....	37
Médiakezelési billentyűparancsok.....	38
A böngésző billentyűparancsai.....	39
A naptár billentyűparancsai.....	40
A keresés billentyűparancsai.....	41
Térképkezelési billentyűparancsok.....	41
Hibaelhárítás: Billentyűparancsok.....	42
 Telefon.....	 43
Alapvető tudnivalók a telefonról.....	43
Segélyhívások.....	46
Hangerő.....	47
Hangposta.....	48
Gyorstárcsázás.....	49
Hívásvárakoztatás, hívástovábbítás, hívásblokkolás.....	49
Rögzített számok hívása és intelligens tácsázás.....	51
Konferenciabeszélgetések.....	54
Hívásnaplók.....	55
Több telefonszám.....	56
Telefonbeállítások.....	57
A telefon billentyűparancsai.....	60
Hibaelhárítás: Telefon.....	61
 Hangparancsok.....	 64
Művelet végrehajtása hangparancs segítségével.....	64
Rendelkezésre álló hangparancsok.....	64
A hangparancsok nyelvének módosítása.....	65
Választási listák kikapcsolása a hangparancsoknál.....	65
A hangos figyelmeztetők beállításainak módosítása.....	65
A hangfelismerés javítása.....	66

Hibaelhárítás: Hangtárcsázás.....	66
Üzenetek.....	67
E-mail.....	67
PIN-üzenetek.....	84
Szöveges üzenetek.....	89
Üzenetek biztonsági beállításai.....	97
Mellékletek.....	98
S/MIME-védelemmel ellátott üzenetek.....	101
IBM Lotus Notes alapértelmezett titkosítással titkosított üzenetek.....	107
PGP védett üzenetek.....	108
Üzenetek billentyűparancsai.....	114
Fájlok és mellékletek parancsikonja.....	115
Hibaelhárítás: Üzenetek.....	116
Fájlok.....	122
Alapszintű fájlinformációk.....	122
Fájlok és mellékletek kezelése.....	125
Fájlok és mellékletek parancsikonja.....	127
Hibaelhárítás: mellékletek.....	128
Média.....	130
Zene.....	130
Podcastok.....	133
Videók.....	135
Videokamera.....	136
Fényképezőgép.....	138
Képek.....	140
Hangjegyzetek.....	142
Csengőhangok.....	144
Médiatárolás.....	145
Médiafájlok átvitele és letöltése.....	148
A használható audio- és videoformátumok.....	150
Médiakezelési billentyűparancsok.....	151
Hibaelhárítás: Média.....	152
Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések.....	155
Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések.....	155
Csengőhang, figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosítása.....	155
Egyéni profil hozzáadása.....	156
Partnerfigyelmeztetés hozzáadása.....	156
A készülék elnémítása.....	156

Villogó LED.....	157
Ébresztőóra értesítési beállításainak módosítása.....	157
Események hangjelzésének bekapcsolása.....	158
Hibaelhárítás: Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések.....	158
Böngésző.....	159
Alapvető tudnivalók a böngészőről.....	159
Böngészőprogram könyvjelzői.....	162
RSS-hírcsatornák.....	164
Böngészőprogram beállításai.....	164
Böngésző biztonsági beállításai.....	167
Böngésző push.....	169
A böngésző billentyűparancsai.....	170
Hibaelhárítás: Böngésző.....	171
Naptár.....	172
Alapvető tudnivalók a Naptárról.....	172
Értekezletek.....	173
Konferenciahívásos értekezletek.....	176
Naptár-szinkronizálás.....	177
Naptárbeállítások.....	179
A naptár billentyűparancsai.....	181
Hibaelhárítás: Naptár.....	181
Partnerek.....	184
Alapvető tudnivalók a partnerekről.....	184
Partnerek testreszabása.....	185
Partneradatok szinkronizálása.....	187
Személyes terjesztési listák.....	189
Többszörös partnerlisták.....	190
Partnerlista beállításai.....	190
Hibaelhárítás: Partnerek.....	191
Óra.....	193
A dátum és az idő beállítása.....	193
A készülék töltésekor a képernyőn megjelenő tartalom beállítása.....	193
Az óraszám lap módosítása.....	193
Másik időzóna megjelenítése az órán.....	194
Az ébresztőóra bekapcsolása.....	194
Az ébresztőóra elnémítása.....	194
Ébresztőóra értesítési beállításainak módosítása.....	194
Az éjszakai üzemmód bekapcsolása.....	195

Az éjszakai üzemmód beállításai.....	195
A stopper használata.....	195
Az időzítő használata.....	195
Időzítő értesítési beállításainak módosítása.....	196
Hibaelhárítás: Óra.....	196
Feladatok és emlékeztetők.....	197
Feladat vagy emlékeztető létrehozása.....	197
Feladat vagy emlékeztető küldése.....	197
Feladat vagy emlékeztető módosítás, illetve törlése.....	197
Egy feladat állapotának megváltoztatása.....	197
Elvégzett feladatok elrejtése.....	198
Feladatok megjelenítése a naptárban.....	198
Feladatok és emlékeztetők szinkronizálása.....	198
A kategóriák áttekintése.....	200
Partner, feladat vagy emlékeztető kategorizálása.....	201
Partner, feladat vagy emlékeztető kategóriák létrehozása.....	201
Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása.....	201
Beírás.....	202
Alapvető tudnivalók a szövegbevitelről.....	202
Szövegbevitel.....	203
Beírási lehetőségek.....	203
Helyesírás-ellenőrző.....	204
Saját szótár.....	206
AutoText.....	206
Írás közben használható billentyűparancsok.....	208
Hibaelhárítás: Beírás.....	209
Billentyűzet.....	210
Alkalmazás hozzárendelése gyorsgombhoz.....	210
Alapértelmezett valutajelzés módosítása.....	210
A kurzor sebességének beállítása.....	210
Billentyűhangok bekapcsolása.....	210
A görgetőpad érzékenységének beállítása.....	211
A görgetőpad hangjelzéseinek kikapcsolása.....	211
Hibaelhárítás: billentyűzet.....	211
Nyelv.....	212
A beviteli nyelvek ismertetése.....	212
A nyelv módosítása.....	212
Szövegbeviteli nyelvek közti váltás billentyűparanccsal, szövegbeírás közben.....	212

Kijelzési nyelv hozzáadása.....	213
Nyelv törlése.....	213
Hibaelhárítás: Nyelvek.....	213
Képernyős megjelenítés.....	214
Háttérvilágítás beállítási lehetőségei.....	214
Kép alkalmazása a készülék háttéréként.....	214
A megjelenítés betűtípusának beállítása.....	214
Alkalmazások rendezése a kezdőképernyőn.....	215
Zárt készüléken megjelenő üzenet hozzáadása.....	216
Szürkeárnyaltos vagy ellentétes kontraszt alkalmazása a képernyős megjelenítésnél.....	216
A vezeték nélküli hálózati lefedettség villogó LED-figyelmeztetésének bekapcsolása.....	216
Témaadatok.....	217
Hibaelhárítás: Kijelző.....	217
GPS technológia.....	219
A GPS-technológia ismertetése.....	219
A GPS-funkció bekapcsolása.....	219
A mozgáskövetéshez használt GPS-vevő beállítása.....	220
GPS-helyzet lekérése.....	220
A helyzetadatok hozzáféréseinek letiltása mások számára.....	220
Helymeghatározás kikapcsolása.....	220
Hibaelhárítás: GPS-technológia.....	221
Térképek.....	222
Alapvető tudnivalók a térképről.....	222
Térképbeállítások.....	225
Térképkezelési billentyűparancsok.....	225
Hibaelhárítás: Térképek.....	226
Alkalmazások.....	227
Tudnivalók a párhuzamos feladatvégzésről.....	227
Alkalmazás futtatása a háttérben, váltás másik alkalmazásra.....	227
A háttérben futó alkalmazás bezárása.....	227
Alkalmazások hozzáadása.....	228
Tudnivalók a közösségi oldalakkal kapcsolatban.....	229
Tudnivalók az azonnali üzenetküldő alkalmazásokról.....	229
Készülékjelszó kérése alkalmazás hozzáadása előtt.....	229
Alkalmazás törlése.....	230
Alkalmazás tulajdonságainak megtekintése.....	230
Alkalmazás-adatbázis méretének megtekintése.....	230
Hibaelhárítás: Alkalmazások.....	230

BlackBerry Device Software.....	231
A BlackBerry Device Software frissítésének ismertetése.....	231
A BlackBerry Device Software frissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	232
A BlackBerry Device Software frissítése weboldalról.....	232
A BlackBerry Device Software frissítése a BlackBerry Desktop Software.....	233
Hibaelhárítás: BlackBerry Device Software.....	233
Kapcsolatok kezelése.....	235
Alapvető tudnivalók a kapcsolatok kezelésével kapcsolatban.....	235
Mobilhálózat.....	237
Wi-Fi technológia.....	241
Bluetooth technológia.....	249
Tápellátás és akkumulátor.....	257
A készülék kikapcsolása.....	257
A készülék automatikus be- és kikapcsolásának beállítása.....	257
A készülék újraindítása.....	257
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése.....	257
Tippek: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása.....	258
Memória és médiakártyák.....	260
A médiakártyák bemutatása.....	260
A használható médiakártyák típusa.....	260
A készülék rendelkezésre álló tárhelyének megtekintése.....	260
A médiakártya-támogatás kikapcsolása.....	260
A médiakártyán vagy a készüléken tárolt javított fájlok.....	261
Tudnivalók a tömörítésről.....	261
Tudnivalók a fájltitkosításról.....	261
Titkosítás bekapcsolása.....	261
Tippek: Tárhely felszabadítása és biztosítása.....	262
Hibaelhárítás: tároló- és médiakártyák.....	263
Keresés.....	265
Elem keresése.....	265
A keresésekben szereplő elemtípusok beállítása.....	265
Üzenetek keresése.....	265
Üzenetkeresési feltételek.....	266
További műveletek az üzenetkeresés eredményeivel.....	266
Szöveg keresése üzenetben, fájlban vagy weblapon.....	267
Mentett keresés megtekintése, módosítása, illetve törlése.....	267
Partner keresése a vállalati címjegyzékben.....	267

A keresés billentyűparancsai.....	268
SIM-kártya.....	269
A SIM-kártyán lévő telefonkönyv áttekintése.....	269
Partner hozzáadása a SIM-kártyához.....	269
Partnerek másolása SIM-kártyáról a partnerlistába.....	269
Partner másolása a partnerlistáról SIM-kártyára.....	269
SIM-kártyapartner módosítása, illetve törlése.....	270
Szöveges üzenetek tárolása a SIM-kártyán.....	270
A telefonszámhoz tartozó megjelenítési név módosítása.....	270
A SIM-kártyabiztonság ismertetése.....	271
SIM-kártya védelme PIN-kóddal.....	271
A SIM-kártya PIN-kódjának módosítása.....	271
Biztonság.....	272
Alapvető biztonsági tudnivalók.....	272
Jelszómegőrző.....	274
Titkosítás.....	276
Memória törlése.....	278
Tanúsítványok.....	279
PGP-kulcsok.....	286
Tanúsítványkiszolgálók.....	292
Kulcstár.....	293
Intelligens kártyák.....	296
VPN-beállítások.....	299
Manuális szoftverhitelesítés.....	301
Külső fél által készített alkalmazás szabályozása.....	301
Hibaelhárítás: Biztonság.....	305
Szolgáltatáskönyvek és diagnosztikai jelentések.....	306
Szolgáltatáskönyv elfogadása, törlése, illetve visszaállítása.....	306
Diagnosztikai jelentés futtatása.....	306
Diagnosztikai jelentés megtekintése, küldése, illetve törlése.....	306
Alapértelmezett címzett beállítása diagnosztikai jelentésekhez.....	307
Nem tudok diagnosztikai jelentést készíteni vagy küldeni.....	307
A BlackBerry Device Software verziószámának megtekintése a készüléken.....	307
Szinkronizálás.....	308
A szinkronizálásra vonatkozó tudnivalók.....	308
E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	308
E-mail üzenetek törlése a készüléken és a számítógép e-mail alkalmazásában.....	309
Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	309

A szinkronizáláskor adódó ütközésekről.....	310
E-mail összehangolási ütközések kezelése.....	310
Adatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelése.....	311
Tudnivalók a készüléken tárolt adatok biztonsági mentésével és visszaállításával kapcsolatban.....	311
A számítógép törölt elemek mappájának törlése a készülékkel.....	311
Hibaelhárítás: Szinkronizálás.....	312
Hozzáférési lehetőségek.....	314
A kisegítő lehetőségek áttekintése.....	314
Kisegítő képernyőbeállítási lehetőségek.....	314
Kiegészítő hang- és telefonbeállítási lehetőségek.....	315
Kisegítő beírási lehetőségek.....	318
Számológép.....	319
A számológép használata.....	319
Mértékegység-átváltás.....	319
BrickBreaker.....	320
A BrickBreaker áttekintése.....	320
BrickBreaker játékelemek.....	320
A BrickBreaker pontozása.....	321
A BrickBreaker játék.....	321
Hangerő beállítása.....	321
Ütő sebességének beállítása.....	322
Word Mole játék.....	323
A Word Mole játék alapjai.....	323
Egy játékkal játszható játékok.....	324
Többszereplős játékok.....	325
Hibaelhárítás: Word Mole.....	326
Fogalmak.....	327
Jogi közlemények.....	332

Gyors súgó

Top 10

BlackBerry® felhasználók nyilatkoztak. Itt a 10 legfontosabb funkció, amelyet szeretnének ismerni a készülékükön.

E-mail cím beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Beállítás** ikonra.
2. A **Beállítás** területen kattintson az **E-mail fiókok** ikonra.
3. E-mail cím beállításához kövesse a képernyőket. Az e-mail cím helyes beállításáról üzenetben kap visszajelzést. Az e-mail üzenetek megtekintéséhez és kezeléséhez a nyitóképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben a következő lehetőségek jelennek meg. Ebben az esetben válassza az egyik lehetőséget.

- **Internetes postafiók:** Segítségével társíthatja BlackBerry® készülékét egy vagy több meglévő (pl. Windows Live™ Hotmail®) e-mail fiókhoz, vagy készülékéhez új címet hozhat létre.
- **Vállalati fiók:** Ha a rendszergazdától kap egy vállalati aktiválási jelszót, használja fel ezt a lehetőséget a készülék társítására munkahelyi e-mail fiókjával, a BlackBerry® Enterprise Serverhasználatával.

Ha új (pl. (Windows Live™ Hotmail®) internetes e-mail fiókot vagy új e-mail címet próbál beállítani a készülékhez és nem jelenik meg ez a lehetőség, forduljon a rendszergazdához vagy a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Privát e-mail fiók beállításainak módosítása, 76](#)

Csengőhang, figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosítása

A csengőhang módosításán kívül beállíthatja a hívás hangerejét, a hozzá tartozó LED-jelzőfényt, rezgést és figyelmeztetéseket.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása > Hangok a kiválasztott profilhoz** pontra.
 - A csengőhang módosításához kattintson a **Telefon** elemre.
 - A figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosításához kattintással nagyítsa fel az adott részt. Kattintson egy lehetőségre.
3. A **Csengőhang, Figyelmeztetés hangja**, illetve az **Emlékeztető hangja** mezőben tegye a következőt:
 - Kattintson egy hangra.
 - A BlackBerry® készüléken vagy egy médiakártyán tárolt zeneszám használatához kattintson az **Összes zene** lehetőségre. Keressen egy zeneszámot, és kattintson rá.
 - Önállóan felvett hangjegyzet használatához kattintson az **Összes hangjegyzet** pontra. Keressen ki egy hangjegyzetet, és kattintson rá.

- Előre betöltött figyelmeztetés használatához kattintson az **Összes figyelmeztetés** elemre. Keressen egy figyelmeztetést, és kattintson rá.

4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom megváltoztatni, hogy hányszor csörögjön a készülék, 62](#)

Alkalmazásikon keresése vagy elrejtése

A témától függően előfordulhat, hogy nem rejlhet el bizonyos alkalmazásikonokat.

A kezdőképernyőn vagy a mappában tegye a következők valamelyikét:

- Az összes alkalmazásikon megmutatásához nyomja meg a  gombot > **Mind**.
- Alkalmazásikon elrejtéséhez jelölje ki az ikont. Nyomja meg a  gombot, majd az > **Elrejtés** elemet.
- Az összes rejtett alkalmazásikon megmutatásához nyomja meg a  gombot > **Mindent megjelenít**.
- Alkalmazásikon elrejtésének leállításához jelölje ki az ikont. Nyomja meg a  gombot, majd az > **Elrejtés** elemet. Az Elrejtés mező mellett ekkor nem lehet pipa jel.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Megváltozott a kijelző, 217](#)

Alkalmazások hozzáadása

Vezeték nélküli szolgáltatótól és régiótól függően elérhető lehet az alkalmazások hozzáadására és frissítésére szolgáló lehetőség a BlackBerry App World™ oldal, a BlackBerry® Desktop Software, illetve az Alkalmazásközpont révén. Tölthet le alkalmazásokat weboldáról (látogasson el a mobile.blackberry.com oldalra BlackBerry készülékéről), vagy a vezetékek nélküli szolgáltató által felajánlott alkalmazáson keresztül is.

A BlackBerry App World™ oldal, a BlackBerry Desktop Software, illetve az Alkalmazásközpont révén elért szoftverekre és szolgáltatásokra kiegészítő feltételek vonatkozhatnak. Ha vezetékek nélküli hálózaton keresztül ad hozzá vagy használ egy alkalmazást, ez adatforgalmi díjat vonhat magával. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz.

BlackBerry App World

Ha a készülékén van BlackBerry App World, kereshet és letölthet játékokat, közösségi alkalmazásokat, személyes célú alkalmazásokat stb. Meglévő PayPal® fiókjával megvásárolhatja és a vezetékek nélküli hálózaton keresztül letöltheti a készülékre az alkalmazásokat.

A BlackBerry App World letöltéséhez látogasson el a www.blackberryappworld.com weboldalra.

Az alkalmazások BlackBerry App World segítségével való kezelésének részleteiről a **BlackBerry App World** ikonra kattintva tájékozódhat. Nyomja meg a  gombot > **Súgó**.

BlackBerry Desktop Software

Ha számítógépére telepítette a BlackBerry Desktop Software alkalmazást, alkalmazások hozzáadása, frissítése, eltávolítása, illetve visszaállítása céljából csatlakoztathatja a készüléket az asztali számítógéphez. A készülékhez a számítógépre letöltött alkalmazásokat is hozzáadhat anélkül, hogy vezeték nélküli hálózaton kellene használnia ezeket.

A BlackBerry Desktop Software letöltéséhez keresse fel a következő weboldalt: www.blackberry.com/desktop.

Az alkalmazások BlackBerry Desktop Software segítségével történő kezelésével kapcsolatban lásd a BlackBerry Desktop Software súgóját.

Alkalmazásközpont

Ha a készülékén van Alkalmazásközpont, korlátozott számban hozzáadhat, frissíthet a vezeték nélküli szolgáltató által üzemeltett alkalmazásokat vagy visszatérhet azok korábbi verziójához. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Az alkalmazások Alkalmazásközpont segítségével történő kezelésének részleteiről az **Alkalmazásközpont** ikonra kattintva tájékozódhat. Nyomja meg a  gombot > **Súgó**.

Aláírás hozzáadása vagy módosítása

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
 - Munkahelyi e-mail fióknál válassza az **E-mail beállítások** elemet. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz. Ha az **Automatikus aláírás használata** jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor jelölje be. Helyezze a kurzort a megjelenő mezőbe.
 - Személyes e-mail fióknál kattintson az **E-mail fiókkezelés** lehetőségre. Kattintson egy e-mail fiókra. Kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre.
3. Írja be az aláírást.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az aláírást a rendszer az e-mail elküldése után illeszti az üzenethez.

Kép alkalmazása a készülék háttereként

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Tallózzon a képhez.
3. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítás háttérképként** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Megváltozott a kijelző, 217](#)

A használható audio- és videoformátumok

A BlackBerry® készülék típusától és vezeték nélküli szolgáltatójától függően elképzelhető, hogy egyes médiafájl-formátumok nem támogatottak.

Típus	fájlformátum
Hang	• AAC • AMR • FLAC • MP3 • M4A • OGG • WMA • WAV
Videó	• 3GP • AVI • ASF • MP4 • MOV • WMV

A kodekekkel és a készülékhez javasolt video- és audiofájl-formátumokkal kapcsolatos további információkért keresse fel a www.blackberry.com/docs/smartphones oldalt, majd kattintson a **Multimédia > A BlackBerry okostelefonok által támogatott médiatípusok** lehetőségre.

Fájlátvitel a számítógépről a készülékre (a készülék USB-memóriameghajtóként működik)

A BlackBerry® Desktop Software használandó a BlackBerry készülék és a számítógép közötti fájlátvitel során az adatok vagy a médiafájlokhoz társított titkosítás kezeléséhez és megőrzéséhez.

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
2. Végezze el a következők egyikét:
 - A legtöbb fájltypus átviteléhez a készüléken megjelenő párbeszédpanelen válassza az USB lehetőséget.
 - Ha DRM titkosítással ellátott médiafájlokat visz át, a készüléken megjelenő párbeszédpanelben jelölje meg a médiaátviteli lehetőséget.
3. Ha szükséges, adja meg a jelszót. A készülék meghajtóként jelenik meg a számítógépen.
4. Húzzon át egy fájlt számítógépes tárhelyről a készülék egy mappájába.

Az átvitt fájl megtekintéséhez válassza le a készüléket a számítógépről, és keresse meg a fájlt a készüléken.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiaфájlok átvitele a számítógépről a készülékre használatával BlackBerry Desktop Software, 31](#)

Lapok nyitása, zárása, illetve a köztük történő váltás

Tegye a következők egyikét:

- Új lap nyitásához a böngészőben nyomja meg a  gombot, majd a **Lapok** elemet. Kattintson az **Új lap** ikonra.
- Hivatkozás új lapon történő megnyitásához jelölje ki a hivatkozást. Nyomja meg a  gombot, majd a **Hivatkozás megnyitása új lapon** elemet.
- A lapok közti váltáshoz a böngészőben nyomja meg a  gombot, majd a **Lapok** elemet. Kattintson egy lapra.
- A lap bezárásához a böngészőben nyomja meg a  gombot, majd a **Lapok** elemet. Jelöljön ki egy lapot. Kattintson a  rajzát csak akkor látja, ha kiveszi az akkumulátort.

E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül

Beállíthatja a Vezeték nélküli összehangolás funkciót minden, a BlackBerry®készülékhez társított e-mail címhez.

- A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail Összehangolás** elemet.
- Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
- Jelölje be a **Vezeték nélküli összehangolás** négyzetet.
- Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Ha a készülékhez Microsoft® Outlook® e-mail fiókot társított, a személyes mappák e-mail üzeneteinek összehangolásához használja a BlackBerry® Desktop Software összehangoló eszközét. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Ismerkedés az okostelefonnal

Ismerkedjen meg az alkalmazásokkal és jelzésekkel, valamint a BlackBerry® okostelefon gombjainak működésével.

Fontos gombok

Első gombok

Billentyű	Név	Műveletek
	Görgetőpad	A képernyőn az ujj csúsztatásával mozoghat

Billentyű	Név	Műveletek
		- Megnyomással (kattintással) választhatók ki a különféle elemek. - Előugró menü megnyitásához tartsa lenyomva.
	Menü	- Menü megnyitása. - Kijelölt menüelem kiválasztása - Az alkalmazások közötti gyors váltáshoz tartsa lenyomva .
	Kilépés	- Visszatérés az előző képernyőre - Menü bezárása.
	Küldés	- Hívás. - Hívás fogadása.
	Vége/Bekapcsolás	- Hívás befejezése. - Visszatérés a kezdőképernyőre - Nyomja meg, és tartsa lenyomva a · BlackBerry® be- vagy kikapcsolásához.

Felső gombok

Billentyű	Név	Műveletek
	Lakat	A készülék illetve a billentyűzet zárolása.
	Némítás	- Hívás elnémítása. - A hangerő elnémítása.

A készülék oldalán található gombok

Billentyű	Név	Műveletek
	Hangerő	- A hangerő beállítása - Tartsa lenyomva a következő vagy az előző médiafájl lejátszásához. - Képkészítés vagy videofelvétel előtt gombnyomással közelíthet vagy távolíthat.
	Bal oldali gyorsgomb	- Hangtárcsázó alkalmazás megnyitása. - A gomb igény szerint testreszabható.
	Jobb oldali gyorsgomb	- Nyissa meg a fényképezőgépet. - Autofókusz - Készítse el a képet.

Billentyű	Név	Műveletek
		A gomb igény szerint testreszabható.

Billentyűzet

Billentyű	Név	Műveletek
	Shift	Nagybetűk írása.
	ALT	Billentyűn lévő másik karakter beírása.
	Szimbólum	A szimbólumlista megjelenítése.
	Törlés vissza/Törlés	Az előző karakter vagy a kijelölt elem törlése.
	Enter	Elem kijelölése.
	Kihangosító	Kihangosító be- és kikapcsolása hívás közben.

Parancsok kiválasztása előugró menük segítségével

- A legtöbb alkalmazásban elérhetők előugró menük: ezek a képernyő közepén jelennek meg. Az előugró menü üzenet megtekintése közben használható például annak fájlba mentéséhez, továbbításához vagy válaszüzenet írásához.
- Előugró menü megnyitásához kattintson a képernyő egyik elemére, és tartsa lenyomva.
 - Parancs kiválasztásához kattintson az ikonra.
 - További parancsok megtekintéséhez kattintson a **Teljes menü** ikonra.

Tippek: Gyorsabb munkavégzés

A részletes leíráshoz kattintson alul a **Kapcsolódó információk** részben szereplő hivatkozásokra.

Népszerű beállítások elérése a Gyors hozzáférési területen	Jelöljön ki egy területet a kezdőképernyő tetején, és kattintson rá a beállítások előhívásához (pl. csengőhang módosítása, figyelmeztetések beállítása, figyelmeztetések megtekintése, hálózati kapcsolatok be- és kikapcsolása).
Az összes alkalmazás és mappa megtekintése a kezdőképernyőn, vagy a nézet kicsinyítése és a háttérkép megtekintése	A keresősávon kattintson a Mindelemre .
Váltás másik alkalmazásra	Tartsa lenyomva a  gombot. Kattintson egy alkalmazásra.

	Megjegyzés: A másik alkalmazás még futhat a háttérben.
Alkalmazás megnyitása gyorsgombbal	Nyomjon meg egy gyorsgombot a készülék oldalán. Megjegyzés: Beállíthatja, hogy melyik gyorsgomb melyik alkalmazást nyissa meg.
Előugró menük használata	A leggyakoribb műveleteket tartalmazó előugró menük a képernyő közepén jelennek meg. Üzenetben található előugró menüvel például mentheti, továbbíthatja az üzenetet, vagy válaszolhat rá. Előugró menü megnyitásához érintse meg a görgetőpadot, és tartsa lenyomva. Parancs kiválasztásához kattintson a görgetőpadra.
Váltás Kedvencek , Média , Letöltések és Gyakori nézetre	A kezdőképernyőn jelölje ki a keresősáv Mind elemét, és csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a görgetőpadon.
Alkalmazás felvétele a Kedvencek nézetbe	A kezdőképernyőn vagy egy mappában jelölje ki az alkalmazást. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Megjelölés kedvencként elemet.
A kezdőképernyő beállításainak módosítása (pl. háttérkép)	A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot majd válassza a Beállítások elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Alkalmazás futtatása a háttérben, váltás másik alkalmazásra, 227](#)
- [Alkalmazás hozzárendelése gyorsgombhoz, 210](#)
- [Annak beállítása, hogy mi történik a kezdőképernyőn történő beíráskor, 29](#)

Alkalmazások

Ismerkedjen meg ezekkel a nagyszerű alkalmazásokkal.

	Üzenetek E-mail és PIN-üzenetek küldése, és még sok egyéb.
	Szöveges üzenetek Szöveges üzenetek küldése.
	Böngésző Weboldalak böngészése.
	Média

	Mentett képek megtekintése, dalok lejátszása és még sok egyéb.
	Fényképezőgép (ha támogatott) Képek készítése.
	Azonnali üzenetküldés Csevegjen barátaival vagy munkatársaival.
	Beállítások Végezze el készülékén a beállításokat. Az egyes alkalmazások menüjében további beállítási lehetőségeket is talál.
	Kapcsolatok kezelése Állítsa be a vezeték nélküli kapcsolatokat, például a Bluetooth® kapcsolatot.
	Súgó Nézze meg a felhasználói útmutatót, vagy érintse meg a menü Súgó pontját.

Ikon megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a görgetőpad használatával jelölje ki az ikont. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Mindent megjelenít** vagy az **Elrejtés** lehetőséget.

Állapotjelzők

Kezdőképernyő			
	új értesítés		beállított ébresztőóra
	olvasatlan üzenetek száma		BlackBerry® Messenger
	naptár-élekeztető számlálója		közösségi hírcsatornák
	elmulasztott hívások száma		adatok küldése vagy fogadása
	Wi-Fi® bekapcsolva		barangolás
Üzenetek			
	felbontatlan		megnyitott
	szöveges üzenet		elküldött üzenet
	melléklet		üzenetküldés
	magas prioritás		üzenet küldése sikertelen
	piszkozat		értekezlet-meghívás
Telefon			

Kezdőképernyő			
	elmulasztott hívás		fogadott hívás
	létrejött hívás		hangpostaüzenet

Tippek: Jelzések kezelése

A jelzések az új vagy frissített elemek megjelenését jelzik (pl. új üzenet, hangüzenet, hírcsatorna), vagy állapotjelzést adnak (akkumulátor, hálózati kapcsolat stb.) A jelzések gyakran alkalmazásikonokon (ha az alkalmazásban új tartalom van) vagy a kezdőképernyő tetején jelennek meg

Új elem jelzésének eltávolítása 	Nyisson meg minden elemet, amelynél ez a jelzés látható. Ha például az Üzenetek ikonról szeretné eltávolítani, kattintson erre az ikonra.
Olvasatlan üzenet jelzésének eltávolítása 	Az Üzenetek alkalmazásban végezze el az alábbi műveletek egyikét (vagy többet): - Kattintással nyissa meg az összes üzenetet. Ha nem talál olvasatlan üzenetet a beérkezett üzenetek közt, keresgéljen az üzenetmappákban. - Jelölje meg az üzenetet olvasottként. Jelöljön ki egy üzenetet. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Megjelölés olvasottként elemet. - Jelöljön megnyitottként minden, egy adott dátumnál korábbi üzenetet. Jelöljön ki egy dátummezőt. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Megjelölés korábban megnyitottként elemet.
Jelzés azonosítása	- Például a jelzéshez kapcsolódó ikon alapján azonosíthatja a jelzést. A készüléken lévő összes alkalmazás és ikonjaik listájának megtekintéséhez a kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Készülék > Alkalmazások kezelése pontra. - A BlackBerry® jelzések teljes listáját lásd a www.blackberry.com/docs/smartphones weboldalon. Kattintson a készülék típusára, majd kattintson az Ikonok és jelzések útmutatóra.

A funkciók elérhetősége

A következő szempontok befolyásolják a funkciók elérhetőségét BlackBerry® készülékén. A leírt funkciók példaként szolgálnak, a leírás nem tartalmazza a készülékén elérhető vagy nem elérhető valamennyi funkciót.

Készüléktípus	Egyes funkciók (pl. GPS, kamera, videokamera, hálózati csatlakozási lehetőségek) a készülékverziótól függően elérhetők. A készülék típusának megfelelő funkciók műszaki leírását megtekintheti a www.blackberry.com/go/docs weboldalon.
Vezeték nélküli szolgáltatási csomag	Fizessen elő vezeték nélküli szolgáltatási csomagra vagy módosítsa azt a vezeték nélküli szolgáltatónál. A vezeték nélküli szolgáltatási csomagnak tartalmaznia kell a telefon és hang alapú szolgáltatásokat a telefonos alkalmazás használatához, valamint szöveges üzenetek küldéséhez és fogadásához. A böngészőszolgáltatás és az azonnali üzenetváltási alkalmazások használatához, valamint e-mail és PIN-üzenetek küldéséhez és fogadásához a vezeték nélküli szolgáltatási csomagnak tartalmaznia kell az adatszolgáltatásokat. Az Ön által használt csomagról tájékozódjon vezeték nélküli szolgáltatójánál.
BlackBerry Internet Service és BlackBerry Enterprise Server	Ha már rendelkezik adatcsomaggal, be kell állítania e-mail címét vagy a külső cég azonnali üzenetváltási fiókját e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához, valamint külső cég által gyártott azonnali üzenetváltási alkalmazások, illetve bizonyos böngésző beállítások használatához. Ha Ön egyéni felhasználó, az e-mail cím vagy az azonnali üzenetváltási fiók beállításakor ezeket a funkciókat a BlackBerry® Internet Serviceszolgáltatáshoz rendeli hozzá. Amennyiben Ön vállalati felhasználó, a rendszergazda állítja be e-mail fiókját, és egy BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálóhoz rendeli. A rendszergazda olyan

	beállításokat is megadhat, amelyek meghatározzák, hogy mely funkciók és beállítások állnak rendelkezésre az Ön készülékén. A rendszergazda által beállított számítástechnikai irányelvek megtekintéséhez a kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Biztonság > Biztonsági állapot adatai > Számítástechnikai házirend megtekintése elemre.
Vezeték nélküli szolgáltató	Bizonyos funkciók, például a szöveges üzenetküldés, a helyalapú szolgáltatások, valamint néhány telefonos funkció a vezetékek nélküli szolgáltató ajánlatától függőek. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz.
Vezeték nélküli hálózat	Bizonyos funkciók elérhetőségét befolyásolhatja a vezetékek nélküli hálózat, amelyhez készülékét csatlakoztatja. A vezetékek nélküli szolgáltatótól és az elérhető barangolási beállításoktól függően különböző vezetékek nélküli hálózatok használhatók. Némelyik vezetékek nélküli hálózat nem támogatja a hívásblokkolási, a hívásátírási és a köröztényadési szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz.

Kapcsolódó tájékoztatás

[BlackBerry Device Software, 231](#)

[További információ, 33](#)

[A készülékkel használható vezetékek nélküli hálózatok ellenőrzése, 235](#)

Tippek

Gyors tippek az időtakarékos, maximálisan hatékony használathoz.

Tippek: Alkalmazások keresése

Keresés a kezdőképernyő mappáiban



Vannak olyan alkalmazások, amelyek a kezdőképernyő mappáiból elérhetők. Kattintson rá egy mappára, és nézze meg, milyen alkalmazások találhatók benne.

Az összes rejtett alkalmazás megjelenítése a kezdőképernyőn	A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot majd válassza a Mindent megjelenítelemet . Az alkalmazás láthatóvá tételéhez jelölje ki, majd az Elrejtés elemre kattintva törölje a jelölőnégyzet jelölését. Ha a Mindent megjelenít lehetőség nem látható a menüben, akkor nincs rejtett alkalmazás.
Alkalmazás keresése	A kezdőképernyőn kezdje el beírni az alkalmazás nevét.
Annak ellenőrzése, hogy az alkalmazás telepítve van-e	A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Készülék > Alkalmazások kezelése pontra. Ha az alkalmazás látható a listán, akkor telepítve van a BlackBerry® készülékre.

Tippek: Gyorsabb munkavégzés

A részletes leíráshoz kattintson alul a **Kapcsolódó információk** részben szereplő hivatkozásokra.

Népszerű beállítások elérése a Gyors hozzáférési területen	Jelöljön ki egy területet a kezdőképernyő tetején, és kattintson rá a beállítások előhívásához (pl. csengőhang módosítása, figyelmeztetések beállítása, figyelmeztetések megtekintése, hálózati kapcsolatok be- és kikapcsolása).
Az összes alkalmazás és mappa megtekintése a kezdőképernyőn, vagy a nézet kicsinyítése és a háttérkép megtekintése	A keresősávon kattintson a Mindelemre .
Váltás másik alkalmazásra	Tartsa lenyomva a  gombot. Kattintson egy alkalmazásra. Megjegyzés: A másik alkalmazás még futhat a háttérben.
Alkalmazás megnyitása gyorsgombbal	Nyomjon meg egy gyorsgombot a készülék oldalán. Megjegyzés: Beállíthatja, hogy melyik gyorsgomb melyik alkalmazást nyissa meg.
Előugró menük használata	A leggyakoribb műveleteket tartalmazó előugró menük a képernyő közepén jelennek meg. Üzenetben található előugró menüvel például mentheti, továbbíthatja az üzenetet, vagy válaszolhat rá. Előugró menü

	megnyitásához érintse meg a görgetőpadot, és tartsa lenyomva. Parancs kiválasztásához kattintson a görgetőpadra.
Váltás Kedvencek , Média , Letöltések és Gyakori nézetre	A kezdőképernyőn jelölje ki a keresősáv Mind elemét, és csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a görgetőpadon.
Alkalmazás felvétele a Kedvencek nézetbe	A kezdőképernyőn vagy egy mappában jelölje ki az alkalmazást. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Megjelölés kedvencként elemet.
A kezdőképernyő beállításainak módosítása (pl. háttérkép)	A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot majd válassza a Beállítások elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Alkalmazás futtatása a háttérben, váltás másik alkalmazásra, 227](#)

[Alkalmazás hozzárendelése gyorsgombhoz, 210](#)

[Annak beállítása, hogy mi történik a kezdőképernyőn történő beíráskor, 29](#)

Tippek: Jelzések kezelése

A jelzések az új vagy frissített elemek megjelenését jelzik (pl. új üzenet, hangüzenet, hírcsatorna), vagy állapotjelzést adnak (akkumulátor, hálózati kapcsolat stb.) A jelzések gyakran alkalmazásikonokon (ha az alkalmazásban új tartalom van) vagy a kezdőképernyő tetején jelennek meg

Új elem jelzésének eltávolítása 	Nyisson meg minden elemet, amelynél ez a jelzés látható. Ha például az Üzenetek ikonról szeretné eltávolítani, kattintson erre az ikonra.
Olvasatlan üzenet jelzésének eltávolítása 	Az Üzenetek alkalmazásban végezze el az alábbi műveletek egyikét (vagy többet): - Kattintással nyissa meg az összes üzenetet. Ha nem talál olvasatlan üzenetet a beérkezett üzenetek közt, keresgéljen az üzenetmappákban. - Jelölje meg az üzenetet olvasottként. Jelöljön ki egy üzenetet. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Megjelölés olvasottként elemet. - Jelöljön megnyitottként minden, egy adott dátumnál korábbi üzenetet. Jelöljön ki egy dátummezőt. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Megjelölés korábban megnyitottként elemet.

Jelzés azonosítása

- Például a jelzéshez kapcsolódó ikon alapján azonosíthatja a jelzést. A készüléken lévő összes alkalmazás és ikonjaik listájának megtekintéséhez a kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Készülék > Alkalmazások kezelése** pontra.
- A BlackBerry® jelzések teljes listáját lásd a www.blackberry.com/docs/smartphones weboldalon. Kattintson a készülék típusára, majd kattintson az Ikonok és jelzések útmutatóra.

Tippek: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A részletes leíráshoz kattintson alul a **Kapcsolódó információk** részben szereplő hivatkozásokra.

Állítsa be úgy a BlackBerry® készüléket, hogy az automatikusan kapcsoljon be és ki.

Beállíthatja, hogy a készülék kikapcsoljon, ha hosszabb ideig nem használja (pl. amikor alszik). A készülék kikapcsolt állapotában fogadott adatok a következő bekapcsoláskor automatikusan frissülnek.

A háttérvilágítás rövidebb ideig tartó működésre való beállítása, fényerő csökkentése

Használaton kívüli hálózati kapcsolatok leállítása

Ha már nem használ egy alkalmazást, zárja be.

Amikor egyik alkalmazásról a másikra vált, egyes alkalmazások (pl. Böngésző vagy Zene alkalmazás) tovább futnak a háttérben, ez pedig fogyasztja az akkumulátort.

A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Készülék > Automatikus be- és kikapcsolás** elemre.

A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Megjelenítés > Képernyős megjelenítés** lehetőségre.

A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra. A hálózati kapcsolatra kattintva törölheti a vonatkozó jelölőnégyzet jelölését.

Az alkalmazásban nyomja meg a  gombot, majd a **Bezárás** gombot.

Rezgő figyelmeztetés társítása a figyelmeztetési hangprofilokhoz vagy LED-figyelmeztetésekhez, a figyelmeztetési hangprofilok hangerejének csökkentése, rövidebb csengőhang kiválasztása	A kezdőképernyőn kattintson a Hang- és értesítési profilok ikonra. Kattintson a Hangok és figyelmeztetések módosítása pontra.
Az eredeti szöveg törlése a válaszüzenetből	Üzenetre való válaszadás esetén nyomja meg a  gombot, majd az Eredeti szöveg törlése opciót.
Ha a készüléken van vaku, kapcsolja ki azt.	A kezdőképernyőn kattintson a Fényképezőgép ikonra. Kattintson annyiszor a képernyő alján lévő vaku ikonra, amíg meg nem jelenik a kikapcsolt vaku jelzés.
Tartsa tisztán az akkumulátorcsatlakozókat. A tiszta akkumulátor tovább működik.	Néhány havonta tisztítsa meg az akkumulátor és a készülék fém érintkezőit tiszta pamutronggyal.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék automatikus be- és kikapcsolásának beállítása, 257](#)

[Háttérvilágítás beállítási lehetőségei, 214](#)

[Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása, 236](#)

[Csengőhang, figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosítása, 9](#)

[Az eredeti szöveg törlése a válaszüzenetből, 70](#)

Tippek: Tárhely felszabadítása és biztosítása

Próbáljon meg legalább 400 KB rendelkezésre álló tárhelyet fenntartani BlackBerry® készülékén. Ha a készülékfolyamatok szokatlanul lassúak, próbáljon több tárhelyet felszabadítani: törölje a szükségtelen fájlokat. Nagyobb tárhely biztosításához módosítsa az e-mail üzenetek, naptárbejegyzések és médiafájlok beállításait.

A részletes leíráshoz kattintson alul a **Kapcsolódó információk** részben szereplő hivatkozásokra.

A szabad tárhely mértékének ellenőrzése	A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Készülék > Tárolás lehetőségre.
Felesleges fájlok törlése	A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Fájlok ikonra. Keressen egy fájlt, és jelölje ki. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Törlés elemet.
Böngésző előzmények törlése, a gyorsítótár kiürítése	A kezdőképernyőn kattintson a Böngésző ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Beállítások elemet. Lépjen a Böngészési adatok törlése helyre.

A készülék e-mail üzenetekhez és naptárbejegyzésekhez rendelt tárolási idejének csökkentése	A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek vagy a Naptár ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Beállítások elemet.
Elküldött üzenetek tárolásának leállítása a készüléken	A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.
Hosszú e-mail üzenetek első részének fogadása (továbbiak letöltése opcionálisan)	A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.
Médiafájlok tárolása médiakártyán (a készülék helyett)	A BlackBerry készülékkel max. 32 GB kapacitású médiakártya használható. Csak microSD médiakártya helyezhető a készülékbe.
Az elkészített képek méretének csökkentése	A kezdőképernyőn kattintson a Fényképezőgép ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Beállítások elemet.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék rendelkezésre álló tárhelyének megtekintése, 260](#)

[Fájl áthelyezése, átnevezése vagy törlése, 125](#)

[A böngészőadatok törlése, 166](#)

[Az üzenetek tárolási idejének beállítása a készüléken, 78](#)

[Naptárbejegyzések tárolási idejének beállítása a készüléken, 180](#)

[A számítógépről küldött üzenetek tárolásának abbahagyása a készüléken, 78](#)

[A készülékről küldött e-mail üzenetek tárolásának beszüntetése a számítógépen, 79](#)

[Annak beállítása, hogy a hosszú e-mail üzeneteknek csak az első részét kapja meg, 77](#)

[Az elkészített képek méretének módosítása, 138](#)

[Alacsony az alkalmazásmemória szintje a készüléken, 263](#)

Tippek: Adatbiztonság

Néhány egyszerű művelettel megvédheti a BlackBerry® készüléken lévő információit a behatolóktól (pl. ne hagyja őrizetlenül a készüléket).

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

A részletes leíráshoz kattintson alul a **Kapcsolódó információk** részben szereplő hivatkozásokra.

Jelszó beállítása	A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Biztonság > Jelszó elemre.
Partnerek és fájlok titkosítása	A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Biztonság > Titkosítás elemre.
Biztonsági másolat készítése a készülékadatakról	A BlackBerry® Desktop Software biztonságimásolat-eszközzel készíthet biztonsági másolatot a készülékadatakról. A BlackBerry Desktop Software letöltéséhez a számítógépről látogasson el a www.blackberry.com/desktop oldalra, és válassza ki a számítógépének megfelelő lehetőséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Készülékjelszó beállítása, 272](#)

[Titkosítás bekapcsolása, 147](#)

Tippek: szoftverfrissítés

Rendszeresen kiadják a BlackBerry® Device Software és BlackBerry® Desktop Software frissített változatát. A szoftvereket a számítógépről vagy okostelefonjáról egyaránt frissítheti. A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

A részletes leíráshoz kattintson alul a **Kapcsolódó információk** részben szereplő hivatkozásokra.

Nézze meg, hogy van-e olyan frissített BlackBerry Device Software verzió, amit letölthet a hálózatról	A készülék típusától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Készülék > Szoftverfrissítések pontra.
---	--

A BlackBerry Device Software frissítése a számítógépről	Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és a számítógépről nyissa meg a www.blackberry.com/software webhelyet . Kattintson a BlackBerry Device Software pontra, és a hivatkozásokat követve frissítse a szoftvert.
A BlackBerry Desktop Software frissítések automatikus keresésének beállítása	A részleteket lásd a BlackBerry Desktop Softwaresúgójában.
A BlackBerry Desktop Software	Látogasson el a www.blackberry.com/desktopsoftware weboldalra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[BlackBerry Device Software, 231](#)

A beállítási alkalmazás megtekintése

A beállítási alkalmazás ismerteti a navigáció és a beírás módját, a BlackBerry® készülék opcióinak testre szabásához és a hálózati (pl. Bluetooth®) csatlakozások beállításához. E-mail címeket és közösségi alkalmazásfiókokat is beállíthat. A beállítási alkalmazásnak automatikusan meg kell jelennie a készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor.

1. Ha nem jelenik meg automatikusan a beállítási alkalmazás, a kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítás** ikonra.
2. Kattintson az adott részre a beállítások módosításához vagy a beállítások egyszerű elvégzését segítő kérdéssor végigléptetéséhez.

Testreszabási lehetőségek

A BlackBerry® okostelefonon használhat saját alkalmazásokat, átviheti rá fájljait, és kiválaszthatja a kívánt egyéni beállításokat.

Az Ön kezdőképernyője

Témák váltása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Megjelenítés > Képernyős megjelenítés** lehetőségre.
3. A **Téma** résznél kattintson egy témára.
4. Kattintson az **Aktiválás** lehetőségre.

Téma törléséhez jelölje azt ki. Kattintson a **Törlés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Megváltozott a kijelző, 217](#)

Kép alkalmazása a készülék háttereként

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Tallózzon a képhez.
3. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítás háttérképként** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Megváltozott a kijelző, 217](#)

Alkalmazás ikonjának áthelyezése

1. A kezdőképernyőn vagy az alkalmazásmappában jelöljön ki egy alkalmazásikont.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Az alkalmazásikon áthelyezéséhez a kezdőképernyőn kattintson az **Áthelyezés** elemre. A görgetőpadon csúsztassa az ujját az új helyre. Nyomja meg a görgetőpadot.
 - Az alkalmazás ikonjának alkalmazásmappába történő áthelyezéséhez kattintson az **Áthelyezés mappába** elemre. Kattintson egy alkalmazásmappára.
 - Az alkalmazás ikonjának alkalmazásmappán kívülre történő áthelyezéséhez kattintson az **Áthelyezés mappába** elemre. Kattintson a **Kezdőlap** opcióra vagy egy alkalmazásmappára.

Mappa hozzáadása, módosítása, illetve törlése a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn tegye a következők egyikét:

- Mappa hozzáadásához nyomja meg a  gombot > **Mappa hozzáadása**. Írja be a mappa nevét. Mappaikon stílusának módosításához kattintson a mappaikonra. Kattintson egy mappaikon-stílusra. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
- Mappaváltáshoz jelöljön ki egy mappát. Nyomja meg a  gombot > **Mappa szerkesztése**. Módosítsa a mappanevet, illetve a mappaikon stílusát. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.
- Mappa törléséhez jelöljön ki egy mappát. Nyomja meg a  gombot, majd a **Törlés** elemet.

Alkalmazásikon keresése vagy elrejtése

A témától függően előfordulhat, hogy nem rejthet el bizonyos alkalmazásikonokat.

A kezdőképernyőn vagy a mappában tegye a következők valamelyikét:

- Az összes alkalmazásikon megmutatásához nyomja meg a  gombot > **Mind**.
- Alkalmazásikon elrejtéséhez jelölje ki az ikont. Nyomja meg a  gombot, majd az > **Elrejtés** elemet.
- Az összes rejtett alkalmazásikon megmutatásához nyomja meg a  gombot > **Mindent megjelenít**.
- Alkalmazásikon elrejtésének leállításához jelölje ki az ikont. Nyomja meg a  gombot, majd az > **Elrejtés** elemet. Az Elrejtés mező mellett ekkor nem lehet pipa jel.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Megváltozott a kijelző, 217](#)

Parancsikon elhelyezése a kezdőképernyőn vagy a Kedvencek nézetben

A parancsikonnal gyorsan hozzáférhet a gyakran használatos weboldalakhoz, partnerekhez illetve alkalmazásokhoz.

Lépjen az adott webhelyre, vagy jelölje ki azt az elemet, amelyhez parancsikont kíván hozzáadni.

- Parancsikon elhelyezéséhez a kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot > **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz.**
- Parancsikon elhelyezéséhez a Kedvencek nézetben nyomja meg a  gombot > **Megjelölés kedvencként.**

A kezdőképernyőn megjelenő ikonok számának megadása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Kisegítő lehetőségek** elemre.
3. Módosítsa a **Rácsos elrendezés** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Annak beállítása, hogy mi történik a kezdőképernyőn történő beíráskor

Beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy nem használhatja a gyorsbillentyűket az alkalmazások megnyitásához.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot majd a **Beállítások** elemet.
 - A kezdőképernyőre való beírás hatására a BlackBerry® készüléken vagy az interneten történő kereséshez állítsa az **Indítás beírással** mezőt **Univerzális keresés** értékre.
 - Alkalmazások megnyitásához a gyorsbillentyűk megnyomásakor állítsa az **Indítás beírással** mezőt **Alkalmazások parancsikonjai** értékre.
2. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Zárt készüléken megjelenő üzenet hozzáadása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Kijelző** > **Üzenet a zárt képernyőn** lehetőségekre.
3. Írja be a zárt készüléken megjeleníteni kívánt szöveget.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Alkalmazások, zeneszámok, csengőhangok, képek és videók elérése

Alkalmazások hozzáadása

Vezeték nélküli szolgáltatótól és régiótól függően elérhető lehet az alkalmazások hozzáadására és frissítésére szolgáló lehetőség a BlackBerry App World™ oldal, a BlackBerry® Desktop Software, illetve az Alkalmazásközpont révén. Tölthet le alkalmazásokat weboldáról (látogasson el a mobile.blackberry.com oldalra BlackBerry készülékéről), vagy a vezetékes szolgáltató által felajánlott alkalmazáson keresztül is.

A BlackBerry App World™ oldal, a BlackBerry Desktop Software, illetve az Alkalmazásközpont révén elért szoftverekre és szolgáltatásokra kiegészítő feltételek vonatkozhatnak. Ha vezeték nélküli hálózaton keresztül ad hozzá vagy használ egy alkalmazást, ez adatforgalmi díjat vonhat magával. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

BlackBerry App World

Ha a készülékén van BlackBerry App World, kereshet és letölthet játékokat, közösségi alkalmazásokat, személyes célú alkalmazásokat stb. Meglévő PayPal® fiókjával megvásárolhatja és a vezeték nélküli hálózaton keresztül letöltheti a készülékre az alkalmazásokat.

A BlackBerry App World letöltéséhez látogasson el a www.blackberryappworld.com weboldalra.

Az alkalmazások BlackBerry App World segítségével való kezelésének részleteiről a **BlackBerry App World** ikonra kattintva tájékozódhat. Nyomja meg a  gombot > **Súgó**.

BlackBerry Desktop Software

Ha számítógépére telepítette a BlackBerry Desktop Software alkalmazást, alkalmazások hozzáadása, frissítése, eltávolítása, illetve visszaállítása céljából csatlakoztathatja a készüléket az asztali számítógépéhez. A készülékhez a számítógépre letöltött alkalmazásokat is hozzáadhat anélkül, hogy vezeték nélküli hálózaton kellene használnia ezeket.

A BlackBerry Desktop Software letöltéséhez keresse fel a következő weboldalt: www.blackberry.com/desktop.

Az alkalmazások BlackBerry Desktop Software segítségével történő kezelésével kapcsolatban lásd a BlackBerry Desktop Software súgóját.

Alkalmazásközpont

Ha a készülékén van Alkalmazásközpont, korlátozott számban hozzáadhat, frissíthet a vezeték nélküli szolgáltató által üzemeltett alkalmazásokat vagy visszatérhet azok korábbi verziójához. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Az alkalmazások Alkalmazásközpont segítségével történő kezelésének részleteiről az **Alkalmazásközpont** ikonra kattintva tájékozódhat. Nyomja meg a  gombot > **Súgó**.

Fájlvitel a számítógépről a készülékre (a készülék USB-memóriameghajtóként működik)

A BlackBerry® Desktop Software használandó a BlackBerry készülék és a számítógép közötti fájlvitel során az adatok vagy a médiafájlokhoz társított titkosítás kezeléséhez és megőrzéséhez.

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
2. Végezze el a következők egyikét:
 - A legtöbb fájltypus átviteléhez a készüléken megjelenő párbeszédpanelen válassza az USB lehetőséget.
 - Ha DRM titkosítással ellátott médiafájlokat visz át, a készüléken megjelenő párbeszédpanelben jelölje meg a médiaátviteli lehetőséget.
3. Ha szükséges, adja meg a jelszót. A készülék meghajtóként jelenik meg a számítógépen.
4. Húzzon át egy fájlt számítógépes tárhelyről a készülék egy mappájába.

Az átvitt fájl megtekintéséhez válassza le a készüléket a számítógépről, és keresse meg a fájlt a készüléken.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiaфайlok átvitele a számítógépről a készülékre használatával BlackBerry Desktop Software, 31](#)

Médiaфайlok átvitele a számítógépről a készülékre használatával BlackBerry Desktop Software

A BlackBerry® Desktop Software segítségével szinkronizálhatja médiaфайljait, köztük az iTunes és a Windows Media® Player lejátszási listáit a BlackBerry készülékkel. A BlackBerry Desktop Software letöltéséhez a számítógépről látogasson el a www.blackberry.com/desktop oldalra, és válassza ki a számítógépének megfelelő lehetőséget.

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
2. A készüléken megjelenő párbeszédpanelban válasszon a fájlátviteli opciók közül.
3. A számítógépén nyissa meg a BlackBerry Desktop Software elemet.
4. Kattintson a szándékainak legmegfelelőbb médiaátviteli lehetőségre.

A médiaфайlok szinkronizálásának részleteiről lásd a súgót a BlackBerry Desktop Software weboldalon.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Fájlátvitel a számítógépről a készülékre \(a készülék USB-memóriameghajtóként működik\), 12](#)

Hívás- és hangprofilok

Hívások alapértelmezett hangerejének módosítása

A hívások alapértelmezett hangereje növelhető, illetve csökkenthető. Minél nagyobb állítja a hangerő százalékos értékét, annál hangosabb lesz a hang.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Hívás közben érvényes beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Hívás alapértelmezett hangereje** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Csengőhang, figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosítása

A csengőhang módosításán kívül beállíthatja a hívás hangerejét, a hozzá tartozó LED-jelzőfényt, rezgést és figyelmeztetéseket.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása** > **Hangok a kiválasztott profilhoz** pontra.
 - A csengőhang módosításához kattintson a **Telefon** elemre.
 - A figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosításához kattintással nagyítsa fel az adott részt. Kattintson egy lehetőségre.
3. A **Csengőhang, Figyelmeztetés hangja**, illetve az **Emlékeztető hangja** mezőben tegye a következőt:
 - Kattintson egy hangra.
 - A BlackBerry® készüléken vagy egy médiakártyán tárolt zeneszám használatához kattintson az **Összes zene** lehetőségre. Keressen egy zeneszámot, és kattintson rá.

- Önállóan felvett hangjegyzet használatához kattintson az **Összes hangjegyzet** pontra. Keressen ki egy hangjegyzetet, és kattintson rá.
 - Előre betöltött figyelmeztetés használatához kattintson az **Összes figyelmeztetés** elemre. Keressen egy figyelmeztetést, és kattintson rá.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom megváltoztatni, hogy hányszor csörögjön a készülék, 62](#)

Partnerfigyelmeztetés hozzáadása

Létrehozhat partnerfigyelmeztetéseket, amelyek segítségével testre szabhatja a csengőhangokat és figyelmeztetéseket az adott partnertől vagy partnercsoporttól érkező hívásokhoz és üzenetekhez. Ha hívást vagy üzenetet fogad az adott partnertől, a BlackBerry® készülék akkor is a beállított csengőhangot, illetve figyelmeztetést alkalmazza, ha Halk vagy Csak rezgés profilt állít be. Ha nem szeretné, hogy a készülék a beállított csengőhanggal vagy figyelmeztetéssel jelezzon, válassza az Összes figyelmeztetés kikapcsolva lehetőséget.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása** pontra, majd a következőre: **Hangok partnerekhez > Partnerfigyelmeztetés hozzáadása** pontra.
3. A **Név** mezőbe írja be a partnerfigyelmeztetés nevét.
4. A **Partnerek** mezőbe írja be a partner nevét.
5. Kattintson a partner nevére.
6. Módosítsa a hívásokhoz és üzenetekhez tartozó csengőhang és figyelmeztetés adatait.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partnerfigyelmeztetés törléséhez jelölje ki a törölni kívánt partnerfigyelmeztetést. Nyomja meg a  gombot, majd a **Törlés** elemet.

Gyorstárcsázás beállítása adott partnerhez

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot > a **Nézet > Gyorstárcsázó lista** lehetőséget.
3. A **Gyorstárcsázással elérhető telefonszámok** listáján kattintson egy új, még ki nem osztott gombra.
4. Kattintson a partner nevére.
5. Szükség esetén kattintson a partner telefonszámára.

Gyorstárcsázásos hívás kezdeményezéséhez a telefonos alkalmazásban, a kezdőképernyőn, az üzenetben vagy az üzenetlistán tartsa lenyomva az adott partnerhez rendelt gombot.

Partnerkép hozzáadása a hívóazonosítóhoz

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy partnert.
3. Nyomja meg a  gombot, majd a **Szerkesztés** elemet.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Kép hozzáadás** lehetőséget.

5. Keressen egy képet, jelölje ki, és kattintson rá.
6. Szükség esetén vigye a kivágóablakot a használni kívánt you want képrészletre.
7. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Kivágás és mentés** lehetőséget.
8. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Állandóan változnak a partnerekhez rendelt képek, 192](#)

Beírás és görgetőpad

A kurzor sebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Billentyűzet** elemre.
3. Módosítsa a **Billentyűlétes sebessége** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A görgetőpad érzékenysége beállítása

Beállíthatja, hogyan reagáljon a görgetőpad az érintésre. A magas érzékenységi szint kevesebb nyomást igényel, mint az alacsonyabb szintű beállítás.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Görgetőpad érzékenysége** elemre.
3. Módosítsa a **Vízszintes érzékenység** és a **Függőleges érzékenység** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Beírási stílus megváltoztatása

A beírási stílusok megválasztásával beállíthatja, hogy a BlackBerry® készülék hogyan ismerje fel a beírt szöveget.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Beírás** elemre.
3. Billentyűzet használata esetén az alábbiakat kell tennie:
 - A beírási segítség kikapcsolásához állítsa a **Stílus** mezőt **Közvetlen** értékre.
 - Ha azt kívánja, hogy a készülék beírás közben kitalálja a szavakat, állítsa a **Stílus** mezőt **Prediktív** értékre.
 -
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

További információ

- **A készülék súgója:** A BlackBerry® készülék használati útmutatójában megtalálhatja a készülék kezeléséhez szükséges tudnivalókat. Az alkalmazások között vagy a kezdőképernyőn kattintson a **Súgó** elemre.
- www.discoverblackberry.com: A készülékhez való szoftverek, alkalmazások és kiegészítők.
- **Vezeték nélküli szolgáltatójának weboldala:** A vezeték nélküli hálózattal vagy a vezeték nélküli szolgáltatási csomaggal kapcsolatos tudnivalók.

- www.blackberry.com/go/declarationofconformity: Az EK/1999/5 (HG nr.88/2003) irányelvnek való megfelelést tanúsító megfelelési nyilatkozat megtekintése.

Parancsikonok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

A telefon billentyűparancsai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Csengőhang módosítása	Nyomja meg a kezdőképernyőn a  gombot. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Csengőhangok elemet.
A hangposta ellenőrzése	Tartsa nyomva az 1 gombot.
Gyorstárcsázás beállítása adott partnerhez	Nyomja meg azt a gombot a kezdőképernyőn vagy a telefonos alkalmazásban, amelyikhez a gyorsárcsázást hozzá szeretné rendelni.
Adja meg a telefonszám mellékét.	Nyomja meg a ALT és az X gombot. Írja be a mellék számát.
Betű beírása a telefonszám mezőbe	Nyomja meg az ALT gombot és a betű gombját.
Pluszjel (+) beszúrásához telefonszám beírása közben	Nyom. O
Kihangosító be- és kikapcsolása hívás közben	Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
Híváshallgatás befejezése vezeték nélküli fejhallgatóval	Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
Az aktív telefonszám módosítása	Nyomja meg a kezdőképernyőn a  gombot. Kattintson a telefonszámra a képernyő tetején. Kattintson egy telefonszámra.

Üzenetek billentyűparancsai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Üzenetben

Üzenet megválaszolása	Nyom. R
E-mail vagy PIN-üzenet összes feladójának címzett válaszhoz	Nyom. I
Üzenet továbbítása	Nyom. F

E-mail üzenet fájlba mentése	Nyom. A
Partner e-mail címének megtekintése vagy elrejtése	Jelölje ki a partnert a Címzett vagy a Feladó mezőben. Nyomja meg a Q gombot.
Kapott e-mail vagy PIN-üzenet bezárása és ismételt megnyitása utáni utolsó kurzorhelyzethez való ugrás	Nyom. G
A következő üzenetre lépés	Nyom. N
Az előző üzenetre lépés	Nyom. P

A beérkezett üzenetek mappában

Üzenet megnyitása	Nyomja meg a  gombot.
Üzenetírás a beérkezett üzenetekből	Nyom. L
Üzenet megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként	Nyomja meg az ALT és U gombot.
Jelölő hozzáadása üzenethez	Nyom. W
Összes megjelölt üzenet megtekintése	Nyomja meg az ALT és F gombot.
Fogadott üzenetek és a fogadott hívások naplójának megtekintése	Nyomja meg az ALT és I gombot.
Elküldött üzenetek megjelenítése	Nyomja meg az ALT és O gombot.
Hangüzenetek megjelenítése	Nyomja meg az ALT és V gombot.
Szöveges üzenetek megtekintése	Nyomja meg az ALT és S gombot.
Hívásnaplók megtekintése	Nyomja meg az ALT és P gombot.
Összes üzenet megtekintése	Nyomja meg a  gombot.

Mozgás a beérkezett üzenetek mappájában

Fellépés a képernyőn	Nyomja meg a Shift és a Space gombot.
Lelépés a képernyőn	Nyomja meg a Space gombot.
Beérkezett üzenetek elejére lépés	Nyom. T
Beérkezett üzenetek végére lépés	Nyom. B
A következő olvasatlan elemre lépés	Nyom. U
A következő kapcsolódó üzenetre lépés	Nyom. J
Az előző kapcsolódó üzenetre lépés	Nyom. K

Fájlok és mellékletek parancsikonja

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Szöveg keresése fájlban vagy mellékletben	Nyomja meg az F gombot.
Utolsó kurzorhelyzetbe való lépés a fájl vagy melléklet bezárása vagy ismételt megnyitása után	Nyomja meg a G gombot

Munkalapon

Adott cellára lépés	Nyomja meg a G gombot
Cella tartalmának megtekintése	Nyomja meg a Szóköz gombot
Munkalapok közti váltás	Nyomja meg a V gombot. Jelölje ki a munkalapot. Nyomja meg az Enter gombot.
Oszlopok vagy sorok megjelenítése vagy elrejtése	Nyomja meg a H gombot

Prezentációban

A bemutató nézetei közötti váltás	Nyomja meg az M gombot
Következő diára lépés dia nézetben történő prezentáció megtekintése közben	Nyomja meg az N gombot
Előző diára lépés dia nézetben történő prezentáció megtekintése közben	Nyomja meg a P gombot
Szöveg vagy szöveg- és dianézetben megtekintett prezentáció bezárása vagy ismételt megnyitása után utolsó kurzor helyzetbe lépés	Nyomja meg a G gombot

Írás közben használható billentyűparancsok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Pont beszúrása	Nyomja meg a Space gombot kétszer. A következő betű nagybetű lesz.
Kukac jel (@) vagy pont (.) beírása az e-mail címmezőbe	Nyomja meg a Space gombot.

Betű nagybetűvé alakítása	Tartsa lenyomva a betűgombot mindaddig, amíg a nagybetű meg nem jelenik.
Nagybetűzár bekapcsolása	Nyomja meg az ALT és a jobb Shift gombot. A nagybetűzár kikapcsolásához nyomja meg a Bal Shift vagy a jobb Shift gombot.
Szimbólum beírása	Nyomja meg a Szimbólum gombot. Írja be a szimbólum alatt megjelenő betűt.
Billentyűn lévő másik karakter beírása	Nyomja meg az ALT gombot és a karakter gombját.
Ékezet vagy különleges karakter beírása	Tartsa lenyomva a betű billentyűjét, és csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a görgetőpadon. Például „ü” beírásához tartsa lenyomva az U és csúsztassa az ujját balra, amíg az „ü” betű meg nem jelenik. Amint az ékezetes vagy különleges karakter megjelenik, engedje fel a betűhöz tartozó gombot.
Szám beírása szöveges mezőbe	Tartsa lenyomva az ALT billentyűt, és nyomja meg a számgombot.
Szám beírása számmezőbe	Nyomja meg a számbillentyűt. Az Alt billentyűt nem kell megnyomni.
Számszár bekapcsolása	Nyomja meg az ALT és a Bal Shift gombot. A számbillentyűzet kikapcsolásához nyomja meg az Bal Shift vagy a jobb Shift gombot.
Szöveg egy sorának kijelölése	Nyomja meg a Bal Shift vagy a jobb Shift gombot, és csúsztassa ujját a görgetőpadon felfelé vagy lefelé.
Szöveg kijelölése betűnként	Nyomja meg a Bal Shift vagy a jobb Shift gombot, és csúsztassa ujját a görgetőpadon jobbra vagy balra.
Kijelölt szöveg kivágása	Nyomja meg a Bal Shift vagy a jobb Shift és a Törlés vissza/Törlés gombot.
Kijelölt szöveg másolása	Nyomja meg az ALT gombot, és kattintson a görgetőpadon.
Szöveg beillesztése	Nyomja meg a Bal Shift vagy a jobb Shift gombot, és kattintson a görgetőpadon.

Médiakezelési billentyűparancsok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Hang- és videófájlok

Hang- vagy videófájl szüneteltetése	Nyomja meg a  gombot a BlackBerry® készülék tetején.
Audio- vagy videófájl lejátszásának folytatása	Nyomja meg a  gombot.
Következő dal lejátszása	Tartsa lenyomva a Hangerő növelése gombot a készülék jobb oldalán.
Előző dal lejátszása	Tartsa lenyomva a Hangerő csökkentése gombot a készülék jobb oldalán.
Hangerő növelése funkció bekapcsolása fejhallgató használata esetén	Audio- vagy videófájl lejátszása közben tartsa nyomva a Hangerő növelése gombot a legmagasabb hangerő eléréséig, majd gyorsan nyomja meg a Hangerő növelése gombot még négyszer.

Képek

Nagyítás	Nyomja meg: 3
Kicsinyítés	Nyomja meg: 9
Felfelé mozdítás	Nyomja meg: 2
Lefelé mozdítás	Nyomja meg: 8
Jobbra mozdítás	Nyomja meg: 6
Balra mozdítás	Nyomja meg: 4
Elforgatás	Nyomja meg: L

Fényképezőgép és videokamera

Nagyítás kép vagy videó készítése előtt	Nyomja meg a Hangerő növelése gombot.
Kicsinyítés kép vagy videó készítése előtt	Nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot.
Fénykép készítése	Nyomja meg a jobb oldali gyorsgombot a készülék oldalán.

A böngésző billentyűparancsai

A böngésző billentyűparancsainak használatához lehetséges, hogy engedélyeznie kell a billentyűparancsok használatát a böngésző beállításában. A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Pont (.) beírása a webcím mezőjébe	Nyomja meg a Szóköz billentyűt.
Perjel (/) beírása a webcím mezőjébe	Nyomja meg a Shift gombot és a Szóköz gombot.
Weblapletöltés leállítása	Nyomja meg a Kilépés gombot.
A böngésző bezárása	Tartsa lenyomva a Kilépés billentyűt.

Weboldalon

Gyors váltás a laprészek között	Nyomja meg a W gombot
Weboldal nagyítása	Nyomja meg az L gombot
Weboldal kicsinyítése	Nyomja meg az O gombot
Lépjen a kezdőlapra	Nyomja meg a G gombot
Visszatérés a kezdőképernyőre	Nyomja meg a Z gombot
Könyvjelzőlista megnyitása	Nyomja meg az Y gombot
Könyvjelző felvétele	Nyomja meg az F gombot
Nemrég meglátogatott weblapok listájának megtekintése	Nyomja meg a V gombot
Weblap frissítése	Nyomja meg az I gombot
Weblapon történő szövegkeresés	Nyomja meg a K gombot. A szöveg következő megjelenésének kereséséhez nyomja meg a V gombot.
Böngészőprogram beállításainak megnyitása	Nyomja meg a B gombot

Mozgás weboldalon

Fellépés a képernyőn	Nyomja meg a Shift gombot és a Szóköz gombot.
Lelépés a képernyőn	Nyomja meg a Szóköz billentyűt.
Weboldal tetejére lépés	Nyomja meg az E gombot
Weboldal aljára lépés	Nyomja meg az A gombot

A naptár billentyűparancsai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Ahhoz, hogy a billentyűparancsok a napi nézetben is működjenek, nyomja meg a  gombot > **Beállítások**. Kattintson a **Naptár-megjelenítés és műveletek** elemre. Jelölje be a **Gyorsbevitel engedélyezése** négyzetet.

Találkozó beírása	Nyomja meg a C gombot
Váltás Napirend nézetbe	Nyomja meg az A gombot
Váltás Napi nézetbe	Nyomja meg a D gombot
Váltás Heti nézetbe	Nyomja meg a W gombot
Váltás Havi nézetbe	Nyomja meg az M gombot
Következő hétre, hónapra vagy napra lépés a napirendben	Nyomja meg a Szókőz billentyűt.
Előző hétre, hónapra vagy napra lépés a napirendben	Nyomja meg a Shift gombot és a Szókőz gombot.
Az aktuális dátumra lépés	Nyomja meg a T gombot
Adott dátumra lépés	Nyomja meg a G gombot

A keresés billentyűparancsai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Elem keresése a BlackBerry® készüléken	Beírás megkezdése a nyitóképernyőn.
Partner keresése a partnerlistán	Írja be a partnernév egy részét vagy az egészet, vagy írja be a kezdőbetűket szóközzel elválasztva.
Szöveg keresése üzenetben	Nyomja meg a B gombot
Szöveg keresése fájlban vagy mellékletben	Nyomja meg az F gombot.
Szöveg keresése weboldalon	Nyomja meg az F gombot.
Szöveg keresése prezentációban	Nyomja meg az F gombot.

Megjegyzés: Módosíthatja, mi történjen,, amikor beír a nyitó képernyőre.

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és diánézetben kell megjeleníteni.

Térképkezelési billentyűparancsok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Térkép nagyítása	Nyom. L
------------------	----------------

Térkép kicsinyítése	Nyom. O
Útvonal következő irányára lépés	Nyom. É
Útvonal előző irányára lépés	Nyom. P

Hibaelhárítás: Billentyűparancsok

Nem tudok használni egy parancsikont

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Próbálja módosítani a beírás nyelvét.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A nyelv módosítása, 212](#)

Telefon

Alapvető tudnivalók a telefonról

Telefonszám keresése

Végezze el a következők egyikét:

- Aktív telefonszámának megtekintéséhez a kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot. A telefonszám a képernyő tetején jelenik meg.
- Ha a BlackBerry® készülékhez több szám van társítva, akkor a telefonszámok listájának megtekintéséhez a kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot. Kattintson a telefonszámra a képernyő felső részén. Ha a vezeték nélküli szolgáltatási csomag támogatja a szöveges üzenetküldést, akkor a listában megjelenő, első szám az, amelyet szöveges üzenetek küldésére és fogadására használ.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Több telefonszám használatának ismertetése, 56](#)

[Telefonszámom Ismeretlen elemként jelenik meg a telefonos alkalmazásban, 61](#)

Hívás

1. Végezze el a következők egyikét:

- Ha a BlackBerry® nincs zárolva, nyomja meg a  gombot.
- Ha a készülék zárolva van, és nem akarja kioldani, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Híváselemet**.

2. Írjon be egy telefonszámot vagy a partner nevét.

3. Nyomja meg a  gombot.

A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szünet vagy várakozás a telefonszám beírásakor, 184](#)

[Rendelkezésre álló hangparancsok, 64](#)

[Tárcsázás engedélyezése a Zárolás képernyőről, 57](#)

[Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, 61](#)

Hívás fogadása

Nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Csengőhang, figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosítása, 9](#)
[Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, 61](#)

Második hívás fogadása

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Hívás közben nyomja meg a  gombot.

- A bejövő hívás fogadásához és az aktuális hívás tartásához kattintson a **Fogadás és a jelenlegi tartásba helyezése** elemre.
- A bejövő hívás fogadásához és az aktuális hívás befejezéséhez kattintson a **Fogadás és a jelenlegi megszakítása** elemre.

Az első híváshoz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Csere** vagy **Flash** lehetőséget.

Csengőhang, figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosítása

A csengőhang módosításán kívül beállíthatja a hívás hangerejét, a hozzá tartozó LED-jelzőfényt, rezgést és figyelmeztetéseket.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása > Hangok a kiválasztott profilhoz** pontra.
 - A csengőhang módosításához kattintson a **Telefon** elemre.
 - A figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosításához kattintással nagyítsa fel az adott részt. Kattintson egy lehetőségre.
3. A **Csengőhang, Figyelmeztetés hangja**, illetve az **Emlékeztető hangja** mezőben tegye a következőt:
 - Kattintson egy hangra.
 - A BlackBerry® készüléken vagy egy médiakártyán tárolt zeneszám használatához kattintson az **Összes zene** lehetőségre. Keressen egy zeneszámot, és kattintson rá.
 - Önállóan felvett hangjegyzet használatához kattintson az **Összes hangjegyzet** pontra. Keressen ki egy hangjegyzetet, és kattintson rá.
 - Előre betöltött figyelmeztetés használatához kattintson az **Összes figyelmeztetés** elemre. Keressen egy figyelmeztetést, és kattintson rá.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom megváltoztatni, hogy hányszor csörögjön a készülék, 62](#)

Hívás elnémítása

A hívás közben nyomja meg a  gombot a készülék tetején.

A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot.

Hívás tartásba helyezése

Ha a BlackBerry® készülék CDMA-hálózathoz kapcsolódik, akkor nem lehet hívást tartásba helyezni.

Hívás közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Tartás** elemet.

Hívás visszaállításához nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Folytatás** elemet.

A kihangosító bekapcsolása

FIGYELMEZTETÉS: A kihangosító használata közben ne tartsa a BlackBerry® készüléket a füle mellé. Halláskárosodást okozhat. Bővebb tájékoztatásért lásd: *Biztonsági és termékinformációk* című, a készülékhez mellékelte dokumentumot.

A hívás közben nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

A kihangosító kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Bluetooth technológia, 249](#)

Mellék tárcsázása

1. Nyomja meg az **X** gombot.
2. Írja be a mellék számát.

Tárcsázás számokkal vagy betűkkel

Amikor betűt ír be a telefonszámba, a BlackBerry® készülék a hagyományos telefonbillentyűzeten a betűhöz társuló számot tárcsázza.

- Szám beírásához nyomjon meg egy számgombot.
- Betű beírásához tartsa lenyomva az **ALT** gombot. Nyomja meg az adott betűhöz tartozó gombot.

Alkalmazás váltása hívás közben

A hívás közben nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alkalmazás váltás** elemet.

Megjegyzés: Ha más alkalmazásra vált és be szeretné fejezni a telefonhívást, nyomja meg a  gombot.

Fejhallgató használata

A BlackBerry® készülékhez külön beszerezhető fejhallgatót használhat.

Ha fejhallgatót használ, a fejhallgató gombjával bejövő hívást fogadhat, befejezheti a hívást, vagy hívás közben be- és kikapcsolhatja a némítást. Készüléktípustól függően előfordulhat, hogy a fejhallgató gombja hangparanccsal történő híváskezdeményezésre is használható.

A fejhallgató típusától függően a fejhallgató gombjával szüneteltetheti, folytathatja vagy átugorhatja a hang- vagy videofájlokat, vagy beállíthatja azok hangerejét.

A fejhallgató használatával kapcsolatos további információkért lásd a fejhallgató dokumentációját.

Segélyhívások

A segélyhívások és a Segélyvisszahívás mód áttekintése

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol nincs vezeték nélküli hálózati lefedettség, a kijelző felső részén megjelenik a vezeték nélküli SOS lefedettségjelző, és csak segélyhívó számokat hívhat. A BlackBerry® készülékről akkor is kezdeményezhet segélyhívást, ha a készülék lezárt állapotban van. A készülék típusától és attól a vezeték nélküli hálózattól függően, amelyhez a készülék kapcsolódik, a készülék akkor is alkalmas segélyhívásra, ha nincs benne SIM-kártya. Ha segélyhívás indításakor nincs kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal, a készülék automatikusan kapcsolódik a hálózathoz. Segélyhívást csak hivatalos segélyhívó számok (például 911 vagy 112) beírásával kezdeményezhet.

Megjegyzés: Létfontosságú kommunikáció esetén (beleértve az egészségügyi vészhelyzeteket) ne hagyatkozzon semmilyen vezeték nélküli készülékre. A helyi segélyhívó számok eltérőek lehetnek, a hálózat, a környezet és a zavaró tényezők pedig gátolhatják vagy akadályozhatják a segélyhívásokat.

Ha a készülék CDMA-hálózathoz kapcsolódik, a segélyhívás befejezésekor a készülék Segélyvisszahívás módba lép. Az üzemmód jóvoltából a telefonközpontos vissza tudja hívni Önt, és meg tudja találni körülbelüli tartózkodási helyét. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően a Segélyvisszahívás mód 5 percig vagy mindaddig aktív, amíg nem segélyhívást kezdeményez. Segélyvisszahívás módban nem lehet üzeneteket küldeni és fogadni, és weblapokat böngészni sem.

Ha segélyhívást kezdeményez a GPS funkciót támogató készülékről, a segélyhívást fogadó telefonközpontos a GPS-technológia alapján meg tudja meghatározni a hívó körülbelüli tartózkodási helyét.

Segélyhívás

Végezze el a következők egyikét:

- Ha a billentyűzet vagy a BlackBerry® készülék nincs lezárva, a kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot. Írja be a segélyhívó számot. Nyomja meg a  gombot.
- Ha a készülék zárolt, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Vészhelyzetelemet**. Nyomja meg a  gombot.
- Ha a billentyűzet zárolt, nyomja meg a  gombot a készülék tetején. Nyomja meg a  gombot. Írja be a segélyhívó számot. Nyomja meg a  gombot.

Hangerő

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot a BlackBerry® készülék jobb oldalán.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.
- A készülék némításához nyomja meg a  gombot a készülék tetején. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot. Ha hívás közben megnyomja a  gombot, a készülék elnémítja a hívást, így Ön hallhatja a hívás többi résztvevőjét, de ők nem hallhatják Önt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás elnémítása, 44](#)

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 132](#)

[Médiaállományok hangminőségének javítása, 132](#)

Hívások alapértelmezett hangerejének módosítása

A hívások alapértelmezett hangereje növelhető, illetve csökkenthető. Minél nagyobb állítja a hangerő százalékos értékét, annál hangosabb lesz a hang.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Hívás közben érvényes beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Hívás alapértelmezett hangereje** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hangminőség javítása hívás közben

A hangminőség Bluetooth® kompatibilis fejhallgató-mikrofonon nem módosítható.

1. Hívás közben nyomja meg a  gombot, és válassza a **Javított hanghíváselemet**.
2. Válasszon a magas vagy a mély beállítás közül.

Összes hívás hangminőségének javítása

A hangminőség Bluetooth® kompatibilis fejhallgató-mikrofonon nem módosítható.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot majd válassza a **Beállítások** > **Javított hangátvitel** elemet.
3. Módosítsa a **Telefonhívás hangja** vagy a **Fejhallgató hívás hangja** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hangposta

Tudnivalók a hangposta üdvözlőüzenetéről és a hangposta jelszaváról

A vezetékek nélküli szolgáltatótól függően változhat a hangposta üdvözlőüzenetének és a hangposta jelszavának módosítási eljárása. A hangposta üdvözlőüzenetének és a jelszónak a beállításához be kell jelentkeznie a hangpostafiókba. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz.

A hangposta ellenőrzése

Témától függően a hangpostát akár a kezdőképernyőről is elérheti.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hangposta hívás** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom lehallgatni a hangpostámat, 62](#)

A hangposta telefonszámának és jelszavának megváltoztatása

Ha a hangposta telefonszámát még nem állította be a BlackBerry® készüléken, akkor beírhatja egy másik rendszerhez tartozó hangpostafiók számát is.

Megjegyzés: Ha módosítani kívánja a hangposta jelszavát a készüléken, fel kell hívnia a hangpostaszolgáltatót, és ott módosítani a jelszót. Egyébként a hangposta jelszava nem frissül a hangpostarendszerben.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Hangpostaelemet**.
3. Írja be a hangposta telefonszámát és jelszavát.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom lehallgatni a hangpostámat, 62](#)

Hányszor csengjen a készülék, mielőtt átvált a hangpostára

Ha meg kívánja változtatni, hogy hány alkalommal csörögjön a BlackBerry® készülék, mielőtt hangpostára váltana, fel kell hívnia vezetékek nélküli szolgáltatója hangpostarendszerét. A vezetékek nélküli szolgáltatók hangpostarendszerei különböznek. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz.

1. Hívja fel vezetékek nélküli szolgáltatójának hangpostarendszerét.
2. Hallgassa meg a lehetőségeket, majd hajtson végre a hallott utasításokat.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem tudom megváltoztatni, hogy hányszor csörögjön a készülék, 62

Gyorstárcsázás

Gyorstárcsázás beállítása adott partnerhez

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot > a **Nézet** > **Gyorstárcsázó lista** lehetőséget.
3. A **Gyorstárcsázással elérhető telefonszámok** listáján kattintson egy új, még ki nem osztott gombra.
4. Kattintson a partner nevére.
5. Szükség esetén kattintson a partner telefonszámára.

Gyorstárcsázásos hívás kezdeményezéséhez a telefonos alkalmazásban, a kezdőképernyőn, az üzenetben vagy az üzenetlistán tartsa lenyomva az adott partnerhez rendelt gombot.

Gyorstárcsázó gombhoz hozzárendelt partner módosítása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot > a **Nézet** > **Gyorstárcsázó lista** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy partnert vagy telefonszámot.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - A gyors tárcsázó billentyűhöz tartozó partner megváltoztatásához kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre. Kattintson az új címzett nevére.
 - Partner más gyors tárcsázó billentyűhöz rendeléséhez kattintson az **Áthelyezés** lehetőségre. A **Gyorstárcsázással elérhető telefonszámok** listában kattintson egy új gyors tárcsázó számra.
 - A partner **Gyorstárcsázással elérhető telefonszámok** listájáról való törléséhez kattintson a **Törlés** lehetőségre.

Hívásvárakoztatás, hívástovábbítás, hívásblokkolás

Hívásvárakoztatás bekapcsolása

A feladat végrehajtásához a vezetékek nélküli szolgáltatónak be kell állítani a szolgáltatást a SIM-kártyán vagy a BlackBerry® készüléken.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Hívásvárakoztatás** elemet.
3. Jelölje be az **Engedélyezve** jelölőnégyzetet.

4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A hívásvárakoztatás kikapcsolásához törölje a jelölést az **Engedélyezve** jelölőnégyzetből.

A hívásátirányítás ismertetése

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően SIM-kártyája vagy BlackBerry® készüléke tartalmazhat egy vagy több hívásátirányítási telefonszámot. Ezeket a telefonszámokat esetleg nem módosíthatja vagy törölheti, vagy nem adhat hozzá új számokat.

További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás

A feladat végrehajtásához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítani a szolgáltatást a SIM-kártyán vagy a BlackBerry® készüléken.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Hívásátirányítás** lehetőséget.
 - Az összes hívás adott számra való átirányításához állítsa a **Hívásátirányítás** mezőt **Mindig** értékre. Módosítsa az **Összes hívás átirányítása** mezőt átirányítási számra.
 - Csak a fogadatlan hívások átirányításához állítsa a **Hívásátirányítás** mezőt **Feltételes** értékre. Módosítsa a **Foglaltság esetén**, a **Ha nincs válasz** és a **Ha nem elérhető** mezők értékét átirányítási számra.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A hívásátirányítási beállítások az összes egymást követő bejövő hívásra vonatkoznak egészen addig, amíg ismét nem módosítja a beállításokat.

A hívásátirányítás leállításához állítsa **Hívásátirányítás** mezőt **Soha** értékre.

Hívástovábbítási szám hozzáadása, módosítása, illetve törlése

A feladat végrehajtásához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítani a szolgáltatást a SIM-kártyán vagy a BlackBerry® készüléken.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Hívásátirányítás** lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot.
 - Hívástovábbítási szám hozzáadásához kattintson az **Új számelemre**. Írjon be egy telefonszámot. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
 - Hívástovábbítási szám módosításához kattintson a **Számok szerkesztése** elemre. Jelöljön ki egy telefonszámot. Nyomja meg a  gombot, majd a **Szerkesztés** elemet. Módosítsa a telefonszámot. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

- Hívástovábbítási szám törléséhez kattintson a **Számok szerkesztése** lehetőségre. Kattintson egy telefonszámra. Kattintson a **Törlés** lehetőségre.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Bezárás** lehetőséget.

A hívásblokkolás ismertetése

A hívásblokkolás funkció segítségével minden bejövő hívást vagy minden barangoláskor bejövő hívást blokkolhat. Letilthatja az összes kimenő hívást és az összes kimenő nemzetközi hívást, vagy blokkolhatja a barangoláskor kimenő nemzetközi hívásokat.

A hívásblokkolás funkció használatához a BlackBerry® készülékben SIM-kártyának kell lennie, és a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a hívásblokkolási jelszót. A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Hívások tiltása

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készülékben SIM-kártyának kell lennie, és a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, valamint meg kell adnia a hívásblokkolási jelszót.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Híváskorlátozás** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy híváskorlátozási opciót.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
5. Írja be a híváskorlátozás jelszavát.

A híváskorlátozás leállításához jelöljön ki egy híváskorlátozási opciót. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Letiltás** lehetőséget.

A hívásblokkolási jelszó megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Híváskorlátozás** lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot > **Jelszó módosítása**.

Rögzített számok hívása és intelligens tácsázás

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A rögzített számok hívásának áttekintése

Ha bekapcsolja a rögzített számok hívását, csak a rögzített híváslistán szereplő partnereket és a hivatalos segélyhívó számokat (például 911 vagy 112) hívhatja.

Ha a vezeték nélküli szolgáltatásterv tartalmazza a szöveges üzenet küldését, a rögzített híváslistán megjelenő partnereknek szöveges üzenetet is küldhet.

A rögzített számok használatához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a SIM-kártya PIN2 kódját. A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Rögzített számok hívásának bekapcsolása

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készülékben SIM-kártyának kell lennie, és a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a SIM-kártya PIN2 kódját.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások Rögzített számok listája** lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **FDN-mód engedélyezése** lehetőséget.
4. Adja meg PIN2-kódját.
5. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

A rögzített hívás kikapcsolásához nyomja meg a  gombot, majd válassza az **FDN-mód tiltás** lehetőséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, 61](#)

Partner hozzáadása, módosítása illetve törlése a rögzített híváslistában

A feladat végrehajtásához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a SIM-kártya PIN2 kódját.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > FDN-telefonlistalehetőséget**.
 - Partner hozzáadásához nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Új** lehetőséget. Adja meg PIN2-kódját. Nyomja meg a  gombot. Írja be a nevet és a telefonszámot.
 - Partner módosításához nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Szerkesztés** lehetőséget. Szerkessze a partner adatait.
 - Partner törléséhez jelöljön ki egy partnert. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az intelligens tárcsázás áttekintése

Az intelligens tárcsázás funkció segítségével alapértelmezett országhívószámot és körzetszámot állíthat be a telefonszámokhoz, így nem kell minden alkalommal tárcsáznia ezeket (hacsak nem az alapértelmezettől eltérő országhívószámot vagy körzetszámot szeretne hívni). Az intelligens tárcsázás nem minden országhívószám használatát támogatja.

Az intelligens tárcsázás beállításainál megadhatja egy gyakran hívott szervezet központi telefonszámát, így a szervezetnél dolgozó partnerét mindössze a mellék tárcsázásával tudja hívni. Ha a szervezetnél dolgozókat a telefonszám megadásakor felveszi partnerlistájára, csak a melléket kell tárcsáznia, nem pedig a szervezet központi számát.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, 61](#)

Alapértelmezett országhívószám és körzetszám beállítása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > Intelligens tárcsázás** elemet.
3. Állítsa be az **Országhívószám** és **Körzetszám** mezők értékét.
4. Szükség esetén állítsa be a **Tartózkodási ország kódja** és a **Nemzetközi tárcsázási számok** mezőket.
5. A **Hazai hívószámok hossza** mezőben adja meg, milyen hosszúak a telefonszámok abban az országban, ahol lakik.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Megjegyzés: Amikor a telefonszámok alapértelmezett hosszát meghatározza, számítsa bele a körzetszámot és a helyi telefonszámot, az ország hívószámát vagy közvetlen tárcsázási előhívószámát viszont ne.

Beállítások mellék hívásához

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > Intelligens tárcsázás** elemet.
3. A **Szám** mezőbe írja be a vállalat központi telefonszámát.
4. A **Várjon ennyit** mezőben adja meg, hogy BlackBerry® készüléke mennyi időt várjon a mellék tárcsázása előtt.
5. A **Mellék számának hossza** mezőben adja meg a mellék számának hosszát.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Konferenciabeszélgetések

Tudnivalók a konferenciahívásról

Kétféle konferenciahívást kezdeményezhet a BlackBerry® készülékkel. Ha vállalatától vagy egy konferenciaszolgáltatótól kapott konferenciahívás híd számot, létrehozhat konferenciahívásos értekezleteket készüléke vagy számítógépe naptárában. Konferenciahívásos értekezleteknél a BlackBerry készülékkel rendelkező résztvevőknek lehetőségük van a konferenciabeszélgetéshez való csatlakozásra az egylépcsős Csatlakozás most opcióval, ha készülékük támogatja ezt a funkciót, így nem kell a konferenciahívás híd számát tárcsázniuk és hozzáférési kódot megadniuk. Ha nem kapott konferenciahívás híd számot, akkor úgy kezdeményezhet konferenciahívást, hogy felhívja a partnereket, majd összekapcsolja a hívásokat.

Konferenciabeszélgetés

A vezetékek nélküli szolgáltatótól vagy a vezetékek nélküli szolgáltatástól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Ha a BlackBerry® készülék CDMA-hálózathoz kapcsolódik, a konferenciahívás során kettőnél több partner nem vehető fel.

1. A hívás közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Résztvevő hozzáadás** elemet.
2. Írjon be egy telefonszámot, vagy jelölje ki egy partner nevét.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. Az új hívás közben nyomja meg a  gombot, hogy az első partnerét csatlakoztassa a konferenciahíváshoz.
5. Ha egy másik partnert is hozzá kíván adni a híváshoz, ismételje meg az 1-4. lépéseket.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás tartásba helyezése, 45](#)

Telefonszám-hivatkozás létrehozása konferenciahíváshoz

1. Írja be a konferenciahíd telefonszámát.
2. Írja be az **X** értéket és a hozzáférési kódot.

Külön beszélgetés folytatása egy partnerrel telefonkonferencia közben

Ezt a műveletet csak akkor hajthatja végre, ha hívások összekapcsolásával hoz létre konferenciahívást, és akkor nem, ha a naptárban hoz létre konferenciahívásos értekezletet.

1. A konferenciahívás közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hívásfelosztás** elemet.
2. Kattintson a partner nevére.

A konferenciahíváshoz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Belépéselemet**.

Partner kizárása konferenciahívásból

Ezt a műveletet csak akkor hajthatja végre, ha hívások összekapcsolásával hoz létre konferenciahívást, és akkor nem, ha a naptárban hoz létre konferenciahívásos értekezletet.

1. A konferenciahívás közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hívás elutasításaelemet**.
2. Kattintson a partner nevére.

Kilépés konferenciahívásból

Ezt a műveletet csak akkor hajthatja végre, ha hívások összekapcsolásával hoz létre konferenciahívást, és akkor nem, ha a naptárban hoz létre konferenciahívásos értekezletet.

Ha konferenciahívást hoz létre, abból bármikor kiléphet, a konferencia Ön nélkül is zavartalanul folytatódik. A vezetékek nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A konferenciahívás közben nyomja meg a  gombot > **Átírányítás** vagy **Flash**

Hívásnaplók

Hívásnaplók áttekintése

A hívásnaplók a telefonalkalmazásban jelennek meg és a legújabb hívásokat elmulasztott, létrejött vagy fogadott hívásként jelenítik meg. A hívásnapló tartalmazza a hívás idejét, a hívott telefonszámot és a hívás becsült időtartamát is. Az egyes hívások pontos időtartamával kapcsolatban forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatójához.

A telefonlista-nézet lehetőségnél beállíthatja a hívásnaplóknak a telefonos alkalmazásban megjelenő elrendezését. A hívásnaplók beállításaitól függően a hívásnaplók az üzenetalkalmazásban is megtekinthetők. A témától függően az elmulasztott hívás jelzése a kezdőképernyő felső részén is megjelenhet.

Ezen kívül jegyzeteket is adhat a hívásnaplóhoz, vagy e-mail üzenetek formájában is elküldheti azokat. Ha nem törli a hívásnaplót, akkor a BlackBerry® készülék 30 napig tárolja azt.

Hívásnapló küldése

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Jelöljön ki egy hívásnaplót.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Megtekintés > Előzmények** elemet.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Továbbítás**elemet.

Hívásnaplók törlése

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Végezze el a következők egyikét:
 - Egyetlen hívásnapló törléséhez jelölje ki az adott hívásnaplót.
 - Hívásnaplócsoport törléséhez jelöljön ki egy hívásnaplót. Tartsa lenyomva a **Shift** gombot. A görgetőpadon csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját. Engedje fel a **Shift** gombot.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Hívásnapló-feljegyzések hozzáadása, módosítása, illetve törlése

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Jelöljön ki egy hívásnaplót.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Megtekintés > Előzmények** elemet.
4. Kattintson egy hívásnaplóra.
5. Nyomja meg a  gombot.
 - Feljegyzések hozzáadásához kattintson a **Megjegyzések hozzáadásá**pontra. Hívásmegjegyzések beírása.
 - Feljegyzések változtatásához kattintson a **Feljegyzések szerkesztése**pontra. Módosítsa a hívásnapló-feljegyzéseket.
 - Feljegyzések törléséhez kattintson a **Feljegyzések szerkesztése**pontra. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Mező törlése**lehetőséget.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hívásnaplók megtekintése az üzenetalkalmazásban

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Hívásnaplók és -listák** lehetőséget.
 - Az üzenetalkalmazásban a legutóbbi és elmulasztott hívások megtekintéséhez válassza az **Összes hívás** lehetőséget.
 - Az üzenetalkalmazásban a hívásnaplók elrejtéséhez válassza a **Nincs** lehetőséget.

Több telefonszám

Több telefonszám használatának ismertetése

Ha a BlackBerry® készülékhez több telefonszámot is társított, kiválaszthatja az aktív számként használni kívánt számot. A készülékhez a következő esetekben egyszerre több telefonszámot is társíthat:

- A készülék SIM-kártyával működik és a SIM-kártya több telefonszám használatát is támogatja.

- A vezeték nélküli szolgáltató több telefonszám használatát engedélyezi az Ön készülékén.
- A vezeték nélküli szolgáltatótól telefonszámot, az Önt foglalkoztató szervezettől pedig BlackBerry® MVS Client telefonszámot kapott.

Ha a SIM-kártya támogatja az egynél több telefonszám használatát, csak az aktív telefonszámról tud hívásokat kezdeményezni, viszont az összes számon tud hívásokat fogadni. Beszélgetés közben csak az aktív telefonszámán fogadhat hívásokat, és a többi számra érkező hívásoknál a készülék foglalt jelzést ad, majd továbbítja a hívást a hangpostára.

Ha a vezeték nélküli szolgáltató több telefonszám használatát engedélyezi az Ön készülékén, akkor csak az aktív telefonszámon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat. A többi számra érkező hívásoknál a készülék foglalt jelzést ad, majd továbbítja a hívást a hangpostára.

Ha a vezeték nélküli szolgáltatótól telefonszámot, az Önt foglalkoztató szervezettől pedig BlackBerry MVS Client telefonszámot kapott, csak az aktív telefonszámról tud hívásokat kezdeményezni, viszont az összes számon tud hívásokat fogadni. Beszélgetés közben az összes telefonszámán fogadhat hívásokat.

Ha a vezeték nélküli szolgáltatási terv lehetővé teszi szöveges üzenetek kezelését, a szöveges üzenetek küldéséhez és fogadásához használt szám a telefonos alkalmazás képernyőjének tetején látható legördülő lista első telefonszáma.

A készülékhez társított összes telefonszám hívásvárakoztatási, átirányítási és hangposta beállításai módosíthatók.

Az aktív telefonszám kiválasztása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Kattintson a telefonszámra a képernyő tetején.
3. Kattintson az aktív telefonszámként beállítani kívánt számra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Telefonszámom Ismeretlen elemként jelenik meg a telefonos alkalmazásban, 61](#)

[Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, 61](#)

Telefonbeállítások

Tárcsázás engedélyezése a Zárolás képernyőről

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Jelszó** elemre.
3. Jelölje be a **Kimenő hívások engedélyezése lezárt állapotban** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Telefonszámok vagy partnerek rendezése a Telefon képernyőn

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Hívásnaplók és -listák** lehetőséget.
 - A telefonszámok vagy partnerek gyakoriság szerinti rendezéséhez állítsa a **Telefonlista-nézet** mezőt **Leggyakrabban használt**értékre.
 - A partnerek ábécésorrendbe rendezéséhez állítsa a **Telefonlista-nézet** mezőt **Név**értékre.
 - A telefonszámok vagy partnerek a legutóbbi kapcsolatfelvétel szerinti rendezéséhez állítsa a **Telefonlista-nézet** mezőt **Legutóbbi**értékre.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Telefonszám elrejtése vagy megjelenítése hívás közben

A vezeték nélküli hálózat felülírhatja a kiválasztott beállítást.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások > Hívás közben érvényes beállítások** elemet.
 - Ha híváskor szeretné telefonszámát elrejtetni, állítsa a **Saját azonosító korlátozása:** mezőt **Mindig**értékre.
 - Telefonszáma híváskori megjelenítéséhez állítsa a **Saját azonosító korlátozása:** mezőt **Soha**értékre.
 - Ha engedélyezi, hogy telefonszám elrejtését vagy megjelenítését a hálózat határozza meg, állítsa a **Saját azonosító korlátozása:** mezőt **Hálózat meghatározva**értékre.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, elmékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson annak az alkalmazásnak az ikonjára, amely figyelmeztetést küld az elemek törlése előtt.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
4. Törölje a **Törlés megerősítése** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hívások a tartó használatával történő fogadásának és befejezésének módosítása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Hívás közben érvényes beállítások** lehetőséget.
 - Ha azt szeretné, hogy a BlackBerry® készülék a tartóból való kivétellel automatikusan fogadja a hívásokat, állítsa a **Hívások automatikus fogadása** mezőt **Tartóból kivéve**elemre.

- Ha nem kívánja, hogy a készülék a tartóból való kivételkor automatikusan fogadja a hívásokat, állítsa a **Hívások automatikus fogadása** mezőt **Sohaelemre**.
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék a tartóba téve automatikusan befejezze a hívásokat, állítsa a **Hívások automatikus befejezése**: mezőt **Tartóba téveelemre**.
 - Ha nem kívánja, hogy a készülék a tartóba téve automatikusan befejezze a hívásokat, állítsa a **Hívások automatikus befejezése**: mezőt **Sohaelemre**.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hívásidőtartam-kijelző visszaállítása

A hívásidőtartam-kijelző a hívások becsült időtartamát adja meg. Az egyes hívások pontos időtartamával kapcsolatban forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Állapot** > **Utolsó hívás** vagy **Összes hívás** > **Hívásidő nullázásaelemet**.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A hallókészülék üzemmód ismertetése

Hallókészülék vagy telecoil üzemmódban a BlackBerry® készülékből induló mágneses jelet megfelelő szintre átalakítja, illetve az átviteli frekvenciát felveszi a telecoil funkcióval ellátott hallókészülék.

A hallókészülék üzemmód bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Hallókészülék-üzemmódelemet**.
3. Módosítsa a **Mód engedélyezve** mezőt **Telecoil**értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A H-T telecoil visszajelző megjelenik a nyitóképernyő tetején.

A TTY-támogatás ismertetése

Ha aktiválja a TTY-támogatást, és BlackBerry® készülékét olyan szöveges távközlési eszközzel kapcsolja össze, amely 45,45 bit/s sebességgel működik, hívhatja ezeket a TTY-készülékeket, és fogadhat hívásokat róluk. A BlackBerry készülék a fogadott hívásokat szöveggé alakítja, amit elolvashat a szöveges telefonkészüléken.

Ha a TTY-eszközt 2,5 mm-es fejhallgatóaljzattal történő használatra gyártották, egy átalakítóval csatlakoztathatja a TTY-készüléket a BlackBerry készülékhez. A Research In Motion által jóváhagyott, különböző BlackBerry készülékekhez használható átalakító beszerzéséhez látogasson el a www.shopblackberry.com weboldalra.

TTY-támogatás bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **TTY** lehetőséget.
3. Módosítsa a **TTY-mód** mezőt **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A TTY jelzés megjelenik a kezdőképernyő felső részén a csatlakozások területen.

A TTY-támogatás kikapcsolásához állítsa a **TTY-mód** mezőt **Nem** értékre.

A telefon billentyűparancsai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Csengőhang módosítása	Nyomja meg a kezdőképernyőn a  gombot. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Csengőhangok elemet.
A hangposta ellenőrzése	Tartsa nyomva az 1 gombot.
Gyorstárcsázás beállítása adott partnerhez	Nyomja meg azt a gombot a kezdőképernyőn vagy a telefonos alkalmazásban, amelyikhez a gyorstárcsázást hozzá szeretné rendelni.
Adja meg a telefonszám mellékét.	Nyomja meg a ALT és az X gombot. Írja be a mellék számát.
Betű beírása a telefonszám mezőbe	Nyomja meg az ALT gombot és a betű gombját.
Pluszjel (+) beszúrásához telefonszám beírása közben	Nyom. O
Kihangosító be- és kikapcsolása hívás közben	Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
Híváshallgatás befejezése vezeték nélküli fejhallgatóval	Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
Az aktív telefonszám módosítása	Nyomja meg a kezdőképernyőn a  gombot. Kattintson a telefonszámra a képernyő tetején. Kattintson egy telefonszámra.

Hibaelhárítás: Telefon

Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli szolgáltatási terv magában foglalja-e a telefon vagy hang alapú szolgáltatásokat.
- Ha nem tud hívásokat kezdeményezni és a rögzített számok hívása aktív, ellenőrizze, hogy a partner telefonszáma rajta van-e a rögzített híváslistán, vagy kapcsolja ki a rögzített számok hívását.
- Ha másik országba utazott, vagy módosította intelligens tárcsázási beállításait, tárcsázza a partner teljes telefonszámát, beleértve az országhívószámot és a körzetszámot.
- Ha továbbra sem tud hívást fogadni, ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a hívásblokkolás, és ki van-e kapcsolva a hívásátírányítás.
- Előfordulhat, hogy a készülék vagy a SIM-kártya több telefonszám használatát is lehetővé teszi akkor is, ha Ön csak egy telefonszámmal rendelkezik. Ellenőrizze, hogy telefonszáma legyen beállítva aktív telefonszámként.
- Ha a készülékhez egynél több szám van társítva, ellenőrizze, hogy az a telefonszám legyen aktív számként beállítva, amelyről szeretne hívást kezdeményezni és fogadni.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Rögzített számok hívása és intelligens tárcsázás, 51](#)

[Hívásvárakoztatás, hívástovábbítás, hívásblokkolás, 49](#)

[Az aktív telefonszám kiválasztása, 57](#)

Telefonszámom ismeretlen elemként jelenik meg a telefonos alkalmazásban

Ha BlackBerry® készülékéhez SIM-kártya tartozik, a telefonos alkalmazásban a saját telefonszám megjelenésének módosításához változtassa meg a telefonszámot a SIMkártyán.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások > SIM-kártyaelemre**.
3. Jelölje ki a telefonszámot.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **SIM-telefonszám szerkesztése** elemet.
5. Írja be a telefonszámát.
6. Kattintson az **OK** elemre.

Nem tudom lehallgatni a hangpostámat

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ha a BlackBerry® készülékhez több számot társított, és a hangpostát gyorsbillentyű használatával próbálja lehallgatni, a készülék az aktív telefonszámhoz tartozó hangpostaszámot hívja. Hívja fel az alternatív telefonszámhoz tartozó hangpostát.
- A hangposta lehallgatásához hangposta hívószámra van szükség. A hangposta hívószámot a vezeték nélküli szolgáltatótól vagy a rendszergazdától kaphatja meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Az aktív telefonszám kiválasztása, 57](#)

Nem tudok hangparanccsal hívást kezdeményezni

Próbálkozzon a következőkkel:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha Bluetooth® kompatibilis készüléket használ (például kihangosítókészlet vagy vezeték nélküli fejhallgató), ellenőrizze, hogy a Bluetooth kompatibilis készülék támogatja-e ezt a funkciót, valamint hogy párosította-e a Bluetooth kompatibilis készüléket a BlackBerry készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet nincs-e lezárva.
- Ellenőrizze, hogy a hangparancsokhoz használt bemondási nyelv egyezik-e a hangtárcsázás nyelvével, amit a telefonbeállításoknál adott meg. Előfordulhat, hogy bizonyos nyelvek nem támogatottak.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Bluetooth technológia, 249](#)

[A hangparancsok nyelvének módosítása, 65](#)

Nem tudom megváltoztatni, hogy hányszor csörögjön a készülék

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően elképzelhető, hogy nem választhatja ki, mennyi ideig csörögjön a BlackBerry® készülék a hangposta bekapcsolása előtt. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Néhány funkció nem érhető el a készüléken

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége többféle elemtől is függhet, például a készülék típusa vagy a vezeték nélküli szolgáltatáscsomag.

Az üzenetküldési szolgáltatástervtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók és beállítások nem érhetőek el az E-mail beállítások képernyő üzenetbeállításai között.

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be néhány funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda adott meg egy beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el a www.blackberry.com/go/docs weboldalra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A funkciók elérhetősége, 19](#)

Hangparancsok

Művelet végrehajtása hangparancs segítségével

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Hangtárcsázás** ikonra.
2. A hangjelzés után mondja be a hangparancsot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem tudok hangparanccsal hívást kezdeményezni, 62

Rendelkezésre álló hangparancsok

„<partner neve vagy telefonszám> hívása”

A hangparancs kiadásával hívás kezdeményezhető. A feladat Bluetooth® -kompatibilis készüléken (például kihangosítós autós készlet vagy vezeték nélküli fejhallgató-mikrofon) való végrehajtásához a párosított Bluetooth -kompatibilis készüléknek támogatnia kell a funkciót, és be kell lennie rajta kapcsolva a Bluetooth funkciónak. Segélyhívószámokat nem hívhat hangparanccsal.

„<partner neve> <telefonszám típusa> hívása”

A hangparancs kiadásával a partnerlistán szereplő egyik partner egyik telefonszáma tárcsázható. Például ha a partner munkahelyi és mobil telefonszámmal egyaránt rendelkezik, a munkahelyi telefonszám hívásához mondja a következőt: „<partner neve> munkahelyi”.

„<mellék száma> mellék hívása”

A hangparancs kiadásával mellék tárcsázható. A feladat végrehajtásához meg kell adnia a mellék tárcsázására vonatkozó beállításokat. A mellékek tárcsázása csak vállalaton belül lehetséges.

„Saját telefonszám ellenőrzése”

Ha BlackBerry® készülékéhez több telefonszámot társított, a hangparancs kiadásával ellenőrizheti az aktív telefonszámot.

„Jelerősség ellenőrzése”

A hangparancs kiadásával ellenőrizheti a vezeték nélküli hálózat lefedettségét.

„Hálózat ellenőrzése”

A hangparancs kiadásával ellenőrizheti a vezeték nélküli hálózatot, melyhez a készülék csatlakozik.

„Akkumulátor ellenőrzése”

A hangparancs kiadásával ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

„Ismétlés”

A hangparancs kiadásával az utolsó hangos figyelmeztető hallgatható meg ismét.

„Mégse”

A hangparancs kiadásával kiléphet a hangtárcsázási alkalmazásból.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Beállítások mellék hívásához, 53](#)

A hangparancsok nyelvének módosítása

A hangparancsok nyelvének módosításakor megváltoztatja a hangos figyelmeztetők nyelvét és a hangparancsok kiadásához használt nyelvet.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Nyelv és szövegbevitel** elemre.
3. Módosítsa a **Hangtárcsázás nyelve** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék nem ismeri fel a hangparancssal megadott neveket vagy számokat, 66](#)

Választási listák kikapcsolása a hangparancsoknál

Ha a BlackBerry® készülék egynél több találatot azonosít egy hangparancshoz, a készülék bemutatja a lehetséges találatok listáját, vagy a választási lehetőségek listáját. Kikapcsolhatja a választási lehetőségek listájának használatát; ilyenkor a készülék maga választja ki a legjobb találatot, és automatikusan tárcsázza az adott telefonszámot.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Híváskezelés** > **Hangtárcsázás** pontra.
3. Állítsa a **Választási listák** mezőt **Mindig kikapcsolva** értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A hangos figyelmeztetők beállításainak módosítása

Hangparancs kiadása után a készülék hangos figyelmeztetők formájában kérhet további adatokat vagy pontosítást, illetve hangos figyelmeztetőként a készülék felolvashatja a képernyőn megjelenő utasításokat.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Híváskezelés** > **Hangtárcsázás** pontra.
 - A hangos figyelmeztetők kikapcsolásához a **Hangparancsok** mezőben állítsa be a **Figyelmeztető nélkül** lehetőséget.
 - A hangos figyelmeztetők bekapcsolásához a **Hangparancsok** mezőben állítsa be az **Alapvető figyelmeztető** lehetőséget.

- A hangos figyelmeztetők és a képernyőn megjelenő utasítások hangos felolvasásának bekapcsolásához a **Hangparancsok** mezőben állítsa be a **Részletes figyelmeztetők** lehetőséget.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A hangfelismerés javítása

A hangfelismerés egy rövid parancssorozat végrehajtásával javítható, melyben a felhasználónak megadott számokat és szavakat kell kiejtenie.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Híváskezelés > Hangtárcsázás** pontra.
3. A **Hangbeállítás** részen kattintson az **Indításelemre**.
4. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Hibaelhárítás: Hangtárcsázás

Nem tudok hangparanccsal hívást kezdeményezni

Próbálkozzon a következőkkel:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha Bluetooth® kompatibilis készüléket használ (például kihangosítókészlet vagy vezeték nélküli fejhallgató), ellenőrizze, hogy a Bluetooth kompatibilis készülék támogatja-e ezt a funkciót, valamint hogy párosította-e a Bluetooth kompatibilis készüléket a BlackBerry készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet nincs-e lezárva.
- Ellenőrizze, hogy a hangparancsokhoz használt bemondási nyelv egyezik-e a hangtárcsázás nyelvével, amit a telefonbeállításoknál adott meg. Előfordulhat, hogy bizonyos nyelvek nem támogatottak.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Bluetooth technológia, 249](#)

[A hangparancsok nyelvének módosítása, 65](#)

A készülék nem ismeri fel a hangparanccsal megadott neveket vagy számokat

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Mondja ki a partner keresztnévét és vezetéknévét.
- A számok hang alapján történő felismerése javítható.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A hangfelismerés javítása, 66](#)

Üzenetek

E-mail

E-mail cím beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Beállítás** ikonra.
2. A **Beállítás** területen kattintson az **E-mail fiókok** ikonra.
3. E-mail cím beállításához kövesse a képernyőket. Az e-mail cím helyes beállításáról üzenetben kap visszajelzést. Az e-mail üzenetek megtekintéséhez és kezeléséhez a nyitóképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben a következő lehetőségek jelennek meg. Ebben az esetben válassza az egyik lehetőséget.

- **Internetes postafiók:** Segítségével társíthatja BlackBerry® készülékét egy vagy több meglévő (pl. Windows Live™ Hotmail®) e-mail fiókhoz, vagy készülékéhez új címet hozhat létre.
- **Vállalati fiók:** Ha a rendszergazdától kap egy vállalati aktiválási jelszót, használja fel ezt a lehetőséget a készülék társítására munkahelyi e-mail fiókjával, a BlackBerry® Enterprise Serverhasználatával.

Ha új (pl. (Windows Live™ Hotmail®) internetes e-mail fiókot vagy új e-mail címet próbál beállítani a készülékhez nem jelenik meg ez a lehetőség, forduljon a rendszergazdához vagy a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Privát e-mail fiók beállításainak módosítása, 76](#)

E-mail írása és küldése

E-mail küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **E-mail írás** elemet.
3. A **Címzett** mezőben adjon meg egy e-mail címet vagy egy partner nevét.
4. Írja be az üzenetet.
5. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Küldés** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Partner keresése a vállalati címjegyzékben, 185](#)

[Személyes terjesztési listák, 189](#)

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

Üzenet újraküldése

A szöveges üzenet újraküldésekor nem módosíthatja az üzenetet.

Az elküldött üzenetben nyomja meg a  gombot.

- Az üzenet szövegének megváltoztatásához kattintson a **Szerkesztés**gombra. Változtassa meg az üzenet szövegét. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.
- A címzettek módosításához kattintson a **Szerkesztés**gombra. Jelöljön ki egy partnert. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Cím módosítás**elemet. Kattintson az új címzett nevére. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.
- Az üzenet változtatás nélküli továbbküldéséhez kattintson az **Újaküldés**elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

E-mail vagy PIN-üzenet: válasz vagy továbbítás

Az üzenetben nyomja meg a  gombot.

- Üzenetre való válaszadáshoz kattintson a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek**gombra.
- Üzenet továbbításához kattintson a **Továbbítás** vagy a **Továbbítás a következőként**gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

Helyesírás-ellenőrzés

Ellenőrizheti az Ön által létrehozott üzenetek, naptárbejegyzések, feladatok, illetve emlékeztetők helyesírását.

1. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Helyesírás-ellenőrzés**elemet.
2. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - A javasolt helyesírás elfogadásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
 - A helyesírási javaslat elvetéséhez nyomja meg a  gombot.
 - A felajánlott szó összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Összes elvetése**elemet.
 - Ha szót szeretne hozzáadni a saját szótárhoz, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hozzáadás a szótárhoz**elemet.
 - A helyesírás-ellenőrzés leállításához nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Helyesírás-ell. megszakítása**elemet.

Üzenet piszkozatának mentése

Üzenet írása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Mentés piszkozatként**elemet.

Fájl csatolása e-mailhez

Ha a vállalati hálózaton mentett fájlt szeretne csatolni, e-mail fiókjának olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót kell használnia, amely támogatja ezt a szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

E-mail írásakor nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Csatolás > Fájllehetőséget**.

- A BlackBerry készüléken vagy a médiakártyára mentett fájl csatolásához keresse meg a fájlt, és kattintson rá.
- A vállalati hálózaton mentett fájl csatolásához nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Ugráslehetőséget**. Keresse meg a fájlt, és kattintson rá. Ha szükséges, írja be a vállalati hálózathoz való kapcsolódáshoz használt hitelesítő adatokat.

Partner hozzáadása egy üzenethez

Egy partner adatait e-mail, PIN- vagy szöveges üzenetek mellékleteként is elküldheti.

1. Üzenet írása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Csatolás > Partnerlehetőséget**.
2. Keresse meg a partnert, és jelölje ki.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Folytatáslehetőséget**.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok fájlt csatolni szöveges üzenethez, 119](#)

Aláírás hozzáadása vagy módosítása

A vezetékek nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások**lehetőséget.
 - Munkahelyi e-mail fióknál válassza az **E-mail beállítások**elemet. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz. Ha az **Automatikus aláírás használata** jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor jelölje be. Helyezze a kurzort a megjelenő mezőbe.
 - Személyes e-mail fióknál kattintson az **E-mail fiókkezelés**lehetőségre. Kattintson egy e-mail fiókra. Kattintson a **Szerkesztés**lehetőségre.
3. Írja be az aláírást.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az aláírást a rendszer az e-mail elküldése után illeszti az üzenethez.

Üzenetek és értekezletre szóló meghívások küldéséhez használt e-mail cím módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások > Alapértelmezett szolgáltatások**elemre.
3. Módosítsa az **Üzenetkezelés (CMIME)** mező vagy a **Naptár (CICAL)** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Felelősségkizárási nyilatkozat törlése e-mailból

Ha a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server kiszolgáló alapú e-mail fiókot használ, a BlackBerry Enterprise Server felelősségkizárási nyilatkozatot fűzhet az elküldött e-mail üzenetekhez.

E-mail írásakor nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Felelősségkizárási nyilatkozat eltávolítás** elemet.

A felelősségkizárási nyilatkozat újbóli megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Felelősségkizárási nyilatkozat hozzáadás** elemet.

Az eredeti szöveg törlése a válaszüzenetből

Üzenetre való válaszadás esetén nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Eredeti szöveg törlése** elemet.

Üzenet fontossági szintjének beállítása

Beállíthatja egy e-mail, PIN-üzenet vagy szöveges üzenet fontossági szintjét.

1. Üzenet írása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
2. Módosítsa a **Fontosság** mező értékét.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partner hozzáadása titkos másolat címzettjeként

E-mail, illetve PIN-üzenethez megjelölhet egy partnert titkos másolat címzettjeként.

Az e-mail vagy PIN-üzenet írása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Titkos másolat címzettjének felvétele** lehetőséget.

Üzenet küldésének megakadályozása

Csak akkor akadályozhatja meg az üzenet küldését, ha az üzenet mellett óra ikon látható.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

E-mail megtekintése és megválaszolása

E-mail fiókikonok

Az e-mail beállításától függően például egy munkahelyi és egy vagy több személyes e-mail fiókot társíthat a BlackBerry® készülékhez. Ha több e-mail fiókot társít készülékéhez, a fő Üzenetek ikon mellett több e-mail fiókikon jelenik meg a készüléken. Egy vagy több fiók készülékhez történő hozzárendeléséről lásd a www.blackberry.com/go/docs oldal **BlackBerry Internet Service** elemét.

A választott témától függően külön ikon jelenhet meg a szöveges üzenetekhez.

Szöveg keresése üzenetben, fájlban vagy weblapon

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és diánézetben kell megjeleníteni.

1. Az üzenetben, fájlban, mellékletben vagy weblapon nyomja meg a  gombot > **Keresés**, illetve **Keresés az oldalon**.
2. Írja be a szöveget.
3. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A szöveg következő megjelenésének kereséséhez nyomja meg a  gombot > **Következő keresése**.

E-mail megtekintése egyszerű szöveg formátumban

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail beállítások** elemet.
3. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje a **HTML e-mail engedélyezése** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.

Cím mutatása megjelenített név helyett

Az üzenetben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Cím megjelenítése** lehetőséget.

A kijelzett név újbóli megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Név megjelenítése** lehetőséget.

Üzenet megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként

A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

- Üzenet olvasottként vagy olvasatlanként való megjelöléséhez jelölje ki az üzenetet. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Megjelölés olvasottként** vagy **Megjelölés olvasatlanként** elemet.
- Egy adott dátumnál korábbi összes üzenet megnyitottként való megjelöléséhez jelölje ki a dátumot. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Megjelölés korábban megnyitottként** elemet.

Üzenet mentése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenetek törlése

A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

- Üzenet törléséhez jelölje ki az üzenetet. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

- Üzenetcsoporthoz törléséhez jelöljön ki egy üzenetet. Tartsa lenyomva a **Shift** gombot. A görgetőpadon csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját. Engedje fel a **Shift** gombot. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Üzenetek törlése** elemet.
- Az egy bizonyos dátumnál korábbi összes üzenet törléséhez jelöljön ki egy dátummezőt. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Előző törlése > Törléselemet**.

Megjegyzés: A Korábbiak törlése opcióval törölt e-mail üzenetek az e-mail összehangolás során nem törlődnek ki a számítógép e-mail alkalmazásából.

Jelzők

Jelzőkkel láthatja el a fogadott vagy elküldött e-mail üzeneteket: ez emlékezteti Önt vagy a fogadó felet arra, hogy kövesse nyomon az üzeneteket. Különböző színű jelzőket alkalmazhat, nyomon követési megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, vagy megadhat egy dátumot, amikor a BlackBerry® készülék emlékezteti arra, hogy visszatérjen az adott üzenethez.

Ha be van kapcsolva a vezetékek nélküli e-mail összehangolás, és az e-mail fiókja a jelzők használatát támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert használ, a jelzők készüléken történt módosításai átkerülnek a számítógép e-mail alkalmazásába is. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában beállított jelzők a készüléken is megjelennek.

Ha ki van kapcsolva az e-mail összehangolás, a készüléken kezelheti az e-mail üzenetek jelzőit.

Jelző hozzáadása, módosítása illetve eltávolítása

E-mail írásakor vagy megtekintésekor nyomja meg a  gombot.

- Jelző hozzáadásához kattintson a **Megjelölés követés**repontra. Állítsa be a jelző tulajdonságait. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
- Jelző módosításához kattintson a **Jelző tulajdonságai**gombra. Módosítsa a jelző tulajdonságait. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
- Jelző eltávolításához kattintson a **Jelző törlése**gombra.

Megjegyzés: Ha módosításokat hajt végre egy elküldött e-mail jelzőjén, a változtatások csak a BlackBerry® készüléken láthatók, a címzetthez elküldött üzenetben nem jelennek meg.

Üzenetek beérkező üzenetek közt történő megjelenítésének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
 - A tárgysor és a feladó sorrendjének cseréjéhez módosítsa a **Megjelenítés sorrendje** mező értékét.
 - Az üzenetek elválasztási módjának megváltoztatásához módosítsa az **Elválasztók** mező értékét.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

E-mail üzenetek csoportosítása tárgy szerint

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. A **Megjelenítési stílus** mezőt állítsa **Csoportosítás tárgy szerint** lehetőségre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az e-mail üzenetek tárgy szerinti csoportosítása a **Megjelenítési stílus** mező **Egyedi üzenetek** lehetőségre állításával szüntethető meg.

Munkahelyi üzenetek megkülönböztetése az egyéb üzenetektől színkód használatával

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Kijelző > Üzenetek osztályozása** elemre.
3. Az **Üzenetek háttérszíne** területen végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Az olyan e-mail üzenetek alapszínének beállításához, amelyeket a BlackBerry készülék BlackBerry Enterprise Server kiszolgálón keresztül továbbít, módosítsa a **Céges üzenetek** mező értékét.
 - A többi üzenet alapszínének beállításához módosítsa az **Egyéb üzenetek** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a PIN-üzenetek a munkahelyi e-mailek alapszínét használják. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Elküldött üzenetek elrejtése a beérkezett üzenetek mappában

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Jelölje be az **Elküldött üzenetek elrejtése** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenetek elrejtése az üzenetalkalmazásban

Lehetőség van adott fiókok üzeneteinek elrejtésére az üzenetalkalmazásban. Beállíthatja azt is, hogy a kezdőképernyőn a szöveges üzenetekhez külön ikon jelenjen meg. A témától függően előfordulhat, hogy a külön ikon már alapértelmezés szerint megjelenik.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Postaláda kezelése** elemet.
 - Adott e-mail fiókokból érkező üzenetek elrejtéséhez az **E-mail fiókok** résznél törölje egy vagy több fiók melletti négyzet jelölését.
 - Szöveges üzenetek elrejtéséhez az **Egyéb üzenettípusok** részen törölje a **Szöveges üzenetek** négyzet jelölését.

3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

E-mail üzenetek fájlba mentése

E-mail üzenetmappák szinkronizálása:

A számítógépén telepített e-mail alkalmazásban, illetve a BlackBerry® készülékén használt üzenetkezelési alkalmazásban e-mail üzenetmappákat vehet fel, módosíthat vagy törölhet.

Ha a vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció be van kapcsolva, és e-mail fiókja egy olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóhoz van hozzárendelve, amely támogatja ezt a szolgáltatást, az e-mail üzenetmappákkal kapcsolatos változtatásokat a rendszer szinkronizálja a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Amennyiben a vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció ki van kapcsolva, vagy nem érhető el készülékén, a mappákkal kapcsolatos módosításokat elvégezheti a számítógépén levő e-mail alkalmazásban, majd a BlackBerry® Desktop Software e-mail beállítási eszközének segítségével egyeztetheti a változtatásokat készülékével. Az e-mail összehangolás részleteiről lásd a BlackBerry Desktop Software súgóját.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 13](#)

E-mail fájlba mentése:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Fájl** elemet.
4. Jelöljön ki egy mappát.
5. Nyomja meg a  gombot majd válassza a **Fájl** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 13](#)

[Az e-mail üzenetek fájlba mentése nem sikerül, 117](#)

E-mail mappa hozzáadása, áthelyezése, módosítása vagy törlése :

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Mappa megtekintése** elemet.
3. Jelöljön ki egy mappát.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - Mappa hozzáadásához kattintson a **Mappa hozzáadás** gombra.
 - Mappa áthelyezéséhez kattintson a **Mappa áthelyezés** gombra. Kattintson az új helyre.
 - Mappa átnevezéséhez kattintson a **Mappa átnevezés** gombra.
 - Mappa törléséhez kattintson a **Mappa törlés** gombra.

Üzenetek továbbítása a készülékre adott levelezési mappából:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail beállítások** elemet.
3. Ha megjelenik az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező, állítsa be az a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Nyomja meg a  gombot, majd a **Mappaátirányítás** elemet.
5. Jelölje be az e-mail mappa melletti jelölőnégyzetet.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Megjegyzés: Ha az **Összes kijelölése** menüelemre kattint, az összes e-mail üzenet (köztük a számítógép e-mail alkalmazásának elküldött elemek mappájában lévők) megjelenik a BlackBerry készüléken.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A számítógépről küldött üzenetek tárolásának abbahagyása a készüléken, 78](#)

Tárolt e-mail üzenetek elrejtése a beérkezett üzenetek mappában:

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Jelölje be az **Archivált üzenetek elrejtése** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A fájlba mentett üzenetek megtekintése:

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Mappa megtekintése** elemet.
3. Kattintson egy mappára.

E-mail beállítások

Házon kívül válasz beállítása

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail beállítások** elemet.
3. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Jelölje be a **Házon kívül válasz alkalmazása** jelölőnégyzetet.
5. A megjelenő mezőbe írja be a választ.
6. Ha IBM® Lotus Notes® postaládát használ, az **Eddig** mezőben adja meg, hogy a távollét esetén küldendő választ mikor kapcsolja ki a program.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A házon kívüli válasz kikapcsolásához törölje a **Házon kívül válasz alkalmazása** négyzet jelölését.

Privát e-mail fiók beállításainak módosítása

Vezeték nélküli szolgáltatójától függően előfordulhat, hogy a privát e-mail fiók bizonyos beállításait nem áll módjában módosítani.

Módosíthatja a BlackBerry® készülékre felvett privát e-mail fiók beállításait. E-mail szűrőket hozhat létre, szinkronizálhatja partneradatait, módosíthatja aláírását megjelenített nevét, valamint egyéb műveleteket is végezhet.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > E-mail fiókkezelése** elemet.
3. Kattintson az e-mail fiókra, amelynek beállításait módosítani kívánja.

A privát e-mail fiókokkal kapcsolatban további információt a www.blackberry.com/docs/smartphones weboldalon talál, ahol az **E-mail beállítási útmutatók** hivatkozásra kell kattintania.

Olvasási visszaigazolások be- és kikapcsolása

Vezeték nélküli szolgáltatójától és rendszergazdájától függően előfordulhat, hogy a műveletet nem tudja végrehajtani, vagy egyes beállítások nem jelennek meg.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail beállítások** elemet.
3. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Annak beállításához, hogy a BlackBerry® készülék küldjön-e olvasási vagy küldési visszaigazolást, ha a küldő fél kéri, módosítsa az **Olvasási visszaigazolás küldése** mező beállítását.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

HTML e-mail üzenetekben található képek betöltésének leállítása

A BlackBerry® készülék alapértelmezés szerint automatikusan letölti és megjeleníti a HTML formátumú e-mail üzenetekbe beágyazott képeket.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail beállítások** elemet.
3. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje a **Képek automatikus letöltése** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

HTML e-mail üzenetek képeinek megtekintéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Képek fogadása** elemet.

A figyelmeztetés kikapcsolása, amely akkor jelenik meg, mielőtt HTML formátumú e-mail üzenetekből külső képeket töltene le

Bizonyos HTML alapú e-mail üzenetek az interneten található külső képekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. A BlackBerry® készülék alapértelmezés szerint figyelmeztetést küld a külső képek letöltése előtt.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail beállítások** elemet.
3. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje a **Külső képletöltés megerősítése**: négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Annak beállítása, hogy a hosszú e-mail üzeneteknek csak az első részét kapja meg

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Törölje a **A többi automatikusan** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Egynél több e-mail letöltéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Több** vagy **Összes többielemet**.

Új üzenet automatikus megnyitása, amikor kiveszi a készüléket a tartóból

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Módosítsa az **Új üzenet automatikus megnyitása a tartóból való eltávolítás után** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Új vagy olvasatlan üzenetkijelző elrejtése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
 - Az új üzenetek kijelzésének elrejtéséhez törölje az **Új üzenetek kijelzőjének megjelenítése** négyzet jelölését.
 - Az olvasatlan üzenetek kijelzésének elrejtéséhez állítsa az **Üzenetszám kijelzése** mezőt **Nincs**értékre.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A legutóbbi partnerek e-mail cím mezőben való megjelenítésének kikapcsolása

Ha beírja a Címzett, Másolat vagy Titkos másolat mezőbe a partnernév vagy e-mail cím első néhány betűjét, a BlackBerry® készülék alapértelmezés szerint megjeleníti a legutóbbi, partnerlistán nem szereplő partnerek e-mail címét.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.

3. Törölje a **Legutóbb használt partnerek megjelenítése e-mail írása közben** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az üzenetek törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Törölje a **Törlés megerősítése** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenetek olvasottként való megjelölésekor megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Törölje a **Megjelölés olvasottként megerősítése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hívásnaplók megtekintése az üzenetalkalmazásban

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Hívásnaplók és -listák** lehetőséget.
 - Az üzenetalkalmazásban a legutóbbi és elmulasztott hívások megtekintéséhez válassza az **Összes hívás** lehetőséget.
 - Az üzenetalkalmazásban a hívásnaplók elrejtéséhez válassza a **Nincs** lehetőséget.

E-mail tárolása és továbbítása

Az üzenetek tárolási idejének beállítása a készüléken:

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Módosítsa a **Üzenettárolási napok száma** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Néhány üzenet eltűnt a készülékről, 118](#)

A számítógépről küldött üzenetek tárolásának abbahagyása a készüléken:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail beállítások** elemet.
3. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Nyomja meg a  gombot, majd a **Mappaátirányítás** elemet.
5. Törölje a jelet az **Elküldött elemek** mappa melletti jelölőnégyzetből.

6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készülékről küldött e-mail üzenetek tárolásának beszüntetése a számítógépen:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail beállítások** elemet.
3. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje a **Másolat mentése az Elküldött elemek mappába** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az e-mailek készülékre továbbításának leállítása:

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail beállítások** elemet.
3. Ha az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező megjelenik, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Törölje az **E-mail üzenet küldése készülékre** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az e-mail üzenetek újbóli továbbításához a BlackBerry készülékre, jelölje be az **E-mail üzenet küldése készülékre** jelölőnégyzetet.

E-mail-szűrők

Az e-mail szűrők áttekintése

Létrehozhat e-mail szűrőket, melyekkel megadhatja, mely e-maileket továbbítsa a rendszer a BlackBerry® készülékre, és melyek maradjanak a számítógép e-mail alkalmazásában.

Az e-mail szűrőket a rendszer a listán megjelenésük sorrendjében alkalmazza az üzenetekre. Ha több olyan e-mail szűrőt is készít, amely alkalmazható ugyanarra az üzenetre, el kell döntenie, hogy melyiket kívánja elsőként alkalmazni. Ehhez vigye a szűrőt feljebb a listán.

E-mail szűrő létrehozása

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

A művelet BlackBerry készüléken lévő privát e-mail fiókon (Google Mail™, Windows Live™ vagy Hotmail®) való végrehajtásához látogasson el a www.blackberry.com/docs/smartphones oldalra, majd kattintson az **E-mail beállítási útmutatók** hivatkozásra.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

- 2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail szűrők** elemet.
- 3. Nyomja meg a  gombot, majd az **Új** elemet.
- 4. Adjon nevet az e-mail szűrőnek.
- 5. Adja meg az e-mail szűrő beállításait.
- 6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partner- vagy tárgyalapú e-mail szűrő beállítása

- 1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 2. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet.
- 3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Szűrési feltétel > Feladó** vagy **Tárgyelemet**.
- 4. Adjon nevet az e-mail szűrőnek.
- 5. Adja meg az e-mail szűrő beállításait.
- 6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

E-mail szűrőkre vonatkozó beállítások

Beállítás	Leírás
Feladó	Itt adhat meg egy vagy több olyan partnert vagy e-mail címet, amelyet az e-mail üzenetszűrővel kerestetni kíván az e-mail üzenetek Feladó mezőjében. Ha több partnert vagy e-mail címet ad meg, azokat pontosvesszővel (;) válassza el egymástól. Ha azt szeretné, hogy az e-mail szűrő minden olyan partnert vagy e-mail címet találjon meg, amely adott szöveget tartalmaz, írja be a szöveget, és egy csillag (*) helyettesítő karakterrel jelölje a partner vagy e-mail cím fennmaradó részét.
Címzett	Itt adhat meg egy vagy több olyan partnert vagy e-mail címet, amelyet az e-mail üzenetszűrővel kerestetni kíván az e-mail üzenetek Címzett mezőjében. Ha több partnert vagy e-mail címet ad meg, azokat pontosvesszővel (;) válassza el egymástól. Ha azt szeretné, hogy az e-mail szűrő minden olyan partnert vagy e-mail címet találjon meg, amely adott szöveget tartalmaz, írja be a szöveget, és egy csillag (*) helyettesítő karakterrel jelölje a partner vagy e-mail cím fennmaradó részét.
Tárgy	Itt adhatja meg azt a szöveget, amelyet az e-mail szűrővel kerestetni kíván az e-mail üzenetek Tárgy mezőjében.

Beállítás	Leírás
üzenet	Itt adhatja meg azt a szöveget, amelyet az e-mail szűrővel kerestetni kíván az e-mail üzenetek szövegében.
Közvetlenül nekem küldve	Itt adhatja meg, hogy az e-mail szűrő olyan e-mail üzenetekre vonatkozzon-e, amelyek Címzett mezőjében az Ön e-mail címe szerepel.
Másolat nekem	Itt adhatja meg, hogy az e-mail üzenetszűrő olyan e-mail üzenetekre vonatkozzon-e, amelyek Másolat mezőjében az Ön e-mail címe szerepel.
Titkos másolat nekem	Itt adhatja meg, hogy az e-mail üzenetszűrő olyan e-mail üzenetekre vonatkozzon-e, amelyek Titkos másolat mezőjében az Ön e-mail címe szerepel.
Fontosság	Itt adhatja meg azt az e-mail üzenet fontossági szintet, amelyet az e-mail szűrővel szűrni szeretne.
Érzékenység	Itt adhatja meg azt az e-mail üzenet érzékenységi szintet, amelyet az e-mail szűrővel szűrni szeretne.
Teendő	Beállíthatja, hogy az e-mail szűrő által megszürt üzeneteket továbbítja-e BlackBerry® készülékére. Ha az e-mail üzenetet továbbítja, meghatározza, hogy sürgős üzenetként legyen-e továbbítva, vagy csak az e-mail fejlécével.

E-mail szűrő aktiválása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail szűrők** elemet.
3. Jelölje be az e-mail szűrő melletti jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

E-mail üzenetszűrő módosítása, rangsorolása vagy törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail szűrők** elemet.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetszűrőt.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - E-mail üzenetszűrő módosításához kattintson a **Szerkesztés**pontra. Módosítsa az e-mail üzenetszűrő beállításait. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
 - E-mail üzenetszűrő rangsorolásához kattintson az **Áthelyezés**pontra. Kattintson az új helyre.

- E-mail üzenetszűrő törléséhez kattintson a **Törlés**pontra.

E-mail üzenetek szinkronizálása

A szinkronizálásra vonatkozó tudnivalók

A vezeték nélküli adatszinkronizálási funkció a szervezőadatok (partnerek, naptárbejegyzések, feladatok és emlékeztetők) szinkronizálására szolgál az előfizető BlackBerry® okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció lényege az e-mail üzenetek összehangolása az előfizető okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, a vezeték nélküli hálózaton keresztül. Ha az előfizető a készülékén fájlba menti vagy törli az e-mail üzeneteket az okostelefonján, az üzenetek mentése vagy törlése az e-mail alkalmazásban is megtörténik. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában az e-mail üzeneteken végrehajtott műveletek az okostelefonon is megjelennek.

Ritkán, de előfordul, hogy az okostelefon nem ismeri fel a partner, naptárbejegyzés vagy e-mail fiók mezőit: ilyenkor egyes adatok vagy e-mail üzenetek nem kerülnek szinkronizálásra illetve nem hangolódnak össze.

Ha a vezeték nélküli adatszinkronizálás vagy az e-mail összehangolás az okostelefonon nem elérhető, vagy az előfizető kikapcsolta ezeket a funkciókat, használhatja a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközét a szervezőadatok és az e-mail üzenetek szinkronizálásához. További információk a készülék súgójában BlackBerry Desktop Software.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül

Beállíthatja a Vezeték nélküli összehangolás funkciót minden, a BlackBerry®készülékhez társított e-mail címhez.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail Összehangolás** elemet.
3. Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Jelölje be a **Vezeték nélküli összehangolás** négyzetet.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Ha a készülékhez Microsoft® Outlook® e-mail fiókot társított, a személyes mappák e-mail üzeneteinek összehangolásához használja a BlackBerry® Desktop Software összehangoló eszközét. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

E-mail üzenetek törlése a készüléken és a számítógép e-mail alkalmazásában

Állítsa be a Törlés a következőn beállítást minden, a BlackBerry® készülékhez társított e-mail fiókhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail Összehangolás** elemet.
3. Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Állítsa a **Törlés a következőn** mezőt **Postaláda és készülék** értékre.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Eltart egy ideig, amíg az üzenet törlődik a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Üzenetek törlése, 71](#)

A számítógép törölt elemek mappájának törlése a készülékkel

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail Összehangolás** elemet.
3. Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Nyomja meg a  gombot > **Törölt tételek eltávolítása**.

A szinkronizáláskor adódó ütközésekről

Szinkronizálásakor adódó ütközés akkor jön létre, ha ugyanazon e-mail üzeneteket vagy szervezőadatokat szerkeszti a BlackBerry® készüléken és a számítógépen lévő e-mail alkalmazásban.

A vezeték nélküli hálózaton keresztül összehangolhatja az e-mail üzeneteket, továbbá beállíthatja, hogy a készüléken vagy a számítógépen lévő üzenetek legyenek-e mérvadók az e-mailek szinkronizálásakor adódó ütközések során.

Ha a vezeték nélküli hálózaton keresztül szinkronizálja a szervezőadatokat, a számítógépen lévő szervezőadatok élveznek elsőbbséget a szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések során.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítse számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 178](#)

[A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 182](#)

E-mail összehangolási ütközések kezelése

Az Ütközés esetén opció működésének és az ütközés feloldásához alkalmazható mezőmódosításnak a magyarázatához szükséges kontextus. Állítsa be az Ütközés esetén opciót minden, a BlackBerry® készülékhez társított e-mail címhez.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail Összehangolás** elemet.

3. Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Módosítsa az **Ütközés esetén** mező értékét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

PIN-üzenetek

A PIN üzenetek áttekintése

A PIN egyedileg azonosít minden BlackBerry® készüléket és BlackBerry kompatibilis készüléket a vezeték nélküli hálózaton. Ha partnere BlackBerry készüléket vagy BlackBerry kompatibilis készüléket használ, és tudja a partner PIN-kódját, akkor PIN-üzeneteket küldhet neki. A PIN-üzenetek nem mennek át az e-mail fiókhoz.

A PIN-üzenet címzettnek való elküldése után a beérkezett üzenetek fiókjában egy pipával kiegészített D betű jelenik meg a PIN-üzenet mellett.

A PIN-kód keresése

Végezze el a következők egyikét:

- A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Készülék > Készülék-és állapotadatok** elemre.
- Az üzenetben írja be: **mypin** , majd tegyen utána egy szóközt.

PIN-üzenetek létrehozása és küldése

PIN-üzenet létrehozása és küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Másik írása > PIN létrehozás** elemet.
3. A **Címzett** mezőben hajtson végre a következő műveletek egyikét:
 - Írjon be egy PIN-kódot. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
 - Ha PIN-kódot mentett el a partnerlistán szereplő partnerhez, írja be a partner nevét. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
4. Írja be az üzenetet.
5. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Személyes terjesztési listák, 189](#)

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

Üzenet újraküldése

A szöveges üzenet újraküldésekor nem módosíthatja az üzenetet.

Az elküldött üzenetben nyomja meg a  gombot.

- Az üzenet szövegének megváltoztatásához kattintson a **Szerkesztés** gombra. Változtassa meg az üzenet szövegét. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.
- A címzettek módosításához kattintson a **Szerkesztés** gombra. Jelöljön ki egy partnert. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Cím módosítása** elemet. Kattintson az új címzett nevére. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.
- Az üzenet változtatás nélküli továbbküldéséhez kattintson az **Újraküldés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

E-mail vagy PIN-üzenet: válasz vagy továbbítás

Az üzenetben nyomja meg a  gombot.

- Üzenetre való válaszadáshoz kattintson a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** gombra.
- Üzenet továbbításához kattintson a **Továbbítás** vagy a **Továbbítás a következőként** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

Helyesírás-ellenőrzés

Ellenőrizheti az Ön által létrehozott üzenetek, naptárbejegyzések, feladatok, illetve emlékeztetők helyesírását.

1. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Helyesírás-ellenőrzés** elemet.
2. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - A javasolt helyesírás elfogadásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
 - A helyesírási javaslat elvetéséhez nyomja meg a  gombot.
 - A felajánlott szó összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Összes elvetése** elemet.
 - Ha szót szeretne hozzáadni a saját szótárhoz, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hozzáadás a szótárhoz** elemet.
 - A helyesírás-ellenőrzés leállításához nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Helyesírás-ell. megszakítása** elemet.

Üzenet piszkozatának mentése

Üzenet írása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Mentés piszkozatként** elemet.

Partner hozzáadása egy üzenethez

Egy partner adatait e-mail, PIN- vagy szöveges üzenetek mellékleteként is elküldheti.

1. Üzenet írása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Csatolás > Partnerlehetőséget**.
2. Keresse meg a partnert, és jelölje ki.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Folytatáslehetőséget**.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok fájlt csatolni szöveges üzenethez, 119](#)

A beérkezett PIN-üzenetek fontossági szintjének beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Jelölje be a **PIN-üzenetek megjelenítése vörös színben** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partner hozzáadása titkos másolat címzettjeként

E-mail, illetve PIN-üzenethez megjelölhet egy partnert titkos másolat címzettjeként.

Az e-mail vagy PIN-üzenet írása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Titkos másolat címzettjének felvétele**lehetőséget.

Hivatkozás létrehozása PIN-kódhoz

Az üzenetben, feladatban vagy emlékeztetőben szereplő PIN-elemekhez hivatkozást hozhat létre. A hivatkozásra kattintva PIN-üzenet küldhető.

Beírás közben írja be: **pin:** , majd adja meg a PIN-kódot.

Üzenet küldésének megakadályozása

Csak akkor akadályozhatja meg az üzenet küldését, ha az üzenet mellett óra ikon látható.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

PIN-üzenetek megtekintése és megválaszolása

Szöveg keresése üzenetben, fájlban vagy weblapon

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és dianézetben kell megjeleníteni.

1. Az üzenetben, fájlban, mellékletben vagy weblapon nyomja meg a  gombot > **Keresés**, illetve **Keresés az oldalon**.
2. Írja be a szöveget.
3. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A szöveg következő megjelenéséhez kereséséhez nyomja meg a  gombot > **Következő keresése**.

Cím mutatása megjelenített név helyett

Az üzenetben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Cím megjelenítése** lehetőséget.

A kijelzett név újbóli megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Név megjelenítése** lehetőséget.

A fájlba mentett üzenetek megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Mappa megtekintése** elemet.
3. Kattintson egy mappára.

Üzenet mentése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenetek törlése

A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

- Üzenet törléséhez jelölje ki az üzenetet. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törléselemet**.
- Üzenetcsoporthoz törléséhez jelöljön ki egy üzenetet. Tartsa lenyomva a **Shift** gombot. A görgetőpadon csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját. Engedje fel a **Shift** gombot. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Üzenetek törlése** elemet.
- Az egy bizonyos dátumnál korábbi összes üzenet törléséhez jelöljön ki egy dátummezőt. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Előző törlése** > **Törléselemet**.

Megjegyzés: A Korábbiak törlése opcióval törölt e-mail üzenetek az e-mail összehangolás során nem törölődnek ki a számítógép e-mail alkalmazásából.

Üzenetek beérkező üzenetek közt történő megjelenítésének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
 - A tárgysor és a feladó sorrendjének cseréjéhez módosítsa a **Megjelenítés sorrendje** mező értékét.
 - Az üzenetek elválasztási módjának megváltoztatásához módosítsa az **Elválasztók** mező értékét.

3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Elküldött üzenetek elrejtése a beérkezett üzenetek mappában

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Jelölje be az **Elküldött üzenetek elrejtése** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

PIN-üzenetek beállításai

Az üzenetek tárolási idejének beállítása a készüléken

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Módosítsa a **Üzenettárolási napok száma** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Néhány üzenet eltűnt a készülékről, 118](#)

Új üzenet automatikus megnyitása, amikor kiveszi a készüléket a tartóból

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Módosítsa az **Új üzenet automatikus megnyitása a tartóból való eltávolítás után** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Új vagy olvasatlan üzenetkijelző elrejtése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
 - Az új üzenetek kijelzésének elrejtéséhez törölje az **Új üzenetek kijelzőjének megjelenítése** négyzet jelölését.
 - Az olvasatlan üzenetek kijelzésének elrejtéséhez állítsa az **Üzenetszám kijelzése** mezőt **Nincs**értékre.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az üzenetek törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Törölje a **Törlés megerősítése** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenetek olvasottként való megjelölésekor megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Törölje a **Megjelölés olvasottként megerősítése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Szöveges üzenetek

Szöveges üzenetek ismertetése

Szöveges üzenetek küldéséhez és fogadásához a vezeték nélküli szolgáltatónak a vezeték nélküli szolgáltatási tervben be kell állítania a szöveges üzenetek kezelését. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A szöveges üzenet beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy az üzenet a fogadó félnél nem a várt módon jelenik meg.

Vezeték nélküli szolgáltatótól függően a következő médiafájlokat is elküldheti és fogadhatja szöveges üzenetben: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg, illetve .mov.

Ha a BlackBerry® készülékhez több szám van társítva, akkor a készülék a szöveges üzeneteket a Telefon alkalmazás Saját hívószám mezejében szereplő első telefonszám használatával küldi el.

Szöveges üzenetek létrehozása és küldése

Szöveges üzenet küldése

A szöveges üzenet lehetséges címzettjeinek száma a vezeték nélküli szolgáltatótól függ.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Szöveges üzenet írás** elemet.
3. A **Címzett** résznél végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Írja be a partner nevét.
 - Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Partner kiválasztása** elemet. Kattintson a partner nevére.
 - Adjon meg egy szöveges üzenet fogadására képes telefonszámot (ország-hívószámmal és körzetszámmal együtt). Nem latin betűs karaktereket használó nyelvek esetében az **ALT** gomb megnyomásával írhat be számokat. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
 - Ha a BlackBerry® készülék CDMA hálózathoz csatlakozik, akkor beírhat egy e-mail címet.
4. Írja be az üzenetet.
5. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Személyes terjesztési listák, 189](#)

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

Üzenet újraküldése

A szöveges üzenet újraküldésekor nem módosíthatja az üzenetet.

Az elküldött üzenetben nyomja meg a  gombot.

- Az üzenet szövegének megváltoztatásához kattintson a **Szerkesztés** gombra. Változtassa meg az üzenet szövegét. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.
- A címzettek módosításához kattintson a **Szerkesztés** gombra. Jelöljön ki egy partnert. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Cím módosítása** elemet. Kattintson az új címzett nevére. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.
- Az üzenet változtatás nélküli továbbküldéséhez kattintson az **Újraküldés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok üzeneteket küldeni, 116](#)

Annak beállítása, hogy az Enter gomb megnyomása elküldi-e a szöveges üzeneteket

Leállíthatja a szöveges üzeneteket elküldését a  gomb megnyomásakor. Így megelőzheti, hogy az üzenetet azelőtt küldje el a készüléke, hogy befejezte volna a beírást.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. A **Szöveges üzenetküldés általános beállításai** területen törölje **A küldéshez nyomja meg az Enter gombot** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Szöveges üzenet továbbítása

Nem továbbíthat olyan szöveges üzenetet, mely szerzői joggal védett anyagot tartalmaz.

Az üzenetben nyomja meg a  gombot > **Továbbítás** vagy **Továbbítás másként**.

Fájl csatolása szöveges üzenethez

1. Szöveges üzenet írása közben nyomja meg a  gombot > **Csatolás**.
2. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **Kép**
 - **Videó**
 - **Hely**
 - **Hang**
 - **Hangjegyzet**
 - **Partner**
 - **Találkozó**

3. Kattintson egy médiafájlra.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem tudok fájlt csatolni szöveges üzenethez, 119

Fontossági szint beállítása az elküldött szöveges üzenetekhez

Vezeték nélküli szolgáltatójától függően ez a lehetőség esetleg nem elérhető.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. Az **MMS** rész **Üzenetszűrés** területén módosítsa a **Fontosság** mező beállítását.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kézbesítési vagy olvasási értesítés kérése szöveges üzenethez

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. Az **MMS** résznél végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha értesítést szeretne, amikor az üzenet megérkezik a címzetthez, jelölje be a **Kézbesítési jelentés** jelölőnégyzetet.
 - Ha értesítést szeretne, amikor a címzett megnyitja az üzenetet, jelölje be az **Olvasási visszaigazolás** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenet küldésének megakadályozása

Csak akkor akadályozhatja meg az üzenet küldését, ha az üzenet mellett óra ikon látható.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Szöveges üzenetek megtekintése és megválaszolása

Szöveg keresése üzenetben, fájlban vagy weblapon

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és diánézetben kell megjeleníteni.

1. Az üzenetben, fájlban, mellékletben vagy weblapon nyomja meg a  gombot > **Keresés**, illetve **Keresés az oldalon**.
2. Írja be a szöveget.
3. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A szöveg következő megjelenésének kereséséhez nyomja meg a  gombot > **Következő keresése**.

A fájlba mentett üzenetek megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Mappa megtekintése** elemet.
3. Kattintson egy mappára.

Üzenetek törlése

A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

- Üzenet törléséhez jelölje ki az üzenetet. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törléselemet**.
- Üzenetcsoporthoz törléséhez jelöljön ki egy üzenetet. Tartsa lenyomva a **Shift** gombot. A görgetőpadon csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját. Engedje fel a **Shift** gombot. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Üzenetek törlése** elemet.
- Az egy bizonyos dátumnál korábbi összes üzenet törléséhez jelöljön ki egy dátummezőt. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Előző törlése > Törléselemet**.

Megjegyzés: A Korábbiak törlése opcióval törölt e-mail üzenetek az e-mail összehangolás során nem törlődnek ki a számítógép e-mail alkalmazásából.

Szöveges üzenet előzményeinek törlése

Végezze el a következők egyikét:

- Egy üzenet törléséhez az előzmények közül jelölje ki az adott üzenetet. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Üzenet törlése** elemet.
- Az összes üzenet törléséhez az előzmények közül és a csevegés folytatásához üzenetre adott adott válaszkor nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beszélgetés törlése** elemet.
- Az előzmények között található összes üzenet törléséhez és a csevegés bezárásához jelöljön ki egy üzenetet a szöveges üzenetek listáján. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Médiafájl mentése szöveges üzenetből

1. Nyisson meg egy mellékletet a szöveges üzenetben.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson **<médiatípus> mentése** elemre.
4. Kattintson a **Mentés** elemre.

vCard partnermelléklet mentése üzenetből

Ha üzenetben vCard® partnermellékletet kap, elmentheti a benne lévő információkat a partnerlistába.

1. Jelöljön ki egy vCard partnermellékletet az üzenetben.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Melléklet megjelenítése** lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a következők valamelyikére:
 - **Hozzáadás a partnerekhez**
 - **Partner frissítése**

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem jelenik meg vagy rövidítve jelenik meg egy üzenete vagy melléklet, 118

Találkozó hozzáadása a naptárhoz szöveges üzenetből

1. Jelöljön ki egy iCalendar mellékletet a szöveges üzenetben.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Találkozó megtekintése** elemet.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hozzáadás a naptárhoz** elemet.

A szöveges üzenetek megjelenésének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. A **Szöveges üzenetküldés általános beállításai** részben módosítsa a **Beszélgetés stílusa** mező tartalmát.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Nevek megjelenítése a szöveges üzenetek előzményeiben

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. A **Szöveges üzenetküldés általános beállításai** területen jelölje be a **Nevek megjelenítése** jelölőnégyzetet.
4. A megjelenített név módosításához a **Megjelenített név** mező mellett írjon be egy nevet. A név csak a szöveges üzenetek előzményeiben jelenik meg, az elküldött üzenetekben nem.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenetek beérkező üzenetek közt történő megjelenítésének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
 - A tárgysor és a feladó sorrendjének cseréjéhez módosítsa a **Megjelenítés sorrendje** mező értékét.
 - Az üzenetek elválasztási módjának megváltoztatásához módosítsa az **Elválasztók** mező értékét.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Szöveges üzenetek beállításai

Szöveges üzenetek barangolás közbeni fogadásának letiltása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. Az **MMS** területen állítsa be a **Multimédia fogadása** és az **Automatikus lekérés** mezőt **Csak otthon** értékre.

4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Szöveges üzenetek blokkolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. Az **MMS** rész **Üzenetszűrés** beállításánál jelölje be a **Névtelen üzenetek visszautasítása** vagy a **Reklámok visszautasítása** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Szöveges üzenetek tárolása a SIM-kártyán

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Ha a BlackBerry® készülék SIM-kártyát alkalmaz és a SIM-kártyát beállítja a szöveges üzenetek tárolásához, az üzenetek továbbra is megjelennek az üzenetküldő alkalmazásban.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. Az **Üzenetek meghagyása a SIM-kártyán** mezőt állítsa **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A szöveges üzenetek tárolásának leállításához módosítsa a **Üzenetek meghagyása a SIM-kártyán** mezőt **Nem** értékre. Ha a mezőt Nem értékre módosítja, a rendszer törli a szöveges üzeneteket a SIM-kártyáról.

Az üzenetek tárolási idejének beállítása a készüléken

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Módosítsa a **Üzenettárolási napok száma** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Néhány üzenet eltűnt a készülékről, 118](#)

Az AutoText funkció kikapcsolása szöveges üzeneteknél

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Az **SMS-szöveg** területen jelölje be az **AutoText kikapcsolása** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A szöveges üzenetküldési kísérlet hosszának beállítása a szolgáltatóközpontban

Ha szöveges üzenetet ír, és a rendszer nem tudja azonnal elküldeni, a szolgáltatóközpont többször is megpróbálja elküldeni az üzenetet (annyiszor, amennyi az Újrapróbálkozások mezőben szerepel). Vezeték nélküli szolgáltatójától függően ez a lehetőség esetleg nem elérhető.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. Az **SMS-szöveg** területen módosítsa az **Újrapróbálkozások** értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Vezeték nélküli hálózattípus beállítása szöveges üzenetküldéshez

A vezetékek nélküli szolgáltatótól és a vezetékek nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Szöveges üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. Az **SMS-szöveg** résznél végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha csak egy hálózattípust szeretne felhasználni szöveges üzenetek küldéséhez, módosítsa a **Közvetítő hálózat** mező értékét **Csatornán keresztül** vagy **Adatcsomagokban** beállításra.
 - Ha azt a hálózattípust szeretne felhasználni szöveges üzenetek küldéséhez, amelyik barangolásnál előnyösebb, módosítsa a **Közvetítő hálózat** mező értékét a **Csatornán keresztül előnyben** vagy **Adatcsomagokban előnyben** beállításra.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Új üzenet automatikus megnyitása, amikor kiveszi a készüléket a tartóból

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Módosítsa az **Új üzenet automatikus megnyitása a tartóból való eltávolítás után** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Új vagy olvasatlan üzenetkijelző elrejtése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
 - Az új üzenetek kijelzésének elrejtéséhez törölje az **Új üzenetek kijelzőjének megjelenítése** négyzet jelölését.
 - Az olvasatlan üzenetek kijelzésének elrejtéséhez állítsa az **Üzenetszám kijelzése** mezőt **Nincs** értékre.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az üzenetek törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.

3. Törölje a **Törlés megerősítése** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenetek olvasottként való megjelölésekor megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek** elemet.
3. Törölje a **Megjelölés olvasottként megerősítése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Körözvényadás

Körözvényadás

A körözvényadás célja, hogy a vezeték nélküli szolgáltatók szöveges SMS-üzenetben egyszerre küldhessenek információkat egy adott földrajzi térségben tartózkodó BlackBerry® készülékekre. Adott információtípusú körözvényadási üzenetekhez fel kell iratkoznia egy körözvényadási csatornára, mely a megfelelő információkat szolgáltatja. A különböző körözvényadási csatornák eltérő üzeneteket közvetítenek. Például az egyik csatorna rendszeres időjárás-jelentéseket küld, míg a másik közlekedési információkat.

Körözvényadás bekapcsolása

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készülékben SIM-kártyának kell lennie, és a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a körözvényadás csatornáját a SIM-kártyán, és meg kell adnia a csatorna jelszavát.

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően, amelyhez a készülék kapcsolódik, a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások > Körözvényadás beállításai** opcióra.
3. Jelölje be a **Körözvényadási szolgáltatás** jelölőnégyzetet.
 - Ha egy vagy több körözvényadási csatorna jelenik meg képernyőn, jelölje be a csatorna melletti négyzetet.
 - Ha nem jelenik meg körözvényadási csatorna, jelölje meg az **Üres** mezőt. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Csatorna hozzáadás** elemet. Írja be a csatorna azonosítóját és nevét. Kattintson az **OK** gombra.
4. Jelölje be a nyelv melletti jelölőnégyzetet.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A körözvényadás kikapcsolásához törölje a **Körözvényadási szolgáltatás** négyzet jelölését. Mielőtt kikapcsolná a körözvényadást, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli szolgáltatója nem használja a körözvényadást helyalapú szolgáltatások (például preferált átviteli sebességek) kezelésére.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom bekapcsolni a körözvényadást, 119](#)

Körözvényadási csatornáról kapott üzenetek felfüggesztése

Ellenőrizze, hogy a vezetékek nélküli szolgáltató nem használja a körözvényadási csatornát tartózkodási helyen alapuló szolgáltatások kezelésére (például preferált átviteli sebességek).

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások > Körözvényadás beállításai** opcióra.
3. A **Csatornák** részben jelölje ki a körözvényadási csatornát.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - Ha nem szeretne több üzenetet fogadni a körözvényadási csatornáról, kattintson a **Letiltás** lehetőségre.
 - Ha szeretné eltávolítani a körözvényadási csatornát, kattintson a **Csatorna törlése** lehetőségre.

Körözvényadási csatorna átnevezése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások > Körözvényadás beállításai** opcióra.
3. A **Csatornák** részben jelölje ki a körözvényadási csatornát.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Becenév beállítása** elemet.
5. Írja be a körözvényadási csatorna nevét.
6. Kattintson az **OK** elemre.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenetek biztonsági beállításai

Bejövő üzenetek tiltása

Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használ, előfordulhat, hogy nem tudja blokkolni a vállalati vagy külső partnerektől, vagy mindkettőtől érkező PIN-üzeneteket, illetve nem tudja feloldani azok blokkolását. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Tűzfal** elemre.
3. Jelöljön be egy vagy több üzenettípus melletti négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Megjegyzés: A blokkolt üzenetek még akkor is hozzájárulhatnak az adathasználathoz a vezetékek nélküli szolgáltatási csomagban ha azok nem érkeznek meg a BlackBerry készülékére. Leállíthatja az e-mail üzenetek továbbítását a készülékre anélkül, hogy hozzájárulna az adathasználathoz. Ehhez kapcsolja ki az e-mail üzenetek továbbítását vagy használjon e-mail üzenetszűrőket.

Üzenetek fogadásának engedélyezése a partnerlistán vagy az engedélyezett feladók listáján szereplő partnerektől

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Tűzfal** elemre.
3. Jelölje be a **Partnerek** vagy a **Specifikus címek, telefonszámok, PIN-kódok** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partner felvétele az engedélyezett feladók listájára

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Tűzfal** elemre.
3. Ha az **Általános** részben nincs bejelölve az **Engedélyezés** mező, akkor jelölje be.
4. A **Bejövő üzenetek tiltása** részben válasszon ki egy vagy több üzenettípust.
5. A **Kivételek** részben jelölje be a **Specifikus címek, telefonszámok, PIN-kódok** jelölőnégyzetet.
6. Kattintson a **Hozzáadás**lehetőségre.
7. Nyomja meg a  gombot.
8. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **E-mail cím hozzáadása**
 - **Telefonszám hozzáadása**
 - **PIN hozzáadása**
9. Az **Adjon meg új kivételt** párbeszédpanelen írja be az elérhetőségeket.
10. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
11. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A blokkoltüzenet-számláló nullázása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Tűzfal** elemre.
3. Jelöljön ki egy üzenettípust.
4. Nyomja meg a  gombot > majd a **Számláló nullázása** vagy a **Valamennyi számláló nullázása** lehetőségre.

Mellékletek

Fájlok és mellékletek

A mellékleteket megtekintheti és letöltheti, majd a BlackBerry® készülék memóriájába vagy egy médiakártyára mentheti. Ha e-mail fiókja olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, amely támogatja a vállalati hálózaton tárolt fájlok elérését, megtekintheti a vállalati hálózaton található fájlokat, és a készülékére mentheti

azokat, vagy letöltés nélkül közvetlenül e-mail üzenetekhez csatolhatja a fájlokat. A fájlkezelő alkalmazás használatával megtekintheti a készülékre mentett összes fájl tartalmazó listát. Arra is lehetősége van, hogy készülékéről átnevezze, áthelyezze vagy törölje a vállalati hálózaton található fájlokat.

A letöltött melléletek vagy fájlok módosításához külső cég által gyártott szerkesztőprogramokat (például Documents To Go®) használhat, melyeket a BlackBerry készülékeken való használatra terveztek.

Fájl vagy melléklet megnyitása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A üzenetben, az értekezleti meghívón vagy naptárbejegyzésen nyomja meg a  gombot.
2. Szükség esetén kattintson a **Melléklet adatainak lekérése** gombra.
3. Kattintson a **Melléklet megnyitása** gombra.
4. A **Melléletek** képernyőn kattintson egy mellékletre, ha szükséges.
5. Válasszon ki egy beállítást a párbeszédpanelen, ha szükséges.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom bekapcsolni a körözvényadást, 119](#)

Fájl vagy melléklet mentése

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. Üzenetben, naptárbejegyzésben vagy weblapon végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha csak egy melléklet van az üzenetben vagy naptárbejegyzésben, nyomja meg a  gombot.
 - Amennyiben az üzenethez vagy naptári bejegyzéshez több melléklet van csatolva, jelöljön ki egy mellékletet. Nyomja meg a  gombot.
 - Ha weboldáról tölti le a fájlt, nyomja meg a  gombot.
2. Kattintson a **Melléklet letöltése** vagy a **Fájl letöltése** lehetőségre.
3. Jelölje ki a mappát, amelybe a fájlt vagy mellékletet menteni kívánja.
4. Nyomja meg a  gombot > **Kijelölés itt**.

A melléklet letöltésének leállításához jelölje ki az üzenetben a letöltés alatt álló mellékletet. Nyomja meg a  gombot > **Letöltés megszakítása**.

Fájl küldése mellékletként

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Keressen egy fájlt, és jelölje ki.
3. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.
4. Kattintson az üzenettípusra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok fájlt csatolni szöveges üzenethez, 119](#)

Fájlban vagy mellékletben kapott hivatkozás megnyitása

Néhány fájl beágyazott tartalomhoz vezető hivatkozásokat tartalmazhat, pl. táblázatok, képek, lábjegyzetek, szövegdobozok vagy megjegyzések.

1. Jelöljön ki egy hivatkozást a fájlban.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hivatkozás lekérése** vagy a **Lekérés** elemet.

A fájlhoz történő visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Fájl vagy melléklet betűtípusának beállítása

1. A fájlban, illetve mellékletben nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.
2. Módosítsa a betűtípus mezőket.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Fájl tulajdonságainak megtekintése

Megtekintheti a fájl méretét, szerzőjét, a kiadás dátumát és a fájl egyéb jellemzőit.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Keressen egy fájlt, és jelölje ki.
3. Nyomja meg a  gombot > **Tulajdonságok**.

vCard partnermelléletek

A vCard partnermelléletek ismertetése

vCard® partnermelléletek (.vcf fájlok) egy adott partner adatait tartalmazzák. A vCard partnermelléklet e-mail üzenethez történő hozzáadásakor az e-mail üzenet címzettjei láthatják a partner adatait, vagy menthetik azokat saját BlackBerry® készülékük partnerlistájába. Ha vCard partnermellékletet tartalmazó e-mail üzenetet nyit meg, az üzenet végén könyv ikon jelzi a csatolt partner nevét.

vCard partnermelléklet mentése üzenetből

Ha üzenetben vCard® partnermellékletet kap, elmentheti a benne lévő információkat a partnerlistába.

1. Jelöljön ki egy vCard partnermellékletet az üzenetben.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Melléklet megjelenítése** lehetőséget.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a következők valamelyikére:
 - **Hozzáadás a partnerekhez**
 - **Partner frissítése**

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem jelenik meg vagy rövidítve jelenik meg egy üzenete vagy melléklet, 118](#)

S/MIME-védelemmel ellátott üzenetek

Alapvető tudnivalók az S/MIME-védett üzenetekről

Az üzenetek aláírása és titkosítása

Ha készülékhez társított BlackBerry® Enterprise Server támogatja ezt a funkciót, digitális aláírást vagy titkosítást fűzhet a BlackBerry-készülekről küldött e-mail és PIN-üzenetekhez, magasabb szintre emelve azok biztonságát. A digitális aláírások segítik a címzettet az üzenet eredetisége és érintetlensége ellenőrzésében. Ha személyi kulccsal fűz digitális aláírást az üzenethez, a címzett nyilvános kulcs segítségével ellenőrzi, hogy az üzenet valóban Öntől érkezett, és hogy az üzenet tartalma nem változott.

A titkosítás célja az üzenetek bizalmas tartalmának védelme. Az üzenet titkosításakor a készülék a címzett nyilvános kulcsa segítségével titkosítja az üzenetet. A címzettek személyi kulcsukkal oldják fel az üzenet titkosítását.

Titkosított PIN-üzenet küldéséhez a partner PIN-kódjának vagy e-mail címének szerepelnie kell a partnerlistában. A készülék a partnerlistában lévő e-mail cím alapján keresi meg a partner PGP®-kulcsát vagy tanúsítványát.

Üzenet aláírása vagy titkosítása

Az e-mail és PIN-üzeneteket aláírhatja vagy titkosíthatja.

1. Üzenet írása közben módosíthatja a **Kódolás** mező értékét.
2. Szükség esetén módosítsa a **Besorolás**: mező értékét.

Kapcsolódó tájékoztatás

Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen, 107

Üzenet titkosítása jelszóval

A BlackBerry® készüléken az e-mail és PIN-üzenetek titkosítása a feladó és a címzett által ismert jelszóval oldható meg.

1. Az üzenet elküldése előtt állítsa a **Kódolás** mezőt **Titkosítás** vagy **Aláírás és titkosítás**értékre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Jelölje be a **Jelszóalapú titkosítás használata** jelölőnégyzetet.
4. Az **Engedélyezett tartalomtitkosítók** részben jelölje be az egy vagy több tartalomtitkosító melletti négyzetet.
5. Ha aláírja az üzenetet, válasszon ki egy tanúsítványt az **Aláírási beállítások** részben.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
7. Írja be az üzenetet.
8. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.
9. Az üzenet titkosításához írja be a jelszót.
10. Erősítse meg a jelszót.
11. Kattintson az **OK**elemre.

Biztonságos módszerrel tudassa a címzettel a jelszót.

Tanúsítvány hozzáadása egy üzenethez

E-mail és PIN-üzenetekhez is mellékelhet tanúsítványt.

1. Üzenet írása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Csatolás > Tanúsítvány**lehetőséget.
2. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Folytatás**lehetőséget.

Tanúsítvány letöltése üzenet aláírása vagy titkosítása céljából

Ha a tanúsítvány nem fogadott üzenet része és nem tárolták a BlackBerry® készülék kulcstárában, töltsse le a tanúsítványt.

1. Az üzenetben jelölje ki a titkosításjelszót vagy a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Feladó tanúsítványának lekérése**pontot.

Tanúsítvány hozzáadása üzenetből

1. Az üzenetben jelölje ki a digitális aláírás jelzőjét.

2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Feladó tanúsítványának importálás** lehetőséget.

Tanúsítvány hozzáadása mellékletből

1. Az üzenetben kattintson a tanúsítványmellékletre.
2. Kattintson a **Tanúsítványmelléklet lekérése** elemre.
3. Kattintson a tanúsítványra.
4. Kattintson a **Tanúsítvány importálás** elemre.

S/MIME-védett üzenetek mellékletjelzői

Jelző	Leírás
	Az üzenethez tanúsítványmelléklet tartozik.
	Az üzenethez több tanúsítványmelléklet tartozik.
	Az üzenethez tanúsítványkiszolgáló-melléklet tartozik.

Tanúsítványkiszolgáló csatlakozási adatainak hozzáadása üzenetből

1. Az üzenetben jelölje ki a tanúsítványkiszolgáló jelzését.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Kiszolgáló importálás** lehetőséget.

Az üzenet aláírásához vagy titkosításához használt tanúsítvány megtekintése

1. Az üzenetben jelölje ki a titkosítási állapotjelzőt vagy a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Feladó tanúsítványának megjelenítése** vagy a **Titkosítási tanúsítvány megjelenítése** lehetőséget.

Gyengén titkosított üzenet titkosítási adatainak megtekintése

1. A gyengén titkosított üzenetben jelölje ki a titkosítási állapotjelzőt.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **A titkosítás részletei** lehetőséget.

S/MIME-védett üzenet állapota

Digitális aláírás jelzői S/MIME-védelemmel ellátott üzenetekhez

Jelző	Leírás
	A BlackBerry® készülék hitelesítette a digitális aláírást.

Jelző	Leírás
	A készülék nem tudja hitelesíteni a digitális aláírást.
	A készüléknek további adatokra van szüksége a digitális aláírás hitelesítéséhez.
	A készülék megbízhatónak tartja a tanúsítványláncot.
	A feladó e-mail címe nem egyezik a tanúsítvány tárgyának e-mail címével; a feladó tanúsítványát visszavonták, az nem megbízható, nem hitelesíthető vagy nincs meg az adott készüléken.
	A tanúsítvány gyenge, állapota nem aktuális, a készüléknek további adatokra van szüksége a digitális aláírás megbízhatóságának megítéléséhez.
	A feladó tanúsítványa lejárt.

Titkosítási állapotjelzők

A rendszergazda beállíthatja, hogy a fogadott üzenetek erős vagy gyenge besorolás alá essenek.

Jelző	Leírás
	Az üzenet erősen titkosított.
	Az üzenet gyengén titkosított.

S/MIME-védett üzenetek beállításai

Aláírói vagy titkosítási tanúsítvány módosítása

A BlackBerry® készülék titkosítási tanúsítvány segítségével végzi az elküldött elemek mappában lévő üzenetek titkosítását, és titkosítási tanúsítványt mellékel az elküldött üzenetekhez, így a válaszüzenet is titkosítható lesz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **S/MIME** elemre.
3. Az **Aláírási beállítások** vagy a **Titkosítási beállítások** területen módosítsa a **Tanúsítvány** mező beállítását.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen, 107

A titkosított üzenetek mellékletletöltési módszerének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > S/MIME** elemre.
 - A titkosított üzenetek mellékleteinek automatikus letöltéséhez állítsa a **Titkosított mellékletmegtekintés engedélyezése és titkosított mellékletadatok beolvasása** mezőt **Automatikusan**értékre.
 - A titkosított üzenetek mellékleteinek manuális letöltéséhez állítsa a **Titkosított mellékletmegtekintés engedélyezése és titkosított mellékletadatok beolvasása** mezőt **Manuálisan**értékre.
 - Ha nem szeretné letölteni a titkosított üzenetek mellékleteit a BlackBerry® készülékre, állítsa a **Titkosított mellékletmegtekintés engedélyezése és titkosított mellékletadatok beolvasása** mezőt **Soha**értékre.
3. Nyomja meg a  gombot, és válassza az **OK** elemet.

Az alapértelmezett aláírási és titkosítási lehetőség módosítása

A BlackBerry® készülék az alapértelmezett aláírási és titkosítási lehetőséget alkalmazza az elküldött üzenetre olyan partner felé, akinek még nem küldtek, vagy akitől nem fogadtak üzenetet. Ha már küldött üzenetet az adott partnernek, vagy fogadott tőle üzenetet, a készülék a legutóbbi üzenetnél beállított aláírási és titkosítási beállítást alkalmazza.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > S/MIME** vagy **PGP** elemre.
3. Módosítsa az **Alapértelmezett kódolás** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen, 107](#)

Az üzenetek besorolása

Ha a BlackBerry® készülékhez társított e-mail fiók a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóról működik, és a rendszergazda bekapcsolta az üzenetek besorolását, a BlackBerry Enterprise Server minden írt, továbbított vagy válasszal ellátott üzenetre alkalmaz egy minimális biztonságiművelet-csomagot, az üzenethez társított besorolás alapján. A használható besorolásokat a rendszergazda határozza meg.

Ha osztályozott üzenetet kap, a besorolás rövidítése a tárgysorban, részletes leírása pedig az üzenettörzsben látható. Az elküldött üzenet besorolásának rövidítése és teljes leírása az elküldött elemek mappában található.

Az üzenetek alapértelmezett besorolásának módosítása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak olyan BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használni, amely támogatja ezt a funkciót, a rendszergazdának pedig be kell kapcsolnia az üzenetek besorolását.

A BlackBerry készülék az alapértelmezett besorolást alkalmazza az elküldött üzenetre olyan partner felé, akinek még nem küldtek, vagy akitől nem fogadtak üzenetet. Ha már küldött üzenetet az adott partnernek, vagy fogadott tőle üzenetet, a készülék a legutóbbi üzenetnél beállított besorolást alkalmazza.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.

2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások > Alapértelmezett szolgáltatás**elemre.
3. Módosítsa az **Alapértelmezett kódolás** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

S/MIME jelzők méretének módosítása az üzenetekben

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > S/MIME** elemre.
3. Módosítsa az **Üzenetmegjelenítő ikonok** mező beállítását.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az S/MIME-védett üzenetek titkosítási algoritmusának módosítása

Ha az üzenetnek több címzettje van, a BlackBerry® készülék az első titkosítási algoritmust választja az összes címzett által támogatott listáról.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > S/MIME** elemre.
3. Jelöljön be egy vagy több titkosítási algoritmus melletti négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kézbesítési értesítés kérése az aláírt S/MIME-védett üzenetekről

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > S/MIME** elemre.
3. Jelölje be az **S/MIME nyugták kérése** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az S/MIME-védett üzenet lerövidítésére figyelmeztető üzenet kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > S/MIME** elemre.
3. Módosítsa az **Üzenetrövidítési mód** mező beállítását: állítsa **Küldés mindenképpen** vagy **Információ és küldésértékre**.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A figyelmeztetés visszakapcsolásához módosítsa az **Üzenetrövidítési mód** mező beállítását: állítsa **Felhasználó megkérdezése**értékre.

Nem ajánlott S/MIME-tanúsítvány használatára figyelmeztető jelzés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > S/MIME** elemre.
3. Törölje a **Figyelmeztetés a következővel kapcsolatos problémák esetén** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A figyelmeztetés visszakapcsolásához jelölje be a **Figyelmeztetés a következővel kapcsolatos problémák esetén** jelölőnégyzetet.

S/MIME-védett üzenetek hibaelhárítása

Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a használt e-mail fiók támogatja-e az összes aláírási és titkosítási beállítást.
- Ha üzenetbesorolást alkalmaz, ellenőrizze, hogy a besorolás támogatja a kívánt aláírási és titkosítási beállításokat. Próbáljon ki egy másik üzenetbesorolást.

Nem tudom megnyitni egy titkosított üzenet mellékletét

A melléklet adatai esetleg nem elérhetők a BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálón, a rendszergazda esetleg letiltotta a mellékletek megnyitását titkosított üzenetekben, vagy olyan e-mail fiókból érkezett az üzenet, amely nem támogatja melléklet küldését titkosított üzenetben.

Nem tudja megnyitni a PGP® -védett üzenetekben megjelenő mellékletet, ha azt OpenPGP formátumban, IBM® Lotus Notes® ügyféllel, a PGP® Desktop Professional segítségével, illetve ha PGP® Universal Serverhasználatával titkosították.

IBM Lotus Notes alapértelmezett titkosítással titkosított üzenetek

Tudnivalók az IBM Lotus Notes natív titkosítású üzeneteiről

Ha e-mail fiókja olyan BlackBerry® Enterprise Server rendszert használ, amely támogatja a funkciót, a BlackBerry készüléken elolvashatja az IBM® Lotus Notes® alapértelmezett titkosítással küldött üzeneteket. Arra is mód van, hogy IBM Lotus Notes natív titkosítással küldjön és továbbítson üzenetet illetve válaszüzenetet.

Mielőtt IBM Lotus Notes alapértelmezett titkosítású üzeneteket küldhetne vagy fogadhatna, importálnia kell az IBM Lotus Notes azonosítófájl a Lotus® iNotes® (korábbi nevén IBM® Lotus® Domino® Web Access) vagy a BlackBerry® Desktop Software használatával. Az IBM Lotus Notes azonosítófájl segítségével történő importálásáról lásd a BlackBerry Desktop Software, súgóját (BlackBerry Desktop Software). Alapértelmezett titkosítású IBM Lotus Notes üzenetek küldése illetve fogadása során előfordulhat, hogy meg kell adnia az IBM Lotus Notes azonosító jelszavát.

Az IBM Lotus Notes alapértelmezett titkosításának előfeltételei

- A BlackBerry® készülékhez a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server alapon működő IBM® Lotus® Domino® e-mail fiókot kell társítani.

- Az asztali számítógépen az IBM® Lotus Notes® 7.0 vagy újabb verziójának kell futnia az IBM Lotus Domino 7.0 vagy újabb verzióján kialakított fiókkal.
- Importálnia kell az IBM Lotus Notes azonosítófájlt a Lotus® iNotes® (korábbi nevén: IBM® Lotus® Domino® Web Access) vagy a BlackBerry® Desktop Software segítségével.

Üzenet titkosítása az IBM Lotus Notes alapértelmezett titkosítással

1. Üzenet írásakor, továbbításakor vagy megválaszolásakor állítsa a **Kódolás** mező értékét a **Lotus Notes titkosítás** értékre.
2. Ha a program kéri, adja meg IBM® Lotus Notes® ID jelszavát.

PGP védett üzenetek

PGP Alapvető tudnivalók a védett üzenetekről

Az üzenetek aláírása és titkosítása

Ha készülékhez társított BlackBerry® Enterprise Server támogatja ezt a funkciót, digitális aláírást vagy titkosítást fűzhet a BlackBerry-készülékről küldött e-mail és PIN-üzenetekhez, magasabb szintre emelve azok biztonságát. A digitális aláírások segítik a címzettet az üzenet eredetisége és érintetlensége ellenőrzésében. Ha személyi kulccsal fűz digitális aláírást az üzenethez, a címzett nyilvános kulcs segítségével ellenőrzi, hogy az üzenet valóban Öntől érkezett, és hogy az üzenet tartalma nem változott.

A titkosítás célja az üzenetek bizalmas tartalmának védelme. Az üzenet titkosításakor a készülék a címzett nyilvános kulcsa segítségével titkosítja az üzenetet. A címzettek személyi kulcsukkal oldják fel az üzenet titkosítását.

Titkosított PIN-üzenet küldéséhez a partner PIN-kódjának vagy e-mail címének szerepelnie kell a partnerlistában. A készülék a partnerlistában lévő e-mail cím alapján keresi meg a partner PGP®-kulcsát vagy tanúsítványát.

Üzenet aláírása vagy titkosítása

Az e-mail és PIN-üzeneteket aláírhatja vagy titkosíthatja.

1. Üzenet írása közben módosíthatja a **Kódolás** mező értékét.
2. Szükség esetén módosítsa a **Besorolás**: mező értékét.

Kapcsolódó tájékoztatás

Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen, 107

PGP üzenet titkosítása jelszóval

A BlackBerry® készülék alapértelmezésben a felhasználó PGP® titkosítja az üzeneteket.

1. Az üzenet írásakor állítsa a **Kódolás** mező értékét titkosítást használó lehetőségre.

2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Hagyományos titkosítás használata** mezőt **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Biztonságos módszerrel tudassa a címzettet a jelszót.

PGP -kulcs hozzáadása üzenethez

Az e-mail és PIN-üzenetekhez PGP® -kulcsot mellékelhet.

1. Üzenet írása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Csatolás > PGP kulcsok** lehetőséget.
2. Jelöljön ki egy PGP kulcsot.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.

Üzenet aláírásához vagy titkosításához használt PGP kulcs letöltése

Ha a PGP® kulcs nem fogadott üzenet része, és nem tárolták a BlackBerry® kulcsárában, töltsse le a PGP kulcsot. Ha PGP® Universal Serverhasználatával dolgozik, előfordulhat, hogy nem képes letölteni a feladó PGP vagy a készülék automatikusan letölti a feladó PGP a PGP Universal Server helyről.

1. Az üzenetben jelölje ki a titkosítási állapotjelzőt vagy a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Feladó PGP-kulcsának lekérése** pontot.

PGP -kulcs hozzáadása üzenetből

Ha PGP® Universal Serverműködik a rendszerben, előfordulhat, hogy nem tud PGP -kulcsokat társítani üzenetekből.

1. Az üzenetben jelölje ki a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **PGP-kulcs importálás** lehetőséget.

PGP -kulcs hozzáadása mellékletből

Ha PGP® Universal Serverműködik a rendszerben, előfordulhat, hogy nem tud PGP -kulcsokat társítani mellékletből.

1. Az üzenetben kattintson a PGP -kulcs mellékletre.
2. Kattintson a **PGP melléklet lekérése** elemre.
3. Kattintson a PGP gombra.
4. Kattintson a **PGP-kulcs importálás** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom megnyitni egy titkosított üzenet mellékletét, 107](#)

Mellékletjelzések PGP -védett üzenetekben

Jelző	Leírás
	Az üzenet PGP® -kulcs mellékletet tartalmaz.

Jelző	Leírás
	Az üzenet több PGP -kulcsmellékletet tartalmaz.
	Az üzenethez tanúsítványkiszolgáló-melléklet tartozik.

Tanúsítványkiszolgáló csatlakozási adatainak hozzáadása üzenetből

1. Az üzenetben jelölje ki a tanúsítványkiszolgáló jelzését.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Kiszolgáló importálás** lehetőséget.

Üzenet aláírásához vagy titkosításához használt PGP -kulcs megtekintése

1. Az üzenetben jelölje ki a titkosítási állapotjelzőt vagy a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Feladó PGP-kulcsának megjelenítése** vagy **Titkosítási PGP-kulcs megjelenítése** lehetőséget.

PGP védett üzenetállapot

Titkosítási állapotjelzők

A rendszergazda beállíthatja, hogy a fogadott üzenetek erős vagy gyenge besorolás alá essenek.

Jelző	Leírás
	Az üzenet erősen titkosított.
	Az üzenet gyengén titkosított.

Digitális aláírás jelzője PGP üzenetekhez

Jelző	Leírás
	A BlackBerry® készülék hitelesítette a digitális aláírást.
	A készülék nem tudja hitelesíteni a digitális aláírást.
	A készüléknek további adatokra van szüksége a digitális aláírás hitelesítéséhez.
	A készülék megbízhatónak tartja a feladó PGP® kulcsát.

Jelző	Leírás
	A feladó e-mail címe nem egyezik a kulcson feltüntetett e-mail címmel, vagy a feladó PGP kulcsát visszavonták, az nem megbízható, nem hitelesíthető vagy nincs meg az adott készüléken.
	A kulcs állapota nem aktuális, vagy a készüléknek további adatokra van szüksége a digitális aláírás megbízhatóságának megítéléséhez.
	A feladó PGP kulcsa lejárt.

PGP védett üzenetek beállításai

Aláírói vagy titkosítási kulcs módosítása

A BlackBerry® készülék PGP® kulcs segítségével végzi az elküldött elemek mappában lévő üzenetek titkosítását, és nyilvános PGP kulcsot mellékel az elküldött üzenetekhez, így a válaszüzenet is titkosítható lesz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Módosítsa az **Alapértelmezett kulcs** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen, 107

A titkosított üzenetek mellékletletöltési módszerének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Végezze el a következők egyikét:
 - A titkosított üzenetek mellékleteinek automatikus letöltéséhez állítsa a **Titkosított mellékletmegtekintés engedélyezése és titkosított mellékletadatok beolvasása** mezőt **Automatikusan**értékre.
 - A titkosított üzenetek mellékleteinek manuális letöltéséhez állítsa a **Titkosított mellékletmegtekintés engedélyezése és titkosított mellékletadatok beolvasása** mezőt **Manuálisan**értékre.
 - Ha nem kívánja, hogy a BlackBerry® készülék letöltse a titkosított üzenetek mellékleteit, állítsa a **Titkosított mellékletmegtekintés engedélyezése és titkosított mellékletadatok beolvasása** mezőt **Soha**értékre.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **OK** elemet.

Az alapértelmezett aláírási és titkosítási lehetőség módosítása

A BlackBerry® készülék az alapértelmezett aláírási és titkosítási lehetőséget alkalmazza az elküldött üzenetre olyan partner felé, akinek még nem küldtek, vagy akitől nem fogadtak üzenetet. Ha már küldött üzenetet az adott partnernek, vagy fogadott tőle üzenetet, a készülék a legutóbbi üzenetnél beállított aláírási és titkosítási beállítást alkalmazza.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > S/MIME** vagy **PGP** elemre.
3. Módosítsa az **Alapértelmezett kódolás** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen, 107

Az üzenetek besorolása

Ha a BlackBerry® készülékhez társított e-mail fiók a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóról működik, és a rendszergazda bekapcsolta az üzenetek besorolását, a BlackBerry Enterprise Server minden írt, továbbított vagy válasszal ellátott üzenetre alkalmaz egy minimális biztonságiművelet-csomagot, az üzenethez társított besorolás alapján. A használható besorolásokat a rendszergazda határozza meg.

Ha osztályozott üzenetet kap, a besorolás rövidítése a tárgysorban, részletes leírása pedig az üzenettörzsben látható. Az elküldött üzenet besorolásának rövidítése és teljes leírása az elküldött elemek mappában található.

Az üzenetek alapértelmezett besorolásának módosítása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak olyan BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használni, amely támogatja ezt a funkciót, a rendszergazdának pedig be kell kapcsolnia az üzenetek besorolását.

A BlackBerry készülék az alapértelmezett besorolást alkalmazza az elküldött üzenetre olyan partner felé, akinek még nem küldtek, vagy akitől nem fogadtak üzenetet. Ha már küldött üzenetet az adott partnernek, vagy fogadott tőle üzenetet, a készülék a legutóbbi üzenetnél beállított besorolást alkalmazza.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások > Alapértelmezett szolgáltatás** elemre.
3. Módosítsa az **Alapértelmezett kódolás** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A PGP -jelzők méretének módosítása az üzenetekben

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Módosítsa az **Üzenetmegjelenítő ikonok** mező beállítását.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A PGP -védtett üzenetek titkosítási algoritmusának módosítása

Ha az üzenetnek több címzettje van, a BlackBerry® készülék az első titkosítási algoritmust választja az összes címzett által támogatott listáról.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Jelöljön be egy vagy több titkosítási algoritmus melletti négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

PGP -védtett üzenet lerövidítésére figyelmeztető üzenet kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Módosítsa az **Üzenetrövidítési mód** mezőt **Küldés mindenképpen** vagy **Információ és küldésbeállításra**.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A figyelmeztetés visszakapcsolásához állítsa az **Üzenetrövidítési mód** mezőt **Felhasználó megkérdezése**értékre.

Nem ajánlott PGP -kulcs használatára figyelmeztető jelzés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Törölje a **Figyelmeztetés PGP-kulcsproblémák esetén** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A figyelmeztetés visszakapcsolásához jelölje be a **Figyelmeztetés PGP-kulcsproblémák esetén** jelölőnégyzetet.

Hibaelhárítás: PGP védett üzenetek

Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a használt e-mail fiók támogatja-e az összes aláírási és titkosítási beállítást.
- Ha üzenetbesorolást alkalmaz, ellenőrizze, hogy a besorolás támogatja a kívánt aláírási és titkosítási beállításokat. Próbáljon ki egy másik üzenetbesorolást.

Nem tudom megnyitni egy titkosított üzenet mellékletét

A melléklet adatai esetleg nem elérhetők a BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálón, a rendszergazda esetleg letiltotta a mellékletek megnyitását titkosított üzenetekben, vagy olyan e-mail fiókból érkezett az üzenet, amely nem támogatja melléklet küldését titkosított üzenetben.

Nem tudja megnyitni a PGP® -védett üzenetekben megjelenő mellékletet, ha azt OpenPGP formátumban, IBM® Lotus Notes® ügyféllel, a PGP® Desktop Professional segítségével, illetve ha PGP® Universal Serverhasználatával titkosították.

Üzenetek billentyűparancsai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Üzenetben

Üzenet megválaszolása	Nyom. R
E-mail vagy PIN-üzenet összes feladójának címzett válaszhoz	Nyom. I
Üzenet továbbítása	Nyom. F
E-mail üzenet fájlba mentése	Nyom. A
Partner e-mail címének megtekintése vagy elrejtése	Jelölje ki a partnert a Címzett vagy a Feladó mezőben. Nyomja meg a Q gombot.
Kapott e-mail vagy PIN-üzenet bezárása és ismételt megnyitása utáni utolsó kurzorhelyzethez való ugrás	Nyom. G
A következő üzenetre lépés	Nyom. N
Az előző üzenetre lépés	Nyom. P

A beérkezett üzenetek mappában

Üzenet megnyitása	Nyomja meg a  gombot.
Üzenetírás a beérkezett üzenetekből	Nyom. L
Üzenet megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként	Nyomja meg az ALT és U gombot.
Jelölő hozzáadása üzenethez	Nyom. W
Összes megjelölt üzenet megtekintése	Nyomja meg az ALT és F gombot.
Fogadott üzenetek és a fogadott hívások naplóinak megtekintése	Nyomja meg az ALT és I gombot.
Elküldött üzenetek megjelenítése	Nyomja meg az ALT és O gombot.
Hangüzenetek megjelenítése	Nyomja meg az ALT és V gombot.
Szöveges üzenetek megtekintése	Nyomja meg az ALT és S gombot.
Hívásnaplók megtekintése	Nyomja meg az ALT és P gombot.

Összes üzenet megtekintése	Nyomja meg a  gombot.
----------------------------	--

Mozgás a beérkezett üzenetek mappájában

Fellépés a képernyőn	Nyomja meg a Shift és a Space gombot.
Lelépés a képernyőn	Nyomja meg a Space gombot.
Beérkezett üzenetek elejére lépés	Nyom. T
Beérkezett üzenetek végére lépés	Nyom. B
A következő olvasatlan elemre lépés	Nyom. U
A következő kapcsolódó üzenetre lépés	Nyom. J
Az előző kapcsolódó üzenetre lépés	Nyom. K

Fájlok és mellékletek parancsikonja

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Szöveg keresése fájlban vagy mellékletben	Nyomja meg az F gombot.
Utolsó kurzorhelyzetbe való lépés a fájl vagy melléklet bezárása vagy ismételt megnyitása után	Nyomja meg a G gombot

Munkalapon

Adott cellára lépés	Nyomja meg a G gombot
Cella tartalmának megtekintése	Nyomja meg a Szóköz gombot
Munkalapok közti váltás	Nyomja meg a V gombot. Jelölje ki a munkalapot. Nyomja meg az Enter gombot.
Oszlopok vagy sorok megjelenítése vagy elrejtése	Nyomja meg a H gombot

Prezentációban

A bemutató nézetei közötti váltás	Nyomja meg az M gombot
Következő diára lépés dia nézetben történő prezentáció megtekintése közben	Nyomja meg az N gombot
Előző diára lépés dia nézetben történő prezentáció megtekintése közben	Nyomja meg a P gombot

Szöveg vagy szöveg- és diánézetben megtekintett prezentáció bezárása vagy ismételt megnyitása után utolsó kurzor helyzetbe lépés

Nyomja meg a **G** gombot

Hibaelhárítás: Üzenetek

Nem tudok üzeneteket küldeni

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha az üzenet küldése menüelem nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy hozzáadta-e a partner e-mail címét, PIN-kódját vagy telefonszámát.
- Ha létrehozott e-mail címet, vagy létező e-mail címet adott hozzá készülékéhez a beállítási alkalmazás e-mail beállítási oldalán, ellenőrizze, hogy kapott-e aktiválási üzenetet a BlackBerry® Internet Serviceszolgáltatástól. Ha nem kapott aktiválási üzenetet (eltarthat egy rövid ideig, amíg az üzenet megérkezik), az e-mail beállítási alkalmazás segítségével az e-mail beállítási oldalról küldjön szolgáltatáskönyvet készülékére.
- Ha nem kapott üzenetet a vezeték nélküli hálózatról, regisztrálja készülékét. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Speciális beállítások > HRT szerkesztő** elemre. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Regisztrálás** mostelemet.
- Hozzon létre titkosítókulcsot.
- Ellenőrizze, hogy az adatszolgáltatás be van-e kapcsolva.
- Küldje el újra az üzenetet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása, 236](#)

[A vezeték nélküli lefedettség jelzései, 235](#)

[Partner módosítása illetve törlése, 185](#)

[Titkosítókulcs létrehozása, 277](#)

[Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása, illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása, 236](#)

[Üzenet újraküldése, 68](#)

Nem kapok üzeneteket

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ha nincs vezeték nélküli lefedettségi területen, amint visszatér a lefedett területre, megkapja az üzeneteket.
- Állítsa alapállapotba a készüléket. Kapcsolódjon a hálózathoz, és próbálkozzon újra.

- Ha létrehozott e-mail címet, vagy létező e-mail címet adott hozzá készülékéhez a beállítási alkalmazás e-mail beállítási oldalán, ellenőrizze, hogy kapott-e aktiválási üzenetet a BlackBerry® Internet Serviceszolgáltatástól. Ha nem kapott aktiválási üzenetet (eltarthat egy rövid ideig, amíg az üzenet megérkezik), az e-mail beállítási alkalmazás segítségével az e-mail beállítási oldalról küldjön szolgáltatáskönyvet készülékére.
- Ha nem kapott üzenetet a vezeték nélküli hálózatról, regisztrálja készülékét. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Speciális beállítások > HRT szerkesztő** elemre. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Regisztrálás** mostelemet.
- Ellenőrizze, hogy az adatszolgáltatás be van-e kapcsolva.
- Ha e-mail üzenetszűrőket alkalmaz, ellenőrizze, hogy az e-mail üzenetszűrő-beállítások helyesek-e.
- Ellenőrizze, hogy egyrészt be van-e kapcsolva az e-mail üzenetek továbbítása, másrészt azt, hogy az összes olyan e-mail üzenetmappa ki van-e jelölve (így pl. a Beérkezett üzenetek mappa is), amelyben lévő e-mail üzeneteket fogadni szeretné.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem blokkolja-e az üzeneteket. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása, 236](#)

[A vezeték nélküli lefedettség jelzései, 235](#)

[Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása, illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása, 236](#)

[E-mail szűrőkre vonatkozó beállítások, 80](#)

[E-mail üzenetszűrő módosítása, rangsorolása vagy törlése, 81](#)

[Üzenetek továbbítása a készülékre adott levelezési mappából, 75](#)

Nem kapom meg az e-mail üzeneteket a számítógép személyes mappáiból

Ha a BlackBerry® készülékhez Microsoft® Outlook® e-mail fiókot társított, akkor a személyes mappák e-mail üzeneteinek összehangolásához használja a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközét. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Az e-mail üzenetek fájlba mentése nem sikerül

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a vezeték nélküli e-mail összehangolást.
- Ha az e-mail üzenetmappák nem jelennek meg a BlackBerry® készüléken, végezze el az e-mail összehangolást a BlackBerry® Desktop Software e-mail beállító eszközével. For További információk a BlackBerry Desktop Softwaresúgójában.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 13](#)

Nem sikerül szöveges üzeneteket küldeni

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

Próbálja meg a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ha nem vezeték nélküli lefedettségi területen tartózkodik, a készülék elküldi üzeneteit, amint újból lefedett területen tartózkodik.
- Ellenőrizze, hogy a rögzített számok hívása ki legyen kapcsolva.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása, 236](#)

Nem kapom meg a szöveges üzeneteket

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ha nincs vezeték nélküli lefedettségi területen, amint visszatér a lefedett területre, megkapja az üzeneteket.

Néhány üzenet eltűnt a készülékről

Ha a BlackBerry® alkalmazásmemória megtelt, illetve ha több mint 65 000 e-mail, PIN- és szöveges üzenete van, a BlackBerry készülék törli a legrégebbi üzeneteket az üzenetlistáról. A készülék nem töröl mentett üzeneteket.

Ha a vezeték nélküli e-mail összehangolás funkció be van kapcsolva, és ha a **Delete On (Törlés a következőn:)** mező **Postaláda és készülékérték**re van állítva, az asztali számítógép postaládájából törölt e-maileket a rendszer a BlackBerry készülékről is törli.

Nem jelenik meg vagy rövidítve jelenik meg egy üzenete vagy melléklet

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Várjon egy ideig. A BlackBerry® készülék részenként fogadja a hosszú üzeneteket és melléleteket.
- Ha az üzenet vagy melléklet végén a „További elérhető” üzenet látható, kattintson a  gombra, majd a **Többi** vagy **Összes többi** elemre.
- Melléklet letöltése közben szakítsa meg a letöltést és várjon egy rövid ideig. Próbálja meg újra letölteni a mellékletet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Annak beállítása, hogy a hosszú e-mail üzeneteknek csak az első részét kapja meg, 77](#)

A HTML-alapú e-mail üzenetek hibásan jelennek meg

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Várjon egy ideig. A BlackBerry® készülék részenként fogadja a hosszú üzeneteket és mellékleteket.
- Próbáljon meg külső forrásból letölteni képeket. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Képek fogadása** elemet.
- Próbálja meg az üzenetet egyszerű szöveggént megjeleníteni. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Egyszerű szöveg fogadása** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail megtekintése egyszerű szöveg formátumban, 71](#)

Néhány e-mail mappa kiszűrkitve jelenik meg

Ha nem lehet e-mailt továbbítani valamely e-mail mappából, a mappa melletti jelölőnégyzet szürkén jelenik meg.

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Várjon néhány másodpercet. Rövid idő múlva az e-mail mappák elérhetőkké válhatnak.
- Kapcsolja ki a vezetékek nélküli e-mail összehangolást, majd kapcsolja be újra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetek összehangolása vezetékek nélküli hálózaton keresztül, 13](#)

Az e-mail üzenetszűrők nem működnek rendesen

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az e-mail üzenetszűrőket.
- Ellenőrizze, hogy az e-mail üzenetszűrők abban a sorrendben jelennek meg, ahogyan alkalmazni szeretné azokat a BlackBerry® készüléken.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail-szűrők, 79](#)

Nem tudom bekapcsolni a körözüvényadást

Ha BlackBerry® készülék SIM-kártyát alkalmaz, a SIM-kártyája esetleg nem támogatja a körözüvényadáshoz kiválasztott megjelenítési nyelveket.

Törölje az összes olyan nyelv jelölését, amit a SIM-kártya nem támogat.

Nem tudok fájlt csatolni szöveges üzenethez

A vezetékek nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy videó csatolásakor másik fájlt nem tud már csatolni, és lehet, hogy diavetítést sem tud létrehozni.

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a fájl .vcf kiterjesztésű (vCard®), .ics kiterjesztésű (iCalendar) vagy médiafájl (például .jpg, .gif, vagy .midi fájl)-e.
- Győződjön meg róla, a fájlt nem védi szerzői jog.
- Ha a BlackBerry® készülékén vannak sablonok, üres sablont használjon a szöveges üzenet megírásához.

Nem sikerül parancsikonnal megtekinteni a beérkezett üzenetek egyik üzenettípusát

Ha BlackBerry® készüléket cserél, és visszaállítja az előző készülék adatait az aktuális készülékre, a beérkezett üzenetek aktuális parancsikonjai lépnek a korábbi készülék beérkezettüzenet-ikonjai helyébe.

Az adott üzenettípus megjelenítésére szolgáló parancsikon azonosításához nézze át a mentett keresések listáját a beérkezett üzenetek között.

Néhány funkció nem érhető el a készüléken

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége többféle elemtől is függhet, például a készülék típusa vagy a vezetékek nélküli szolgáltatáscsomag.

Az üzenetküldési szolgáltatástervtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók és beállítások nem érhetőek el az E-mail beállítások képernyő üzenetbeállításai között.

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be néhány funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda adott meg egy beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el a www.blackberry.com/go/docsweboldalra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A funkciók elérhetősége, 19](#)

Kihagyott tartalmat jelző sáv jelenik meg a dokumentumban

További tartalom is letölthető a BlackBerry® készülékre.

1. Tartalom letöltéséhez kattintson a kihagyott tartalmat jelző sávra.
2. Kattintson a **Tovább** gombra.

Kérdőjel látható a dián

Ha a BlackBerry® készülék nem töltötte le a diát, azon kérdőjel látható.

1. A dia letöltéséhez jelölje ki a diát.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Lekérés** elemet.

Az új vagy olvasatlan üzenetek száma eltér a várttól

Az új vagy olvasatlan üzenetek számába a mentett és tárolt üzeneteket is beleszámolják.

Ha a BlackBerry® készüléken beállította a tárolt üzenetek elrejtését, az új üzenet pedig nem a számítógép e-mail alkalmazásának egy e-mail mappájából érkezik, a készülék fájlban tárolja az üzenetet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A fájlba mentett üzenetek megtekintése, 75](#)

[Üzenetek elrejtése az üzenetalkalmazásban, 73](#)

[Tárolt e-mail üzenetek elrejtése a beérkezett üzenetek mappában, 75](#)

Fájlok

Alapszintű fájlinformációk

Fájlok és mellékletek

A mellékleteket megtekintheti és letöltheti, majd a BlackBerry® készülék memóriájába vagy egy médiakártyára mentheti. Ha e-mail fiókja olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, amely támogatja a vállalati hálózaton tárolt fájlok elérését, megtekintheti a vállalati hálózaton található fájlokat, és a készülékére mentheti azokat, vagy letöltés nélkül közvetlenül e-mail üzenetekhez csatolhatja a fájlokat. A fájlkezelő alkalmazás használatával megtekintheti a készülékre mentett összes fájlt tartalmazó listát. Arra is lehetősége van, hogy készülékéről átnevezze, áthelyezze vagy törölje a vállalati hálózaton található fájlokat.

A letöltött mellékletek vagy fájlok módosításához külső cég által gyártott szerkesztőprogramokat (például Documents To Go®) használhat, melyeket a BlackBerry készülékeken való használatra terveztek.

Fájl vagy melléklet megnyitása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A üzenetben, az értekezleti meghívón vagy naptárbejegyzésen nyomja meg a  gombot.
2. Szükség esetén kattintson a **Melléklet adatainak lekérése** gombra.
3. Kattintson a **Melléklet megnyitása** gombra.
4. A **Mellékletek** képernyőn kattintson egy mellékletre, ha szükséges.
5. Válasszon ki egy beállítást a párbeszédpanelen, ha szükséges.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom bekapcsolni a körözvényadást, 119](#)

Fájl vagy melléklet mentése

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. Üzenetben, naptárbejegyzésben vagy weblapon végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha csak egy melléklet van az üzenetben vagy naptárbejegyzésben, nyomja meg a  gombot.
 - Amennyiben az üzenethez vagy naptári bejegyzéshez több melléklet van csatolva, jelöljön ki egy mellékletet. Nyomja meg a  gombot.

- Ha weboldalról tölti le a fájlt, nyomja meg a  gombot.
- 2. Kattintson a **Melléklet letöltése** vagy a **Fájl letöltése** lehetőségre.
- 3. Jelölje ki a mappát, amelybe a fájlt vagy mellékletet menteni kívánja.
- 4. Nyomja meg a  gombot > **Kijelölés itt**.

A melléklet letöltésének leállításához jelölje ki az üzenetben a letöltés alatt álló mellékletet. Nyomja meg a  gombot > **Letöltés megszakítása**.

A készülékre mentett fájl keresése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Tallózás**.
3. Lépjen a fájlhoz.

A megtekintéshez kattintson a fájlra. A fájl típusától függően előfordulhat, hogy a fájl nem az eredeti formátumában jelenik meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Fájlok és mellékletek, 98](#)

[A vállalati hálózatra mentett fájl keresése, 123](#)

A vállalati hálózatra mentett fájl keresése

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Fájlok** ikonra.
2. Írja be a fájl elérési útját az **Ugrás** mezőbe.
3. Ha szükséges, írja be a vállalati hálózathoz való kapcsolódáshoz használt hitelesítő adatokat.

A megnyitáshoz kattintson a fájlra. A fájl típusától függően előfordulhat, hogy a fájl nem az eredeti formátumában jelenik meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Fájlok és mellékletek, 98](#)

[A készülékre mentett fájl keresése, 123](#)

Fájl mentése a vállalati hálózatról a készülékére

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a vállalati hálózatról a BlackBerry készülékre ment egy fájlt, a fájlt a rendszer az eredeti formátumában menti.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Fájlok** ikonra.
2. Keressen egy fájlt, és jelölje ki.
3. Nyomja meg a  gombot > **Másolás**.

4. Lépjen a megfelelő helyhez.
5. Kattintson egy mappára.
6. Nyomja meg a  gombot > **Beillesztés**.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A vállalati hálózatra mentett fájl keresése, 123](#)

[Fájl küldése mellékletként, 100](#)

Fájl küldése mellékletként

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Keressen egy fájlt, és jelölje ki.
3. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.
4. Kattintson az üzenettípusra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok fájlt csatolni szöveges üzenethez, 119](#)

Fájlban vagy mellékletben kapott hivatkozás megnyitása

Néhány fájl beágyazott tartalomhoz vezető hivatkozásokat tartalmazhat, pl. táblázatok, képek, lábjegyzetek, szövegdobozok vagy megjegyzések.

1. Jelöljön ki egy hivatkozást a fájlban.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hivatkozás lekérése** vagy a **Lekérés** elemet.

A fájlhoz történő visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Fájl vagy melléklet betűtípusának beállítása

1. A fájlban, illetve mellékletben nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.
2. Módosítsa a betűtípus mezőket.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Fájlok és mellékletek kezelése

Fájl tulajdonságainak megtekintése

Megtekintheti a fájl méretét, szerzőjét, a kiadás dátumát és a fájl egyéb jellemzőit.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Keressen egy fájlt, és jelölje ki.
3. Nyomja meg a  gombot > **Tulajdonságok**.

Fájl áthelyezése, átnevezése vagy törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Keressen egy fájlt, és jelölje ki.
3. Nyomja meg a  gombot.
 - Fájl áthelyezéséhez kattintson a **Kivágás** gombra. Lépjen a megfelelő helyhez. Kattintson a **Beillesztés** lehetőségre.
 - Fájl átnevezéséhez kattintson az **Átnevezés** gombra. Írja be a fájl nevét. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.
 - Fájl törléséhez kattintson a **Törlés** parancsra.

Jelszóval védett .PDF fájl megnyitása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A Jelszóval védett dokumentum üzenet megjelenésekor a .pdf fájlban nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Jelszó** elemet.
3. Írja be a jelszót.
4. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
5. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Lekérés** > **Igen** elemet.

Nyilvántartott módosítások megtekintése a dokumentumban

A dokumentumban nyomja meg a  gombot, majd a **Változtatások megjelenítése** elemet.

A nyilvántartott módosítások elrejtéséhez nyomja meg a  gombot, majd a **Változtatások elrejtése** elemet.

Dokumentum tartalomjegyzékének megtekintése

A dokumentum típusától függően esetleg nem tudja megnézni a tartalomjegyzéket.

A dokumentumban nyomja meg a  gombot, majd a **Tartalomjegyzék** lehetőséget.

Adott fejlécre lépéshez kattintson a fejlécre. Kattintson az **Ugrás** pontra.

Mozgás munkalapon

A munkalapon nyomja meg a  gombot.

- Adott cellára lépéshez kattintson az **Ugrás cellára** lehetőségre. Írja be a cella koordinátáit. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
- Munkalapok váltáshoz kattintson a **Következő munkalap** vagy **Előző munkalap** parancsra.
- Munkalaplista megtekintéséhez kattintson a **Tartalomjegyzék** pontra.
- Adott munkalapra lépéshez kattintson a **Tartalomjegyzék** pontra. Kattintson a kívánt munkalapra. Kattintson a **Megjelenítés** gombra.

Cella tartalmának megtekintése

A munkalapon kattintson egy cellára.

Oszlopméret módosítása

A munkalapon hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Az oszlopméret módosításához kattintson az oszlop címkéjére. Kattintson a kívánt méretre.
- Az oszlop összes szövegének megtekintéséhez kattintson az oszlop címkéjére. Kattintson a **Méretre illesztés** lehetőségre.
- A munkalapon lévő összes oszlop méretének megváltoztatásához kattintson a képernyő bal felső sarkában a jelöletlen oszlop címkéjére. Kattintson a kívánt méretre.
- Az összes munkalap oszlopméretének megváltoztatásához nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet. Módosítsa az **Oszlopszélesség** mező értékét. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Munkalap megjelenítési beállításai

1. A munkalapon nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.
 - A munkalap rácsvonalainak megmutatásához módosítsa a **Rácsvonalak megjelenítése** pont beállítását **Igen** értékre.
 - A munkalap sorainak számozásához és az oszlopok betűmegjelöléséhez módosítsa a **Címkék megjelenítése** mező beállítását **Igen** értékre.
2. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Mozgás többoldalas .tif fájlban

A többoldalas .tif fájlban nyomja meg a  gombot.

- A többoldalas .tif fájl oldallistájának megtekintéséhez kattintson a **Tartalomjegyzék** elemre.
- Adott oldalra lépéshez a többoldalas .tif fájlban kattintson a **Tartalomjegyzék** pontra. Kattintson rá egy oldalra. Kattintson a **Megjelenítés** gombra.
- Oldalak közti váltáshoz a többoldalas .tif fájlban kattintson a **Következő oldal** vagy **Előző oldal** elemre.

A bemutató nézetei közötti váltás

A prezentációban nyomja meg a  gombot.

- Ha csak a szöveget kívánja megjeleníteni, kattintson a **Szöveg megtekintése** gombra.
- Ha a szöveget és a diákat szeretné megtekinteni, kattintson a **Mindkettő megtekintése** gombra.

Ha eredeti formátumban kívánja megtekinteni a bemutatót, nyomja meg a **Diák megtekintése** gombot.

Diák váltása

A prezentációban nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Következő dia** illetve **Előző dia** gombra.

Dia elforgatása, nagyítása vagy kicsinyítése

Prezentáció megtekintése közben dianézetben nyomja meg a  gombot.

- Dia elforgatásához kattintson az **Elforgatás** elemre.
- Dia nagyításához vagy kicsinyítéséhez kattintson a **Nagyítás** illetve **Kicsinyítés** pontra.
- Az eredeti diaméretre nagyításhoz nyomja meg a  gombot > **Képernyőhöz igazítás**.

Dia mentése

1. Prezentáció megtekintése közben dianézetben nyomja meg a  gombot, majd a **Dia mentése** elemet.
2. Írja be a fájl nevét.
3. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Fájlok és mellékletek parancsikonja

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Szöveg keresése fájlban vagy mellékletben

Nyomja meg az **F** gombot.

Utolsó kurzorhelyzetbe való lépés a fájl vagy melléklet bezárása vagy ismételt megnyitása után	Nyomja meg a G gombot
--	------------------------------

Munkalapon

Adott cellára lépés	Nyomja meg a G gombot
Cella tartalmának megtekintése	Nyomja meg a Szókőz gombot
Munkalapok közti váltás	Nyomja meg a V gombot. Jelölje ki a munkalapot. Nyomja meg az Enter gombot.
Oszlopok vagy sorok megjelenítése vagy elrejtése	Nyomja meg a H gombot

Prezentációban

A bemutató nézetei közötti váltás	Nyomja meg az M gombot
Következő diára lépés dia nézetben történő prezentáció megtekintése közben	Nyomja meg az N gombot
Előző diára lépés dia nézetben történő prezentáció megtekintése közben	Nyomja meg a P gombot
Szöveg vagy szöveg- és dianézetben megtekintett prezentáció bezárása vagy ismételt megnyitása után utolsó kurzor helyzetbe lépés	Nyomja meg a G gombot

Hibaelhárítás: mellékletek

Kihagyott tartalmat jelző sáv jelenik meg a dokumentumban

További tartalom is letölthető a BlackBerry® készülékre.

1. Tartalom letöltéséhez kattintson a kihagyott tartalmat jelző sávra.
2. Kattintson a **Tovább** gombra.

Nem jelenik meg vagy rövidítve jelenik meg egy üzenete vagy melléklet

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Várjon egy ideig. A BlackBerry® készülék részenként fogadja a hosszú üzeneteket és mellékleteket.
- Ha az üzenet vagy melléklet végén a „További elérhető” üzenet látható, kattintson a  gombra, majd a **Többi** vagy **Összes többi** elemre.

- Melléklet letöltése közben szakítsa meg a letöltést és várjon egy rövid ideig. Próbálja meg újra letölteni a mellékletet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Annak beállítása, hogy a hosszú e-mail üzeneteknek csak az első részét kapja meg, 77](#)

Kérdőjel látható a dián

Ha a BlackBerry® készülék nem töltötte le a diát, azon kérdőjel látható.

1. A dia letöltéséhez jelölje ki a diát.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Lekérés** elemet.

Média

Zene

Médiafájl lejátszása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Kattintson egy médiafájltra.
5. Ha a médiavezérlők nem jelennek meg a képernyő alján, kattintson a görgetőpadra.
 - Médiafájl lejátszásához kattintson a ► ikonra.
 - Médiafájl szüneteltetéséhez kattintson a || ikonra.
 - Médiafájl leállításhoz kattintson a ■ ikonra.
 - A következő médiafájltra lépéshez kattintson a ►| ikonra.
 - Előző médiafájltra vagy az aktuálisan lejátszott médiafájl elejére lépéshez kattintson a |◀ ikonra.
 - A médiafájl előre- vagy visszatekerése közben kattintson a folyamatjelzőre. Csúsztassa jobbra vagy balra az ujját a görgetőpadon. Kattintson újra a folyamatjelzőre.

fZeneszámok véletlenszerű lejátszása vagy ismétlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Végezze el a következők egyikét:
 - Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszásához kattintson a **Zeneszámok véletlenszerű lejátszás**apontra.
 - Az összes egy előadóhoz tartozó, egy albumon lévő, egy műfajú, illetve egy lejátszási listán lévő szám véletlenszerű lejátszásához keresse meg a kívánt kategóriát, és jelölje ki. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Véletlenszerű lejátszás**pontot.
 - A jelenleg játszott zeneszám, lejátszási lista, album illetve előadó megismétléséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Ismétlés > Aktuális zeneszám, Lejátszási lista, Album**vagy **Előadó**elemet.

A zeneszámok véletlenszerű lejátszásának leállításához nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Véletlenszerű lejátszás**elemet. A zeneszámok ismétlésének leállításához nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Ismétlés > Kielemet**.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Zeneszámok sorrendjének módosítása lejátszási listákban, 131](#)

Lejátszási listák

Alap vagy automatikus lejátszási lista létrehozása

Alap lejátszási listát úgy hozhat létre, ha manuálisan felveszi a listába a BlackBerry® készüléken vagy a médiakártyán lévő zeneszámokat. Automatikus lejátszási listát úgy hozhat létre, ha megadja a zeneszámok előadóinak, albumainak vagy műfajainak feltételeit. Az összes megadott feltételnek megfelelő számok automatikusan felkerülnek a lejátszási listára.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Kattintson a **Lejátszási listák > [Új lejátszási lista]**elemre.
 - Alap lejátszási lista készítéséhez kattintson az **Alap lejátszási lista**elemre. Adjon nevet a lejátszási listának. Kattintson a **Zeneszámok hozzáadása**elemre. Kattintson egy dalra.
 - Automatikus lejátszási lista készítéséhez kattintson az **Automatikus lejátszási lista**lehetőségre. Adjon nevet a lejátszási listának. Az előadók, albumok, illetve műfajok beállításait a plusz (+) jelre kattintva adja meg.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A lejátszott zeneszám hozzáadása lejátszási listához

1. Zeneszám lejátszása közben nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hozzáadás lejátszási listához**lehetőséget.
2. Kattintson egy lejátszási listára.

Zeneszámok sorrendjének módosítása lejátszási listákban

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Kattintson a **Lejátszási listák**elemre.
3. Kattintson egy szabványos lejátszási listára.
4. Jelöljön ki egy zeneszámot.
5. Nyomja meg a  gombot, majd az **Áthelyezés** elemet.
6. Kattintson az új helyre.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[fZeneszámok véletlenszerű lejátszása vagy ismétlése, 130](#)

Zeneszám törlése lejátszási listáról

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Kattintson a **Lejátszási listák**elemre.
3. Kattintson egy szabványos lejátszási listára.
4. Jelöljön ki egy zeneszámot.
5. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Eltávolítás > OK**elemet.

6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Lejátszási lista átnevezése vagy törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** > **Képek** ikonra.
2. Kattintson a **Lejátszási listá**elemre.
3. Jelöljön ki egy lejátszási listát.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - Lejátszási lista átnevezéséhez kattintson az **Átnevezés**elemre. Adjon egy nevet a lejátszási listának. Kattintson az **OK**gombra.
 - Lejátszási lista törléséhez kattintson a **Törlés**gombra.

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot a BlackBerry® készülék jobb oldalán.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.
- A készülék némításához nyomja meg a  gombot a készülék tetején. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot. Ha hívás közben megnyomja a  gombot, a készülék elnémítja a hívást, így Ön hallhatja a hívás többi résztvevőjét, de ők nem hallhatják Önt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás elnémítása, 44](#)

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 132](#)

[Médiafájlok hangminőségének javítása, 132](#)

Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval

A hangerő növelése funkcióval növelheti a zeneszámok, csengőhangok és videofelvételek normál hangerőbeállítását.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások**lehetőséget.
3. Jelölje be a **Hangerő növelése** jelölőnégyzetet.
4. Olvassa el a képernyőn megjelenő figyelmeztetést, és ha folytatja, kattintson az **Igen**elemre.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Médiafájlok hangminőségének javítása

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. A médiafájlok hangminőségének javításához sztereó fejhallgatót kell használnia a készülékkel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások**elemet.
3. Módosítsa a **Headset hangszínszabályzó** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Audio- vagy videofájl átnevezése, áthelyezése, másolása vagy törlése

Csak a saját maga által hozzáadott médiafájlokat nevezheti át.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Tallózáselemet**.
3. Keressen egy audio- vagy videofájlt, és jelölje ki.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - A fájl átnevezéséhez kattintson az **Átnevezéselemre**. Írja be a fájl nevét. Kattintson a **Mentéselemre**.
 - A fájl áthelyezéséhez vagy átmásolásához kattintson a **Kivágás** vagy **Másoláselemre**. Keresse meg a célhelyet, ahová át szeretné helyezni vagy másolni a fájlt. Nyomja meg a  gombot > **Beillesztés**.
 - A fájl törléséhez kattintson a **Törléselemre**.

Médiafájl tulajdonságainak megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Jelöljön ki egy médiafájlt.
5. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Tulajdonságok** lehetőséget.

A médialejátszó bezárásáig szükséges időkorlát módosítása

Ha médiafájl lejátszását bizonyos időre felfüggeszti vagy leállítja, a médialejátszó képernyő a BlackBerry® készülék optimális teljesítménye érdekében bezárul.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Médialejátszó leállítása inaktív állapotban** mező értékét.

Podcastok

Médiafájl lejátszása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Kattintson egy médiafájltra.
5. Ha a médiavezérlők nem jelennek meg a képernyő alján, kattintson a görgetőpadra.
 - Médiafájl lejátszásához kattintson a ► ikonra.
 - Médiafájl szüneteltetéséhez kattintson a || ikonra.

- Médiafájl leállításához kattintson a  ikonra.
- A következő médiafájltra lépéshez kattintson a  ikonra.
- Előző médiafájltra vagy az aktuálisan lejátszott médiafájl elejére lépéshez kattintson a  ikonra.
- A médiafájl előre- vagy visszatekerése közben kattintson a folyamatjelzőre. Csúszttassa jobbra vagy balra az újját a görgetőpadon. Kattintson újra a folyamatjelzőre.

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot a BlackBerry® készülék jobb oldalán.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.
- A készülék némításához nyomja meg a  gombot a készülék tetején. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot. Ha hívás közben megnyomja a  gombot, a készülék elnémítja a hívást, így Ön hallhatja a hívás többi résztvevőjét, de ők nem hallhatják Önt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás elnémítása, 44](#)

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 132](#)

[Médiafájlok hangminőségének javítása, 132](#)

Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval

A hangerő növelése funkcióval növelheti a zeneszámok, csengőhangok és videofelvételek normál hangerőbeállítását.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** lehetőséget.
3. Jelölje be a **Hangerő növelése** jelölőnégyzetet.
4. Olvassa el a képernyőn megjelenő figyelmeztetést, és ha folytatja, kattintson az **Igenelemre**.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Médiafájlok hangminőségének javítása

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. A médiafájlok hangminőségének javításához sztereó fehallgatót kell használnia a készülékkel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Headset hangszínszabályzó** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Videók

Médiafájl lejátszása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Kattintson egy médiafájlra.
5. Ha a médiavezérlők nem jelennek meg a képernyő alján, kattintson a görgetőpadra.
 - Médiafájl lejátszásához kattintson a ► ikonra.
 - Médiafájl szüneteltetéséhez kattintson a || ikonra.
 - Médiafájl leállításához kattintson a ■ ikonra.
 - A következő médiafájlra lépéshez kattintson a ►| ikonra.
 - Előző médiafájlra vagy az aktuálisan lejátszott médiafájl elejére lépéshez kattintson a |◀ ikonra.
 - A médiafájl előre- vagy visszatekerése közben kattintson a folyamatjelzőre. Csúsztassa jobbra vagy balra az ujját a görgetőpadon. Kattintson újra a folyamatjelzőre.

Háttérvilágítás megtartása videó lejátszásakor

Az akkumulátor kímélése végett a háttérvilágítás alapértelmezésben egy idő után kikapcsol.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** elemet.
3. Törölje a **Automatikus háttérvilágítás kikapcsolása** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Feliratok megjelenítése a videókon

Ha bekapcsolja a feliratozást, a feliratokkal használható videofájlok lejátszásakor szöveg is látható a képernyőn.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Jelölje be a **Feliratok megjelenítése** jelölőnégyzetet.
4. Szükség esetén módosítsa a **Megjelenés** mező, a **Pozíció** mező és a **Betűtípus méretezése** mező értékét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot a BlackBerry® készülék jobb oldalán.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.

- A készülék némításához nyomja meg a  gombot a készülék tetején. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot. Ha hívás közben megnyomja a  gombot, a készülék elnémítja a hívást, így Ön hallhatja a hívás többi résztvevőjét, de ők nem hallhatják Önt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás elnémítása, 44](#)

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 132](#)

[Médiafájlok hangminőségének javítása, 132](#)

Médiafájlok hangminőségének javítása

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. A médiafájlok hangminőségének javításához sztereó fejhallgatót kell használnia a készülékkel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Headset hangszínszabályzó** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval

A hangerő növelése funkcióval növelheti a zeneszámok, csengőhangok és videofelvételek normál hangerőbeállítását.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** lehetőséget.
3. Jelölje be a **Hangerő növelése** jelölőnégyzetet.
4. Olvassa el a képernyőn megjelenő figyelmeztetést, és ha folytatja, kattintson az **Igen** elemre.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A médialejátszó bezárásáig szükséges időkorlát módosítása

Ha médiafájl lejátszását bizonyos időre felfüggeszti vagy leállítja, a médialejátszó képernyő a BlackBerry® készülék optimális teljesítménye érdekében bezárul.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Médialejátszó leállítása inaktív állapotban** mező értékét.

Videokamera

A BlackBerry® készülék típusától függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép vagy a videokamera nem működik, vagy ezek egyes funkciói nem használhatóak.

Videofelvétel készítése

Lehetséges, hogy a feladat végrehajtásához médiakártyát kell behelyeznie BlackBerry® készülékébe.

1. A nyitóképernyőn kattintson a **Média** ikonra > **Videokamera** ikonra.
2. A felvétel indításához kattintson a **rögzítés** ikonra.
3. A felvétel szüneteltetéséhez kattintson a **szünet** ikonra.

Megjegyzés: A videók mentéséhez felhasználható körülbelüli tárhely a videofelvétel szüneteltetésekor a képernyő alsó részén látható.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Fénykép készítése, 138](#)

A videofény bekapcsolása

A videofény rossz fényviszonyok esetén javíthatja a videofelvétel minőségét.

1. A nyitóképernyőn kattintson a **Média** ikonra > **Videokamera** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Videofény** mezőt **Beértékre**.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Videofelvétel méretének és formátumának beállítása

Minél nagyobb méretű a videofelvétel, annál nagyobb tárhelyet igényel.

1. A nyitóképernyőn kattintson a **Média** ikonra > **Videokamera** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Állítsa be a **Videoformátum** mezőt.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl tulajdonságainak megtekintése, 133](#)

A készített videók tárolási helyének módosítása

1. A nyitóképernyőn kattintson a **Média** ikonra > **Videokamera** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Mappa** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Fényképezőgép

A BlackBerry® készülék típusától függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép vagy a videokamera nem működik, vagy ezek egyes funkciói nem használhatóak.

Fénykép készítése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Ha a digitális zoom funkció be van kapcsolva, az ujját a görgetőpadon fel vagy le mozgatva változtathatja a nagyítás mértékét.
3. Nyomja meg a **jobb oldali gyorsgombot**.

A képet a készülék menti a fényképeket tartalmazó mappába. A képet a képernyő alsó részén lévő előnézeti képre kattintva nyithatja meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Videofelvétel készítése, 137](#)

A vaku beállításainak módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. A különféle vakubeállítások között a képernyő alsó részén lévő ikonokra kattintva választhat.

A készülék a fényképezőgép-alkalmazásból való kilépéskor elmenti a vaku beállításait.

A séma módosítása

A különféle képkészítési körülményeknek megfelelően módosíthatóak a fényképezőgép témabeállításai. A témák leírása a fényképezőgép menürendszerében olvasható.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. A fényképezőgép témabeállításának módosításához kattintson a képernyő alján látható témabeállítás ikonra.
3. Válasszon témabeállítást.

A készülék a fényképezőgép funkcióból való kilépéskor elmenti a témabeállítást.

Az elkészített képek méretének módosítása

Minél nagyobb méretű a kép, annál több tárhelyet igényel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Képméret** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl tulajdonságainak megtekintése, 133](#)

Az elkészített képek ellátása geotaggel

A fényképezőgép geotag-funkciója rögzíti a képkészítés földrajzi adatait.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Kattintson a képernyő tetején látható geocímke ikonra.

A geocímke adatai a képfájl tulajdonságai között találhatók.

Az autofókusz beállítás módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Autofókusz** elemet.
 - Álló tárgyakhoz válassza az **Egyetlen felvételelemet**.
 - Mozgó tárgyakhoz válassza a **Folyamatos** lehetőséget.
 - Az autofókusz kikapcsolásához válassza a **Kilehető** lehetőséget.

Digitális nagyítás kikapcsolása a fényképezőgépen

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Törölje a **Digitális nagyítás** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készített kép megjelenítési időtartamának módosítása

Meghatározhatja, hogy az elkészített kép mennyi ideig maradjon a képernyőn, vagy ki is kapcsolhatja a funkciót, ilyenkor rögtön készítheti is a következő képet.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
 - A megjelenítés időtartamának módosításához a **Képek átnézése** mezőt változtassa számra.
 - Ahhoz, hogy a kép a készítése után a  gomb megnyomásáig a képernyőn maradjon, a **Képek átnézése** mezőt **Tartás** értékre kell módosítania.
 - Ha nem kívánja, hogy a kép a készítése után a képernyőn maradjon, a **Képek átnézése** mezőt **Ki** értékre kell változtatnia.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Annak módosítása, hogy a fényképezőgép hátralévő szabad képnél figyelmeztessen

Ha a tárolható képek száma adott érték alá csökken, a fényképezőgép figyelmeztet. A hátralévő képek száma a beállítások képernyőn, a tárhely nagyságát ismertető résznél tekinthető meg.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Figyelmeztetés, ha a hátralévő képek száma ennyi alá csökken** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készített képek tárolási helyének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Képek tárolása** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Képek

Kép nagyítása, mozgatása vagy forgatása

A képen hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- A kép nagyításához kattintson a görgetőpadra.
- A kép kicsinyítéséhez nyomja meg a  gombot.
- A nagyított kép mozgatásához csúsztassa az ujját a görgetőpadon bármilyen irányba.
- A kép forgatásához nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Elforgatás** elemet.

Kép mentése szöveges üzenetből vagy weboldalról

A .jpg, .png, .gif, .bmp és hasonló formátumú képfájlok a BlackBerry® készülék memóriájába vagy médiakártyára menthetők.

1. Nyisson meg a szöveges üzenetben kapott képmellékletet, vagy jelöljön ki egy képet a weblapon.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Kép mentése** > **Mentéselemet**.

Kép alkalmazása a készülék háttereként

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** > **Képek** ikonra.
2. Tallózzon a képhez.

3. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítás háttérképként** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Megváltozott a kijelző, 217](#)

Képek megtekintése diavetítésként

A diavetítés egy kategóriában vagy mappában lévő összes kép egymás utáni megjelenítésére alkalmas.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Kattintson egy kategóriára.
3. Jelöljön ki egy képet.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Diavetítés megtekintése** lehetőséget.

A diavetítésből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

A diavetítés diái között eltelt idő beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **> Médiabeállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Diavetítés időköze** mező értékét.
4. Nyomja meg a  **> Mentés** gombot.

Képek megtekintése lista- vagy miniatűr nézetben

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Kattintson egy kategóriára.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Lista megtekintése** vagy a **Megtekintés miniatűr nézetben** lehetőséget.

Képmappa létrehozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Mappa hozzáadás** elemet.
3. Igény szerint módosíthatja a mappa létrehozási helyét.
4. Írja be a mappa nevét.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Képek importálása a képkalkulátorba

A képek importálása más mappákból a BlackBerry® készüléken vagy médiakártyán lévő képkalkulátorba lehetőséget ad a képek elérésére és a meglévő mappaszerkezet és fájlhelyek fenntartására.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.

2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Képek importálás** elemet. Megjelennek a **Képtár**, illetve a **Fényképek a fényképezőgépen** mappán kívüli helyen lévő képmappák.
3. Jelölje be azon mappák melletti négyzeteket, amelyeket szeretne importálni.
4. Kattintson a **Képek importálás** elemre.

Ha mappákat kíván törölni a képkalkalmazásból, jelölje ki a mappát. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés a könyvtárból** elemet. Az importált mappák megmaradnak eredeti helyükön, de törlődnek a képkalkalmazásból.

A mappák végleges törléséhez a képkalkalmazásból és a készülékmemóriából vagy a médiakártyáról (beleértve a nem kép jellegű fájlokat is, amelyek nem láthatók a képkalkalmazással megnyitott mappákban) jelölje ki az adott mappát. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet. Az importált mappák törlődnek eredeti helyükről a készülékmemóriából, illetve médiakártyáról.

A fényképezőgéppel készített kép megkeresése

A fényképezőgéppel készített képeket a Képek alkalmazás Fényképek a fényképezőgépen mappájába menti a rendszer. Ha más mappába menti a képeit, azok nem láthatók többé a Fényképek a fényképezőgépen mappában.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Kattintson a **Fényképek a fényképezőgépen** mappára.

Hangjegyzetek

Hangjegyzet rögzítése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Hangjegyzetkészítő** ikonra.
2. Kattintson a **rögzítés** ikonra.
3. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - A felvétel szüneteltetéséhez kattintson a **szünet** ikonra. A felvétel folytatásához kattintson a **rögzítés** ikonra.
 - A rögzítés leállításához nyomja meg a **szünet** ikont. Kattintson a **leállítás** ikonra.

Megjegyzés: Hangjegyzet felvételének leállításakor a rendszer automatikusan menti a jegyzetet.

Médiafájl lejátszása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Kattintson egy médiafájlra.
5. Ha a médiavezérlők nem jelennek meg a képernyő alján, kattintson a görgetőpadra.
 - Médiafájl lejátszásához kattintson a ► ikonra.

- Médiafájl szüneteltetéséhez kattintson a  ikonra.
- Médiafájl leállításához kattintson a  ikonra.
- A következő médiafájlra lépéshez kattintson a  ikonra.
- Előző médiafájlra vagy az aktuálisan lejátszott médiafájl elejére lépéshez kattintson a  ikonra.
- A médiafájl előre- vagy visszatekerése közben kattintson a folyamatjelzőre. Csúsztassa jobbra vagy balra az újját a görgetőpadon. Kattintson újra a folyamatjelzőre.

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot a BlackBerry® készülék jobb oldalán.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.
- A készülék némításához nyomja meg a  gombot a készülék tetején. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot. Ha hívás közben megnyomja a  gombot, a készülék elnémítja a hívást, így Ön hallhatja a hívás többi résztvevőjét, de ők nem hallhatják Önt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás elnémítása, 44](#)

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 132](#)

[Médiafájlok hangminőségének javítása, 132](#)

Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval

A hangerő növelése funkcióval növelheti a zeneszámok, csengőhangok és videofelvételek normál hangerőbeállítását.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** lehetőséget.
3. Jelölje be a **Hangerő növelése** jelölőnégyzetet.
4. Olvassa el a képernyőn megjelenő figyelmeztetést, és ha folytatja, kattintson az **Igenelemre**.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Médiafájlok hangminőségének javítása

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. A médiafájlok hangminőségének javításához sztereó fejhallgatót kell használnia a készülékkel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Headset hangszínszabályzó** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Csengőhangok

Csengőhang, figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosítása

A csengőhang módosításán kívül beállíthatja a hívás hangerejét, a hozzá tartozó LED-jelzőfényt, rezgést és figyelmeztetéseket.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása > Hangok a kiválasztott profilhoz** pontra.
 - A csengőhang módosításához kattintson a **Telefon** elemre.
 - A figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosításához kattintással nagyítsa fel az adott részt. Kattintson egy lehetőségre.
3. A **Csengőhang, Figyelmeztetés hangja**, illetve az **Emlékeztető hangja** mezőben tegye a következőt:
 - Kattintson egy hangra.
 - A BlackBerry® készüléken vagy egy médiakártyán tárolt zeneszám használatához kattintson az **Összes zene** lehetőségre. Keressen egy zeneszámot, és kattintson rá.
 - Önállóan felvett hangjegyzet használatához kattintson az **Összes hangjegyzet** pontra. Keressen ki egy hangjegyzetet, és kattintson rá.
 - Előre betöltött figyelmeztetés használatához kattintson az **Összes figyelmeztetés** elemre. Keressen egy figyelmeztetést, és kattintson rá.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudom megváltoztatni, hogy hányszor csörögjön a készülék, 62](#)

Médiafájl lejátszása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Kattintson egy médiafájltra.
5. Ha a médiavezérlők nem jelennek meg a képernyő alján, kattintson a görgetőpadra.
 - Médiafájl lejátszásához kattintson a ► ikonra.
 - Médiafájl szüneteltetéséhez kattintson a || ikonra.
 - Médiafájl leállításához kattintson a ■ ikonra.
 - A következő médiafájltra lépéshez kattintson a ►| ikonra.
 - Előző médiafájltra vagy az aktuálisan lejátszott médiafájl elejére lépéshez kattintson a |◀ ikonra.
 - A médiafájl előre- vagy visszatekerése közben kattintson a folyamatjelzőre. Csúsztassa jobbra vagy balra az ujját a görgetőpadon. Kattintson újra a folyamatjelzőre.

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot a BlackBerry® készülék jobb oldalán.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.
- A készülék némitásához nyomja meg a  gombot a készülék tetején. A némitás kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot. Ha hívás közben megnyomja a  gombot, a készülék elnémítja a hívást, így Ön hallhatja a hívás többi résztvevőjét, de ők nem hallhatják Önt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás elnémítása, 44](#)

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 132](#)

[Médiafájlok hangminőségének javítása, 132](#)

Médiafájlok hangminőségének javítása

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. A médiafájlok hangminőségének javításához sztereó fejhallgatót kell használnia a készülékkel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Médiabeállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Headset hangszínszabályzó** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Médiatárolás

Tároló- és médiakártyák

A használható médiakártyák típusa

A BlackBerry® készülékkel max. 32 GB kapacitású médiakártya használható. Csak microSD médiakártya helyezhető a készülékbe.

A médiakártyán vagy a készüléken tárolt javított fájlok

FIGYELMEZTETÉS: Lehetséges, hogy a BlackBerry® készülék javítási funkciója a memóriából vagy a médiakártyáról törli a hibás fájlokat.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Tárolás** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Javítás** elemet.
4. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Ha a médiakártya a javítás után sem hibátlan, próbálkozzon a formázással.

Médiafájlok által felhasznált memóriamennyiség megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Memóriahasználat** lehetőségre.

Médiafájlokhoz használható memóriaméret módosítása

A BlackBerry® készülék optimális teljesítményének elérésére módosíthatja a médiafájlokhoz felhasználható memória méretét.

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** elemre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A készülékmemória összes médiafájlhoz használható maximális méretének módosításához módosítsa a **Készülék memóriamérete** mező értékét.
 - A készülékmemória képekhez használható maximális méretének módosításához adja meg a **Képeknek fenntartott memória**: mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl tulajdonságainak megtekintése, 133](#)

A médiakártya-támogatás kikapcsolása

Ha kikapcsolja a médiakártya-támogatást, a BlackBerry® készülék nem fér hozzá a médiakártyán lévő fájlokhoz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** elemre.
3. Kattintson a **Tárolás** elemre.
4. Törölje a **Külső memória támogatása** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Tudnivalók a tömörítésről

A tömörítés célja a BlackBerry® készüléken található adatok méretének az adatintegritás megőrzése mellett történő csökkentése. Bekapcsolt tömörítés mellett a készülék minden készülékadatot tömörít, többek közt az üzeneteket, partnereket, a naptárbejegyzéseket, feladatokat és emlékeztetőket. A tömörítést tartsa bekapcsolva.

Ha a tömörítés és a védelem be van kapcsolva, a készülék a titkosítás előtt tömöríti a készülék adatait.

Tudnivalók a fájltitkosításról

A fájltitkosítás a BlackBerry® készüléken és a készülékbe illeszthető médiakártyán tárolt adatok védelmét szolgálja. A médiakártyán tárolt fájlok a készülék által a kártyához létrehozott titkosítókulccsal, készülékjelszóval vagy mindkettővel védhetőek.

Ha a fájlok titkosítását a készülék által generált titkosítókulccsal hajtja végre, csak akkor férhet hozzá a médiakártyán tárolt fájlokhoz, ha a kártyát behelyezi a készülékbe. Ha a fájlok titkosítását készülékjelszóval hajtja végre, a médiakártyán tárolt fájlokhoz minden készüléken hozzáférhet, feltéve, hogy ismeri az adott készülék jelszavát.

Titkosítás bekapcsolása

A BlackBerry® készülék adatainak titkosításához jelszót kell beállítani a készülékhez.

A készüléken a fájlok tárolásához rendelkezésre álló tárhely méretétől függően előfordulhat, hogy a készüléken a fájlok titkosítása nem lehetséges.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Titkosítás** elemre.
3. A készülék adatainak titkosításához a **Készülékmemória** lehetőségnél jelölje be a **Titkosítás** jelölőnégyzetet.
4. A médiakártyán és a készüléken tárolt fájlok titkosításához jelölje be a **Médiakártya** négyzetet, és tegye a következők valamelyikét:
 - A fájlok készülékkel generált titkosítókulccsal történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Készülékkulcs** értékre.
 - A fájlok készülékjelszóval történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Készülékjelszó** értékre.
 - A fájlok titkosítókulccsal és készülékjelszóval való titkosításához állítsa a **Mód** mező értékét **Készülékjelszó és készülékkulcs** értékre.
5. Ha a médiafájlokat (képeket, zeneszámokat és videókat) is szeretné titkosítani, jelölje be a **Médiafájlokkal együtt** négyzetet.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készülékadatok titkosításának leállításához törölje a **Készülékmemória** jelölőnégyzet jelölését. A fájlok titkosításának leállításához törölje a **Médiakártya** négyzet jelölését.

Képmappák

Képmappa létrehozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Mappa hozzáadása** elemet.
3. Igény szerint módosíthatja a mappa létrehozási helyét.
4. Írja be a mappa nevét.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Képek importálása a képkalkalmazásba

A képek importálása más mappákból a BlackBerry® készüléken vagy médiakártyán lévő képkalkalmazásbalehetőséget ad a képek elérésére és a meglévő mappaszerkezet és fájlhelyek fenntartására.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Képek importálása** elemet. Megjelennek a **Képtár**, illetve a **Fényképek a fényképezőgépen** mappán kívüli helyen lévő képmappák.
3. Jelölje be azon mappák melletti négyzeteket, amelyeket szeretne importálni.
4. Kattintson a **Képek importálása** elemre.

Ha mappákat kíván törölni a képkalkalmazásból, jelölje ki a mappát. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés a könyvtárból** elemet. Az importált mappák megmaradnak eredeti helyükön, de törölődnek a képkalkalmazásból.

A mappák végleges törléséhez a képkalkalmazásból és a készülékmemóriából vagy a médiakártyáról (beleértve a nem kép jellegű fájlokat is, amelyek nem láthatók a képkalkalmazással megnyitott mappákban) jelölje ki az adott mappát. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet. Az importált mappák törölődnek eredeti helyükről a készülékmemóriából, illetve médiakártyáról.

A fényképezőgéppel készített kép megkeresése

A fényképezőgéppel készített képeket a Képek alkalmazás Fényképek a fényképezőgépen mappájába menti a rendszer. Ha más mappába menti a képeket, azok nem láthatók többé a Fényképek a fényképezőgépen mappában.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Kattintson a **Fényképek a fényképezőgépen** mappára.

Médiafájlok átvitele és letöltése

Médiafájlok átvitelének és szinkronizálásának ismertetése

A készülék és a számítógép közötti adatátvitelhez és szinkronizáláshoz a BlackBerry® készüléket a számítógéphez csatlakoztathatja USB-kábelen keresztül, vagy a Bluetooth® technológia segítségével médiafájlokat küldhet egy Bluetooth kompatibilis készülékre, vagy fogadhat arról.

Amikor a készüléket USB-kábelen csatlakoztatja a számítógéphez, a megjelenő párbeszédpanel USB opciója lehetővé teszi, hogy egy mappa legtöbb fájlját áthúzza a számítógép, a készülék vagy a médiakártya egy mappájába. A párbeszédpanel médiabeállítása lehetővé teszi a DRM védelemmel ellátott médiafájlok átvitelét a készülékre és a készülékről. Mindkét esetben használhatja a BlackBerry® Desktop Software funkciót a készülékre és a készülékről történő fájlvitelhez.

Ha szeretné kezelni és megtartani a médiafájlokhoz tartozó információkat vagy titkosítást a készülék és a számítógép közti adatátvitel során, alkalmazza a BlackBerry Desktop Software médiabeállítását. A BlackBerry Desktop Software letöltéséhez a számítógépről látogasson el a www.blackberry.com/desktop oldalra, és válassza ki a számítógépének megfelelő lehetőséget.

Fájltávitel a számítógépről a készülékre (a készülék USB-memóriameghajtóként működik)

A BlackBerry® Desktop Software használandó a BlackBerry készülék és a számítógép közötti fájltávitel során az adatok vagy a médiafájlokhoz társított titkosítás kezeléséhez és megőrzéséhez.

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.
2. Végezze el a következők egyikét:
 - A legtöbb fájltypus átviteléhez a készüléken megjelenő párbeszédpanelen válassza az USB lehetőséget.
 - Ha DRM titkosítással ellátott médiafájlokat visz át, a készüléken megjelenő párbeszédpanelben jelölje meg a médiaátviteli lehetőséget.
3. Ha szükséges, adja meg a jelszót. A készülék meghajtóként jelenik meg a számítógépen.
4. Húzzon át egy fájlt számítógépes tárhelyről a készülék egy mappájába.

Az átvitt fájl megtekintéséhez válassza le a készüléket a számítógépről, és keresse meg a fájlt a készüléken.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájlok átvitele a számítógépről a készülékre használatával BlackBerry Desktop Software, 31](#)

Médiafájlok átvitele a számítógépről a készülékre használatával BlackBerry Desktop Software

A BlackBerry® Desktop Software segítségével szinkronizálhatja médiafájljait, köztük az iTunes és a Windows Media® Player lejátszási listáit a BlackBerry készülékkel. A BlackBerry Desktop Software letöltéséhez a számítógépről látogasson el a www.blackberry.com/desktop oldalra, és válassza ki a számítógépének megfelelő lehetőséget.

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
2. A készüléken megjelenő párbeszédpanelben válasszon a fájltáviteli opciók közül.
3. A számítógépen nyissa meg a BlackBerry Desktop Softwareelemet.
4. Kattintson a szándékainak legmegfelelőbb médiaátviteli lehetőségre.

A médiafájlok szinkronizálásának részleteiről lásd a súgót a BlackBerry Desktop Softwareweboldalon.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Fájltávitel a számítógépről a készülékre \(a készülék USB-memóriameghajtóként működik\), 12](#)

Médiafájl küldése

Képeket és videókat küldhet a telepített alkalmazások, pl. a Facebook® for BlackBerry® devices, valamint a YouTube® for BlackBerry devices segítségével. Csak a saját maga által hozzáadott médiafájlokat küldheti el.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Jelöljön ki egy médiafájlt.
5. Nyomja meg a  gombot.
 - Kép, illetve videó küldéséhez kattintson a **Küldé**selemre. Kattintson egy üzenettípusra vagy alkalmazásra.
 - Hangfájl küldéséhez kattintson az üzenettípushoz tartozó küldési lehetőségre.
6. Igény szerint kapcsolja be a Bluetooth® technológiát, és válasszon ki egy készüléket, vagy társítsa másik készülékhez.

Médiafájl fogadása a Bluetooth technológia használatával

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolni a Bluetooth® technológiát.

Amikor BlackBerry® készülékére Bluetooth technológia alkalmazásával médiafájlt küldenek, a képernyőn egy párbeszédpanel jelenik meg.

1. A készüléken megjelenő párbeszédpanelen kattintson az **Ige**nelemre.
2. Kattintson a legördülő listában arra a helyre, ahová a fájlt menteni szeretné.
3. Kattintson a **Menté**selemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A Bluetooth funkció bekapcsolása, 249](#)

A használható audio- és videoformátumok

A BlackBerry® készülék típusától és vezeték nélküli szolgáltatójától függően elképzelhető, hogy egyes médiafájl-formátumok nem támogatottak.

Típus	fájlformátum
Hang	• AAC • AMR • FLAC • MP3 • M4A • OGG • WMA

Típus	fájlformátum
Videó	• WAV
	• 3GP
	• AVI
	• ASF
	• MP4
	• MOV
	• WMV

A kodekekkel és a készülékhez javasolt video- és audiofájl-formátumokkal kapcsolatos további információkért keresse fel a www.blackberry.com/docs/smartphones oldalt, majd kattintson a **Multimédia > A BlackBerry okostelefonok által támogatott médiatípusok** lehetőségre.

Médiakezelési billentyűparancsok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Hang- és videofájlok

Hang- vagy videofájl szüneteltetése	Nyomja meg a  gombot a BlackBerry® készülék tetején.
Audio- vagy videofájl lejátszásának folytatása	Nyomja meg a  gombot.
Következő dal lejátszása	Tartsa lenyomva a Hangerő növelése gombot a készülék jobb oldalán.
Előző dal lejátszása	Tartsa lenyomva a Hangerő csökkentése gombot a készülék jobb oldalán.
Hangerő növelése funkció bekapcsolása fejhallgató használata esetén	Audio- vagy videofájl lejátszása közben tartsa nyomva a Hangerő növelése gombot a legmagasabb hangerő eléréséig, majd gyorsan nyomja meg a Hangerő növelése gombot még négyszer.

Képek

Nagyítás	Nyomja meg: 3
Kicsinyítés	Nyomja meg: 9
Felfelé mozgás	Nyomja meg: 2

Lefelé mozgatás	Nyomja meg: 8
Jobbra mozgatás	Nyomja meg: 6
Balra mozgatás	Nyomja meg: 4
Elforgatás	Nyomja meg: L

Fényképezőgép és videokamera

Nagyítás kép vagy videó készítése előtt	Nyomja meg a Hangerő növelése gombot.
Kicsinyítés kép vagy videó készítése előtt	Nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot.
Fénykép készítése	Nyomja meg a jobb oldali gyorsgombot a készülék oldalán.

Hibaelhárítás: Média

A készülék nem a megfelelő csengőhangot vagy háttérképet használja

Ha a csengőhangot vagy a háttérképet BlackBerry® készülékjelszóval titkosította a készülék memóriájában vagy a médiakártyán, és most visszaállítja a készülék beállításait, oldja fel a zárolást.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék zárolása, 272](#)

Néhány általam készített kép elmosódott.

Kevés fényvel megvilágított helyeken előfordulhat, hogy a kamera a fény hiányát lassabb zársebességgel kompenzálja. Ha a kamerát az expozíció előtt mozgatja, a kép elmosódhat. Hosszabb záridő esetén a képernyő alsó részén felkiáltójel látható.

A BlackBerry® készülék típusától függően lehet, hogy csökkentheti a képeknek a fényképezőgép enyhe elmozdulásából adódó elmosódottságát, ha bekapcsolja a képstabilizálás opciót a fényképezőgép beállításai között.

A vaku eltompul vagy kikapcsol

Ha a fényképezőgépen van vaku, és az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá csökken, az akkumulátor kímélése érdekében a vaku eltompul. Alacsony hőmérsékleti körülmények között, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá csökken, a vaku esetleg kikapcsol.

Néhány funkció nem érhető el a készüléken

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége többféle elemtől is függhet, például a készülék típusa vagy a vezetékek nélküli szolgáltatáscsomag.

Az üzenetküldési szolgáltatástól függően elképzelhető, hogy egyes funkciók és beállítások nem érhetőek el az E-mail beállítások képernyő üzenetbeállításai között.

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be néhány funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda adott meg egy beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el a www.blackberry.com/go/docsweboldalra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A funkciók elérhetősége, 19](#)

Nem tudom menteni a médiafájlokat

A BlackBerry® készülék vagy a médiakártya memóriájában esetleg nincs elegendő tárhely a médiafájlokhoz.

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ha a készülék memóriájába próbálja menteni a médiafájlt, törölje a készüléken található régebbi adatokat vagy üzeneteket.
- Ha a médiakártyára próbálja menteni a médiafájlt, törölje a régi médiafájlokat.
- A fényképezőgép beállításainál ellenőrizze, hogy a **Képméret** mező beállítása nem **Nagy**. A nagy felbontású képeknek nagyobb a memóriagigénye.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Üzenetek törlése, 71](#)

[Fájl áthelyezése, átnevezése vagy törlése, 125](#)

Nem tudom megnyitni a médiafájlokat

Próbálkozzon a következőkkel:

- Ha médiafájlt próbál megnyitni a BlackBerry® készüléken, és a készülék a számítógéphez csatlakozik, bontsa a készülék és a számítógép kapcsolatát.
- Ha médiafájlt próbál megnyitni a számítógépen USB-meghajtóként használva a készüléket, ellenőrizze a BlackBerry® Desktop Software médiaátviteli beállításainak bezárását.
- Ha a BlackBerry készülékkel létrehozott titkosítási kulcsával titkosította a médiakártyán lévő médiafájlokat, és a számítógépen vagy a fájl titkosításához használt BlackBerry készüléktől különböző készüléken próbál megnyitni titkosított médiafájlt, akkor helyezze a médiakártyát a fájl titkosításához használt BlackBerry készülékbe. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Biztonság > Titkosítás** elemre. A **Médiakártya** részben állítsa a **Mód** mezőt **A készülék jelszava:** értékre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Tudnivalók a fájl titkosításról, 147](#)

A készülék nem ismeri fel a médiakártyát

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Ellenőrizze, hogy a médiakártya megfelelően be van-e helyezve a BlackBerry® készülékbe. A médiakártya készülékbe helyezésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a készülékhez mellékelt nyomtatott útmutatót.
- A médiakártya beállításainál, ha a médiakártya formázására felkérő üzenetet olvassa, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről. Formázza a médiakártyáját.

FIGYELMEZTETÉS: A médiakártya formázása minden fájlt töröl a kártyáról.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A médiakártyán vagy a készüléken tárolt javított fájlok, 145](#)

Nem talállok podcastot

A rejtett tartalomként megjelöl podcasttartalom nem jelenik meg a podcast alkalmazásban, hacsak nincs bekapcsolva a **Rejtett tartalom megjelenítése** funkció.

A médialejátszó bezárul

Ha médiafájl lejátszását bizonyos időre felfüggeszti vagy leállítja, a médialejátszó képernyő a BlackBerry® készülék optimális teljesítménye érdekében bezárul. A médiabeállítások területen beállítható, hogy a médialejátszó ne álljon le, illetve módosítható a leállásig szükséges időkorlát.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A médialejátszó bezárásáig szükséges időkorlát módosítása, 133](#)

Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések

Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések

A Hang- és értesítési profilok alkalmazásban kiválasztott profil határozza meg, hogy a BlackBerry® készülék hogyan jelzi a telefonhívásokat, üzeneteket, emlékeztetőket és a böngésző tartalmát.

A készülék egy Normál és öt másik előre beállított profillal rendelkezik: Hangos, Közepes, Csak rezgés, Halk és Csak telefon. Az előre betöltött profilokban szereplő hangokat bármikor leválthatja a készülék memóriájában vagy médiakártyán tárolt audiofájl tartalmára, vagy további profilokat hozhat létre. Az Összes figyelmeztetés kikapcsolva profilt nem lehet szerkeszteni.

Alapértelmezés szerint az előre beállított profilok egyes beállításai a Normál profil beállításain alapulnak. Ha például módosítja a csengőhangot a Normál profilban, a Hangos profil, Közepes profil és Csak telefon profil csengőhang-beállítása is automatikusan frissül. Ha nem szeretné, hogy az előre beállított profilok bizonyos beállításai automatikusan frissüljenek a Normál profil megfelelő beállításának módosításakor, manuálisan módosíthatja az adott profil beállítását.

Partnerfigyelmeztetéseket készíthet, amelyek jelzik, ha az adott partner telefonál vagy üzenetet küld. A partnerfigyelmeztetések mindig aktívak, kivéve ha az Összes figyelmeztetés kikapcsolása profilt elemet választja. Ha például a Halk profilt vagy a Csak rezgés profilt választja, a hangos partnerfigyelmeztetések továbbra is hallhatók, amíg ki nem választja az Összes figyelmeztetés kikapcsolása profilt.

Csengőhang, figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosítása

A csengőhang módosításán kívül beállíthatja a hívás hangerejét, a hozzá tartozó LED-jelzőfényt, rezgést és figyelmeztetéseket.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása** > **Hangok a kiválasztott profilhoz** pontra.
 - A csengőhang módosításához kattintson a **Telefon** elemre.
 - A figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosításához kattintással nagyítsa fel az adott részt. Kattintson egy lehetőségre.
3. A **Csengőhang, Figyelmeztetés hangja**, illetve az **Emlékeztető hangja** mezőben tegye a következőt:
 - Kattintson egy hangra.
 - A BlackBerry® készüléken vagy egy médiakártyán tárolt zeneszám használatához kattintson az **Összes zene** lehetőségre. Keressen egy zeneszámot, és kattintson rá.
 - Önállóan felvett hangjegyzet használatához kattintson az **Összes hangjegyzet** pontra. Keressen ki egy hangjegyzetet, és kattintson rá.
 - Előre betöltött figyelmeztetés használatához kattintson az **Összes figyelmeztetés** elemre. Keressen egy figyelmeztetést, és kattintson rá.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem tudom megváltoztatni, hogy hányszor csörögjön a készülék, 62

Egyéni profil hozzáadása

Kiegészítő profilokat hozhat létre.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása** pontra, majd a következőre: **Profilkezelés > Egyéni profil hozzáadása** pontra.
3. A **Név** mezőbe írja be a profil nevét.
4. Kattintson a módosítani kívánt elemre.
5. Módosítsa a csengőhangot, a figyelmeztetés illetve az emlékeztető adatait.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az egyéni profil törléséhez jelölje ki a profilt. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Partnerfigyelmeztetés hozzáadása

Létrehozhat partnerfigyelmeztetéseket, amelyek segítségével testre szabhatja a csengőhangokat és figyelmeztetéseket az adott partnertől vagy partnercsoporttól érkező hívásokhoz és üzenetekhez. Ha hívást vagy üzenetet fogad az adott partnertől, a BlackBerry® készülék akkor is a beállított csengőhangot, illetve figyelmeztetést alkalmazza, ha Halk vagy Csak rezgés profilt állít be. Ha nem szeretné, hogy a készülék a beállított csengőhanggal vagy figyelmeztetéssel jelezzen, válassza az Összes figyelmeztetés kikapcsolva lehetőséget.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása** pontra, majd a következőre: **Hangok partnerekhez > Partnerfigyelmeztetés hozzáadása** pontra.
3. A **Név** mezőbe írja be a partnerfigyelmeztetés nevét.
4. A **Partnerek** mezőbe írja be a partner nevét.
5. Kattintson a partner nevére.
6. Módosítsa a hívásokhoz és üzenetekhez tartozó csengőhang és figyelmeztetés adatait.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partnerfigyelmeztetés törléséhez jelölje ki a törölni kívánt partnerfigyelmeztetést. Nyomja meg a  gombot, majd a **Törlés** elemet.

A készülék elnémítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Végezze el a következők egyikét:

- Csak villogó LED-figyelmeztetéshez kattintson a **Halk** pontra.
- Csak rezgő figyelmeztetéshez kattintson a **Csak rezgés** pontra.
- Az összes figyelmeztetés kikapcsolásához (beleértve a partnerfigyelmeztetéseket) kattintson az **Összes figyelmeztetés kikapcsolva** pontra.

Ha csengőhang, emlékeztető, figyelmeztetés hangjai elérhetők, nyomja meg a  gombot a BlackBerry® készülék felső részén.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Az ébresztőóra elnémitása, 194](#)

Villogó LED

A BlackBerry® készülék tetején villogó LED különböző színekkel jelzi a különféle állapotokat.

Villogó LED színe	Leírás
Zöld	Vezeték nélküli lefedettségi területen tartózkodik. Be- vagy kikapcsolhatja ezt az értesítést.
Kék	A készülék másik Bluetooth® kompatibilis készülékhez csatlakozik. Be- vagy kikapcsolhatja ezt az értesítést.
Vörös	Új üzenet érkezett, és a kijelölt profil szerint villogó LED-értesítést kap erről. Ha a készülékben Smart Card kártya is van, a készülék a kártya adatait olvassa.
Sárga	A készülék akkumulátorfeszültsége alacsony vagy a készülék ki van kapcsolva, és éppen töltődik. Az alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés nem kapcsolható ki. A töltésre figyelmeztető jelzés kikapcsolódik, amikor kikapcsolja a készüléket.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Bluetooth kapcsolatok értesítésének kikapcsolása, 254](#)

[A vezeték nélküli hálózati lefedettség villogó LED-figyelmeztetésének bekapcsolása, 216](#)

Ébresztőóra értesítési beállításainak módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa az **Ébresztőóra** részben az **Ébresztőóra hangja**, a **Hangerő**, a **Halasztás** és **Rezgés** mezőket.

4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Események hangjelzésének bekapcsolása

Az események hangjelzése akkor figyelmezteti Önt, amikor be- vagy kikapcsolja BlackBerry® készülékét, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje magas vagy alacsony, valamint akkor, ha egy USB-kábelt vagy egyéb tartozékot csatlakoztat készülékéhez, illetve választ le arról.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Kisegítő lehetőségekre**.
3. Jelölje be az **Események hangjelzése** négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hibaelhárítás: Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések

A készülék a kelleténél többször cseng vagy rezeg

Hívás esetén a BlackBerry® készülék rezgéseinek számát nem az határozza meg, hogy mit állított be a hangprofil rezgésszámánál, és ha nem fizet elő hangpostára, a csengések számát sem állíthatja be. A készülék folyamatosan cseng illetve rezeg, amíg a hívó fél vagy a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója meg nem szakítja a hívást.

Üzenet érkezésekor vagy híváskor nem csörög a készülék, és nem is rezeg

Próbálja ki a következő műveleteket:

- A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra. Győződjön meg róla, hogy a profil beállítása nem **Összes figyelmeztetés kikapcsolva** és nem **Halk**.
- Ha létrehozott partnerfigyelmeztetést, a kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása** pontra, majd a következőre: **Hangok partnerekhez** pontra. Kattintson egy partnerfigyelmeztetésre. Kattintson a **Telefon** vagy az **Üzenetek** lehetőségre. Győződjön meg róla, hogy a **Hangerő** mező beállítása nem **Halk**, és hogy a **Rezgés** mező beállítása nem **Ki**.

Böngésző

Alapvető tudnivalók a böngészőről

Weboldalak böngészése

Weboldal meglátogatása vagy internetes keresés

A vezetékek nélküli szolgáltatótól függően többféle böngésző is megjelenhet BlackBerry® készüléken. A böngészők használatáért fizetendő díjakkal kapcsolatos további információkért forduljon vezetékek nélküli szolgáltatójához.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Az oldal tetején lévő mezőbe írja be a webcímet vagy a keresési feltételeket.
3. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

A weblapbetöltés leállításához nyomja meg a  gombot, majd a **Leállítás** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készüléken nem áll rendelkezésre böngésző, 171](#)

Többlapos böngészés

A többlapos böngészéssel több egyszerre több weboldalt is megnyithat a BlackBerry® készüléken. Gyorsan válthat a megnyitott lapok között, új lapot nyithat anélkül, hogy bezárná a régit, vagy bezárhat egy lapot anélkül, hogy a böngészőt leállítaná. Az üzenetben, naptárbejegyzésben vagy emlékeztetőben kapott hivatkozás automatikusan új lapon nyílik meg.

Minél több lap van nyitva, annál nagyobb a készülék memóriaigénye.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Lapok nyitása, zárása, illetve a köztük történő váltás, 13](#)

[Nem tudok új lapot nyitni, 171](#)

Lapok nyitása, zárása, illetve a köztük történő váltás

Tegye a következők egyikét:

- Új lap nyitásához a böngészőben nyomja meg a  gombot, majd a **Lapok** elemet. Kattintson az **Új lap** ikonra.
- Hivatkozás új lapon történő megnyitásához jelölje ki a hivatkozást. Nyomja meg a  gombot, majd a **Hivatkozás megnyitása új lapon** elemet.
- A lapok közti váltáshoz a böngészőben nyomja meg a  gombot, majd a **Lapok** elemet. Kattintson egy lapra.

- A lap bezárásához a böngészőben nyomja meg a  gombot, majd a **Lapok** elemet. Jelöljön ki egy lapot. Kattintson a  rajzát csak akkor látja, ha kiveszi az akkumulátort.

Weboldal nagyítása vagy kicsinyítése

A weblapon nyomja meg a  gombot > a **Zoom** elemet.

- Nagyításhoz csúsztassa ujját felfelé a görgetőpadon.
- Kicsinyítéshez csúsztassa ujját felfelé a görgetőpadon.

A zoom mód kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Weblapok közötti mozgás

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Vissza** vagy az **Előre** gombra.

Weblap frissítése

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Frissítés** gombra.

Szöveg keresése üzenetben, fájlban vagy weblapon

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és dianézetben kell megjeleníteni.

1. Az üzenetben, fájlban, mellékletben vagy weblapon nyomja meg a  gombot > **Keresés**, illetve **Keresés az oldalon**.
2. Írja be a szöveget.
3. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A szöveg következő megjelenésének kereséséhez nyomja meg a  gombot > **Következő keresése**.

Nemrég meglátogatott weblapok listájának megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Előzmények**.

Visszatérés a kezdőképernyőre

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Kezdőlap** gombra.

A böngésző bezárása

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.

2. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Parancsikon létrehozása weboldlához a kezdőképernyőn

A weblapon nyomja meg a  gombot **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** elemet.

A böngésző billentyűparancsainak bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Az **Általános** szakaszban jelölje be a **Billentyűparancsok engedélyezése** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Címek megtekintése, másolása és továbbítása

Weblap címének megtekintése

A weblapon nyomja meg a  gombot > **Oldal tulajdonságai**.

Cím másolása weboldal, hivatkozás vagy kép esetén

Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Weboldal címének kimásolásához nyomja meg a  gombot, majd az **Oldalcím másolása** elemet.
- A hivatkozáshoz tartozó cím másolásához álljon meg a hivatkozás felett, vagy jelölje ki. Nyomja meg a  gombot > **Hivatkozás másolása**.
- Képhez tartozó cím másolásához álljon meg a kép felett, vagy jelölje ki. Nyomja meg a  gombot > **Képhivatkozás másolása**.

Cím bevágásához nyomja meg a  gombot, majd a **Beillesztés** elemet.

Webcím küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
 - A könyvjelzők közt vagy a böngésző előzményeiben szereplő weboldal címének elküldéséhez jelölje ki a weblapot.
 - Másik webcím elküldéséhez lépjen az adott oldalra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hivatkozás küldése** vagy az **Oldalcím küldése** elemet.
3. Kattintson az üzenettípusra.

Az üzenet elküldése után a böngészőhöz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Hivatkozás vagy kép küldése weblapról

1. A weblapon álljon meg a hivatkozás, illetve kép felett vagy jelölje ki.
2. Nyomja meg a  gombot > **Hivatkozás küldése** vagy **Képhivatkozás küldése**.
3. Kattintson az üzenettípusra.

Az üzenet elküldése után a böngészőhöz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Képek megtekintése és médiafájlok lejátszása

Weboldalon lévő médiafájl lejátszása

1. Kattintson a weboldalon a médiafájltra.
2. Kattintson a **Megnyitás** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A használható audio- és videoformátumok, 12](#)

[Nem tudok zeneszámot vagy videót lejátszani weboldalon, 171](#)

Teljes kép megtekintése a weblapon

1. A weblapon jelöljön ki egy képet, vagy álljon rá.
2. Nyomja meg a  gombot > **Teljes kép**.

Kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez nyomja meg a  gombot > **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés**.

A kép eredeti méretéhez való visszatéréshez nyomja meg a  gombot > **1:1-es méret**.

Böngészőprogram könyvjelzői

Tudnivalók a weboldalak könyvjelzőiről

Könyvjelzőt adhat a gyakran meglátogatott weblapokhoz. Könyvjelző hozzáadásakor beállíthatja, hogy a böngésző időnként keressen-e a weboldalhöz frissítéseket. A legutóbbi látogatás óta frissített weblapok dőlt betűvel jelennek meg.

Weboldal könyvjelzőjének hozzáadása

1. A weblapon nyomja meg a  gombot, és válassza a **Hozzáadás a könyvjelzőkhöz** elemet.
2. A **Cím** mezőbe írja be a könyvjelző nevét.
3. A **Mappa** mezőben kattintson arra a mappára, amelyben szeretné megjeleníteni a könyvjelzőt.

4. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Ha offline módban látogat el egy weblapra, a böngésző a legutóbbi online megtekintés idején aktuális tartalmat jeleníti meg.

Weboldal könyvjelzőjének módosítása vagy törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  majd a **Könyvjelző** gombot.
3. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - Könyvjelző módosításához kattintson a **Könyvjelző szerkesztése** gombra. Módosítsa a könyvjelzőt. Kattintson az **Elfogadás** lehetőségre.
 - Könyvjelző törléséhez kattintson a **Könyvjelző törlése** gombra.

Weboldal könyvjelzőjének elküldése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  majd a **Könyvjelző** gombot.
3. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hivatkozás küldése** elemet.
5. Kattintson az üzenettípusra.

Az üzenet elküldése után a böngészőhöz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Weboldal könyvjelzőjének fájlba mentése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  majd a **Könyvjelző** gombot.
3. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
4. Nyomja meg a  gombot > **Áthelyezés**.
5. Kattintson az új helyre.

Weboldalak könyvjelzőmappájának hozzáadása, átnevezése, illetve törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  majd a **Könyvjelző** gombot.
3. Jeljön ki egy könyvjelzőmappát.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - Könyvjelző mappa felvételéhez kattintson az **Almappa hozzáadása** gombra.

- Könyvjelző mappa átnevezéséhez kattintson az **Almappa átnevezése** gombra. Írja be a mappa új nevét. Nyomja meg az **Enter** gombot.
- Könyvjelző mappa törléséhez kattintson az **Almappa törlése** gombra.

RSS-hírcsatornák

A BlackBerry® készülék RSS-funkcióival kapcsolatban többet tudhat meg, ha a kezdőképernyőn vagy egy mappában a **Közösségi hírcsatornák** ikonra kattint. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Súgó** elemet.

Tudnivalók az RSS-hírcsatornákról

Ha BlackBerry® készülékére RSS-hírcsatorna alkalmazást telepít, időben értesülhet kedvenc weboldalain és blogjain megjelenő új bejegyzésekről. A RSS-hírcsatornákat közvetlenül a weboldalról vagy a Közösségi hírcsatornák alkalmazással vehet fel. A Közösségi hírcsatornák alkalmazással egy helyen kísérheti figyelemmel a közösségi alkalmazások legújabb híreit és az RSS-hírcsatornákat is.

RSS-hírcsatorna felvétele a böngészőből

1. A böngészőben egy RSS-hírcsatornával rendelkező oldalon nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Előfizetés RSS hírcsatornára** elemre.
3. Jelölje be a kívánt hírcsatornák melletti négyzeteket.
4. Kattintson az **Előfizetés** elemre.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Böngészőprogram beállításai

Honlap vagy kezdőlap módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Az **Általános** résznél végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Honlap módosításához a **Honlap** mezőbe írjon be egy webcímet.
 - Saját honlapja kezdőlapként való beállításához állítsa a **Kezdőlap** mezőt **Honlap** értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

JavaScript támogatás kikapcsolása

A JavaScript az interaktív funkciók (pl. menük, hangok) működtetésére szolgál egyes weboldalakon. Ha nem kívánja használni a JavaScript funkciókat a böngészőben, kikapcsolhatja a JavaScript támogatást.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. A **Webes tartalom** résznél törölje a **JavaScript engedélyezése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Képek és weboldalakba ágyazott médiafájlok lejátszásának kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. A **Webes tartalom** résznél végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha nem kívánja, hogy a weboldalakon képek jelenjenek meg, törölje a **Képek betöltése** négyzet jelölését.
 - Ha nem kívánja a weboldalakba ágyazott médiatartalmakat lejátszani, törölje a **Beágyazott média engedélyezése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Weboldalak blokkolt előugró ablakainak tiltása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. A **Webes tartalom** résznél törölje a **Előugró ablakok blokkolása** négyzet jelölését.

Betűméret módosítása weboldalak szövegéhez

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. A **Webes tartalom** részen módosítsa a **Betűméret** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az összes weboldalhoz tartozó karakterkódolás beállítása

Alapértelmezés szerint a BlackBerry® készülék optimális karakterkódolást használ a weboldalakhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. A **Webes tartalom** részénél módosítsa az **Alapértelmezett szövegkódolás** mezőt.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Figyelmeztetés a böngésző vagy adatfolyam bezárása előtt az interneten

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Az **Általános** résznél, a **Figyelmeztetés ez előtt:** alatt, tegye a következők egyikét:
 - Ha figyelmeztetést szeretne kapni, mielőtt bezárja a több nyitott lapos böngészőt, jelölje be a **Lapok bezárása kilépéskor** jelölőnégyzetet.
 - Ha figyelmeztetést szeretne kapni, mielőtt bezárná a böngészőt, miután megnyomta a  gombot, jelölje be a **Böngésző bezárása a Kilépés gomb megnyomásakor** jelölőnégyzetet.
 - Ha szeretne figyelmeztetést kapni, mielőtt a BlackBerry® készülék használná a vezeték nélküli szolgáltató böngésző portálját adatfolyamok letöltéséhez az internetről, jelölje be a **Szolgáltatói hálózatra váltás az adat folyamhoz** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Üzenet figyelmeztet arra, hogy hálózatot váltsak zeneszám vagy videó átvitele közben, 171](#)

A böngészőadatok törlése

A böngésző teljesítményének javítása érdekében a BlackBerry® készülék elmenti a böngésző bizonyos beállításait. Ha kívánja, törölheti a jelszóadatokat, a böngészési előzményeket, a cookie-kat, a készülékre átmásolt tartalmakat és a böngésző gyorsítótárát is.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Az **Adatvédelem és biztonság** résznél a **Böngészési adatok törlése** elemnél jelölje be a törölni kívánt böngészőadatok melletti négyzeteket.
4. Kattintson a **Törlés most** elemre.

Cookie-k kikapcsolása a böngészőben

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Az **Adatvédelem és biztonság** részben törölje a **Cookie-k engedélyezése** jelölőnégyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Helymeghatározás bekapcsolása a böngészőben

Amikor bekapcsolja a helymeghatározást a böngészőben, egyes weboldalak képesek meghatározni körülbelüli helyzetét.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Az **Adatvédelem és biztonság** részben jelölje be a **Helymeghatározás engedélyezése** jelölőnégyzetet.

4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Ha egy meglátogatott weboldal helyadatokat kér, párbeszédpanel jelenik meg. Az **Ezen a webhelyen ne kérdezzen rá többet** négyzet bejelölésével a weboldalt és a hozzá beállított jogosultságokat a rendszer a böngésző **Helymeghatározási engedélyek** beállításaihoz menti.

Böngésző biztonsági beállításai

A TLS áttekintése

A BlackBerry® Browser konfiguráció TLS- vagy SSL-titkosítást alkalmaz a készülékről küldött, vagy az internetről BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálón keresztül fogadott adatokhoz. A készülék és a BlackBerry Enterprise Server közötti kommunikáció titkosítása Triple DES útján történik. A BlackBerry Enterprise Server és a tartalomkiszolgáló közötti kommunikáció SSL- vagy TLS-titkosítású. Az erősebb biztonság érdekében beállíthatja a TLS-titkosítást a készülék és a BlackBerry Enterprise Server közötti HTTP-kapcsolathoz, és Triple DES titkosítást alkalmazhat a készülék és a BlackBerry Enterprise Server közötti minden más kommunikációra.

TLS-beállítások

Beállítás	Leírás
SSL 3.0 engedélyezése	Állítsa be, hogy a böngésző engedélyezze-e az SSL-kapcsolatokat. Ha nem állítja be ezt a lehetőséget, a böngésző csak a TLS-kapcsolatokat fogja engedélyezni.
Titkosítás foka	Állítsa be, hogy a böngésző csak 128 bites titkosítást használó adatokat fogadjon el és küldjön. Kizárólag 128 bites titkosítású adatok fogadásához és küldéséhez módosítsa a mező beállítását Csak erős értékre. 128 vagy 56 bites titkosítású adatok elfogadásához és küldéséhez módosítsa a mező beállítását Gyenge engedélyezése értékre.
Algoritmus erőssége	Adja meg, hogy a böngésző elfogadjon-e gyenge algoritmusú adatokat is, vagy csak erőseket. Minél erősebb az algoritmus, annál biztonságosabb a böngésző használata. Gyenge algoritmos adatok elfogadásához állítsa a mezőt Gyenge engedélyezése értékre. Csak erős algoritmos adatok elfogadásához állítsa a mezőt Csak erős értékre. Gyenge algoritmos adatok figyelmeztetéssel történő elfogadásához állítsa a mezőt Figyelmeztetés értékre. A rendszergazda által megadott beállításoktól függően elképzelhető, hogy ezt a beállítást nem lehet módosítani.

A böngésző biztonsági beállításai

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > TLS** lehetőségekre.
3. Adja meg a biztonsági beállításokat.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Megbízható tartalomszolgáltató hozzáadása

Ha az e-mail postafiókja BlackBerry® Enterprise Server alkalmazást használ, akkor további tartalomszolgáltatókat adhat a megbízható tartalomszolgáltatók listájához, hogy meggyorsítsa a hitelesítés folyamatát.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > TLS** lehetőségekre.
3. Jelölje ki a **Megbízható gazdagépek** mezőt.
4. Nyomja meg a  gombot > **Gazda hozzáadása**.
5. Írja be a tartalomszolgáltató webcímét.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A tanúsítványhoz társított webhely hozzáadása vagy módosítása

Egyes weboldalak eléréséhez elképzelhető, hogy hitelesítési tanúsítványra van szükség. Miután megadta a webhelynek a tanúsítványt, a webhely és a kapcsolódó tanúsítvány automatikusan felkerül a Gazdanév/tanúsítvány leképezései listára a TLS beállításokban. A tanúsítványhoz társított webhely manuálisan adható meg vagy változtatható meg.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > TLS** lehetőségekre.
 - Webhely tanúsítvánnyal való manuális társításához jelölje ki a **Gazdanév/tanúsítvány leképezései** mezőt. Nyomja meg a  gombot > **Gazda hozzáadása**. Írja be a webhely nevét a **Gazdanév** mezőbe. A **Tanúsítvány** mezőben válassza ki azt a tanúsítványt, amelyik a webhelyre vonatkozik. Kattintson az **OK** gombra.
 - A tanúsítványhoz társított webhely megváltoztatásához jelöljön ki egy elemet a **Gazdanév/tanúsítvány leképezései** listában. Nyomja meg a  gombot, majd a **Szerkesztés** elemet. Változtassa meg a tanúsítványt. Kattintson az **OK** gombra.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Böngésző push

A böngésző push áttekintése

A böngésző push lehetővé teszi, hogy webes alkalmazásból információ érkezzen a BlackBerry® készülékre, amint az adott információ elérhetővé válik. Kaphat így például időjárás-előrejelzést, tőzsdei árfolyamokat vagy akár a legfrissebb híreket is. Ha készülékére frissítés érkezik, új böngésző push üzenet jelenik meg az üzenetkezelő alkalmazásban, vagy a kezdőképernyőn látható ikon megváltozik, és jelzi, hogy új információ érhető el. A webes alkalmazás szintén küldhet frissített információt a böngésző gyorsítótárába anélkül, hogy erről értesítené Önt. Ha az információ a böngésző gyorsítótárába érkezik, akkor a készüléken rendelkezésre áll abban az esetben is, ha az nem csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. A böngésző push funkciót használó webes alkalmazások automatikusan továbbítják a frissítéseket a készülékre, kivéve akkor, ha böngésző push funkciót kikapcsolja.

A készülék különböző típusú böngésző push üzeneteket támogat. A szolgáltatásbetöltési és szolgáltatásjelzési üzenetek tartalmazzák a frissített információkat. Az egyéb böngésző push üzenetek a böngésző gyorsítótárában megjelenő üzeneteket tartalmazzák.

Böngésző push-beállítások

Beállítás	Leírás
MDS-feldolgozás	Beállítható, hogy a BlackBerry® készülék fogadjon-e böngésző push üzeneteket a BlackBerry® Enterprise Server vagy a BlackBerry® Internet Service alkalmazásokból.
MDS-állomások	Beállítható, hogy a készülék fogadjon-e böngésző push üzeneteket a BlackBerry Enterprise Server vagy a BlackBerry alkalmazásokból.
SMSC-feldolgozás	Beállítható, hogy a készülék fogadjon-e SMS-alapú push üzeneteket.
SMSC-kiszolgálók	Beállítható, hogy a készülék melyik SMSC-kiszolgálóról fogadjon böngésző push üzeneteket. Böngésző push üzenetek meghatározott SMSC kiszolgálóról történő fogadásához adja meg az SMSC kiszolgáló telefonszámát.
IP-feldolgozás	Beállítható, hogy a készülék fogadjon-e webes alkalmazásokból WAP-átjárókon keresztül küldött böngésző push üzeneteket.
IP-kiszolgálók	Beállítható, hogy a készülék melyik WAP-átjárón keresztül fogadjon böngésző push üzeneteket. Böngésző push üzenetek meghatározott IP kiszolgálóról történő fogadásához adja meg a WAP-átjáró IP-címét.

Böngésző push kikapcsolása

- 1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
- 2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások** opcióra. > **Böngésző push** opcióra.
- 3. Törölje a **Push engedélyezése** négyzet jelölését.
- 4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A böngésző billentyűparancsai

A böngésző billentyűparancsainak használatához lehetséges, hogy engedélyeznie kell a billentyűparancsok használatát a böngésző beállításaiban. A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Pont (.) beírása a webcím mezőjébe	Nyomja meg a Szóköz billentyűt.
Perjel (/) beírása a webcím mezőjébe	Nyomja meg a Shift gombot és a Szóköz gombot.
Weblapletöltés leállítása	Nyomja meg a Kilépés gombot.
A böngésző bezárása	Tartsa lenyomva a Kilépés billentyűt.

Weboldalon

Gyors váltás a laprészek között	Nyomja meg a W gombot
Weboldal nagyítása	Nyomja meg az L gombot
Weboldal kicsinyítése	Nyomja meg az O gombot
Lépjen a kezdőlapra	Nyomja meg a G gombot
Visszatérés a kezdőképernyőre	Nyomja meg a Z gombot
Könyvjelzőlista megnyitása	Nyomja meg az Y gombot
Könyvjelző felvétele	Nyomja meg az F gombot
Nemrég meglátogatott weblapok listájának megtekintése	Nyomja meg a V gombot
Weblap frissítése	Nyomja meg az I gombot
Weblapon történő szövegkeresés	Nyomja meg a K gombot. A szöveg következő megjelenésének kereséséhez nyomja meg a V gombot.
Böngészőprogram beállításainak megnyitása	Nyomja meg a B gombot

Mozgás weboldalon

Fellépés a képernyőn	Nyomja meg a Shift gombot és a Szókőz gombot.
Lelépés a képernyőn	Nyomja meg a Szókőz billentyűt.
Weboldal tetejére lépés	Nyomja meg az E gombot
Weboldal aljára lépés	Nyomja meg az A gombot

Hibaelhárítás: Böngésző

A készüléken nem áll rendelkezésre böngésző

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.

Nem tudok zeneszámot vagy videót lejátszani weboldalon

Lehet, hogy a BlackBerry® készüléke nem támogatja a zeneszám vagy videófájl méretét vagy fájlformátumát.

Üzenet figyelmeztet arra, hogy hálózatot váltsak zeneszám vagy videó átvitele közben

Ha üzenet figyelmezteti a hálózatsváltásra, nem kezdheti meg a zeneszám vagy videó átvitelét az aktuális internetkonfigurációval. Ha hálózatot vált, esetleg külön díj kerül felszámításra. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Ahhoz, hogy ne kapjon többet ilyen figyelmeztetést, a böngészőben nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet. Az **Általános** részben a **Figyelmeztetés ez előtt** pont alatt törölje a **Szolgáltatói hálózatra váltás az adatfolyamhoz** négyzet jelölését.

Nem tudok új lapot nyitni

Előfordulhat, hogy nincs elegendő memória a BlackBerry® készüléken. Próbálkozzon a következőkkel:

- Zárja be a lapot, amire már nincs szüksége.
- Zárja be az alkalmazásokat, amelyekre nincs szükség.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A háttérben futó alkalmazás bezárása, 227](#)

[Lapok nyitása, zárása, illetve a köztük történő váltás, 13](#)

Naptár

Alapvető tudnivalók a Naptárról

Naptárnézetek váltása

Megtekintheti a találkozóit és értekezleteit a négy naptárnézet valamelyikében. A Napi, a Heti és a Havi nézetben az adott időszak összes találkozója és értekezlete látható. A Napirend nézetben az összes ütemezett találkozót, értekezletet és szabadidőt tartalmazó lista látható.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Megtekintés** elemet.
3. Kattintson a kívánt nézetre.

Adott dátumra ugrás a naptárban

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
 - Adott dátumra lépéshez kattintson a **Dátumra ugrás** lehetőségre.
 - Az aktuális dátumra lépéshez kattintson az **Ugrás a mai napra** lehetőségre.

Értekezlet vagy találkozó ütemezése

Értekezlet résztvevőinek meghívásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Új találkozó** elemet.
3. Írja be az értekezlet vagy találkozó adatait.
 - Résztvevők meghívásához nyomja meg a  > **Résztvevő meghívása** gomb. Kattintson a résztvevőre.
4. Végezze el a következők egyikét:
 - Ha el szeretné küldeni az értekezletre szóló meghívót a résztvevőknek, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Küldés** elemet.
 - Találkozó mentéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Mentés** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 257](#)

[A készülék kikapcsolása, 257](#)

[Nem tudok több napig tartó találkozókat beütemezni, 181](#)

[A találkozók ütemezésekor néhány mezőt nem tudok beállítani, 182](#)

Figyelmeztetés beállítása a naptárban

A naptárban beállítható, hogy a megadott napokon és időpontokban figyelmeztetés aktiválódjon. Az ütemezett figyelmeztetések beállítása nem módosítja az Óra alkalmazásban beállított rendszeres ébresztőt. Mivel a Naptár alkalmazás figyelmeztetései és az Óra alkalmazás ébresztője azonos csengőhang-beállításokat használ, a csengőhang-beállítások módosítása mindkét alkalmazás figyelmeztetéseit, illetve ébresztőit érinti.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot majd az **Új figyelmeztetés** elemet.
3. Írja be a figyelmeztetés adatait.
4. Ha a figyelmeztetést ismétlődőre szeretné beállítani, akkor módosítsa az **Ismétlődés** mező értékét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Naptárak közti váltás

Ha a BlackBerry® készülékhez több e-mail fiókot társított, akkor készüléke több naptárt tartalmazhat. Ha készüléke több naptárt tartalmaz, akkor valamennyi naptárban végezheti a találkozók és értekezletek ütemezését és kezelését. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Naptár kiválasztása** gombot.
3. Kattintson valamelyik naptárra.

Értekezletek

Értekezlet vagy találkozó ütemezése

Értekezlet résztvevőinek meghívásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Új találkozó** elemet.
3. Írja be az értekezlet vagy találkozó adatait.
 - Résztvevők meghívásához nyomja meg a  > **Résztvevő meghívása** gomb. Kattintson a résztvevőre.
4. Végezze el a következők egyikét:
 - Ha el szeretné küldeni az értekezletre szóló meghívót a résztvevőknek, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Küldés** elemet.
 - Találkozó mentéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Mentés** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 257](#)

A készülék kikapcsolása, 257

Nem tudok több napig tartó találkozót beütemezni, 181

A találkozók ütemezésekor néhány mezőt nem tudok beállítani, 182

Találkozó, értekezlet vagy figyelmeztetés törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Jelöljön ki egy találkozót, értekezletet vagy figyelmeztetést.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Válasz értekezleti meghívásra

1. Az értekezleti meghívón nyomja meg a  gombot.
2. Kattintson az **Elfogadás**, a **Feltételes** vagy az **Elutasítás** lehetőségre.
3. Ha elutasított egy delegált értekezleti meghívást, végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Az értekezlet elutasításához kattintson az **Elutasítás** lehetőségre.
 - Ha delegálni szeretné az értekezletet a feladónak, hogy a feladó újból delegálhassa azt, kattintson a **Delegálás** lehetőségre.
4. Végezze el a következők egyikét:
 - Amennyiben megjegyzések küldése nélkül kíván választ küldeni, kattintson a **Válasz küldése** elemre.
 - Ha megjegyzést szeretne fűzni válaszához, kattintson a **Megjegyzések hozzáadása** parancsra. Írjon be egy megjegyzést. Nyomja meg a  gombot > **Küldés** gombot.

Megjegyzés: Ha az értekezleti meghívást törli az üzenetkezelő alkalmazásból, mielőtt elfogadná vagy elutasítaná azt, az értekezlet törlődik a számítógépén található e-mail alkalmazásból.

Naptár megtekintése értekezletre történő válaszadáskor

Az értekezleti meghívón nyomja meg a  gombot, majd a **Naptár megtekintése** elemet.

Az értekezleti meghíváshoz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Az értekezlet résztvevők elérhetőségének ellenőrzése

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Az értekezlet résztvevők elérhetőségét csak a vállalatnál tudja ellenőrizni.

Az értekezleten vagy az értekezleti meghívón az értekezlet résztvevőinek listája alatt kattintson az **Elérhetőség megtekintése** elemre.

- Ha Ön az értekezlet szervezője, a következő időpont kiválasztásához, amikor minden résztvevő elérhető, kattintson a **Következő alkalmas időpont** pontra.

- A képernyőn a színes sávokhoz tartozó állapotjelzések (pl. elfoglalt vagy feltételes)listájának megtekintéséhez nyomja meg a  gombot > **Magyarázat megjelenítése**.

Értekezlet résztvevői listájának módosítása

Ezt a feladatot csak az értekezlet szervezője hajthatja végre.

1. Az értekezlet **Elfogadva** vagy **Elutasítva** mezőjében jelöljön ki egy partnert.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson **A résztvevő meghívása**, **A résztvevő megváltoztatása**, illetve **A résztvevő eltávolítása** pontra.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Értekezleti meghívás továbbítása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Amennyiben nem rendelkezik az értekezleti meghívás továbbítására szolgáló funkcióval, lehetősége van arra, hogy delegálja az értekezleti meghívásokat.

Az értekezletben vagy az értekezleti meghívásban kattintson a  gombra > **Tovább**.

Megjegyzés: Ha az értekezlet szervezője nevében továbbítja az értekezleti meghívást, csak az értekezlet szervezője kapja meg a címzettek válaszát.

Értekezleti meghívás delegálása

A feladat végrehajtásához IBM® Lotus Notes® programot kell használnia, és e-mail fiókját egy olyan verziójú BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóhoz kell társítania, amely támogatja ezt a funkciót.

Ha készülékén nem érhető el az értekezleti meghívás delegálására szolgáló funkció, lehetősége van arra, hogy továbbítsa az értekezleti meghívásokat. Előfordulhat, hogy az értekezleti meghívás delegálására szolgáló funkció azért nem érhető el, mert az értekezlet szervezője kikapcsolta ezt a szolgáltatást.

1. Az értekezleti meghívón nyomja meg a  gombot > **Delegálás**.
2. Kattintson a partner nevére.
 - Amennyiben megjegyzések küldése nélkül kíván választ küldeni, kattintson a **Válasz küldése** elemre.
 - Ha megjegyzést szeretne fűzni válaszához, kattintson a **Megjegyzések hozzáadása** parancsra. Írjon be egy megjegyzést. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.

E-mail üzenet küldése az értekezlet összes résztvevőjének

Az értekezleten, az értekezleti meghívón vagy arra adott válaszon nyomja meg a  gombot, majd az **E-mail az összes résztvevőnek** lehetőséget.

Konferenciahívásos értekezletek

Tudnivalók a konferenciahívásról

Kétféle konferenciahívást kezdeményezhet a BlackBerry® készülékkel. Ha vállalatától vagy egy konferenciaszolgáltatótól kapott konferenciahívás híd számot, létrehozhat konferenciahívásos értekezleteket készüléke vagy számítógépe naptárában. Konferenciahívásos értekezleteknél a BlackBerry készülékkel rendelkező résztvevőknek lehetőségük van a konferenciabeszélgetéshez való csatlakozásra az egylépcsős Csatlakozás most opcióval, ha készülékük támogatja ezt a funkciót, így nem kell a konferenciahívás híd számát tárcsázniuk és hozzáférési kódot megadniuk. Ha nem kapott konferenciahívás híd számot, akkor úgy kezdeményezhet konferenciahívást, hogy felhívja a partnereket, majd összekapcsolja a hívásokat.

Konferenciahívásos értekeztet kezdeményezése a készülékéről

Ezt a feladatot csak az értekeztet szervezője hajthatja végre. Ha nem Ön az értekeztet szervezője, más nevében számítógépéről hozhat létre konferenciahívásos értekeztetet.

1. Értekezteten jelölje ki a **Konferenciahívás** jelölőnégyzetet.
2. Adja meg a konferenciahíváshoz tartozó információkat.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Konferenciahívásos értekeztet kezdeményezése számítógépről

Ehhez a feladathoz az szükséges, hogy Ön legyen az értekeztet szervezője vagy az illető nevében Ön szervezze az értekeztetet. A más nevében történő értekeztet-szervezéssel kapcsolatos információkat az e-mail alkalmazás dokumentációjában talál a számítógépen.

Létrehozhat konferenciahívásos értekeztetet számítógépéről, melyet BlackBerry® készüléke felismer. Egy konferenciahívásos értekeztet kezdetekor a BlackBerry készülékkel rendelkező résztvevők a Csatlakozás most opcióval kapcsolódhatnak be az értekeztetbe, amennyiben készülékük támogatja ezt a funkciót.

1. Az értekeztethez tartozó feljegyzések vagy az értekeztet helye mezőbe írja be **CCP**: és a résztvevő konferenciahívás híd számát. Ne használjon szóközöket.
2. Írja be ezt kisbetűvel: **x**. Ne használjon szóközöket az x előtt vagy után.
3. Írja be a résztvevő hozzáférési kódját. Írjon egy szóközt a résztvevő hozzáférési kódja után.
4. Írja be **CCM**: és a moderátor konferenciahívás híd számát. Ne használjon szóközöket.
5. Írja be ezt kisbetűvel: **x**. Ne használjon szóközöket az x előtt vagy után.
6. Írja be a moderátor hozzáférési kódját. Írjon egy szóközt a moderátor hozzáférési kódja után.

Példa

Amennyiben a résztvevő és a moderátor konferenciahívás híd száma 1-800-555-5555, a moderátor hozzáférési kódja 55555#, és a résztvevő hozzáférési kódja 55551#, írja be ezt **CCP:1800555555x55555# CCM:1800555555x55551#**, és tegyen utána egy szünetet.

Belépés konferenciahívásos értekezletbe

Tegye a következők egyikét:

- Az értekezleti értesítésben kattintson a **Csatlakozás most** lehetőségre.
- A naptárban jelölje ki az értekezletet. Nyomja meg a  gombot **Csatlakozás most** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok belépni a konferenciahívásba a Csatlakozás most opcióval, 182](#)

Konferenciahívás adatainak elmentése

Elmentheti a konferenciahívás adatait, hogy az automatikusan hozzáadódjon a konferenciahívás mezőkhöz, ha konferenciahívásos értekezletet hoz létre BlackBerry® készülékéről.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > Konferenciahívás** elemet.
3. Adja meg a konferenciahívás adatait.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Naptár-szinkronizálás

A szinkronizálásra vonatkozó tudnivalók

A vezeték nélküli adatszinkronizálási funkció a szervezőadatok (partnerek, naptárbejegyzések, feladatok és emlékeztetők) szinkronizálására szolgál az előfizető BlackBerry® okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció lényege az e-mail üzenetek összehangolása az előfizető okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, a vezeték nélküli hálózaton keresztül. Ha az előfizető a készülékén fájlba menti vagy törli az e-mail üzeneteket az okostelefonján, az üzenetek mentése vagy törlése az e-mail alkalmazásban is megtörténik. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában az e-mail üzeneteken végrehajtott műveletek az okostelefonon is megjelennek.

Ritkán, de előfordul, hogy az okostelefon nem ismeri fel a partner, naptárbejegyzés vagy e-mail fiók mezőit: ilyenkor egyes adatok vagy e-mail üzenetek nem kerülnek szinkronizálásra illetve nem hangolódnak össze.

Ha a vezeték nélküli adatszinkronizálás vagy az e-mail összehangolás az okostelefonon nem elérhető, vagy az előfizető kikapcsolta ezeket a funkciókat, használhatja a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközét a szervezőadatok és az e-mail üzenetek szinkronizálásához. További információk a készülék súgójában BlackBerry Desktop Software.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

1. A partner-, naptár-, feladat-, illetve jegyzetömb alkalmazásban nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.
2. Szükség esetén kattintson a naptárra vagy partnerlistára.
3. Jelölje be a **Vezeték nélküli szinkronizálás** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry® Internet Service használata esetén a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközét kell használni a naptáradatok szinkronizálásához. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 182](#)

[A szinkronizáláskor adódó ütközésekről, 83](#)

Tudnivalók a készüléken tárolt adatok biztonsági mentésével és visszaállításával kapcsolatban

Ha telepítette a BlackBerry® Desktop Software alkalmazást számítógépére, a biztonsági mentés és visszaállítás eszközével biztonsági másolatot készíthet a BlackBerry készülék legtöbb adatáról, és visszaállíthatja azokat - ide tartoznak az üzenetek, a szervezőadatok, a betűtípusok, a mentett keresések és a böngésző könyvjelzői és a BlackBerry Desktop Software helyreállítási eszköze. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Ha az e-mail fiók BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgáltót használ, a szinkronizált szervezőadatokat visszaállíthatja készülékére a vezeték nélküli hálózaton keresztül. A szinkronizált szervezőadatok visszaállításához a vezeték nélküli hálózaton keresztül aktivációs jelszóra van szükség. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

A szinkronizáláskor adódó ütközésekről

Szinkronizálásakor adódó ütközés akkor jön létre, ha ugyanazon e-mail üzeneteket vagy szervezőadatokat szerkeszti a BlackBerry® készüléken és a számítógépen lévő e-mail alkalmazásban.

A vezeték nélküli hálózaton keresztül összehangolhatja az e-mail üzeneteket, továbbá beállíthatja, hogy a készüléken vagy a számítógépen lévő üzenetek legyenek-e mérvadók az e-mailek szinkronizálásakor adódó ütközések során.

Ha a vezeték nélküli hálózaton keresztül szinkronizálja a szervezőadatokat, a számítógépen lévő szervezőadatok élveznek elsőbbséget a szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések során.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 178](#)

[A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 182](#)

Adatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelése

Módosíthatja, hogy a szervezőadatok szinkronizálása közben adódó ütközések kezelési módját: kapcsolja ki a vezeték nélküli szinkronizálást, módosítsa az ütközés feloldási lehetőségeit és szinkronizálja a szervezőadatokat a szinkronizáló BlackBerry® Desktop Softwareeszközzel. A szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelésének részleteiről lásd a BlackBerry Desktop Software súgóját.

Naptárbeállítások

A naptármegjelenítés módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Naptár-megjelenítés és műveletek** lehetőséget.
 - Az alapértelmezett nézet módosításához állítsa át a **Kezdeti nézet** mező értékét.
 - A kezdet és a lezárás idejének módosításához állítsa át a **Nap kezdete** és a **Nap vége** mezőt.
 - A Hét nézetben a hét első napjaként megjelenített nap módosítása **A hét első napja** mezőben történik.
 - A szabadidő elrejtéséhez a Napirend nézetben törölje a **Nincs elfoglaltság megjelenítése Napirend nézetben** négyzet jelölését.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Emlékeztető-beállítások módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Naptár-megjelenítés és műveletek** lehetőséget.
 - Az emlékeztetők halasztási idejének módosításához módosítsa a **Halasztás** mező értékét.
 - A naptárbejegyzésekhez tartozó emlékeztető alapértékének módosításához állítsa át az **Alapértelmezett emlékeztető** mező értékét.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 257](#)

Több naptár beállításainak módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Kattintson valamelyik naptárra.
 - A naptárban szereplő találkozók színének módosításához állítsa be a **Találkozó színe** mező értékét.
 - Ha be akarja állítani, hogy a naptár emlékeztesse-e a találkozókra, jelölje vagy törölje a jelölést az **Emlékeztető megjelenítése** négyzetben.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Alapértelmezett naptár beállítása

Az alapértelmezett naptár módosítása egyben megváltoztatja az értekezleti meghívók kiküldésére használatos e-mail címet.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások** opcióra. > **Alapértelmezett szolgáltatások** opcióra.
3. Állítsa be a **Naptár (CICAL)** mezőt.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Naptárbejegyzések tárolási idejének beállítása a készüléken

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Naptár-megjelenítés és műveletek** lehetőséget.
3. Állítsa be a kívánt értéket a **Találkozók megőrzése** mezőben.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry® készülék törli a beállított időnél régebbi naptárbejegyzéseket.

Feladatok megjelenítése a naptárban

- 1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
- 2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Naptár-megjelenítés és műveletek** lehetőséget.
- 3. Jelölje be a **Feladatok megjelenítése** négyzetet.
- 4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A naptár billentyűparancsai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Ahhoz, hogy a billentyűparancsok a napi nézetben is működjenek, nyomja meg a  gombot > **Beállítások**. Kattintson a **Naptár-megjelenítés és műveletek** elemre. Jelölje be a **Gyorsbevétel engedélyezése** négyzetet.

Találkozó beírása	Nyomja meg a C gombot
Váltás Napirend nézetbe	Nyomja meg az A gombot
Váltás Napi nézetbe	Nyomja meg a D gombot
Váltás Heti nézetbe	Nyomja meg a W gombot
Váltás Havi nézetbe	Nyomja meg az M gombot
Következő hétre, hónapra vagy napra lépés a napirendben	Nyomja meg a Szóköz billentyűt.
Előző hétre, hónapra vagy napra lépés a napirendben	Nyomja meg a Shift gombot és a Szóköz gombot.
Az aktuális dátumra lépés	Nyomja meg a T gombot
Adott dátumra lépés	Nyomja meg a G gombot

Hibaelhárítás: Naptár

Nem tudok több napig tartó találkozókat beütemezni

A IBM® Lotus Notes® alkalmazásban nem lehet több napig tartó találkozókat ütemezni.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Értekezlet vagy találkozó ütemezése, 172](#)

A találkozók ütemezésekor néhány mezőt nem tudok beállítani

IBM® Lotus Notes® alkalmazása esetén csak a Tárgy, Hely, Emlékeztető és a Megjegyzések mezőt, valamint a Nem nyilvános jelölőnégyzetet módosíthatja az ismétlődő találkozó módosítása során.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Értekezlet vagy találkozó ütemezése, 172](#)

A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően

Ha különleges karaktereket vagy ékezeteket tartalmazó találkozókat ütemez be a BlackBerry® készüléken, előfordulhat, hogy a számítógép nem támogatja ezeket.

A számítógépen ellenőrizze, hogy a megfelelő alapértelmezett kódlapot használja-e, valamint hogy telepítette-e a gépre a megfelelő betűkészlet támogatását. További információkért lásd a számítógépen lévő operációs rendszer dokumentációját.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 178](#)

[A szinkronizáláskor adódó ütközésekről, 83](#)

Nem tudok belépni a konferenciahívásba a Csatlakozás most opcióval

Előfordulhat, hogy a Csatlakozás most lehetőség nem jelenik meg az értekezleti értesítésben, ha az értekezlet szervezője nem olyan BlackBerry® készüléket használ, amely támogatja a Csatlakozás most szolgáltatás használatát, vagy ha a szervező nem megfelelően adta meg a konferenciahívás adatait. Ha a Csatlakozás most lehetőség megjelenik, és a készülék CDMA-hálózathoz csatlakozik, lehetséges, hogy a konferenciahíváshoz a Csatlakozás most funkcióval való belépéshez módosítania kell intelligens tárcsázási beállításait.

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ha a Csatlakozás most lehetőség nem jelenik meg, a konferenciahíváshoz való csatlakozáshoz a meghívásban kattintson a konferenciahívás telefonszámára és a belépési kódra, amely a **Hely** vagy a **Megjegyzések** résznél található.
- Ha a Csatlakozás most lehetőség megjelenik, és a készülék CDMA-hálózathoz csatlakozik, mielőtt melléket tárcsázna, próbálja meg a készülék alapértelmezett várakozási idejének értékét növelni. Nyomja meg a kezdőképernyőn a  gombot. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > Intelligens tárcsázás** elemet. **Az összes többi vállalat mellékeinek eléréséhez** résznél módosítsa a **Várjon ennyit:** mező értékét a legmagasabbra. Próbáljon meg ismét belépni a konferenciahívásba a Csatlakozás most lehetőséggel.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Belépés konferenciahívásos értekezletbe, 177](#)

Partnerek

Alapvető tudnivalók a partnerekről

Partner felvétele

- Partner felvételéhez a partneralkalmazás használatával a kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra. A képernyő felső részén kattintson az **Új partner** lehetőségre. Írja be a partner adatait. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
- Ha üzenetből, hívásnaplóból vagy weblapról szeretne új partnert felvenni, kattintson a partner nevére, számára vagy e-mail címére. Nyomja meg a  gombot > **Hozzáadás a partnerekhez**. Ha szükséges, adja meg a partner adatait. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Saját partnermező létrehozása

A partnermezőkben tárolhat minden olyan információt, amit meg szeretne jegyezni az illetővel kapcsolatban (pl. kedvenc csapat, kedvenc szín). Ha saját partnermezőt hoz létre egy partnerhez, a mező minden partner neve mellett meg fog jelenni.

1. Partner hozzáadásakor, illetve módosításakor kattintson a **Saját mezők** rész **Saját mező hozzáadása** elemére.
2. Kattintson rá egy mezőre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Mezőnév módosítása**.
4. A mező nevének megváltoztatásához a kurzorral álljon rá a mezőre. Nyomja meg a  gombot > **Mezőnév módosítása**. Adjon nevet a mezőnek. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
5. Írja be a saját mezőben tárolni kívánt információt.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A partnerlistamezőket szinkronizálhatja a BlackBerry® készülék és a számítógép e-mail alkalmazása között. A partnerlistamezők szinkronizálásával kapcsolatos további információkért lásd a BlackBerry® Desktop Software alkalmazást.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A partnerlistamező adatai nem jelennek meg a számítógépen, 191](#)

Szünet vagy várakozás a telefonszám beírásakor

A várakozás vagy szünet arra való, hogy elválassza a telefonszámtól a további számokat, például a jelszót vagy a mellék számát. A telefonszám tárcsázása után a BlackBerry® készülék a további számok előtt szünetet tart (szünet), vagy megkéri a felhasználót, hogy adja meg a további számokat (várakozás).

1. A telefonszám lényegi részének beírása után a telefonszám mezőben nyomja meg a  gombot.
2. Kattintson a **Szünet hozzáadása** vagy **Várakozás hozzáadása** lehetőségre.

3. Írja be a szükséges további számokat.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partner módosítása illetve törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy partnert.
3. Nyomja meg a  gombot.
 - A partner adatainak szerkesztéséhez kattintson a **Szerkesztés** pontra. Szerkessze a partner adatait. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
 - Partner törléséhez kattintson a **Törlés** parancsra.

Partner keresése a vállalati címjegyzékben

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Keresés**.
3. Írja be a partnernév egy részletét.
4. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
5. Nyomja meg a  gombot.
 - Ha partnert szeretne felvenni a partnerlistára, kattintson a **Hozzáadás a partnerekhez** gombra.
 - Az összes partner hozzáadásához kattintson az **Összes hozzáadása a partnerekhez** gombra.
 - Partner adatainak megtekintéséhez kattintson a **Megjelenítés** gombra.
 - Ha törölni szeretne egy partnert a partnerkeresési eredmények közül, kattintson a **Törlés** gombra.
 - Ha törölni szeretné a partnerkeresési eredményeket, kattintson a **Keresés törlése** parancsra.
 - Új partnerkereséshez kattintson a **Keresés** pontra.

Partnerek testreszabása

Partnerkép hozzáadása a hívóazonosítóhoz

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy partnert.
3. Nyomja meg a  gombot, majd a **Szerkesztés** elemet.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Kép hozzáadás** lehetőséget.
5. Keressen egy képet, jelölje ki, és kattintson rá.
6. Szükség esetén vigye a kivágóablakot a használni kívánt you want képrészletre.
7. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Kivágás és mentés** lehetőséget.

8. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Állandóan változnak a partnerekhez rendelt képek, 192](#)

Partnerkép módosítása vagy törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy partnert.
3. Nyomja meg a  gombot, majd a **Szerkesztés** elemet.
4. Jelölje ki a partnerképet.
 - Partnerkép módosításához nyomja meg a  gombot > **Kép cseréje**. Jelöljön ki egy képet. Nyomja meg a  gombot > **Kiválasztás**.
 - Partnerkép törléséhez nyomja meg a  > **Kép törlése**.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Állandóan változnak a partnerekhez rendelt képek, 192](#)

A kategóriák áttekintése

Kategóriákat hozhat létre a partnerek, feladatok és emlékeztetők csoportosítása céljából. A megjelenő partnerek, feladatok és emlékeztetők száma is szűkíthető a kategóriák alapján.

A kategórianevekben a kis- és a nagybetűk nem számítanak különbségnek. Egy partner, feladat vagy emlékeztető több kategóriához is tartozhat. IBM® Lotus Notes® alkalmazásban egynél több kategóriába is sorolhat egyetlen feladatot a BlackBerry® készüléken, ugyanakkor csak egy kategória szinkronizál a feladattal a Lotus Notes alkalmazásban.

A készülék megosztja a kategóriákat a partnerlista, a feladatlista és az emlékeztetőlista között, és az egyik alkalmazásban végrehajtott módosítások az összes többiben is érvénybe lépnek.

Partner, feladat vagy emlékeztető kategorizálása

1. Partner, feladat vagy emlékeztető létrehozása vagy módosítása közben nyomja meg a  gombot > **Kategóriák**.
2. Jelölje be a kategória melletti négyzetet.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kategória törléséhez a partner, feladat illetve emlékeztető kapcsán törölje az adott kategória jelölőnégyzetét.

Partner, feladat vagy emlékeztető kategóriák létrehozása

A partner-, feladat- és jegyzetömb-alkalmazásban kategóriákat hozhat létre az elemek rendezéséhez.

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Partnerek**, **Feladatok** vagy a **Jegyzetömb** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Szűrő**.
3. Nyomja meg a  gombot > **Új**.
4. Írja be a kategória nevét.
5. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

Kategória törléséhez jelölje ki a kategóriát. Nyomja meg a  gombot, majd a **Törlés** elemet.

Partneradatok szinkronizálása

A szinkronizálásra vonatkozó tudnivalók

A vezeték nélküli adatszinkronizálási funkció a szervezőadatok (partnerek, naptárbejegyzések, feladatok és emlékeztetők) szinkronizálására szolgál az előfizető BlackBerry® okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció lényege az e-mail üzenetek összehangolása az előfizető okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, a vezeték nélküli hálózaton keresztül. Ha az előfizető a készülékén fájlba menti vagy törli az e-mail üzeneteket az okostelefonján, az üzenetek mentése vagy törlése az e-mail alkalmazásban is megtörténik. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában az e-mail üzeneteken végrehajtott műveletek az okostelefonon is megjelennek.

Ritkán, de előfordul, hogy az okostelefon nem ismeri fel a partner, naptárbejegyzés vagy e-mail fiók mezőit: ilyenkor egyes adatok vagy e-mail üzenetek nem kerülnek szinkronizálásra illetve nem hangolódnak össze.

Ha a vezeték nélküli adatszinkronizálás vagy az e-mail összehangolás az okostelefonon nem elérhető, vagy az előfizető kikapcsolta ezeket a funkciókat, használhatja a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközt a szervezőadatok és az e-mail üzenetek szinkronizálásához. További információk a készülék súgójában BlackBerry Desktop Software.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

1. A partner-, naptár-, feladat-, illetve jegyzetömb alkalmazásban nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.
2. Szükség esetén kattintson a naptárra vagy partnerlistára.
3. Jelölje be a **Vezeték nélküli szinkronizálás** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry® Internet Service használata esetén a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközét kell használni a naptáradatok szinkronizálásához. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 182](#)

[A szinkronizáláskor adódó ütközésekről, 83](#)

Tudnivalók a készüléken tárolt adatok biztonsági mentésével és visszaállításával kapcsolatban

Ha telepítette a BlackBerry® Desktop Software alkalmazást számítógépére, a biztonsági mentés és visszaállítás eszközével biztonsági másolatot készíthet a BlackBerry készülék legtöbb adatáról, és visszaállíthatja azokat - ide tartoznak az üzenetek, a szervezőadatok, a betűtípusok, a mentett keresések és a böngésző könyvjelzői és a BlackBerry Desktop Software helyreállítási eszköze. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Ha az e-mail fiók BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgáltót használ, a szinkronizált szervezőadatokat visszaállíthatja készülékére a vezeték nélküli hálózaton keresztül. A szinkronizált szervezőadatok visszaállításához a vezeték nélküli hálózaton keresztül aktivációs jelszóra van szükség. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

A szinkronizáláskor adódó ütközésekről

Szinkronizáláskor adódó ütközés akkor jön létre, ha ugyanazon e-mail üzeneteket vagy szervezőadatokat szerkeszti a BlackBerry® készüléken és a számítógépen lévő e-mail alkalmazásban.

A vezeték nélküli hálózaton keresztül összehangolhatja az e-mail üzeneteket, továbbá beállíthatja, hogy a készüléken vagy a számítógépen lévő üzenetek legyenek-e mérvadók az e-mailek szinkronizáláskor adódó ütközések során.

Ha a vezeték nélküli hálózaton keresztül szinkronizálja a szervezőadatokat, a számítógépen lévő szervezőadatok élveznek elsőbbséget a szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések során.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítse számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 178](#)

[A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 182](#)

Adatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelése

Módosíthatja, hogy a szervezőadatok szinkronizálása közben adódó ütközések kezelési módját: kapcsolja ki a vezeték nélküli szinkronizálást, módosítsa az ütközés feloldási lehetőségeit és szinkronizálja a szervezőadatokat a szinkronizáló BlackBerry® Desktop Softwareeszközzel. A szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelésének részleteiről lásd a BlackBerry Desktop Software súgóját.

Személyes terjesztési listák

Személyes terjesztési lista létrehozása

Személyes terjesztési listákat alkalmazhat e-mail, PIN- és szöveges üzenetek küldéséhez. A BlackBerry® készüléken létrehozott személyes terjesztési listák nem jelennek meg a számítógép e-mail alkalmazásában.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Új csoport**.
3. Írja be a személyes terjesztési lista nevét.
4. Nyomja meg a  gombot > **Tag hozzáadása**.
5. Kattintson a partner nevére.
6. További partner felvételéhez ismételje meg a 4-5. lépést.
7. Nyomja meg a  gombot > **Csoport mentése**.

Személyes terjesztési lista módosítása vagy törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy személyes terjesztési listát.
3. Nyomja meg a  gombot.
 - Személyes terjesztési lista módosításához kattintson a **Csoport szerkesztése** lehetőségre. Kattintson a partner nevére. Kattintson a **Tag hozzáadása**, **Tag módosítása** vagy a **Tag törlése** elemre. Nyomja meg a  gombot > **Csoport mentése**.

- Személyes terjesztési lista törléséhez kattintson a **Csoport törlése** > **Törlés** elemre.

Megjegyzés: Ha töröl egy partnert a levelezési listáról, a partner adatai továbbra is benne lesznek a partnerlistában.

Többszörös partnerlisták

Tudnivalók a többszörös partnerlistákról

Ha BlackBerry®készüléke több e-mail fiókot is használ, lehetséges, hogy az egyes e-mail fiókok külön partnerek tartoznak a készüléken. Ha például a készülékhez egy munkahelyi és egy személyes e-mail fiókot társított, akkor a munkahelyi és a személyes partnerlistát is láthatja készülékén. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Másik partnerlista megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Partnerek kijelölése**.
3. Kattintson egy partnerlistára.

Az alapértelmezett partnerlista módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Speciális rendszerbeállítások** opcióra. > **Alapértelmezett szolgáltatások** opcióra.
3. Módosítsa a **Partnerlista (SZINK)** mezőt.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partnerlista beállításai

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, elmékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson annak az alkalmazásnak az ikonjára, amely figyelmeztetést küld az elemek törlése előtt.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
4. Törölje a **Törlés megerősítése** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A partnerek megjelenítésének módosítása

Megadhatja, hogy a partnerek hogyan jelenjenek meg az alkalmazásokban (pl. telefon, üzenetlista, partnerlista és naptár).

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Nyelv** elemre.
3. Módosítsa a **Globális név megjelenítése** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készüléken tárolt partnerek számának megtekintése.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Kattintson egy partnerlistára.

A Bejegyzések száma mező a partnerlistán tárolt partnerek számát jeleníti meg.

Partnerek vagy feladatok rendezése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazás** mappában kattintson a **Partnerek** vagy a **Feladatok** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
4. Módosítsa a **Rendezés szempontja** mező értékét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hibaelhárítás: Partnerek

A partnerlistamező adatai nem jelennek meg a számítógépen

A saját partnerlistamezőben található információt csak a számítógép e-mail alkalmazásának szövegmezőjével szinkronizálhatja. Például nem adhatja hozzá egy partner születésnapját a BlackBerry® készüléken lévő saját partnerlistamezőhöz, és nem szinkronizálhatja a számítógép e-mail alkalmazásával, mert a születésnap mező a számítógép e-mail alkalmazásának egyik adatmezője.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Saját partnermező létrehozása, 184](#)

Állandóan változnak a partnerekhez rendelt képek

Az alkalmazásokban tárolt partnerképek (pl. a partneralkalmazásban) lehetséges, hogy megváltoznak, amennyiben BlackBerry® nem csak egy alkalmazást állít be a partnerképek cseréjéhez. Attól függően, hogy egyes alkalmazások milyen gyakran cserélik a partnerképet vagy hány képet cserélgetnek, lehetséges, hogy az adatforgalom növekedése többletköltségekkel jár.

Ha le kívánja állítani, hogy a partnerképek változzanak, a képeket cserélő minden alkalmazásban annak megfelelően módosítania kell a beállításokat.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Partnerkép hozzáadása a hívóazonosítóhoz, 32](#)

[Partnerkép módosítása vagy törlése, 186](#)

Óra

A dátum és az idő beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Idő beállítása**.
 - A dátum és idő automatikus letöltéséhez a vezeték nélküli hálózatról, állítsa az **Időbeállítás frissítése** mezőt **Automatikus** értékre. Megjegyzendő, hogy ehhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz.
 - A dátum és idő manuális beállításához állítsa az **Időbeállítás frissítése** mezőt **Manuális** értékre. Kattintson az **Idő beállítása** vagy **Dátum beállítása** értékre. Állítsa be az időt vagy a dátumot. Kattintson az **OK** gombra.
3. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha figyelmeztetést szeretne kapni, amikor a készülék új időzónát észlel, módosítsa az **Automatikus időzóna-frissítés** mezőt **Figyelmeztetés** értékre.
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék új időzóna észlelésekor automatikusan frissítse az időzónát, módosítsa az **Automatikus időzóna-frissítés** mezőt **Be** értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készüléken nem jól jelenik meg az idő, 196](#)

A készülék töltésekor a képernyőn megjelenő tartalom beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Töltés közben** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az óraszámplap módosítása

Különböző számlapot állíthat be az órához, a stopperhez és az időzítőhöz.

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Naptár-megjelenítés és műveletek** lehetőséget.
3. Módosítsa az **Óra számlapja**, **Stopper számlapja** vagy az **Időzítő számlapja** mezőt.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Másik időzóna megjelenítése az órán

Az órán kétféle időzóna is megjeleníthető. Ha például másik időzónába utazik, az ott érvényes és az otthoni időzónát egyszerre is megjelenítheti.

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa a **Hazai időzóna** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készüléken nem jól jelenik meg az idő, 196](#)

Az ébresztőóra bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Ébresztőóra beállítása**.
3. A görgetőpadon csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a **Be** vagy **Hétköznap** lehetőségek kijelöléséhez.
4. Nyomja meg a görgetőpadot.

A kezdőképernyő felső részén óra jelzés látható.

További riasztás beállításához vagy bizonyos napokra történő beállításhoz időzítse a riasztásokat a naptár alkalmazásban.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 257](#)

Az ébresztőóra elnémítása

- Ha a halasztás nem aktív, nyomja meg az **Elutasítás** gombot.
- Ha a halasztás aktív, nyomja meg a **Halasztás** gombot.

Ébresztőóra értesítési beállításainak módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Módosítsa az **Ébresztőóra** részben az **Ébresztőóra hangja**, a **Hangerő**, a **Halasztás** és **Rezgés** mezőket.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Az éjszakai üzemmód bekapcsolása

Az éjszakai üzemmódban az óra megtekintését nem zavarják meg a bejövő üzenetek és hívások.

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Lépés éjszakai üzemmódba**.

Az éjszakai üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Az éjszakai üzemmód beállításai

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Naptár-megjelenítés és műveletek** lehetőséget.
3. Az **Éjszakai üzemmód** részben hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Villogó LED-figyelmeztetés kéréséhez az éjszakai üzemmód bekapcsolásakor törölje a **LED kikapcsolása** négyzet jelölését.
 - A vezeték nélküli hálózati kapcsolat kikapcsolása végett (ekkor a készülék bekapcsolt éjszakai módban nem fogad telefonhívásokat és üzeneteket) jelölje be a **Rádió kikapcsolása** négyzetet.
 - Éjszakai üzemmódban a képernyő elsötétítésének kikapcsolásához jelölje be a **Képernyő elsötétítése** négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A stopper használata

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Stopper**.
3. Kattintson az **indítás/leállítás** ikonra.
 - A futamidők méréséhez kattintson a **kör** ikonra.
 - Az időmérés leállításához kattintson újra az **indítás/leállítás** ikonra.
 - Az eredmények üzenetben történő elküldéséhez nyomja meg a  gombot, majd az **Eredmények küldése** elemet. Kattintson az üzenettípusra.

Az időzítő használata

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Időzítő**.

3. Nyomja meg a  gombot > **Időzítő beállítása**.
4. Állítsa be az időt.
5. Kattintson az **OK** gombra.
 - Az időzítő elindításához vagy leállításához kattintson az **indítás/leállítás** ikonra.
 - Az időzítő visszaállításához kattintson a **visszaállítás** ikonra.

Mikor kilép az Óra alkalmazásból, az időzítő folytatja a visszaszámlálást.

Időzítő értesítési beállításainak módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Az **Időzítő** résznél módosítsa az **Időzítő hangja**, a **Hangerő** vagy a **Rezgés** mezők értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hibaelhárítás: Óra

A készüléken nem jól jelenik meg az idő

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Idő beállítása**.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha az Idő beállítása értéke Automatikus, nyomja meg a  > **Időbeállítás frissítése** gombot.
 - Ha egy másik időzónába utazik, állítsa be az **Időzóna** mezőben a megfelelő időzónát.
 - Ha olyan területen tartózkodik, ahol nemrégiben átváltottak nyári időszámításra vagy egy másik időzónára, előfordulhat, hogy BlackBerry® készülékén frissítenie kell az időzóna adatait. Az időzóna adatainak frissítéséhez nyomja meg a  gombot > **Időzóna-frissítések lekérése**. A funkció használatához a vezetékes nélküli szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell az adatszolgáltatásokat (például e-mail üzenetek vagy böngészőszolgáltatás). Amennyiben e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, lehet, hogy nem tudja frissíteni az időzóna adatait. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A dátum és az idő beállítása, 193](#)

[Másik időzóna megjelenítése az órán, 194](#)

Feladatok és emlékeztetők

Feladat vagy emlékeztető létrehozása

A feladatok a Feladatok vagy a Naptár alkalmazásban hozhatók létre. A naptárban bármely feladat megjeleníthető.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra, vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** vagy a **Jegyzetömb** ikonra.
 - Feladat Naptár alkalmazásban történő létrehozásához nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Új feladat** elemet. Írja be a feladatcímét, majd töltsse ki az esedékességre, ismétlődésre vonatkozó és hasonló részleteket.
 - Feladat Feladatok alkalmazásban történő létrehozásához kattintson a **Feladat hozzáadása** gombra. Írja be a feladatcímét, majd töltsse ki az esedékességre, ismétlődésre vonatkozó és hasonló részleteket.
 - Emlékeztető létrehozásához kattintson az **Új emlékeztető** gombra. Írja be a címet és az emlékeztetőt.
2. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Feladat vagy emlékeztető küldése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** vagy a **Jegyzetömb** ikonra.
2. Feladat vagy emlékeztető kijelölése
3. Nyomja meg a  gombot > **Továbbítás a következőként**.
4. Kattintson az üzenettípusra.

Feladat vagy emlékeztető módosítás, illetve törlése

A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** vagy a **Jegyzetömb** ikonra.

- Feladat vagy emlékeztető módosításához kattintson rá a kívánt elemre. Módosítsa a feladat, illetve az emlékeztető adatait. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
- Feladat vagy emlékeztető törléséhez jelölje ki a kívánt elemet. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Egy feladat állapotának megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** ikonra.
2. Jelöljön ki egy feladatot.
3. Nyomja meg a  gombot.

- A feladat elvégzettként jelöléséhez kattintson a **Megjelölés elvégzettként** beállításra.
- A feladat halasztottként, folyamatban lévőként vagy várakozóként jelöléséhez kattintson a **Megnyitás** gombra. Módosítsa az **Állapot** mező értékét. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Elvégzett feladatok elrejtése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Elvégzettek elrejtése**.

Feladatok megjelenítése a naptárban

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások > Naptár-megjelenítés és műveletek** lehetőséget.
3. Jelölje be a **Feladatok megjelenítése** négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Feladatok és emlékeztetők szinkronizálása

A szinkronizálásra vonatkozó tudnivalók

A vezeték nélküli adatszinkronizálási funkció a szervezőadatok (partnerek, naptárbejegyzések, feladatok és emlékeztetők) szinkronizálására szolgál az előfizető BlackBerry® okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció lényege az e-mail üzenetek összehangolása az előfizető okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, a vezeték nélküli hálózaton keresztül. Ha az előfizető a készülékén fájlba menti vagy törli az e-mail üzeneteket az okostelefonján, az üzenetek mentése vagy törlése az e-mail alkalmazásban is megtörténik. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában az e-mail üzeneteken végrehajtott műveletek az okostelefonon is megjelennek.

Ritkán, de előfordul, hogy az okostelefon nem ismeri fel a partner, naptárbejegyzés vagy e-mail fiók mezőit: ilyenkor egyes adatok vagy e-mail üzenetek nem kerülnek szinkronizálásra illetve nem hangolódnak össze.

Ha a vezeték nélküli adatszinkronizálás vagy az e-mail összehangolás az okostelefonon nem elérhető, vagy az előfizető kikapcsolta ezeket a funkciókat, használhatja a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközét a szervezőadatok és az e-mail üzenetek szinkronizálásához. További információk a készülék súgójában BlackBerry Desktop Software.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

1. A partner-, naptár-, feladat-, illetve jegyzetömb alkalmazásban nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.
2. Szükség esetén kattintson a naptárra vagy partnerlistára.
3. Jelölje be a **Vezeték nélküli szinkronizálás** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry® Internet Service használata esetén a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközét kell használni a naptáradatok szinkronizálásához. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 182](#)

[A szinkronizáláskor adódó ütközésekről, 83](#)

Tudnivalók a készüléken tárolt adatok biztonsági mentésével és visszaállításával kapcsolatban

Ha telepítette a BlackBerry® Desktop Software alkalmazást számítógépére, a biztonsági mentés és visszaállítás eszközével biztonsági másolatot készíthet a BlackBerry készülék legtöbb adatáról, és visszaállíthatja azokat - ide tartoznak az üzenetek, a szervezőadatok, a betűtípusok, a mentett keresések és a böngésző könyvjelzői és a BlackBerry Desktop Software helyreállítási eszköze. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Ha az e-mail fiók BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgáltót használ, a szinkronizált szervezőadatokat visszaállíthatja készülékére a vezeték nélküli hálózaton keresztül. A szinkronizált szervezőadatok visszaállításához a vezeték nélküli hálózaton keresztül aktivációs jelszóra van szükség. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

A szinkronizáláskor adódó ütközésekről

Szinkronizálásakor adódó ütközés akkor jön létre, ha ugyanazon e-mail üzeneteket vagy szervezőadatokat szerkeszti a BlackBerry® készüléken és a számítógépen lévő e-mail alkalmazásban.

A vezeték nélküli hálózaton keresztül összehangolhatja az e-mail üzeneteket, továbbá beállíthatja, hogy a készüléken vagy a számítógépen lévő üzenetek legyenek-e mérvadók az e-mailek szinkronizálásakor adódó ütközések során.

Ha a vezeték nélküli hálózaton keresztül szinkronizálja a szervezőadatokat, a számítógépen lévő szervezőadatok élveznek elsőbbséget a szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések során.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 178](#)

[A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 182](#)

Adatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelése

Módosíthatja, hogy a szervezőadatok szinkronizálása közben adódó ütközések kezelési módját: kapcsolja ki a vezeték nélküli szinkronizálást, módosítsa az ütközés feloldási lehetőségeit és szinkronizálja a szervezőadatokat a szinkronizáló BlackBerry® Desktop Softwareeszközzel. A szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelésének részleteiről lásd a BlackBerry Desktop Software súgóját.

A kategóriák áttekintése

Kategóriákat hozhat létre a partnerek, feladatok és emlékeztetők csoportosítása céljából. A megjelenő partnerek, feladatok és emlékeztetők száma is szűkíthető a kategóriák alapján.

A kategórianevekben a kis- és a nagybetűk nem számítanak különbségnek. Egy partner, feladat vagy emlékeztető több kategóriához is tartozhat. IBM® Lotus Notes® alkalmazásban egynél több kategóriába is sorolhat egyetlen feladatot a BlackBerry® készüléken, ugyanakkor csak egy kategória szinkronizál a feladattal a Lotus Notes alkalmazásban.

A készülék megosztja a kategóriákat a partnerlista, a feladatlista és az emlékeztetőlista között, és az egyik alkalmazásban végrehajtott módosítások az összes többiben is érvénybe lépnek.

Partner, feladat vagy emlékeztető kategorizálása

1. Partner, feladat vagy emlékeztető létrehozása vagy módosítása közben nyomja meg a  gombot > **Kategóriák**.
2. Jelölje be a kategória melletti négyzetet.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kategória törléséhez a partner, feladat illetve emlékeztető kapcsán törölje az adott kategória jelölőnégyzetét.

Partner, feladat vagy emlékeztető kategóriák létrehozása

A partner-, feladat- és jegyzettömb-alkalmazásban kategóriákat hozhat létre az elemek rendezéséhez.

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Partnerek**, **Feladatok** vagy a **Jegyzettömb** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Szűrő**.
3. Nyomja meg a  gombot > **Új**.
4. Írja be a kategória nevét.
5. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

Kategória törléséhez jelölje ki a kategóriát. Nyomja meg a  gombot, majd a **Törlés** elemet.

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, emlékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson annak az alkalmazásnak az ikonjára, amely figyelmeztetést küld az elemek törlése előtt.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
4. Törölje a **Törlés megerősítése** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Beírás

Alapvető tudnivalók a szövegbevitelről

Szöveg kijelölése, kivágása, másolása, illetve beillesztése

1. Tartsa lenyomva a  gombot, és kattintson a görgetőpadon.
 - Szöveg karakterenként történő kijelöléséhez csúsztassa balra vagy jobbra az ujját a görgetőpadon.
 - Szöveg soronkénti kijelöléséhez csúsztassa fel vagy le az ujját a görgetőpadon.
2. Nyomja meg a  gombot.
 - A kijelölt szöveg kivágásához kattintson a **Kivágáselemre**.
 - A kijelölt szöveg másolásához kattintson a **Másoláselemre**.
3. Vigye a kurzort arra a helyre, ahova a kivágott vagy másolt szöveget beszúrni szeretné.
4. Nyomja meg a  gombot > **Beillesztés**.

Szimbólum beírása

1. Nyomja meg a **Szimbólum** gombot.
2. Nyomja meg a szimbólum alatt megjelenő betű gombját.

Ékezet vagy különleges karakter beírása

A billentyűzetten tartsa lenyomva a betű gombját és csúsztassa balra vagy jobbra az ujját a görgetőpadon, amíg meg nem jelenik az ékezetes vagy különleges karakter.

Szöveg törlése adott mezőből

A mezőben, ahová beírta a szöveget, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Mező törlése** elemet.

Szöveg beírása prediktív szövegbeviteli módban

Szöveg beírása közben hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

- A kijelölt javaslat kiválasztásához és új szó beírásához nyomja meg **Enter** gombot.
- A kijelölt javaslat kiválasztásához és a szó begépelésének folytatásához kattintson a szóra.
- A javaslatok mellőzéséhez folytassa az írást.

Szövegbevitel

Beírási stílus megváltoztatása

A beírási stílusok megválasztásával beállíthatja, hogy a BlackBerry® készülék hogyan ismerje fel a beírt szöveget.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Beírás** elemre.
3. Billentyűzet használata esetén az alábbiakat kell tennie:
 - A beírási segítség kikapcsolásához állítsa a **Stílus** mezőt **Közvetlen**értékre.
 - Ha azt kívánja, hogy a készülék beírás közben kitalálja a szavakat, állítsa a **Stílus** mezőt **Prediktív**értékre.
 -
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

További információk a más nyelven történő szövegbevitelről.

Más nyelven is megtanulhat írni (pl. kínai vagy thai): olvassa el az online beírási útmutatókat. A www.blackberry.com/go/docs címre ellátogatva keresse meg az adott nyelv szövegbeviteli útmutatóját.

Beírási lehetőségek

Alapértelmezett valuta jelzés módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Billentyűzet** elemre.
3. Módosítsa a **Valuta billentyű** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partnerek megjelenítésének leállítása a beírás közben megjelenő listán

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Beírás** elemre.
3. Billentyűzetnél kattintson a **Speciális stílusbeállítások** elemre.
4. Törölje a **Nevek** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Billentyűhangok bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Billentyűzet** elemre.
3. Jelölje be a **Billentyűhang** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A görgetőpad hangjelzéseinek kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Görgetőpad érzékenysége** elemre.
3. Törölje a **Görgetés hangjelzése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A görgetőpad hangjelzéseinek visszakapcsolásához jelölje be a **Görgetés hangjelzése** jelölőnégyzetet.

A görgetőpad érzékenységének beállítása

Beállíthatja, hogyan reagáljon a görgetőpad az érintésre. A magas érzékenységi szint kevesebb nyomást igényel, mint az alacsonyabb szintű beállítás.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Görgetőpad érzékenysége** elemre.
3. Módosítsa a **Vízszintes érzékenység** és a **Függőleges érzékenység** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A kurzor sebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Billentyűzet** elemre.
3. Módosítsa a **Billentyűleütés sebessége** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Helyesírás-ellenőrző

A helyesírás akkor ellenőrizheti, ha a beviteli nyelv a következők egyike: afrikaans, arab, katalán, cseh, dán, holland, angol, francia, német, görög, magyar, olasz, norvég, portugál, orosz, spanyol, svéd, török.

Helyesírás-ellenőrzés

Ellenőrizheti az Ön által létrehozott üzenetek, naptárbejegyzések, feladatok, illetve emlékeztetők helyesírását.

1. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Helyesírás-ellenőrzése** elemet.
2. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - A javasolt helyesírás elfogadásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
 - A helyesírási javaslat elvetéséhez nyomja meg a  gombot.
 - A felajánlott szó összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Összes elvetése** elemet.
 - Ha szót szeretne hozzáadni a saját szótárhoz, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hozzáadás a szótárhoz** elemet.
 - A helyesírás-ellenőrzés leállításához nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Helyesírás-ell. megszakítása** elemet.

A helyesírás-ellenőrzés beállításainak módosítása

Helyesírás-ellenőrzéskor módosíthatja a helyesírás-ellenőrzőben szereplő szavak típusát és hosszát. Például kikapcsolhatja a rövidítések és az egybetűs szavak helyesírás-ellenőrzését. Automatikus helyesírás-ellenőrzést is beállíthat a BlackBerry® készüléken az e-mail üzenetek elküldése előttre.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel > Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Módosítson egy vagy több beállítást.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Helyesírási javaslat megjelenítésének leállítása a beírás közben megjelenő listán

Alapbeállítások szerint, ha olyan betűkombinációt ír a BlackBerry® készülékébe, amit a készülék nem ismer fel, a beírás közben megjelenő listán félkövér betűkkel helyesírási javaslat jelenik meg.

1. Kattintson a **Beírás és bevitel > Beírás** elemre.
2. Billentyűzetnél kattintson a **Speciális stílusbeállítások** elemre.
3. Törölje a **Helyesírás-ellenőrzés** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Saját szótár

Saját szótár

A saját szótárhoz szavakat adhat hozzá, így BlackBerry® készüléke helyesírás-ellenőrzéskor felismeri ezeket a szavakat. Mivel a SureType® technológia ugyanazt a szótárt alkalmazza akkor is, ha az arab vagy orosz beviteli módot használja, a szótárhoz adott szavak szerepelni fognak az íráskor megjelenő listán.

Szó hozzáadása, módosítása vagy törlése a saját szótárban

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel > Saját szótár** elemre.
 - Ha egy szót fel kíván venni a saját szótárba, nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Újlehetőséget**. Írjon be egy szót vagy egy betűkombinációt. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
 - Ha a saját szótár egyik szavát módosítani kívánja, nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Újlehetőséget**. Módosítsa a szót. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
 - Ha a saját szótár egyik szavát törölni kívánja, jelölje ki a szót. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Elemek saját szótárhoz történő automatikus hozzáadásának leállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel > Beírás** elemre.
3. Billentyűzetnél kattintson a **Speciális stílusbeállítások** elemre.
4. Törölje a **Beírás** négyzet jelölését.
5. Módosítsa az **E-mail** mezőt **Kiérték**re.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

AutoText

Az AutoText (Automatikus szöveg) áttekintése

Az AutoText szolgáltatás az adott beírt szöveget a megfelelő AutoText bejegyzésre cseréli. Ha a beírt szöveg megfeleltethető valamely AutoText bejegyzésnek, a Szóköz billentyű megnyomásával módosul a szöveg.

A BlackBerry® készülék beépített AutoText bejegyzéseket tartalmaz a gyakori hibák kijavításához. Például a hibásan beírt *hogy* szó a helyes *hogya* szóra cserélhető. A gyakori beírási hibákhoz és a rövidítésekhez létrehozhat saját AutoText bejegyzéseket. Készíthet például olyan bejegyzést, amely az *szvsz* rövidítést a szerény véleményem szerint szövegre cseréli.

AutoText bejegyzés létrehozása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel > Szólecserélés** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd az **Új** elemet.
4. A **Csere** mezőbe írja be a lecserélni kívánt szöveget.
5. Az **Ezzel:** mezőben hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Írja be a csereszöveget.
 - Makró (például az aktuális dátum és idő) beillesztéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Makró beillesztése** lehetőséget.
6. Végezze el a következők egyikét:
 - Ha azt szeretné, hogy a beírt szó írásmódja pontosan megegyezzen azzal, ahogy azt beírta, akkor módosítsa a **Használat** mezőt **K/n meg.h.** lehetőségre.
 - A beírt szó szöveggörnyezethez illő írásmódjának kiválasztásához módosítsa a **Használat** mezőt **K/n int.h.** értékre.
7. A **Nyelv** mezőben módosítsa a nyelv beállítását.
8. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

AutoText bejegyzés módosítása vagy törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel > Szólecserélés** elemre.
3. Jelöljön ki egy AutoText bejegyzést.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - AutoText bejegyzés módosításához állítsa át a **Szerkesztés** elemet. Módosítsa a bejegyzést. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
 - AutoText bejegyzés törléséhez kattintson a **Törlés** elemre.

AutoText módosítás visszavonása

Ha az AutoText funkció olyan szót módosít, amit Ön nem szeretne, visszavonhatja a változást.

AutoText módosítás beírás közben visszavonásához nyomja meg a  gombot kétszer.

Írás közben használható billentyűparancsok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Pont beszúrása	Nyomja meg a Space gombot kétszer. A következő betű nagybetű lesz.
Kukac jel (@) vagy pont (.) beírása az e-mail címmezőbe	Nyomja meg a Space gombot.
Betű nagybetűvé alakítása	Tartsa lenyomva a betűgombot mindaddig, amíg a nagybetű meg nem jelenik.
Nagybetűzár bekapcsolása	Nyomja meg az ALT és a jobb Shift gombot. A nagybetűzár kikapcsolásához nyomja meg a Bal Shift vagy a jobb Shift gombot.
Szimbólum beírása	Nyomja meg a Szimbólum gombot. Írja be a szimbólum alatt megjelenő betűt.
Billentyűn lévő másik karakter beírása	Nyomja meg az ALT gombot és a karakter gombját.
Ékezet vagy különleges karakter beírása	Tartsa lenyomva a betű billentyűjét, és csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a görgetőpadon. Például „ü” beírásához tartsa lenyomva az U és csúsztassa az ujját balra, amíg az „ü” betű meg nem jelenik. Amint az ékezetes vagy különleges karakter megjelenik, engedje fel a betűhöz tartozó gombot.
Szám beírása szöveges mezőbe	Tartsa lenyomva az ALT billentyűt, és nyomja meg a számgombot.
Szám beírása számmezőbe	Nyomja meg a számbillentyűt. Az Alt billentyűt nem kell megnyomni.
Számzár bekapcsolása	Nyomja meg az ALT és a Bal Shift gombot. A számbillentyűzet kikapcsolásához nyomja meg az Bal Shift vagy a jobb Shift gombot.
Szöveg egy sorának kijelölése	Nyomja meg a Bal Shift vagy a jobb Shift gombot, és csúsztassa ujját a görgetőpadon felfelé vagy lefelé.
Szöveg kijelölése betűnként	Nyomja meg a Bal Shift vagy a jobb Shift gombot, és csúsztassa ujját a görgetőpadon jobbra vagy balra.
Kijelölt szöveg kivágása	Nyomja meg a Bal Shift vagy a jobb Shift és a Törlés vissza/Törlés gombot.
Kijelölt szöveg másolása	Nyomja meg az ALT gombot, és kattintson a görgetőpadon.

Szöveg beillesztése

Nyomja meg a **Bal Shift** vagy a **jobb Shift** gombot, és kattintson a görgetőpadon.

Hibaelhárítás: Beírás

Nem tudom ellenőrizni a helyesírást

Csak a saját maga által beírt szöveg helyesírását tudja ellenőrizni. A helyesírás-ellenőrzés angol, afrikaans, arab, katalán, cseh, dán, holland, francia, német, görög, magyar, olasz, norvég, lengyel, portugál, román, orosz, spanyol, svéd és török nyelven érhető el.

Billentyűzet

Alkalmazás hozzárendelése gyorsgombhoz

A BlackBerry® készülék oldalán egy vagy több gyorsgomb található. A témától függően előfordulhat, hogy nem módosíthatja a gyorsgombhoz rendelt alkalmazást.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Gyorsgombok** lehetőségre.
3. Módosítsa a **A jobb oldali gyorsgomb a következőket nyitja meg** vagy **A bal oldali gyorsgomb a következőket nyitja meg** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Alapértelmezett valutajelzés módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Billentyűzet** elemre.
3. Módosítsa a **Valuta billentyű** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A kurzor sebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Billentyűzet** elemre.
3. Módosítsa a **Billentyűleütés sebessége** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Billentyűhangok bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Billentyűzet** elemre.
3. Jelölje be a **Billentyűhang** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A görgetőpad érzékenységeinek beállítása

Beállíthatja, hogyan reagáljon a görgetőpad az érintésre. A magas érzékenységi szint kevesebb nyomást igényel, mint az alacsonyabb szintű beállítás.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel > Görgetőpad érzékenysége** elemre.
3. Módosítsa a **Vízszintes érzékenység** és a **Függőleges érzékenység** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A görgetőpad hangjelzéseinek kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel > Görgetőpad érzékenysége** elemre.
3. Törölje a **Görgetés hangjelzése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A görgetőpad hangjelzéseinek visszakapcsolásához jelölje be a **Görgetés hangjelzése** jelölőnégyzetet.

Hibaelhárítás: billentyűzet

A gyorsgomb megnyomásakor nem nyílik meg alkalmazás

Próbálja ki az alábbi javaslatokat:

- Ha eddig még nem tette, rendeljen alkalmazást a gombhoz.
- Ellenőrizze, hogy nem törölte-e a gombhoz társított alkalmazást.

Nyelv

A beviteli nyelvek ismertetése

Beállíthatja az íráshoz használt beviteli nyelvet. A beviteli nyelv eltérhet a kijelzési nyelvtől. A beviteli nyelv kiválasztásakor az AutoText és az egyéb beírási beállítások a kiválasztott nyelvre váltanak. Például BlackBerry® készülékét használhatja francia nyelven, de az üzeneteket angolul írja be.

A nyelv módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel > Nyelvelemre**.
 - A kijelzés nyelvét a **Kijelzés nyelve** mezőben változtathatja meg.
 - A beírás nyelvét a **Beírás nyelve** mezőben változtathatja meg.
 - A hangparancsok nyelvét a **Hangtárcsázás** mezőben változtathatja meg.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Szövegbeviteli nyelvek közti váltás billentyűparanccsal, szövegbeírás közben

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel > Nyelvelehetőségre**.
 - Ha a szövegbeviteli nyelv váltásához az **ALT** gomb lenyomva tartása mellett az **Enter** gombot szeretné használni, állítsa át a **Gyorsbillentyűk** mezőt **Alt-Enter**értékre.
 - Ha a szövegbeviteli nyelv váltásához a **Shift** gomb lenyomva tartása mellett a **Space** gombot szeretné használni, állítsa át a **Gyorsbillentyűk** mezőt **Shift-Szóköztér**értékre.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A nyelvváltási gyorsbillentyű kikapcsolásához módosítsa a **Gyorsbillentyűk** mezőt **Nincs**értékre.

Kijelzési nyelv hozzáadása

A BlackBerry® Desktop Software alkalmazással újabb kijelzési nyelvet adhat a BlackBerry készülékhez. A BlackBerry Desktop Software letöltéséhez a számítógépről látogasson el a www.blackberry.com/desktop oldalra, és válassza ki a számítógépének megfelelő lehetőséget.

Csatlakoztassa a készüléket az asztali számítógéphez, majd nyissa meg a BlackBerry Desktop Softwarealkalmazást.

Az alkalmazások és kijelzési nyelvek hozzáadásának részleteiről lásd a BlackBerry Desktop Softwaresúgóját.

Nyelv törlése

Az elérhető hely növeléséhez törölheti a nem használatos nyelveket.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítás** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelvek** > **Nyelv eltávolítás**elemre.
3. Válassza ki azokat a nyelveket, amit meg szeretne tartani..
4. Kattintson a **Frissítés**elemre.

A kijelöléshez nem tartozó nyelvek törlődnek a BlackBerry® készülékről.

Hibaelhárítás: Nyelvek

Bizonyos karakterek nem jelennek meg megfelelően a készüléken

Előfordulhat, hogy a BlackBerry® Enterprise Server vagy BlackBerry® Internet Service , amely a BlackBerry® készülékhez van társítva, nem támogatja a karaktereket. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Képernyős megjelenítés

Háttérvilágítás beállítási lehetőségei

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Megjelenítés > Képernyős megjelenítés** lehetőségre.
3. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - A képernyő háttérvilágítási fényereje módosításához állítsa át a **Háttérvilágítás erőssége** mező értékét.
 - Annak beállítása, hogy ha nem ér a BlackBerry® készülékhez, meddig világítson a háttérfény, módosítsa a **Háttérvilágítás időzítése** mező beállítását.
 - A háttérfény környezeti megvilágításhoz való alkalmazkodásának leállításához törölje a **Háttérfény automatikus elsötétítése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Kikapcsol a képernyő, 218](#)

Kép alkalmazása a készülék háttereként

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média > Képek** ikonra.
2. Tallózzon a képhez.
3. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítás háttérképként** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Megváltozott a kijelző, 217](#)

A megjelenítés betűtípusának beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Megjelenítés > Képernyős megjelenítés** lehetőségre.
3. Módosítsa a betűtípus mezőket.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Alkalmazások rendezése a kezdőképernyőn

Az alkalmazásikonok elrendezéséről

Az alkalmazásikonok a kezdőképernyőről, vagy annak mappáiból érhetőek el. Ha nem látja az összes alkalmazásikont, lehet, hogy azok rejtettek. Ha minden alkalmazásikont láthatóvá szeretne tenni a kezdőképernyőn vagy annak mappáiban, válassza ki a Mindent megjelenít pontot a Kezdőképernyő menüben.

Lehetőség van arra, hogy átrendezze az alkalmazásikonokat, és meghatározza, hogy mely ikonok jelenjenek meg először a kezdőképernyőn. Mappákat hozhat létre vagy törölhet, testre szabhatja a létrehozott mappák ikonjának megjelenését, valamint az alkalmazásikonokat behelyezheti a mappákba, illetve kiveheti a mappákból.

Alkalmazásikon keresése vagy elrejtése

A témától függően előfordulhat, hogy nem rejthet el bizonyos alkalmazásikonokat.

A kezdőképernyőn vagy a mappában tegye a következők valamelyikét:

- Az összes alkalmazásikon megmutatásához nyomja meg a  gombot > **Mind**.
- Alkalmazásikon elrejtéséhez jelölje ki az ikont. Nyomja meg a  gombot, majd az > **Elrejtés** elemet.
- Az összes rejtett alkalmazásikon megmutatásához nyomja meg a  gombot > **Mindent megjelenít**.
- Alkalmazásikon elrejtésének leállításához jelölje ki az ikont. Nyomja meg a  gombot, majd az > **Elrejtés** elemet. Az Elrejtés mező mellett ekkor nem lehet pipa jel.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Megváltozott a kijelző, 217](#)

Mappa hozzáadása, módosítása, illetve törlése a kezdőképernyőn

A kezdőképernyőn tegye a következők egyikét:

- Mappa hozzáadásához nyomja meg a  gombot > **Mappa hozzáadása**. Írja be a mappa nevét. Mappaikon stílusának módosításához kattintson a mappaikonra. Kattintson egy mappaikon-stílusra. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
- Mappaváltáshoz jelöljön ki egy mappát. Nyomja meg a  gombot > **Mappa szerkesztése**. Módosítsa a mappanevet, illetve a mappaikon stílusát. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.
- Mappa törléséhez jelöljön ki egy mappát. Nyomja meg a  gombot, majd a **Törlés** elemet.

Alkalmazás ikonjának áthelyezése

1. A kezdőképernyőn vagy az alkalmazásmappában jelöljön ki egy alkalmazásikont.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Az alkalmazásikon áthelyezéséhez a kezdőképernyőn kattintson az **Áthelyezés** elemre. A görgetőpadon csúsztassa az ujját az új helyre. Nyomja meg a görgetőpadot.
- Az alkalmazás ikonjának alkalmazásmappába történő áthelyezéséhez kattintson az **Áthelyezés mappába** elemre. Kattintson egy alkalmazásmappára.
- Az alkalmazás ikonjának alkalmazásmappán kívülre történő áthelyezéséhez kattintson az **Áthelyezés mappába** elemre. Kattintson a **Kezdőlap** opcióra vagy egy alkalmazásmappára.

Zárolt készüléken megjelenő üzenet hozzáadása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Kijelző > Üzenet a zárt képernyőn** lehetőségekre.
3. Írja be a zárt készüléken megjeleníteni kívánt szöveget.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Szürkeárnyaltos vagy ellentétes kontraszt alkalmazása a képernyős megjelenítésnél

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Kiegészítő lehetőségek**.
 - Szürkeárnyaltos képernyőmegjelenítéshez állítsa a **Színkontraszt** mezőt **Szürkeárnyaltos** értékre.
 - Ellentétes kontraszt alkalmazásához állítsa a **Színkontraszt** mezőt **Ellentétes kontraszt** értékre.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A vezeték nélküli hálózati lefedettség villogó LED-figyelmeztetésének bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Megjelenítés > Képernyős megjelenítés** lehetőségre.
3. Jelölje be a **LED-es lefedettségjelző** négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Amikor a BlackBerry® készülék kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatra, a LED zölden villog.

A vezeték nélküli lefedettségjelző kikapcsolásához törölje a **LED-es lefedettségjelző** négyzet jelölését.

Témaadatok

Témák áttekintése

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően a BlackBerry® készüléken beállíthat olyan témát, amely módosítja az alkalmazások, jelzések, szavak és ikonok megjelenítési módját. A témák előzetesen már szerepelhetnek feltöltve a készülékre, de a .cod formátumú témákat Ön is letöltheti a készülékre.

Témák váltása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Megjelenítés > Képernyős megjelenítés** lehetőségre.
3. A **Téma** résznél kattintson egy témára.
4. Kattintson az **Aktiválás** lehetőségre.

Téma törléséhez jelölje azt ki. Kattintson a **Törlés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Megváltozott a kijelző, 217](#)

Hibaelhárítás: Kijelző

Megváltozott a kijelző

A beállított témától függően a kijelzési beállítások (például az ikonok, betűtípusok és a kezdőképernyő háttérképe) témaváltáskor megváltozhatnak.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Kép alkalmazása a készülék háttereként, 11](#)

[Alkalmazásikon keresése vagy elrejtése, 10](#)

[Témák váltása, 27](#)

A gyorsgomb megnyomásakor nem nyílik meg alkalmazás

Próbálja ki az alábbi javaslatokat:

- Ha eddig még nem tette, rendeljen alkalmazást a gombhoz.
- Ellenőrizze, hogy nem törölte-e a gombhoz társított alkalmazást.

Kikapcsol a képernyő

Használaton kívül a BlackBerry® készülék képernyője az akkumulátor kímélése érdekében kikapcsol. Beállíthatja, hogy a háttérvilágítás meddig maradjon bekapcsolva a képernyő utolsó érintésétől számítva.

A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a görgetőpadot vagy egy tetszőleges gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Háttérvilágítás beállítási lehetőségei, 214](#)

GPS technológia

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A GPS-technológia ismertetése

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A GPS technológia alkalmazásával BlackBerry® készülékén meghatározhatja GPS-helyzetét, és kihasználhatja a helyi alapú alkalmazásokat és szolgáltatásokat. A helyalapú alkalmazások a GPS-helyzet alapján további adatokkal, például vezetési tanácsokkal szolgálnak.

Ha a készülék nincs felszerelve GPS-vevővel illetve ha a vezeték nélküli szolgáltató nem támogatja a helyi alapú szolgáltatások használatát, a felhasználó azonban mégis használni szeretné a GPS-technológiát, társítson a BlackBerry készülékhez Bluetooth® használatára alkalmas GPS-vevőt. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Ha a készülék CDMA-hálózatra csatlakozik, vészhívást is kezdeményezhet, vagy ha az eszköz segély-visszahívási üzemmódban van, a segélyhívást fogadó telefonközpontos a GPS-technológia segítségével körülbelül meg tudja határozni a hívó helyzetét.

Megjegyzés: Vészhelyzet esetén a lehető legtöbb tájékoztatást nyújtsa a segélyhívást fogadó telefonközpontosnak. A segélyhívást fogadó telefonközpontos esetleg nem tudja csak a GPS-technológia alapján meghatározni a helyszínt.

A GPS-funkció bekapcsolása

A BlackBerry® készülék típusától és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Megjegyzés: A készülékén megjelenő GPS-beállítások kis mértékben eltérhetnek az ebben a feladatban megjelenő beállításoktól.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Helymeghatározási beállítások** pontra.
3. Módosítsa a **Helymeghatározási szolgáltatások** mező beállítását **Helymeghatározás beértékre**.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A GPS technológia kikapcsolásához a **Helymeghatározási szolgáltatások** mezőt állítsa **Helymeghatározás kiértékre**.

A mozgáskövetéshez használt GPS-vevő beállítása

Ha BlackBerry® készüléke nem rendelkezik beépített GPS-vevőegységgel, akkor a feladat végrehajtásához párosítsa Bluetooth®-kompatibilis GPS-vevőegységgel.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Helymeghatározási beállítások** pontra.
3. Módosítsa a **GPS-forrás** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

GPS-helyzet lekérése

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. A feladat végrehajtásához párosítsa BlackBerry® készülékét Bluetooth® -kompatibilis GPS-vevőegységgel, ha készüléke nem rendelkezik beépített GPS-vevőegységgel.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Helymeghatározási beállítások** pontra.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **GPS frissítése** lehetőséget.

Megjelenik az aktuális helyzetnek megfelelő földrajzi hosszúság és szélesség.

A helyzetadatok hozzáféréseinek letiltása mások számára

Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használ, a rendszergazda nyomon követheti a BlackBerry készülék helyzetét. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Helymeghatározási beállítások** pontra.
3. Módosítsa a **Helymeghatározási szolgáltatások** mezőt **Helymeghatározás** kiértékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Helymeghatározás kikapcsolása

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. A helymeghatározás alapértelmezésben be van kapcsolva; ez javítja a GPS-technológia teljesítményét. Bekapcsolt helymeghatározás esetén a BlackBerry® készülék időnként csatlakozik a központi kiszolgálóra; ez növelheti az

adatszolgáltatási díjakat. A díjak kiküszöbölésére kikapcsolhatja a helymeghatározást, de ilyenkor hosszabb ideig eltart a GPS-alapú helymeghatározás a készüléken. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Helymeghatározási beállítások** pontra.
 - A helymeghatározás kikapcsolásához módosítsa a **Helymeghatározás** mező beállítását: állítsa **Letiltva**értékre.
 - A helymeghatározás barangolás közbeni kikapcsolásához módosítsa a **Helymeghatározás** mező beállítását: állítsa **Barangolás közben letiltva**értékre.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hibaelhárítás: GPS-technológia

Nem használható a GPS-funkció

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ha a szabadban tartózkodik, menjen távol az épületektől, és tegye lehetővé a készülékre való rálátást az égboltról.
- Ha helyiségben tartózkodik, menjen közelebb az ablakhoz.
- Ha BlackBerry® készülékét Bluetooth® kompatibilis GPS-vevőegységgel párosította, ellenőrizze, hogy a Bluetooth kompatibilis GPS-vevőegység be van-e kapcsolva.
- Ha először használja a GPS-funkciót, várja meg amíg a készülék beolvassa a szükséges GPS-helyadatokat.

Térképek

Alapvető tudnivalók a térképről

Hely megtekintése térképen

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen nyomja meg a  gombot majd válassza a **Hely keresése**lehetőséget.
3. Végezze el a következők egyikét:
 - Érdekes hely kereséséhez (pl. üzlet vagy nevezetesség) a képernyő jobb felső részén lévő legördülő listában kattintson az **Üzlet**pontra. Az érdekes hely adatait írja be az **Üzleti** mezőbe. Jelölje ki az érdekes helyet.
 - Új hely megtekintéséhez a képernyő tetején lévő legördülő listában kattintson a **Hely**lehetőségre. Írja be a címet a **Hely** mezőbe. Jelölje ki a helyet.
 - Partner helyének megtekintéséhez írja be a **Hely** vagy az **Üzleti** mezőbe a partner nevét. Jelölje ki a partner adatait.
 - A könyvjelzővel megjelölt hely megtekintéséhez jelölje ki a helyet a képernyő alsó részén.
4. Nyomja meg a  gombot > **Térképnézet**

Ha az aktuális helytől eltérő helyet tekint meg, és az odavezető irányt szeretné megtudni, nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Navigálás** idelehetőséget. A feladat végrehajtásához a készüléknek rendelkeznie kell belső GPS-vevőegységgel vagy párosítva kell lennie Bluetooth funkcióval működő GPS-vevőegységgel.

Cím megtekintése térképen hivatkozás segítségével

Amikor a BlackBerry® készülék felismer egy címet bizonyos alkalmazásokban, például azonnali üzenetváltási alkalmazásban vagy a Jegyzetömb programban, a készülék aláhúzza a címet.

1. Jelöljön ki egy aláhúzott címet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Térképnézet**lehetőséget.

Hely küldése

Helyadatot küldhet például e-mail vagy azonnali üzenetben. Az elküldött üzenetben hivatkozás van elhelyezve az adott helyre, vagyis a fogadó fél térképen is megtekintheti azt.

1. A térképen nyomja meg a  gombot majd válassza a **Hely küldése**elemet.
2. Kattintson az üzenettípusra.

Irányok bejelölése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Irányok bejelölése**elemet.

3. Végezze el következő műveletek egyikét a kiindulási pont magadásához:
 - Ha a BlackBerry® készülék rendelkezik belső GPS vevőegységgel, vagy párosítva van Bluetooth® kompatibilis GPS-vevőkészülékkel, akkor az aktuális helyzet meghatározásához állítsa az **Indítás** mezőt **Tartózkodási helyelemre**.
 - A térképen aktuálisan megtekintett hely meghatározásához állítsa az **Indítás** mezőt **Térképközpont használataelemre**. Ha könyvjelzővel jelzett helyet tekint meg, kattintson **A fókuszált hely használat**pontra.
 - Új hely megadásához a térképen állítsa az **Indítás** mezőt **Választás a térkép**prőelemre. Kattintson a térképen az adott helyre.
 - Érdekes hely megadásához (pl. üzlet vagy nevezetesség) állítsa az **Indítás** mezőt **Hely keresése**értékre. A képernyő tetején lévő legördülő listában kattintson az **Üzlet**ilehetőségre. A **Keresés** mezőbe írja be az érdekes hely adatait. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten. Kattintson az érdekes helyre.
 - Partner címének megadásához állítsa az **Indítás** mezőt **Hely keresése**értékre. Kezdje el beírni a partner nevét. Kattintson a partnerre.
 - Új hely cím beírásával történő megadásához állítsa az **Indítás** mezőt **Hely keresése**értékre. A képernyő tetején lévő legördülő listában kattintson a **Hely**elemre. A **Keresés** mezőbe írja be a címet. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten. Kattintson a helyre.
 - Könyvjelzővel jelölt hely megadásához állítsa az **Indítás** mezőt **Hely keresése**értékre. Az alsó ablaktáblán kattintson a könyvjelzővel jelölt helyre.
4. A végpont megadásához ismételje meg a 3. lépést.
5. Az útvonalbeállítások módosításához kattintson az **Útvonalbeállítások**helyre. Jelölje be vagy törölje az egyes útvonal-lehetőségek melletti négyzeteket. Kattintson az **OK**elemre.
6. Kattintson a **Keresés**elemre.

Térképmozgatási műveletek

Térkép pásztázásához a BlackBerry® készüléket pásztázás módba kell állítani (nem zoom módba). Az aktuális mód jelzése a térkép tetején látható.

1. Ha a készülék zoom módban van, nyomja meg a görgetőpadot, hogy átváltson képeltolási módba.
2. A görgetőpadon csúsztassa az ujját bármelyik irányba.

Nagyítás és kicsinyítés

A térképen végezze el a következő műveletek egyikét:

- Nagyításhoz (ha a készülék még nincs zoom módban) nyomja meg a görgetőpadot. Csúsztassa fel az ujját a görgetőpadon
- Kicsinyítéshez (ha a készülék még nincs zoom módban) nyomja meg a görgetőpadot. Csúsztassa le az ujját a görgetőpadon
- Útvonalpontra zoomoláshoz nyomja meg a  gombot, majd a **Zoomolás** pontra elemet.

Adott hely közelében lévő érdekes helyek listájának megtekintése

Kereshet érdekes helyeket, mint pl. üzletek vagy nevezetességek. Kereshet a közelben lévő kávézót is.

1. A térképen nyomja meg a  gombot majd válassza a **Hely keresése**lehetőséget.

2. Adja meg az érdekes hely adatait.
3. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

Érdekes hely adatainak megtekintése

1. Térképen vagy az érdekes helyek listáján jelöljön ki egy érdekes helyet.
2. Nyomja meg a  gombot > **Részletek**.

Térkép törlése

Térkép törlésekor az azon megjelenő útvonalinformációk sem láthatók többé.

A térképen nyomja meg a  gombot majd válassza a **Térkép törlése** elemet.

Hely vagy útvonal könyvjelzőjének hozzáadása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen nyomja meg a  gombot majd válassza a **Hozzáadás kedvencként** > **OK** lehetőséget.

Könyvjelző átnevezése helyhez vagy útvonalhoz

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Kedvencek** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd az **Átnevezés** elemet.
5. Írjon be egy új nevet.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Hely vagy útvonal könyvjelzőjének törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen nyomja meg a  gombot majd válassza a **Kedvencek** elemet.
3. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Térképbeállítások

Háttérvilágítás bekapcsolva tartása mozgás követése közben

Alapértelmezés szerint a háttérvilágítás az akkumulátor kímélése érdekében megadott idő után automatikusan kikapcsol. Megváltoztathatja a térkép beállítását úgy, hogy a háttérvilágítás a mozgás követésekor bekapcsolva maradjon, hacsak az akkumulátor töltöttsége egy adott százalék alá nem csökken.

1. A térképen nyomja meg a  gombot majd válassza a **Beállítások** elemet.
2. Módosítsa a **A háttérvilágítás időzítése** mező értékét.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Háttérvilágítás beállítási lehetőségei, 214](#)

A mozgáskövetéshez használt GPS-vevő beállítása

Ha BlackBerry® készüléke nem rendelkezik beépített GPS-vevőegységgel, akkor a feladat végrehajtásához párosítsa Bluetooth®-kompatibilis GPS-vevőegységgel.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Helymeghatározási beállítások** pontra.
3. Módosítsa a **GPS-forrás** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Térképkezelési billentyűparancsok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Térkép nagyítása	Nyom. L
Térkép kicsinyítése	Nyom. O
Útvonal következő irányára lépés	Nyom. É
Útvonal előző irányára lépés	Nyom. P

Hibaelhárítás: Térképek

Néhány funkció nem érhető el a készüléken

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége többféle elemtől is függhet, például a készülék típusa vagy a vezeték nélküli szolgáltatáscsomag.

Az üzenetküldési szolgáltatástervtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók és beállítások nem érhetőek el az E-mail beállítások képernyő üzenetbeállításai között.

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be néhány funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda adott meg egy beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el a www.blackberry.com/go/docsweboldalra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A funkciók elérhetősége, 19](#)

Alkalmazások

Tudnivalók a párhuzamos feladatvégzésről

A BlackBerry® készülékkel egyszerre több feladat is végezhető, vagyis több alkalmazás futtatható párhuzamosan. Hívás közben átválthat a naptárba megnézni a beírt találkozókat, de partnerek adatait is böngészheti. Zeneszám lejátszása közben átválthat az üzenetekhez, és megírhat egy üzenetet is.

A többi alkalmazás is rendelkezik ikonokkal, így könnyen lehet köztük váltogatni.

Megjegyzés: A futó alkalmazások száma befolyásolja a felhasznált memória méretét és az akkumulátor fogyasztását is. A készülék teljesítményének optimalizálása érdekében érdemes a nem használt, de futó alkalmazásokat bezárni.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Alkalmazás futtatása a háttérben, váltás másik alkalmazásra, 227](#)

[A háttérben futó alkalmazás bezárása, 227](#)

Alkalmazás futtatása a háttérben, váltás másik alkalmazásra

- A másik alkalmazásra váltáshoz tartsa lenyomva a  gombot, amíg megjelenik az alkalmazásváltó. Kattintson egy alkalmazás ikonjára. Ha a kívánt alkalmazás ikonja nem jelenik meg, kattintson a **Kezdőképernyő** ikonjára, majd keresse meg a kívánt alkalmazás ikonját.
- Ha éppen nem beszél a telefonon, és vissza kíván térni a kezdőképernyőre, nyomja meg a  gombot.
- Ha éppen beszél a telefonon, és vissza kíván térni a kezdőképernyőre, nyomja meg a  gombot, amíg megjelenik az alkalmazásváltó. Kattintson a **Kezdőképernyő** ikonra.

Megjegyzés: Ha megnyomja a  gombot hívás közben, a hívást a készülék bontja, még akkor is, ha közben átváltott más alkalmazásra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A háttérben futó alkalmazás bezárása, 227](#)

A háttérben futó alkalmazás bezárása

A BlackBerry® készülék teljesítményének optimalizálása érdekében érdemes a nem használt, de futó alkalmazásokat bezárni.

Az alkalmazásban hajtva végre a következő műveletek egyikét:

- Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Bezárás** elemet.
- Nyomja meg a  gombot. Szükség esetén nyomja folyamatosan a  gombot, amíg meg nem jelenik a kezdőképernyő.

Kapcsolódó tájékoztatás

Alkalmazás futtatása a háttérben, váltás másik alkalmazásra, 227

Alkalmazások hozzáadása

Vezeték nélküli szolgáltatótól és régiótól függően elérhető lehet az alkalmazások hozzáadására és frissítésére szolgáló lehetőség a BlackBerry App World™ oldal, a BlackBerry® Desktop Software, illetve az Alkalmazásközpont révén. Tölthet le alkalmazásokat weboldáról (látogasson el a mobile.blackberry.com oldalra BlackBerry készülékéről), vagy a vezeték nélküli szolgáltató által felajánlott alkalmazáson keresztül is.

A BlackBerry App World™ oldal, a BlackBerry Desktop Software, illetve az Alkalmazásközpont révén elért szoftverekre és szolgáltatásokra kiegészítő feltételek vonatkozhatnak. Ha vezeték nélküli hálózaton keresztül ad hozzá vagy használ egy alkalmazást, ez adatforgalmi díjat vonhat magával. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

BlackBerry App World

Ha a készülékén van BlackBerry App World, kereshet és letölthet játékokat, közösségi alkalmazásokat, személyes célú alkalmazásokat stb. Meglévő PayPal® fiókjával megvásárolhatja és a vezeték nélküli hálózaton keresztül letöltheti a készülékre az alkalmazásokat.

A BlackBerry App World letöltéséhez látogasson el a www.blackberryappworld.com weboldalra.

Az alkalmazások BlackBerry App World segítségével való kezelésének részleteiről a **BlackBerry App World** ikonra kattintva tájékozódhat. Nyomja meg a  gombot > **Súgó**.

BlackBerry Desktop Software

Ha számítógépére telepítette a BlackBerry Desktop Software alkalmazást, alkalmazások hozzáadása, frissítése, eltávolítása, illetve visszaállítása céljából csatlakoztathatja a készüléket az asztali számítógéphez. A készülékhez a számítógépre letöltött alkalmazásokat is hozzáadhat anélkül, hogy vezeték nélküli hálózaton kellene használnia ezeket.

A BlackBerry Desktop Software letöltéséhez keresse fel a következő weboldalt: www.blackberry.com/desktop.

Az alkalmazások BlackBerry Desktop Software segítségével történő kezelésével kapcsolatban lásd a BlackBerry Desktop Software súgóját.

Alkalmazásközpont

Ha a készülékén van Alkalmazásközpont, korlátozott számban hozzáadhat, frissíthet a vezeték nélküli szolgáltató által üzemeltett alkalmazásokat vagy visszatérhet azok korábbi verziójához. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a funkció nem használható.

Az alkalmazások Alkalmazásközpont segítségével történő kezelésének részleteiről az **Alkalmazásközpont** ikonra kattintva tájékozódhat. Nyomja meg a  gombot > **Súgó**.

Tudnivalók a közösségi oldalakkal kapcsolatban

A közösségi oldalakon keresztül BlackBerry® készülékével kapcsolatban maradhat a hálózat tagjaival, ismerőseivel. A közösségi alkalmazástól függően lehetősége nyílik üzenetek küldésére, képek megosztására, állapotának módosítására és egyéb teendők elvégzésére is.

A BlackBerry készülékhez a BlackBerry App World™ oldalról tölthet le közösségi alkalmazásokat. Az alkalmazások használatához vezeték nélküli szolgáltatás-adattal van szükség. A vezeték nélküli szolgáltatótól vagy a szervezettől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók vagy alkalmazások nem támogatottak.

A közösségi alkalmazásokról bővebben a www.blackberry.com/support oldalon olvashat. Ha a közösségi oldalak használatával kapcsolatban segítségre van szüksége, nyomja meg a készülék **Menü** gombját, majd válassza a **Súgó** elemet.

Tudnivalók az azonnali üzenetküldő alkalmazásokról

BlackBerry® készülékéhez a BlackBerry App World™ oldaláról tölthet le azonnali üzenetküldő alkalmazásokat. A BlackBerry készüléken alapértelmezett állapotban telepítve van a BlackBerry® Messenger alkalmazás. A BlackBerry Messenger alkalmazással kapcsolatba léphet más BlackBerry-készüléktulajdonosokkal, és üzeneteket, valamint fájlokat küldhet és fogadhat. Állapotát és az ablakban megjelenő képét is módosíthatja. A BlackBerry® Groups alkalmazás BlackBerry Messenger képeket, listákat, megbeszéléseket és még sok más mindent oszthat meg.

Az alkalmazások használatához vezeték nélküli szolgáltatás-adattal van szükség. A vezeték nélküli szolgáltatótól vagy a szervezettől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók vagy alkalmazások nem támogatottak.

A BlackBerry Messenger és más azonnali üzenetküldő alkalmazásokról a www.blackberry.com/support oldalon olvashat többet. Ha az azonnali üzenetküldő alkalmazás használatával kapcsolatban segítségre van szüksége, nyomja meg a készülék **Menü** gombját, majd válassza a **Súgó** elemet.

Készülékjelszó kérése alkalmazás hozzáadása előtt

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléken jelszónak kell lennie beállítva.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Jelszó** elemre.
3. Módosítsa a **Figyelmeztetés alkalmazás telepítésekor** mezőt **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a  gombot, majd a **Küldés** elemet.

Alkalmazás törlése

Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használ, előfordulhat, hogy a vállalat nem engedélyezi egyes alkalmazások törlését. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában jelölje ki az alkalmazásikont.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Alkalmazás tulajdonságainak megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Alkalmazások kezelése** pontra.
3. Kattintson a kívánt alkalmazás nevére.

Alkalmazás-adatbázis méretének megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Állapot** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Adatbázisméretek** lehetőséget.

Hibaelhárítás: Alkalmazások

Nem tudok alkalmazáshoz elemeket hozzáadni, frissíteni vagy visszatérni az alkalmazás korábbi verziójához

Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használ, előfordulhat, hogy a vállalat nem engedélyezi készülékalkalmazások hozzáadását vagy frissítését. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék memóriája elegendő-e az alkalmazás hozzáadásához vagy frissítéséhez.

BlackBerry Device Software

A BlackBerry Device Software frissítésének ismertetése

A BlackBerry® Device Software a következő okok vagy célok miatt frissíthető:

- hozzáférés új alkalmazásokhoz és funkciókhoz
- technikai probléma megoldása
- a vezeték nélküli szolgáltató igényli a BlackBerry Device Software frissítését

A BlackBerry Device Software a vezeték nélküli hálózaton keresztül, weboldalról vagy a BlackBerry® Desktop Software segítségével is frissíthető.

A telepítési folyamat időtartama a frissítés típusától, a készülékadatok mennyiségétől és a BlackBerry készüléken lévő alkalmazások számától függően 15 perc és 2 óra között lehet. A frissítési folyamat közben a készülék vagy még segélyhívásokra sem használható. Frissítés közben ne távolítsa el az akkumulátort.

Vezeték nélküli hálózaton keresztül

A BlackBerry Device Software akkor frissíthető a vezeték nélküli hálózaton keresztül, ha a készülék kezdőképernyőjén Vezeték nélküli frissítés ikon látható. A készülékbeállítások segítségével manuálisan is ellenőrizheti, van-e új frissítés. Az elérhető frissítés lehet teljes szoftverfrissítés vagy csak részleges szoftver frissítés is lehet. Ha a frissítés teljes szoftverfrissítés, a készüléken lévő adatokat a rendszer a telepítési folyamat során elmenti, majd visszaállítja. A vezeték nélküli szolgáltató vagy a rendszergazda által beállított opcióktól függően előfordulhat, hogy a BlackBerry Device Software nem frissíthető a vezeték nélküli hálózaton keresztül. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a frissítés készülékre történő letöltése többletköltséggel jár.

Weboldalról

Ha az ön e-mail fiókja a BlackBerry® Internet Service szolgáltatást vagy egy olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, amely támogatja ezt a funkciót, frissítheti a BlackBerry Device Software programot úgy, hogy csatlakoztatja készülékét a számítógépéhez és felkeresi a frissítési webhelyet a www.blackberry.com oldalon.

A BlackBerry Desktop Software használata

Ha a BlackBerry Desktop Software telepítve van számítógépére, a BlackBerry Device Software programot a számítógépről frissítheti. A BlackBerry Device Software számítógépről való frissítésével kapcsolatos további információkért lásd a Súgót a BlackBerry Desktop Software programban.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

A BlackBerry Device Software frissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül

A vezeték nélküli szolgáltató vagy a rendszergazda által megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy nem tudja elvégezni ezt a műveletet. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy bizonyos napszakokban nem tudja elvégezni ezt a feladatot, mert akkor erőteljesebb a hálózati forgalom.

A BlackBerry® készüléket a BlackBerry® Device Software letöltéséhez használhatja, a telepítéshez viszont nem. Beállíthatja, hogy a frissítés adott időpontra ütemezve történjen.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Vezeték nélküli frissítés** ikonra. Ha nem rendelkezik Vezeték nélküli frissítés ikonnal, a kezdőképernyőn kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Készülék > Szoftverfrissítések** pontra.
2. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Megjegyzés: A telepítés során előfordulhat, hogy a készülék újraindul, vagy fehér képernyő jelenik meg. Ha a titkosítás be van kapcsolva, lehet, hogy a telepítési folyamat során többször is meg kell adnia a jelszavát.

A BlackBerry Device Software frissítése weboldalról

Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, elképzelhető, hogy a feladatot nem lehet végrehajtani. A rendszergazdánál ellenőrizze, hogy a BlackBerry® Device Software frissítéseinek használata engedélyezve van-e a vállalatnál.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

1. A számítógépről látogasson el a BlackBerry Device Software frissítőoldalára.
2. Kattintson a **Frissítések keresése** elemre.
3. Csatlakoztassa a BlackBerry készüléket a számítógéphez.
4. A frissítések összegzőképernyőjén jelölje be a telepíteni kívánt frissítés melletti négyzetet.
5. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Az opcionális alkalmazások hozzáadásához vagy törléséhez kattintson a **Beállítások** elemre. Jelölje be vagy törölje az egyes alkalmazások melletti négyzeteket. Kattintson a **Tovább** gombra.
 - Készülék adatainak biztonsági mentéséhez vagy az összes készülékadat törléséhez kattintson a **Beállítások** elemre. Jelöljön be egy vagy több adattípus melletti négyzetet. Kattintson az **OK** gombra.

6. Kattintson a **Tovább**gombra.
7. Az új szoftverről szóló utasításokhoz töltsse ki a képernyőn megjelenő mezőket, vagy utasítsa vissza a lehetőséget.
8. Kattintson a **Tovább** > **Befejezéselemre**.

A BlackBerry Device Software frissítése a BlackBerry Desktop Software

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Csatlakoztassa a BlackBerry® készüléket az asztali számítógéphez, majd nyissa meg a BlackBerry® Desktop Softwarealkalmazást. További információkat a BlackBerry Desktop Softwaresúgója tartalmaz.

Hibaelhárítás: BlackBerry Device Software

Nem tudom frissíteni a BlackBerry Device Software programot a vezeték nélküli hálózaton keresztül

A vezeték nélküli szolgáltató vagy a rendszergazda által megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a BlackBerry® Device Software nem frissíthető a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék tárhelye elegendő-e a BlackBerry Device Softwarefrissítéséhez.
- Ellenőrizze, hogy nem került-e a vezeték nélküli szolgáltató lefedettségi területén kívülre. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy barangolás közben nem frissítheti a BlackBerry Device Software programot. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.
- Próbálja meg később frissíteni a BlackBerry Device Software programot a vezeték nélküli hálózaton. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy bizonyos napszakokban nem tudja frissíteni a BlackBerry Device Software programot, mert akkor erőteljesebb a hálózati forgalom.
- Látogasson el a vezeték nélküli szolgáltató webhelyére, hátha onnan frissítheti a BlackBerry Device Software programot.

A készüléknek nincs elég memóriája a BlackBerry Device Software

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Törölje a nem használt médiafájlokat, megjelenítési nyelveket vagy külső cég által készített programokat.
- Másolja a BlackBerry® készülék memóriájában lévő médiafájlokat egy memóriakártyára.

Kapcsolatok kezelése

Alapvető tudnivalók a kapcsolatok kezelésével kapcsolatban

A készülékkel használható vezeték nélküli hálózatok ellenőrzése

A készüléken vagy a www.blackberry.com/go/docs oldalon, a készüléktípus műszaki adatainál ellenőrizheti, hogy milyen típusú hálózatokra lehet kapcsolódni a készülékkel. A felsorolt hálózattípusok nem feltétlenül jelentenek hálózati kapcsolódási lehetőségeket, csak azt, hogy az adott készüléktípus elvileg képes ilyen hálózatra csatlakozni.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Információ a készüléksoftverek verziójáról** elemre. Az adott készülékről elérhető hálózattípusok felsorolása a típus megnevezése után, zárójelben olvasható.

A BlackBerry® készülékkel használható vezeték nélküli hálózatokról szóló bővebb információért lásd a *Biztonsági és termékinformációk* című, a készülékhez mellékelte dokumentumot.

A vezeték nélküli lefedettség jelzései

A kezdőképernyő jobb felső sarkában látható jelzések annak a területnek a vezeték nélküli lefedettségi szintjét mutatják, ahol a BlackBerry® készüléket használja. Ha további információt szeretne kapni a vezeték nélküli lefedettségi területekről, lépjen kapcsolatba a vezeték nélküli szolgáltatóval.

Jelzés	Leírás
	Tájékoztató a vezeték nélküli jel erősségéről. Három vagy több sáv esetén a jel erős. Alacsonyabb jelerősség esetén növekedhet a készülék leadott teljesítménye, mivel gyenge jelerősségű hálózathoz próbál meg kapcsolódni.
1XEV, 1X, 3G  , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE, illetve NTKW	Mobilhálózathoz csatlakozik, és többek közt hozzáférhet az e-mail üzenetküldés és internetes böngészés funkciókhoz. Ha nem látható valamelyik jelzés, akkor lehet, hogy alacsony vezeték nélküli lefedettségi területen tartózkodik, ahol egyes funkciók nem érhetők el (előfordulhat, hogy csak telefonhívást kezdeményezhet, illetve SMS-üzeneteket küldhet és fogadhat).
	Csak segélyhívó számokat hívhat.
	A tartózkodási helyén nincs vezeték nélküli lefedettség.
	A mobilhálózati kapcsolat kikapcsolva.

Jelzés	Leírás
	Wi-Fi® hálózathoz csatlakozik, és hozzáférhet a BlackBerry szolgáltatásokhoz (pl. e-mail üzenetküldés, internetes böngészés) a Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
	A Wi-Fi kapcsolat be van kapcsolva, de a felhasználó nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra; vagy csatlakozik a Wi-Fi hálózatra, de nem fér hozzá a BlackBerry szolgáltatásokhoz (pl. e-mail üzenetküldés, internetes böngészés) a Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
	A Bluetooth® kapcsolat be van kapcsolva, és a készülék másik Bluetooth kompatibilis készülékhez csatlakozik.
	A Bluetooth kapcsolat be van kapcsolva, de a felhasználó nem csatlakozik Bluetooth kompatibilis készülékhez.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A segélyhívások és a Segélyvisszahívás mód áttekintése, 46](#)

Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása

A hálózati kapcsolatot bizonyos helyeken, pl. kórházakban vagy repülőgépeken kikapcsolt állapotban kell tartani. További tájékoztatást a *Biztonsági és termékinformációk* című dokumentum tartalmaz, amely a BlackBerry® készülék tartozéka.

A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.

- A hálózati kapcsolat bekapcsolásához jelölje be a kapcsolat típusa melletti jelölőnégyzetet.
- A hálózati kapcsolatot a mellette lévő jelölőnégyzet törlésével kapcsolhatja ki.
- A korábban használt hálózati kapcsolatok bekapcsolásához kattintson a **Kapcsolatok helyreállításelemre**.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, 248](#)

[Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra, 240](#)

Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása, illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása

A vezeték nélküli szolgáltatási csomagtól függően az adatszolgáltatások (e-mail- és PIN-üzenetek, szöveges üzenetek melléklettel és a böngészőszolgáltatás) kikapcsolhatók a BlackBerry® készüléken, így csak a telefon és az alap szöveges üzenetküldő szolgáltatások érhetők el. A készülék beállítható az adatszolgáltatások barangolás közbeni kikapcsolására is. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításelemre**.
3. Végezze el a következők egyikét:

- Az adatszolgáltatás be-, illetve kikapcsolásához módosítsa az **Adatszolgáltatás** mező értékét.
 - Az adatszolgáltatás barangolás közbeni be-, illetve kikapcsolásához módosítsa a **Barangolás közben** mező értékét.
 - Ha a barangoláskor az adatszolgáltatás ki- és bekapcsolását lehetővé tevő figyelmeztetést kíván kapni, állítsa be a **Barangolás közben** mezőt **Figyelmeztetésérték**re.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Bezárás** lehetőséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra, 240](#)

Hálózati kapcsolatok és szolgáltatások állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Szolgáltatások állapota** elemre.

Mobilhálózat

Barangolás

A nemzetközi barangolás (roaming) ismertetése

A BlackBerry® készülék többnyire automatikusan kapcsolódik a megfelelő vezeték nélküli hálózatra, amikor a vezeték nélküli szolgáltató lefedettségi területén kívülre kerül. Néha előfordulhat, hogy a vezeték nélküli hálózat elérése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait. Barangoláskor háromszög alakú barangolásijelző látható a kezdőképernyő felső részén.

Ha a készülékhez SIM-kártya szükséges, lehetséges, hogy a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a SIM-kártyán a barangolási szolgáltatásokat ahhoz, hogy a barangolás használható legyen.

Ha a készülék általában CDMA-hálózathoz kapcsolódik, és támogatja a nemzetközi barangolást, előfordulhat, hogy nemzetközi barangoláshoz előkészített SIM-kártyát kell igényelnie a vezeték nélküli szolgáltatótól. A telefonszám a külföldi utazás során nem változik.

A barangolással és a barangolási díjakkal kapcsolatban forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

Vezeték nélküli hálózatok kézi váltása

A feladat végrehajtásához a szolgáltatásnak szerepelnie kell a vezeték nélküli szolgáltatási csomagban, és a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell a GSM® vagy UMTS® hálózathoz.

A BlackBerry® készülék automatikusan választja ki a megfelelő vezeték nélküli hálózatot utazás közben.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.

2. Kattintson a **Mobilhálózat beállítása**elemre.
3. Módosítsa **A hálózat kiválasztásának módja** mezőt **Manuális**értékre.
4. Kattintson egy vezeték nélküli hálózatra.
5. Kattintson a **Hálózat kiválasztása**elemre.
6. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Bezárás**elemet.

Ha újra csatlakozni kíván a szolgáltató vezeték nélküli hálózatához, módosítsa **A hálózat kiválasztásának módja** mezőben az **Automatikus**értéket.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra, 240](#)

Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása, illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása

A vezeték nélküli szolgáltatási csomagtól függően az adatszolgáltatások (e-mail- és PIN-üzenetek, szöveges üzenetek melléklettel és a böngészőszolgáltatás) kikapcsolhatók a BlackBerry® készüléken, így csak a telefon és az alap szöveges üzenetküldő szolgáltatások érhetők el. A készülék beállítható az adatszolgáltatások barangolás közbeni kikapcsolására is. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállítása**elemre.
3. Végezze el a következők egyikét:
 - Az adatszolgáltatás be-, illetve kikapcsolásához módosítsa az **Adatszolgáltatás** mező értékét.
 - Az adatszolgáltatás barangolás közbeni be-, illetve kikapcsolásához módosítsa a **Barangolás közben** mező értékét.
 - Ha a barangoláskor az adatszolgáltatás ki- és bekapcsolását lehetővé tevő figyelmeztetést kíván kapni, állítsa be a **Barangolás közben** mezőt **Figyelmeztetés**értékre.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Bezárás**lehetőséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra, 240](#)

Preferált vezeték nélküli hálózatok listája

A gyakran használt vezeték nélküli hálózatok listájának áttekintése

A vezeték nélküli szolgáltatója lehet, hogy megállapodott más vezeték nélküli szolgáltatókkal, akik így utazásai során rendelkezésre állhatnak szolgáltatásaikkal. A gyakran használt vezeték nélküli hálózatok listájával szabályozhatja, hogy a(z) BlackBerry® készülék milyen sorrendben használja ezeket a hálózatokat.

A BlackBerry® készülék a listának megfelelő sorrendben próbál csatlakozni a gyakran használt vezeték nélküli hálózatokhoz. Ha utazik, a készülék először a listán szereplő vezeték nélküli hálózatokat keresi. Ha a listán lévő hálózatok közül egy sem áll rendelkezésre, a készüléket úgy tervezték, hogy csatlakozzon bármely más, rendelkezésre álló hálózatra.

Megjegyzés: A barangolás rendszerint extra költségeket jelent. A barangolási díjakkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

Vezeték nélküli hálózat felvétele a gyakran használt hálózatok listájára

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell GSM® vagy UMTS® hálózatra.

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Preferált hálózatok listája**.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hálózat hozzáadás** lehetőséget.
 - A hozzáadandó vezeték nélküli hálózat kiválasztásához kattintson az **Elérhető hálózatok** lehetőségre. Kattintson egy vezeték nélküli hálózatra. Kattintson a **Hálózat kiválasztás** lehetőségre.
 - A készülék számára már ismert vezeték nélküli hálózat kiválasztásához kattintson az **Ismert hálózatok** pontra. Kattintson egy vezeték nélküli hálózatra. Kattintson a **Hálózat kiválasztás** lehetőségre.
 - Vezeték nélküli hálózat hozzáadásához kattintson a **Kézi bejegyzés** lehetőségre. Állítsa be a vezeték nélküli hálózat prioritását. Írja be a mobiltelefoncég országkódját és körzetszámát.
5. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Bezárás** lehetőséget.

Vezeték nélküli hálózat törlése a gyakran használt hálózatok listájáról

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell GSM® vagy UMTS® hálózatra.

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Preferált hálózatok listája**.
4. Jelöljön ki egy vezeték nélküli hálózatot.
5. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.
6. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Bezárás** elemet.

Gyakran használt hálózatok sorrendjének módosítása

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléknek GSM® vagy UMTS® hálózatra kell csatlakoznia.

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott. A BlackBerry készülék a mobilhálózatok listája szerinti sorrendben csatlakozik a hálózatokhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Preferált hálózatok listája** elemet.

4. Jelöljön ki egy vezeték nélküli hálózatot.
5. Nyomja meg a  gombot, majd az **Áthelyezés** elemet.
6. Kattintson az új helyre.
7. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Bezárás** lehetőséget.

Mobilhálózat lehetőségei

Vezeték nélküli hálózat sebességének módosítása

A gyorsabb kapcsolat jobban fogyasztja az akkumulátort.

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy nem lehet beállítani a vezeték nélküli hálózat sebességét.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. Módosítsa a **Hálózati mód** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra, 240](#)

A vezeték nélküli hálózati lefedettség villogó LED-figyelmeztetésének bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Megjelenítés > Képernyős megjelenítés** lehetőségre.
3. Jelölje be a **LED-es lefedettségjelző** négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Amikor a BlackBerry® készülék kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatra, a LED zölden villog.

A vezeték nélküli lefedettségjelző kikapcsolásához törölje a **LED-es lefedettségjelző** négyzet jelölését.

Hibaelhárítás: Mobilhálózat

Nem sikerül kapcsolódni a mobilhálózatra

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ha BlackBerry® készülékéhez SIM-kártya tartozik, ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően lett-e behelyezve a készülékbe.
- Ha a készülék megfelelően csatlakozik a CDMA-hálózathoz és a készülék támogatja a nemzetközi barangolást, ellenőrizze, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a globális barangolás mód, és hogy a SIM-kártya megfelelően lett-e behelyezve a készülékbe.
- Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati csatlakozás aktív állapotát.

- Győződjön meg arról, hogy kapcsolódik a vezeték nélküli szolgáltató hálózatához. Ha manuálisan váltott a vezeték nélküli hálózatok között, a készülék továbbra is csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, amíg nem választ újabb vezeték nélküli szolgáltatói hálózatot.
- Ha adott vezeték nélküli kapcsolati sebességet határozott meg, győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli lefedettségi terület képes a megadott sebességet kezelni.
- Ha Wi-Fi® vezeték nélküli szolgáltatójánál használható az UMA-szolgáltatás, ellenőrizze, hogy az előnyben részesített kapcsolattípus nem Wi-Fi Wi-Fi.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása, 236](#)

[UMA csatlakozási beállítások módosítása, 246](#)

[Vezeték nélküli hálózatok kézi váltása, 237](#)

[Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása, illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása, 236](#)

Hibaüzenetek

Az adatszolgáltatás nem elérhető :

Leírás

Ez az üzenet akkor látható, amikor az adatszolgáltatás nem érhető el a BlackBerry® készülékről.

Lehetséges megoldások

Próbálkozzon a következőkkel:

- Győződjön meg róla, hogy van vezeték nélküli lefedettség.
- Ellenőrizze az adatszolgáltatás bekapcsolt állapotát a készüléken.
- Barangolás közben ellenőrizze, hogy hozzá tud-e férni az adatszolgáltatásokhoz, amíg barangol.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása, illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása, 236](#)

Wi-Fi technológia

A BlackBerry® készülékének típusától függően előfordulhat, hogy nem támogatja a Wi-Fi® szolgáltatást.

Tudnivalók a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásról

A Wi-Fi® technológia segítségével a BlackBerry® készülék hozzá tud férni az internethez vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférés pont révén otthon, a munkahelyen vagy hotspot közelében. A készülék a mobilhálózat helyett Wi-Fi hálózatot használ a weboldalakra látogatáshoz, e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához stb. Ha Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, elkerülheti a mobilhálózat használatával járó díjfizetést. Gyakran a kapcsolódási sebesség is jobb.

Számos nyilvános helyen elérhetők hotspotok (pl. könyvtárak, repülőterek, szállodák, kávézók stb.). Vannak ingyenes és fizetős hotspotok. Vezeték nélküli szolgáltatója gondoskodhat egy alkalmazásról készülékéhez, amely lehetővé teszi a hotspotokra történő bejelentkezést. Ha nincs ilyen alkalmazás a készülékén, beállíthatja saját fiókját online és bejelentkezhet manuálisan.

Ha a hozzáférési pont vagy útválasztó támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ használatát, Wi-Fi Protected Setup használatával csatlakozhat.

Amikor csatlakozik a Wi-Fi hálózatra, a készülék menti a kapcsolódási adatokat, így amikor következő alkalommal kerül erre a lefedettségű területre, a készülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi kapcsolat beállítása** elemre.
3. Ha nyilvános hotspothoz vagy hitelesítést nem igénylő Wi-Fi® hálózathoz kíván csatlakozni, jelölje be a **Csak nyitott hálózatok megjelenítése** jelölőnégyzetet.
4. Kattintson a Wi-Fi hálózatra, amelyhez csatlakozni szeretne.
5. Ha a Wi-Fi hálózat hitelesítést igényel, írja be a jelszót.

A Wi-Fi hálózat neve megjelenik a kezdőképernyő tetején.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, 248](#)

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz Wi-Fi Protected Setup

Ha a vezeték nélküli útválasztó vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont tartalmazza a Wi-Fi Protected Setup™ funkciót, gyorsan, hosszú jelszó megadása nélkül csatlakozhat a Wi-Fi® hálózatra.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi kapcsolat beállítása > Egyéb kapcsolódási módok** elemre.
 - Az útválasztó, illetve hozzáférési pont Wi-Fi Protected Setup gombjának használatához kattintson a **Nyomja meg a gombot az útvonalválasztó** elemre. A hozzáférési ponton vagy az útvonalválasztón nyomja meg a Wi-Fi Protected Setup gombot. A BlackBerry® készüléken kattintson az **Indítás** lehetőségre.
 - A PIN-kód használatához kattintson az **Írja be a PIN-kódot az útvonalválasztó** bapontra. A készüléken kattintson az **Indítás** elemre. A készülék megadja a PIN-kódot. Az útválasztó vagy a hozzáférési pont rendszergazdai oldalán írja be a PIN-kódot.

Manuális csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

Ha ismeri a Wi-Fi® hálózat nevét, amelyhez szeretne csatlakozni, manuálisan csatlakozhat a hálózathoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.

2. Kattintson a **Wi-Fi kapcsolat beállítása > Egyéb kapcsolódási módok > Manuális csatlakozás hálózathoz**elemre.
3. Az **SSID** mezőbe írja be a Wi-Fi hálózat nevét.
4. Kattintson a **Tovább**elemre.
5. A **Biztonság típusa** mezőben kattintson a Wi-Fi hálózati biztonsági típusára, és adja meg a kért adatokat.
6. Kattintson a **Mentés és csatlakozás**elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Mentett Wi-Fi hálózatok beállításai, 244](#)

[Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, 248](#)

Mentett Wi-Fi hálózat módosítása, áthelyezése vagy törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi hálózat beállítása > Mentett Wi-Fi hálózatok**elemre.
3. Jelöljön ki egy mentett Wi-Fi® hálózatot.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - A mentett hálózat beállításainak módosításához kattintson **Szerkesztés**pontra. Módosítsa a beállításokat. Kattintson a **Mentés**elemre.
 - A mentett hálózat áthelyezéséhez abban a sorrendben, amelyben a BlackBerry® készülék csatlakozni próbál a mentett hálózatokhoz, kattintson az **Áthelyezés**gombra. Kattintson egy új helyre.
 - Mentett hálózat törléséhez kattintson a **Törlés**gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Mentett Wi-Fi hálózatok beállításai, 244](#)

A mentett Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás megakadályozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi kapcsolat beállítása > Mentett Wi-Fi hálózatok**elemre.
3. Jelölje ki a mentett Wi-Fi® hálózatot.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Letiltás**elemet.

A hotspot figyelmeztetés bekapcsolása

Alapértelmezésben a BlackBerry® jelzi, hotspotnak tűnő mentett Wi-Fi® hálózat körébe ér. Ha kikapcsolja ezt a figyelmeztetést, később újra bekapcsolhatja.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi kapcsolat beállítás**elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
4. Jelölje be a **Kérdezzen rá, ha a közelben mentett hotspot található** jelölőnégyzetet.

5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Mentett Wi-Fi hálózatok beállításai

Közös beállítások

Beállítás	Leírás
Név	Írja be a Wi-Fi® hálózat hálózat megjelenítési nevét.
SSID	Írja be a Wi-Fi hálózat nevét.
Biztonság típusa	Állítsa be a Wi-Fi hálózat által támogatott biztonság típusát.
Sávtípus	Állítsa be a Wi-Fi hálózat típusát. Ha nem ismeri a hálózat típusát, ne módosítsa ezt a mezőt.
SSID sugározva	Állítsa be, hogy a Wi-Fi hálózat közreadja-e az SSID azonosítóját.
IP-cím és DNS dinamikus beolvasása	Határozza meg, hogy a BlackBerry® készülék a Wi-Fi hálózattól kap-e IP-címet, alhálózati maszkot, Wi-Fi átjárócímet.
Hozzáférési pontok közötti átadás engedélyezése	Beállíthatja, hogy készüléke továbbra is csatlakozzon-e a Wi-Fi hálózathoz, amikor vezeték nélküli hozzáférési pontok között mozog.
VPN-profil	Szükség esetén adjon meg VPN profilt a mentett Wi-Fi hálózattal való használathoz.
IP-cím	Adja meg a készülék IP-címét.
Alhálózati maszk	Adja meg annak a vezeték nélküli hozzáférési pontnak az alhálózati maszkját, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.
Elsődleges DNS	Írja be az elsődleges DNS értékét, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.
Másodlagos DNS	Írja be a másodlagos DNS értékét, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.
Átjáró alapértelmezett címe	Írja be az alapértelmezett átjáró IP-címét, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.
Tartomány utótagja	Adja meg a tartománynak a nevét, amelyet a készülék a gazdanevek IP-címre való feloldásához használ.

WEP-beállítások

Ezek a beállítások a WEP-biztonság típusának kiválasztásakor jelennek meg.

Beállítás	Leírás
WEP-kulcs kiválasztása	Állítsa be a Wi-Fi hálózathoz használt WEP-kulcs típusát.

Beállítás	Leírás
WEP-kulcs	Hexadecimális formátumban írja be a Wi-Fi hálózat WEP-kulcsát.

WPA/WPA2 személyi beállítások

Ezek a beállítások a WPA/WPA2 személyi biztonság típusának kiválasztásakor jelennek meg.

Beállítás	Leírás
Jelszó	Szükség esetén írja be a WPA™ vagy WPA2™-Personal jelszót, amely a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges.

WPA/WPA2 vállalati beállítások

Ezek a beállítások a WPA/WPA2 vállalati biztonság típusának kiválasztásakor jelennek meg.

Beállítás	Leírás
Vállalati altípus	Szükség esetén állítsa be a Wi-Fi hálózat belső hitelesítési módszeréhez támogatott biztonsági protokollt.
Felhasználónév	Szükség esetén írja be a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz használt felhasználónevét.
Jelszó	Szükség esetén írja be a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz használt felhasználói jelszavát.
CA-tanúsítvány	Állítsa be azt a gyökértanúsítványt, amellyel a készülék hitelesíti a megfelelő Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást.
Ügyféltanúsítvány	Állítsa be a hitelesítő tanúsítványt, melynek alapján a készülék csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz.
Belső kapcsolat biztonsága	Szükség esetén állítsa be a Wi-Fi hálózat belső hitelesítési módszeréhez támogatott biztonsági protokollt.
Kulcsszó	Állítsa be, hogy erős kulcsszót használ-e a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz.
Kiszolgálótárgy	Szükség esetén írja be a kiszolgálóalany nevét, mellyel a készülék hitelesíti a megfelelő Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást.
Kiszolgáló SAN	Szükség esetén írja be a kiszolgáló SAN jellemzőjét, amellyel a készülék hitelesíti a megfelelő Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást.

Gyökértanúsítvány telepítése a készülékre

Előfordulhat, hogy nem tud csatlakozni egyes Wi-Fi® hálózatokhoz, amíg nem telepít egy gyökértanúsítványt a BlackBerry® készülékre. Először telepítse a gyökértanúsítványt a számítógépre, majd a BlackBerry® Desktop Software tanúsítványszinkronizáló eszközével szinkronizálja a gyökértanúsítványt a készülék és a számítógép között. További tudnivalókat a BlackBerry Desktop Softwaresúgója tartalmaz, illetve forduljon a rendszergazdához.

UMA csatlakozási beállítások

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

UMA-funkció használata a Wi-Fi hálózaton

Ha a vezeték nélküli szolgáltató támogatja az UMA (más néven GAN) funkciót, a felhasználó pedig előfizet a szolgáltatásra, hívásokat kezdeményezhet, weboldalakra látogathat el, és e-mail, PIN- és szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat a Wi-Fi® hálózaton. A BlackBerry® készülék automatikusan vált a mobilhálózat és a Wi-Fi hálózatok között attól függően, melyik elérhető a készülék használatának helyén. Az UMA-funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

UMA csatlakozási beállítások módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. Módosítsa a **Kívánt csatlakozás** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, 248](#)

Wi-Fi diagnosztikai jelentés küldése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Hálózatok és csatlakozások** > **Wi-Fi hálózati** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hibaelhárítás** > **Wi-Fi diagnosztika** elemet.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **E-mail jelentés** vagy **PIN-jelentés** elemet.

Wi-Fi diagnosztikai jelentések beállításai

A Wi-Fi® diagnosztikai jelentések beállításakor, ha alapértelmezett címzettet állít be, a BlackBerry® készülék minden Wi-Fi diagnosztikai jelentést elküld BlackBerry® a címzettnek. Ha minden jelentéshez külön címzettet szeretne megadni, ne állítson be alapértelmezett címzettet.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Hálózatok és csatlakozások > Wi-Fi hálózatelemre**.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hibaelhárítás > Wi-Fi diagnosztikaelemet**.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
 - Ha speciális adatokat kíván szerepeltetni a Wi-Fi diagnosztikai jelentésekben, állítsa a **Megjelenítési mód** mezőt **Speciálisértékre**.
 - Ha alapértelmezett címzettet kíván beállítani a Wi-Fi diagnosztikai jelentésekhez, írja be az adott személy elérhetőségét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Csatlakozási engedélyek külső fél által gyártott alkalmazásokhoz

Jogosultság	Leírás
USB	Beállíthatja, hogy külső cég által készített alkalmazások használhatják-e a BlackBerry® készülékkel létesített fizikai kapcsolatokat (például USB-kábel vagy RS-232 kábel).
Bluetooth	Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a Bluetooth® csatlakozásokat.
Telefon	Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások kezdeményezhetnek-e hívásokat, és hozzáférhetnek-e a hívásnaplókhoz.
Helyszín adatai	Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a GPS-helyadatokat.
Kiszolgálóhálózat	Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e az internethez vagy a vállalat belső hálózatához a vállalati hálózaton keresztül.
Internet	Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e az internethez a vezeték nélküli szolgáltatón keresztül (például közvetlen internetkapcsolat vagy WAP-átjáró segítségével).
Wi-Fi (ha támogatott)	Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a Wi-Fi® kapcsolatokat.

Wi-Fi használata VPN és szoftverkulcsok mellett

Ha Wi-Fi® funkciós BlackBerry® készüléke van, és a vállalat a hálózati hozzáférést VPN használatával védi, lehetséges, hogy Wi-Fi kapcsolaton keresztül be tud jelentkezni a VPN-hálózatba, és hozzá tud férni a céges hálózathoz is. Ha Wi-Fi® funkciós készüléke van, és ha a szervezet hálózatához Wi-Fi hálózaton keresztül kíván csatlakozni, lehetséges, hogy szoftverkulcsra is szüksége lesz.

Wi-Fi -technológia hibaelhárítása

Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni

Az Ön BlackBerry® készülékének típusától függően előfordulhat, hogy nem támogatja a Wi-Fi® szolgáltatást.

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Wi-Fi hálózati csatlakozást.
- Győződjön meg róla, hogy van Wi-Fi lefedettség.
- Ellenőrizze, hogy a készülék időbeállítása összhangban van-e a hálózat idejével.
- Ha a Wi-Fi hálózat nem jelenik meg a Wi-Fi kapcsolat beállítása helyen, lehet, hogy a hálózat rejtett. Ha ismeri a hálózat nevét, csatlakozzon manuálisan a Wi-Fi hálózathoz.
- A Wi-Fi kapcsolat beállítása helyen ellenőrizze a Wi-Fi hálózat beállításainak megfelelőségét.
- Ha a Wi-Fi hálózatokra manuális módban váltott át, álljon át egy másik Wi-Fi hálózatra, vagy állítsa be a BlackBerry készüléket, hogy az keresse meg az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- Ha vezeték nélküli szolgáltatójánál használható az UMA-szolgáltatás, ellenőrizze, hogy az előnyben részesített kapcsolattípus nem **Csak mobilhálózat**.
- Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Server, kiszolgálóval működik, a készülék esetleg megakadályozhatja a csatlakozást egyes vezeték nélküli hozzáférési pontokra. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.
- Ha nyomógombos beállítási módot alkalmaz, ellenőrizze, hogy a hálózati hozzáférési ponton engedélyezve van-e a Wi-Fi Protected Setup™ funkció, illetve hogy be van-e állítva a profil elküldése. Győződjön meg róla, hogy másik készülék nem próbál azonos időben csatlakozni, és hogy a tartományban csak egy hozzáférési pont van erre a módra beállítva.
- Ha PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS vagy EAP-SIM eljárást használ a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz, ellenőrizze, hogy telepítette-e a hitelesítőszolgáltató tanúsítványát létrehozó tanúsítványhitelesítő kiszolgáló gyökértanúsítványát.
- Ha EAP-TLS protokollal csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, ellenőrizze, hogy társította-e a hitelesítési tanúsítványt a készülékhez.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása, 236](#)

[Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz, 242](#)

[Manuális csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz, 242](#)

Bluetooth technológia

Alapvető tudnivalók a Bluetooth technológiáról

A Bluetooth technológia ismertetése

A Bluetooth® technológia lényege a BlackBerry® készülék és a Bluetooth kompatibilis készülék (például kihangsúlyozó készlet vagy vezeték nélküli fejhallgató) közötti vezeték nélküli kapcsolat biztosítása.

Mielőtt a BlackBerry készüléket csatlakoztatja a Bluetooth kompatibilis készülékhez, előbb kapcsolja be a Bluetooth technológiát mindkét készüléken, majd párosítsa őket. A párosítás kapcsolatot hoz létre a készülékek között, és általában csak egyszer kell elvégezni.

A párosítás után csatlakoztathatja a készülékeket, ha a Bluetooth kompatibilis készülék a BlackBerry hatósugarában van (a jellemző hatósugár általában 10 méter körüli). A legjobb eredmények érdekében tartsa a BlackBerry készüléket a Bluetooth kompatibilis készülék közvetlen látósugarában. Például, ha a BlackBerry készülék Öntől jobbra helyezkedik el, a Bluetooth-kompatibilis fejhallgatót a jobb fülébe tegye.

A Bluetooth technológia bekapcsolásakor, vagy amikor a BlackBerry készüléket egy másik Bluetooth kompatibilis készülékhez csatlakoztatja, a Bluetooth állapotjelzői megjelennek a Kezdőlap tetején.

A Bluetooth funkció bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Jelölje be a **Bluetooth** jelölőnégyzetet.

Ha kikapcsolja a Bluetooth® technológiát, törölje a **Bluetooth** jelölőnégyzetet.

Párosítás Bluetooth -kompatibilis eszközzel

BlackBerry® készülékét a csatlakoztatás előtt párosítania kell Bluetooth® funkcióra alkalmas eszközzel. A Bluetooth -kompatibilis eszközökkel való párosítással kapcsolatban tekintse meg a Bluetooth -eszközzel kapott tájékoztatót.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások > Új készülék hozzáadása > Kereséselemre**.
3. Kattintson egy Bluetooth -kompatibilis eszközre.
4. Szükség esetén hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Ha a Bluetooth -kompatibilis készüléknek nincs billentyűzete (pl. vezeték nélküli fejhallgató), a BlackBerry készüléken adja meg társítási jelszót, amely a Bluetooth -kompatibilis eszközön vagy a Bluetooth -kompatibilis eszközzel kapott dokumentációban szerepel. A jelszó gyakran csak számokból vagy betűkből és számokból áll.

- Amennyiben a Bluetooth -kompatibilis eszköz billentyűzettel rendelkezik (ilyen például a laptop), írja be a párosítás tetszőleges jelszavát mindkét eszközön.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A Bluetooth funkció bekapcsolása, 249](#)

[Nem tudok kapcsolódni a Bluetooth kompatibilis készülékhez, 256](#)

Csatlakozás párosított Bluetooth kompatibilis eszközhöz

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolni a Bluetooth® technológiát, és a BlackBerry® készüléket párosítani kell egy Bluetooth kompatibilis eszközzel.

Lehetséges, hogy a BlackBerry megkísérel automatikusan csatlakozni a Bluetooth kompatibilis eszközhöz, ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva, és az eszközök a hatótávolságon belül vannak.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** elemre.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth kompatibilis eszközt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Csatlakozás** elemet.
5. Szükség esetén ellenőrizze, hogy ugyanaz a szám jelenik-e meg a párbeszédpanelen a két társított készülékre nézve.

Párosított Bluetooth kompatibilis eszközzel való kapcsolat bontásához jelölje ki az eszközt. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Kapcsolat bontása** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A Bluetooth funkció bekapcsolása, 249](#)

[Nem tudok kapcsolódni a Bluetooth kompatibilis készülékhez, 256](#)

Váltás párosított, Bluetooth kezelésére alkalmas készülékre hívás közben

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolni a Bluetooth® technológiát.

Hívás közben nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Aktiválás <Bluetooth eszköz>** pontot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A Bluetooth funkció bekapcsolása, 249](#)

Partnerek megosztása a párosított, Bluetooth kezelésére képes autós készlettel

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** elemre.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth® kezelésére képes autós készletet.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Partnerek átvitele** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok partnereket megosztani a párosított, Bluetooth kompatibilis készülékkel, 256](#)

Médiafájl fogadása a Bluetooth technológia használatával

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolni a Bluetooth® technológiát.

Amikor BlackBerry® készülékére Bluetooth technológia alkalmazásával médiafájlt küldenek, a képernyőn egy párbeszédpanel jelenik meg.

1. A készüléken megjelenő párbeszédpanelen kattintson az **Igenelemre**.
2. Kattintson a legördülő listában arra a helyre, ahová a fájlt menteni szeretné.
3. Kattintson a **Mentéselemre**.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A Bluetooth funkció bekapcsolása, 249](#)

Médiafájl küldése

Képeket és videókat küldhet a telepített alkalmazások, pl. a Facebook® for BlackBerry® devices, valamint a YouTube® for BlackBerry devices segítségével. Csak a saját maga által hozzáadott médiafájlokat küldheti el.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Jelöljön ki egy médiafájlt.
5. Nyomja meg a  gombot.
 - Kép, illetve videó küldéséhez kattintson a **Küldéselemre**. Kattintson egy üzenettípusra vagy alkalmazásra.
 - Hangfájl küldéséhez kattintson az üzenettípushoz tartozó küldési lehetőségre.
6. Igény szerint kapcsolja be a Bluetooth® technológiát, és válasszon ki egy készüléket, vagy társítsa másik készülékhez.

Párosított, Bluetooth -kompatibilis eszköz átnevezése

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások**elemre.
3. Jelölje ki a párosított Bluetooth® -kompatibilis eszközt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Készülék tulajdonságai**elemet.
5. A **Készülék neve** mezőben módosítsa a Bluetooth -kompatibilis eszköz nevét.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Párosított Bluetooth kompatibilis eszköz törlése

A művelet végrehajtásához a BlackBerry® készüléket le kell csatlakoztatni a Bluetooth® kompatibilis eszközről.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások**elemre.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth® kompatibilis párosított eszközt.

4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Készülék törlése** elemet.

A Bluetooth funkció beállításai

Bluetoothprofilok

A BlackBerry®készülék típusától és a vezeték nélküli hálózattól függően egyes profilok esetleg nem támogatottak.

Beállítás	Leírás
Hangforrás (A2DP)	Ez a profil lehetővé teszi, hogy a BlackBerrykészülekről olyan Bluetooth®-kompatibilis készülékek - például sztereó fejhallgatók, hangszórók és autós kihangosítók - felé adjon kimenő hangot, melyek támogatják a sztereó hangot.
A/V távvezérlés (AVRCP)	Ez a profil lehetővé teszi, hogy egy Bluetooth-kompatibilis fejhallgató gombjaival elvégezzen olyan műveleteket, mint a hangerő beállítása vagy a következő vagy előző médiafájl lejátszása a BlackBerrykészüléken.
Adatátvitel	Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a BlackBerrykészüléket olyan Bluetooth-kompatibilis készülékekhez csatlakoztassa, amelyek támogatják az adatok, például médiafájlok átvitelét.
Csatlakoztatás asztali számítógéphez	Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a BlackBerrykészüléket olyan Bluetooth-kompatibilis számítógéphez csatlakoztassa, amelyen BlackBerry® Desktop Softwarealkalmazás fut, így szinkronizálhatja a szervezőadatokat.
Telefonos hálózati kapcsolat (DUN)	Ez a profil lehetővé teszi, hogy a BlackBerrykészüléket Bluetooth-kompatibilis, BlackBerry Desktop Softwarealkalmazást futtató számítógéphez csatlakoztatva modemként használja.
Kihangosító (HFP)	Ez a profil lehetővé teszi, hogy a BlackBerrykészüléket olyan Bluetooth-kompatibilis fejhallgatókhoz és autós kihangosító készülékekhez csatlakoztassa, amelyek támogatják a Kihangosító profilt.
Fejhallgató (HSP)	Ez a profil lehetővé teszi, hogy a BlackBerrykészüléket olyan Bluetooth-kompatibilis fejhallgatókhoz csatlakoztassa, amelyek támogatják a Fejhallgató profilt.
Üzenet-hozzáférési profil (MAP)	A profilban Bluetoothfunkciós kihangosítót használhat a BlackBerrykészülékre érkezett új üzenetekre való figyelmeztetéshez. A profilban üzenetek olvasására, törlésére, böngészésére, írására és küldésére van lehetőség.
Soros port profilja	Ez a profil lehetővé teszi, hogy a BlackBerrykészüléket olyan Bluetooth-kompatibilis készülékekhez csatlakoztassa, amelyek támogatják az asztali számítógéphez való csatlakoztatást, a vezeték nélküli hálózat megkerülését és az adatátvitelt.
SIM-hozzáférés	Ha a BlackBerrySIM-kártyát alkalmaz, a profil segítségével Bluetooth-kompatibilis autós készletet használhat a SIM-kártya kezelésére BlackBerrykészülékén, így az autós készletről kezdeményezhet és arra fogadhat hívásokat. A funkció használata közben az adatszolgáltatások (böngészőszolgáltatás, e-mail, PIN- és MMS-üzenetek) nem érhetők el a

Beállítás	Leírás
	készüléken, a telefonos szolgáltatások pedig csak az autós készletről használhatók. A funkció használatba vételét megelőzően adja meg az autós készlet által generált, 16 számjegyű alfanumerikus kódot BlackBerrykészülékén.
Wireless Bypass	Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a BlackBerrykészüléket olyan Bluetooth-kompatibilis számítógéphez csatlakoztassa, melyen BlackBerry Desktop Softwarealkalmazás fut, hogy a vezeték nélküli hálózathoz való kapcsolódás nélkül küldhessen és fogadhat e-mail üzeneteket és szinkronizálhassa a szervezeti adatokat. A szolgáltatás használatához az e-mail fióknak BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálóhoz kell csatlakoznia.

Annak megakadályozása, hogy a készüléken lévő partnerek elérhetőek legyenek a többi Bluetooth -kompatibilis készülék számára

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** ikonra.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
4. Módosítsa a **Partnerek továbbítása** mező értékét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Ahhoz, hogy a partnerek újra elérhetőek legyenek a Bluetooth® -kompatibilis készülékek számára, állítsa a **Partnerek továbbítása** mezőt **Mind**értékre.

Kimenő hívások korlátozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
4. Állítsa a **Kimenő hívások engedélyezése** mezőt **Soha** vagy **Feloldva** elemre.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry készülék észlelhetővé tétele

Ha a BlackBerry® készüléket észlelhetővé teszi, a Bluetooth® funkcióra alkalmas egyéb eszközök kapcsolatot létesíthetnek vele.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** elemre.
3. Állítsa a **Felismerhető** mezőt **2 perc**értékre.

Két perc elteltével a **Felismerhető** mező automatikusan **Nem** értékre vált.

A BlackBerry készülék párosított eszköznevének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások**elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
4. A **Készülék neve** mezőbe írja be a BlackBerry® készülék nevét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Bluetooth kapcsolatok értesítésének kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások**elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
4. Törölje a **Csatlakozás jelzőfénye** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A Bluetooth® kapcsolatok értesítésének visszakapcsolásához jelölje be a **Csatlakozás jelzőfénye** jelölőnégyzetet.

Csatlakozáskor vagy párosításkor megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások**elemre.
3. Jelölje ki a párosított Bluetooth® -kompatibilis eszközt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Készülék tulajdonsága**elemet.
5. Állítsa a **Megbízható** mezőt **Igen**értékre.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A figyelmeztetés visszakapcsolásához állítsa a **Megbízható** mezőt **Figyelmeztetés**értékre.

Üzenettípusok beállítása, amelyekről a Bluetooth -funkciós autós kihangosító készlet értesítést küld

A feladat végrehajtásához a Bluetooth® -funkciós autós kihangosító készletének alkalmasnak kell lennie a MAP-profil használatára.

A Bluetooth gépkocsiban való alkalmazhatóságával kapcsolatban tekintse meg a gépkocsival kapott dokumentációt.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások**elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **MAP beállítások**elemet.

4. Jelöljön be egy vagy több üzenettípus melletti négyzetet.

Bluetooth profil kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
4. A **Szolgáltatások** területen törölje egy vagy több Bluetooth® profil melletti négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Bluetoothprofilok, 252](#)

Titkosítsa az elküldött és fogadott adatokat Bluetooth technológia segítségével

A feladat végrehajtásához a párosított Bluetooth® kompatibilis eszköznek támogatnia kell az adattitkosítást.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
4. Jelölje be a **Titkosítás** jelölőnégyzetet.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A Bluetooth -kompatibilis eszközökhöz való automatikus újracsatlakozás kikapcsolása

Alapértelmezés szerint a BlackBerry® készülék bekapcsolásakor a készülék megpróbál csatlakozni a legutóbb használt Bluetooth® -kompatibilis eszközhöz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
4. Törölje a **Csatlakozás bekapcsoláskor** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Hibaelhárítás: Bluetooth eljárást alkalmazó billentyűzettel

Nem tudok jelszót beírni a Bluetooth kompatibilis készülékbe

Ha nem tud jelszót beírni a Bluetooth® kompatibilis eszközön, lehet, hogy a jelszó alapértelmezett.

A BlackBerry® készüléken az **Adja meg <készüléknév> jelszavát** mezőbe írja be a **0000**kódot.

Nem jelenik meg a párosított Bluetooth eszközök listája

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze a Bluetooth® technológia működését.
- Ellenőrizze, hogy hozzáadta-e a Bluetooth kompatibilis készülékeket a párosított Bluetooth kompatibilis eszközök listájához.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Alapvető tudnivalók a Bluetooth technológiáról, 249](#)

Nem tudok kapcsolódni a Bluetooth kompatibilis készülékhez

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék kompatibilis-e a Bluetooth® kompatibilis készülékkel. További információkért tekintse meg a Bluetooth kompatibilis készülék használati útmutatóját.
- Ha nem ismeri a Bluetooth kompatibilis eszköz jelszavát, lapozza fel a Bluetooth kompatibilis eszközhöz kapott dokumentációt.
- Ha a BlackBerry készülék nem ismeri fel a párosítani kívánt Bluetooth kompatibilis eszközt, állítsa a BlackBerry készüléket rövid időre felismerhető állapotúra. A legtöbb autós kihangosító készletre igaz, hogy a kihangosító készlettel érdemes felismertetni a BlackBerry készüléket, nem pedig a BlackBerry készülékkel kell felismertetni az autós kihangosító készletet. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** elemre. Kattintson az **Új készülék hozzáadása** elemre. Kattintson a **Hallgatás** elemre. Bluetooth kompatibilis eszközök 2 percig észlelhetik a BlackBerry készüléket.
- Kapcsolja ki a Bluetooth kapcsolatok titkosítását a BlackBerry készülék és a Bluetooth kompatibilis eszköz között. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra. Kattintson a **Bluetooth csatlakozások** elemre. Jelöljön ki egy Bluetooth kompatibilis eszközt. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Készülék tulajdonságai** elemet. Törölje a **Titkosítás** négyzet jelölését. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Nem tudok partnereket megosztani a párosított, Bluetooth kompatibilis készülékkel

Próbálja ki az alábbi javaslatokat:

- Ellenőrizze a Bluetooth® technológia működését.
- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék kapcsolatban áll-e a Bluetooth kompatibilis készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth beállításokban a **Partnerek továbbítása** mező nincs-e **Letiltva** értékre állítva.
- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry készülék olyan Bluetooth kompatibilis készülékhez csatlakozzon, amely támogatja a Kihangosító vagy az Objektum push profilokat. A támogatott profilokkal kapcsolatos további információkat lásd a Bluetooth kompatibilis eszközhöz kapott dokumentációban.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Alapvető tudnivalók a Bluetooth technológiáról, 249](#)

[Partnerek megosztása a párosított, Bluetooth kezelésére képes autós készlettel, 250](#)

Tápellátás és akkumulátor

A készülék kikapcsolása

A Kikapcsolás ikon helye és neve a beállított témától függően eltérhet az ebben a műveletben jelzett helytől és névtől.

- Ha nem állította be a BlackBerry® készülék adott időnként történő automatikus be- és kikapcsolását, nyomja meg hosszan a  gombot.
- Ha beállította a készülék adott időpontban történő automatikus be- és kikapcsolását, a kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Kikapcsolás** ikonra. Ha azt szeretné, hogy a készülék az ismételt kézi bekapcsolásig kikapcsolt állapotban maradjon, kattintson a **Teljes kikapcsolás** lehetőségre. Ha azt szeretné, hogy a készülék adott időben vagy ébresztés, illetve naptáremlékeztető esetén bekapcsoljon, kattintson a **Kikapcsolás** lehetőségre.

A készülék automatikus be- és kikapcsolásának beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Automatikus be- és kikapcsolás** elemre.
3. Jelölje be **Hétköznapi** négyzetet.
4. Adja meg, hogy hétköznapiokon mikor kapcsoljon be, illetve ki a BlackBerry® készülék.
5. Jelölje be a **Hétvége** négyzetet.
6. Adja meg, hogy hétvégén mikor kapcsoljon be, illetve ki a készülék.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készülék újraindítása

Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Készülék- és állapotadatok** gombra.

Tippek: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A részletes leíráshoz kattintson alul a **Kapcsolódó információk** részben szereplő hivatkozásokra.

Állítsa be úgy a BlackBerry® készüléket, hogy az automatikusan kapcsoljon be és ki.	A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Készülék > Automatikus be- és kikapcsolás elemre.
Beállíthatja, hogy a készülék kikapcsoljon, ha hosszabb ideig nem használja (pl. amikor alszik). A készülék kikapcsolt állapotában fogadott adatok a következő bekapcsoláskor automatikusan frissülnek.	
A háttérvilágítás rövidebb ideig tartó működésre való beállítása, fényerő csökkentése	A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Megjelenítés > Képernyős megjelenítés lehetőségre.
Használaton kívüli hálózati kapcsolatok leállítása	A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok kezelése ikonra. A hálózati kapcsolatra kattintva törölheti a vonatkozó jelölőnégyzet jelölését.
Ha már nem használ egy alkalmazást, zárja be. Amikor egyik alkalmazásról a másikra vált, egyes alkalmazások (pl. Böngésző vagy Zene alkalmazás) tovább futnak a háttérben, ez pedig fogyasztja az akkumulátort.	Az alkalmazásban nyomja meg a  gombot, majd a Bezárás gombot.
Rezgő figyelmeztetés társítása a figyelmeztetési hangprofilokhoz vagy LED-felvilágításokhoz, a figyelmeztetési hangprofilok hangerejének csökkentése, rövidebb csengőhang kiválasztása	A kezdőképernyőn kattintson a Hang- és értesítési profilok ikonra. Kattintson a Hangok és figyelmeztetések módosítása pontra.
Az eredeti szöveg törlése a válaszüzenetből	Üzenetre való válaszadás esetén nyomja meg a  gombot, majd az Eredeti szöveg törlése opciót.
Ha a készüléken van vaku, kapcsolja ki azt.	A kezdőképernyőn kattintson a Fényképezőgép ikonra. Kattintson annyiszor a képernyő alján lévő vaku ikonra, amíg meg nem jelenik a kikapcsolt vaku jelzés.
Tartsa tisztán az akkumulátorcsatlakozókat. A tiszta akkumulátor tovább működik.	Néhány havonta tisztítsa meg az akkumulátor és a készülék fém érintkezőit tiszta pamutronggyal.

Kapcsolódó tájékoztatás

A készülék automatikus be- és kikapcsolásának beállítása, 257
Háttérvilágítás beállítási lehetőségei, 214
Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása, 236
Csengőhang, figyelmeztetések, illetve emlékeztetők módosítása, 9
Az eredeti szöveg törlése a válaszüzenetből, 70

Memória és médiakártyák

A médiakártyák bemutatása

A BlackBerry® készülék típusától függően behelyezhet egy microSD médiakártyát a készülékbe, hogy videókat készíthessen, és megnövelje a médiafájlok (például zeneszámok, csengőhangok, videók vagy képek) számára rendelkezésre álló memóriát. A médiakártya készülékbe helyezésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a készülékhez mellékelt nyomtatott útmutatót.

A használható médiakártyák típusa

A BlackBerry® készülékkel max. 32 GB kapacitású médiakártya használható. Csak microSD médiakártya helyezhető a készülékbe.

A készülék rendelkezésre álló tárhelyének megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Tárolás** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Alacsony az alkalmazásmemória szintje a készüléken, 263](#)

A médiakártya-támogatás kikapcsolása

Ha kikapcsolja a médiakártya-támogatást, a BlackBerry® készülék nem fér hozzá a médiakártyán lévő fájlokhoz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülékelemre**.
3. Kattintson a **Tároláselemre**.
4. Törölje a **Külső memória támogatása** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A médiakártyán vagy a készüléken tárolt javított fájlok

FIGYELMEZTETÉS: Lehetséges, hogy a BlackBerry® készülék javítási funkciója a memóriából vagy a médiakártyáról törli a hibás fájlokat.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Tárolás** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Javításelemet**.
4. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Ha a médiakártya a javítás után sem hibátlan, próbálkozzon a formázással.

Tudnivalók a tömörítésről

A tömörítés célja a BlackBerry® készüléken található adatok méretének az adatintegritás megőrzése mellett történő csökkentése. Bekapcsolt tömörítés mellett a készülék minden készülékadatot tömörít, többek közt az üzeneteket, partnereket, a naptárbejegyzéseket, feladatokat és emlékeztetőket. A tömörítést tartsa bekapcsolva.

Ha a tömörítés és a védelem be van kapcsolva, a készülék a titkosítás előtt tömöríti a készülék adatait.

Tudnivalók a fájltitkosításról

A fájltitkosítás a BlackBerry® készüléken és a készülékbe illeszthető médiakártyán tárolt adatok védelmét szolgálja. A médiakártyán tárolt fájlok a készülék által a kártyához létrehozott titkosítókulccsal, készülékjelszóval vagy mindkettővel védhetőek.

Ha a fájlok titkosítását a készülék által generált titkosítókulccsal hajtja végre, csak akkor férhet hozzá a médiakártyán tárolt fájlokhoz, ha a kártyát behelyezi a készülékbe. Ha a fájlok titkosítását készülékjelszóval hajtja végre, a médiakártyán tárolt fájlokhoz minden készüléken hozzáférhet, feltéve, hogy ismeri az adott készülék jelszavát.

Titkosítás bekapcsolása

A BlackBerry® készülék adatainak titkosításához jelszót kell beállítani a készülékhez.

A készüléken a fájlok tárolásához rendelkezésre álló tárhely méretétől függően előfordulhat, hogy a készüléken a fájlok titkosítása nem lehetséges.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Titkosítás** elemre.
3. A készülék adatainak titkosításához a **Készülékmemória** lehetőségnél jelölje be a **Titkosítás** jelölőnégyzetet.

4. A médiakártyán és a készüléken tárolt fájlok titkosításához jelölje be a **Médiakártya** négyzetet, és tegye a következők valamelyikét:
 - A fájlok készülékkal generált titkosítókulccsal történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Készülékkulcs** értékre.
 - A fájlok készülékjelszóval történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Készülékjelszó** értékre.
 - A fájlok titkosítókulccsal és készülékjelszóval való titkosításához állítsa a **Mód** mező értékét **Készülékjelszó és készülékkulcs** értékre.
5. Ha a médiafájlokat (képeket, zeneszámokat és videókat) is szeretné titkosítani, jelölje be a **Médiafájlokkal együtt** négyzetet.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készülékadatok titkosításának leállításához törölje a **Készülékmemória** jelölőnégyzet jelölését. A fájlok titkosításának leállításához törölje a **Médiakártya** négyzet jelölését.

Tippek: Tárhely felszabadítása és biztosítása

Próbáljon meg legalább 400 KB rendelkezésre álló tárhelyet fenntartani BlackBerry® készülékén. Ha a készülékfolyamatok szokatlanul lassúak, próbáljon több tárhelyet felszabadítani: törölje a szükségtelen fájlokat. Nagyobb tárhely biztosításhoz módosítsa az e-mail üzenetek, naptárbejegyzések és médiafájlok beállításait.

A részletes leíráshoz kattintson alul a **Kapcsolódó információk** részben szereplő hivatkozásokra.

A szabad tárhely mértékének ellenőrzése	A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra. Kattintson a Készülék > Tárolás lehetőségre.
Felesleges fájlok törlése	A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Fájlok ikonra. Keressen egy fájlt, és jelölje ki. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Törlés elemet.
Böngésző előzmények törlése, a gyorsítótár kiürítése	A kezdőképernyőn kattintson a Böngésző ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Beállítások elemet. Lépjen a Böngészési adatok törlése helyre.
A készülék e-mail üzenetekhez és naptárbejegyzésekhez rendelt tárolási idejének csökkentése	A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek vagy a Naptár ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Beállítások elemet.
Elküldött üzenetek tárolásának leállítása a készüléken	A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd a Beállítások > E-mail beállítások elemet.

Hosszú e-mail üzenetek első részének fogadása (továbbiak letöltése opcionálisan)	A kezdőképernyőn kattintson az Üzenetek ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Beállítások > Üzenetmegjelenítés és műveletek elemet.
Médiafájlok tárolása médiakártyán (a készülék helyett)	A BlackBerry készülékkel max. 32 GB kapacitású médiakártya használható. Csak microSD médiakártya helyezhető a készülékbe.
Az elkészített képek méretének csökkentése	A kezdőképernyőn kattintson a Fényképezőgép ikonra. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Beállítások elemet.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék rendelkezésre álló tárhelyének megtekintése, 260](#)

[Fájl áthelyezése, átnevezése vagy törlése, 125](#)

[A böngészőadatok törlése, 166](#)

[Az üzenetek tárolási idejének beállítása a készüléken, 78](#)

[Naptárbejegyzések tárolási idejének beállítása a készüléken, 180](#)

[A számítógépről küldött üzenetek tárolásának abbahagyása a készüléken, 78](#)

[A készülékről küldött e-mail üzenetek tárolásának beszüntetése a számítógépen, 79](#)

[Annak beállítása, hogy a hosszú e-mail üzeneteknek csak az első részét kapja meg, 77](#)

[Az elkészített képek méretének módosítása, 138](#)

[Alacsony az alkalmazásmemória szintje a készüléken, 263](#)

Hibaelhárítás: tároló- és médiakártyák

Alacsony az alkalmazásmemória szintje a készüléken

Ha a készüléken elérhető alkalmazásmemória szintje alacsony, a BlackBerry® készülék egy párbeszédpanelen felsorolja azokat az alkalmazásokat és nyelveket, melyeket Ön nem használ rendszeresen. Törölheti a listában szereplő alkalmazásokat és nyelveket.

Tekintse át az alábbi útmutatásokat.

- Ellenőrizze, hogy törölte-e a régi e-mail és MMS-üzeneteket, különösen azokat, amelyeknek van melléklete.
- Ellenőrizze, hogy törölte-e azokat a partnereket, akik már szerepelnek a vállalati címjegyzékben.
- Ellenőrizze, hogy törölte-e a médiafájlokat a készülék memóriájából.

- Ha mostanában frissítette a BlackBerry® Device Software rogramot a vezeték nélküli hálózaton keresztül, ellenőrizze, hogy törölte-e a BlackBerry Device Softwarekorábbi verzióját.
- Ellenőrizze, hogy kiürítette-e a böngésző gyorsítótárát.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék rendelkezésre álló tárhelyének megtekintése, 260](#)

[Tippek: Tárhely felszabadítása és biztosítása, 24](#)

Keresés

Elem keresése

A BlackBerry® készüléken kereshet szervezőadatokat, képeket, videókat, súgótémákat és egyébeket. A keresést az internetre is kiterjesztheti.

1. A kezdőképernyő jobb felső sarkában kattintson a **keresés** ikonra.
2. Írja be a keresési feltételeket.

Keresés leállításához nyomja meg a  gombot kétszer.

A keresésekben szereplő elemtípusok beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Keresés** lehetőségre.
3. Adja meg azon elemek típusát, amit szeretne megjeleníteni a keresésekben.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Üzenetek keresése

Üzenetek keresésére is lehetősége van BlackBerry® készülékén. Lehetősége van üzenetek keresésére a számítógép e-mail alkalmazásában vagy egy másik integrált e-mail fiókban, ha a készülék olyan e-mail fiókhoz van hozzárendelve, ami olyan BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, ami támogatja ezt a funkciót.

A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

- Ha keresni akar üzeneteket a tárgy alapján, jelöljön ki egy üzenetet. Nyomja meg a  gombot > **Keresési feltétel** > **Tárgy**.
- Ha keresni akar üzeneteket a feladó alapján, jelöljön ki egy üzenetet. Nyomja meg a  gombot > **Keresési feltétel** > **Feladó**.
- Ha végre akar hajtani speciális keresést, nyomja meg a  > **Speciális** gombot. Adja meg a keresési feltételeket. A keresési feltételek mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra. Kattintson a **Keresés** gombra.
- Ha az utolsó keresés feltételeivel szeretne üzeneteket keresni, nyomja meg a  > **Speciális** > **Utolsó** gombot.

Megjegyzés: Ha üzeneteket keres, a készülék nem keres mellékleteket.

Keresés leállításához nyomja meg a  gombot.

Üzenetkeresési feltételek

Mező	Leírás
Speciális keresési feltételek	Határozza meg, hogy a BlackBerry® készüléken lévő e-mail üzenetek között keres vagy a számítógép levelezőprogramjának üzenetei között.
Név	Adjon meg egy vagy több partnert vagy e-mail címet, amit a készülékkel az üzenetekben kerestetni kíván. A keresés kibővítéséhez a név egy részét is megadhatja.
Megjelenik itt:	Módosítsa a címező típusát, amiben a készülékkel kerestetni kívánja a nevet vagy e-mail címet.
Tárgy	Adjon meg egy vagy több szót, amire a készülék keres az üzenetek tárgyában.
Üzenet	Adjon meg egy vagy több szót, amire a készülék keres az üzenettörzsben.
Titkosított üzenetekkel:	Adja meg, hogy a készülék titkosított üzeneteket, egyszerű szöveges üzeneteket vagy digitálisan aláírt üzeneteket keressen.
Szolgáltatás	Ha a készülékhez egynél több e-mail cím van hozzárendelve, módosítsa az e-mail fiókot, amelyben a készülék keresi az üzeneteket. Nem mindegyik e-mail fiók támogatja ezt a funkciót.
Mappa	Állítsa be, hogy a készülék melyik mappában keresse az üzeneteket.
Megjelenítés	Állítsa be, hogy a készülék milyen állapotú üzeneteket keressen.
Típus	Állítsa be, hogy a készülék milyen típusú üzeneteket keressen.

További műveletek az üzenetkeresés eredményeivel

1. Jelöljön ki egy üzenetet a keresési eredmények között.
2. Nyomja meg a  gombot.

- További elérhető keresési eredmények megtekintéséhez kattintson a **Több találat** elemre.
- A kijelölt üzenet bejövő postaládába való felvételéhez kattintson a **Hozzáadás** elemre.
- Ha szeretné hozzáadni az összes üzenetet a keresési eredményekből az üzenetlistához, kattintson az **Összes hozzáadása** lehetőségre.
- Ha törölni szeretné a keresési eredményeket, kattintson a **Keresés törlése** gombra.
- Új keresés indításához kattintson a **Keresési feltétel** gombra.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a keresési eredmények közül töröl üzenetet, a rendszer az üzenetet a beérkezett üzenetek postaládájából vagy a számítógép levelezőalkalmazásából is törli.

Szöveg keresése üzenetben, fájlban vagy weblapon

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és diánézetben kell megjeleníteni.

1. Az üzenetben, fájlban, mellékletben vagy weblapon nyomja meg a  gombot > **Keresés**, illetve **Keresés az oldalon**.
2. Írja be a szöveget.
3. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A szöveg következő megjelenésének kereséséhez nyomja meg a  gombot > **Következő keresése**.

Mentett keresés megtekintése, módosítása, illetve törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Keresés**.
3. Nyomja meg a  gombot.
 - Mentett keresések listájának megtekintéséhez kattintson a **Visszahívás** lehetőségre.
 - Mentett keresés módosításához kattintson a **Visszahívás** pontra. Jelöljön ki egy keresést. Nyomja meg a  gombot > **Keresés szerkesztése**. Módosítsa a keresési feltételeket. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
 - Mentett keresés törléséhez kattintson a **Visszahívás** pontra. Jelöljön ki egy keresést. Nyomja meg a  gombot > **Keresés törlése**.

Partner keresése a vállalati címjegyzékben

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Keresés**.
3. Írja be a partnernév egy részletét.
4. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
5. Nyomja meg a  gombot.
 - Ha partnert szeretne felvenni a partnerlistára, kattintson a **Hozzáadás a partnerekhez** gombra.
 - Az összes partner hozzáadásához kattintson az **Összes hozzáadása a partnerekhez** gombra.
 - Partner adatainak megtekintéséhez kattintson a **Megjelenítés** gombra.
 - Ha törölni szeretne egy partnert a partnerkeresési eredmények közül, kattintson a **Törlés** gombra.
 - Ha törölni szeretné a partnerkeresési eredményeket, kattintson a **Keresés törlése** parancsra.
 - Új partnerkereséshez kattintson a **Keresés** pontra.

A keresés billentyűparancsai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Elem keresése a BlackBerry® készüléken	Beírás megkezdése a nyitóképernyőn.
Partner keresése a partnerlistán	Írja be a partnernév egy részét vagy az egészet, vagy írja be a kezdőbetűket szóközzel elválasztva.
Szöveg keresése üzenetben	Nyomja meg a B gombot
Szöveg keresése fájlban vagy mellékletben	Nyomja meg az F gombot.
Szöveg keresése weboldalon	Nyomja meg az F gombot.
Szöveg keresése prezentációban	Nyomja meg az F gombot.

Megjegyzés: Módosíthatja, mi történjen,, amikor beír a nyitó képernyőre.

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és dianézetben kell megjeleníteni.

SIM-kártya

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően elképzelhető, hogy a BlackBerry® készülékbe nem kell SIM-kártyát behelyezni.

A SIM-kártyán lévő telefonkönyv áttekintése

Ha a vezeték nélküli szolgáltatója beállította a SIM-kártyán a SIM-kártya telefonkönyvét, akkor a SIM-kártya telefonkönyve segítségével elérheti a SIM-kártyához hozzáadott partnereit. A SIM-kártyán lévő telefonkönyv különbözik a BlackBerry® készüléken lévő partnerlistától. Ha SIM-kártyát cserél, a SIM-kártyán lévő telefonkönyvben lévő partnerek változnak.

A SIM-kártyán lévő telefonkönyvhöz rövidített telefonszámokat (ADN) is hozzáadhat. A SIM-kártyán lévő telefonkönyvben kereshet rövidített telefonszámokat és szolgáltatások telefonszámait is. A rövidített telefonszámok egyszerű szöveggént, a szolgáltatások telefonszámai félkövér betűkkel jelennek meg.

Partner hozzáadása a SIM-kártyához

1. A partnerlistában nyomja meg a  gombot, majd a **SIM-telefonkönyv** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd az **Új** elemet.
3. Írja be a partner adatait.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partnerek másolása SIM-kártyáról a partnerlistába

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. A partnerlistában nyomja meg a  gombot, majd a **SIM-telefonkönyv** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot > **Összes másolása a partnerlistába**.

Megjegyzés: Ha olyan partnert próbál másolni a SIM-kártyáról, melynek a telefonszáma megegyezik egy, a partnerlistán már szereplő partner telefonszámával, akkor a BlackBerry® készülék nem másolja át a SIM-kártyán lévő partnert.

Partner másolása a partnerlistáról SIM-kártyára

1. A partnerlistán jelöljön ki egy partnert.
2. Jelöljön ki egy telefonszámot.

3. Nyomja meg a  gombot > **Másolás a SIM-telefonkönyvbe**.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

SIM-kártyapartner módosítása, illetve törlése

1. A partnerlistában nyomja meg a  gombot, majd a **SIM-telefonkönyv** elemet.
2. Jelöljön ki egy partnert.
 - SIM-kártyapartner módosításához nyomja meg a  gombot, majd a **Szerkesztés** elemet. Szerkessze a partner adatait. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
 - SIM-kártyapartner törléséhez nyomja meg a  gombot, majd a **Törlés** elemet.

Szöveges üzenetek tárolása a SIM-kártyán

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Ha a BlackBerry® készülék SIM-kártyát alkalmaz és a SIM-kártyát beállítják a szöveges üzenetek tárolásához, az üzenetek továbbra is megjelennek az üzenetküldő alkalmazásban.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Beállítások** > **Szöveges üzenetküldés**.
3. Az **Üzenetek meghagyása a SIM-kártyán** mezőt állítsa **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A szöveges üzenetek tárolásának leállításához módosítsa a **Üzenetek meghagyása a SIM-kártyán** mezőt **Nem** értékre. Ha a mezőt Nem értékre módosítja, a rendszer törli a szöveges üzeneteket a SIM-kártyáról.

A telefonszámhoz tartozó megjelenítési név módosítása

Ha a SIM-kártya több telefonszám használatát is támogatja, testre szabhatja a telefonszámokhoz tartozó megjelenítési neveket.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Speciális rendszerbeállítások** > **SIM-kártya** opcióra.
3. Jelöljön ki egy telefonszámot.
4. Nyomja meg a  gombot > **SIM-telefonszám szerkesztése**.
5. Adja meg a telefonszámhoz tartozó megjelenítési nevet.
6. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

A SIM-kártyabiztonság ismertetése

Egy PIN-kóddal levédheti a SIM-kártyáját, újabb biztonsági szintet hozzárendelve a BlackBerry® készülékéhez. Ha zárolja SIM-kártyáját egy PIN-kóddal, más személyek nem használhatják a saját SIM-kártyájukat az Ön készülékén. Mielőtt SIM-kártyáját másik készülékben használni tudná, meg kell adnia a megfelelő PIN-kódot.

SIM-kártya védelme PIN-kóddal

A SIM-kártya PIN-kódját kérje a vezeték nélküli szolgáltatótól.

Megjegyzés: Ha a SIM-kártya PIN-kódját háromszor helytelenül írja be, a SIM-kártya működésképtelenné válik.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Speciális rendszerbeállítások** > **SIM-kártya** opcióra.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Biztonság engedélyezése** elemet.
4. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját.
5. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.

A SIM-kártya PIN-kódjának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Speciális rendszerbeállítások** > **SIM-kártya** opcióra.
3. Nyomja meg a  gombot > **PIN2-kód módosítása**.

Biztonság

Alapvető biztonsági tudnivalók

A készülékjelszó áttekintése

Ha hibásan írja be a BlackBerry® készülék jelszavát, a továbblépés előtt figyelmeztetik, hogy írja be a **blackberry** szót. Miután újra beírta a jelszavát, a beírt karakterek megjelennek a képernyőn.

Ha túllépi a jelszókísérletek megengedett számát, a készülék biztonsági okokból törli az összes készülékadatot.

Készülékjelszó beállítása

A BlackBerry® készülék elfelejtett jelszavát nem lehet visszakeresni. A készülékadatok törlésével az aktuális jelszó ismerete nélkül is alaphelyzetbe állíthatja a jelszót.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Jelszó** elemre.
3. Kattintson a **Jelszó beállítása** lehetőségre.
4. Írjon be egy jelszót.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry® készülékjelszó kikapcsolásához törölje az **Engedélyezés** négyzet jelölését.

A készülék jelszavának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Jelszó > Jelszó módosítása** elemre.

A készülék zárolása

Ha éppen nem használja a BlackBerry® készüléket, a gombok véletlen megnyomásának elkerüléséhez zárolhatja a készülék billentyűzetét. Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, a rendszergazda által megadott beállításoktól függően elképzelhető, hogy a műveletet nem lehet végrehajtani. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Végezze el a következők egyikét:

- Ha beállított készülékjelszót a BlackBerry készülék zárolásához, a kezdőképernyőn vagy a mappában kattintson a **Jelszavas zárolás** ikonra.
- A billentyűzet zárolásához nyomja le a  gombot a készülék bal felső részén.

A zárolás feloldásához írja be a készülékjelszót. Nyomja meg az **Enter** billentyűt. A billentyűzár feloldásához nyomja meg újra a  gombot.

A készülék zárolása tartóba helyezéskor

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Jelszó** elemre.
3. Jelölje be a **Készülék lezárása a tartóba helyezéskor** négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Készülékjelszó beviteli próbálkozásainak korlátozása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Jelszó** elemre.
3. Módosítsa a **Jelszókísérletek száma** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Készülékadatok, külső cégek által készített alkalmazások vagy médiakártyafájlok törlése

A BlackBerry® készülékadatok illetve a médiakártyafájlok törlése előtt megfontolandó az elemek biztonsági mentése, így a számítógépen is lesz egy példány.

FIGYELMEZTETÉS: Ha bekapcsolta a titkosítást, az összes készülékadat törlési folyamata egy órán belül megtörténik. Ha a folyamat megindult, többé nem állíthatja le. Ha visszaállítja a készülék beállításait, a folyamat az újraindítás után újraindul.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Biztonsági adattörlés** elemre.
 - Az üzenet- illetve partneralkalmazásból és más alkalmazásokból való adattörléshez jelölje be az **E-mailek, Partnerek stb.** jelölőnégyzetet.
 - Az összes hozzáadott, külső cégek által készített alkalmazás törléséhez jelölje be a **Felhasználói telepítésű alkalmazások** jelölőnégyzetet.
 - Az összes fájl médiakártyáról való törléséhez jelölje be a **Médiakártya** jelölőnégyzetet.
3. Írja be: **blackberry**.
4. Kattintson a **Törlés** elemre.

Ha viszonteladásra készíti elő a készülékét és van olyan e-mail fiókja, amely a BlackBerry® Internet Service szolgáltatást használja, akkor elkerülheti, hogy a rendszer ebből a fiókból elküldje az üzeneteket a készülékére. Kérje vezetékek nélküli szolgáltatójának segítségét a fiók és a készülék társításának megszüntetéséhez.

Jelszómegőrző

A jelszómegőrző áttekintése

A jelszómegőrzőben minden jelszavát egy helyen tárolhatja. A jelszómegőrző célja a jelszavak jelszómegőrző jelszavával történő védelme. Ha beírja ezt a jelszót, a jelszómegőrző megfejti a jelszavait.

A jelszómegőrzővel véletlenszerű jelszavakat is létrehozhat, melyek számokat, betűket és szimbólumokat tartalmaznak.

Jelszó módosítása a jelszómegőrzőben

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Jelöljön ki egy jelszót.
3. Nyomja meg a  gombot > **Megnyitás**.
4. Módosítsa a jelszóadatokat.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Jelszó megadása a jelszómegőrzőben

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd az **Új** elemet.
3. Írja be a jelszót.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Véletlenszerű jelszó generálása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd az **Új** elemet.
3. Nyomja meg a  gombot > **Véletlenszerű jelszó**.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A véletlenszerűen előállított jelszavak létrehozási feltételeinek megadása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Állítsa be a véletlenszerű jelszó mezőt.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A jelszómegőrző jelszavának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot > **Jelszó módosítása**.

Jelszó törlése a jelszómegőrzőből

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Jelöljön ki egy jelszót.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Jelszó másolása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Jelöljön ki egy jelszót.
3. Nyomja meg a  gombot > **Felhasználónév másolása** vagy **Jelszó másolása**.

A vágólap törléséhez nyomja meg a  gombot, majd a **Vágólap törlése** elemet.

Megjegyzés: A vágólapon lévő jelszavak nincsenek titkosítva.

Jelszómásolás megakadályozása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Törölje a **Vágólapról másolás engedélyezése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Jelszómegadási kísérletek korlátozása a jelszómegőrzőben

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Állítsa be a **Jelszómegadási kísérletek** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Jelszavak elrejtése a jelszómegőrzőben

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Törölje a **Jelszó megjelenítése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A jelszavak újbóli megjelenítéséhez a jelszómegőrzőben jelölje be a **Jelszó megjelenítése** négyzetet.

Titkosítás

Adattitkosítás a készüléken

Ha az adattitkosítás be van kapcsolva a BlackBerry® készüléken, a készülék személyi kulcsot használ a készüléken tárolt adatok titkosításához, beleértve a zárt készülékre érkező adatokat is. Amint eléri a készüléket, az feloldja az adatok titkosítását.

Beállíthatja, hogy a titkosítás kiterjedjen-e a partnerekre is. Ha a partnerekre nézve is titkosítást alkalmaz és hívást fogad a lezárt készüléken, a hívó fél neve nem jelenik meg a képernyőn.

Ha a hitelesítéshez Smart Card kártyatanúsítványt használ, a Smart Card kártya típusától függően kétféleképpen titkosítást is biztosíthat az egyik Smart Card kártyatanúsítvány használatával. A titkosított tartalom eléréséhez meg kell adnia a készülék jelszavát, és csatlakoztatnia kell készülékét a Smart Card Reader olvasóhoz.

Amikor lezárja készülékét, egy nyitott lakat jel jelenik meg a képernyő felső részén, amely jelzi, hogy a készülék az adatok biztosítása érdekében többek között törli a személyi kulcs másolatát a készülék ideiglenes memóriájából. A kulcs törlése után lakat ikon lesz látható a képernyő felső részén.

Tudnivalók a fájltitkosításról

A fájltitkosítás a BlackBerry® készüléken és a készülékbe illeszthető médiakártyán tárolt adatok védelmét szolgálja. A médiakártyán tárolt fájlok a készülék által a kártyához létrehozott titkosítókulccsal, készülékjelszóval vagy mindkettővel védhetők.

Ha a fájlok titkosítását a készülék által generált titkosítókulccsal hajtja végre, csak akkor férhet hozzá a médiakártyán tárolt fájlokhoz, ha a kártyát behelyezi a készülékbe. Ha a fájlok titkosítását készülékjelszóval hajtja végre, a médiakártyán tárolt fájlokhoz minden készüléken hozzáférhet, feltéve, hogy ismeri az adott készülék jelszavát.

Titkosítás bekapcsolása

A BlackBerry® készülék adatainak titkosításához jelszót kell beállítani a készülékhez.

A készüléken a fájlok tárolásához rendelkezésre álló tárhely méretétől függően előfordulhat, hogy a készüléken a fájlok titkosítása nem lehetséges.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Titkosítás** elemre.
3. A készülék adatainak titkosításához a **Készülékmemória** lehetőségnél jelölje be a **Titkosítás** jelölőnégyzetet.
4. A médiakártyán és a készüléken tárolt fájlok titkosításához jelölje be a **Médiakártya** négyzetet, és tegye a következők valamelyikét:
 - A fájlok készülékkel generált titkosítókulccsal történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Készülék kulcs** értékre.

- A fájlok készülékjelszóval történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Készülékjelszó** értékre.
 - A fájlok titkosítókulccsal és készülékjelszóval való titkosításához állítsa a **Mód** mező értékét **Készülékjelszó és készülékkulcs** értékre.
5. Ha a médiafájlokat (képeket, zeneszámokat és videókat) is szeretné titkosítani, jelölje be a **Médiafájlokkal együtt** négyzetet.
 6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készülékadatok titkosításának leállításához törölje a **Készülékmemória** jelölőnégyzet jelölését. A fájlok titkosításának leállításához törölje a **Médiakártya** négyzet jelölését.

Titkosítás mértékének beállítása

Ha a BlackBerry® készüléken tárolt adatok titkosítása be van kapcsolva, beállítható, hogy a készülék milyen mértékű titkosítást használjon az adatvédelemhez, amikor zárolva van.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Titkosítás** elemre.
3. Módosítsa az **Erősség** mező beállítását.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Tanúsítvány használata a készüléken lévő titkosítókulcsok titkosításához

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a BlackBerry készüléken tárolt adatok titkosítása be van kapcsolva és a Smart Card kártyaolvasó támogatja ezt a funkciót, lehetősége van Smart Card kártya tanúsítványt használni a készülék titkosítókulcsainak titkosításához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Titkosítás** elemre.
3. Jelölje be a **Kéttényezős védelem** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A titkosítókulcsok áttekintése

Ha a BlackBerry® készülékhez BlackBerry® Enterprise Server vagy BlackBerry® Desktop Redirector kiszolgálót használó e-mail fiókot rendelt hozzá, akkor a készülék az adatvédelem érdekében titkosítókulcsot használ a BlackBerry Enterprise Server vagy a BlackBerry Desktop Redirector és a készülék közötti adatforgalom esetén.

2 hetente új titkosítókulcsot kell létrehoznia.

Titkosítókulcs létrehozása

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha az e-mail fiókjához tartozó BlackBerry Enterprise Server nem támogatja ezt a funkciót, hozzon létre titkosítókulcsot a BlackBerry® Desktop Software használatával, ha van benne e-mail beállítóeszköz. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Biztonsági állapot adatai** pontra.
3. Jelöljön ki egy szolgáltatást.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Kattintson a **Titkosítókulcsok újragenerálása** parancsra.

Memória törlése

A memóriatörlésről

A memóriatörlés célja a bizalmas adatok törlése a BlackBerry® készülék ideiglenes memóriájából. Fontos adatok például a kulcstárböngésző gyorsítótárának adatai, e-mail üzenetek nem titkosított adatai, LDAP-hitelesítési jelszavak, továbbá a tanúsítvány- és kulcskeresések adatai.

Ha a memóriatörlést bekapcsolja, a memóriatörlés alkalmazás automatikusan törli a fontos adatokat a következő esetekben:

- ha a készüléket a tartójába helyezi
- ha egy meghatározott ideig nem használja a készüléket
- ha a számítógéppel szinkronizálja
- ha átállítja a készülékben az időt vagy az időzónát
- ha zárolja a készüléket

Memóriatörlés bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Memória Törlés** lehetőségekre.
3. Jelölje be az **Engedélyezés** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készülék fontos adatainak a készülékmemóriából való törlési időpontjának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Memória Törlés** lehetőségekre.
 - Ahhoz, hogy a BlackBerry® készülék ne töröljön fontos adatokat, amikor a készüléket a tartójába helyezi, törölje a **Törlés a tartóba helyezéskor** mező jelölését.

- Ahhoz, hogy a készülék ne töröljön fontos adatokat, amikor a készülék meghatározott ideig használaton kívül van, törölje a **Törlés, ha nincs használatban** mező jelölését.
 - A készülék használatának befejezése és a fontos adatok törlése között eltelt időt a **Használaton kívül idő túllépése** mezőben állíthatja be.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Fontos alkalmazásadatok törlése a készülék ideiglenes memóriájából

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **Speciális biztonsági beállítások** > **Memória Törlés** lehetőségekre.
3. Az összes alkalmazás fontos adatainak törléséhez kattintson a **Törlés** gombra.

Memóriotörlési alkalmazás ikonjának megjelenítése a kezdőképernyőn

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **Speciális biztonsági beállítások** > **Memória Törlés** lehetőségekre.
3. Jelölje be a **Parancsikon elhelyezése a kezdőképernyőn a memória törléséhez** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Tanúsítványok

A tanúsítványok

A tanúsítvány digitális dokumentum, amely a tanúsítványtárgy nyilvános kulcsát és identitását köti egybe. Ha az e-mail fiók olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót alkalmaz, amely támogatja ezt a funkciót, a vezetékek nélküli hálózaton keresztül tanúsítványokat tölthet le a rendszergazda által biztosított CA-profilból. A tanúsító hatóság igazolja a tanúsítvány megbízható voltát.

A szervezettől függően előfordulhat, hogy a tanúsítványt igényelni kell, amely automatikusan is megtörténhet.

Alapvető tudnivalók a tanúsítványokról

Tanúsítvány letöltése LDAP- vagy DSML-kiszolgálóról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **Speciális biztonsági beállítások** > **Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Tanúsítványok lekérése**.
4. Adja meg a keresési feltételeket.
5. Nyomja meg a  gombot > **Keresés**.
6. Kattintson a tanúsítványra.

7. Kattintson a **Tanúsítvány felvétele a kulcstárba** gombra.

A tanúsítvány igénylése

Ha az e-mail fiók olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót alkalmaz, amely támogatja ezt a funkciót, a vezeték nélküli hálózaton keresztül tanúsítványokat tölthet le a rendszergazda által biztosított CA-profilból. A szervezettől függően előfordulhat, hogy a tanúsítványt igényelni kell, amely automatikusan is megtörténhet.

Ha az igénylést CA-profillal hajtja végre, a legfrissebb tanúsítvány letöltődik a BlackBerry készülékre és felkerül a tanúsítványok listájára. A CA-profilokon látható a tanúsítvány állapota. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, a CA-profillal újra igényelheti a frissített tanúsítványt.

Tanúsítvány letöltése hitelesítésszolgáltatóról

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a rendszergazdától CA-profilt kapott, a profillal igényelheti a tanúsítványok BlackBerry készülékre történő letöltését. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, újra igényelheti a frissített tanúsítványt.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítvány igénylése > Igénylés**, illetve **Újbóli igénylés** lehetőségekre.
3. Ha szükséges, írja be a vállalati hálózathoz való kapcsolódáshoz használt hitelesítő adatokat.

A CA-profil képernyőjének a kérelem feldolgozása közben történő elrejtéséhez nyomja meg a  gombot, majd az **> Elrejtés** elemet. Ha vissza kíván térni erre a képernyőre, kattintson a kezdőképernyőn a **CA-profil** ikonra.

A készüléken mentett tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Keressen meg és jelöljön ki egy tanúsítványt vagy PGP®-kulcsot.
3. Nyomja meg a  gombot > a **Tanúsítvány importálása** vagy **PGP-kulcs importálása**.

A tanúsítvány vagy a PGP-kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Tanúsítvány megjelenítése** vagy a **PGP-kulcs megjelenítése** elemre.

Tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása médiakártyáról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** vagy **PGP** lehetőségekre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Médiakártya-tanúsítványok megjelenítése** vagy a **Médiakártya PGP-kulcsok megjelenítése**.

A tanúsítvány vagy a PGP® kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Tanúsítvány megjelenítése** vagy a **PGP-kulcs megjelenítése** elemre.

Tanúsítvány tulajdonságainak megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Kattintson a tanúsítványra.

A tanúsítvány tulajdonságai

Tulajdonság	Leírás
Visszavonás állapota	Ebben a mezőben a tanúsítvány visszavonási állapota olvasható megadott dátum és idő esetén.
Megbízhatóság állapota	Ebben a mezőben a tanúsítványlánc megbízhatósági állapota olvasható. Egy tanúsítvány lehet explicit megbízható (maga a tanúsítvány megbízható), implicit megbízható (a BlackBerry® készülék tanúsítványláncának gyökértanúsítványa megbízható) vagy nem megbízható (a tanúsítvány nem explicit megbízható és a tanúsítványlánc gyökértanúsítványa nem megbízható vagy a készüléken nem létezik).
Lejárat dátuma	A mezőben a tanúsítványnak a tanúsítvány kibocsátója által meghatározott lejárat dátuma olvasható.
Tanúsítvány típusa	Ebben a mezőben a tanúsítvány formátuma olvasható. A készülék az X.509 és a WTLS tanúsítványformátumokat támogatja.
Nyilvános kulcs típusa	Ez a mező azt a szabványt tartalmazza, melynek a nyilvános kulcs megfelel. A készülék az RSA®, DSA, Diffie-Hellman és ECC kulcsokat támogatja.
Tárgy	Ebben a mezőben a tanúsítvány tárgyának adatai találhatóak.
Kibocsátó	Ebben a mezőben a tanúsítvány kibocsátójának adatai olvashatók.
Gyári szám	Ebben a mezőben a tanúsítvány gyári száma olvasható hexadecimális formátumban.
Kulcs használata	Ebben a mezőben a nyilvános kulcs jóváhagyott használati módjai olvashatók.
Tárgy alternatív neve	Ebben a mezőben a tanúsítvány tárgyának alternatív e-mail címe olvasható, ha létezik alternatív e-mail cím.

Tulajdonság	Leírás
SHA1-ujjlenyomat	Ebben a mezőben a tanúsítvány SHA-1 digitális ujjlenyomata olvasható.
MD5-ujjlenyomat	Ebben a mezőben a tanúsítvány MD5 digitális ujjlenyomata olvasható.

Egy tanúsítványtípus megtekintése a tanúsítványlistában

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **Saját tanúsítványok megjelenítése**
 - **Egyéb tanúsítványok megjelenítése**
 - **CA-tanúsítványok megjelenítése**
 - **Gyökértanúsítványok megjelenítése**

A BlackBerry® készüléken található összes tanúsítvány megtekintéséhez nyomja meg a  gombot > **Összes tanúsítvány megjelenítése** lehetőséget.

Tanúsítvány elküldése

Tanúsítvány küldésekor a BlackBerry® készülék elküldi a nyilvános kulcsot, de nem küldi el a hozzá tartozó személyi kulcsot.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a  gombot > **Küldés e-mailben** vagy **Küldés PIN-ként**.

Tanúsítvány törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Tanúsítvány tanúsítványláncának megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a  gombot > **Lánc megjelenítése**.

Tanúsítványállapot

A tanúsítványok és CA-profilok állapotjelzői

A tanúsítványok állapotjelzői

Jelzés	Leírás
	A tanúsítványhoz kapcsolódik egy személyi kulcs, amely a BlackBerry® készüléken vagy egy smart kártyán van tárolva.
	A tanúsítványlánc megbízható, érvényes és visszavonásának állapota jó.
	A tanúsítványlánc visszavonási állapota ismeretlen vagy a nyilvános kulcsa gyenge.
	A tanúsítvány nem megbízható, visszavonták, vagy egy tanúsítvány a tanúsítványláncban nem megbízható, visszavonták, lejárt, nem érvényes vagy nem hitelesíthető.

A CA-profilok állapotjelzői

Jelzés	Leírás
	Az érvényes tanúsítványok CA-profilhoz kapcsolódnak.
	A készülék új tanúsítványt kér le, mert a jelenlegi tanúsítvány érvényessége rövidesen lejár.
	Az igénylési kérelem a hitelesítésszolgáltató jóváhagyására vár.
	A CA-profillal történő igénylés függőben van, mert a folytatáshoz felhasználói művelet szükséges, vagy mert az igénylés későbbi időpontra van ütemezve.
	A CA-profillal történő igénylés szükséges, amely automatikusan megtörténik.

Tanúsítvány vagy tanúsítványlánc visszavonási állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a  gombot > **Állapot lekérése** vagy **Lánc állapotának lekérése**.

Tanúsítvány megbízhatósági állapotának beállítása

A rendszergazda által engedélyezett tanúsítványtípusoktól függően elképzelhető, hogy néhány tanúsítványtípust nem tud megbízhatónak ítélni.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.

2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a  gombot > **Megbízhatónak íté**l vagy **Megbízhatatlannak íté**l.
5. Ha megbízhatónak íté
l egy tanúsítványt, tegye következők valamelyikét:

 - Ha megbízhatónak íté
l a kijelölt tanúsítványt, kattintson a **Kiválasztott tanúsítvány** elemre.
 - Ha megbízhatónak íté
l a kijelölt tanúsítványt és a lánc minden más tanúsítványát, kattintson a **Teljes lánc** elemre.

Tanúsítvány érvénytelenítése

Ha érvénytelenít egy tanúsítványt, a tanúsítvány csak a BlackBerry® készülék kulcstárában válik érvénytelenné. A készülék nem frissíti a visszavonási állapotot a tanúsító hatóságnál vagy CRL-kiszolgálóknál.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Érvénytelenítés > Igen** elemet.
5. Módosítsa az **OK** mezőt.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Egy tanúsítvány visszatartásának törléséhez jelölje ki a tanúsítványt. Nyomja meg a  gombot > **Tartás megszüntetése**.

Tanúsítvány visszavonásának okai

Ok	Leírás
Ismeretlen	A visszavonás oka nem szerepel az előre meghatározott okok között.
Kulcsegyeztetés	Lehet, hogy egy illetéktelen személy rájött a személyes kulcs értékére.
Hitelesítési tanúsítvány egyeztetése	Lehet, hogy valaki közzétette a tanúsítvány kibocsátójának személyes kulcsát.
Változás az egyesítésben	A tanúsítvány tárgya már nem dolgozik a szervezetnél.
Hatályon kívül helyezett	Egy létező tanúsítványt új tanúsítványra cseréltek.
Művelet megszakítása	A tanúsítvány tárgya már nem kéri a tanúsítványt.
Tanúsítvány visszatartása	Átmenetileg érvényteleníteni akarja a tanúsítványt.

Tanúsítványbeállítások

Tanúsítvány nevének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.

2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a  gombot > **Címkecsere**.
5. Írjon be egy megjelenítési nevet a tanúsítványnak.
6. Kattintson az **OK** gombra.

E-mail cím hozzárendelése tanúsítványhoz

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a  gombot > **Címek hozzárendelése**.
5. Nyomja meg a  gombot > **Cím hozzáadása**.
6. Végezze el a következők egyikét:
 - Kattintson a partner nevére.
 - Kattintson az **Egyszer használandó** elemre. Írjon be egy e-mail címet. Nyomja meg a  gombot a billentyűzeten.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Tanúsítvány kulcstárba való felvételekor megjelenő megjelenítési név kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Tanúsítványok lekérése**.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
5. Állítsa a **Címkefigyelmeztetés** mezőt **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Tanúsítvány hozzáadásakor a BlackBerry® készülék a tanúsítvány tárgyát a tanúsítvány nevének tekinti.

Tanúsítvány kulcstárba való felvételekor megjelenő állapotlekérés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Tanúsítványok lekérése**.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
 - Tanúsítvány visszavonási állapotának letöltéséhez annak kulcstárba való felvételekor állítsa az **Állapot lekérése** mezőt **Igen** értékre.
 - Tanúsítvány kulcstárba való felvételéhez a visszavonási állapot letöltése nélkül állítsa az **Állapot lekérése** mezőt **Nem** értékre.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A CA-profilok tanúsítványállapot-ellenőrzési gyakoriságának módosítása

A szervezettől függően előfordulhat, hogy módosítania kell, milyen gyakran ellenőrizze a CA-profil a hozzá tartozó tanúsítvány állapotát. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, a CA-profillal újra igényelheti a frissített tanúsítványt.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Állítsa be a **Tanúsítvány állapot-ellenőrzésének időköze** mező értékét.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Billentyűparancsok tanúsítványokhoz

Tanúsítvány címkéjének és kibocsátójának megtekintése	Nyomja meg a Szókőz billentyűt.
Tanúsítvány tulajdonságainak megtekintése	Nyomja meg a  gombot.
Személyi tanúsítvány biztonsági szintjének megtekintése	Nyomja meg az Alt és az L gombot.
Tanúsítvány számának megtekintése	Nyomja meg az Alt és az S gombot.
Tanúsító hatóságok tanúsítványainak megtekintése	Nyomja meg az Alt és a C gombot.
Személyi tanúsítványok és más személyek tanúsítványainak megtekintése	Nyomja meg az Alt és az E gombot.
Személyi tanúsítványok megtekintése	Nyomja meg az Alt és a P gombot.
Mások tanúsítványainak megtekintése	Nyomja meg az Alt és az O gombot.
Gyökértanúsítványok megtekintése	Nyomja meg az Alt és az R gombot.
Összes tanúsítvány megtekintése	Nyomja meg az Alt és az A gombot.

PGP-kulcsok

PGP-kulcsok ismertetése

Ha az e-mail fiók olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót alkalmaz, amely támogatja ezt a funkciót, a vezetékek nélküli hálózaton keresztül PGP® kulcsokat tölthet le a rendszergazda által biztosított tanúsítványkiszolgálóról. A szervezettől függően előfordulhat, hogy a tanúsítványt igényelni kell, amely automatikusan is megtörténhet.

A PGP kulcsok segítségével PGP üzeneteket küldhet és fogadhat BlackBerry® készülékén, ha már küldés fogad PGP üzeneteket a számítógépen.

PGP alapvető tudnivalók a kulcsról

PGP-kulcs letöltése LDAP-kiszolgálóról

Ha PGP® Universal Server használatával dolgozik, előfordulhat, hogy nem képes PGP-kulcsokat letölteni LDAP-kiszolgálóról.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > PGP kulcsok** lehetőségekre.
3. Nyomja meg a  gombot > **PGP-kulcsok lekérése**.
4. Adja meg a keresési feltételeket.
5. Nyomja meg a  gombot > **Keresés**.
6. Kattintson egy PGP-kulcsra.
7. Kattintson a **PGP-kulcs felvétele a kulcstárba** lehetőségre.

Egyéni PGP-kulcs letöltése a PGP Universal Server

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Kulcsok letöltése**.

Frissített PGP-kulcs letöltése LDAP-kiszolgálóról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
4. Nyomja meg a  gombot > **Frissített PGP-kulcs lekérése**.

A készüléken mentett tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Keressen meg és jelöljön ki egy tanúsítványt vagy PGP®-kulcsot.
3. Nyomja meg a  gombot > a **Tanúsítvány importálása** vagy **PGP-kulcs importálása**.

A tanúsítvány vagy a PGP-kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Tanúsítvány megjelenítése** vagy a **PGP-kulcs megjelenítése** elemre.

Tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása médiakártyáról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** vagy **PGP** lehetőségekre.

3. Nyomja meg a  gombot > **Médiakártya-tanúsítványok megjelenítése** vagy a **Médiakártya PGP-kulcsok megjelenítése**.

A tanúsítvány vagy a PGP® kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Tanúsítvány megjelenítése** vagy a **PGP-kulcs megjelenítése** elemre.

PGP-kulcs tulajdonságainak megtekintése

- 1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
- 2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
- 3. Kattintson a PGP®-kulcs elemre.
- 4. Kattintson az **Alkulcs megjelenítése** lehetőségre.

A PGP-kulcs tulajdonságai

Tulajdonság	Leírás
Visszavonás állapota	Ebben a mezőben a PGP®-kulcs visszavonási állapota olvasható egy megadott dátum és idő esetén.
Megbízhatóság állapota	Ebben a mezőben a PGP-kulcs megbízhatósági állapota olvasható. A PGP-kulcs lehet explicit megbízható (a PGP-kulcs önmagában megbízható), implicit megbízható (a PGP-kulcsot a BlackBerry® készüléken megtalálható személyi kulcshoz társították), vagy nem megbízható (a PGP-kulcs nem explicit megbízható, nem társították megbízható PGP-kulcshoz a készüléken, és nincs megbízható kulcshoz vezető digitális tanúsítványlánc).
Létrehozás napja	Ebben a mezőben olvasható a dátum, amikor a PGP® Universal Server létrehozta a PGP-kulcsot.
Lejárat dátuma	Ebben a mezőben látható a dátum, amit a PGP Universal Server megadott a PGP-kulcs lejárataként.
E-mail cím	Ebben a mezőben látható a PGP-kulcshoz társított e-mail cím. Több E-mail cím mező is megjelenhet.
Nyilvános kulcs típusa	Ez a mező azt a szabványt tartalmazza, melynek a nyilvános kulcs megfelel. A készüléke az RSA®, DSA és Diffie-Hellman kulcsokat támogatja.
Kulcs használata	Ebben a mezőben a PGP-kulcs jóváhagyott használati módjai olvashatók.
Ujjlenyomat	Ebben a mezőben a PGP-kulcs ujjlenyomata látható hexadecimális formátumban.

PGP-kulcs küldése

PGP® kulcs küldésekor a BlackBerry®készülék elküldi a nyilvános kulcsot, de nem küldi el a hozzá tartozó személyi kulcsot.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Jelöljön ki egy PGP-kulcsot.
4. Nyomja meg a  gombot > **Küldés e-mailben** vagy **Küldés PIN-ként**.

PGP-kulcs törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

A PGP-adatok gyorsítótárának törlése

A PGP® adatok gyorsítótára nyilvános PGP-kulcsokat, tovább a PGP® Universal Server szabályzatát tartalmazza, amit a BlackBerry® készülék a PGP Universal Server helyről tölt le.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Univerzális gyorsítótár törlése**.

A következő PGP-védett üzenet elküldésekor a készülék letölti a PGP Universal Server friss szabályzatát és a frissített nyilvános PGP-kulcsokat a PGP Universal Server helyről.

PGP kulcs állapota

PGP-kulcsállapotjelzők

Jelzés	Leírás
	A PGP®-kulcsnak megfelelő személyi kulcs a BlackBerry® készüléken található.
	A PGP-kulcs megbízható és érvényes, a PGP-kulcs visszavonási állapota jó.
	A PGP-kulcs visszavonási állapota ismeretlen, vagy a kulcs gyenge.
	A PGP-kulcs nem megbízható, visszavonták, lejárt, nem érvényes, vagy nem hitelesíthető.

A PGP-kulcs visszavonási állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
4. Nyomja meg a  gombot > **Állapot lekérése**.

PGP-kulcs megbízhatósági állapotának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
4. Nyomja meg a  gombot > **Megbízhatónak íté**l vagy **Megbízhatatlannak íté**l.

PPGP-kulcs visszavonása

Ha érvénytelenít egy PGP®-kulcsot akkor a PGP-kulcs csak a BlackBerry® készülék kulcstárában válik érvénytelenné. A készülék nem frissíti a visszavonási állapotot a PGP® Universal Server.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Érvénytelenítés > Igen** elemet.
5. Módosítsa az **Ok** mezőt.
6. Kattintson az **OK** gombra.

A PGP-kulcs visszavonásának okai

Ok	Leírás
Ismeretlen	A visszavonás oka nem szerepel az előre meghatározott okok között.
Hatályon kívül helyezett	Új PGP®-kulcs váltja fel a meglévő PGP-kulcsot.
Kulcsegyeztetés	Lehet, hogy egy illetéktelen személy rájött a személyes kulcs értékére.
Lejárt kulcs	A PGP-kulcsot már nem használják.
Érvénytelen felhasználói azonosító	A PGP-kulcs felhasználói adatai nem érvényesek.

PGP kulcs beállításai

PGP-kulcs megjelenített nevének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.

2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
4. Nyomja meg a  gombot > **Címkecsere**.
5. Írja be a PGP-kulcs megjelenített nevét.
6. Kattintson az **OK** gombra.

PGP-kulcs kulcstárba való felvételekor megjelenő megjelenítési név kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot > **PGP-kulcsok lekérése**.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
5. Állítsa a **Címkefigyelmeztetés** mezőt **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

PGP®-kulcs hozzáadásakor a BlackBerry® készülék azt a nevet használja fel, amelyet a PGP® Universal Server a kulcs generálásakor beállított a kulcshoz.

PGP-kulcs kulcstárba való felvételekor megjelenő lekérési állapot figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > PGP** elemre.
3. Nyomja meg a  gombot > **PGP-kulcsok lekérése**.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
 - PGP®-kulcs visszavonási állapotának letöltéséhez annak kulcstárba való felvételekor állítsa az **Állapot lekérése** mezőt **Igen** értékre.
 - PGP-kulcs kulcstárba való felvételéhez a visszavonási állapot letöltése nélkül állítsa az **Állapot lekérése** mezőt **Nem** értékre.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Parancsikonok a PGP-kulcsokhoz

PGP®-kulcs címkéjének megtekintése	Nyomja meg a Szókőz billentyűt.
PGP-kulcs tulajdonságainak megtekintése	Nyomja meg a  gombot.
PGP személyi kulcs biztonsági szintjének megtekintése	Nyomja meg az Alt és az L gombot.
Személyes PGP-kulcsok megtekintése	Nyomja meg az Alt és a P gombot.
Mások PGP-kulcsainak megtekintése	Nyomja meg az Alt és az O gombot.
Összes PGP-kulcs megtekintése	Nyomja meg az Alt és az A gombot.

Hibaelhárítás: PGP gombok

Nem tudok PGP-kulcsot letölteni LDAP-kiszolgálóról

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy szervezete engedélyezi-e a PGP®-kulcsok LDAP-kiszolgálóról történő letöltését. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.
- Ha módosította a csatlakozás típusát a BlackBerry® készülék és az LDAP-kiszolgáló között, próbáljon meg az alapértelmezett csatlakozástípusra váltani.

Tanúsítványkiszolgálók

Tanúsítványkiszolgáló hozzáadása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványkiszolgálók** lehetőségekre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Új kiszolgáló**.
4. Adja meg a tanúsítványkiszolgáló adatait.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A tanúsítványkiszolgáló csatlakoztatási adatainak módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványkiszolgálók** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványkiszolgálót.
4. Nyomja meg a  gombot, majd a **Szerkesztés** elemet.
5. Módosítsa a tanúsítványkiszolgáló csatlakoztatási adatait.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

OCSP és CRL-kiszolgálók csatlakozási beállításai

Beállítás	Leírás
Könnyen megjegyezhető név	Írjon be egy megjelenítési nevet a tanúsítványkiszolgálónak.
Kiszolgáló URL-címe	Írja be a tanúsítványkiszolgáló webcímét.

LDAP- és DSML-kiszolgálók csatlakozási lehetőségei

Beállítás	Leírás
Könnyen megjegyezhető név	Írjon be egy megjelenítési nevet a kiszolgálónak.
Kiszolgáló neve	Írja be a kiszolgáló hálózati címét.
Alaplekérdezés	Írja be a kiszolgáló alaplekérdezési adatait az X.509 tanúsítvány szintaxis segítségével (például, o=test.rim.net).
Port	Írja be a vállalati hálózat portszámát. Az alapértelmezett portszám 389.
Hitelesítés típusa	Adja meg, hogy be kell-e jelentkeznie a kiszolgálóra.
Csatlakozás típusa	Adja meg, hogy a BlackBerry® készülék SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül csatlakozik a kiszolgálóhoz.

A tanúsítványkiszolgáló csatlakoztatási adatainak küldése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **Speciális biztonsági beállítások** > **Tanúsítványkiszolgálók** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványkiszolgálót.
4. Nyomja meg a  gombot > **E-mail kiszolgáló** vagy **PIN kiszolgáló**.

Tanúsítványkiszolgáló törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **Speciális biztonsági beállítások** > **Tanúsítványkiszolgálók** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványkiszolgálót.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Törlés** elemet.

Kulcstár

A kulcstár áttekintése

A BlackBerry® készülék kulcstárában a következő elemek tárolhatók. A kulcstár elemeinek eléréséhez írja be a kulcstárjelszót.

- Személyi tanúsítványok (tanúsítvány és személyi kulcs párok)
- Tanúsítványok, amelyeket a tanúsítványkiszolgáló eszköze segítségével tölt le BlackBerry® Desktop Software
- LDAP- vagy DSML-kiszolgálóról letöltött tanúsítványok

- Tanúsítványok, melyeket egy CA-profilból tölt le
- Tanúsítványok, melyeket a készülékről vagy egy médiakártyáról importál
- Tanúsítványok, melyeket üzenetekből ad hozzá
- A helyen szereplő gyökértanúsítványok BlackBerry Desktop Software
- Személyi PGP® kulcsok (nyilvános és személyi kulcs párok)
- PGP nyilvános kulcsok, melyeket egy LDAP-kiszolgálóról tölt le
- PGP nyilvános kulcsok, melyeket a készülékről vagy egy médiakártyáról importál
- PGP nyilvános kulcsok, melyeket üzenetekből ad hozzá

A kulcstárjelszó beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Kulcstárak** lehetőségekre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Kulcstárjelszó módosítása**.

Kulcstárjelszó szinkronizálása a készülékjelszóval

Ha szinkronizálja a kulcstár jelszavát a BlackBerry® készülék jelszavával, a készülékjelszó módosításakor a kulcstár jelszava automatikusan megváltozik.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Kulcstárak** lehetőségekre.
3. A **Készülékjelszó használata kulcstárjelszóként** mezőt állítsa **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Beállítás a kulcstárjelszó törlésekor

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Kulcstárak** lehetőségekre.
3. Módosítsa a **Kulcstárjelszó időtűllépése** mezőt.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A személyi kulcsokat úgy tudja elérni, miután a BlackBerry® készülék törölte a kulcstárjelszót, ha beírja a kulcstárjelszavát.

Partnerek automatikus felvétele a Partnerek alkalmazásba elemek kulcstárba való felvételekor

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Kulcstárak** lehetőségekre.
3. Jelölje be a **Tanúsítvány e-mail címének hozzáadása a partnerekhez** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készülék tanúsítványok letöltéséhez használt szolgáltatásának beállítása

A szervezettől függően lehetséges, hogy nem tudja módosítani a BlackBerry® készüléken a tanúsítványok letöltéséhez használt szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Kulcstárak** lehetőségekre.
3. Állítsa be a **Tanúsítványszolgáltatás** mezőt.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kulcstáradatak automatikus biztonsági mentésének és helyreállításának kikapcsolása

A BlackBerry® készülék kulcstárának elemeiről alapértelmezés szerint biztonsági mentés készül, vagy azok helyreállításra kerülnek, amikor biztonsági mentést készít a készülék adatairól vagy helyreállítja azokat. Ha biztonsági okokból a személyi kulcsról nem kíván biztonsági mentést készíteni a számítógépre, vagy ha nem szeretné azt visszaállítani a számítógépről, kikapcsolhatja a kulcstáradatak automatikus biztonsági mentését és helyreállítását.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Kulcstárak** lehetőségekre.
3. Törölje a **A kulcstár biztonsági mentésének/helyreállításának engedélyezése** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A kulcstáradatak automatikus mentésének és helyreállításának bekapcsolásához jelölje be a **Kulcstár biztonsági mentésének/helyreállításának engedélyezése** mezőt.

A tanúsítványok visszavonási listája frissítési gyakoriságának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Kulcstárak** lehetőségekre.
3. A **Tanúsítványállapot** pontnál módosítsa a **Lejáratási idő** mezőt.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry® készülék automatikusan letölt egy új visszavonási állapotot, ha a készülék olyan kulcstárelemet használ, melynek az állapota régebbi, mint a beállított időkorlát.

Nem hitelesített CRL-kiszolgálókról érkező tanúsítvány-visszavonási listák visszautasítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Kulcstárak** lehetőségekre.

3. Törölje a **Nem hitelesített CRL-ek elfogadása** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry® készülék visszautasítja azokról a CRL-kiszolgálókról érkező tanúsítvány-visszavonási listákat, amelyeket a BlackBerry® MDS Connection Service nem tud hitelesíteni.

Intelligens kártyák

Smart Card kártya használata a készülékhez

A Smart Card kártyák tanúsítványokat és személyes kulcsokat tárolnak. Smart Card Reader olvasó segítségével a tanúsítványok importálhatók a Smart Card kártyáról a BlackBerry® készülék kulcstárába, de a személyes kulcsok nem. Az olyan személyes kulcsműveletek, mint az aláírás és a dekódolás, a készülék Smart Card kártyáját használják, az olyanok pedig, mint a hitelesítés és a kódolás, a készülék nyilvános tanúsítványait.

Ha a Smart Card Reader olvasó csatlakoztatása után Smart Card kártyatanúsítványt használ a készülék hitelesítéséhez, akkor a készülék minden alkalommal hitelesítést kér a Smart Card kártyától, amikor feloldja a készülék zárolását.

Több Smart Card Reader olvasó illesztőprogramot is telepíthet készülékére, beleértve a microSD Smart Card kártyákhoz használható illesztőprogramokat is, azonban egyszerre csak egy Smart Card kártyával végezheti el a hitelesítést. Amennyiben microSD Smart Card kártyát használ a hitelesítéshez, és médiafájlokat szeretne átvinni a microSD Smart Card kártya és a számítógép között háttértároló módban, ideiglenesen ki kell kapcsolnia a kéttényezős hitelesítést, vagy egy másik hitelesítési módot kell választania.

Ha a BlackBerry® készülékek S/MIME Support Package csomagja fel van telepítve a készülékére, akkor használhat Smart Card kártyatanúsítványokat S/MIME-védelemmel ellátott üzenetek küldéséhez.

A kéttényezős hitelesítés bekapcsolása

A feladat elvégzéséhez állítson be jelszót a BlackBerry® készülékhez, és tartsa készenlétben a smart card kártyához kapott jelszót.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **Jelszó** elemre.
 - A készülék Smart Card kártyával és készülékjelszóval való feloldásához állítsa a **Hitelesítés típusa** mezőt **Smart Card kártya** értékre.
 - A csatlakoztatott Smart Card kártyaolvasóval (még ha a kártya nincs is behelyezve) és a készülékjelszóval való feloldáshoz a **Hitelesítés típusa**: mezőt állítsa **Közelség** értékre. Jelölje be a **Készülékjelszó kérése** jelölőnégyzetet.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Tanúsítvány importálása smart kártyáról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Tanúsítványok** lehetőségekre.
3. Nyomja meg a  gombot > **Smart Card tanúsítványok importálása**.
4. Írja be a smart kártya jelszavát.
5. Jelölje be a tanúsítvány melletti jelölőnégyzetet.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Írja be a kulcstárjelszót.
8. Kattintson az **OK** gombra.

A készülék zárolása a smart card kártya kártyaolvasóból való eltávolításakor

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Jelszó** elemre.
3. Szükség esetén állítsa a **Felhasználóhitelesítő** mezőt **Smart card kártya** értékre.
4. Állítsa a **Zárolás a kártya eltávolításakor** mezőt **Engedélyezve** értéke.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Smart jelszóadat áttekintése

Ha speciális hitelesítést használ és a BlackBerry® készülékjelszó vagy a Smart Card kártya jelszava numerikus, lehetséges, hogy néhány jelszó mezőben használni tudja a smart jelszóadat-bevitelt. Ha a smart jelszóadat-bevitel be van kapcsolva, a készüléket arra tervezték, hogy emlékezzen a jelszó formátumára, amit be kell vinnie a jelszómezőbe. Ha újra beírja a jelszót, az eszköz alkalmazza a smart jelszósűrőt a jelszómezőben. Ha a jelszó numerikus, egy 123 jelzés jelenik meg a jelszó mező mellett és nem kell megnyomni az Alt gombot betűk beírásához. Ha a jelszó alfanumerikus, egy ABC jelzés jelenik meg a jelszómező mellett.

Smart jelszóadat alkalmazása esetén be kell kapcsolni a speciális hitelesítés használatát, és telepíteni kell a készülékre a megfelelő Smart Card kártyaillesztő-programot és kártyaolvasót.

Smart jelszavas belépés kikapcsolása

A feladat elvégzéséhez Smart Card kártyát és jelszót kell használnia a BlackBerry® készülék zárolásának feloldásához.

A smart jelszavas belépés kikapcsolásával csökkentheti annak kockázatát, hogy valaki kitalálja a készülék vagy a Smart Card kártya jelszavát a smart jelszósűrő alapján, amelyet a készülék a jelszómezőkre alkalmaz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Jelszó** elemre.
3. Szükség esetén állítsa a **Felhasználóhitelesítő** mezőt **Smart Card kártya** értékre.

4. Állítsa a **Smart jelszóadat** mezőt **Kikapcsolva** értékre.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A smart jelszavas belépés újbóli bekapcsolásához állítsa a **Smart jelszóadat** mezőt **Engedélyezve** értékre.

Smart jelszószerű váltása

Az üres jelszómezőben nyomja meg az **Enter** gombot.

Az új smart jelszószerű jelzése megjelenik a jelszómező mellett.

Előfeltételek: Hitelesítési tanúsítványok használata

- A Smart Card kártya és a kártyaolvasó illesztőprogramját telepíteni kell a BlackBerry® készüléken.
- Importáljon olyan tanúsítványt a smart kártyához, amellyel aláírhat vagy hitelesítheti magát.
- Be kell kapcsolnia a speciális hitelesítést.
- Állítson be készülékjelszót.
- Tartsa készenlétben a Smart Card kártyához kapott jelszót.

Smart Card kártya hitelesítése tanúsítvánnyal

A feladat elvégzéséhez Smart Card kártyát és jelszót kell használnia a BlackBerry® készülék zárolásának feloldásához.

Ha tanúsítvánnyal hitelesíti smart card kártyáját, a tanúsítvány mindig hitelesíti a smart card kártyát, amikor a smart card kártya használatával feloldja a készülék zárolását.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **Jelszó** elemre.
3. Szükség esetén állítsa a **Felhasználóhitelesítő** mezőt **Smart card kártya** értékre.
4. Módosítsa a **Hitelesítési tanúsítvány** mező értékét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Ha már nem használja a tanúsítványt a smart card kártya hitelesítéséhez, állítsa a **Hitelesítési tanúsítvány** mező értékét **Nincs** opcióra.

Hitelesítési tanúsítvány állapotának automatikus ellenőrzése

A feladat elvégzéséhez smart card kártyát és jelszót kell használnia a BlackBerry® készülék zárolásának feloldásához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Szükség esetén állítsa a **Felhasználóhitelesítő** mezőt **Smart card kártya** értékre.

4. Állítsa be a **Tanúsítvány állapot-ellenőrzése** mezőt.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Ha a készülék ellenőrzi a hitelesítési tanúsítványa állapotát, és kiderül, hogy azt visszavonták vagy lejárt, akkor a készülék zárolja a hozzáférést.

A Smart Card kártya jelszavának tárolása a készüléken

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **Smart Card** elemre.
3. Jelölje be a **PIN gyorsítótárazása** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry® készülék ugyanannyi ideig tárolja ezt a jelszót, mint a kulcstárjelszót.

Smart Card kártya csatlakoztatásáról szóló értesítés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság** > **Smart Card** elemre.
3. Törölje a **Csatlakozás jelzőfénye** négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A Smart Card kártya csatlakoztatásáról szóló értesítés bekapcsolásához jelölje be a **Csatlakozás jelzőfénye** jelölőnégyzetet.

VPN-beállítások

A rendszergazda által engedélyezett beállításoktól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A VPN-profilok bemutatása

A VPN-profil a vállalati hálózatra való VPN bejelentkezéshez szükséges adatokat tartalmazza. A vállalattól függően lehet, hogy a BlackBerry® készüléken egynél több VPN-profil található. Bővebb információért a VPN-profilokról forduljon a rendszergazdához.

Bejelentkezés VPN-hálózatra

- E-mail fiókjának a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.
- Ha a VPN-hálózatba szoftverkulccsal lép be, a kulcsnak jelen kell lennie a készüléken, a VPN-profilban megjelenő kulcsadatoknak pedig helyesnek kell lenniük.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > VPN** lehetőségekre.
3. A vállalati hálózathoz való csatlakozáshoz kattintson a **Bejelentkezés** elemre.

VPN-profil felhasználónevének és jelszavának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > VPN** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy VPN-profilt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd a **Szerkesztés** elemet.
5. Írjon be új felhasználónevet a **Felhasználónév** mezőbe.
6. Írjon be új jelszót a **Jelszó** mezőbe.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Szoftverkulcsok ismertetése

Egy VPN-be történő bejelentkezéshez szüksége lehet szoftverkulcsra. A szoftverkulcs tartalmaz egy kulcskódot, amelyet a készülék rendszeresen újragenerál, valamint egy PIN-kódot. Bővebb információért a szoftverkulcsokról forduljon a rendszergazdához.

VPN-profil szoftverkulcsának módosítása

A feladat végrehajtásához a szoftverkulcsot telepíteni kell a BlackBerry® készülékre. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > VPN** lehetőségekre.
3. Jelöljön ki egy VPN-profilt.
4. Nyomja meg a  gombot, majd a **Szerkesztés** elemet.
5. Módosítsa a **Szoftverkulcs gyári száma** mezőt.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A készülék szoftverkulcsához tartozó PIN módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Speciális biztonsági beállítások > Szoftverkulcsok** lehetőségekre.
3. Kattintson a szoftverkulcsra, majd a **PIN megadása** elemre.

Manuális szoftverhitelesítés

A biztonsági önellenőrzések a biztonsági szoftver helyes alkalmazását hivatottak ellenőrizni a BlackBerry® készülékén. A teszteknek automatikusan le kell futniuk a készülék újraindításakor, de manuálisan is ellenőrizheti a biztonsági szoftvert.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonság > Biztonsági állapot adatai** pontra.
3. Nyomja meg a  gombot > **Biztonsági szoftver hitelesítése**.

Külső fél által készített alkalmazás szabályozása

Külső cégek által készített alkalmazások engedélyeinek áttekintése

A BlackBerry® készüléken beállíthatja az engedélyeket, amelyek azt szabályozzák, hogy a külső cégek által készített alkalmazások miként viszonyuljanak a készüléken lévő alkalmazásokhoz. Például megadhatja, hogy a külső cégek által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e adatokhoz az interneten, végezhetnek-e hívásokat vagy használhatnak-e Bluetooth® kapcsolatokat.

Ha külső cégek által készített alkalmazásokat adott hozzá a készülékhez, a készüléket arra tervezték, hogy megakadályozza a külső cégek alkalmazásait a felhasználó tudta nélküli adatküldésben és -fogadásban. Mielőtt a külső cégek által készített alkalmazások adatforgalmat bonyolíthatnának, megjelenik egy párbeszédablak, amelyben engedélyezheti vagy elvetheti a kapcsolódási kérvényt. A kijelölt alkalmazásban kikapcsolhatja az egy adott helyre vagy erőforrásra vonatkozó figyelmeztető üzenetet.

Csatlakozási engedélyek visszaállítása külső fél által gyártott alkalmazásokhoz

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Alkalmazások kezelése** pontra.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alapértelmezett engedélyek szerkesztése** lehetőséget.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Összes tűzfal-figyelmeztetés visszaállítása** lehetőséget.
5. Nyomja meg a  gombot > **Alapértelmezés alkalmazása mindre**.

Közvetlen internet-csatlakozások külső fél által készített alkalmazások számára - ismertetés

Néhány, a BlackBerry® készülékhez hozzáadott, külső fél által készített alkalmazáshoz közvetlen TCP vagy HTTP-kapcsolatra lehet szükség. Például a tőzsdei árfolyam alkalmazásnak kapcsolódnia kell az internetre a legfrissebb árfolyamok lekéréséhez. Előfordulhat, hogy be kell állítania azt az APN-t, amit a külső fél által készített alkalmazás használ a csatlakozáshoz.

Közvetlen internetkapcsolat beállítása külső cég által készített alkalmazáshoz

Az APN-hez tartozó azonosítót és jelszót a vezeték nélküli szolgáltatótól kaphatja meg.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Speciális rendszerbeállítások > TCP IP** opcióra.
3. Írja be az APN-adatokat.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Csökkentett mód bekapcsolása

A BlackBerry® készülék bekapcsolásakor a külső cégek által készített alkalmazások automatikus futtatásának megakadályozása érdekében bekapcsolhatja a csökkentett módot. Ez a biztonságos mód teszi lehetővé a hibaelhárítást és a nem kívánt alkalmazások eltávolítását.

1. Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort.
2. Amikor a vörös LED kialszik, tartsa lenyomva az **Escape** gombot a készülék betöltődése közben.
3. A megjelenő párbeszédablakban kattintson az **OK** gombra.

Amikor a biztonságos mód be van kapcsolva, egy biztonságos mód jelzés jelenik meg a Kezdőképernyő Készülék állapota részében.

A biztonságos mód kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Engedélyek beállítása külső fél által készített alkalmazáshoz

Megjegyzés: A külső fél által készített alkalmazások engedélyeinek módosítása jelentősen befolyásolhatja a BlackBerry® készülék alkalmazásainak működését. Annak részleteiről, hogy hogyan befolyásolja az engedélyek módosítása a készüléken lévő alkalmazások működését, tájékozódjon a rendszergazdánál vagy a vezeték nélküli szolgáltatónál.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Alkalmazások kezelése** pontra.
 - Engedélyek külső cég által készített alkalmazáshoz történő beállításához jelölje ki az alkalmazást. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Engedélyek szerkesztése** lehetőséget.

- Az összes külső cég által készített alkalmazás engedélyeinek beállításához nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Engedélyek szerkesztése** lehetőséget.
3. Nyissa meg a **Kapcsolatok, Kölcsönhatások** vagy a **Felhasználó adatai** opciót.
 4. Állítsa be az engedélymezőket.
 5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Külső cég által készített alkalmazás kapcsolódására figyelmeztető üzenet kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék > Alkalmazások kezelése** pontra.
3. Jelölje ki a külső cég által készített alkalmazást.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Engedélyek szerkesztése > Kérdés kivételei** lehetőséget.
 - Ha szeretné, hogy az alkalmazás kapcsolódjon egy adott helyhez vagy erőforráshoz anélkül, hogy figyelmeztető üzenet jelenne meg, kattintson az **Engedélyezés hozzáadása** elemre. Adjon meg egy protokollt és szükség esetén a tartományt.
 - Ha nem szeretné, hogy az alkalmazás kapcsolódjon egy adott helyhez vagy erőforráshoz anélkül, hogy figyelmeztető üzenet jelenne meg, kattintson a **Tiltás hozzáadása** elemre. Adjon meg egy protokollt és szükség esetén a tartományt.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Külső cégek által készített alkalmazások együttműködési jogosultságai

Jogosultság	Leírás
Folyamatközi kommunikáció	Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások kommunikálhatnak-e és megoszthatnak-e adatokat a BlackBerry® készülék más alkalmazásaival.
Készülékbeállítások	Állítsa be, hogy külső fél által készített alkalmazások be- vagy kikapcsolhatják-e a készülékét vagy módosíthatják-e a készülék beállításait, például a kijelzés beállításait.
Média	Állítsa be, hogy külső fél alkalmazásai hozzáférhetnek-e a készülék médiafájljaihoz.
Alkalmazások kezelése	Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáadhatnak- vagy törölhetnek-e alkalmazásmodulokat vagy modulhozzáférési adatokat (például az alkalmazás nevét és verziószámát).
Témaadatok	Állítsa be, hogy a készülék használhat-e külső cég által készített alkalmazásokat egyedi témák forrásául.

Jogosultság	Leírás
Billentyűlenyomás beszúrása	Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások szimulálhatnak-e műveleteket, például egy billentyű lenyomását a készüléken.
Böngészőszűrők	Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások regisztrálhatnak-e böngészőszűrőket a készülék böngészőjén webhelytartalom hozzáadása, módosítása vagy törlése céljából, mielőtt az megjelenne a böngészőn.
Felvétel	Állítsa be, hogy külső fél alkalmazásai készíthetnek-e képernyőképeket a készülék képernyőjéről, illetve készíthetnek-e képeket vagy felvételeket más, a készüléken található alkalmazások segítségével.
Biztonsági számláló alaphelyzetbe állítása	Állítsa be, hogy külső fél alkalmazásai visszaállíthatják-e a készülék feloldási idejét, miután befejezte annak használatát.

Külső cég által készített alkalmazások adatengedélyei

Jogosultság	Leírás
E-mail	Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a BlackBerry® készülék e-mail, szöveges, illetve PIN-üzeneteihez.
PIM	Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a szervezőadataihoz, például partnerek, naptárbejegyzések, feladatok vagy emlékeztetők.
Fájlok	Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a készüléken tárolt fájlokhoz. Például beállíthatja, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e azokhoz a fájlokhoz, melyeket Bluetooth® technológiával vagy a BlackBerry® Desktop Software médiakezelő eszközével visz át a készülékre.
Kulcstár	Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a készülék kulcstárában tárolt tanúsítványokhoz vagy kulcsokhoz.

Hibaelhárítás: Biztonság

Nem tudok tanúsítványt letölteni

Ha módosította a csatlakozás típusát a BlackBerry® készülék és az LDAP- vagy DSML-kiszolgáló között, próbáljon meg az alapértelmezett csatlakozástípusra váltani.

Nem tudom feloldani a készülék zárolását smart kártyával

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Győződjön meg róla, hogy a intelligens kártya be van-e illesztve a smart kártyaolvasóba.
- Győződjön meg róla, hogy a intelligens kártya helyesen van-e beillesztve a smart kártyaolvasóba.
- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a smart kártya jelszavát. Ezt a jelszót a smart kártyával együtt kapta kézhez.
- Ha tanúsítvánnyal hitelesíti smart kártyáját, ellenőrizze, hogy a tanúsítványt nem vonták vissza és nem járt le.

Jelszó beírásakor a készülék segélyhívás indításáról értesít

Ha a BlackBerry® készülék jelszava olyan betűkombinációt tartalmaz, amely egy segélyhívó számnak felel meg, lehet, hogy a készülék a jelszó beírásakor segélyhívás indításáról küld értesítést.

A jelszó gépelésének folytatásához nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Szolgáltatáskönyvek és diagnosztikai jelentések

Szolgáltatáskönyv elfogadása, törlése, illetve visszaállítása

A vezeték nélküli szolgáltató vagy a rendszergazda szolgáltatáskönyvet küldhet a BlackBerry® készülékre a vezeték nélküli hálózaton keresztül, új szolgáltatás vagy alkalmazás hozzáadása céljából.

Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Server alapon működik, a BlackBerry® Desktop Software révén is kaphat szolgáltatáskönyveket a készülékre. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Speciális rendszerbeállítások** > **Szolgáltatáskönyv** opcióra.
3. Jelöljön ki egy szolgáltatáskönyvet.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - Szolgáltatáskönyv elfogadásához kattintson az **Elfogadás** elemre.
 - Szolgáltatáskönyv törléséhez kattintson a **Törlés** elemre.
 - Szolgáltatáskönyv visszaállításához kattintson a **Törlés visszavonása** elemre.

Diagnosztikai jelentés futtatása

Ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli hálózatra vagy nem tud elérni bizonyos szolgáltatásokat (például e-mail üzenetküldés), akkor vezeték nélküli szolgáltatója vagy rendszergazdája esetleg megkérheti, hogy készítsen diagnosztikai jelentést és küldje el azt. Vezeték nélküli szolgáltatója vagy rendszergazdája a jelentés alapján segítséget nyújt a probléma elhárításában.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Hálózatok és csatlakozások**, majd a **Mobilhálózat** pontra.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Diagnosztikai teszt** lehetőséget.
4. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Futtatás** elemet.

Diagnosztikai jelentés megtekintése, küldése, illetve törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Hálózatok és csatlakozások**, majd a **Mobilhálózat** pontra.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Diagnosztikai teszt** lehetőséget.
4. Jelöljön ki egy jelentést.
5. Nyomja meg a  gombot.

- Diagnosztikai jelentés megtekintéséhez kattintson a **Jelentés megtekintése** elemre.
- Diagnosztikai jelentés küldéséhez kattintson az **E-mail jelentés** vagy **PIN-jelentés** pontra.
- Diagnosztikai jelentés törléséhez kattintson a **Törlés** gombra.
- Az összes diagnosztikai jelentés törléséhez kattintson az **Összes törlése** gombra.

Alapértelmezett címzett beállítása diagnosztikai jelentésekhez

Ha alapértelmezett címzettet állít be, a BlackBerry® készülék minden diagnosztikai jelentést elküld ennek a címzettnek. Ha minden jelentéshez külön címzettet szeretne megadni, ne állítson be alapértelmezett címzettet.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Hálózatok és csatlakozások**, majd a **Mobilhálózat** pontra.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Diagnosztikai teszt** lehetőséget.
4. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.
5. Írja be a partner adatait.
6. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Nem tudok diagnosztikai jelentést készíteni vagy küldeni

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Próbálja meg újra lefuttatni a diagnosztikai jelentést. A diagnosztikai jelentésben nyomja meg a  gombot > **Az összes lépés ismétlése**.
- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha nem tudja elküldeni a diagnosztikai jelentést egy e-mail címre, próbálja meg PIN-kódra elküldeni. Hasonlóképpen, ha nem sikerül PIN-kódra elküldeni a diagnosztikai jelentést, próbálja meg elküldeni e-mail címre.

A BlackBerry Device Software verziószámának megtekintése a készüléken

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Készülék** > **Információ a készüléksoftverek verziójáról** elemre.

A **Beállítások** képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot háromszor.

Szinkronizálás

A szinkronizálásra vonatkozó tudnivalók

A vezeték nélküli adatszinkronizálási funkció a szervezőadatok (partnerek, naptárbejegyzések, feladatok és emlékeztetők) szinkronizálására szolgál az előfizető BlackBerry® okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció lényege az e-mail üzenetek összehangolása az előfizető okostelefonja és a számítógép e-mail alkalmazása között, a vezeték nélküli hálózaton keresztül. Ha az előfizető a készülékén fájlba menti vagy törli az e-mail üzeneteket az okostelefonján, az üzenetek mentése vagy törlése az e-mail alkalmazásban is megtörténik. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában az e-mail üzeneteken végrehajtott műveletek az okostelefonon is megjelennek.

Ritkán, de előfordul, hogy az okostelefon nem ismeri fel a partner, naptárbejegyzés vagy e-mail fiók mezőit: ilyenkor egyes adatok vagy e-mail üzenetek nem kerülnek szinkronizálásra illetve nem hangolódnak össze.

Ha a vezeték nélküli adatszinkronizálás vagy az e-mail összehangolás az okostelefonon nem elérhető, vagy az előfizető kikapcsolta ezeket a funkciókat, használhatja a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközt a szervezőadatok és az e-mail üzenetek szinkronizálásához. További információk a készülék súgójában BlackBerry Desktop Software.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül

Beállíthatja a Vezeték nélküli összehangolás funkciót minden, a BlackBerry®készülékhez társított e-mail címhez.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail Összehangolás** elemet.
3. Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Jelölje be a **Vezeték nélküli összehangolás** négyzetet.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Ha a készülékhez Microsoft® Outlook® e-mail fiókot társított, a személyes mappák e-mail üzeneteinek összehangolásához használja a BlackBerry® Desktop Software összehangoló eszközt. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

E-mail üzenetek törlése a készüléken és a számítógép e-mail alkalmazásában

Állítsa be a Törlés a következőn beállítást minden, a BlackBerry® készülékhez társított e-mail fiókhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail Összehangolás** elemet.
3. Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Állítsa a **Törlés a következőn** mezőt **Postaláda és készülék** értékre.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Eltart egy ideig, amíg az üzenet törlődik a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Üzenetek törlése, 71](#)

Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítse számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

1. A partner-, naptár-, feladat-, illetve jegyzetomb alkalmazásban nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.
2. Szükség esetén kattintson a naptárra vagy partnerlistára.
3. Jelölje be a **Vezeték nélküli szinkronizálás** jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A BlackBerry® Internet Service használata esetén a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközt kell használni a naptáradatok szinkronizálásához. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 182](#)

[A szinkronizáláskor adódó ütközésekről, 83](#)

A szinkronizáláskor adódó ütközésekről

Szinkronizáláskor adódó ütközés akkor jön létre, ha ugyanazon e-mail üzeneteket vagy szervezőadatokat szerkeszti a BlackBerry® készüléken és a számítógépen lévő e-mail alkalmazásban.

A vezeték nélküli hálózaton keresztül összehangolhatja az e-mail üzeneteket, továbbá beállíthatja, hogy a készüléken vagy a számítógépen lévő üzenetek legyenek-e mérvadók az e-mailek szinkronizálásakor adódó ütközések során.

Ha a vezeték nélküli hálózaton keresztül szinkronizálja a szervezőadatokat, a számítógépen lévő szervezőadatok élveznek elsőbbséget a szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések során.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 178](#)

[A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően, 182](#)

E-mail összehangolási ütközések kezelése

Az Ütközés esetén opció működésének és az ütközés feloldásához alkalmazható mezőmódosításnak a magyarázatához szükséges kontextus. Állítsa be az Ütközés esetén opciót minden, a BlackBerry® készülékhez társított e-mail címhez.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail Összehangolás** elemet.
3. Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Módosítsa az **Ütközés esetén** mező értékét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Adatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelése

Módosíthatja, hogy a szervezőadatok szinkronizálása közben adódó ütközések kezelési módját: kapcsolja ki a vezetékek nélküli szinkronizálást, módosítsa az ütközés feloldási lehetőségeit és szinkronizálja a szervezőadatokat a szinkronizáló BlackBerry® Desktop Softwareeszközzel. A szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelésének részleteiről lásd a BlackBerry Desktop Software súgóját.

Tudnivalók a készüléken tárolt adatok biztonsági mentésével és visszaállításával kapcsolatban

Ha telepítette a BlackBerry® Desktop Software alkalmazást számítógépére, a biztonsági mentés és visszaállítás eszközével biztonsági másolatot készíthet a BlackBerry készülék legtöbb adatáról, és visszaállíthatja azokat - ide tartoznak az üzenetek, a szervezőadatok, a betűtípusok, a mentett keresések és a böngésző könyvjelzői és a BlackBerry Desktop Software helyreállítási eszköze. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Ha az e-mail fiók BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használ, a szinkronizált szervezőadatokat visszaállíthatja készülékére a vezetékek nélküli hálózaton keresztül. A szinkronizált szervezőadatok visszaállításához a vezetékek nélküli hálózaton keresztül aktivációs jelszóra van szükség. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

A számítógép törölt elemek mappájának törlése a készülékkel

A feladat végrehajtásához a munkahelyi e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások > E-mail Összehangolás** elemet.
3. Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
4. Nyomja meg a  gombot > **Törölt tételek eltávolítása**.

Hibaelhárítás: Szinkronizálás

Nem sikerül az e-mail üzenetek összehangolása a vezeték nélküli hálózaton

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a vezeték nélküli e-mail összehangolást.
- Kézzel hangolja össze az e-mail üzeneteket. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra. Nyomja meg a  gombot > **Összehangolás most**.

A szervezőadatok nem szinkronizálódnak a vezeték nélküli hálózaton keresztül

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli adatszinkronizálás funkció be van-e kapcsolva a partner-, naptár-, feladat- és a jegyzetömb-alkalmazás esetében.
- A BlackBerry® Internet Service használata esetén a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközt kell használni a naptáradatok szinkronizálásához. További információk a BlackBerry Desktop Software súgóában.

A partnerlistamező adatai nem jelennek meg a számítógépen

A saját partnerlistamezőben található információt csak a számítógép e-mail alkalmazásának szövegmezőjével szinkronizálhatja. Például nem adhatja hozzá egy partner születésnapját a BlackBerry® készüléken lévő saját partnerlistamezőhöz, és nem szinkronizálhatja a számítógép e-mail alkalmazásával, mert a születésnap mező a számítógép e-mail alkalmazásának egyik adatmezője.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Saját partnermező létrehozása, 184](#)

A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően

Ha különleges karaktereket vagy ékezeteket tartalmazó találkozókat ütemez be a BlackBerry® készüléken, előfordulhat, hogy a számítógép nem támogatja ezeket.

A számítógépen ellenőrizze, hogy a megfelelő alapértelmezett kódlapot használja-e, valamint hogy telepítette-e a gépre a megfelelő betűkészlet támogatását. További információkért lásd a számítógépen lévő operációs rendszer dokumentációját.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 178](#)

[A szinkronizáláskor adódó ütközésekről, 83](#)

Nem kapom meg az e-mail üzeneteket a számítógép személyes mappáiból

Ha a BlackBerry® készülékhez Microsoft® Outlook® e-mail fiókot társított, akkor a személyes mappák e-mail üzeneteinek összehangolásához használja a BlackBerry® Desktop Software szinkronizáló eszközét. További információk a BlackBerry Desktop Software súgójában.

Hozzáférési lehetőségek

A kisegítő lehetőségek áttekintése

A BlackBerry® készülékek számos funkciója gondoskodik róla, hogy a készülék használata fogyatékkal élő személyek számára is könnyű legyen. A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatban a www.blackberry.com/accessibility címen talál bővebb információt.

Kisegítő képernyőbeállítási lehetőségek

Feliratok megjelenítése a videókon

Ha bekapcsolja a feliratozást, a feliratokkal használható videófájlok lejátszásakor szöveg is látható a képernyőn.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
3. Jelölje be a **Feliratok megjelenítése** jelölőnégyzetet.
4. Szükség esetén módosítsa a **Megjelenés** mező, a **Pozíció** mező és a **Betűtípus méretezése** mező értékét.
5. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A megjelenítés betűtípusának beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Megjelenítés** > **Képernyős megjelenítés** lehetőségre.
3. Módosítsa a betűtípus mezőket.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Szürkeárnyaltos vagy ellentétes kontraszt alkalmazása a képernyős megjelenítésnél

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Kisegítő lehetőségek**re.
 - Szürkeárnyaltos képernyőmegjelenítéshez állítsa a **Színkontraszt** mezőt **Szürkeárnyaltos** értékre.
 - Ellentétes kontraszt alkalmazásához állítsa a **Színkontraszt** mezőt **Ellentétes kontraszt** értékre.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Kiegészítő hang- és telefonbeállítási lehetőségek

Események hangjelzésének bekapcsolása

Az események hangjelzése akkor figyelmezteti Önt, amikor be- vagy kikapcsolja BlackBerry® készülékét, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje magas vagy alacsony, valamint akkor, ha egy USB-kábelt vagy egyéb tartozékot csatlakoztat készülékéhez, illetve választ le arról.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Kiegészítő lehetőségekre**.
3. Jelölje be az **Események hangjelzése** négyzetet.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partnerfigyelmeztetés hozzáadása

Létrehozhat partnerfigyelmeztetéseket, amelyek segítségével testre szabhatja a csengőhangokat és figyelmeztetéseket az adott partnertől vagy partnercsoporttól érkező hívásokhoz és üzenetekhez. Ha hívást vagy üzenetet fogad az adott partnertől, a BlackBerry® készülék akkor is a beállított csengőhangot, illetve figyelmeztetést alkalmazza, ha Halk vagy Csak rezgés profilt állít be. Ha nem szeretné, hogy a készülék a beállított csengőhanggal vagy figyelmeztetéssel jelezzen, válassza az Összes figyelmeztetés kikapcsolva lehetőséget.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hang- és értesítési profilok** ikonra.
2. Kattintson a **Hangok és figyelmeztetések módosítása** pontra, majd a következőre: **Hangok partnerekhez > Partnerfigyelmeztetés hozzáadása** pontra.
3. A **Név** mezőbe írja be a partnerfigyelmeztetés nevét.
4. A **Partnerek** mezőbe írja be a partner nevét.
5. Kattintson a partner nevére.
6. Módosítsa a hívásokhoz és üzenetekhez tartozó csengőhang és figyelmeztetés adatait.
7. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Partnerfigyelmeztetés törléséhez jelölje ki a törölni kívánt partnerfigyelmeztetést. Nyomja meg a  gombot, majd a **Törlés** elemet.

Hallókészülék-üzemmód

A készülék típusától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

A hallókészülék üzem mód ismertetése

Hallókészülék vagy telecoil üzemmódban a BlackBerry® készülékből induló mágneses jelet megfelelő szintre átalakítja, illetve az átviteli frekvenciát felveszi a telecoil funkcióval ellátott hallókészülék.

A hallókészülék üzemmód bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **Hallókészülék-üzemmódelemet**.
3. Módosítsa a **Mód engedélyezve** mezőt **Telecoil**értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A H-T telecoil visszajelző megjelenik a nyitóképernyő tetején.

TTY-támogatás

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A TTY-támogatás ismertetése

Ha aktiválja a TTY-támogatást, és BlackBerry® készülékét olyan szöveges távközlési eszközzel kapcsolja össze, amely 45,45 bit/s sebességgel működik, hívhatja ezeket a TTY-készülékeket, és fogadhat hívásokat róluk. A BlackBerry készülék a fogadott hívásokat szöveggé alakítja, amit elolvashat a szöveges telefonkészüléken.

Ha a TTY-eszközt 2,5 mm-es fejhallgatóaljzattal történő használatra gyártották, egy átalakítóval csatlakoztathatja a TTY-készüléket a BlackBerry készülékhez. A Research In Motion által jóváhagyott, különböző BlackBerry készülékekhez használható átalakító beszerzéséhez látogasson el a www.shopblackberry.com weboldalra.

TTY-támogatás bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** > **TTY**lehetőséget.
3. Módosítsa a **TTY-mód** mezőt **Igen**értékre.
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

A TTY jelzés megjelenik a kezdőképernyő felső részén a csatlakozások területen.

A TTY-támogatás kikapcsolásához állítsa a **TTY-mód** mezőt **Nem**értékre.

Hangtárcsázás

Művelet végrehajtása hangparancs segítségével

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Hangtárcsázás** ikonra.
2. A hangjelzés után mondja be a hangparancsot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok hangparanccsal hívást kezdeményezni, 62](#)

Rendelkezésre álló hangparancsok

„<partner neve vagy telefonszám> hívása”

A hangparancs kiadásával hívás kezdeményezhető. A feladat Bluetooth® -kompatibilis készüléken (például kihangosító autós készlet vagy vezeték nélküli fejhallgató-mikrofon) való végrehajtásához a párosított Bluetooth -kompatibilis készüléknek támogatnia kell a funkciót, és be kell lennie rajta kapcsolva a Bluetooth funkciónak. Segélyhívószámokat nem hívhat hangparanccsal.

„<partner neve> <telefonszám típusa> hívása”

A hangparancs kiadásával a partnerlistán szereplő egyik partner egyik telefonszáma tárcsázható. Például ha a partner munkahelyi és mobil telefonszámmal egyaránt rendelkezik, a munkahelyi telefonszám hívásához mondja a következőt: „<partner neve> munkahelyi”.

„<mellék száma> mellék hívása”

A hangparancs kiadásával mellék tárcsázható. A feladat végrehajtásához meg kell adnia a mellék tárcsázására vonatkozó beállításokat. A mellékek tárcsázása csak vállalaton belül lehetséges.

„Saját telefonszám ellenőrzése”

Ha BlackBerry® készülékéhez több telefonszámot társított, a hangparancs kiadásával ellenőrizheti az aktív telefonszámot.

„Jelerősség ellenőrzése”

A hangparancs kiadásával ellenőrizheti a vezeték nélküli hálózat lefedettségi szintjét.

„Hálózat ellenőrzése”

A hangparancs kiadásával ellenőrizheti a vezeték nélküli hálózatot, melyhez a készülék csatlakozik.

„Akkumulátor ellenőrzése”

A hangparancs kiadásával ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

„Ismétlés”

A hangparancs kiadásával az utolsó hangos figyelmeztető hallgatható meg ismét.

„Mégse”

A hangparancs kiadásával kiléphet a hangtárcsázási alkalmazásból.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Beállítások mellék hívásához, 53](#)

Kisegítő beírási lehetőségek

AutoText bejegyzés módosítása vagy törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Szólecserélés** elemre.
3. Jelöljön ki egy AutoText bejegyzést.
4. Nyomja meg a  gombot.
 - AutoText bejegyzés módosításához állítsa át a **Szerkesztés** elemet. Módosítsa a bejegyzést. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.
 - AutoText bejegyzés törléséhez kattintson a **Törlés** elemre.

Szöveg beírása prediktív szövegbeviteli módban

Szöveg beírása közben hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

- A kijelölt javaslat kiválasztásához és új szó beírásához nyomja meg **Enter** gombot.
- A kijelölt javaslat kiválasztásához és a szó begépelésének folytatásához kattintson a szóra.
- A javaslatok mellőzéséhez folytassa az írást.

Beírási stílus megváltoztatása

A beírási stílusok megválasztásával beállíthatja, hogy a BlackBerry® készülék hogyan ismerje fel a beírt szöveget.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Beírás és bevitel** > **Beírás** elemre.
3. Billentyűzet használata esetén az alábbiakat kell tennie:
 - A beírási segítség kikapcsolásához állítsa a **Stílus** mezőt **Közvetlen** értékre.
 - Ha azt kívánja, hogy a készülék beírás közben kitalálja a szavakat, állítsa a **Stílus** mezőt **Prediktív** értékre.
 -
4. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Számológép

A számológép használata

A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Számológép** ikonra.

- A számológép gombjai használatához nyomjon meg egy gombot, vagy használja az annak megfelelő számgombot a BlackBerry® készülék billentyűzetén.

Mértékegység-átváltás

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Számológép** ikonra.
2. Írjon be egy számot.
3. Nyomja meg a  gombot.
 - Ha angolszász mértékegységről szeretne átváltani metrikusra, kattintson a **Metrikusra** lehetőségre.
 - Ha metrikusról szeretné átváltani angolszász mértékegységre, kattintson a **Metrikusról** lehetőségre.
4. Kattintással válassza ki az átalakítás típusát.

BrickBreaker

A BrickBreaker áttekintése

A BrickBreaker játék célja a téglák szétrombolása ütővel és golyóval. A játék során tárgyak hullanak ki a szétrombolt téglákból. Az úgynevezett kapszulák különböző eljárásokat kínálnak a téglák szétrombolásához, az ütő vagy golyó irányításához.

Ha a golyó a játék folyamán bármely szinten 50 alkalommal hozzáér az ütőhöz, valamelyik téglához vagy a pálya széléhez, a téglák egy szinttel lejjebb ereszkednek.

BrickBreaker játékelemek

Hosszú:

Ez az eszköz megnöveli az ütő méretét.

Lassú:

Ez az eszköz lelassítja a golyó mozgását.

Ágyú:

Ezzel az eszközzel három lövést adhat le a téglákra, a lövés elpusztítja a szétrombolhatatlan téglákat is.

Lézer:

A lézerrel korlátlan számú lézersugarat lehet a téglákra lőni.

Több golyó:

Ezzel az eszközzel 4 golyóval játszhat egyszerre.

Elkapás:

Az Elkapás lehetővé teszi a golyó elkapását és megtartását.

Fordított:

Ez az eszköz megfordítja az ütő mozgását.

Átjáró:

Az Átjáró segítségével az ütőt a képernyő szélein túl is mozgathatja.

Bomba:

A Bomba szétrombolja a következő eltalált téglát, és megrongálja a szomszédos téglákat.

Élet:

Ezzel az eszközzel új életet kaphat.

A BrickBreaker pontozása

Egy kapszula elkapása:

50 pont

Téglára lövés ágyúval:

50 pont

Tégla eltalálása labdával:

10 pont

Téglára lövés lézerrel:

10 pont

Egy téglá megrongálása bombával:

5 pont

A BrickBreaker játék

- Az ütő mozgathoz csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a görgetőpadon.
- A golyó elengedéséhez, elkapás módban nyomja meg a **Szóköz** gombot.
- Lézerrel vagy ágyúval tüzelni szintén a **Szóköz** gombbal lehet.

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot a BlackBerry® készülék jobb oldalán.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.
- A készülék némításához nyomja meg a  gombot a készülék tetején. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot. Ha hívás közben megnyomja a  gombot, a készülék elnémítja a hívást, így Ön hallhatja a hívás többi résztvevőjét, de ők nem hallhatják Önt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás elnémítása, 44](#)

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 132](#)

[Médiaállományok hangminőségének javítása, 132](#)

Ütő sebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy a **Játékok** mappában kattintson a **BrickBreaker** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** elemet.
 - Az ütő sebességének beállításához állítsa be az **Ütő mozgási sebessége** mezőt.
 - Az ütőt a görgetőgomb görgetésével gyorsíthatja, ha bejelöli a **gyorsítás** jelölőnégyzetet.
3. Nyomja meg a  > **Mentés** gombot.

Word Mole játék

A Word Mole játék alapjai

A Word Mole játékról

A Word Mole® játék célja szavak létrehozása a kertben található betűk felhasználásával. Ha úgy alkot szót, hogy azokat a betűket használja, amelyek közvetlenül egymás felett, alatt, vagy mellett vannak a kertben, új betűket kap, melyekkel új szavakat alkothat. Ellenkező esetben lyukak keletkeznek a kertben, mely megnehezíti az új szavak létrehozását. A lyukak betömhetők új betűkkel, ha olyan szót hoz létre, melyben felhasználja azt a betűt, amely közvetlenül a lyuk mellett áll.

Egyjátékos módban, úgy teljesítheti a szintet, ha elég szót hoz létre, és így eléri a kívánt ponthatárt, mielőtt lejár az idő. Gyakorló játékban, korlátlan idő áll rendelkezésre. Többjátékos módban, a többi játékost kell legyőzni, úgy, hogy létrehozza a leghosszabb szót, vagy a legkevesebb lyukat hagyja a kertjében.

Szó beírása

1. Kattintson a szó betűire.
2. Végezze el a következők egyikét:
 - Szó küldéséhez nyomja meg a billentyűzet  gombját.
 - A kijelölés törléséhez kattintson ismét a betűre.
 - Az összes betű kijelölésének törléséhez nyomja meg a  gombot.

A Word Mole játék pontozása

Szavak hossza:

Alkosson hosszabb szavakat több pontért és zöldség bónuszbetűkért.

Betűk használata:

A ritkább betűk használata több pontot ér.

Sebesség:

Minél gyorsabban végez egy szinttel, annál több pontot érhet el.

Víz bónuszbetűk:

A szavakban a víz bónuszbetűk használatával töltheti fel az öntözőkannát.

Öntözőkanna:

Töltse fel az öntözőkannát zöldség bónuszbetűk termesztéséhez.

Zöldség bónuszbetűk:

A zöldség bónuszbetűk használatával bónuszpontokat érhet el. További bónuszpontokért használjon fel több zöldség bónuszbetűt egy szóban.

Csillag bónuszbetűk:

A csillag bónuszbetűk használatával bónuszpontokat érhet el.

Idő bónuszbetűk:

Az idő bónuszbetűk használatával bónuszidőt érhet el.

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg a **Hangerő növelése** gombot a BlackBerry® készülék jobb oldalán.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.
- A készülék némításához nyomja meg a  gombot a készülék tetején. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a  gombot. Ha hívás közben megnyomja a  gombot, a készülék elnémítja a hívást, így Ön hallhatja a hívás többi résztvevőjét, de ők nem hallhatják Önt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás elnémítása, 44](#)

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 132](#)

[Médiaфájlok hangminőségének javítása, 132](#)

Egy játékkal játszható játékok

Bemutató mód bekapcsolása

1. Játék közben nyomja meg a  > **Játékbeállítások** > **Általános** gombot.
2. Jelölje be a **Bemutató tippjeinek megjelenítése** elem melletti négyzetet.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Játék mentése

Egyszerre négy játék mentésére van lehetőség.

1. Játék közben nyomja meg a  > **Játék mentése** gombot.
2. Ha szükséges kattintson egy játékra a felülíráshoz.
3. Írja be a játék nevét.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Játék folytatása

1. A kezdőképernyőn vagy a **Játékok** mappában kattintson a **Word Mole** ikonra.
2. Kattintson a **Játék > Játék folytatása** lehetőségre.
3. Kattintson egy játékra.

Többszereplős játékok

Játékos meghívása

1. A kezdőképernyőn vagy a **Játékok** mappában kattintson a **Word Mole** ikonra.
2. Kattintson az **Új játék > Többjátékos mód > Meghívás** opcióra.
3. Kattintson a partner nevére.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Ha a játékos elfogadja a meghívást, egy zöld jelölő jelenik meg a megjelenített neve mellett. A játék elkezdéséhez kattintson a **Játék indítása** elemre.

Meghívás elfogadása

A Word Mole® játékmeghívásban kattintson az **Elfogadás** mezőre.

A játék elkezdéséhez kattintson a **Kész** mezőre. Várjon, míg a játék elkezdődik.

A többjátékos mód beállításainak megadása

Ezt a feladatot csak a játék szervezője hajthatja végre.

1. A Többjátékos mód beállítása képernyőn kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
2. Végezze el a következők egyikét:
 - A játék hosszának beállításához adja meg a **Célpontszám** mező értékét.
 - A játék szezonjának beállításához adja meg a **Szezon** mező értékét.
 - Bónuszok beállításához adja meg a **Bónuszok** mező értékét.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Nem tudok csatlakozni többjátékos módú játékhoz, 326](#)

Megjelenített név megváltoztatása

1. Többjátékos mód beállításakor kattintson a saját megjelenített nevére.

2. Kattintson a **Képernyőn megjelenített név módosítása** lehetőségre.
3. Írjon be egy új képernyőnevet.
4. Nyomja meg a  gombot.

Csevegés más játékosokkal

1. A Többjátékos mód beállítása képernyő **Csevegés** mezőjébe írja be üzenetét.
2. Nyomja meg a  gombot.

A játékos statisztikájának ellenőrzése

1. Többjátékos mód beállításakor kattintson egy játékosra.
2. Kattintson a **Statisztika megjelenítése** lehetőségre.

Játékos eltávolítása

Ezt a feladatot csak a játék szervezője hajthatja végre.

1. Többjátékos mód beállításakor kattintson egy játékosra.
2. Kattintson a **Játékos törlése** lehetőségre.

Hibaelhárítás: Word Mole

Nem tudok csatlakozni többjátékos módú játékhoz

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha Ön szervezi a játékot, küldje el ismét a meghívót.
- Ha a játék résztvevője, fogadja el ismét a meghívót.
- Ha a játék résztvevője, ellenőrizze, hogy a játék szervezője nem lépett-e ki a játékból.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A többjátékos mód beállításainak megadása, 325](#)

Az elküldött szavak közül néhányat nem ismer fel a készülék

Lehet, hogy egyes ritkábban előforduló szavak nem szerepelnek a(z) BlackBerry® készülék szótárában. Próbálkozzon gyakrabban előforduló szavak elküldésével.

Fogalmak

ADN

A rövidített telefonszám (ADN) közérdekű szolgáltatások elérésére szolgáló, rövid telefonszám (például 104, 112).

APN

hozzáférési pont neve

Vak másolat

titkos másolat

BlackBerry szolgáltatás használatára alkalmas készülék

A BlackBerry szolgáltatás kezelésére alkalmas készülék olyan, BlackBerry® Connect™ szoftverrel rendelkező eszköz, melyen BlackBerry® Built-In™ szoftver, illetve BlackBerry® Application Suite található. A BlackBerry szolgáltatás kezelésére alkalmas készülékek hozzáférést nyújtanak felhasználóiknak a BlackBerry készülékalkalmazásokhoz és BlackBerry szolgáltatásokhoz.

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System

Másolatot kap

másolat

CDMA

Code Division Multiple Access (Kódosztásos többszörös hozzáférés)

tanúsítvány

A tanúsítvány digitális dokumentum, amely a tanúsítványtárgy nyilvános kulcsát és identitását köti egybe. Az egyes tanúsítványok hozzájuk tartozó titkos kulccsal rendelkeznek, amely külön van tárolva. A tanúsító hatóság aláírásával látja a tanúsítványt, ezzel jelezve, hogy az eredeti és megbízható forrásból származik.

CMIME

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (Tömörített többcélú internetes levelezési bővítmények)

CRL

tanúsítvány visszavonási listája

CRL-kiszolgáló

A BlackBerry® készülék a tanúsítvány legújabban kiadott visszavonási állapotának ellenőrzésére CRL-kiszolgálót használ. A tanúsító hatóságok a tanúsítványok visszavonási listáit CRL-kiszolgálókon teszik közzé.

DNS

Domain name system (Tartománynév-rendszer)

DSA

Digital Signature Algorithm (Digitális aláírás algoritmus)

DSML

Directory Service Markup Language

DSML-enabled kiszolgáló

A BlackBerry® készülék DSML-kiszolgálóval keresi meg és tölti le a tanúsítványokat.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling (Biztonságos csatornán keresztüli bővíthető hitelesítőprotokoll)

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Module (Bővíthető hitelesítési protokoll - Előfizetői identitásmodul)

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (Bővíthető hitelesítési protokoll - átvitel szintű biztonság)

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security (Bővíthető hitelesítési protokoll - átvitelszintű biztonság csatornán keresztül)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (Elliptikus görbéket használó titkosítás)

FDN

Fixed Dialing Number (Fix hívószámok)

FIPS (Szövetségi Adatfeldolgozási Szabvány)

Szövetségi Adatfeldolgozási Szabvány (FIPS)

GAN

generikus hálózati hozzáférés

Helymeghatározási beállítások

Global Positioning System (Globális helymeghatározó rendszer)

GSM

Globális mobilkommunikációs rendszer®

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (Hipertext átviteli protokoll)

IMSI

International Mobile Subscriber Identity (Nemzetközi mobil-előfizetői azonosító)

Internet Protocol (IP)

Internetprotokoll

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

LDAP-enabled kiszolgáló

A BlackBerry® készülék tanúsítványok és PGP® kulcsok letöltéséhez LDAP-kiszolgálót használ.

LED

Light-emitting diode (fénykibocsátó dióda)

háttértároló mód

A háttértároló mód lehetővé teszi, hogy a számítógép és a készülék csatlakoztatását követően a BlackBerry készülék a médiakártya és a számítógép között fájlátviteli műveleteket hajtson végre.

MCC

mobil országkód

MMS

Multimedia Messaging Service (multimédiás üzenetszolgáltatás)

MNC

mobilhálózati kód

MTP

Media Transfer Protocol (médiaátviteli protokoll)

OCSP

Online Certificate Status Protocol (On-line tanúsítványállapot protokollja)

OCSP-kiszolgáló

A BlackBerry® készülék az igényelt tanúsítvány visszahívási állapotának ellenőrzéséhez OCSP-kiszolgálót használ.

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (Védett, bővíthető hitelesítési protokoll)

személyi tanúsítvány

A személyi tanúsítványt a tanúsító hatóság adja ki a személy részére.

személyi PGP-kulcs

A személyi PGP® kulcs nyilvános PGP-kulcsból és a felhasználó személyes PGP-kulcsából áll.

PIN

Személyi azonosítószám

személyes kulcs

A személyes kulcsot csak a tanúsítvány tárgya használhatja. Az ilyen kulcs adatai nem kerülnek nyilvánosságra. A BlackBerry® készülékek a felhasználók által küldött e-mail üzeneteket és PIN-üzeneteket személyes kulcsokkal írják alá, valamint ilyen kulcsok használatosak a fogadott e-mail üzenetek kikódolására is.

nyilvános kulcs

A nyilvános kulcsot a tanúsítvány tárgyán kívül mások is használhatják. A BlackBerry® készülékek a felhasználók által a tanúsítványtárgyaknak küldött PIN- és e-mail üzenetek titkosítására használják a nyilvános kulcsokat, továbbá a tanúsítványtárgyak által a felhasználóknak küldött e-mail és PIN-üzenetek aláírásainak ellenőrzésére is.

gyökértanúsítvány

A gyökértanúsítvány rendszerint a tanúsító hatósághoz tartozó, önmagát hitelesítő tanúsítvány.

RTSP

Real Time Streaming Protocol (Valós idejű folyamatos adatátviteli protokoll)

R-UIM

Eltávolítható felhasználó-azonosító modul

SAN

alternatív tárgynév

SDN

A szolgáltatás telefonszámát (SDN) a vezetékek nélküli szolgáltató előre feltölti a SIM-kártyára, így a felhasználó hozzáférhet a készülékszolgáltatásokkal kapcsolatos információkhoz, például a hívástovábbítás állapotához.

SHA

Secure Hash Algorithm

SIM

Subscriber Identity Module (előfizető-azonosító modul)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (Biztonságos többcéltű internetes levelezési bővítmények)

SMS

Short Message Service (Rövid szöveges üzenetküldés)

SMSC

Short Message Service Center (rövid szöveges üzenetküldő központ)

SSID

szolgáltatáscsomag-azonosító

SSL

Secure Sockets Layer

TCP

Transmission Control Protocol (átvitelvezérlő protokoll)

TLS

Transport Layer Security (Átvitelszintű biztonság)

Triple DES

Háromszoros adattitkosítási szabvány

TTY

teletype (telex)

VPN

Virtual private network (Virtuális magánhálózat)

WAN

Wide area network (Nagy távolságú hálózat)

WAP

Wireless Application Protocol (Vezeték nélküli alkalmazásprotokoll)

WEP

Wired Equivalent Privacy

WML

Wireless Markup Language

WPA

Wi-Fi Protected Access

WTLS

Wireless Transport Layer Security (vezeték nélküli szállítási rétegvédelem)

Jogi közlemények

©2011 Research In Motion Limited. Minden jog fenntartva. A BlackBerry®, a RIM®, a Research In Motion® és a hozzájuk kapcsolódó védjegyek, nevek és emblémák a Research In Motion Limited cég tulajdonát képezik, és bejegyzett védjegyek, illetve védjegyként használatosak az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a világ más országaiban.

iTunes az Apple Inc. védjegye. Bluetooth a Bluetooth SIG védjegye. DataViz, Documents To Go, Sheet to Go, Slideshow to Go és Word to Go a DataViz, Inc védjegye. UMTS a European Telecommunications Standard Institute védjegye. Gears és Google Mail a Google Inc. védjegye. GSM és a Global System for Mobile Communications a GSM MOU Association védjegyei. IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes és Lotus Notes az International Business Machines Corporation védjegye. JavaScript az Oracle America, Inc. védjegye. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live és Windows Media a Microsoft Corporation védjegye. Novell és GroupWise a Novell, Inc. védjegye. PGP, PGP Desktop Professional és PGP Universal Server a PGP Corporation védjegye. RSA az RSA Security védjegye. vCard az Internet Mail Consortium védjegye. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup és WPA a Wi-Fi Alliance védjegye. Minden egyéb védjegy a vonatkozó jogtulajdonos tulajdonát képezi.

A tartalomgazdák a szellemi tulajdon és a szerzői jogok védelméhez a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó jogok digitális kezelésére szolgáló technológiát használják. A készülék a WMDRM-védelemmel ellátott tartalmakhoz WMDRM-szoftverrel fér hozzá. Ha a WMDRM-szoftver sikertelenül kíséri meg a tartalom védelmét, a tartalom tulajdonosa kérheti a Microsofttól, hogy szüntesse meg a WMDRM azon funkcióját, hogy védett tartalmakat játszassanak le vagy másolhassanak le. A védelemmel el nem látott részeket a megszüntetés nem érinti. Védett tartalomhoz kapcsolódó licencek letöltésekor beleegyeznek, hogy a licencek mellé egy ún. visszahívási listát is mellékel. A tartalom tulajdonosai előírhatják, hogy a tartalomhoz való hozzáféréshez a felhasználó frissítse WMDRM-hozzáférést. Ha a frissítést visszautasítja, nem tud hozzáférni a frissítéssel elérhető tartalomhoz.

A BlackBerry® Device Software egyes részeinek szerzői joga a © 2007-2008. The FreeType Project (www.freetype.org) része. Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentációt, beleértve minden olyan dokumentációt, amelyre jelen dokumentáció hivatkozik vagy a www.blackberry.com/go/docs webhelyen megjelenik, illetve elérhető „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” adjuk közre, a Research In Motion Limited és csatolt vállalkozásai („RIM”) jóváhagyása, támogatása, szavatolása, illetve bármilyen garanciája nélkül, a RIM nem vállal felelősséget a jelen dokumentációban előforduló esetleges sajtóhibákért, műszaki vagy egyéb pontatlanságokért, hibákért vagy hiányosságokért sem. A RIM tulajdonát képező, valamint bizalmas információk és/vagy üzleti titkok védelme érdekében jelen dokumentáció a RIM-technológia bizonyos vonatkozásait csak általánosságban mutatja be. A RIM fenntartja a jogot, hogy rendszeresen módosíthassa a dokumentációban foglalt adatokat, de nem ígéri, hogy lesznek ilyen módosítások, frissítések, javítások vagy kiegészítések bármilyen időszakonkénti vagy egyéb módon.

A dokumentáció külső cégek szerzői joggal védett és/vagy külső fél webhelyén lévő adatforrásokra, hardverre vagy szoftverre, termékre vagy szolgáltatásra (gyűjtőnéven „Külső fél termékei és szolgáltatásai”) utaló hivatkozásokat is tartalmazhat. A RIM nem rendelkezik befolyással a Külső fél termékeire és szolgáltatásaira, és így nem is felelős ezekért, korlátozás nélkül beleértve a tartalmat, a pontosságot, a szerzői jogok betartását, a teljesítményt, a kompatibilitást, a megbízhatóságot, a jogszerűséget, a tisztességeséget, a hivatkozásokat és a Külső fél termékeinek és szolgáltatásainak bármely egyéb vonatkozását. A Külső fél termékeinek és szolgáltatásainak e dokumentumban való említése nem jelenti azt, hogy a RIM bármely külső céget bármi módon támogatna.

AMILYEN MÉRTÉKBEN EZT AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN NEM AKADÁLYOZZÁK, EZENNEL ELZÁRKÓZUNK MINDEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁSTÓL VALAMENNYI FELTÉTEL, TÁMOGATÁS, JÓTÁLLÁS, KÉPVISELET, ILLETVE BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY JÁRULÉKOS GARANCIÁVÁLLALÁS VONATKOZÁSÁBAN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TARTÓSSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ELADHATÓ MINŐSÉGRE, A SZABÁLYOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY JOGCÍMRE VONATKOZÓ ESETLEGES FELTÉTELEKET, TÁMOGATÁSOKAT, SZAVATOSSÁGOKAT, JÓTÁLLÁSOKAT VAGY GARANCIÁKAT IS, LEGYEN AZ JOGSZABÁLYBÓL, SZOKÁSJOGBÓL, MEGÁLLAPODÁSBÓL, ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, A FORGALMAZÁS MÓDJÁBÓL EREDŐ, A DOKUMENTÁCIÓHOZ VAGY HASZNÁLATÁHOZ KÖTÖDŐ, VAGY AZ ITT HIVATKOZOTT BÁRMELY SZOFTVER, HARDVER, SZOLGÁLTATÁS VAGY A KÜLSŐ FÉL BÁRMILYEN TERMÉKE VAGY SZOLGÁLTATÁSA TELJESÍTÉSÉNEK VAGY NEM TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE. AZ ADOTT ORSZÁG JOGSZABÁLYAI SZERINT ÖNT EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILTJÁK A VÉLELMEZETT GARANCIA ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. A JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZHANGBAN, HA A DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA A FENTIEK SZERINT NEM LEHETSÉGES, DE KORLÁTOZHATÓ, EZENNEL AZT A DOKUMENTÁCIÓ, ILLETVE A PANASZ TÁRGYÁT KÉPEZŐ CIKK MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ KILENCVEN (90) NAPRA KORLÁTOZZUK.

AMILYEN MÉRTÉKBEN AZ ADOTT ORSZÁG JOGSZABÁLYA EZT MEGENGEDI, A RIM SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A DOKUMENTÁCIÓ, ILLETVE ANNAK HASZNÁLATA, AZ ITT HIVATKOZOTT HARDVER, SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS VAGY A KÜLSŐ FÉL BÁRMILYEN TERMÉKE ÉS SZOLGÁLTATÁSA OKOZTA KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐ KÁROKAT: KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, JOGSÉRTÉS MIATTI, BALESETI, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐJOGI VAGY SÚLYOS KÁROKOZÁS, ILLETVE AZ ÜZLETI ÉLETBEN KELETKEZETT NYERESÉGVESZTÉS, BEVÉTELKIESÉS VAGY A VÁRT MEGTAKARÍTÁS NEM TELJESÜLÉSE, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSA, ÜZLETI INFORMÁCIÓK, LEHETŐSÉGE VAGY ADATOK ELVESZTÉSE VAGY MEGSÉRÜLÉSE, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS VAGY -FOGADÁS SIKERTELENSÉGE, ILLETVE A RIM TERMÉKEKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLVA MŰKÖDŐ ALKALMAZÁSOK PROBLÉMÁI, A LEÁLLÁS KÖLTSÉGEI, A RIM TERMÉKEINEK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINAK, ILLETVE A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY AZOK EGY RÉSZÉNEK HASZNÁLHATATLANSÁGA, A HELYETTESÍTŐ ÁRUKRA, FENNTARTÁSUKRA, KISZOLGÁLÁSUKRA ÉS KARBANTARTÁSUKRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK, TŐKEVESZTÉS ÉS MÁS HASONLÓ ANYAGI VESZTESÉG, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK ELŐRELÁTHATÓK VOLTAK VAGY SEM ÉS MÉG AKKOR IS, HA A RIM FIGYELMEZTETÉST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AMILYEN MÉRTÉKBEN AZ ADOTT ORSZÁG JOGSZABÁLYA EZT MEGENGEDI, A RIM ELZÁRKÓZIK MINDEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉGTŐL, KÖVETKEZMÉNYTŐL VAGY FELELŐSSÉGTŐL, AMI A SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED, ILLETVE EGYÉBKÉNT ÉRINTI A FELHASZNÁLÓT, BELEÉRTVE A MULASZTÁST ÉS A SZAVATOSSÁGOT IS.

AZ ITT FELSOROLT KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS ELZÁRKÓZÁSOK A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZNAK: (A) FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY MI A FELHASZNÁLÓ KERESETÉNEK, IGÉNYÉNEK VAGY PANASZÁNAK AZ ALAPJA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉT, MEGSÉRTÉSÉT, ANNAK VAGY A SZAVATOSSÁGNAK BE NEM TARTÁSÁT, ILLETVE MÁS JOGI INDOKLÁSÁT ÉS AZT HOGY ÁT KELLETT ÉLNI A JELEN SZERZŐDÉS VAGY AZ ITT EMLÍTETT JOGORVOSLATOK LÉNYEGI CÉLJÁNAK ALAPVETŐ MEGSÉRTÉSÉT, MEGSÉRTÉSEIT VAGY MEGHIÚSULÁSÁT; ÉS (B) A RIM ÉS CSATOLT

VÁLLALKOZÁSAI, AZOK JOGUTÓDJAI ÉS UTÓDSZERVEZETEI, ÜGYNÖKEI, ALVÁLLALKOZÓI (A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓKAT IS BELEÉRTVE), A RIM FELHATALMAZOTT VISZONTELADÓI (A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓKAT IS BELEÉRTVE) ÉS EZEK IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI ÉS SZERZŐDÉSES PARTNEREI.

A FENTEBB FELSOROLT KORLÁTOZÁSOKON ÉS KIZÁRÁSOKON TÚL A RIM, ILLETVE A RIM VALAMELY CSATOLT VÁLLALKOZÁSÁNAK IGAZGATÓJA, ALKALMAZOTTJA, ÜGYNÖKE, FORGALMAZÓJA, ALVÁLLALKOZÓJA VAGY SZERZŐDÉSES PARTNERE SEM TARTOZIK A DOKUMENTÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ VAGY AZT ÉRINTŐ FELELŐSSÉGGEL.

A felhasználó felelőssége, hogy a Külső fél terméke és szolgáltatása használatbavétele vagy megrendelése előtt meggyőződjön arról, hogy hálózati szolgáltatója támogatja annak minden funkcióját. Előfordulhat, hogy bizonyos hálózati szolgáltatók nem kínálnak internetböngészés funkciót a BlackBerry® Internet Service előfizetéshez. Az elérhetőségről, a barangolási lehetőségekről, a szolgáltatási tervekről és tulajdonságokról szolgáltatójánál érdeklődhet. Külső fél termékének és szolgáltatásának RIM-termékekkel és szolgáltatásokkal történő telepítéséhez és használatához szabadalmakra, védjegyekre vagy más engedélyekre lehet szüksége, hogy a harmadik fél szellemi tulajdonjogainak megsértése elkerülhető legyen. Annak megállapítása, hogy használja-e a Külső fél termékét és szolgáltatását, és ehhez szükség van-e a külső fél engedélyére, kizárólag a felhasználó felelőssége. Ha szükséges, annak beszerzése a felhasználó felelőssége. A Külső fél termékét és szolgáltatását a szükséges engedélyek megszerzése előtt nem lehet telepíteni vagy használni. A RIM termékeivel szállított bármelyik Külső fél termékét és szolgáltatását csupán a felhasználó kényelme érdekében biztosítjuk „ADOTT ÁLLAPOTBAN” a RIM bármilyen kifejezett vagy vélelmezett feltétele, támogatása, szavatossága vagy garanciája nélkül, ilyen vonatkozásban a RIM semmilyen felelősséget sem vállal. A Külső fél termékének és szolgáltatásának felhasználását külön licencszerződések és a külső féllel kötött egyéb megállapodások szabályozzák, amennyiben és amilyen mértékben azokat a RIM licence vagy egyéb szerződése kifejezetten nem korlátozza.

A dokumentumban említett egyes funkciókhoz a BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software és/ vagy BlackBerry® Device Software minimális verziója szükséges.

A RIM minden termékének vagy szolgáltatásának használati feltételeit külön licencszerződés vagy a RIM egyéb érvényes szerződése határozza meg. A JELEN DOKUMENTÁCIÓ EGYIK RÉSZÉNEK SEM CÉLJA A RIM ÁLTAL A RIM VALAMELY TERMÉKÉNEK VAGY SZOLGÁLTATÁSÁNAK NEM A JELEN DOKUMENTÁCIÓT ÉRINTŐ MÁS RÉSZÉRE VONATKOZÓ KIFEJEZETT ÍRÁSOS SZERZŐDÉSEINEK VAGY GARANCIÁINAK HATÁLYTALANÍTÁSA.

A program használatát a QUALCOMM Incorporated engedélyezte az Amerikai Egyesült Államok alábbi szabványai, illetve más országokban ezek megfelelői közül legalább egy alapján:

5,490,165	5,504,773	5,506,865	5,511,073
5,228,054	5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,568,483	5,337,338	5,600,754	5,414,796
5,657,420	5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338			

Copyright (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois

Minden jog fenntartva.

Iperf teljesítményleszt

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Ezzel ingyenesen feljogosítunk bárkit, aki megkapja a szoftver (Iperf) egy példányát a kapcsolódó dokumentációs fájlokkal (a „Szoftver”) együtt, hogy korlátozás nélkül kezeljék a kapott szoftver. Nincs korlátozva a használat, másolás, módosítás, összevonás, kiadás, terjesztés, továbblicencelés és/vagy a szoftverpéldányok értékesítése, emellett a szoftverrel rendelkező személyekre vonatkoznak a további feltételek:

- Forráskód továbbadása esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatokat.
- Bináris formában történő továbbadás esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatokat a dokumentációban és/vagy egyéb járulékos anyagokban.
- Az University of Illinois, NCSA, illetve más hozzájárulók nevei nem használhatók fel a szoftverből készített termékek támogatásához illetve promóciójához az érintettek előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A SZOFTVER „ADOTT ÁLLAPOTBAN” KERÜL KIADÁSRA BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A RENDELTETÉSSZERŰSÉGRE ÉS A TULAJDONJOG VÉDELMÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLYEK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMI ESETRE SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE BÁRMILYEN KÁR, SÉRÜLÉS VAGY EGYÉB ESET KAPCSÁN, AMI A SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED, ILLETVE AMELY A SZOFTVERREL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL ÉS A VELE KAPCSOLATOS TRANZAKCIÓKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KERÜL ELŐ.

A PCRE az olyan rendszeresen előforduló kifejezések támogatására szolgáló függvények könyvtára, amelyek szintaktikailag és szemantikailag a lehető legközelebb állnak a Perl 5 nyelv kifejezéseéhez.

Ez a PCRE-könyvtár JavaScriptCore-változata. A könyvtár a PCRE másolataként indult, a PCRE számos funkcióját eltávolították.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Minden jog fenntartva.

A forráskód vagy bináris formában történő továbbadás és felhasználás módosítással vagy anélkül a következő feltételek mellett lehetséges:

- Forráskód továbbadása esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot.
- Bináris formában történő továbbadás esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy egyéb járulékos anyagokban.
- Az University of Illinois, az Apple Inc., illetve más hozzájárulók nevei nem használhatók fel a szoftverből képzett termékek támogatásához illetve promóciójához az érintettek előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A PROGRAM KÉSZÍTŐI ADOTT ÁLLAPOTBAN ADJÁK RENDELKEZÉSRE, ÉS KIZÁRNAK MINDENMŰ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETTET GARANCIÁT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT ÉS A RENDELTETÉSSZERŰSÉGET IS. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA ÉS EGYÉB KÖZREMŰKÖDŐK SEMMIKÉPPEN NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN, KÖZVETTET, KÜLÖNLEGES, EGYSZERI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PÓTLÓLAGOS VÁSÁRLÁSÁT, ADATVESZTÉST, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST VAGY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁT), TEKINTET NÉLKÜL A KÁR KELETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEIRE, ÉS A FENNÁLLÓ KAPCSOLAT SZERZŐDÉSES VOLTÁRA, AMELY KÁR JELEN SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ERED. MINDEZEN KIKÖTÉSEK AKKOR IS IGAZAK, HA A FELHASZNÁLÓ AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT.

BlackBerry® Bold™ 9780 okostelefon (típuszáma RCM72UW, RCM73UW, RCN72UW, RCN73UW)

CE0168

Ez egy Wi-Fi® kompatibilis eszköz, melynek használatára bizonyos korlátozások érvényesek az Európai Unió néhány tagállamában.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Nagy-Britannia

Kiadva Kanadában