


Az Ön **HTC** Wildfire S Felhasználói kézikönyve



Tartalom

Első lépések

A doboz tartalma	8
HTC Wildfire S	8
Hátlap	10
SIM-kártya	10
Memóriakártya	13
Akkumulátor	14
Ki és bekapcsolás	17
A PIN-kód beírása	17
Ujjmozdulatok	17
A HTC Wildfire S első beállítása	18
Névjegyek elhelyezése HTC Wildfire S készüléken	19
Kezdőlap	20

Alapvető tudnivalók

Hangerő beállítása	22
Alvó üzemmód	23
Állapotok és állapotjelzések	24
Értesítések panel	27
A HTC Wildfire S csatlakoztatás a számítógéphez	28
Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról	29
Szöveg, információ keresése és megosztása	30

Személyre szabás

Legyen a HTC Wildfire S teljesen egyedi	32
A HTC Wildfire S személyre szabása jelenetekkel	32
A háttérkép módosítása	33
Új felszín alkalmazása	34
A Kezdőképernyő testre szabása widgetekkel	34
Ikonok és egyéb parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz	35
Mappák hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz	36
Widgetek és ikonok átrendezése vagy eltávolítása a Kezdőlap képernyőről	37
Kezdőképernyő átrendezése	38
Hangkészletek használata	38
Csengőhang és ébresztő hang módosítása	39
Alkalmazás fülek átrendezése vagy elrejtése	40

Telefonhívások

A híváskezdeményezés módjai	42
Hívás kezdeményezése a telefon Tárcsázó képernyőjén	42
A gyorstárcsázás használata	43
Telefonszám felhívása egy SMS-ből	44

E-mailben levő telefonszámok felhívása	44
Segélyhívás kezdeményezése	44
Hívások fogadása	45
Mit csinálhatok egy hívás közben?	46
Konferenciahívás létrehozása	48
Internetes hívások	48
A Híváslista használata	49
Anyaország hívásának engedélyezése	51
Hívási szolgáltatások	51
Repülőgépes üzemmód be- vagy kikapcsolása	52

Keresés és Internetböngésző

Keresés a HTC Wildfire S készüléken és a weben	53
A webböngésző használata	55
Letöltés egy weboldallról	57
A könyvjelzők és a korábban meglátogatott weboldalak megtekintése	58
A böngésző beállításainak módosítása	60

Fiókok és szinkronizálás

Az internetes fiókokról	61
Szinkronizálás Google fiókkal	62
Közösségi oldal fiókjának hozzáadása	63
Internetes fiókok kezelése	63

Emberek

Névjegyek átmásolása régi telefonjáról	65
Az Emberek alkalmazásról	66
Profil beállítása	67
Partnerek importálása a SIM-kártyáról	68
Új névjegy hozzáadása	68
Partner importálása az Exchange ActiveSync fiókból	69
Kapcsolattartási adatok összevonása	70
A névjegylista szűrése	71
Névjegyek biztonsági mentése a memóriakártyára	72
Kapcsolattartási adatok és beszélgetések	72
Kapcsolattartási adatok küldése vCard-ként	74
Kapcsolati csoportok	74
Emberek widgetek hozzáadása	77

Közösségi hálózatok

Facebook a HTC Sense számára	79
Facebook alkalmazás	80
Mi a különbség a Facebook alkalmazás és a Facebook a HTC Sense számára között?	81
Tweetelés út közben a Peep alkalmazással	82
A Friend Stream használata	85
Beszélgetés a Google Talkon	87

Kamera

Alapvető tudnivalók a fényképezőgépről	91
Fotó készítése	92
Videó rögzítése	93

Hatások hozzáadása	94
Felvétel után	94
Kamerabeállítások módosítása	95

Fényképek, videók és zene

Galéria	97
Zene	105

Market és más alkalmazások

Az Android Market alkalmazásainak keresése és telepítése	110
Az Óra használata	112
Időjárás megtekintése	115
Részvényárfolyamok figyelése	117
Videók megtekintése a YouTube-on	118
FM-rádió hallgatása	120
Hang rögzítése	121
Játékok és alkalmazások megosztása	122

Üzenetek

Üzenetek megnyitása	123
Szöveges üzenet (SMS) küldése	123
Multimédiás (MMS) üzenet küldése	124
Piszkozat folytatása	126
Üzenet megtekintése és megválaszolása	126
Multimédiás üzenet mellékletének megtekintése és mentése	128
Push üzenetek	128
Üzenetváltások kezelése	129
Üzenetbeállítások módosítása	130

E-mail

Gmail	132
Levelezés	134

Naptár

Tudnivalók a Naptár alkalmazásról	143
Esemény létrehozása	143
A naptár Naptár nézetének módosítása	145
A Naptár eseményeinek kezelése	147
Esemény emlékeztetések figyelmen kívül hagyása vagy elhalasztása	148
Emlékeztetők megjelenítése és szinkronizálása	148
A Naptár beállításainak módosítása	150
A Naptár widget	151

Térképek és tartózkodási hely

Hely beállítások	152
Google Maps	153

HTC Sync

A HTC Sync alkalmazásról	157
--------------------------	-----

A memóriakártyán kapott HTC Sync telepítése	158
Beállítás, hogy a HTC Sync felismerje HTC Wildfire S készülékét	159
Ismerkedés a felülettel	159
A szinkronizálás beállítása	160
A HTC Wildfire S szinkronizálása	163
Számítógépen lévő alkalmazások telepítése HTC Wildfire S készülékére	164
Másik készülék szinkronizálása számítógépével	164
A legújabb HTC Sync frissítés letöltése	164

HTCSense.com

Saját HTCSense.com fiók létrehozása	165
A HTCSense.com használata	165
HTCSense.com fiókjának törlése	167

Billentyűzet

A virtuális billentyűzet használata	168
Szavak beírása prediktív szövegbevitellel	170
Szövegbevitel beszédfelismeréssel	171
Szöveg szerkesztése	172
Beviteli beállítások módosítása	173

Internetkapcsolatok

Adatkapcsolat	174
Wi-Fi	175
Csatlakozás VPN hálózathoz	177
A HTC Wildfire S használata modemként (USB modemként való használata)	178
A HTC Wildfire S csatlakoztatása az Internethez egy számítógépen keresztül (Internetes átvitel)	179
A HTC Wildfire S használata vezeték nélküli routerként.	179

Bluetooth

Alapvető tudnivalók a Bluetooth-ról	181
Bluetooth kihangosító, vagy autós készlet csatlakoztatása	182
Egy Bluetooth-eszköz leválasztása vagy párosításának megszüntetése	183
Adatok küldése Bluetooth használatával	184
Adat fogadása Bluetooth használatával	185

Biztonság

A SIM-kártya védelme PIN-kóddal	187
A HTC Wildfire S védelme képernyőzár mintával, PIN-kóddal vagy jelszóval	188

Beállítások

Beállítások a HTC Wildfire S készüléken.	190
Kijelző beállításainak módosítása	192
Hangbeállítások módosítása	193
A nyelv megváltoztatása	194
Az akkumulátor élettartamának optimalizálása	195
Memóriakezelés	196
Információk olvasása a HTC Wildfire S-ről.	197

Frissítés és alapállapotba állítás

HTC Wildfire S szoftverfrissítések	199
A HTC Wildfire S újraindítása	200
A HTC Wildfire S gyári alapállapotba állítása	200

Védjegyek és copyright

Tárgymutató

A kézikönyvben alkalmazott jelölések

Ebben a felhasználói kézikönyvben a következő szimbólumokkal jelöljük a fontos és hasznos információkat:



Ez egy megjegyzés. A megjegyzés kiegészítő információkat nyújt, például mi történik, ha elvégez vagy nem végez el egy bizonyos műveletet. A megjegyzés olyan információkat is nyújt, amely csak bizonyos helyzetekre vonatkozik.



Ez egy tipp. A tipp alternatív megoldást nyújt egy bizonyos lépésre vagy eljárásra, vagy egy olyan lehetőségre hívja fel a figyelmet, amelyet hasznosnak találhat.



Ez olyan fontos információkat jelöl, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy bizonyos műveletet elvégezzen, vagy hogy egy szolgáltatás rendeltetésszerűen működjön.



Ez egy biztonsági figyelmeztetés, amely olyan óvintézkedéseket javasol, amelyek betartásával elkerülhetők az esetleges problémák.

Első lépések


A doboz tartalma

A következőket találja a dobozban:

- HTC Wildfire S
- Akkumulátor (előre behelyezve)
- microSD™-kártya (előre behelyezve)
- USB-kábel
- 3,5 mm-es sztereó headset
- Hálózati tápegység
- Gyors kezdés útmutató
- Biztonsági és szabályzási útmutató
- Call center kártya (ügyélszolgálati kártya)
- Jótállási jegy


HTC Wildfire S

Előlnézet




1. Állapotjelző LED
2. Közelségérzékelő
3. Hangszóró
4. Érintőképernyő
5. Kezdőlap  gomb
6. Menü  gomb
7. Vissza  gomb
8. Keresés  gomb

Baloldali nézet




1. HANGOSÍTÁS
2. HALKÍTÁS
3. USB-csatlakozó

Hátulnézet



1. LED-es vaku
2. 5 megapixeles kamera
3. Hangszóró
4. Mikrofon
5. Akasztó gyűrű

Felülnézet




1. 3,5 mm-es headset csatlakozó
2. KI-/BEKAPCSOLÓ

Hátlap

A hátlap eltávolítása

Távolítsa el a hátsó fedőlapot, hogy hozzáférjen az elemrekeszhez, a SIM-kártya és a memóriakártya foglalatához.

1. Kapcsolja ki HTC Wildfire S készülékét és stabilan fogja meg kijelzővel lefelé.
2. Ujjával feszítse fel a hátsó burkolatot a KI-/BEKAPCSOLÓ gomb mellett lévő nyílásnál fogva.



A hátlap visszahelyezése

1. Először a hátlap alsó részét nyomja vissza úgy, hogy beilleszti a HTC Wildfire S hátuljának alsó részén található két nyílásba.
2. Nyomja lefelé a hátlap oldalsó és felső részét, hogy a helyére pattanjon. A hátlap akkor van a helyén, ha egy kattantást hall.

SIM-kártya

A SIM-kártya tartalmazza az Ön telefonszámát, a szolgáltatással kapcsolatos adatokat, valamint a kártyán található a telefonkönyv és az üzenetek tárolására szolgáló memória is. 1,8 V-os és 3 V-os SIM-kártyák is használhatók.




A HTC Wildfire S egyes régebbi SIM-kártyákkal nem használható. Lehetséges, hogy a SIM-kártya cseréjét kell kérnie a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltatás díjfizetés ellenében vehető igénybe.


A SIM-kártya behelyezése

1. Vegye le a hátlapot.
2. Távolítsa el az akkumulátort.


3. Csúsztassa a SIM-kártya tartót „OPEN” (Nyitás) irányba (bemart felirat a SIM-kártya tartón) és hajtsa fel.



4. Helyezze be a SIM-kártyát úgy, hogy az arany színű érintkezői lefelé nézzenek, a levágott sarka pedig kifelé álljon a SIM-kártya tartóból.



5. Csúszassa be a SIM-kártyát teljesen a nyílásba. Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya a SIM-kártya tartó két „vezetősínében” fusson.
6. Csukja le a SIM-kártya tartót, majd csúszassa az „OPEN” (Nytás) felirattal ellentétes irányba.



A SIM-kártya eltávolítása




Kapcsolja ki a HTC Wildfire S készüléket, mielőtt eltávolítja a SIM-kártyát.

1. Vegye le a hátlapot.
2. Távolítsa el az akkumulátort.
3. Csúszassa a SIM-kártya tartót „OPEN” (Nytás) irányba, és hajtsa fel.
4. Csúszassa ki a SIM-kártyát a SIM-kártya tartóból.

Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

1. Vegye le a hátlapot.
2. A microSD kártyát arany színű érintkezőivel lefelé helyezze be a memóriakártya nyílásba és nyomja, amíg be nem kattant a helyére.



A memóriakártya eltávolítása



Ha a HTC Wildfire S be van kapcsolva, először „le kell csatolnia” a memóriakártyát, hogy megelőzze a memóriakártyán lévő adatok sérülését.

1. Vegye le a hátlapot.
2. Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

A memóriakártya lecsatolása

Ha el kell távolítani a memóriakártyát a HTC Wildfire S bekapcsolt állapotában, akkor először le kell csatolnia a memóriakártyát, hogy elkerülje a memóriakártyán lévő fájlok sérülését vagy meghibásodását.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg az **SD és telefon tárolóhely > SD kártya leválasztása** lehetőséget.

Akkumulátor

A HTC Wildfire S újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A két töltés között eltelt üzemidő attól függ, hogyan használja HTC Wildfire S készülékét. Többek között a szolgáltatásokat és tartozékokat (például, ha Bluetooth™ adaptere mindig be van kapcsolva, az több energiát fogyaszt). A hosszú telefonbeszélgetések és a hosszas böngészések az interneten sok energiát fogyasztanak. Vegye figyelembe tartózkodási helyét is: a mobilhálózat gyenge térereje, valamint a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok jobban igénybe veszik akkumulátorát.

Az akkumulátoron lévő fólia eltávolítása

Mielőtt először használatba venné HTC Wildfire S készülékét, el kell távolítania a vékony fóliát az akkumulátorról.


1. Vegye le a hátlapot.
2. Nyissa ki az akkumulátor-rekesz ajtaját.
3. Az eltávolításhoz húzza felfelé a fóliát.

Az akkumulátor eltávolítása



Miután először kivette a HTC Wildfire S készüléket a csomagolásból, ne felejtse el eltávolítani a HTC Wildfire S belsejében található akkumulátorról a fóliát.

1. Vegye le a hátlapot.
2. Ujjával, például a hüvelykujjával, emelje ki az akkumulátort az akkumulátor tartóból.




Az akkumulátor behelyezése



Csak a dobozban található akkumulátorokat használja, vagy az általunk javasolt cseredarabokat.

1. Vegye le a hátlapot.
2. Helyezze be az akkumulátort (a szabadon lévő réz érintkezőkkel előre) az akkumulátor tartóba.




Akkumulátor töltés

Az akkumulátor részben feltöltött állapotban van. A HTC Wildfire S használatba vétele előtt javasolt feltölteni az akkumulátort. Az akkumulátorok általában csak több teljes feltöltési-lemerítési ciklus után érik el a maximális teljesítményüket.



- HTC Wildfire S készülékében átvételkor már benne van az akkumulátor. Egy vékony fólia található az akkumulátor és az akkumulátorrekesz között. Az akkumulátort csak a fólia eltávolítása után tudja tölteni.
- Az akkumulátor töltésére csak a dobozban mellékelt hálózati tápegység és az USB-s szinkronizáló kábel használható.
- Ne vegye ki az akkumulátort a HTC Wildfire S hálózati tápegységgel vagy autós adapterrel végzett töltése közben.

1. Csatlakoztassa az elektromos hálózati adaptert az USB csatlakozóhoz.



2. Az akkumulátor töltésének megkezdéséhez dugja be a hálózati tápegységet egy konnektorba.

Ha az akkumulátor töltődik, a visszajelző LED folyamatosan narancssárgán világít. A fény zöld színű lesz, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Ha az akkumulátor töltése közben a HTC Wildfire S be van kapcsolva, az akkumulátor töltés  ikon jelenik meg az állapotsoron. Miután az akkumulátor feltöltődött, az akkumulátor töltés ikon helyett a teli akkumulátor ikon () lesz látható.



Biztonsági okból a töltés leáll, ha az akkumulátor túlmelegedik.

Ki és bekapcsolás

Bekapcsolás

Nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot. Ilyen egyszerű!



Ha először kapcsolja be a HTC Wildfire St, be kell állítania azt.

Kikapcsolás

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, a kijelző visszakapcsolásához nyomja meg az KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
2. Nyomja le és néhány másodpercig tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
3. Ha megjelenik az Energiagazdálkodási beállítások menü, érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A PIN-kód beírása

A legtöbb SIM-kártya a mobilszolgáltató által beállított PIN-kódot (személyi azonosító számot) használ. Ha a készülék PIN-kódot kér, írja be, majd érintse meg az **OK** gombot.



Ha háromszor rossz PIN kódot ad meg, a SIM kártya lezárásra kerül. Semmi gond. Csak vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatójával, és kérdezze meg a PUK-kódot (PIN feloldó kódot).

Ujjmozdulatok

Érintse meg	Ha szeretne begépelni valamit a virtuális billentyűzeten, ki szeretne választani elemeket a képernyőn, például egy alkalmazást vagy beállítási ikont, vagy meg szeretne nyomni egy képernyőn megjelenő gombot, akkor egyszerűen érintse meg az ujjával.
Nyomva tartás	Egy elemhez tartozó opciók megjelenítéséhez (például egy névjegy vagy egy weboldalon lévő hivatkozás esetén), egyszerűen csak érintse meg és tartsa nyomva.
Simítás vagy csúsztatás	A simítás vagy csúsztatás azt jelenti, hogy az ujját függőlegesen vagy vízszintesen gyorsan végighúzza a képernyőn.
Húzás	Tartsa a képernyőn lenyomva az ujját a húzás elkezdéséhez. Húzáskor ne emelje fel az ujját addig, amíg el nem érte a cél pozíciót.

Suhintás	A suhintás hasonlít a simításhoz, de ilyenkor az ujjával könnyebb, gyorsabb mozdulatokat kell végrehajtania. Ez az ujjmozdulat mindig függőleges irányú, pl. a kapcsolati vagy üzenetlista böngészésekor.
Forgatás	A legtöbb képernyő esetén a képernyő tájolása automatikusan megváltozik állóról fekvőre, ha oldalra fordítja a HTC Wildfire S-t. Szövegbevitel közben oldalra fordíthatja a HTC Wildfire S-t, hogy egy nagyobb billentyűzetet használhasson.
Csípés	Néhány alkalmazásban, mint a Galéria vagy a böngésző, a kép vagy a weblap kicsinyítéséhez vagy nagyításához két ujjal (pl. hüvelyk- és mutatóujjal) „összecsípheti” a kijelzőt.

A HTC Wildfire S első beállítása

Amikor először bekapcsolja a HTC Wildfire S-t, a rendszer megkéri, hogy állítsa be a telefont. Kiválaszthatja nyelvét, azt hogy hogyan szeretne az Internetre kapcsolódni, és hogy szeretné-e, ha pillanatnyi helyzete automatikusan meghatározásra kerülne. Ha még mindig vannak névjegyek vagy naptári események régi telefonján, egyszerűen átmásolhatja azokat a HTC Wildfire S-re Bluetooth kapcsolaton keresztül is.

Mindenképpen jelentkezzen be saját Google fiókjába, hogy használhassa a Google alkalmazásokat, mint a Gmail™ és az Android Market™. Beállíthat további e-mail fiókokat is, és kedvenc közösségi oldalait, pl. Facebook és Twitter™stb.

Csak kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és pillanatok alatt elkészül az üzembehelyezéssel.



Az olyan szolgáltatások, melyek Internet kapcsolatot igényelnek, például a helymeghatározás alapú szolgáltatások, vagy online fiókjainak automatikus szinkronizálása, az adatforgalomból adódóan többletköltséget jelenthetnek mobilszolgáltatója felé. Ne aggódjon. Később újra engedélyezheti, vagy letilthatja azokat a beállításokban.

Névjegyek elhelyezése HTC Wildfire S készülékén

Számos különböző módon hozhat létre névjegyeket HTC Wildfire S készülékén. Szinkronizálhatja HTC Wildfire S készülékét a következőkkel: Google Fiókja, számítógépe, Facebookstb.

HTC Sync	Szinkronizálja régi telefonja névjegyeit számítógépével, majd a HTC Sync segítségével szinkronizálja HTC Wildfire S készülékét számítógépe Microsoft Outlook, Outlook Express vagy Windows névjegyeivel.
Gmail	Google névjegyei importálásra kerülnek HTC Wildfire S készülékére, miután bejelentkezett Google fiókjába. További Google névjegyeket hozhat létre közvetlenül HTC Wildfire S készülékéről.
Facebook	Jelentkezzen be Facebook fiókjába a Facebook a HTC Sense számára segítségével, hogy importálhassa Facebook barátai elérhetőségeit
Telefonos partnerek	Úgy is dönthet, hogy közvetlenül HTC Wildfire S készülékén hoz létre és tárol el névjegyeket, de át is másolhatja már létező névjegyeit régi telefonjáról.
SIM-kártya	Másolja SIM-kártyája névjegyeit HTC Wildfire S készülékére.
Microsoft Exchange ActiveSync	HTC Wildfire S készüléke szinkronizálja munkahelyi névjegyeit a Microsoft Exchange ActiveSync szerverrel munkahelyén.
Adatok átvitele	Használja az Adatok átvitele alkalmazást, melynek segítségével nem csak névjegyeit, hanem naptárja eseményeit és szöveges üzeneteit is átküldheti régi telefonjáról HTC Wildfire S készülékére.

Kezdőlap

A Kezdőlap képernyőn teheti egyénivé HTC Wildfire S-jét. Egy időjárás-óra widgetet talál rajta, amely megjeleníti a jelenlegi tartózkodási helyének megfelelő időt és időjárást. Felveheti kedvenc alkalmazásait, parancsikonjait, mappáit és widgeteit, így azok mindig csak egy érintésre vannak. Ennek módjáról lásd [Személyre szabás](#) (32. Oldal).

Kibővített Kezdőlap képernyő

Ahogy egyre többet használja a HTC Wildfire S egyre inkább arra a következtetésre juthat, hogy egy Kezdőképernyő nem elég. Semmi gond. Még hat másik képernyő áll a rendelkezésére. Ez bőséges.

Csúsztassa az ujját vízszintesen balra vagy jobbra, és további területeket fedezhet fel az ikonok, widgetek stb. számára.



Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a Kezdőlapra (ez a központi kezdőlap).

Az Ugrás nézet használata

A kívánt képernyőre való közvetlen ugráshoz nyomja meg a  gombot, vagy csípje meg a képernyőt az Ugrás nézet megjelenítéséhez. Ezen miniatűrként látható mind a hét Kezdőlap képernyő.



Csak érintse meg a szükségeset, és rögtön oda fog ugrani.

Alapvető tudnivalók

Hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének megváltoztatásával a készülék hívásjelzésének hangereje, míg a média hangerejének megváltoztatásával a hangos értesítések, a zene- és a videolejátszás hangereje változtatható meg.

A csengési hangerő módosítása

- Nyomja meg a HANGOSÍTÁS vagy HALKÍTÁS gombot, hogy a csengetés hangerejét a megfelelő szintre állíthassaa be. Megjelenik a Csengőhang hangereje ablak a képernyőn, amely megjeleníti a hangerő szintjét.
- Ha elérte a legalacsonyabb csengési hangerőt (Néma üzemmód), nyomja meg a HALKÍTÁS gombot újra, hogy a készüléket Rezgő üzemmódba állítsa. A  ikon jelenik meg az állapotsoron.
- Rezgő üzemmódban nyomja meg a HANGOSÍTÁS gombot egyszer, hogy néma üzemmódba váltson. A hangszóró némítás ikon () jelenik meg a státuszszoron.

A hangerő beállítása

Zene vagy videó lejátszása közben nyomja meg a HANGOSÍTÁS vagy a HALKÍTÁS gombot a telefon bal oldalán a hangerő beállításához. Megjelenik a Média hangereje ablak a képernyőn, ahol megjelenik a hangerő szintje.

- fülhallgató hangerejének beállítása telefonhíváshoz

A hívás közben nyomja meg a HANGOSÍTÁS vagy a HALKÍTÁS gombot.

Hangerő módosítása a beállítások közt

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Hang > Hangerő** elemeket.
2. Húzza a hangerő sávokat jobbra vagy balra a csngőhang, a média lejátszás, a riasztások és az értesítések hangerejének beállításához. A csúszka állítása közben, egy a hangerő állításának megfelelően változó hangerejű hangot hall.
3. Ha ugyanazt a hangerőt szeretné használni a csengőhangokhoz és az értesítésekhez, válassza **A bejövő hívások hangerejének használata az értesítésekhez** lehetőséget.
4. Ha kész, érintse meg az **OK** gombot.

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód úgy kíméli az akkumulátort, hogy a HTC Wildfire S készüléket alacsony fogyasztású állapotba helyezi, miközben kikapcsolja a kijelzőt. Megakadályozza a véletlenszerű gombnyomást is, amikor a HTC Wildfire S a táskájában van. Továbbra is fogadhatja az üzeneteket és a hívásokat.

A készülék átállítása alvó módba

Röviden nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, hogy kikapcsolja a kijelzőt, és a készüléket alvó üzemmódba állítsa. A HTC Wildfire S automatikusan Alvó üzemmódba kapcsol, ha egy ideig nem használja.

Ébresztés alvó üzemmódból


Ha sajátkezűleg szeretné felébreszteni HTC Wildfire S készülékét, nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot. Fel kell oldania a képernyőt.



A HTC Wildfire S automatikusan felébred, amikor bejövő hívása érkezik.

A képernyő feloldása

Nyomja meg a sávot a lezárási képernyőn, majd csúszassa az ujját lefele, hogy feloldja a képernyőt vagy fogadja a bejövő hívást.



Ha beállított képernyő feloldási mintát, PIN-t vagy jelszót, a rendszer megkéri, hogy a feloldáshoz rajzolja le a mintát a képernyőre, adja meg a PIN-t vagy jelszót.

Állapotok és állapotjelzések

Állapotjelző ikonok




Az egyes ikonok jelentése a következő:

	Jelerősség		Az akkumulátor teljesen fel van töltve
	A GPRS kapcsolat létrejött		Az akkumulátor töltődik
	A GPRS-kapcsolat használatban van		Az akkumulátor töltöttsége alacsony (20% maradt)
	Az EDGE-kapcsolat létrejött		Az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony (10% maradt)
	Az EDGE-kapcsolat használatban van		Néma üzemmód
	A 3G-kapcsolat létrejött		Rezgő üzemmód
	A 3G-kapcsolat használatban van		A mikrofon le van némítva
	A HSDPA-kapcsolat létrejött		Hangszóró be van kapcsolva
	A HSDPA-kapcsolat használatban van		A vezetékes headset csatlakoztatva
	Barangolás		A vezetékes fülhallgató csatlakoztatva
	Nincs jel		A Bluetooth be van kapcsolva
	Nincs SIM kártya		Csatlakozás egy Bluetooth eszközhöz
	Csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz		Repülés mód

 Van elérhető HTC Wildfire S szoftverfrissítés	 Várakozás a feltöltésre
 Zenelejátszás	 Letöltve Android Market Az alkalmazás telepítése sikeres volt
 Az FM-rádió alkalmazás használatban van	 Frissítés érhető el egy, az Android Marketről letöltött alkalmazáshoz Android Market
 Hangrögzítés bekapcsolva	 A memóriakártyát el lehet távolítani, vagy a memóriakártya elő van készítve.
 Az iránytűt tájolni kell	 Nincs behelyezve memóriakártya
 További (nem megjelenített) értesítések	 A memóriakártyán kevés a szabad terület

Állapotjelző LED




Az állapotjelző LED:

- Solid green light when HTC Wildfire S is connected to the power adapter or a computer and the battery is fully charged.
- Villogó zöld fénnel világít, ha függőben lévő üzenete van.
- Folyamatosan narancssárgán világít, ha az akkumulátor töltődik.
- Villogó piros színnel világít, ha az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony.

Értesítések panel

Új értesítés esetén megnyithatja az Értesítések panelt, hogy megnézze az üzenetet, az emlékeztetőt vagy az eseményjelzést. Az értesítési panelen gyorsan válthat a nemrég használt alkalmazások között, illetve egyszerűen ki- és bekapcsolhatja a Wi-Fi-t Bluetooth-t.

Érintse meg és tartsa lenyomva a címsort, majd csúsztassa lefele az ujját az Értesítések panel megnyitásához.



Ha több értesítés is érkezett, akkor lefele görgetheti a képernyőt, hogy megnézze az összeset.




Megnyithatja az Értesítések panelt a Kezdőlap képernyőn a gomb megnyomásával, majd az **Értesítések** elem megérintésével.

Váltás az utoljára megnyitott alkalmazások között

Az Értesítések panelen könnyen elérhet akár nyolc utoljára megnyitott alkalmazást.

1. Tartsa lenyomva a címsort, majd csúsztassa lefele az ujját az Értesítések panel megnyitásához.
2. Az Újabb alkalmazások részben csúsztassa balra vagy jobbra az ujját az utoljára megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez.



3. Érintsen meg egy alkalmazást a megnyitáshoz.




Az utoljára használt alkalmazások megtekintéséhez hosszan nyomja meg a gombot.

A Gyorsbeállítások használata.

A Gyorsbeállítások fülön könnyedén bekapcsolhatja a Wi-Fi-t, Bluetooth-t, GPS-t és más alkalmazásokat, illetve gyorsan elérheti a HTC Wildfire S beállításait is.

1. Tartsa lenyomva a címsort, majd csúsztassa lefele az ujját az Értesítések panel megnyitásához.
2. Érintse meg a Gyorsbeállítások lapfület.
3. Érintse meg az egyes elemek melletti jelölőnégyzetet azok ki- és bekapcsolásához



Az Értesítések panel becsukása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Értesítések panel alsó sávját, majd csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. Vagy csak egyszerűen nyomja meg a  gombot.

A HTC Wildfire S csatlakoztatás a számítógéphez

Ha USB kábellel csatlakoztatja HTC Wildfire S készülékét egy számítógéphez, a Csatlakozás számítógéphez képernyő jelenik meg, ahol kiválaszthatja az USB kapcsolat típusát.

Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül, majd érintse meg a **Kész** gombot:

Charge only (Csak töltés)	Válassza ezt a lehetőséget, ha csak tölteni szeretné az akkumulátort, miközben a készülék a számítógéphez csatlakozik.
HTC Sync	Válassza ezt az opciót a névjegyek, a naptár, vagy más adatok szinkronizálásához a HTC Wildfire S és egy számítógép között.

Lemez meghajtó	Ez az üzemmód csak akkor érhető el, ha memóriakártyát helyezett a HTC Wildfire S készülékbe. Ezt az üzemmódot akkor válassza, ha gyorsabban szeretne fájlokat másolni a készülék és a számítógép között. Ha a Lemez meghajtó üzemmódot választotta ki, amikor a HTC Wildfire S egy számítógéphez csatlakozik, nem fogja tudni használni a HTC Wildfire S memóriakártyájára telepített alkalmazásokat.
USB modemként való használata	Amikor nincs internet kapcsolata a számítógépén, akkor ezzel a móddal megoszthatja a HTC Wildfire S mobil adatkapcsolatát a számítógéppel.
Internetes átvitel	Ha nincs adatkapcsolata, vagy nem áll rendelkezésre Wi-Fi hálózat, használhatja ezt az üzemmódot, hogy a HTC Wildfire S a számítógépén keresztül kapcsolódjon az Internetre.

Fájlok másolása a memóriakártyára és a memóriakártyáról

Átmásolhatja a zenéket, fényképeket és más fájlokat a készülék memóriakártyájára.

1. Csatlakoztassa a HTC Wildfire S-t a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
2. A Csatlakozás számítógéphez képernyőn érintse meg a **Lemez meghajtó** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot. A számítógépen a csatlakoztatott eszköz cserélhető adathordozóként jelenik meg.
3. Menjen az eltávolítható meghajtóra, és nyissa meg.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Másolja a fájlokat a számítógépről memóriakártyájának gyökérmappájába.
 - Másolja a fájlokat a készülék memóriakártyájáról a számítógép egy mappájába.
5. A fájlok átmásolása után csatolja le az cserélhető adathordozót (azaz a csatlakoztatott HTC Wildfire S-t) a számítógép operációs rendszerének megfelelően, hogy biztonságosan eltávolíthassa a HTC Wildfire S-t.
6. Tegye a következők egyikét:
 - Csatlakoztassa le a HTC Wildfire S-t a számítógépről.
 - Ha szeretné, hogy a HTC Wildfire S továbbra is csatlakoztatva legyen a számítógéphez, de a készülék hozzá tudjon férni a memóriakártyához, az Értésítések panelen érintse meg a **Lemez meghajtó** elemet, válasszon egy másik lehetőséget, mint a **Lemez meghajtó**, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Szöveg, információ keresése és megosztása

Az olyan alkalmazásokban, mint a böngésző vagy a Levelezés, kijelölhet szövegrészeket, és kiválaszthatja, mit kíván velük tenni.

A szöveg kijelölése után lehetősége van

- kimásolni azt;
- rákeresni a Google keresővel;
- megkeresni a Wikipedia®, YouTube™, vagy a Google Szótár™ oldalakon;
- lefordítani a szöveget a Google Fordító™ segítségével;
- elhelyezni a szöveget egy új e-mailben, szöveges vagy multimédiás üzenetben, vagy a közösségi hálózatban levő állapotfrissítésben.

Szöveg kijelölése

1. Tartson lenyomva egy szót.
2. Húzza az eleje és vége mutatókat, hogy kiemelje a környező szöveget, melyet ki szeretne jelölni.



Egy hivatkozásban levő szöveg kijelöléséhez tartsa lenyomva a hivatkozást, majd érintse meg a URL hivatkozás másolása menüpontot.

Szöveg másolása és beillesztése

1. Miután kijelölte a másolni kívánt szöveget, érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
A kijelölt szöveget készüléke a vágólapra másolja.
2. Egy szövegbeviteli mezőben (például egy üzenet írása közben) tartsa lenyomva azt a pontot, ahova a szöveget be szeretné illeszteni.
3. Érintse meg a **Beillesztés** menüpontot.

Szöveg keresése vagy fordítása

1. Miután kijelölte a keresni vagy lefordítani kívánt szöveget, érintse meg a  gombot.
2. Érintse meg a következő fülek egyikét:

	Google kereső Kereshet vonatkozó információkat a Google keresővel a kijelölt szöveg alapján.
	Wikipedia Megkeresheti a a kijelölt szöveghez kapcsolódó információkat a Wikipedia ban.
	YouTube keressen videókat a YouTube-on a kijelölt szöveg alapján.
	Google Fordító Lefordítja a szöveget egy másik nyelvre.
	Google Szótár Megkeresheti a kijelölt szöveget a szótárban.

Szöveg beillesztése egy új üzenetbe vagy állapotfrissítésbe

1. Miután kijelölte a megosztani kívánt szöveget, érintse meg a  gombot.
2. Válassza ki, hogy a kijelölt szöveget egy új e-mailbe, szöveges vagy multimédiás üzenetbe, vagy egy közösségi hálózati (pl. Twitter) frissítésbe szeretné-e beilleszteni.

Személyre szabás

Legyen a HTC Wildfire S teljesen egyedi

Legyen a HTC Wildfire S megjelenése és hangja olyan, amilyennek Ön szeretné. Szabja testre különböző háttérképekkel, felületekkel, csengő- és értesítési hangokkal az olyan eseményekhez, mint a fogadott szöveges, vagy e-mail üzenetek, naptári emlékeztetők stb.

Egyszerűen csak érintse meg a Testreszabás gombot () a Kezdőlapra, és fogjon hozzá.

A HTC Wildfire S személyre szabása jelenetekkel.

A HTC Wildfire S több telefonná válik, ha használja a jeleneteket. A Jelenetek olyan előre beállított Kezdőlap képernyőkiosztások, melyeket gyorsan alkalmazni tud. A jelenetek közötti váltással a HTC Wildfire S-t azonnal tökéletes hétvégi telefonná, utazó telefonná, munkahelyi telefonná vagy tisztán játék telefonná változtathatja.



Ha bármilyen változást visz véghez a Kezdőképernyőn, a HTC Wildfire S automatikusan menti a változásokat az éppen használt jelenetbe.

Előre beállított jelenet használata

HTC Wildfire S előre beállított látványokkal rendelkezik, melyek különböző háttérképeket és widgetgyűjteményeket tartalmaznak, hogy tükrözzék életének különböző pillanatait. Kiválaszthat egy látványt, amely megfelel a munkához, a játékhoz, az utazáshoz és a közösségi életéhez.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Jelenet** elemet.
2. Csúszassa ujját a képernyőn jobbra vagy balra a kívánt jelenet kiválasztásához.
3. Érintse meg az **Alkalmazás** gombot.



További jelenetek letöltéséhez érintse meg a  > **Jelenet** > **Több megtekintése** lehetőséget.

Új jelenet létrehozása

Egy üres Kezdőlappal indul, ha új jelenetet szeretne létrehozni.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Jelenet** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Új** menüpontot.

3. Írja be a jelenet új nevét, majd érintse meg a **Kész** gombot.
4. Szabja személyre a jelenet widgetek és más elemek hozzáadásával, a Kezdőlap elrendezésével, és a felszín vagy a háttérkép beállításával. Minden változtatás automatikusan mentésre kerül a jelenethez.

Jelenet átnevezése

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Jelenet** elemet.
2. Csúsztassa ujját a képernyőn jobbra vagy balra az átnevezni kívánt jelenet kiválasztásához.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva egy jelenet bélyegképét, majd érintse meg az **Átnevezés** gombot.
4. Írja be a jelenet új nevét, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Jelenetek törlése

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Jelenet** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Törlés** elemet.
3. Csúsztassa ujját jobbra vagy balra a képernyőn a jelenetek közti lapozáshoz, majd érintse meg az a látványt, amelyet törölni szeretne.
4. Érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

A háttérkép módosítása

Háttérét könnyedén személyre szabhatja kedvenc fényképével, így mindig inspiráló lehet HTC Wildfire S tabletjének megjelenése. Tallózza a HTC Wildfire Shez mellékelt háttérképgyűjteményt, vagy válasszon a fényképezőgéppel készített fényképek közül. Módosíthatja a Kezdőképernyőt úgy is, hogy animált háttérképet jelenítsen meg.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Háttérkép** lehetőséget.
2. Érintse meg a következők egyikét:

HTC háttérképek	Válasszon egy gyári háttérképet, majd érintse meg az Előnézet > Alkalmaz menüpontot.
Élő háttérképek	Válasszon az előre beállított animált háttérképek közül. Az animáció megtekintéséhez érintse meg az Előnézet lehetőséget, majd érintse meg az Alkalmaz elemet.
Galéria	Válasszon egy fényképet, amelyet a fényképezőgéppel készített, vagy átmásolt a memóriakártyára. Vágja körbe a fényképet, majd érintse meg a Mentés gombot.



További háttérképek letöltéséhez érintse meg a  > **Háttérképek** > **HTC háttérképek** > **Több megtekintése** menüpontot.

Új felszín alkalmazása

Még jobban személyre szabhatja a Kezdőlapot új felszín használatával. A felszínekkel más külsőt és érzetet adhat a tablet legtöbb képernyőn megjelenő gombjának, alkalmazás képernyőjének, menüinek, és egyéb elemeinek.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Felszín** elemet.
2. Csúsztassa ujját a képernyőn jobbra vagy balra a kívánt felszín kiválasztásához.
3. Érintse meg az **Alkalmazás** gombot.



További felszínek letöltéséhez érintse meg a  > **Felszín** > **Több megtekintése** lehetőséget.

A Kezdőképernyő testre szabása widgetekkel

A widgetek egy pillantás alatt leolvasható adatokat és médiatartalmakat jeleníthetnek meg rögtön a Kezdőlapon. Néhány widget a kényelme érdekében már szerepel a Kezdőlap képernyőn. Hozzáadhat a rendelkezésre álló widgetek közül, és további widgeteket is letölthet.

Widget hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz

1. Menjen a Kezdőlap olyan részére, ahol van hely egy új widget hozzáadásához.
2. Érintse meg a  > **Widget** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt widgetet.
4. A legtöbb HTC widget számos megjelenéssel és méretben érhető el, hogy megfeleljen igényeinek. Csúsztassa jobbra vagy balra ujját a képernyőn a különböző stílusok megtekintéséhez, majd érintse meg a **Kijelölés** gombot a kiválasztáshoz.

Hozzáadhat olyan widgeteket is, amelyek a tablet bizonyos beállításainak, például a Wi-Fi, a mobilhálózatok, a Bluetooth stb., gyors be- vagy kikapcsolására szolgálnak. Görgesse lefelé a widgetek listáját, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, végül érintse meg a kívánt widgetet.



Ha további widgeteket kíván letölteni érintse meg a  > **Widgetek** > **További HTC widgetek** elemeket.

Widget beállításainak módosítása

Némely widget (pl. Emberek és Levelezés widget) alapvető beállításait a Kezdőképernyőről is meg lehet változtatni.

1. Nyomjon meg és tartson lenyomva egy widgetet a Kezdőképernyőn. A HTC Wildfire S rezeg, és színes keret jelenik meg a widget. Még ne emelje fel ujját.
2. Húzza a widgetet a **Szerkesztés** gombra (ha engedélyezve van).



Megjelenik a megfelelő képernyő, ahol bizonyos tulajdonságokat be tud állítani ehhez a widgethez.

3. Állítsa be a widget tulajdonságait.

Ikonok és egyéb parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Helyezze el alkalmazások ikonjait a Kezdőképernyőn, hogy gyorsabban megnyithassa azokat. Parancsikonokat is felvehet a Kezdőképernyőre a beállításokhoz és bizonyos információkhoz, például egy könyvjelzővel jelölt weboldalhoz, valakinek a telefonszámához, egy zenei lejátszási listához, útvonaltervhez és más elemekhez.



Az elérhető parancsikonok a HTC Wildfire S-re telepített alkalmazásoktól függenek.

1. Menjen a Kezdőlap olyan részére, ahol van hely egy új ikon vagy parancsikon hozzáadásához.
2. Érintse meg a  gombot, majd érintse meg az **Alkalmazás** lehetőséget egy alkalmazás ikon, vagy a **Parancsikon** lehetőséget egy beállítás vagy információ parancsikonjának hozzáadásához.



Ha egy alkalmazás ikont szeretne a Kezdőlaphoz hozzáadni, használhatja a  gombot, majd érintse meg a  elemet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az

alkalmazás ikonját. Az ujjá felemelése nélkül húzza az ikont a Home (Kezdőlap) képernyő üres területére, majd engedje el.

Mappák hozzáadása a Kezdőlap képernyőhöz

Használja a mappákat, hogy a kapcsolódó alkalmazásokat és más parancsikonokat csoportosítsa, így a Kezdőlap képernyője rendezett és szervezett lesz. Felvehet információs mappákat is, amelyek a naprakész adatokat jelenítik meg, például a Bluetoothon keresztül fogadott fájlokat, a Facebook telefonkönyvet stb.

Új mappa létrehozása és elemek hozzáadása

1. Menjen a Kezdőlap olyan részére, ahol van hely egy új mappa hozzáadásához.
2. Érintse meg a  > **Mappa** lehetőséget.
3. Érintse meg az **Új mappa** lehetőséget.
4. Érintse meg és tartsa nyomva az alkalmazás ikonját vagy a parancsikont, melyet a mappába szeretne áthelyezni. A HTC Wildfire S ekkor rezegni kezd. Még ne emelje fel ujját.
5. Húzza az alkalmazás ikonját vagy a parancsikont a mappára.



Egyszerűen érintse meg a mappát a megnyitáshoz, így hozzáférhet a mappában levő alkalmazásokhoz és parancsikonokhoz.

Mappa átnevezése

1. Érintse meg a mappát a megnyitáshoz.
2. Tartsa lenyomva a mappa ablakának címsorát.
3. Adjon meg egy új mappanevet, majd érintse meg az **OK** gombot.

Widgetek és ikonok átrendezése vagy eltávolítása a Kezdőlap képernyőről

Rendezze át a widgeteket és ikonokat a Kezdőlap képernyőn, hogy helyet csináljon további elemek számára. Eltávolíthatja a nem gyakran használt widgeteket és ikonokat is.

Egy widget vagy ikon áthelyezése

1. Érintse meg és tartsa lenyomva azt a widgetet vagy ikont, melyet át kíván helyezni. A HTC Wildfire S rezeg, és színes keret jelenik meg a widget vagy ikon körül. Még ne emelje fel ujját.
2. Húzza a widgetet vagy ikont a képernyőn egy új helyre. Álljon meg a képernyő bal vagy jobb szélén, hogy a widgetet vagy az ikont egy másik Kezdőlap panelre húzza.
3. Amikor a widget vagy ikon a megfelelő helyen van, emelje fel ujját.

Egy widget vagy ikon eltávolítása

1. Érintse meg és tartsa lenyomva azt a widgetet vagy ikont, melyet el szeretne távolítani. A HTC Wildfire S rezeg, és színes keret jelenik meg a widget vagy ikon körül. Még ne emelje fel ujját.
2. Húzza a widgetet vagy ikont az **Eltávolítás** gombra.
3. Amikor a widget vagy az ikon szintén pirosra vált, emelje fel az ujját.

Kezdőképernyő átrendezése

Rendezze át a Kezdőképernyő paneljeit bárhogyan, hogy kényelmesebb legyen a Kezdőképernyő használata. Például helyezze a gyakran használt widgeteket, parancsikonokat és mappákat közelebb a fő Kezdőképernyőhöz.



Az Ugrás nézet közepén mindig a fő Kezdőképernyő van.

1. Csípje össze a Kezdőképernyőt az Ugrás nézethez.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a mozgatni kívánt kezdőképernyőt. HTC Wildfire S rezegni kezd. Még ne emelje fel ujját.
3. Húzza a miniatúrt új helyére, majd emelje fel ujját.



Hangkészletek használata

A hangkészletek különböző csengőhangok, értesítési és ébresztő hangok gyűjteménye, amelyekkel egyedi figyelmeztetéseket állíthat be HTC Wildfire S készülékére. A hangkészletek segítségével azonnal visszafogott csengőhangokra és értesítési hangokra válthat, ha épp az irodában van, vagy valami mókásra, amikor barátaival szórakoznak.

Gyári hangkészlet kiválasztása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a > Hangkészlet elemet.
2. A Hangkészletek képernyőn érintse meg az egyik hangkészlet nevét.
3. Az ikon megérintésével meghallgathatja a hangkészletbe tartozó hangokat.
4. Érintse meg az Alkalmazás gombot.



További hangok letöltéséhez érintse meg a > Hangkészlet > Több megtekintése lehetőséget.

Hangkészlet készítése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Hangkészlet** elemet.
2. A Hangkészletek képernyőn érintse meg az **Új hangkészlet** lehetőséget.
3. Adjon egy nevet a hangkészletnek, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Az újonnan elkészített hangkészlet hozzáadásra kerül a hangkészlet listához. Saját elképzeléseinek megfelelően többféle hangot is hozzárendelhet egy hangkészlethez.

Hangkészletek testreszabása

Testreszabhat egy hangkészletet saját csengőhanggal, értesítési hangokkal és ébresztő hanggal, amelyet kiválaszthat a programozott beállításokból, vagy a memóriakártyáról (kivéve az értesítési hangokat).



A csengőhang, értesítési hangok vagy ébresztő megváltoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a kívánt hangkészlet van kiválasztva, mert a HTC Wildfire S automatikusan ment minden változást az aktuális hangkészletbe.

Hangkészletek törlése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Hangkészlet** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Törlés** elemet.
3. Érintsen meg egy vagy több törölni kívánt hangkészletet.
4. Érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Csengőhang és ébresztő hang módosítása

Változtassa meg csengőhangjait, értesítési hangjait és ébresztő hangjait, hogy jobban illeszkedjenek hangulatához és életviteléhez. A változtatások az éppen használt hangkészletben lesznek elmentve, felülírva annak beállításait.

Csengőhang módosítása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Csengőhang** elemet.
2. Görgesse a rendelkezésre álló csengőhangokat, majd érintse meg a használni kívánt csengőhangot. A csengőhang a kiválasztáskor egy rövid ideig megszólal.
3. Ha az audiofájl a memóriakártyán van, érintse meg az **Új csengőhang** lehetőséget, majd válassza ki a Csengőhang listára importálni kívánt elemet, végül érintse meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg az **Alkalmazás** gombot.

Értesítési hangok módosítása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Értesítő hang** lehetőséget.
2. Válassza ki a megváltoztatni kívánt értesítési hangot.
3. Lapozza végig a rendelkezésre álló csengőhangok listáját, majd érintse meg a használni kívánt tételt. Kiválasztáskor rövid mintát hallhat.
4. Érintse meg az **Alkalmazás** gombot.



Bár nincs lehetősége értesítési hangok importálására memóriakártyájáról, a **Több megtekintése** megérintésével további hangfájlokat tölthet le a HTC Hub-ról.

Ébresztő hangjának módosítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az  > **Ébresztő** elemet.
2. Lapozza végig a rendelkezésre álló csengőhangok listáját, majd érintse meg a használni kívánt tételt. Kiválasztáskor rövid mintát hallhat.
3. Ha az audiofájl a memóriakártyán van, érintse meg az **Új ébresztő** lehetőséget, majd válassza ki az Ébresztő listára importálni kívánt elemet, végül érintse meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg az **Alkalmazás** gombot.

Alkalmazás fülek átrendezése vagy elrejtése

Átrendezheti bizonyos alkalmazások alul található füleit, hogy bizonyos, gyakran használt információkat előtérbe helyezzen, vagy eltávolíthatja a nem igazán használt füleket.

1. Nyisson meg egy alkalmazást, amely a szokásos fülekkel rendelkezik képernyője alján (például a könyvtár képernyő a Zene alkalmazásban).



2. Nyomjon meg és tartson nyomva egy fület. Ha a képernyő megváltozik, és egy üres terület jelenik meg, emelje fel ujját.
3. Tegye a következők egyikét:


Fül áthelyezése Nyomja meg és tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt fület, majd húzza új helyére.

Fül eltávolítása Nyomja meg és tartsa lenyomva az elrejtetni kívánt fület, majd húzza felfelé. Ha megjelenik egy színes keret, emelje fel ujját.

4. Ha kész, nyomja meg a  gombot.

Fülek visszaállítása

1. Nyissa meg az alkalmazást, ahonnan korábban eltávolított néhány fület.
2. Nyomjon meg és tartson nyomva egy fület. Ha a képernyő megváltozik, és megjelenik néhány elrejtett lapfül, emelje fel ujját.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a megjeleníteni kívánt fület, és húzza le oda, ahová helyezni szeretné.



4. Ha kész, nyomja meg a  gombot.

Telefonhívások

A híváskezdemenyezés módjai

A HTC Wildfire S tárcsázó képernyőjének használata mellett egy szöveges üzenetben vagy e-mailben lévő telefonszám megérintésével is kezdeményezhet hívást, de a tárcsázó képernyő egyetlen számának megnyomásával is lehetősége nyílik gyorsan felhívni egy partnerét.



A legtöbb SIM-kártya a mobilszolgáltató által beállított PIN-kódot (személyi azonosító számot) használ. Ha a készülék PIN-kódot kér, írja be, majd érintse meg az **OK** gombot. Ha háromszor rossz PIN kódot ad meg, a SIM kártya lezárásra kerül. Ne aggódjon. Csak vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatójával, és kérdezze meg a PUK-kódot (PIN feloldó kódot).

Hívás kezdeményezése a telefon Tárcsázó képernyőjén

Beírhatja a számot közvetlenül, vagy használhatja az Intelligens tárcsázás funkciót, hogy megkeressen és felhívjon egy tárolt partnert vagy egy telefonszámot a híváslistából.

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Telefon** gombot.
2. Kezdje el beírni a telefonszám első néhány számjegyét, vagy a névjegy nevének első néhány karakterét a telefon billentyűzetén. A Telefon tárcsázó képernyőn megjelenik az egyező számok és nevek listája.



Ha rossz számjegyet vagy betűt írt be, érintse meg a  gombot a törléshez. Ha a teljes bejegyzést törölni szeretné, akkor tartsa nyomva a  gombot.

3. Érintse meg a  gombot, ha be szeretné zárni a telefon billentyűzetét és látni, hogy van-e megfelelő szám vagy partner.

4. A szűrt listán való böngészéshez húzza gyorsan fel-le az ujját a képernyőn, ha lassabban görgetné, simítson az ujjával fel-le.
5. A hívás kezdeményezéséhez tegye a következők egyikét:
 - Érintsen meg egy telefonszámot vagy névjegyet a listán.
 - A teljes szám beírása után érintse meg a **Hívás** gombot.
 - A partnerhez társított másik szám hívásához érintse meg a partner nevétől jobbra levő  gombot. A részletes névjegy képernyőn érintse meg a hívni kívánt számot.

Tárcsázás vagy telefonhívás közben a státuszszoron megjelenik a hívás folyamatban ikon ().

Mi az Intelligens tárcsázás?

A telefon Intelligens tárcsázás szolgáltatása meggyorsítja és megkönnyíti a híváskezdeményezést.

Egyszerűen csak kezdje el írni a telefonszámot vagy a hívni kívánt személy nevét. Az Intelligens tárcsázás automatikusan szűr és keres ismerősei között (a HTC Wildfire S-sen, SIM kártyán, online fiókban mint a Google és az Exchange ActiveSync) , illetve a híváslistában tárolt számok között.

A gyorstárcsázás használata

A Gyorstárcsázás funkcióval egyetlen érintéssel tárcsázhatja a telefonszámokat. Például, ha egy névjegyhez tartozó hívószámot a 2-es gombhoz rendelte, a 2-es gomb hosszú nyomtatásával tárcsázhatja a számot.




Az 1-es számgomb általában a hangposta hívására van fenntartva. Tartsa lenyomva ezt a gombot a hangposta felhívásához és a hangposta üzenetek meghallgatásához.

Gyorstárcsázó gomb hozzárendelése

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Telefon** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Gyorstárcsázás > Új hozzáadása** menüpontot.
3. Írja be a hozzáadni kívánt partner nevét. Amikor a név megjelenik a listában, érintse meg azt.
4. A Gyorstárcsázás képernyőn válassza ki a partner használni kívánt telefonszámát, valamint a hozzárendelni kívánt gyorstárcsázó gombot.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot.

Telefonszám felhívása egy SMS-ből

1. Érintse meg a telefonszámot az üzenetben.



2. Szerkessze a telefonszámot, ha szükséges, majd érintse meg a **Hívás** gombot.



Az üzenet küldőjének felhívásához hosszan nyomja meg a kapott üzenetet vagy annak feladóját, majd érintse meg a **Hívás** menüpontot a felbukkanó menüből.

E-mailben levő telefonszámok felhívása

Szeretne felhívni egy e-mailben kapott telefonszámot? Semmi gond. Az alábbi számjegyekből álló, legalább 5 tagú számsor ismerhető fel telefonszámként:

- Plusz (+) jellel kezdődő telefonszámok: Például +1-987-654-32 1 vagy +198765432 1.
- Zárójelbe tett körzet vagy ország előhívószámmal kezdődő telefonszámok: Például (02)98765432 1 vagy (02)987-654-32 1.
- A számokat kötőjelek választják el. Például (02)-987-654-32 1 vagy 0987-654-32 1.

1. Az e-mail törzsében érintse meg a telefonszámot.
2. Szerkessze a telefonszámot, ha szükséges, majd érintse meg a **Hívás** gombot.

Segélyhívás kezdeményezése

Bizonyos térségekben akkor is kezdeményezhet segélyhívást a HTC Wildfire S készülékéről, ha nincs benne SIM-kártya, vagy ha a SIM-kártya zárolva van.

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Telefon** gombot.
2. Tárcsázza a térségnek megfelelő nemzetközi segélyhívószámot (pl. 000), majd érintse meg a **Hívás** gombot.



Lehetséges, hogy a SIM-kártyán további segélyhívó számok is szerepelnek. Részletes információt mobilszolgáltatójától kaphat.

Ha bekapcsolta a képernyőzárat, de elfelejtette a feloldó jelszót, mintát, vagy a SIM PIN-t, a **Segélyhívás** gomb megérintésével még mindig kezdeményezhet segélyhívásokat.

Hívások fogadása

Ha egy névjegyhez rendelt számról kap hívást, megjelenik a Bejövő hívás képernyő.




Hívások fogadásához használhatja az erősödő csengetés vagy zseb üzemmódokat is. Ennek módjáról lásd [Hangbeállítások módosítása](#) (193. Oldal).

Hívás fogadása

A hívás fogadásához

- Érintse meg a **Fogadás** gombot.
- Ha a kijelző ki van kapcsolva, amikor hívása érkezik, a Lezárási képernyő jelenik meg. Húzza lefelé a hívó nevét vagy számát tartalmazó sávot.



Hívás elutasítása

Tegye a következők egyikét:

- Érintse meg az **Elutasítás** gombot.
- Ha a képernyő ki van kapcsolva, amikor hívása érkezik, húzza a Lezárási képernyő sávját felfelé, vagy nyomja meg a gombot és érintse meg az **Elutasítás** lehetőséget.
- Egy hívás elutasításához és szöveges üzenet küldéséhez nyomja meg a gombot, majd érintse meg az **Üzenet küldése** menüpontot.



Úgy is elutasíthatja a hívást, ha kétszer megnyomja a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.

Az elutasított hívások esetén kiküldött szöveges üzenet megváltoztatása

1. A telefon tárcsázó képernyőjén nyomja meg a gombot.
2. Érintse meg a **Beállítások > Alapértelmezett üzenet szerkesztése** menüpontot.
3. Írja be az új üzenetet, majd érintse meg az **OK** gombot.

Telefoncsöngés lenémítása a bejövő hívás elutasítása nélkül

Tegye a következők egyikét:


- Nyomja meg a HALKÍTÁS vagy HANGOSÍTÁS gombot.
- Nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
- Helyezze a HTC Wildfire S-t képernyővel lefelé egy vízszintes felületre.



Ha a HTC Wildfire S már kijelzővel lefele van letéve, akkor továbbra is csengeni fog a későbbi bejövő hívások esetén.

HTC hívóazonosító

Minden alkalommal, amikor hívást kezdeményez, vagy ismerőse felhívja, közvetlenül a telefon tárcsázó képernyőjén láthatja ismerőse legutóbbi állapotfrissítését az olyan közösségi oldalakról, mint a Facebook és a Twitter. Nem fogja elfelejteni partnerei születésnapját sem. Látni fogja az születésnap emlékeztetőt, ha ismerőse születésnapja a következő hét napban lesz.



Mit csinálhatok egy hívás közben?

Hívás közben használja a virtuális gombokat a mikrofon némításához vagy némításának megszüntetéséhez, illetve a kihangosítás be- vagy kikapcsolásához. A ☰ gomb megnyomásával hozzáadhatja vagy tartásba helyezheti a hívást, elnémíthatja a mikrofont stb.

Hívás tartásba helyezése

1. Nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg a **Tartás** lehetőséget a hívás tartásba helyezéséhez. Ha tartásba helyez egy hívást, az állapotsoron megjelenik a hívás tartásban ikon (📞).
2. Nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg a **Visszatérés** lehetőséget.

Váltás a hívások között

Ha már hívásban van, és szeretné fogadni a másik hívást, akkor átválthat a két hívó között.

1. Ha másik hívása érkezik, érintse meg a **Fogadás** gombot a második hívás fogadásához és az első hívás tartásba helyezéséhez.
2. A hívók közötti váltáshoz érintse meg azt a személyt a képernyőn, akivel beszélni szeretne.



3. A jelenlegi hívás befejezéséhez és a másik híváshoz való visszatéréshez érintse meg a **Hívás befejezése** gombot.

A kihangosító bekapcsolása hívás közben



A halláskárosodás lehetőségének csökkentése érdekében ne tartsa a HTC Wildfire S készüléket a füléhez, ha a kihangosító be van kapcsolva.

Tegye a következők egyikét:

- Hívás közben fordítsa meg HTC Wildfire S-t (ne feledje a **Fordítsa meg a hangszóróhoz** beállítást kijelölni > > **Beállítások** > **Hang** menüben).
- A hívás képernyőn érintse meg a gombot.

A kihangosítás ikon () megjelenik az állapotsorban, ha a kihangosítás be van kapcsolva.

A hangszóró kikapcsolásához fordítsa vissza a HTC Wildfire S-t (kijelzővel felfelé). Vagy érintse meg újra a gombot.

A mikrofon elnémítása hívás közben

A hívás képernyőn érintse meg a gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolásához. Ha a mikrofon ki van kapcsolva, a némítás ikon () megjelenik az állapotsorban.

Hívás befejezése

Egy hívás befejezéséhez tegye a következők egyikét:

- A hívás képernyőn érintse meg a **Hívás befejezése** gombot.



Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a **KI-/BEKAPCSOLÓ** gombot a képernyő bekapcsolásához, hogy meg tudja érinteni az **Hívás befejezése** gombot.

- Húzza elő az Értésítések panelt, majd érintse meg a gombot.
- Ha a mellékelt vezetékes headsetet használja, nyomja meg a gombot a hívás befejezéséhez.

Ha az Önt hívó személy telefonszáma nem szerepel a névjegylistában, akkor a beszélgetés befejezése után a szám mentését is választhatja.

Konferenciahívás létrehozása

Barátaival, családtagjaival vagy munkatársaival egyszerűen folytathat konferenciabeszélgetést. Kezdeményezze az első hívást (vagy fogadja a hívást), majd hívja a további számokat, hogy hozzáadja azokat a konferenciához.



Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyáján engedélyezve van-e a konferenciahívás szolgáltatás. Részletes információt mobilszolgáltatójától kaphat.

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Ha létrejött a kapcsolat, nyomja meg a gombot, érintse meg a **Hívás hozzáadása** menüpontot, majd hívja a második résztvevő telefonszámát. Az első résztvevő tartásba kerül, amikor felhívja a második résztvevőt.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második résztvevővel, érintse meg az egyesítés () gombot.
4. Ahhoz, hogy egy másik résztvevőt hívjon a konferenciahívásba, érintse meg a gombot a konferenciahívás képernyőn, majd hívja fel a meghívni kívánt partner számát.
5. A kapcsolat létrejötte után érintse meg a gombot, hogy hozzáadja a résztvevőt a konferenciahíváshoz.
6. Ha a konferenciahívás egyik résztvevőjével magánbeszélgetést kíván folytatni, érintse meg a gombot, majd válassza a **Privát hívás** menüpontot.
7. Ha végzett, érintse meg a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Internetes hívások

Ha Wi-Fi hálózathoz csatlakozik kezdeményezhet és fogadhat Interneteshívásokat.

Internet telefon fiók hozzáadása

Mielőtt hozzáadná egy internet telefon fiókot rendelkeznie kell olyan internet telefon szolgáltatáshoz kapcsolódó regisztrációval, amely támogatja a Session Initiation Protocol (SIP) protokollt.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Hívás** menüpontokat.
2. Az Internet hívás beállításaiiban érintse meg a **Fiókok** elemet.
3. Érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet.
4. Adja meg fiókjának adatait.
5. Nyomja meg a gombot a fiók mentéséhez.
6. Jelölje ki a **Bejövő hívások fogadása** jelölőnézetet a HTC Wildfire S-hez hozzáadott fiókkal történő hívásfogadáshoz.

Internetes hívás kezdeményezése

Internetes hívás kezdeményezése, ismerőse internetes telefon fiókja, vagy telefonszáma irányába.



A telefonszámokra irányuló internetes hívások díjkötelesek lehetnek, illetve előfordulhat, hogy hálózata nem támogatja azokat.

Hívhatja a következőket:

Internetes telefon fiók	- Az Emberek alkalmazásban érintse meg Internetes telefon fiókkal rendelekező ismerőst, majd érintse meg az Internet hívás elemet. - A Híváslistában, érintse meg egy internetes hívás naplóját.
Telefonszám	Lásd A híváskezdeményezés módjai (42. Oldal). Először azonban be kell állítania HTC Wildfire S készülékét, hogy az internet hívásként bonyolítsa a kimenő hívásokat. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a Beállítások > Hívás menüpontokat. Érintse meg az Internet hívás használata , majd válassza a Hívásokhoz vagy a Rákérdezés minden hívásra lehetőséget.

A Híváslista használata

A Híváslista segítségével ellenőrizheti a nem fogadott hívásokat, a tárcsázott telefonszámokat és a fogadott hívásokat.

A nem fogadott hívások áttekintése

Ha nem fogadott legalább egy hívást, az állapotsorban a nem fogadott hívás ikon () jelenik meg.

- Húzza elő az Értesítések panelt, hogy megnézze, ki a hívó.
- A visszahíváshoz érintse meg a nem fogadott hívás értesítést. Ezután a Híváslista képernyőn érintse meg a hívó nevét vagy telefonszámát.

Hívások ellenőrzése a Híváslista

A Kezdőlapon érintse meg a  > **Híváslista** elemet.



Megérintheti a  gombot a telefon tárcsázó képernyőjén is.

A Híváslista képernyőn a következőkre van lehetőség:

- Érintsen meg egy nevet vagy számot a listán, hogy felhívja azt.
- Érintsen meg és tartson nyomva egy nevet vagy számot az opciók menü megjelenítéséhez.

- Érintse meg a  gombot, hogy csak egy adott partner híváslistáját jelenítse meg.
- Bizonyos típusú hívások, pl. a nem fogadott hívások vagy a kimenő hívások megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Nézet** lehetőséget.

Új telefonszám hozzáadása a partnerekhez a Híváslista

1. A Híváslista képernyőn érintse meg és tartsa nyomva azt a telefonszámot, amelyet el kíván menteni, majd érintse meg a **Mentés az Emberek közé** lehetőséget.
2. Válassza ki, hogy új névjegyet szeretne létrehozni, vagy HTC Wildfire S egy már meglévő névjegyéhez szeretné elmenteni a számot.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Ha új névjegyet hoz létre, adja meg a partnere nevét, a kapcsolat típusát, esetleg további információkat a megjelenő üres adatlapon. A telefonszám automatikusan bekerül a Telefon rész Mobil mezejébe. Ha más típusú számként, például otthoni telefonszámként szeretné tárolni, érintse meg a **Mobil** gombot.
 - Ha már létező névjegyhez menti a számot, érintse meg a HTC Wildfire S-sen tárolt névjegyet, majd válassza ki a szám típusát.
4. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Híváslista törlése

A Híváslista képernyőn tegye a következők egyikét:

Egy név vagy szám eltávolítása	Hosszan nyomja meg a nevet vagy számot, majd érintse meg a Törlés a híváslistáról menüpontot.
Teljes lista törlése	Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az Összes törlése lehetőséget.

Anyaország hívásának engedélyezése

Ha külföldön tartózkodik, akkor is könnyedén hívhatja otthoni barátait és családját. Roaming esetén az ország előhívó automatikusan a hívott szám elé kerül.

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Telefon** gombot.
2. Adja meg az otthoni számot, melyet hívni kíván.



Ha 0 előhívót is megadott az törlésre kerül. Ha a szám előtt egy plusz (+) jelet is bevisz a HTC Wildfire S megszokott módon tárcsáz.

Az Anyaországba irányuló tárcsázás képernyő megjelenik és látható, melyik előhívó szám kerül a szám elé.

3. Ha meg akarja változtatni az előhívó kódot, válassza ki a tárcsázni kívánt országot.
4. Érintse meg a **Kész** elemet majd kezdje meg a hívást.

Anyaországba irányuló tárcsázás letiltása

Ha roamingsorán inkább kézzel adná meg a hívószámokat letilthatja az anyaországba irányuló tárcsázást.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Hívás** menüpontot.
2. Válassza ki az **Anyaország** jelölőnégyzetet.

Hívási szolgáltatások

A HTC Wildfire S közvetlenül tud a mobiltelefon hálózathoz csatlakozni, így számos telefonszolgáltatást elérhet és módosíthatja azok beállításait. Hívási szolgáltatás például a hívástovábbítás, a hívásvárakoztatás, a hangposta stb. A hívási szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A hívási szolgáltatások megnyitásához nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Hívás** menüpontot.

Fixed Dialing Numbers (Rögzített hívószámok)	A kimenő hívásokat a számok egy bizonyos halmazára korlátozza. A funkció bekapcsolásához ismernie kell a SIM-kártya PIN2-kódját.
Voicemail service (Hangposta szolgáltatás)	Megjeleníti a jelenleg használt hangposta szolgáltatást.
Voicemail settings (Hangposta beállításai)	Megadhat a SIM kártyán tárolt mellett egy másik hangposta számot.
Clear Voicemail notification (Hangposta értesítés törlése)	Ha kapott értesítést egy új hangpostáról, akkor törölheti ezt az értesítést.

Phone settings (Telefon beállítások)	Szerkesztheti a hívás-visszautasítás üzenetét, kiválaszthatja, hogy megnyissa-e az üzenetszerkesztőt, amikor üzenettel utasít vissza egy hívást, és kiválaszthatja, hogy automatikusan az ismeretlen partner számát a hívás befejezésekor.
Cell broadcast (Adóköri információk)	Be- vagy kikapcsolja a mobilszolgáltató adóköri információinak fogadását.
Cell broadcast settings (Adóköri információk beállítása)	Beállítja a csatornákat és a nyelvet az adóköri információk számára.
Call forwarding (Hívásátirányítás)	Kiválaszthatja, hogyan kezelje a készülék a foglalt, nem fogadott és nem elérhető hívásokat. Beállíthatja a hívásátirányítást az összes bejövő híváshoz.
Call barring settings (Híváskorlátozás beállítások)	Korlátozhatja a bejövő és kimenő hívások különböző kategóriáit.
Additional call settings (További hívásbeállítások)	Be- és kikapcsolhatja a mobilszolgáltató szolgáltatásait, például a hívóazonosítást és a hívásvárakoztatást.
Anyaország	Az Anyaországba irányuló tárcsázás funkció engedélyezése vagy letiltása
Anyaországba irányuló tárcsázás	Beállíthatja, melyik országhívó kód kerüljön automatikusan a telefonszámok elé az anyaország hívása esetén
Fiókok	Internet hívás fiókok hozzáadása, módosítása és eltávolítása. You can also choose whether to receive incoming Internet calls.
Internet hívás használata	Kiválaszthatja, hogy az internet hívást minden híváshoz, csak internet hívásokhoz kívánja használni, vagy minden hívás előtt választani kíván a hívási módok között.

Repülőgépes üzemmód be- vagy kikapcsolása

A legtöbb országban a jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a repülőgépek fedélzetén ki kell kapcsolni a vezeték nélküli eszközöket. Gyorsan kikapcsolhatja a HTC Wildfire S vezeték nélküli funkcióit, ha Repülés módba kapcsolja.

A Repülés mód engedélyezésével a HTC Wildfire S összes rádiós egységét kikapcsolja; ilyen a telefon, az adatátvitel, a Bluetooth és a Wi-Fi. Ha kikapcsolja a Repülés módot, akkor a telefonfunkció bekapcsol, a Bluetooth és a Wi-Fi előző állapota visszaáll.

A repülőgépes üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, majd érintse meg a **Repülőgép mód** lehetőséget.

Ha be van kapcsolva, a Repülés mód ikonja () megjelenik az állapotsorban.

Keresés és Internetböngésző

Keresés a HTC Wildfire S készüléken és a weben

A Google kereső használatával kereshet egy információt HTC Wildfire S készülékén vagy a weben. Néhány alkalmazás, például az Emberek és a Levelezés, saját keresőmezővel rendelkezik, mellyel ezeken az alkalmazásokon belül kereshet (az alkalmazás ikonja a keresőmező bal oldalán található).

Keresési beállítások meghatározása

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Görgessen lefelé a képernyőn, majd érintse meg a **Keresés** elemet.
3. Érintse meg a **Google kereső** lehetőséget, majd tegye a következőket:
 - Válassza a **Webes javaslatok megjelenítése** lehetőséget, ha kereséskor szeretné látni a Google javaslatait.
 - Válassza a **Keresési előzmények** lehetőséget, ha szeretné engedélyezni a személyes keresési előzményeket. Be kell jelentkeznie a Google fiókjába a funkció használatához. A **Webes javaslatok megjelenítése** jelölőmezőt ki kell választani a beállítás engedélyezéséhez.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Érintse meg a **Kereshető elemek** lehetőséget, majd válassza ki azokat az elemeket, melyek között keresni szeretne.

Keresés a weben és HTC Wildfire S készüléken

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a keresendő elemet a keresőmezőbe. A gépelés közben a HTC Wildfire S készüléken levő egyező adatok és a Google webes keresője által adott javaslatok egy listában jelennek meg.
3. Tegye a következők egyikét
 - TA keresés szűkítéséhez , keressen egy másik helyet (például, **Alkalmazások**), majd érintse meg a .
 - Ha a keresendő elem megtalálható a javaslatok listájában, akkor érintse meg azt a listában. Az elem megnyílik a megfelelő alkalmazásban.
 - A lista egyik elemének szerkesztéséhez érintse meg a  elemet. Az elem megjelenik a keresőmezőben, ahol szerkesztheti.
 - Ha a keresendő elem nincs a listában, érintse meg az  elemet a weben való kereséshez. A böngésző megnyílik és a Google kereső eredményei láthatóak.

Információ gyors felkutatása az Interneten

A Gyorskeresés segít azonnal megtalálni dolgokat. Ha megadegy új szót, vagy kifejezést könnyedén rákereshet azokra a népszerű honlapokon és keresőmotorokban, mint a Google Kereső, Wikipedia, YouTube, Google Fordító, és Google Szótár.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Gyorskeresés** elemet.
2. Ha a képernyőbillentyűzet nyitva van, a  gombbal előbb zárja be, hogy lássa az alsó füleket.
3. Húzza végig ujját a füleken, és válassza ki, hol kíván keresni. A keresőablakban adja meg, hogy mit keres.
4. Érintse meg a  gombot.



Miután megnézte a találatokat az egyik fülön, átléphet másik fülekre, hogy azokon is automatikusan megkeresse ugyanazt a kifejezést.

Szavak fordítása más nyelvre

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Gyorskeresés** elemet.
2. Ha a képernyőbillentyűzet nyitva van, a  gombbal előbb zárja be, hogy lássa az alsó füleket.
3. Lépjen a Google Fordító lapra.
4. A Nyelvről menüből válassza ki a forrásnyelvet, majd írja be a fordíttatni kívánt szót vagy kifejezést.
5. A Nyelvre menüből válasszon az elérhető célnyelvek közül.
6. Érintse meg a **Fordítás** gombot.

A webböngésző használata



Aktív adat- vagy Wi-Fi kapcsolattal kell rendelkeznie az internet eléréséhez.

Tegye az alábbiak egyikét a webböngésző megnyitásához és a böngészés megkezdéséhez:

- On the Home screen, tap **Internet**.
- A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Internet** menüpontot.

Egy weboldal megjelenítése

1. A böngésző képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a képernyő felső részén levő URL (címsor) mezőt.
2. Írja be a weboldal címét a billentyűzet használatával. Miközben beírja a címet, az egyező weboldal címek megjelennek a képernyőn.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Érintsen meg egy címet, az adott oldal megnyitásához.
 - Folytassa a weboldal címének begépelését, majd érintse meg a  gombot.

A képernyő tájolásának megváltoztatása

Fordítsa oldalra a HTC Wildfire S-t, ha fekvő tájolásban szeretné a weboldalt nézni.



Ha képernyő tájolása nem változik automatikusan, váltson át automatikus képernyőtájlásra. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Kijelző** menüpontot, majd jelölje ki a **Képernyő automatikus elforgatása** jelölőnégyzetet.

Navigálás és nagyítás egy weboldalon

- Húzza keresztül ujját a képernyőn a navigáláshoz, és a weboldal többi részének megtekintéséhez.
- Érintse meg gyorsan a képernyőt kétszer a nagyításhoz, majd érintse meg újra gyorsan kétszer a kicsinyítéshez. Használhatja két ujját is a csípéshez vagy a széttáráshoz a képernyőn a nagyításhoz és a kicsinyítéshez.

Hivatkozás kiválasztása egy weboldalon

Érintsen meg egy hivatkozást a megnyitáshoz, vagy tartsa nyomva további lehetőségekért.

Hivatkozás	Mit kell tennie
Weboldal címe (URL-ek)	- Érintse meg a hivatkozást a weboldal megnyitásához. - Nyomja meg és tartsa lenyomva a hivatkozást a menü megnyitáshoz, ahol megnyithatja, könyvjelzővel láthatja el, a vágólapra másolhatja vagy megoszthatja a hivatkozást.
E-mail cím	- Érintse meg, hogy e-mailt küldjön az adott e-mail címre. - Nyomja meg és tartsa lenyomva, majd érintse meg a Másolás menüpontot, hogy az e-mail címet a vágólapra másolja. Később beillesztheti az e-mail címet, amikor egy új névjegyet hoz létre vagy egy e-mail üzenetet küld.

Cím vagy telefonszám kijelölése egy weboldalon

Hozzárendelhet egy címhez térképet, vagy felhívhatja a weboldalon található telefonszámot.

Hivatkozás	Mit kell tennie
Hely címe	Érintse meg a címet a másoláshoz, vagy hogy hozzárendelje a Google Maps térképéhez.
Telefonszám	Érintse meg a telefonszámot a másoláshoz, híváshoz, a számra történő üzenetküldéshez, vagy a szám mentéséhez az Emberek egyik névjegyébe.

Új böngészőablak megnyitása


Nyisson meg több böngészőablakot, hogy egyszerűbben válthasson az egyik weboldallról a másikra.

1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a , gombot, majd érintse meg az **Ablakok** menüpontot.
2. Érintse meg a  gombot.

Egy új böngészőablak nyílik meg.

Váltás a böngészőablakok között

1. A kívánt weboldalon tegye a következők egyikét:
 - Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Ablakok** menüpontot.
 - Csípje meg a képernyőt (kicsinyítés), amíg nem látja a többi böngészőablakot.
2. Az ujj a képernyőn jobbról balra való csúsztatásával válassza ki a megtekinteni kívánt böngészőablakot.



3. Érintsen meg egy weboldalt, hogy teljes képernyőn jelenítse meg.



Érintse meg a  gombot a weboldal bezárásához.

Letöltés egy weboldalról

Ne csak böngésszen az Interneten. Különböző tartalmakat is letölthet, például fotókat, alkalmazásokat, és elmentheti azokat memóriakártyáján.

Alkalmazások letöltése az Internetről

Alkalmazásokat tölthet le közvetlen kedvenc weboldalairól. Az Internetről letöltött alkalmazások forrása ismeretlen lehet. A HTC Wildfire S és személyes adatai védelme érdekében kifejezetten javasoljuk, hogy csak megbízható alkalmazásokat töltsön le és telepítsen.



Minden letöltött fájl mentése a memóriakártyára történik, kérjük ellenőrizze, hogy a memóriakártyát behelyezte-e a HTC Wildfire S készülékbe. A letöltött alkalmazásnak kompatibilisnek kell lennie a HTC Wildfire S-sel.

1. Nyissa meg böngészőjét, és látogasson el a weboldalra, ahonnan a kívánt alkalmazást le lehet tölteni.
2. Kövesse a weboldal útmutatásait az alkalmazás letöltéséhez.

Mielőtt telepíteni tudná a letöltött alkalmazást, be kell állítania a HTC Wildfire S készülékét, hogy engedélyezze a harmadik féltől származó alkalmazások telepítését. A

Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Alkalmazások > Ismeretlen források** menüpontot.

Letöltések megtekintése

A weboldal megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább > Letöltések** menüpontot.

A könyvjelzők és a korábban meglátogatott weboldalak megtekintése

Annyi könyvjelzőt tárolhat a HTC Wildfire S készüléken, amennyit csak szeretne. Rendelkezésre áll egy kényelmes lista a meglátogatott listákról, vagy gyorsan megtekintheti a legtöbbet látogatott oldalakat.

Weboldal megjelölése könyvjelzővel

1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Könyvjelző hozzáadása** menüpontot.
2. Ha a weboldalt egy bizonyos kategóriába kívánja könyvjelzőként felvenni, érintse meg a **Címke hozzáadása** menüpontot, majd adja meg a címke nevét. Így csoportosíthatja a különböző weboldalakat, hogy később könnyebben megtalálhassa azokat.
3. Szükség esetén szerkessze a könyvjelző nevét, majd érintse meg a **Hozzáadás** gombot.

Egy könyvjelző megnyitása

1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Tegye a következők egyikét:
 - A Könyvjelzők lapon  navigáljon a megnyitni kívánt könyvjelzőre, majd érintse meg azt.
 - A Címkék lapon , nyisson meg a egy címkecsoportot, navigáljon a megnyitni kívánt könyvjelzőre, majd érintse meg azt.

Egy könyvjelző szerkesztése

1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Könyvjelzők** menüpontot.
2. A Könyvjelzők fülön  nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Szerkesztés** menüpontot.
3. Érintse meg a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt.
4. Írja be a módosításokat, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Egy korábban meglátogatott oldal megtekintése

1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Az Előzmények lapon () navigáljon a megtekinteni kívánt oldalhoz, majd érintse meg azt.

A korábban meglátogatott lapok listájának törlése

1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Az Előzmények lapon () nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Előzmények törlése** menüpontot.

Gyakran meglátogatott oldal megtekintése

1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Könyvjelzők** menüpontot.
2. A Legtöbbet látogatott lapon () navigáljon a megtekinteni kívánt oldalhoz, majd érintse meg azt.

A legtöbbet meglátogatott lapok listájának törlése

1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Könyvjelzők** menüpontot.
2. A Leggyakrabban látogatott lapon () nyomja meg a  gombot, majd érintse meg **Az összes törlése** menüpontot.

A könyvjelzők és a legtöbbet látogatott lapok nézetének módosítása

1. A weboldal megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Könyvjelzők** menüpontot.
2. A Könyvjelzők () vagy a Legtöbbet látogatott () lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Indexképek**, **Lista**, vagy **Rács** lehetőségeket a nézet megváltoztatásához.

Például, ha az Indexképek nézet látható, és rács formában szeretné látni a könyvjelzőket, nyomja meg a  gombot, és érintse meg a **Lista** menüpontot, majd nyomja meg a  gombot és érintse meg a **Rács** menüpontot.

A böngésző beállításainak módosítása

Szabja testre a webböngésző alkalmazást, hogy megfeleljen böngészési stílusának. Állítsa be webböngésző használatakor érvényes megjelenítési, az adatvédelmi és biztonsági beállításokat.

A böngésző képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább > Beállítások** menüpontot.

Kezdőlap beállítása

1. A böngésző képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább > Beállítások > Kezdőoldal beállítása** menüpontot.
2. Válassza ki a kezdőlapként használni kívánt oldalt.

A webhelyek teljes változatának böngészése

Néhány webhely saját mobilváltozatát jeleníti meg a telefon webböngészője számára. Még ezeknél a webhelyeknél is megtekintheti az összes oldal teljes változatát.

A böngésző képernyőn nyomja meg a  gombot, érintse meg a **Tovább > Beállítások** menüpontot, majd törölje a **Mobil nézet** jelölőnégyzetet.

Válassza ki, mikor jelenjen meg Flash tartalom

Válassza ki, hogy mely Flash® tartalmakat szeretne megjeleníteni egy weboldalon, és mikor.

1. A böngésző képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább > Beállítások > Pluginek engedélyezése** menüpontot.
2. Érintse meg az **Igény szerint** lehetőséget.

Az **Igény szerint** kiválasztása után megjelenítheti a Flash tartalmakat, ha a weboldalon a  ikonra kattint.

Fiókok és szinkronizálás

Az internetes fiókokról

A HTC Wildfire S több népszerű közösségi oldallal és e-mail fiókkal képes szinkronizálni adatait.

A következő információkhoz juthat hozzá:

- Gmail, Exchange ActiveSync, és egyéb POP3/IMAP e-mail.
- Google és Exchange ActiveSync névjegyek, valamint ismerősei kapcsolattartási adatai a Facebook-on és Twitter profiljukon.
- Naptári események Google fiókjaiból, Exchange ActiveSync, és Facebook fiókjára.
- Állapotfrissítések és hivatkozások, melyeket barátai és Ön osztanak meg a közösségi hálózatokon, például a Facebook-on és a Twitter-en.
- Flickr és Facebook fényképfeltöltések.



Beállíthatja Exchange ActiveSync és POP3/IMAP email fiókjait a HTC Wildfire S-en a Levelezés alkalmazás segítségével, vagy a Fiókok és szinkronizálás beállításainál.

Szinkronizálás Google fiókkal

Ha bejelentkezik Google fiókjába, szinkronizálhatja Gmail és Google névjegyeit és naptárjait a HTC Wildfire S és az Internetes fiók között. Ahhoz is be kell jelentkeznie Google fiókjába, hogy a Google alkalmazásait használhasa, mint a Google Talk™ és Android Market.



Ha nem adott hozzá Google fiókot, amikor először beállította a HTC Wildfire S-t, problémákat tapasztalhat bizonyos Google alkalmazások esetén. Ha ezek a problémák továbbra is fennállnak, lehetséges, hogy gyári alapállapotba kell állítania HTC Wildfire S készülékét, és újra meg kell adnia Google fiókja adatait, amikor újból beállítja HTC Wildfire S készülékét.

További Google fiókok hozzáadása

Több fiókot is hozzáadhat. Google Fiókból. Azonban a további Google fiókokkal csak névjegyeket, e-maileket és naptári eseményeket tud szinkronizálni. Egyéb Google szolgáltatás az első Google fiókot használja.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** > **Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a **Fiók hozzáadása** > **Google** elemet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy fiókba való bejelentkezéshez vagy egy új fiók létrehozásához.

Elfelejtette Google fiókja jelszavát?

Ha elfelejtette Google fiókja jelszavát, megpróbálhatja lekérni azt a Google weboldalon.

1. HTC Wildfire S-jén, vagy számítógépén nyissa meg a böngészőt és menjen a <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Adja meg a Google fiókjába való bejelentkezéshez használt e-mail címet vagy felhasználónevet, majd kattintson a **Küldés** gombra.
3. Kövesse képernyőn megjelenő utasításokat jelszava visszaállításához.

Ha nincs alternatív e-mail címe, vagy nem tudja elérni a Google fiók létrehozásához használt e-mail fiókot, akkor 24 óra elteltével visszaállíthatja a Google fiókot, ha megválaszolja a jelszó visszaállításhoz beállított biztonsági kérdést.

Közösségi oldal fiókjának hozzáadása

Nem jelentkezett be közösségi oldalakhoz tartozó fiókjaiba (mint, a Facebook, Twitter, vagy Flickr) amikor először bekapcsolta és beállította HTC Wildfire S készülékét? Most is kapcsolódhat a fiókokhoz.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet, majd érintse meg a hozzáadni kívánt fiók típusát.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és írja be a fiók adatait.

A közösségi oldal fiókja hozzá lesz adva a Fiókok és szinkronizálás képernyőn levő listához. A fiók beállításától függően lehetséges, hogy megkezdődik az új információk szinkronizálása a HTC Wildfire S-re.

Internetes fiókok kezelése

Általános szinkronizációs beállítások módosítása

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Válassza ki vagy törölje a következőket:

Háttér adatok	Ha ezt kiválasztotta, az alkalmazások képesek akkor is fogadni és küldeni az internetes fiókadatokat, amikor éppen nem használja őket.
Automatikus szinkronizálás	Ha ezt kiválasztotta, az alkalmazások képesek a fiókbeállításoknál meghatározott szinkronizációs ütemezést használni. Ha nincs kiválasztva, kézzel kell szinkronizálnia a fiókokat.

Fiók kézi szinkronizálása

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a szinkronizálni kívánt fiókot.
3. Érintse meg a **Szinkronizálás most** gombot.

Fiókbeállítások módosítása

Módosíthatja a beállításokat, például a szinkronizáció gyakoriságát és a szinkronizálandó információk típusát, a fogadott értesítések fajtáját és a fiókadatok megjelenítésének módját.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. A Fiókok és szinkronizálás képernyőn érintse meg a szerkeszteni kívánt fiókot.
3. Érintse meg a szinkronizálni kívánt információ típusokat vagy válasszon ki egy elemet a beállításainak szerkesztéséhez.

Fiók eltávolítása

Eltávolíthatja a fiókot, hogy törölje azt és minden hozzá kapcsolódó adatot a HTC Wildfire Sről például az üzeneteket, partnereket és a beállításokat. A fiók eltávolítása nem törli az online szolgáltatás adatait.



Nem távolíthat el bizonyos fiókokat, például az első Google fiókot, amellyel bejelentkezett, kivéve, ha teljes visszaállítást végez, és töröl minden személyes adatot a HTC Wildfire S-ről.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg az eltávolítani kívánt fiókot.
3. Érintse meg a **Fiók eltávolítása** gombot, és erősítse meg, hogy el akarja távolítani a fiókot.

Ember

Névjegyek átmásolása régi telefonjáról

Egyszerűen átmásolhatja a névjegyeket régi telefonjáról új HTC készülékre Bluetoothon keresztül. Régi telefonja típusától függően más adatokat is átmásolhat új telefonjára, például naptári eseményeket és szöveges üzeneteket.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Adatok átvitele** elemet.
2. A kezdéshez érintse meg a **Tovább** gombot.
3. Válassza ki régi telefonja nevét és típusát.
4. A régi telefonján kapcsolja be a Bluetooth-t, és állítsa látható módba.
5. Új HTC telefonján érintse meg a **Tovább** gombot a folytatáshoz. Új HTC telefonja automatikusan bekapcsolja a Bluetooth-t, majd megkeresi a többi Bluetooth eszközt.
6. A készüléklistából válassza ki régi telefonját, majd érintse meg a **Tovább** gombot. Ezután új HTC telefonja megpróbálja párosítani régi telefonját. Egy biztonsági kód jelenik meg a képernyőn.
7. A régi telefonján írja be ezt a jelszót, vagy egyszerűen fogadja el azt.
8. Jelölje ki a **Névjegyek** jelölőnégyzetet (és más támogatott adattípust, melyet importálni kíván), majd érintse meg a **Tovább** gombot.
9. Ha új HTC telefonja befejezte az adatok importálását, érintse meg a **Kész** gombot.

Az Emberek alkalmazásról

Az Emberek alkalmazással könnyedén kezelheti partnereivel telefonon, üzenetekben és e-mailen folytatott beszélgetéseit. Névjegyeit összekötheti a felhasználók közösségi oldal fiókaival, mint a Facebook és Twitter ezután egyetlen helyen láthatja a fiókjaik frissítéseit és eseményeit.

És ez még nem minden. Ha ugyanaz a névjegy több forrásból is rendelkezésre áll, az Emberek segítségével összefűzheti azokat, így nem lesznek ismétlődő bejegyzések a névjegyek listájában.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. Érintse meg a következő fülek egyikét:



Mind

Hozzáférhet a HTC Wildfire S készüléken, online fiókokban stb. található összes névjegyhez.



Csoportok

A partnereket csoportokhoz rendelheti, hogy egyszerűen küldhessen SMS-t, MMS-t vagy e-mail üzenetet a csoport minden tagjának.




Híváslista

Felsorolja az összes tárcsázott számot, fogadott és nem fogadott hívást.

Saját partnerlista

Az Emberek alkalmazás Mind lapján () megtekintheti az összes névjegyet HTC Wildfire S készülékén, valamint azokban az online fiókokban, amelyekben bejelentkezett.

A névjegyek listáján a SIM-kártyán lévő névjegyek is megjelennek (általában a SIM-kártya ikonnal () jelölve).



A Mind fülön lehetősége van:

- Megnyitni vagy szerkeszteni kapcsolattartási adatait.
- Névjegyeket létrehozni, szerkeszteni vagy keresni.
- Azonnali állapotfrissítéseket megtekinteni, ha kapcsolta partnerét közösségi oldalon lévő fiókjához.
- Partnere nevének megérintésével megnyitni a névjegy részleteit.
- Megtekinteni, mely partnerek küldtek Önnek üzenetet, próbálták Önt felhívni, frissítették közösségi profiljukat, vagy mely partnerének van születésnapja. Ezeket az értesítési ikon () jelzi.
- Nézze meg ki elérhető a Google Talk. A kapcsolati állapotot jelző ikonok megjelennek, ha bejelentkezett a Google Talk alkalmazásba HTC Wildfire S készülékén. Például az  ikon azt jelenti, hogy a partnere elérhető és beszélgethet vele.

Profil beállítása

A **Saját profil** alkalmazásban tárolhatja könnyedén elküldheti másoknak személyes adatait.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. A Mind lapon érintse meg az **Én** lehetőséget.



Ha bejelentkezett Facebook fiókjába a Facebook a HTC Sense számára segítségével, az **Én** helyett, a Facebook on használt nevét fogja látni. Érintse meg a nevét, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Szerkesztés** menüpontot.

3. Írja be saját nevét és elérhetőségi adatait.
4. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Partnerek importálása a SIM-kártyáról

Minden SIM névjegyet átmásolhat a HTC Wildfire S készülékre. Importálja azokat telefon névjegykártyaként Google vagy Exchange ActiveSync névjegyként, ha beállította a megfelelő fiókokat.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. A Mind fülön nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Importálás/Exportálás > Importálás a SIM kártyáról** menüpontot.
3. Ha rendelkezik Google vagy Exchange ActiveSync fiókokkal beállítva HTC Wildfire S készülékén, érintse meg az importálni kívánt névjegyek típusát.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Érintsen meg egy vagy több importálni kívánt SIM névjegyet.
 - Az összes partner importálásához nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Mindent kijelöli** menüpontot.
5. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Új névjegy hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. A Mind lapon érintse meg az **Ismerős felvétele** lehetőséget.
3. Válasszon a Névjegy típusa listáról, például Google vagy Microsoft® Exchange ActiveSync. Ez meghatározza, hogy melyik fiókkal fog a partner szinkronizálódni.



Néhány mező nem támogatott, ha SIM kártyájára menti névjegyeit.

4. Érintse meg a **Név** mezőt, írja be a partner keresz- és vezetéknévét, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. Adja meg a partner adatait a megjelenő mezőkben. Nyomja meg a  gombot, ha először be szeretné zárni a képernyőbillentyűzetet, és gyorsabban szeretne görgetni a mezők között.
6. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Partner importálása az Exchange ActiveSync fiókból

Kikereshet egy üzleti kapcsolatot Exchange ActiveSync fiókot, majd átmásolhatja a HTC Wildfire S készülékre.

Szüksége Exchange ActiveSync fiókjára, először állítsa be azt HTC Wildfire S készülékén.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a nevet.
3. Érintse meg a  gombot. A Vállalati névjegyek, csoportban az idetartozó nevek kerülnek felsorolásra.
4. Érintse meg a névjegyet, melyet HTC Wildfire S készülékére kíván másolni, majd érintse meg a **Mentés az Emberek közé** elemet.


Kapcsolattartási adatok összevonása

Ha ugyanazokkal a névjegyekkel rendelkezik HTC Wildfire S készülékén, Google fiókjában és közösségi oldalakon lévő fiókjaiban, mint a Facebook és Twitter, a HTC Wildfire S megpróbálja automatikusan összefűzni őket, vagy megkéri Önt, döntse el, mely névjegyeket fűzze össze. Az azonos névjegyek összekapcsolásával megszüntetheti a dupla bejegyzéseket névjegyei közt.

Javasolt névjegy kapcsolatok elfogadása

Ha a HTC Wildfire S olyan névjegyeket talál, melyeket egyesíteni lehetne, a kapcsolat ikon () jelenik meg az állapotsor értesítési területén.

1. Húzza elő az Értesítési panelt, majd érintse meg a **Javasolt egyező névjegyek** lehetőséget. Látni fogja a összefűzésre javasolt névjegyek listáját.



2. Az összevonáshoz érintse meg a  gombot.
3. Érintse meg az OK gombot.



Ha nem szeretne egy névjegyet sem összefűzni, érintse meg az **Összes elvetése** lehetőséget.

Lista megtekintése az összes összekapcsolt névjegyről

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. A Mind lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább > Kapcsolt névjegyek** elemet. Megnyílik Az összes csatolt névjegy lista, ahol láthatja az összefűzött fióktípusokat és adatokat.
3. Választhat, hogy megszakítja vagy újra létrehozza a kapcsolatot két fióktípus között.
4. Ha kész, érintse meg az OK gombot.

Partneradatok kézi összevonása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Ember**ek elemet.
2. A Mind lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelyet egyesíteni szeretne.
3. A képernyő jobb felső sarkában érintse meg a  vagy  gombot (ha vannak javasolt kapcsolatok).
4. A képernyőn a következőkre van lehetőség:
 - A **Javasolt linkek** lapon érintse meg a  gombot, hogy csatolja a névjegyet a fiókhoz.
 - Az **Ismerős felvétele** alatt érintse meg az egyik lehetőséget további névjegyek csatolásához.
5. Érintse meg a **Kész** gombot.

Kapcsolat bontása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Ember**ek elemet.
2. A Mind lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelynek kapcsolatát bontani szeretne.
3. A képernyő jobb felső sarkában érintse meg a  gombot.
4. A **Kapcsolt névjegyek** rész alatt érintse meg a fiók típus mellett levő  gombot, hogy megszakítsa a kapcsolatot.
5. Érintse meg a **Kész** gombot.

A névjegylista szűrése

Ha egy új fiók szinkronizálását állította be HTC Wildfire S készülékéhez és legközelebb megnyitja az Emberek alkalmazást a telefon rákérdez, hogy importálja-e a névjegyeket ebből a fiókból. Beállíthatja, hogy csak bizonyos típusú névjegyek jelenjenek meg, például a Google vagy Facebook ismerősök.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Ember**ek elemet.
2. A Mind lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Nézet** menüpontot.
3. Válassza ki a névjegylistán megjeleníteni kívánt névjegy típusokat.
Azt is beállíthatja, hogyan szeretné megjeleníteni és rendezni névjegyeit.
4. Érintse meg a **Kész** gombot.

Partner keresése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a végkegy első pár betűjét. Megjelennek az egyező partnerek.
3. Érintse meg a partnert a névjegyadatok képernyő megnyitásához.

Névjegyek biztonsági mentése a memóriakártyára

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Importálás/Exportálás > Exportálás az SD-kártyára** menüpontot.
3. Válassza ki az exportálandó fiókot vagy névjegy típust, majd érintse meg az **OK** gombot.

Névjegyek importálása memóriakártyáról

Csak azokat a partnereket importálhatja, melyeket a memóriakártyára az **Exportálás az SD-kártyára** funkciójával exportált.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Importálás/Exportálás > Importálás az SD-kártyáról** menüpontot.
3. Ha rendelkezik Google vagy Exchange ActiveSync fiókokkal beállítva HTC Wildfire S készülékén, érintse meg az importálni kívánt névjegyek típusát.

Kapcsolattartási adatok és beszélgetések

Ha megérint egy névjegyet az Emberek képernyőn, megjelennek a névjegy részletei, ahol minden információt megtalál, amit az adott névjegyhez tárolt vagy csatolt.

A Contact Details (Partner adatai) képernyő a következő lapokkal rendelkezik:



Részletek

Megjeleníti a névjegyben tárolt adatokat. Lépjen közvetlenül kapcsolatba partnerével a megjelenített módok megérintésével. Például, ha a névjegy tartalmaz munkahelyi telefonszámot, érintse meg a **Munkahely felhívása** lehetőséget.



Üzenetek

Megjeleníti a partnerrel váltott SMS üzeneteket. Erről a lapról közvetlenül válaszolhat a partner üzenetére.

**Levelezés**

Megjeleníti a partnertől kapott összes e-maileket üzenetet. Az e-mail megtekintéséhez érintse meg az e-mailt.

**Frissítések és események**

Megjeleníti a partner közösségi hálózati fiókjainak, amelyekhez csatlakozott, mint a Facebook, Twitter, és Flickr.

**Galéria**

Megmutatja a csatlakoztatott névjegy Facebook és Flickr albumait és fényképeit.

**Híváslista**

Felsorolja az összes bejövő, kimenő és nem fogadott hívást az adott partnerrel kapcsolatban.

Egy partner adatainak szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. A Mind fölön érintse meg és tartsa nyomva a névjegyet, majd érintse meg a **Névjegy szerkesztése** menüpontot.



Kapcsolattartási adatokat nem szerkeszthet. Facebook ismerős esetében.

3. Adja meg a partner új adatait.
4. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Partnerek törlése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. A Mind lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Törlés** menüpontot.
3. Válassza ki a törölni kívánt partnereket, majd érintse meg a **Törlés** gombot.
4. A felbukkanó ablakban nyomja meg az **OK** gombot.


Kapcsolattartási adatok küldése vCard-ként

Könnyen megoszthatja saját kapcsolati adatait bármely partnerével HTC Wildfire S készülékén.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > Emberek elemet.
2. A Mind lapon tegye a következőt:

Küldendő adat	Tegye ezt
Egy személy kapcsolattartási adatai	Nyomja meg és tartsa nyomva a partner nevét (ne az ikont vagy a fotót), akihez tartozó kapcsolattartási adatokat el kívánja küldeni, majd érintse meg a Névjegy küldése vCard-ként menüpontot.
Saját kapcsolattartási adatai	1. Érintse meg az [Az Ön neve] Saját profil elemet. 2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a Saját profil küldése lehetőséget.

3. Válassza ki, hogyan szeretné elküldeni.



4. Válassza ki az elküldeni kívánt információ típusát, majd érintse meg a **Küldés** elemet.

Kapcsolati csoportok

Hozzon létre a névjegyekből csoportokat, hogy egyszerűen küldhessen üzenetet vagy e-mailt a teljes csoportnak. Csoportokat is szinkronizálhat HTC Wildfire S készülékén a Google fiókjának csoportjaival, melyet számítógépe böngészőjével is elérhet. Megtalálhatja a speciális Gyakori csoportot is, amelynek tagjai közé automatikusan belekerülnek a legtöbbször tárcsázott partnerek, vagy azon partnerei, akiktől legtöbbször kap hívásokat.

Csoport létrehozása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > Emberek elemet.
2. A Csoport fülön érintse meg a **Csoport hozzáadása** elemet.
3. Adja meg a csoport nevét, majd érintse meg a **Névjegy hozzáadása** csoporthoz lehetőségeket.

4. Válassza ki a hozzáadni kívánt partnereket, majd érintse meg a **Mentés** gombot.



Amennyiben hosszú a partnerlista, a partnerek gyors megkereséséhez használhatja a keresősávot is, vagy nyomja meg a gombot a virtuális billentyűzet elrejtéséhez, és görgesse a partnerlistát.

5. Érintse meg a gombot, ha fényképet szeretne adni a csoporthoz.
6. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Csoport szerkesztése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az > **Emberek** elemet.
2. A Csoport lapon tartsa lenyomva a csoportot, majd érintse meg a **Csoport szerkesztése** menüpontot.
3. A következő lehetőségek közül választhat:
 - Megérintheti a csoport nevét, hogy megváltoztassa azt. Csak az Ön által létrehozott csoportok nevét változtathatja meg.
 - Megérintheti vagy eltávolíthatja a csoport képét a csoport nevétől balra levő ikon megérintésével.
 - Ha névjegyeket szeretne hozzáadni a csoporthoz, érintse meg a **Névjegy hozzáadása csoporthoz** lehetőséget, majd válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket és érintse meg a **Mentés** gombot.
 - Ha egy partnert el szeretne távolítani a csoportból, érintse meg a partner neve mellett, jobb oldalt található gombot.
4. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Üzenet vagy e-mail küldése egy csoport számára



Az egyes elküldött üzenetekért a mobilszolgáltató díjat számít fel. Például, ha egy üzenetet öt személynek küld el, akkor öt üzenet után kell díjat fizetnie.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az > **Emberek** elemet.
2. A Csoport lapon érintse meg a csoportot, amelyiknek üzenetet vagy e-mailt kíván küldeni.
3. Lépjen a Csoport műveletek lapra, és tegye az alábbiak egyikét:
 - Érintse meg a **Csoportüzenet küldése** elemet, ha üzenetet kíván küldeni a csoportnak.
 - Érintse meg a **Csoport levél küldése** elemet, ha e-mailt kíván küldeni a csoportnak.

Névjegy csoportok átrendezése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az > **Emberek** elemet.
2. A Csoportok fülön nyomja meg a gombot, majd érintse meg az **Újrarendez** lehetőséget.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mozgatni kívánt elem végén levő  gombot. Ha a sor ki lett jelölve, húzza azt új helyére.



4. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Névjegy csoport tagjainak átrendezése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. A Csoportok fülön érintse meg a csoportot a tagok megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Újrarendez** menüpontot.
4. Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot a mozgatni kívánt névjegy neve mögött. Ha a sor ki lett jelölve, húzza azt új helyére.
5. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Csoport törlése




Csak azokat a csoportokat törölheti, melyeket Ön hozott létre.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Emberek** elemet.
2. A Csoportok fülön nyomja meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt csoportot, majd érintse meg a **Csoport törlése** menüpontot.

Emberek widgetek hozzáadása

Tartsa a kapcsolatot különböző baráti köreivel és kollégáival. Az Emberek widget segítségével azonnal kezdeményezhet hívást, küldhet üzenetet, vagy nézheti meg kedvenc partnere adatait, vagy akár Facebook és Twitter állapotfrissítéseit is. Felveheti az Emberek widgeteket a Kezdőlapra, és az egyes widgetekhez különböző csoportokat rendelhet.



1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > Widget > Emberek elemet.
2. Válassza ki a widget típusát, majd érintse meg a Kijelöl gombot.
3. Jelölje ki azt a csoportot, amelyet widgetként hozzá akar adni.
4. Húzza a widgetet a Kezdőlap egy üres helyére. Ha a widget a megfelelő helyen van, emelje fel ujját.
5. Ismételje meg a fenti lépéseket, hogy másik Emberek widgetet is hozzáadjon a képernyőhöz.

Alapértelmezett kommunikációs mód beállítása

1. A Kezdőlapon lépjen a Emberek widgetre.
2. Érintsen meg egy partnert a widgeten.
3. A Válassza ki az alapértelmezett műveletet képernyőn érintse meg a partnerhez beállítandó kommunikációs módot.

Alapértelmezett kommunikációs mód megváltoztatása

1. A Kezdőlapon lépjen a Emberek widgetre.
2. Érintse meg a widgeten lévő névjegy nevét a partner adatlapjának megnyitásához.
3. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a Egyéb > Alapértelmezett művelet beállítása lehetőséget.
4. A Válassza ki az alapértelmezett műveletet képernyőn érintse meg a partnerhez beállítandó kommunikációs módot.

Kapcsolatfelvétel egy partnerrel

1. A Kezdőlapra lépjen a Emberek widgetre.
2. Érintsen meg egy partnert (a fényképet, ne a nevet) a widgeten. Megkezdődik a kapcsolatfelvétel az alapértelmezett kommunikációs formában.



Érintse meg a partner nevét, hogy megnyissa a partner adatai képernyőt.


Közösségi hálózatok

Facebook a HTC Sense számára

Ha bejelentkezett Facebook fiókjába, amikor először kapcsolta be és állította be HTC Wildfire S készülékét, az azt jelenti, hogy Facebook fiókja össze van kapcsolva a HTC Wildfire S Facebook a HTC Sense számára alkalmazásával.

A Facebook a HTC Sense számára alkalmazással a következőket teheti:


- Megtekintheti összes Facebook ismerősét, és gyors állapotfrissítéseit az Emberek alkalmazásban.



Ha a Mind lapon megérint egy ismerőst, lapozzon a Frissítések és események lapra, hogy lássa a frissítéseket, mint az állapotüzenetek, feltöltések és profil változások.

Ha megjelenik a partner születésnapját jelző értesítés, az értesítés megérintésével üdvözlét küldheti.

- Megtekintheti a Facebook feltöltött fotókat közvetlenül a Galéria alkalmazásban.



Fel is tölthet egy vagy több képet a Facebook, majd megcímkézheti és címet is adhat neki.

Amikore egy Facebook ismerős fényképeit nézi, megoszthatja az albumra mutató hivatkozást, vagy megjegyzést fűzhet az album képeihez.

- Megnézheti barátai Facebook állapotfrissítéseit a Friend Stream alkalmazásban.
- Hozzáadhatja Facebook eseményeit és barátai születésnapját a Naptár alkalmazáshoz.

Facebook alkalmazás

A Facebook alkalmazással közel tudhatja magához barátait a Facebook. Majdnem minden szolgáltatást elér innen, amit megszokott, amikor a Facebook oldalát számítógépéről használja.

A Facebook alkalmazással

- megoszthatja gondolatait, és ellenőrizheti a többi ember állapotfrissítését;
- megnézheti ismerősei listáját, és írhat egy ismerős üzenőfalára;
- megjegyzést írhat egy ismerős üzenetéhez és tetszését nyilváníthatja;
- megnézheti egy ismerős személyes adatait, beleértve a fényképalbumait;
- megnézheti Facebook értesítéseit;
- fényképet készíthet, és feltöltheti egyenesen Facebook fiókjába.

A Facebook alkalmazás használata

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > Facebook elemet.
2. Ha először használja a Facebook alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Facebook fiókba való bejelentkezéshez.
3. A Hírfolyam képernyőn érintse meg a  gombot a többi funkció eléréséhez.



- A Facebook kezdőképernyőjén nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot a frissítési és értesítési beállítások módosításához.
- Néhány Facebook képernyőn egy elemet nyomva tartva megnyithat egy menüt.

A Facebook widget hozzáadása

Adja hozzá a Facebook widgetet a Kezdőképernyőhöz, így könnyen tehet közzé frissítéseket, és ellenőrizheti ismerősei állapotfrissítéseit.



A widget csak ahhoz a Facebook fiókhoz kapcsolódik, amelybe a Facebook alkalmazással bejelentkezett.

Mi a különbség a Facebook alkalmazás és a Facebook a HTC Sense számára között?

- Facebook a HTC Sense számára nem egy önálló alkalmazás. Integrálva van az Emberek, Friend Stream, Galéria és Naptár alkalmazásokba, hogy mindig friss információkat adjon Facebook ismerőseiről (állapotfrissítéseikről, megosztott hivatkozásairól és fényképeikről) ezekben az alkalmazásokban.
- A Facebook egy különálló alkalmazás. Segítségével minden olyan dolgot megtehet, amit a számítógép böngészőjében, amikor belép Facebook fiókjába, például bejelölhet új ismerősöket, vagy küldhet Facebook üzeneteket.
- A két funkció nem osztja meg a bejelentkezési adatokat. A Facebook a HTC Sense számára-be való bejelentkezéssel nem jelentkezik be a Facebook alkalmazásba és fordítva. Ha ugyanazt a Facebook fiókot szeretné használni mindkettőhöz, akkor mindkettőbe be kell jelentkeznie ugyanazokat a bejelentkezési adatokat használva.



Ha egynél több Facebook fiókkal rendelkezik, másik fiókjába is bejelentkezhetsz a Facebook alkalmazással, mert a Facebook alkalmazás nem osztja a hitelesítő adatokat a Facebook a HTC Sense számára alkalmazással.

Tweetelés út közben a Peep alkalmazással

Írhat és olvashat tweeteket, küldhet és fogadhat személyes üzeneteket, és kereshet új Twitter felhasználókat, hogy figyelemmel kísérhesse őket a Peep alkalmazással. A Peep egy Twitter kliens, amellyel szabadon „tweetelhet” HTC Wildfire S készülékéről. Az Emberek alkalmazás névjegyeit hozzá is kapcsolhatja Twitter profiljukhoz (ha nyomon követi őket).


Ha nem jelentkezett be Twitter fiókjába, amikor először bekapcsolta HTC Wildfire S készülékét, az alábbi lehetőségei vannak:

- Lépjen be Twitter fiókjába a Peep alkalmazásból. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Peep** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Adja hozzá a Twitter for HTC Sense fiókot a **Beállítások** > **Fiókok és szinkronizálás** menüben.



A Twitter for HTC Sense és a Peep osztoznak a hitelesítő adatokon. Ez azt jelenti, hogy ha a Peep-et használja tweetelésre, névjegyeit össze tudja kapcsolni Twitter profiljukkal a Twitter for HTC Sense segítségével.

A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Peep** elemet. A Peep a Minden tweet fülre nyílik meg.



Mi történik?	Érintse meg új tweet írásához és elküldéséhez.
d_mayer200	Érintse meg valaki fényképét vagy nevét, hogy megnézze a profilját és az összes tweetjét.
	Ha összekapcsolta partnerét az Emberek alkalmazásban, érintse meg a fotót vagy ikont, hogy megjelenjen a menü, amiben választhat, hogyan tud kommunikálni partnerével.
jsinger200 I've been and I think you might	Ha megnyom és nyomva tart egy tweetet, megjelenik egy menü, amely segítségével válaszolhat, személyes üzenetet küldhet, újra

	közzétehet egy tweetet, és így tovább.
	Megjeleníti a követett személy összes tweetjét, valamint az Ön által küldött tweeteket.
	Megjeleníti az összes tweetet, amely az Ön felhasználói nevét "[@felhasználói név]" formában tartalmazza.
	Megjeleníti az összes személyes/közvetlen üzenetet, amelyet fogadott, illetve elküldött.
	Megjeleníti a kedvencként megjelölt tweeteket.

Tweet küldése

1. A Minden tweet fölön érintse meg a **Mi történik?** mezőt.
2. Írja be tweetjét.
3. Adjon képet vagy helyszínt a tweethez.
 - A  gomb megérintésével közzétehet egy képet a Galéria vagy Kamera alkalmazásokból alapértelmezett fényképmegosztó oldalán, majd annak hivatkozását közzéteheti tweetjében.
 - Érintse meg a  gombot, hogy beszúrja a tartózkodási helyét tweetjébe. Választhat, hogy térképes hivatkozást ad hozzá, beszúrja a tartózkodási hely nevét vagy a pozíció koordinátáit.
4. Érintse meg a **Közzététel** gombot.

Közvetlen üzenet küldése

Csak annak küldhet közvetlen üzenetet, aki követi önt.

1. Bármelyik lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Új üzenet** lehetőséget.
2. Érintse meg a képernyő alján lévő szövegdobozt, majd írja be a nevet. Ahogy gépel, az illeszkedő nevű Twitter felhasználók megjelennek. Érintse meg a nevet, ha látja a megfelelőt.
3. Írja be az üzenetét, majd érintse meg a **Közzététel** gombot.

Úgy is küldhet közvetlen üzenetet, ha megérinti és nyomva tartja annak a személynek egy tweetjét, akinek a közvetlen üzenetet küldeni szeretné, majd megérinti a **Közvetlen üzenet küldése** menüpontot.

A Peep beállítása

A Peep bármelyik lapján nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább > Beállítások** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

Fiók beállításai	Kijelentkezés a Twitter fiókból.
Általános beállítások	Kiválaszthatja, hogy a nyomon követett személy megjelenített nevét vagy valódi nevét szeretné-e látni.
Küldés/fogadás	Beállíthatja az új tweetek ellenőrzésének ütemezését, valamint a letöltendő tweetek számát.
Szolgáltatások	Beállíthatja a fényképtároló helyet, a fénykép minőségét, a területi beállításokat és az URL-rövidítő szolgáltatót.
Értesítési beállítások	Kiválaszthatja, hogy hogyan és mikor szeretne értesítést kapni.

Követendő Twitter felhasználók keresése

1. A Peep bármelyik oldalán nyomja meg a  gombot.
2. Adjon meg egy Twitter nevet a keresőmezőben. Le is szűkítheti a keresését, ha megérinti a  > **Felhasználók** lehetőséget.
3. Érintse meg a  gombot.
4. A keresési eredmények listájában érintse meg azt a Twitter felhasználót, akit követni szeretne.
5. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Követés** lehetőséget.

Twitter felhasználó követésének befejezése


1. A Minden tweet lapon érintse meg azt a Twitter felhasználót akit nem kíván tovább követni.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Követés megszüntetése** lehetőséget.

A Friend Stream használata

A Friend Stream összeköti Önt a közösségi oldalakkal. Osszon meg és fogadjon állapotfrissítéseket olyan népszerű közösségi oldalakon, mint a Facebook és Twitter egyetlen folyamán. A Friend Stream segítségével könnyedén nyomon követheti barátai státuszüzeneteit, feltöltött képeit, értesítéseit, de Ön is írhat hozzászólásokat, posztokat.

- Legalább egy közösségi hálózatba be kell jelentkeznie a Friend Stream használatához.
- A Facebook fiók Friend Streamben való használatához be kell jelentkeznie a Facebook a HTC Sense számára alkalmazáson keresztül.

A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Friend Stream** elemet. A Friend Stream a Minden frissítés lapon nyílik meg.



Ha megérint egy állapotfrissítést, a következőket teheti:

- Megtekintheti az összes tweetet.
- Szóljon hozzá. Tetszését nyilváníthatja egy Facebook üzenetnél.
- Megnézheti más fényképeit.

Ha megérinti valaki fényképét vagy nevét, a következőket teheti:

- Megnézheti az ő profilját.
- Megnézheti az ő Facebook falát.
- Megnézheti az ő tweetjeit.

A többi lapon megnézheti a közösségi oldalak frissítéseit csoportosítva, például csak állapotfrissítések, fénykép feltöltések, linkek, frissítések Facebook lista vagy közösségi oldalak értesítései.

Állapotfrissítés

Egyszerre frissítheti állapotát az összes közösségi hálózati fiókban, amelybe bejelentkezett.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Friend Stream** elemet.
2. A Minden frissítés lapon érintse meg a **Mi jár a fejedben?** szövegdobozt.
3. Írja be az állapotfrissítést.
4. Ha nem szeretné elküldeni az állapotfrissítést az összes közösségi hálózati fiókjára, érintse meg a  gombot, és törölje a kizárni kívánt közösségi oldalak jelölőmezőit.


5. Érintse meg a  gombot, majd válassza ki, mit szeretne csatolni tweetjéhez vagy állapotfrissítéséhez.

Kép	Válassza a Kameráról lehetőséget egy fénykép készítéséhez és csatolásához, vagy válassza A galériából lehetőséget, hogy egy kész fényképet csatoljon.
Hely	Adja hozzá pillanatnyi tartózkodási helyét, vagy egy, a térképen kiválasztott helyet.
Ajánlott alkalmazás	Válasszon egy alkalmazást, amit az Android Market boltjából töltött le és meg kíván osztani másokkal. Az URL, amelyről az alkalmazás letölthető, be lesz illesztve állapotfrissítésébe.

6. Érintse meg a **Posztolás** gombot.

Facebook hozzászólások véleményezése


Érintse meg valaki állapotfrissítését a Minden frissítés lapon, és tegye a következők egyikét:



- Megérintheti az állapotfrissítésben levő fényképet vagy albumnevet, hogy megnézze és véleményezze az albumban levő fényképeket a Galéria alkalmazással.
- Érintse meg a **Tetszik** vagy **Nem tetszik** gombokat, hogy tetszését nyilvánítsa ismerőse állapotfrissítésével kapcsolatban.
- Érintse meg a **Szólj hozzá** szövegdobozt, majd írja le, mit gondol az állapotfrissítésről.

Közösségi oldalakról kapott értesítések megtekintése

Lépjen az Értesítések lapra, ahol egy listában látja a különböző közösségi oldalakról kapott értesítéseket. Ez lehet egy megjegyzés Facebookon megosztott tartalmához, említés vagy közvetlen üzenet a Twitter-en, egy megjelölt fotó Önről, stb.



Tudnivalók a Friend Stream widgetről

A Friend Stream widget használatával egyszerűen frissítheti állapotát, és megnézheti mások állapotfrissítését közvetlenül a Kezdőlapról. Ha szeretne naprakész maradni egy illető Facebook állapotfrissítéseiről, használja a Friend Channel widgetet. Ezt megtalálja a Friend Stream widget megjelenítési lehetőségei közt.

Beszélgetés a Google Talkon

A Google Talk a Google azonnali üzenetküldő programja. Lehetővé teszi, hogy a szintén Google Talk-ot használó emberekkel kommunikáljon. Ha bejelentkezett Google fiókjába, amikor először állította be HTC Wildfire S készüléket, már bejelentkezett a Google Talk.

Csevegés egy baráttal

1. A Google Talk ban , érintsen megegy barátot alsmerősök listája.
2. Írja be üzenetét a szöveg mezőbe. Smiley-t is beilleszthet, ha a  gomb után megérinti a **Tovább > Smiley beillesztése** menüpontot.

3. Érintse meg a **Küldés** gombot.
4. Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot, és érintse meg az alábbi lehetőségek egyikét:

Csevegés naplózás nélkül	Az Ön Google Talk üzenetei a beszélgetések mappában kerülnek tárolásra a Gmail fiókjában. Érintse meg ezt a lehetőséget, ha nem szeretné beszélgetését tárolni.
Váltás beszélgetések közt	Ha egynél több beszélgetést folytat, érintse meg ezt a kapcsolót, hogy másik ismerőisével beszélgessen.
Ismerősök listája	Visszatérés az Ismerősök listája.
Beszélgetéshez ad	Hívja meg másik barátját is a csevegésbe. A barátja, akivel éppen beszélget, és az, akit szeretne meghívni, meghívást kapnak csoportos beszélgetésre. Aki elfogadja a meghívót, csatlakozik a csoportos csevegéshez.
Beszélgetés befejezése	Bezárja a beszélgetést.
Egyéb	Törölheti a beszélgetés előzményeit, beilleszthet egy smiley-t, vagy megtekintheti barátja kapcsolattartási adatait.

Beszélgetés felkérések elfogadása

Amikor egy barátja egy Google Talk üzenetet küld, értesítést kap. A Ismerősök listája megjelenő bejegyzés mutatja az üzenetet.

Tegye a következők egyikét:

- A Friends list listában érintse meg azt a barátot, aki a beszélgetési meghívót küldte.
- Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a beszélgetési értesítést.

Online állapot és fénykép módosítása

1. A Google Talk Ismerősök listája érintse meg saját nevét a **Állapot beállítása** képerny megnyitásához.
2. Adja meg új állapotüzenetét. Vagy nyomja meg a  gombot, hogy egyedi állapotot válasszon a listából.
3. Érintse meg neve mellett az online állapotot, majd válassza ki a kívánt állapotot a menüből.

4. Érintse meg fényképét, majd tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg a **Eltávolítás** lehetőséget fényképe eltávolításához.
 - Érintse meg a **Change** (Módosít), hogy új képet választhasson.
5. Érintse meg a **Kész** gombot.

Kapcsolati állapota, üzenete és egy kép jelenik meg partnere Friends list listájában, és más alkalmazásokban, ahol megjelenik Google Talk állapota.

Barátok hozzáadása és kezelése

Az Ismerősök listájában adhat hozzá új barátokat, és kezelheti már meglévő Google Talk ismerőseit.

A Google Talk Ismerősök listája:

Meghívhat ismerőt	1. Nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg a Barátok hozzáadása elemet. 2. Adja meg Google Talk IM azonosítóját, vagy Gmail címét a hozzáadandó ismerősnek. 3. Érintse meg a Meghívás küldése gombot.
Megtekintheti összes ismerősét	Alapértelmezésben csak azokat a barátokat tartalmazza a Ismerősök listája akikkel a leggyakrabban cseveg – a legnépszerűbbek. Minden ismerős megtekintéséhez nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg az Minden ismerős menüpontot. Ha csak azokat a barátokat kívánja megjeleníteni, akikkel gyakran beszélget, nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg a Legnépszerűbb menüpontot.
Kedvencei közé teheti egy ismerősét	1. Nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg az Minden ismerős elemet. 2. Érintse meg és tartsa nyomva egy barátja nevét, majd érintse meg az Mindig mutassa őt lehetőséget.
Letilthatja egy ismerősét	Letilthat egy barátot, hogy ne tudjon üzeneteket küldeni Önnek. A barátot eltávolítja a Ismerősök listájából, és hozzáadja a Blokkolt ismerősök listájához. 1. Nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg az Minden ismerős elemet. 2. Érintse meg és tartsa lenyomva egy barátja nevét, majd érintse meg az Ismerős blokkolása menüpontot.
Feloldhat egy tiltást	Nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg a Egyebek > Blokkolt lehetőséget.
Megtekintheti összes meghívott ismerősét	Nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg a Egyebek > Meghívók lehetőséget. A listában azok az ismerősei jelennek meg, akik még nem fogadták el meghívását.

Beállítások megváltoztatása vagy kijelentkezés

A Google Talk Ismerősök listájában, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg:

- A **Beállítások** menüpontot az alkalmazás és az értesítések beállításához;
- A **Kijelentkezés** menüpontot a kijelentkezéshez.

Kamera

Alapvető tudnivalók a fényképezőgépről

Akár üzleti, akár pihenési célból utazik, élvezheti a fényképek készítését és a videók rögzítését az utazás és a találkozók közben a HTC Wildfire S fényképezőgépével.

P Mielőtt elkezdené mindenképpen helyezzen be egy memóriakártyát. A kamerával készített fotók és videók a memóriakártyán lesznek tárolva.

- A kamera fényképezőgép üzemmódban való indításához érintse meg a  gombot a Kezdőlapon, majd érintse meg a **Kamera** lehetőséget.
- Ha a kamerát közvetlenül videó üzemmódban szeretné elindítani, hogy azonnal videót tudjon rögzíteni, érintse meg a  gombot a Kezdőlapon, majd érintse meg a **Kamkorder** lehetőséget.

Keresőképernyő

A következő vezérlőket találja a Keresőképernyőn:



	Nagyítás/kicsinyítés sáv
	Autofókusz jelző
	Fénykép/videó üzemmód kapcsoló
	Vaku gomb
	Exponálás/rögzítés gomb
	Hatások gomb
	Galéria gomb

Nagyítás, kicsinyítés

Fotó vagy videofelvétel készítése előtt használhatja a virtuális nagyítási sávot a tárgy közelítéséhez vagy távolításához.

Nagyításhoz/kicsinyítéshez egyszerűen csak húzza ujját fel vagy le a nagyítás sávon.



Ha videót rögzít, a nagyítás sáv mindig megjelenik a képernyőn. Rögzítés közben szabadon kicsinyíthet/nagyíthat.

Automata fókusz

Ha a kamerát más helyre vagy tárgyra irányítja, megjelenik az autofókusz jelzés a Keresőképernyő közepén.

Hagyja, hogy a kamera automatikusan a kép közepére fókuszáljon. Megérinthet egy másik helyet is a képernyőn, hogy arra fókuszáljon.

Önarckép készítése

Nem sikerül saját magáról arcképet készítenie? A fényképezőgéppel egyszerűen megteheti. Csak állítsa be, hogy automatikusan készítsen Önről arcképet. Még az exponáló gombot sem kell megnyomnia.

1. Nyomja meg a  gombot a beállítás menü megnyitásához.
2. Érintse meg az **Önarckép** gombot.
3. Nyomja meg a  gombot a beállítás menü bezárásához.
4. Fordítsa a kamerát önmaga felé.

Amint a kamera észleli az arcát, automatikusan fókuszál és elkészíti a fényképet.

Fotó készítése


1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Kamera** elemet.
2. A fénykép elkészítése előtt nagyíthatja/kicsinyítheti a tárgyat a képen.

3. A vaku gomb többszöri megérintésével válassza ki a fényviszonyoknak megfelelő vaku üzemmódot.

	Automata vaku
	Vaku be
	Vaku ki

4. Válassza ki a használni kívánt felbontást és kamerabeállításokat.
5. Válasszon egy, a fényképen alkalmazni kívánt hatást.
6. Irányítsa a kamerát a tárgyra, majd fókuszálja.

Ha emberekről készít fényképet, a kamera automatikusan felismeri az arcokat és beállítja a fókuszot. Keretek jelennek meg az emberek arcai körül.



Ne feledje az **Autofókusz** és **Arcfelismerés** jelölőnégyzeteket kijelölni a kamera beállításában.

7. Ha készenáll a fényképezésre, érintse meg a  gombot.
8. Válassza ki, mit szeretne tenni az elkészített fotóval.

Videó rögzítése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > Kamkorder elemet.
2. Válassza ki a videó minőségét és a kamerabeállításokat.
3. Válassza ki a videón alkalmazni kívánt hatást.
4. Fordítsa úgy a kamerát, hogy a tárgyat lássa a Keresőképernyőn.
5. A rögzítés megkezdéséhez érintse meg a  gombot.
6. Videó rögzítése közben szabadon kicsinyíthet/nagyíthat.
7. Fókuszálhat más tárgyra vagy területre, egyszerűen csak érintse meg a Keresőképernyőn.

8. Felvétel közben érintse meg a Vaku gombot a kamerafény ki- vagy bekapcsolásához:

	Fény be
	Fény ki

9. A rögzítés leállításához nyomja meg újra a  gombot.
10. Válassza ki, mit szeretne tenni az elkészített videofelvétellel.

Hatások hozzáadása

Szeretné fényképeit még érdekesebbé tenni? Egyszerű! Használja a rendelkezésre álló hatásokat a kamerához, hogy azt a hatást keltse, mintha fényképeit különleges szűrőkön vagy lencséken keresztül készítette volna. Bizonyos hatásokat a videókhoz is hozzáadhat.

Válasszon egy hatást a fénykép vagy videó elkészítése előtt.

1. Érintse meg a  gombot.
2. Ezután görgesse végig az elérhető hatásokat, és érintse meg, amelyik tetszik.

Felvétel után

A fénykép elkészítése vagy a videó rögzítése után megjelenik a Visszajátszás képernyő, mely megjeleníti a fényképet vagy a videó első képkockáját. A képernyő gombjainak megérintésével kiválaszthatja, mi legyen a következő lépés.

	Visszatér a Kereső képernyőre.
	Fotó vagy videó törlése
	Elküldheti a fotót vagy a rögzített videót egy másik eszközre Bluetooth használatával, elküldheti e-mailben is, vagy kiválaszthatja azt a közösségi hálózatot, ahova fel szeretné tölteni.
	Válassza ki, hogyan szeretné használni a fényképet, például asztali háttérként
	videó megtekintése.

Kamerabeállítások módosítása

A kamerabeállítások eléréséhez és módosításához nyissa meg a menü panelt.

A kamerabeállítások megnyitásához nyomja meg a  gombot.

Önarckép (csak fénykép üzemmód)	Válassza ezt a lehetőséget, ha saját magáról szeretne portré készíteni.
Önkioldó (csak fénykép üzemmód)	Állítsa be a késleltetést, ami után a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.
Képbeállítás	Csúsztsassa az ujját az egyes sávokon az expozíció, a kontraszt, a telítettség és az élesség beállításához.
Fehéregyensúly	A fehéregyensúly lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép még pontosabban rögzítse a színeket az aktuális megvilágítási környezethez igazodva.
Felbontás/Videó minőség	Válassza ki a használni kívánt fénykép vagy videó felbontást.
ISO (csak fénykép üzemmód)	Válasszon egy ISO szintet, vagy állítsa vissza Auto beállításra. A magasabb ISO értékek jobb fényképek készítését teszik lehetővé gyenge megvilágítás esetén.
Hossz ellenőrzése	Beállíthatja, hogy az elkészített fotó vagy videó milyen hosszú ideig legyen látható a Visszajátszás képernyőn, mielőtt a fényképezőgép visszaváltana a kereső képernyőre.
Szélesvásznú (csak fénykép üzemmód)	Ha kijelölte ezt a jelölőnégyzetet (alapértelmezett), a fényképek felbontása 3:2 arányú, és a teljes Keresőképernyőt kitölti a fénykép tárgya. Ha nincs bejelölve, akkor a hagyományos 4:3 fénykép felbontások állnak rendelkezésre.
Fényképek geocímkézése (csak fénykép üzemmód)	Jelölje ki, ha szeretné a GPS helyzetet tárolni elkészült fényképeiben.
Automatikus javítás (csak fénykép üzemmód)	Jelölje ki a zaj csökkentéséhez magas ISO beállításoknál és a fénykép fényerejének automatikus beállításához.
Autofókusz (csak fénykép üzemmód)	Ki- vagy bekapcsolja a középpontos autofókusz.
Arcfelismerés (csak fénykép üzemmód)	Jelölje ki az arcok automatikus felismeréséhez, és a fókusz automatikus beállításához, amikor emberekről készít képet. Az arcfelismerés kikapcsol, ha kikapcsolja az automata fókusz.
Zárhang	Ha kiválasztja, a készülék hangot ad ki, amikor lenyomja az exponálás vagy felvétel gombot.

Rács (csak fénykép üzemmód)	Jelölje ki, ha szeretné, hogy egy rács jelenjen meg a keresőképernyőn, amellyel egyszerűen befoghatja és középre helyezheti a tárgyat a fénykép elkészítése előtt.
Felvétel hanggal (csak videó üzemmódban)	Jelölje ki, hogy hangot is rögzítsen a videofelvételekhez.
Alapértelmezett beállítások visszaállítása	A kamera visszaállítása alapértelmezett beállításokra.

Fényképek, videók és zene

Galéria

A Galéria alkalmazásról

Élje át újra a kellemes perceket, miközben legutolsó útjáról vagy kutyája újonnan tanult trükkjeiről készült fotókat, videókat nézi. Jusson el a közönséghez címkézze Facebook és Flickr barátait.




A Galéria használatának megkezdéséhez először ellenőrizze, hogy képeit vagy videóit átmásolta-e memóriakártyájára.

És ráadásként szerkesztheti is azokat, illetve hatásokat adhat rájuk. Fényképeit könnyedén hozzáadhatja névjegyekhez, helyekhez ikonként, vagy beállíthatja háttérként.

Album kiválasztása

A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet. A Galéria alkalmazás az Albumok képernyővel nyílik meg, ahol fényképei és videói a könnyű áttekintés érdekében albumokba vannak rendezve.



Az előre beállított albumok a következők:

- **Kameraképek:** megnézheti a fényképezőgép mappájában található fényképeket és videókat.
- **Kedvenceim:** megtekintheti a kedvencként megjelölt képeket és videókat.
- **Összes fénykép:** megnézheti a memóriakártyán tárolt összes fényképet.
- **Összes videó :** megnézheti a memóriakártyán tárolt összes videót.
- **Összes letöltés :** megnézheti a letöltött fényképeket és videókat.

A memóriakártyán levő fényképeket és videókat tartalmazó mappákat szintén albumként kezeli a telefon, és megjelennek az előre beállított albumok között. Az albumok nevei az eredeti mappanevek lesznek.




Ha a fényképek vagy a videók a memóriakártya gyökérmappájában vannak (nem mappákban), akkor ezek az **Egyéb** albumban jelennek meg.

Fényképek megtekintése

Miután kiválasztott egy albumot, végiglapozhat fényképein és videóin. Attól függően, hogyan tarja HTC Wildfire S készülékét, a képernyő rács vagy Filmszalag nézetre vált:

- Rács nézetben ujjá felfelé vagy lefelé húzásával görgetheti a képet fel vagy le. Érintsen meg egy képet vagy egy videót a teljes képernyőn történő megjelenítéshez.




- Filmszalag nézetben (ha a HTC Wildfire S fekvő helyzetben van), ujjá balra vagy jobbra húzásával lapozhat képei és videói közt. Érintsen meg egy képet vagy egy videót a teljes képernyőn történő megjelenítéshez.



Fénykép nagyítása vagy kicsinyítése

Kétféle módon nagyíthat vagy kicsinyíthet egy fotót.

- Érintse meg gyorsan a képernyőt kétszer a nagyításhoz, majd érintse meg újra gyorsan kétszer a kicsinyítéshez.
- Nyomja az hüvelyk- és mutatóujját a képernyőhöz, majd nyissa szét az ujjait a nagyításhoz, vagy csípje össze ujjait a kicsinyítéshez.




Videók megtekintése

Egy album böngészése közben érintsen meg egy videót a lejátszáshoz.



A videók lejátszásának másik egyszerű módja, ha megérinti az  gombot a Kezdőlapon, majd megérinti a **Videók** lehetőséget.

- Használja a virtuális vezérlőket a videó lejátszásához, szüneteltetéséhez vagy leállításához.



- Érintse meg a  gombot a teljes képernyős és a legjobban illeszkedő nézet közti váltáshoz.

Fényképek szerkesztése

Végezzen alapvető változtatásokat fotóin, mint a levágás vagy forgatás. Javíthat fotóin hatások (például magas kontraszt, régies stb.) hozzáadásával.

Fénykép elforgatása

1. A Galéria alkalmazás Albumok képernyőjén érintsen meg egy albumot.
2. Tartsa lenyomva az elforgatni kívánt fényképet.
3. A megnyíló menüben érintse meg a **Szerkesztés**, majd a **Forgatás balra** vagy **Forgatás jobbra** lehetőséget.

Fénykép körbevágása

1. A Galéria alkalmazás Albumok képernyőjén érintsen meg egy albumot.
2. Tartsa lenyomva a megvágni kívánt fényképet.
3. A megnyíló menüben érintse meg a **Szerkesztés**, majd a **Körülvágás** lehetőséget. Megjelenik a vágó mező a kép körül.
4. A vágó mező méretének állításához tartsa lenyomva a mező szélét.



5. Amikor az irány nyilak megjelennek, húzza az ujját befelé vagy kifelé a vágó mező átméretezéséhez.
6. Húzza a mezőt a fénykép kivágandó részére.
7. Érintse meg a **Mentés** gombot a változtatások mentéséhez.

A megvágott fénykép másolatként kerül elementésre. Az eredeti kép szerkesztetlenül megmarad.

Hatások hozzáadása

1. A Galéria alkalmazás Albumok képernyőjén érintsen meg egy albumot.
2. Érintse meg és tartsa nyomva a fényképet, melyhez hatásokat szeretne hozzáadni.
3. A megnyíló menüben érintse meg a **Szerkesztés**, majd a **Hatások** menüpontot. A megnyíló panelen láthatja a lehetőségeit.

4. Érintsen meg egy hatást a fényképhez való hozzáadáshoz.
5. Érintse meg a **Mentés** gombot a változtatások mentéséhez.

A javított fénykép másolatként kerül elementésre. Az eredeti kép szerkesztetlenül megmarad.

Fényképek és videók küldése

Küldjön fotókat és videókat e-mailben vagy MMS üzenetben másik telefonra, vagy számítógépére Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Fényképek és videók küldése e-mailben

Elküldhet több fényképet, videót vagy mindkettőt egyetlen e-mailben. Ezek fájl mellékként kerülnek az e-mailbe.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a  gombot, majd érintse meg a **Gmail** vagy **Levelezés** alkalmazásokat.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Írja be az üzenetet, majd érintse meg a a (Gmail) vagy **Küldés** (Mail) ikont.



Ha a **Levelezés** alkalmazást választotta, és több e-mail fiókkal rendelkezik, az alapértelmezett e-mail fiók lesz használva.

Fénykép vagy videó küldése MMS-ben

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a  gombot, majd érintse meg az **Üzenetek** gombot.
4. Érintse meg az elküldeni kívánt fényképet vagy videót. A fénykép vagy a videó automatikusan hozzáadódik az MMS-üzenethez.
5. Ha egy másik fényképet, vagy videót kíván hozzáadni a diavetítés csatolmányhoz, érintse meg a  ikont, majd érintse meg a **Kép** vagy **Videó** elemeket.
6. Írja meg az üzenetet, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

Fényképek és videók küldése Bluetooth kapcsolaton

Kijelölhet több fényképet, videót vagy mindkettőt, és elküldheti egy másik eszközre, vagy számítógépre Bluetooth használatával.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a  gombot, majd érintse meg a **Bluetooth** gombot.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

A következő néhány lépésben be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót a HTC Wildfire S-en, és csatlakoznia kell a fogadó Bluetooth-készülékhez, hogy a fájlokat el lehessen küldeni.

Fényképek és videók megosztása a weben

A Galéria alkalmazással fényképeket és videókat oszthat meg közösségi oldalakon, de közzé is teheti azokat a YouTube-on.



A Kamera és Kamkorder alkalmazásokkal az elkészülésük után azonnal megoszthatja fotóit, videóit.

Fotók vagy videók megosztása a Facebookon



Be kell jelentkeznie fiókjába, hogy képeket vagy videókat tölthessen fel.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a  gombot, majd érintse meg a **Facebook for HTC Sense** lehetőséget.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Adjon meg különböző képaláírásokat a fényképekhez, videókhoz. Ismerőseit is megjelölheti a fotókon. Érintse meg a **Címke készítése ehhez a fényképhez** lehetőséget, és érintse meg a részt, ahol ismerőse van. A megjelenő listából válassza ki, kit szeretne megjelölni.
6. Ujjának balra csúsztatásával lapozhat a következő képre.
7. Érintse meg a **Feltöltés** gombot.
8. Válassza ki, hogy melyik albumba szeretne feltölteni, állítsa be a feltöltött képekre vagy videókra vonatkozó adatvédelmi beállításokat.
9. Érintse meg a **Kész** gombot.

Fotók vagy videók megosztása a Flickr-en



Be kell jelentkeznie Flickr fiókjába, hogy fotókat vagy videókat tölthessen fel.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, ahol a megosztani kívánt fényképek és videók vannak.
3. Érintse meg a gombot, majd érintse meg a **Flickr** lehetőséget.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket vagy videókat, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Adjon meg különböző címeket és leírást a fotókhoz, videókhoz. Ismerőseit is megjelölheti a fotókon. Érintse meg a **Címke készítése ehhez a fényképhez** lehetőséget, és érintse meg a részt, ahol ismerőse van. A megjelenő listából válassza ki, kit szeretne megjelölni.
6. Ujjának balra csúsztatásával lapozhat a következő képre.
7. Érintse meg a **Feltöltés** gombot.
8. Válassza ki, hogy melyik albumba szeretne feltölteni, állítsa be a feltöltött képekre vagy videókra vonatkozó adatvédelmi beállításokat.
9. Érintse meg a **Kész** gombot.

Fényképek megosztása a Picasa



Be kell jelentkeznie egy Google fiókba, hogy fotókat tudjon feltölteni a Picasa fényképkezelő szolgáltatásba.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, ahol a megosztani kívánt fotók vannak.
3. Érintse meg a gombot, majd a **Picasa** lehetőséget.
4. Válassza ki a megosztani kívánt fényképeket, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Adjon meg képaláírásokat a feltöltött képekhez.
6. Válassza ki azt az internetes albumot, ahová fel szeretné tölteni a fényképeket, vagy érintse meg a gombot egy új album létrehozásához.
7. Érintse meg a **Feltöltés** gombot.

Megtekintheti a fotókat online itt: <http://picasaweb.google.com>.

Videók megosztása a YouTube-on

Megoszthatja a videóit úgy, hogy feltölti azokat a YouTube-ra.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg azt az albumot, ahol a megosztani kívánt videók vannak.

3. Érintse meg a  gombot, majd a **YouTube** lehetőséget.
4. Válassza ki a megosztani kívánt képeket, majd érintse meg a **Tovább** gombot. Jelentkezzen be YouTube vagy Google fiókjába, ha a rendszer erre kéri.
5. Írja be a feltöltött videók címét.
6. Érintse meg a **További adatok** gombot, majd adja meg az adatokat, például a leírást és a címkéket, majd válassza ki az adatvédelmi beállítást.
7. Érintse meg a **Feltöltés** gombot.

Fényképek megtekintése a közösségi hálózatokon

Egyenesen a Galéria alkalmazásból tekintheti meg ismerősei közösségi oldalakra feltöltött fényképeit (csak Facebook és Flickr).

Fényképek megtekintése Facebook

Be kell jelentkeznie a Facebook fiókjába, hogy megnézhesse a Facebook oldalára feltöltött fényképeket.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg a **Facebook** lapfület.
3. Érintse meg a fiók nevét vagy barátja fiókját a listán, hogy megtekintse a fiókban levő képeket.

Ugyanúgy megnézheti a fényképeket az internetes albumokban, mintha a fényképek a memóriakártyán lennének.

Fényképek megtekintése Flickr

Be kell jelentkeznie a Flickr fiókjába, hogy megnézhesse a Flickr-en levő fényképeket.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Galéria** elemet.
2. Érintse meg az **Flickr** lapot. Lehet, hogy engedélyeznie kell az alkalmazásnak, hogy csatlakozzon a Flickr weboldalhoz. Ebben az esetben engedélyt kell adnia, hogy hozzáférjen a Flickr fiókhoz.
3. Érintse meg a fiók nevét vagy barátja fiókját a listán, hogy megtekintse a fiókban levő képeket.

Ugyanúgy megnézheti a fényképeket az internetes albumokban, mintha a fényképek a memóriakártyán lennének.

Fényképek véleményezése a közösségi oldalakon

Véleményeket fűzhet feltöltött fényképeihez, valamint barátai fotóihoz.

1. Tegye a következők egyikét:
 - Az online albumok böngészése közben nyomjon meg és tartson nyomva egy fényképet, majd érintse meg a **Hozzászólók** menüpontot.
 - A fotó teljes képernyős nézetében érintse meg bárhol a képernyőt, majd érintse meg a  gombot.
2. Érintse meg a „Szóljon hozzá” mezőt.
3. Írja meg az üzenetet, majd érintse meg a **Hozzászólók** gombot.

Zene

Zenehallgatás

Élvezze a zenehallgatás örömeit a HTC Wildfire S készülékről a Zene alkalmazás segítségével.



Először zenefájlokat kell a memóriakártyára másolnia, hogy a Zene alkalmazással lejátszhassa azokat.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** elemet. Megnyílik a Zene alkalmazás Most játszott képernyője.
2. Húzza ujját balra vagy jobbra a képernyőn az előző vagy a következő zenei album megtekintéséhez.
3. Érintse meg az ikonokat a zene lejátszásának vezérléséhez, a lejátszandó dal kiválasztásához, a dal ismétléséhez stb.



Véletlenszerű lejátszás be- és kikapcsolása. (A véletlenszerű lejátszás ki van kapcsolva, ha a gomb szürke.)



Érintse meg és húzza az ujját a folyamatjelző sávon, hogy a dal tetszőleges részére ugorjon.



Menjen a műsortárba.



Váltás a Most játszott lista és a Most játszott képernyő közt. Átrendezheti a Most játszott listán lévő számok sorrendjét.




Végiglépdelhet az ismétlési módokon: összes dal ismétlése, most játszott dal ismétlése, nincs ismétlés.

Zene lejátszása a Lezárási képernyőn

Ha zenehallgatás közben a képernyő kikapcsol, a KI-/BEKAPCSOLÓ gombbal visszakapcsolhatja, és vezérelheti a zenelejátszást a Lezárási képernyőn.

Ha nem látja a zenelejátszás vezérlőit a Lezárási képernyőn, a megjelenítéshez érintse meg bárhol a kijelzőt.



A zenelejátszást az Értesítések panelről is szüneteltetheti.

Tudnivalók a Music widgetről

A Zene widget használatával zenét játszhat le rögtön a Kezdőlap képernyőről.

Zene tallózása a műsortárban

1. A műsortárra ugráshoz érintse meg a gombot a Zene alkalmazás Most játszott képernyőjén vagy a Most játszott listában. A Műsortárban zenéi kategóriákba vannak rendezve, például Előadók és Albumok. Válasszon egy kategóriát a képernyő alján levő egyik kategóriafül megérintésével.
2. Érintsen meg egy dalt a kategóriában, hogy lejátszsa azt. A Most játszott lista frissül a kategóriából kiválasztott dallal.



Hozzáadhat, eltávolíthat füleket a Műsortárból, vagy átrendezheti azokat.

Új műsorfüzet létrehozása

Szabja testre a zenei élmény a zenei műsorfüzetek létrehozásával. Készítsen egy műsorfüzetet, amely csak a kedvenc dalait tartalmazza, vagy hozzon létre egyet, amely illeszkedik napi hangulatához. Annyi műsorfüzetet hozhat létre, amennyit csak szeretne.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a > Zene elemet.
2. Érintse meg a gombot a Műsortár megjelenítéséhez.

3. A Műsortár képernyőn érintse meg az alsó sort, vagy csúsztassa oda az ujját, hogy a **Műsorfüzetek** kategóriára ugorjon.
4. Érintse meg a **Műsorfüzet hozzáadása** gombot.
5. Adja meg a lejátszási lista nevét, majd érintse meg a **Zeneszámok hozzáadása a műsorfüzethez** elemet.
6. Válasszon kategóriát.
7. Válassza ki a lejátszási listához hozzáadandó dalokat, majd érintse meg a **Hozzáadás** gombot.
8. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Műsorfüzet dalainak lejátszása

1. A Műsortár képernyőn érintse meg az alsó sort, vagy csúsztassa oda az ujját, hogy a **Műsorfüzetek** kategóriára ugorjon.
2. Érintsen meg egy műsorfüzetet a megnyitáshoz.
3. Érintse meg az első dalt vagy bármelyik dalt a listában.

Amikor megérint egy dalt a listában, a Most játszott lista frissül a műsorfüzet dallistájával.

Lejátszási listák kezelése

A lejátszási lista létrehozása után további dalokat adhat hozzá, átrendezheti azok sorrendjét stb.

1. A Műsortár képernyőn érintse meg az alsó sort, vagy csúsztassa oda az ujját, hogy a **Műsorfüzetek** kategóriára ugorjon.
2. Érintsen meg egy műsorfüzetet a megnyitáshoz.
3. Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki, mit szeretne tenni:

További dalok hozzáadása a lejátszási listához

1. Érintse meg a **Zeneszámok hozzáadása** elemet.
2. Menjen a Dalok kategóriába vagy bármely más kategóriába.
3. Válassza ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt dalokat, majd érintse meg a **Hozzáadás** gombot.

Dalok átrendezése

1. Érintse meg a **Sorrend módosítása** lehetőséget.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mozgatni kívánt dal címének végén levő  gombot. Amikor a sor kijelölődik, húzza azt az új helyre, majd engedje el.

Dalok törlése a lejátszási listáról	1. Érintse meg a Zeneszámok eltávolítása lehetőséget. 2. Válassza ki a törölni kívánt dalokat, majd érintse meg az Eltávolítás gombot.
Lejátszási lista nevének módosítása	Érintse meg a Műsorfüzet átnevezése lehetőséget.

Lejátszási lista törlése

1. A Műsortár képernyőn érintse meg az alsó sort, vagy csúsztassa oda az ujját, hogy a **Műsorfüzetek** kategóriára ugorjon.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Műsorfüzet törlése** menüpontot.
3. Válassza ki a törölni kívánt lejátszási listákat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

Dal beállítása csengőhangként

Kiválaszthat egy dalt a Zene alkalmazás műsortárából, és beállíthatja azt általános csengőhangként vagy egy bizonyos partner csengőhangjaként.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** elemet.
2. Érintse meg a  gombot a Műsortár megjelenítéséhez.
3. A műsortárban válassza ki a csengőhangnak beállítani kívánt dalt, és indítsa el a lejátszást.
4. A Most játszott képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítás csengőhangként** lehetőséget.
5. A **Beállítás csengőhangként** menüben érintse meg a **Telefon csengőhang** vagy a **Kapcsolati csengőhang** menüpontot. Ha a **Kapcsolati csengőhang** beállítást választja, akkor a következő képernyőn ki kell jelölnie azokat a partnereket, akikhez a csengőhangot be szeretné állítani.

A dal csengőhangként történő beállításának ellenőrzése

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang > Telefon csengőhang** menüpontot.

A dalnak a csengőhang listában, kiválasztva kell lennie.

Zene megosztása Bluetooth használatával

Kiválaszthat egy dalt a Zene alkalmazás Műsortárából, és elküldheti egy másik készülékre vagy a számítógépére a Bluetooth használatával.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Zene** elemet.
2. Érintse meg a  gombot a Műsortár megjelenítéséhez.

3. A műsortárban válassza ki a Bluetooth-on küldeni kívánt dalt, és indítsa el a lejátszást.
4. A Most játszott képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Megosztás > Bluetooth** lehetőséget.

A következő néhány lépésben be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót a HTC Wildfire S készüléken, és csatlakoznia kell a fogadó Bluetooth készülékhez, hogy a zenei fájlokat el lehessen küldeni.

Zenei videók keresése YouTube-on

Megkeresheti a hallgatott dal videoklippjét a YouTube-on. YouTube. Egyszerű az egész! A Most játszott képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Videók keresése** lehetőséget.

Market és más alkalmazások

Az Android Market alkalmazásainak keresése és telepítése

Az Android Market a megfelelő hely, ha új alkalmazásokat keres HTC Wildfire S készülékére. Válasszon az ingyenes és fizetős alkalmazások széles választékából a munkát segítő és a szórakoztató alkalmazásoktól a játékokig.



A fizetős alkalmazások jelenleg csak bizonyos országokban érhetők el.

Alkalmazás megkeresése és telepítése

Ha alkalmazásokat telepít, és használ HTC Wildfire S készülékén, azoknak szükségük lehet rá, hogy bizonyos személyes adatokhoz, funkciókhoz vagy beállításokhoz hozzáférjenek. Csak azokat az alkalmazásokat tölts le és telepítse, amelyekben megbízik.



Legyen óvatos, ha olyan alkalmazásokat tölt le, amelyek funkciókhoz vagy nagy mennyiségű adathoz férnek hozzá HTC Wildfire S készülékén. Ön a felelős a letöltött alkalmazások használatának eredményéért.

Google Checkout fiókra van szüksége, ha az Android Marketről szeretne vásárolni.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Market** elemet.
2. Az alábbiak egyike segítségével kereshet egy alkalmazást:

Kiemelt alkalmazások böngészése	Görögse a kiemelt alkalmazások listáját.
Alkalmazások böngészése kategóriák szerint.	Érintse meg az Alkalmazások vagy Játékok gombot, majd érintsen meg egy kategóriát. A kategóriákon belül szűrheti az alkalmazásokat Legkeresettebb fizetős , Legkeresettebb ingyenes vagy Most érkezett szempontok szerint.
Alkalmazás keresése	Érintse meg a  gombot, adja meg a keresett alkalmazás nevét vagy típusát, majd érintse meg a  gombot.

3. Ha megtalálta az Önnek tetsző alkalmazást, érintse meg a hozzá tartozó leírás, és a felhasználók hozzászólásainak megtekintéséhez.

4. Egy alkalmazás letöltéséhez vagy megvásárlásához érintse meg a **FREE** (Ingyenes – ingyenes alkalmazások esetén) vagy az ár gombot a **Buy** (Vásárlás – fizetős alkalmazások esetén) alatt.
5. Ha egyetért a feltételekkel, érintse meg az **OK** gombot az alkalmazás letöltésének és telepítésének megkezdéséhez.



A megvásárlást követő meghatározott időn belül eltávolíthatja az alkalmazást, és visszakaphatja pénzét. A fizetős alkalmazások pénzvisszafizetési politikájával kapcsolatban látogasson el az Android Market súgó oldalára (<http://market.android.com/support>).

Telepített alkalmazás megnyitása

Tegye a következők egyikét:

- Ha a  ikont látja az állapotsoron, nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg az alkalmazást.
- A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Market** > **My apps** elemet. A Saját alkalmazások képernyőn érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg a **Megnyitás** lehetőséget.
- A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot. A Minden alkalmazás képernyőn lapozzon a Letöltve lapra, majd érintse meg az alkalmazást.

Alkalmazás eltávolítása

Eltávolíthatja bármelyik alkalmazást, amelyet az Android Marketről töltött le és telepített.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Market** > **My apps** elemet.
2. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** gombot.
3. A párbeszédablakban érintse meg az **OK** gombot.
4. Válassza ki az alkalmazás eltávolításának okát, majd érintse meg az **OK** gombot.

Segítség kérése

Ha segítségre van szüksége, vagy kérdései vannak az Android Markettel kapcsolatban, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Súgó** menüpontot. A böngészőben megnyílik az Android Market súgóoldala.

Az Óra használata

Tudnivalók a HTC Óra widgetről

A HTC Óra widget segítségével megnézheti a pillanatnyi időt, dátumot és tartózkodási helyét. Az Óra alkalmazással megjelenítheti azt is, hogy egy másik városban mennyi az idő.



Az Óra widgethez tartozó város módosítása

Kiválaszthatja az Óra widgethez használandó várost.

Ha meg szeretné jeleníteni a pontos időt egy másik városban, a következőket teheti:

- Edit the widget settings. Nyomja meg és tartsa lenyomva az Óra widgetet a Kezdőlap képernyőn, majd húzza azt a **Szerkesztés** gombra. Válassza ki a megjeleníteni kívánt várost.
- Hozzáadhat egy másik Óra a kiterjesztett Kezdőlap képernyőhöz. Válasszon a felkínált arculatok közül, majd válassza ki a megjelenítendő várost.

Az Óra alkalmazás használata

Hozzon ki többet az Óra alkalmazásból a szokásos időnél és dátumnál. Használja HTC Wildfire S-t asztali óraként, időjárás információkkal, vagy világóraként, így egyszerre láthatja, hogy a Föld egyes városaiban éppen mennyi az idő. Használhatja ébresztőként, stopperként, és időzítőként is.

Az Óra megnyitásához tegye a következők valamelyikét:

- Érintse meg a Kezdőlapon az Óra widgetet.
- A Kezdőlapon érintse meg a  gombot, majd érintse meg az Óra elemet.

Érintse meg az alsó sor füleit, vagy húzza végig ujját a füleken az Óra alkalmazás különböző funkciói közti váltáshoz.

Az Asztali óra használata

Az Óra alkalmazás megnyitásakor az Asztali óra képernyő jelenik meg.

Az Asztali óra megjeleníti a pillanatnyi időt, dátumot és időjárást. Ugyanakkor jelzi az ébresztés idejét és az akkumulátor töltöttségét is. Elsőtétítheti a képernyőt, hogy az csak az időt és a dátumot mutassa.

- Az időjárási adatok megérintésével megnyithatja a Időjárás alkalmazást, ahol megnézheti a következő néhány nap időjárás-jelentését.
- Érintse meg az  ikont, a képernyő elsötétedik, és csak a dátum és az idő jelenik meg az Asztali órán. A kijelző aktiválásához érintse meg a képernyőt.
- A  ikon megérintésével elsötétedik a képernyő és bekapcsol a képernyővédő. Képernyővédő módban a dátum és az idő néhány percenként módosítja a helyét. A kijelző aktiválásához érintse meg a képernyőt.

A Világ óra használata

Használja az Óra alkalmazás Világ óra képernyőjét, és egyszerre láthatja a világ több pontjának pontos idejét. Beállíthatja az otthoni városát, felvehet további városokat a világóra listára, és kézzel is beállíthatja a saját időzónáját, dátumát és idejét.

Az otthoni város beállítása

1. A Világ óra tab, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Kezdőlap beállítások** elemet.
2. Írja be a városa nevét. A betűk beírása közben a lista szűkül, és megjeleníti az egyező városokat és országokat.
3. Görgesse végig a listát, és érintse meg az otthoni városát.

Időzóna, dátum és idő beállítása[]

Az időzóna, a dátum és az idő kézi beállításához először ki kell kapcsolnia az automatikus időszinkronizálást a HTC Wildfire S -sen.

1. A Világ óra lapon, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Helyi idő beállítások** elemet.
2. Vegye ki a pipát az **Automatikus** jelölőnégyzetből, majd állítsa be az időzónát, dátumot és időt.



A Kezdőlapon, a  gomb megnyomásával, majd a **Beállítások > Dátum és Idő** gombok megnyomásával is megnyithatja a Dátum és idő beállítása képernyőt.

Város hozzáadása a Világ óra képernyőhöz

Ha további városokat ad a Világ óráképernyőhöz, azonnal ellenőrizheti a dátumot és az időt ezekben a városokban.

1. A Világ óra fülön, érintse meg a **Város hozzáadása** elemet.
2. Írja be a hozzáadni kívánt város nevét. A betűk beírása közben a lista szűkül, és megjeleníti az egyező városokat és országokat.
3. Görgessen végig a listán, és érintse meg a hozzáadni kívánt várost.

Ébresztés beállítása

Az Óra alkalmazás Ébresztő kfülén egy vagy több ébresztési időpontot állíthat be.

1. Az Ébresztő fülön válassza ki az egyik ébresztés jelölőnégyzetét, majd érintse meg azt az ébresztést.
2. Az Ébresztés beállítása képernyőn húzza az ujját felfele vagy lefele az időkerékek forgatásához, és állítsa be az ébresztés időpontját.
3. Görgesse végig az Ébresztés beállítása képernyőt az összes ébresztési beállítás megtekintéséhez. A következő lehetőségek közül választhat:
 - Adja meg az ébresztés **Leírás** majd válassza ki a kívánt **Ébresztő hang**.
 - Érintse meg az **Ismétlés** gombot. Válassza ki, hogy a hét mely napjain szólaljon meg az ébresztés, majd érintse meg az **OK** gombot.
 - Válassza ki a **Rezgés** jelölőmezőt, ha szeretné, hogy a HTC Wildfire S rezgjen is az ébresztéskor.
4. Ha befejezte az ébresztés beállítását, érintse meg a **Kész** elemet.



- Egy ébresztés kikapcsolásához érintse meg (törölje) az adott ébresztés jelölőnégyzetét.
- Ha háromnál több ébresztést szeretne beállítani, tartsa lenyomva a gombot az Ébresztő képernyőn, majd érintse meg az **Ébresztés hozzáadása** menüpontot.

Ébresztés törlése

1. Az Ébresztő lapon nyomja meg a gombot, majd érintse meg a **Törlés** menüpontot.
2. Válassza ki a törölni kívánt ébresztéseket, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

Az ébresztés hangbeállításainak módosítása

Az Ébresztő lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot. A következő beállításokat módosíthatja:

Alarm in silent mode (Ébresztés néma üzemmódban)	Ez az alapértelmezett beállítás, mely hatására az ébresztés akkor is megszólal, ha készüléke hangját lenémította. Törölje ezt a jelölőmezőt, ha szeretné az ébresztést is elnémítani HTC Wildfire S néma üzemmódjában.
Alarm volume (Ébresztés hangereje)	Állítsa be az ébresztés hangerejét.
Snooze duration (Felfüggesztés hossza)	Állítsa be, milyen sokáig legyen felfüggesztve az ébresztés.
Side button behavior (Oldalsó gomb funkciója)	Válassza ki, mi történik az ébresztéssel, ha megnyomja a készülék oldalsó (HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS) gombját.). Beállíthatja a gombot úgy, hogy felfüggeszse vagy figyelmen kívül hagyja az ébresztést, és ki is kapcsolhatja a gombot. Az oldalsó gomb csak akkor működik, ha a képernyő nincs lezárva.

Időjárás megtekintése

Az Időjárás alkalmazás és widget segítségével megnézheti az aktuális időjárást és az időjárás-jelentést a hét következő négy napjára. A jelenlegi tartózkodási helyéhez tartozó időjárásjelentésen kívül, megtekintheti a föld további városának időjárását is. Az Időjárás alkalmazás beállításai befolyásolják az Óra és Naptár alkalmazásokban megjelenő időjárás információkat is.



Az Időjárás alkalmazás és widget, az Óra és Naptár alkalmazások időjárás információinak automatikus frissítése.:

- A HTC Wildfire S készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A My Location szolgáltatást aktiválni kell. Ha a HTC Wildfire S első beállítása során nem aktiválta, a **Beállítások > Hely** menüben megteheti.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Időjárás** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha más városokban szeretné megnézni az időjárást, csúsztassa az ujját felfele vagy lefele a képernyőn.
 - Érintse meg  ikont az időjárás információk frissítéséhez.
 - Ha többet szeretne megtudni az időjárásról a weben, érintse meg az **Időjárás** gombot az Időjárás képernyő alsó részén.

Város hozzáadása az Időjárás képernyőhöz

További városokat adhat hozzá a zldőjárás képernyőhöz, így azonnal megnézheti az időjárás-jelentést ezekben a városokban. A jelenlegi tartózkodási helye mellett az Időjárás képernyő akár 15 várost is képes megjeleníteni.

1. Az Időjárás képernyőn érintse meg a  gombot.
2. Írja be a helyet, amit hozzá szeretne adni. Gépelés közben a lista szűkül, hogy megjelenítse a beírt betűk alapján lehetséges helyeket.
3. Érintse meg a kívánt várost a kiválasztásához.

Városok sorrendjének módosítása az Időjárás képernyőn

1. Az Időjárás lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Újrarendez** menüpontot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mozgatni kívánt elem végén levő  gombot. Amikor a sor zöld színnel jelölődik ki, húzza azt az új helyre, majd engedje el.
3. Érintse meg a **Kész** gombot.

Városok törlése az Időjárás képernyőről

1. Az Időjárás lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Törlés** menüpontot.
2. Válassza ki a törölni kívánt városokat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

Az Időjárás alkalmazás beállításainak módosítása

1. Az Időjárás lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. A következő időjárással kapcsolatos beállításokat módosíthatja:

Frissítés megnyitáskor	Jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné frissíteni az időjárást minden alkalommal, amikor megnyitja az Időjárás alkalmazást.
Automatikus frissítés	Válassza ki ezt a jelölőmezőt, hogy automatikusan letöltse a friss időjárásjelentést.
Ütemezés frissítése	Az automatikus frissítés ütemezésének beállítása.
Hőmérsékleti skála	Válassza ki, hogy Celsius vagy Fahrenheit fokban szeretné látni a hőmérsékleti értékeket.
Hangeffektek	Válassza ki, hogy különböző időjárási körülményekhez kíván e hangeffektet társítani.

Az Időjárás widgetről

Használja az Időjárás widgetet, hogy azonnal megnézze tartózkodási helyének megfelelő vagy más városok időjárás-jelentését anélkül, hogy megnyitná az Időjárás alkalmazást. Az Időjárás widget több formában és stílusban is megjeleníthető

Hozzáadhatja a Kezdőlap képernyőhöz, ha még nincs hozzáadva.

Részvényárfolyamok figyelése

A Részvények alkalmazással megtudhatja a legfrissebb részvényárfolyamokat és pénzügyi indexeket.

1. A Kezdőlapon érintse meg a  > **Részvények** elemet.
2. A Részvények képernyőn tegye a következők egyikét:
 - Érintsen meg egy megtekinteni kívánt tételt a részvény ajánlatok vagy piaci indexek közül.
 - Kattintson ide  a tőzsdei adatok frissítéséhez
 - Érintse meg a  ikont, hogy hozzáadjon egy részvényt vagy részvénytípi indexet.
 - A részvénylista srendezésének módosításához nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Újrarendez** elemet. Tartsa nyomva a  ikont a mozgatandó elem végén, majd húzza azt új helyére.
3. Miután kiválasztott egy részvény ajánlatot, vagy részvénytípi indexet a következőket teheti:



- Egy tétel kereskedelmi információinak, valamint az adott időszakra vonatkozó ár grafikon megjelenítése.
- Lépjen át másik fülekre, hogy egy tétel – akár két évre visszamenő – kereskedelmi információit megjelenítse.

Részvény vagy részvénytípiaci index hozzáadása

1. A Részvények fő képernyőjén érintse meg a  gombot.
2. Írja be a részvény vagy a részvénytípiaci index nevét a szövegmezőbe, majd érintse meg a  gombot.
3. Érintse meg a azt a részvényt, vagy részvénytípiaci indexet, amelyiket hozzá kívánja adni.



Egy elem törléséhez, nyomja meg a  gombot a Részvények fő képernyőjén, majd érintse meg a **Törlés** gombot. Válassza ki a törlendő tételeket, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

Frissítési ütemezés és színbeállítások módosítása



A tőzsdei adatok automatikus letöltéséért a mobilszolgáltatója további díjakat számíthat fel.

Az Részvények lapon nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot. Tegye a következők egyikét:

Érintse meg	Címzett
Frissítés megnyitáskor	Frissítse a tőzsdei adatokat, ahányszor csak megnyitja a Részvények alkalmazást.
Ütemezett szinkronizálása	Tőzsdei információk automatikus letöltése
Ütemezés frissítése	Állítson be egy időintervallumot frissítések kereséséhez.
Szín beállítása az árnövekedéshez	Állítsa be, hogy a részvény árának emelkedése vörös vagy zöld színben jelenjen meg, annak megfelelően, hogy országában melyiket használják.

Videók megtekintése a YouTube-on

A YouTube alkalmazással megnézheti, mik népszerűek az online videomegosztó oldalon.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **YouTube** elemet.
2. Görgesse végig a videók listáját, majd érintsen meg egyet, hogy megnézze azt.

3. A videó megtekintése közben a következőket teheti:
 - Ha teljes képernyős üzemmódban kívánja megtekinteni a videót, fordítsa oldalra HTC Wildfire S készülékét, vagy érintse meg kétszer a képernyőt.
 - Érintse meg a videó képernyőt a lejátszás szüneteltetéséhez és folytatásához, vagy húzza arrébb a csúszkát, hogy a videó másik részére ugorjon.
 - Érintsen meg egy lapfület, hogy többet tudjon meg a videóról, kapcsolódó videókat nézzen meg, vagy megnézze más nézők mit gondolnak. Végig is húzhatja ujját a lapfülek fölött, hogy megnézze, nincsenek-e további elérhető elemek.
 - Érintse meg a felfelé vagy lefelé mutató hüvelykujjú ikont, hogy értékelje a videót. Érintse meg a **Tovább** gombot további lehetőségekhez.
4. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Kezdőlap** elemet, hogy visszatérjen a YouTube fő képernyőjére.

Videók keresése

1. A YouTube főképernyőn nyomja meg a  gombot.
2. Írjon be egy keresőszót, majd érintse meg a  gombot.
3. Görgessen a találatokban, és érintsen meg egy videót a lejátszáshoz.



Lehetősége van megtekinteni a legutoljára feltöltött eredményeket. Érintse meg az **Minden időpont** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt időintervallumot.

Keresési előzmények törlése

1. A YouTube főképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg a **Keresési előzmények törlése** elemet, majd a párbeszédablakban érintse meg az **OK** gombot.

Egy videóhivatkozás megosztása

1. A videó lejátszási képernyőjén érintse meg a **Egyéb > Megosztás** lehetőséget.
2. Válassza ki a lehetőségek közül, hogyan szeretné megosztani a videó hivatkozását.

Videó rögzítése és videók megosztása a YouTube-on.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **YouTube** elemet.
2. Érintse meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  gombot a rögzítés megkezdéséhez.
4. Ha kész, érintse megismét a  gombot.
5. Töltse ki a **Title (Cím)**, **Description (Leírás)** mezőket, és vegyen fel címkéket a videóhoz.

6. Állítsa be az adatvédelmi szintet.
7. Érintse meg a **Feltöltés** gombot.

FM-rádió hallgatása

Hangoljon be, és az FM-rádió alkalmazással máris hallhatja a slágerlisták legnépszerűbb dalait.



Az FM-rádió használatához először egy fülhallgatót kell csatlakoztatnia HTC Wildfire S audio kimenetéhez. Az FM-rádió a sztereó fülhallgatót használja FM-rádióantennaként.

A Kezdőlapon érintse meg az  > **FM-rádió** alkalmazást.

Az első alkalommal, amikor elindítja az FM-rádió alkalmazást, az automatikusan megkeresi az elérhető FM-rádióállomásokat, és előreprogramozott beállításként elmenti a talált csatornákat.

FM csatorna behangolása

Sokmindent tehet az FM-rádió képernyőn:

- Érintse meg a  gombot az Minden előbeállítás lista megjelenítéséhez, majd válassza ki a hallgatni kívánt rádióállomást.
- Érintse meg a  gombot az előző elérhető FM-állomásra való ugráshoz, vagy nyomja meg a  gombot, hogy a következő FM-állomásra ugorjon.
- Húzza el a sávot, hogy más frekvenciára hangoljon az FM hullámsávon.
- A  gomb megérintésével -0,1 MHz-es, a  gomb megérintésével +0,1 MHz-es lépésekben finomhangolhatja a rádiófrekvenciát.
- A  gomb megérintésével programnevet adhat annak a csatornának, amire épp hangolta a rádiót.
- Nyomja meg a **HANGOSÍTÁS** vagy a **HALKÍTÁS** gombot a lejátszás hangerejének beállításához.
- Az FM rádióadók ismételt kereséséhez és mentéséhez nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Keresés és mentés** menüpontot.
- A  gomb megnyomásával elnémíthatja a hangot, vagy válthat a **Monó** vagy **Sztereó** kimeneti formátumok közt. Választhat a **Hangszóró** vagy a **Headset** kimeneti eszközök közül is.

Az FM-rádió bezárása vagy kikapcsolása

A rádiót más alkalmazások használata közben is hallgathatja, HTC Wildfire Skészüléken, de teljesen be is zárhatja az FM-rádió alkalmazást.

Címzett	Tegye ezt
Az FM-rádió képernyő bezárásához	Nyomja meg a  gombot.. Az FM-rádió tovább fut a háttérben. Ha vissza szeretne térni az FM-rádió képernyőre, húzza elő az Értesítések panelt, majd érintse meg az FM-rádió lehetőséget.
Az FM-rádió teljes kikapcsolásához és bezárásához	Érintse meg a  gombot az FM-rádió képernyőn.

Hang rögzítése

Ne csak gondolja, mondja is ki. A Hangrögzítő segítségével gyorsan rögzítheti gondolatait. Továbbá felveheti a hangját, hogy csengőhangként használja azt.



Szüksége lesz a HTC Wildfire S készülékhez egy memóriakártyára, hogy a Hangrögzítő használhassa.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Hangrögzítő** elemet.
2. Tartsa a mikrofont közel a szájához.
3. A hangfelvétel elindításához érintse meg a  gombot.



A Hangrögzítő képes a háttérben futni, miközben más dolgokat csinál HTC Wildfire S készülékén, kivéve, ha olyan alkalmazásokat nyit meg, amelyek használnak audio funkciókat. A Hangrögzítő képernyőjére való visszatéréshez húzza elő az Értesítések panelt, majd érintse meg a **Hangrögzítő** elemet.

4. Érintse meg a  gombot a felvétel leállításához.
5. Adjon egy nevet a hangfelvételnek, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
6. A hangfelvétel visszajátszásához érintse meg a  gombot.
7. A megosztással, törléssel vagy a hangfelvétel átnevezésével kapcsolatos opciók megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.

Hangfelvétel megosztása

1. A Hangrögzítő képernyőn érintse meg a  gombot.
2. Érintse meg és tartsa nyomva a megosztani kívánt hangfelvételt, majd érintse meg a **Megosztás** elemet.
3. A lehetséges opciók közül válassza ki hogyan szeretné megosztani a hangfelvételt.

Hangfelvétel beállítása csengőhangként

1. A Hangrögzítő képernyőn érintse meg a  gombot.
2. Tartsa lenyomva a csengőhangként beállítani kívánt hangfelvételt, majd érintse meg a **Beállítás csengőhangként** elemet.

Játékok és alkalmazások megosztása

Jól szórakozik egy játékkal vagy alkalmazással, amelyet az Android Marketről töltött le? Azonnal megoszthatja kedvenc játékait és alkalmazásait baráti körével.



A barátainak az alkalmazásra mutató hivatkozás megnyitásához, és az alkalmazás Android Marketről való letöltéséhez Android alapú telefont kell használni.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
2. Vagy nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget. Ezután látni fogja az Android Marketről letöltött és telepített játékok és alkalmazások listáját.
3. Érintsen meg egy alkalmazást, majd válassza ki, hogyan szeretné megosztani.

Amikor a barátai meglátják a hivatkozást az elküldött szöveges üzenetben, e-mailben vagy az állapotfrissítésben, a hivatkozás egyszerű megérintésével közvetlenül a játékra vagy az alkalmazásra ugorhatnak az Android Marketen, és letölthetik azt.




- Miközben beírja az állapotfrissítését a Friend Streamben, megérintheti a  gombot, hogy válasszon azok közül a játékok és alkalmazások közül, amelyeket meg szeretne osztani a közösségi oldalakon.
- Ha már létrehozott egy új szöveges vagy e-mail üzenetet, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Csatolás > Ajánlott alkalmazás** menüpontot, és válasszon a telepített játékok és alkalmazások listájáról.

Üzenetek

Üzenetek megnyitása

Tartsa a kapcsolatot az Ön számára fontos emberekkel. Az Üzenetek alkalmazás segítségével létrehozhat és küldhet szöveges (SMS) és multimédia (MMS) üzeneteket.

A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Üzenetek** elemet. A Minden üzenet képernyőn minden küldött és fogadott üzenet ötletesen, beszélgetésekbe van rendezve partner vagy telefonszám szerint.



- Felfelé vagy lefelé görgetheti a beszélgetéseket úgy, hogy végighúzza a képernyőn az ujját.
- Megérintheti egy partner nevét vagy telefonszámát, hogy megtekintse az üzenetváltást.




Megnézheti az üzeneteket a Kezdőlapon az Üzenetek widgettel.

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg az **Üzenetírás** lehetőséget.
3. Írjon be egy vagy több címzettet. A következő lehetőségek közül választhat:
 - Írja be a partner nevének első néhány betűjét vagy egy mobiltelefonszám első számjegyeit. Beírás közben megjelennek a névjegylistában szereplő illeszkedő nevek és telefonszámok. Érintsen meg egy nevet vagy a partner egyik telefonszámát.
 - Érintse meg az  ikont, majd válassza ki a partnerek telefonszámainak, akinek szeretne üzenetet küldeni. Címzettként kiválaszthat partnercsoportokat is. Ha kiválasztotta az üzenet összes címzettjét, érintse meg az **OK** gombot.
 - Írja be közvetlenül a telefonszámokat a Címzett mezőbe.

4. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg válaszüzenetét.



- Korlátozva van, hogy hány karaktert küldhet el egyetlen szöveges üzenetben (a **Küldés** gomb fölött látható). Ha túllépi a maximális számot, szöveges üzenete egy üzenetként kerül elküldésre, de több üzenetként kerül számlázásra.
- A szöveges üzenet automatikusan multimédiás üzenetté válik, ha e-mail címet ír be a címzett mezőbe, tárgysort ír be, mellékletet csatol vagy nagyon hosszú üzenetet hoz létre.

5. Ha üzenetét vázlatként kívánja menteni, érintse meg a **Küldés** lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.

Multimédiás (MMS) üzenet küldése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg az **Üzenetírás** lehetőséget.
3. Írjon be egy vagy több címzettet. A következő lehetőségek közül választhat:
 - Írja be a partner nevének első néhány betűjét vagy egy mobiltelefonszám első számjegyeit. Beírás közben megjelennek a névjegylistában szereplő illeszkedő nevek telefonszámmal és e-mail címmel. Érintse meg a partner számát vagy e-mail címét. Az e-mail címek is megjelennek, ha az **Email cím megjelenítése** be van kapcsolva a Címzett lista beállításokban.
 - Érintse meg az  ikont, majd válassza ki a partnerek telefonszámait, akinek szeretne üzenetet küldeni. Címzettként kiválaszthat partnercsoportokat is. Ha kiválasztotta az üzenet összes címzettjét, érintse meg az **OK** gombot.
 - Írja be közvetlenül a telefonszámokat vagy az e-mail címeket a **Címzett** mezőbe.
4. Hozzáadhat egy tárgysort, ha megnyomja a  gombot és megérinti a **Tárgy hozzáadása** elemet.
5. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg válaszüzenetét.

6. Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a melléklet típusát.

Kép	Válassza a Kamera lehetőséget egy fénykép készítéséhez és csatolásához, vagy válassza a Galéria lehetőséget, hogy egy képet csatoljon a memóriakártyáról.
Videó	Válassza a Kamkorder lehetőséget egy videó rögzítéséhez és csatolásához, vagy válassza a Videók lehetőséget, hogy egy videót csatoljon a memóriakártyáról.
Hang	Válassza a Hangrögzítő lehetőséget egy hangfelvétel készítéséhez és csatolásához, vagy válassza a Zene és hangok lehetőséget egy zenefájl vagy hangfelvétel csatolásához a memóriakártyáról.
Ajánlott alkalmazás	Válasszon ki egy, az Android Marketről telepített alkalmazást, amelyet meg szeretne másokkal is osztani. Az URL, amelyről az alkalmazás letölthető, be lesz illesztve az üzenetbe.
Hely	Csatolhatja üzenetéhez pillanatnyi tartózkodási helyét (a GPS-t be kell kapcsolni), vagy egy helyet, amit a térképről választott ki.
Névjegy	Válasszon ki egy partnert, majd válassza ki a csatolni kívánt adatot.
Találkozó	Válassza ki a mellékelni kívánt naptári eseményt.

7. A csatolmány cseréjéhez, vagy szerkesztéséhez érintse meg a  ikont. Megnyomhatja a  gombot is, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget az újrakezdéshez.
8. Ha üzenetét vázlatként kívánja menteni, érintse meg a **Küldés** lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.

Diavetítés létrehozása

- Ha fényképet, videót, vagy audioállományt adott hozzá multimédiás üzenetéhez, érintse meg a  > **Diavetítés** gombot.
- Tegye a következők egyikét:

Dia hozzáadása	Érintse meg az  ikont, majd válassza ki a hozzáadni kívánt fényképet, vagy videót.
Zene vagy, hangfelvétel hozzáadása egy diához.	Közvetlenül a dia hozzáadása után érintse meg az  > Hang elemet.
Felirat hozzáadása egy diához	Érintse meg a Szöveg beírása feliratú mezőt.

Dia szerkesztése	Érintse meg a  ikont majd távolítsa el, cserélje ki a diát, vagy változtassa meg annak időtartamát.
Diavetítés előnézete	Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az Egyéb > Előnézet lehetőséget. A lejátszás vezérlésének előhívásához érintse meg egyszer a képernyőt.

- Ha üzenetét vázlatként kívánja menteni, érintse meg a **Küldés** lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.

Piszkozat folytatása

- Az Minden üzenet képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Vázlatok** menüpontot.
- Érintse meg az üzenetet, hogy folytassa annak szerkesztését.
- Érintse meg a **Küldés** gombot.

Üzenet megtekintése és megválaszolása

Az értesítési beállításoktól függően a HTC Wildfire S lejátszik egy csengőhangot, rezeg vagy röviden megjeleníti az üzenetet az állapotsorban, amikor egy új üzenet érkezik. Az új üzenet ikon () is megjelenik az állapotsorban.



- Az üzenet megnyitásához és elolvasásához a következőt teheti:
 - Tartsa lenyomva az állapotsort, majd csúszassa lefelé az ujját az Értesítések panel megnyitásához. Végül érintse meg az új üzenet értesítést.
 - Nyissa meg az Üzenetek alkalmazást és az üzenet eléréséhez és elolvasásához.
- Az üzenet olvasása közben a következőt teheti:

Válasz szöveges üzenettel	Érintse meg a Szöveg hozzáadása feliratú mezőt, írja meg üzenetét, majd érintse meg a Küldés gombot.
Válasz multimédiás üzenettel	Érintse meg a Szöveg hozzáadása feliratú mezőt, írja meg üzenetét, csatolmány hozzáadásához érintse meg a  gombot, majd érintse meg a Küldés gombot.

Üzenetben levő telefonszám felhívása vagy tárolása	Érintse meg a telefonszámot. Ezután válassza ki, hogy fel szeretné hívni a számot, vagy hozzáadja a névjegyekhez.
Üzenetben levő hivatkozás megnyitása	Érintse meg a hivatkozást, hogy megnyissa azt a webböngészőben.
Üzenetben levő e-mail cím elküldése vagy tárolása	Érintse meg az e-mail címet. Ezután válassza ki, hogy e-mailt vagy multimédiás üzenetet szeretne küldeni, vagy eltárolja az e-mail címet a névjegyekhez.
Üzenet továbbítása	Tartsa lenyomva az üzenetet, hogy megnyissa a lehetőségek menüjét, majd érintse meg a Továbbítás gombot.
Üzenet adatainak megjelenítése	Tartsa lenyomva az üzenetet, hogy megnyissa a lehetőségek menüjét, majd érintse meg az Üzenetjellemzők megtekintése lehetőséget.

Válaszadás a partner másik telefonszámára

Ha egy partnerének több telefonszáma van a HTC Wildfire S készüléken tárolva, azt a számot látja, amely az üzenethez fel lett használva. Egy vastaggal szedett betű látható a telefonszám előtt, hogy jelezze annak típusát (például **M**, mint **Mobil**).



Ne feledje, hogy válasza arra a telefonszámra lesz küldve, amelyről partnerétől a legutolsó üzenetet kapta.

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a **Szöveg hozzáadása** feliratú mezőt, majd írja meg válaszüzenetét.
3. Nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg a **Egyéb > Címzett telefonszáma** lehetőséget.
4. Válassza ki a partner másik telefonszámát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Multimédiás üzenet mellékletének megtekintése és mentése

Ha aggódik az adatletöltések mérete miatt, a letöltés előtt először ellenőrizze a multimédiás üzenet méretét.



Ha az MMS-beállítások **Automatikus letöltés** beállítása ki van kapcsolva, akkor csak az üzenet fejlécét tölti le a telefon. A teljes üzenet letöltéséhez érintse meg az üzenet jobb oldalán található **Letöltés** gombot.

- Ha a fogadott üzenet rendelkezik médiamelléklettel, például egy fényképpel vagy videóval, érintse meg, hogy megnézze azt.
- Ha a csatolmány egy névjegy (vCard), érintse meg a kapcsolattartási adatok megnyitásához, majd érintse meg a **Mentés** gombot a névjegyekhez adáshoz.
- Ha a melléklet egy időpont vagy esemény (vCalendar), érintse meg, majd válassza ki a naptárat, ahová menteni szeretné és érintse meg az **Importálás** gombot.
- A melléklet a memóriakártyára való mentéséhez tartsa lenyomva a multimédiás üzenetet, majd válassza ki a csatolmány típusának megfelelő mentés menüpontot.

Push üzenetek

A Push üzenetek egy webes hivatkozást tartalmaznak. A hivatkozással gyakran egy Ön által kért fájlt, például egy csengőhangot tölthet le.

Ha kap egy push üzenetet, az  értesítési ikon jelenik meg az állapotsorban.

Push üzenet megnyitása és elolvasása

1. Tartsa lenyomva az állapotsort, majd csúsztassa lefele az ujját az Értetések panel megnyitásához.
2. Érintse meg az új üzenetet.
3. Érintse meg a **Weboldal felkeresése** lehetőséget.

Összes push üzenet megtekintése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg az  > **Üzenetek** elemet.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Push üzenetek** menüpontot.



Ez a lehetőség csak akkor látható ha korábban ,ár kapott PUSH üzeneteket.

Üzenetváltások kezelése

Üzenet törlés elleni védelme

Zárolhat egy üzenet, így az nem fog törölődni akkor sem, ha törli a többi üzenetet az üzenetváltásban.

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a zárolni kívánt üzenetet.
3. Érintse meg az **Üzenet zárolása** menüpontot. Egy  zár ikon jelenik meg az üzenet jobb oldalán.

Üzenet átmásolása a SIM-kártyára

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg az üzenetet, majd érintse meg a **Másolás SIM-kártyára** elemet. A SIM kártya ikon  megjelenik az üzenet jobb oldalán.

Egyetlen üzenet törlése

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Érintse meg a törölni kívánt üzenetet.
3. Ha az üzenet zárolva van, érintse meg az **Üzenet feloldása** lehetőséget a menüből, majd érintse az üzenetet, hogy újra megjelenjen a lehetőségek listája.
4. Érintse meg az **Üzenet törlése** lehetőséget a menüből.
5. Kérés esetén erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

Több üzenet törlése egy üzenetváltásból

1. A Minden üzenet képernyőn érintsen meg egy partnert (vagy telefonszámot), hogy megjelenítse az adott partnerrel folytatott üzenetváltást.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább > Törlés** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Törlés a kiválasztás szerint** lehetőséget.



Megérinthesi a **Törlés telefonszám szerint** lehetőséget is, ha partnere több telefonszámot is használt az üzenetváltás közben, és Ön csak az egy bizonyos számról érkezett üzeneteket szeretné törölni.

4. Válassza ki a törlendő tételeket, majd érintse meg a **Törlés** gombot.

Üzenetváltás törlése

1. Tegye a következők egyikét:
 - A Minden üzenet képernyőn érintsen meg és tartson nyomva egy partnert (vagy telefonszámot), amelyhez tartozó üzeneteket törölni szeretné, majd érintse meg a **Törlés** gombot.
 - Ha megjelennek az üzenetváltás üzenetei, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább > Törlés > Beszélgetések törlése** lehetőséget.
A beszélgetésben található zárt üzenetek nem kerülnek törlésre, ha nem jelölte ki a **Zárt üzenetek törlése** jelölőnégyzetet.
2. Kérés esetén az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg az üzenetváltás törlését.

Több üzenetváltás törlése

1. A Minden üzenet képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.
2. Jelölje ki a törölni kívánt üzenetváltásokat.
3. Érintse meg a **Törlés** lehetőséget. A zárt üzenetek nem törlődnek.

Üzenetbeállítások módosítása

A Minden üzenet képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Értesítések	▪ Értesítést kap az állapotsoron és beállíthatja, hogy HTC Wildfire S készüléke vibráljon vagy hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, vagy egy üzenet küldése sikertelen, valamint beállíthatja az értesítési hangot. ▪ Engedélyezi HTC Wildfire S készülékének, hogy felbukkanó értesítéseket jelenítsen meg a képernyőn, ha az üzenet küldése sikeres vagy sikertelen, illetve ki is kapcsolhatja ezt.
Szöveges üzenetek (SMS)	▪ Értesítést kap az üzenet kézbesítési állapotáról. ▪ Tekintse meg vagy változtassa meg az igénybe vett szolgáltatóközpont számát. (Javasoljuk, hogy ne változtassa meg ezt a számot, mert problémákat okozhat az üzenetek küldésekor és fogadásakor.) ▪ Megtekintheti és törölheti SIM-kártyáján tárolt szöveges üzeneteit, vagy átmásolhatja SIM-kártyáján tárolt üzeneteit készüléke memóriájába.

**Multimédia
üzenetek
(MMS)**

- Értesítést kap az üzenet kézbesítési állapotáról.
- Értesítést kap, hogy a címzett elolvasta-e az üzenetet, vagy olvasás nélkül törölte-e azt.
- Automatikusan letöltheti a teljes MMS üzeneteket, köztük az üzenet törzsét és csatolmányait, amikor szolgáltatója területén tartózkodik, vagy roaming közben.
- Állítsa be az üzenet prioritását és az MMS üzenetek maximális fájl méretét. Ha az MMS üzenet méretét túllépi, az üzenet nem lesz elküldve.

Általános

- Keresse és jelenítse meg az elküldött üzeneteket, a híváslistát és a tárolt névjegyekben lévő e-mail címeket, amikor címzettet ad üzeneteihez.
- Beállíthatja az egy üzenetváltási folyamatban tárolható szöveges vagy MMS üzenetek maximális számát (kivéve zárolt üzenetek), és engedélyezheti a régebbi, nem zárolt üzenetek törlését, ha eléri a határértéket.
- Továbbíthat fogadott szöveges és MMS üzeneteket egy másik telefonszámra vagy e-mail címre. (A mobilszolgáltatója külön díjat számíthat fel.)

E-mail

Gmail

A Gmail használata


Amikor először állítja be a HTC Wildfire S készüléket, jelentkezzen be Google fiókjába, hogy használni tudja a Gmail-t. Ha még nem tette ezt meg, a **Fiókok és szinkronizálás** beállításában jelentkezzen be.

Egynél több Google fiókot is beállíthat HTC Wildfire S készülékén, és átválthat egyik Gmail fiókról másikra.

Gmail fiókja Beérkezett üzeneteinek megtekintése

Minden fogadott e-mail a Bejövő üzenetek mappába kerül.

Csak érintse meg a Kezdőlapon a  > Gmail lehetőséget. Ekkor megnyílik Gmail fiókja Beérkezett üzenetek mappája.



Több üzenetváltás archiválása vagy törlése	Érintse meg a  jelölőnégyzetet az e-mail vagy üzenetváltás előtt. Érintse meg a képernyő alján lévő gombokat, és válassza ki, mit kíván tenni az üzenetekkel vagy üzenetváltásokkal.
Vázlatok megjelenítése, küldött üzenetek és más címkék	Érintse meg a Beérkezett üzenetek lehetőséget a képernyő bal felső sarkában, majd érintsen meg egy másik címkét (pl. Elküldött , Vázlatok , vagy egy saját címkét), hogy megtekintse a benne lévő üzeneteket vagy üzenetváltásokat.
Átváltás másik Gmail fiókjára	Érintse meg a jelenlegi fiókot a képernyő jobb felső sarkában, majd érintsen meg egy másik fiókot, amelyre át szeretne váltani.
Frissítse Beérkezett üzeneteit	Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a Frissítés menüpontot.

Új üzenet küldése

1. A Gmail Bejövő üzenetek mappájában nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Írás** menüpontot.
2. Ha több Google fiókot állított be HTC Wildfire S készülékén, válassza ki, melyik Gmail címet szeretné használni az üzenet küldéséhez. Printse meg a mezőt, amelyben aktuális Gmail címet látja, majd válasszon ki egy másik címet, amelyet a küldéshez szeretne használni.
3. Írja be az üzenet címzettjének e-mail címét a **Címzett** mezőbe. Ha az e-mailt több címzettnek küldi, akkor az e-mail címeket vesszővel válassza el egymástól.



Ha szeretné az e-mail másolatát (Cc) vagy titkos másolatát (Bcc) elküldeni más címzetteknek, akkor nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Add Cc/Bcc** (Másolat/Titkos másolat hozzáadása) menüpontot.

4. Írja be az e-mail tárgyát, majd hozza létre az e-mailt.
5. Ha képet szeretne csatolni, nyomja meg a  gombot és érintse meg a **Csatolás** menüpontot.

6. Keresse ki és érintse meg a csatolni kívánt képet.
7. Üzenete megírása után érintse meg a  gombot.



Üzenet írása közben érintse meg a  gombot, hogy vázlatként mentse azt. Vagy nyomja meg a  gombot az üzenet elvetéséhez.

Egy e-mail üzenet megválaszolása vagy továbbküldése

1. A Gmail Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg az e-mail üzenetet vagy az üzenetváltást.
2. Ha válaszolni szeretne a feladónak, érintse meg a  gombot. Vagy érintse meg a  gombot, és válasszon a **Válasz mindenkinek** vagy a **Továbbítás** lehetőségek közül.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Ha a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** lehetőséget választotta, írja be válaszüzenetét.
 - Ha a **Továbbítás** lehetőséget választotta, adja meg az üzenet címzettjeit.



Tap **Válasz beszúrása** lehetőséget, ha szeretne új üzenetet beszúrni a kapott e-mail mellé. Azonban ez eltávolít minden csatolmányt vagy formázást az eredeti e-mailből.

4. Érintse meg a  gombot.

Segítség kérése

Ha többet szeretne megtudni a Gmail használatáról, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Egyéb > Súgó** menüpontokat. A böngésző elviszi Önt a Google Mobile súgó oldalára.

Levelezés

A Levelezés alkalmazásról

A Levelezés alkalmazás segítségével beállíthatja webmail, vagy más POP3, vagy IMAP fiókját telefonjára Exchange ActiveSync fiókját is beállíthatja, hogy arról küldjön e-maileket HTC Wildfire S készülékén.



Hozzáadhatja a Levelezés widgetet a Kezdőképernyőhöz, hogy POP3/IMAP vagy Exchange ActiveSync levelezését a kezdőképernyőn is megtekinthesse.

POP3/IMAP e-mail fiók hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Levelezés** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha ez az első e-mail fiók, amit a Levelezés alkalmazáshoz ad, érintse meg az **Egyéb (POP3/IMAP)** lehetőséget a Válasszon kiszolgálót képernyőn.
 - Ha már adott e-mail fiókot a Levelezés alkalmazáshoz, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább** > **Új fiók** lehetőséget. Ha a Válasszon kiszolgálót képernyő megjelenik, érintse meg az **Egyéb (POP3/IMAP)** lehetőséget.
3. Adja meg e-mail fiókja címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
4. Ha a beállítani kívánt fiók típusa nincs a telefon adatbázisában, további adatokat kell majd megadnia.
5. Adja meg a fiók nevét, és saját nevét, majd érintse meg a **Beállítás befejezése** lehetőséget.

Microsoft Exchange ActiveSync fiók hozzáadása

Egy, vagy több Microsoft Exchange ActiveSync fiókot is táráthat a HTC Wildfire S-sel. A következőkkel szinkronizálhat: Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) vagy újabb.




Akár 15 Exchange fiókkal szinkronizálhatja ActiveSync fiókok a HTC Wildfire S készüléken.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Levelezés** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Ha ez az első e-mail fiók, amit a Levelezés alkalmazásba felvesz, érintse meg a **Microsoft Exchange ActiveSync** lehetőséget a Válasszon kiszolgálót képernyőn.
 - Ha már adott e-mail fiókot a Levelezés alkalmazáshoz, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Egyéb** > **Új fiók** lehetőséget. Ha a Válasszon kiszolgálót képernyő megjelenik, érintse meg a **Microsoft Exchange ActiveSync** lehetőséget.
3. Adja meg az Exchange ActiveSync fiók adatait, majd érintse meg a **Tovább** gombot. Ha a vállalati Exchange Server nem támogatja az automatikus felismerést, akkor a **Tovább** gomb megérintését követően Önnek kell megadnia az Exchange Server beállításait. Kérdezze meg az adatokat az Exchange Server rendszergazdától.
4. Válassza ki a szinkronizálni kívánt információk típusát. Válassza ki azt is, hogy milyen gyakran szeretné frissíteni és szinkronizálni e-mailjeit a HTC Wildfire S készülékkel, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
5. Adja meg a fiók nevét, majd érintse meg a **Beállítás befejezése** lehetőséget.

Bejövő levelek ellenőrzése Levelezés

Ha megnyitja a Levelezés alkalmazást, megjelenik a HTC Wildfire S készülékre beállított egyik levelezési fiók Beérkezett üzenetek mappája.

Az e-mail fiókok közötti váltáshoz érintse meg azt a sávot, amelyben aktuális e-mail fiókja látható, majd érintsen meg egy másik fiókot.



Összes e-mail fiókjának beérkezett üzenetei egy mappában

Megtekintheti összes e-mail fiókjának üzeneteit egy helyen anélkül, hogy váltania kellene az egyes fiókok között.

Csak érintse meg a sávot, melyen jelenlegi fiókja található, majd érintse meg az **Összes fiók** gombot. Az e-mail üzenetek színekódoltak, így könnyen megkülönböztetheti az egyes fiókokhoz tartozó üzeneteket.



Legfeljebb 15 e-mail fiók jeleníthető meg az egyesített Beérkezett üzenetek mappában.

Váltás a Bejövő üzenetek mappa különböző nézetei közt

Ha sok e-mail üzenete van, időbe telhet végiglapozni a hosszú listát, hogy megtaláljon egy adott üzenetet, vagy a hozzá kapcsolódó üzeneteket. Használja a Levelezés alkalmazás füleit levelei csoportosításához.

Hogy könnyebben átlássa üzeneteit, a beérkezett üzenetek más nézetéhez érintse meg az alábbi fülek egyikét:



Beérkezett

Egyedi elemekként jeleníti meg az e-mail üzeneteket.



Beszélgetések

Üzenetváltásként jeleníti meg az e-maileket, melyeket a tárgysor alapján csoportosít. Érintsen meg egy tárgyat az e-mailes üzenetváltás megjelenítéséhez.

	Csoport Egy kapcsolati csoporttól érkező e-maileket jeleníti meg. A kapcsolati csoport kiválasztásához nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a Nézet menüpontot, majd válasszon ki egy csoportot.
	Olvasatlan Az olvasatlan üzeneteket jeleníti meg.
	Megjelölt (Exchange ActiveSync esetében) Megjeleníti az összes megjelölt üzenetet.
	Meghívás (Exchange ActiveSync esetében) Megjeleníti az el nem fogadott és el nem utasított meghívókat.
	Mellékletek Megjeleníti az összes, melléklettel rendelkező üzenetet.

E-mail fiók frissítése

Az automatikus szinkronizálási beállításoktól függetlenül bármikor, kézzel is szinkronizálhatja a küldött és fogadott e-maileket.

- A szinkronizálni kívánt fiókban nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Frissítés** elemet.
- Ha több e-mail fiókja van, egyszerre is frissítheti azokat. Először menjen az egyesített Beérkezett üzenetek mappára. Az után nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Frissítés** elemet.

E-mail üzenetek rendezése

Rendezheti az e-mail üzeneteket fogadási időpont, prioritás, tárgy, küldő vagy méret alapján.

Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában nyomja meg a  gombot, érintse meg a **Rendezés** menüpontot, és válasszon a rendezési lehetőségek közül.

Gyors böngészés a bejövő üzenetek között

Ha Beérkezett üzenetek mappájában e-mailek hosszú sora található, nehézé válhat a lista áttekintése és a keresett e-mail megtalálása. Gyorsan tallózhatja a bejövő üzenetek mappáját ujjgesztusokkal.

1. Válasszon rendezési sorrendet az e-mailek megjelenítéséhez.
2. Tartsa lenyomva két ujjával bármelyik e-mail üzenetet, majd finoman húzza lefele anélkül, hogy felemelné az ujjait. A képernyő a következő vagy előző köteg e-mail üzenetre ugrik, a kiválasztott rendezési sorrendnek megfelelően.

E-mailek kezelése

E-mail törlése

1. A Beérkezett üzenetek mappában nyomja meg és tartsa lenyomva a törölni kívánt üzenetet.
2. Az opciók menüben érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Több e-mail kijelölése

1. Érintse meg az e-mailek jelölőnégyzeteit a kiválasztáshoz.
2. Válassza ki, mit kíván tenni a kijelölt üzenetekkel: **Megjelölés olvasottként** (vagy **Megjelölés olvasatlanként**), **Törlés**, vagy **Áthelyezés ide**.



Nem helyezhet át üzeneteket, ha az egyesített (Összes fiók) Beérkezett üzenetek mappában van.

Több e-mail áthelyezése másik mappába

1. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
2. Érintse meg az áthelyezni kívánt üzenetek jelölőnégyzeteit.
3. Érintse meg az **Áthelyezés ide** lehetőséget, majd érintse meg azt a mappát, ahová az e-mail üzeneteket áthelyezni kívánja.

E-mail üzenet áthelyezése elolvasás után

1. Megnyitott üzenetnél nyomja meg a gombot, majd érintse meg a **Egyéb > Áthelyezés ide** lehetőséget.
2. Érintse meg a mappát, ahová az e-mail üzenetet áthelyezni kívánja.

Összes üzenet törlése

1. Először érintse meg bármelyik e-mail üzenet jelölőnégyzetét.
2. Nyomja meg a gombot, majd érintse meg a **Mindent kijelöli** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Átváltás más e-mail mappákra

1. Nyomja meg a gombot, majd érintse meg a **Mappák** lehetőséget.
2. Érintse meg a megtekinteni kívánt levelezési mappát.

E-mail küldése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a > **Levelezés** elemet.
2. Váltson át arra az e-mail fiókra, amelyen keresztül levelet szeretne küldeni.
3. Az e-mail fiók Bejövő üzenetek mappájában érintse meg a **Levél írása** lehetőséget.

4. Írjon be egy vagy több címzettet. A következő lehetőségek közül választhat:
- Beírhatja az e-mail címeket közvetlenül a **Címzett** mezőbe, vesszővel elválasztva. Az e-mail címek beírása közben megjelennek a névjegylistában szereplő illeszkedő címek. Érintsen meg egy találatot a cím közvetlen beírásához.
 - Megérintheti az  ikont, majd kiválaszthatja azokat a partnereket, akiknek el szeretné küldeni az üzenetet. Címzettként kiválaszthat kapcsolati csoportokat is, vagy kikereshet és hozzáadhat partnereket a vállalati címtárból, ha beállított egy Exchange ActiveSync fiókot a HTC Wildfire S készülékén.



Ha szeretne az e-mail másolatát (Cc) vagy titkos másolatát (Bcc) elküldeni más címzetteknek, akkor nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Másolat/Titkos másolat megjelenítése** gombot.

5. Adja meg az üzenet tárgyát, majd írja meg az üzenetet.
6. Melléklet csatolásához nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Csatolás** lehetőséget és válasszon az alábbiak közül:

Kép	Válassza a Kamera lehetőséget egy fénykép készítéséhez és csatolásához, vagy válassza a Galéria lehetőséget, hogy egy képet csatoljon a memóriakártyáról.
Videó	Válassza a Kamkorder lehetőséget egy videó rögzítéséhez és csatolásához, vagy válassza a Videók lehetőséget, hogy egy videót csatoljon a memóriakártyáról.
Hang	Válassza a Hangrögzítő lehetőséget egy hangfelvétel készítéséhez és csatolásához, vagy válassza a Fájlok lehetőséget egy zenefájl vagy hangfelvétel csatolásához a memóriakártyáról.
Ajánlott alkalmazás	Válasszon egy alkalmazást, melyet az Android Marketről telepített, és ajánlja másoknak. Az URL, amelyről az alkalmazás letölthető, be lesz illesztve az e-mailbe.
Hely	Csatolhatja a tartózkodási helyének adatait. Elküldheti pillanatnyi tartózkodási helyét (a GPS-t be kell kapcsolni), vagy egy helyet, amit a térképről választott ki.
Dokumentum	Csatolhat egy PDF fájlt vagy egy Office dokumentumot, például egy szöveges állományt vagy táblázatot.
Névjegy (vCard)	Csatolhatja valaki kapcsolattartási adatait.

Találkozó (vCalendar)	Csatolhat egy naptári eseményt.
Fájl	Csatolhat egy tetszőleges fájlt memóriakártyájáról.

7. Az azonnali küldéshez érintse meg a **Küldés** lehetőséget, vagy érintse meg a **Mentés piszkozatként** lehetőséget, ha csak később szeretné elküldeni.



Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi vagy adatkapcsolat, vagy telefonja repülőgépes üzemmódban van, amikor az e-mailt küldi, az e-mail a Postázandó üzenetek közt lesz mentve. Amint van elérhető Wi-Fi vagy adatkapcsolat, a mentett e-mail automatikusan küldésre kerül a HTC Wildfire S következő szinkronizálása alkalmával.

Piszkozat folytatása

1. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Mappák > Vázlatok** elemet.
2. Érintse meg az üzenetet.
3. Ha elkészült az üzenet szerkesztésével, érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail üzenet elolvasása és megválaszolása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Levelezés** elemet.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. Az e-mail fiók Beérkezett üzenetek mappájában érintse meg az elolvasni kívánt e-mailt.
4. Tegye a következők egyikét:

Üzenet megválaszolása	Érintse meg a Válasz vagy Válasz mindenkinek lehetőséget.
Üzenet továbbítása	Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a Tovább > Továbbítás elemet.
Üzenet törlése	Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a Törlés elemet.
Üzenet megjelölése olvasatlanként	Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a Megjelölés olvasatlanként lehetőséget.

E-mail prioritásának beállítása

Küldés előtt beállíthatja egy üzenet prioritását.

1. Az üzenet írása közben nyomja meg a  gombot.
2. Érintse meg a **Prioritás beállítása** lehetőséget.
3. Válassza ki az üzenet prioritását.

Ha a **Magas** vagy **Alacsony** prioritást választotta, a prioritás megjelenik az üzenet tárgysora alatt.

Munka Exchange ActiveSync e-mailekkel

Ugyanúgy, olvashat, kezelhet munkahelyi leveleket, vagy válaszolhat azokra, ahogy azt egy POP3/IMAP fiókban tenné. Továbbá elérhet néhány hatékony Exchange funkciót is.

E-mail megjelölése

- A Beérkezett üzenetek mappában érintse meg a fehér zászló ikont (), ami az e-mail üzenetek jobb oldalán jelenik meg. Az ikon pirossá válik (), miután megjelölte az e-mailt.
- E-mail olvasás közben is megérintheti a zászló ikont az üzenet megjelöléséhez.

Házon kívül állapot beállítása

1. Váltás Exchange ActiveSync fiókjára.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Egyéb > Házon kívül** lehetőséget.
3. Érintse meg a dobozt, és válassza a **Házon kívül** lehetőséget.
4. Állítsa be azt a dátumot és időpontot, ameddig házon kívül tartózkodik.
5. Írja be az automatikus válasz üzenetet.
6. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Értekezlet összehívása

1. Váltson Exchange ActiveSync fiókra.
2. Lépjen át a Értekezlet-meghívások lapra, majd érintse meg az **Új értekezlet meghívás** elemet.
3. Adja meg az értekezlet adatait.
4. Érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail fiók beállításainak módosítása

1. Váltson arra az e-mail fiókra, amelynek a beállításait módosítani szeretné.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Egyebek > Beállítások** lehetőséget.

3. Válasszon a következők közül:

Fiók beállításai	Módosítja az e-mail fiókbeállításait, például a nevét, az e-mail címet, a jelszót és a leírást.
Általános beállítások	Beállíthatja a betűtípus méretét e-mailek olvasása közben; bekapcsolhatja, kikapcsolhatja és beállíthatja az aláírást; beállíthatja az e-mail fiókot alapértelmezett fiókként; és beállíthatja, hogy hova legyenek mentve az e-mailek mellékletei.
Küldés/fogadás	Adja meg be a bejövő és kimenő levelzéshez tartozó szinkronizálási beállításokat, mint a mérethatár, frissítési ütemezés, stb.
Értesítési beállítások	Beállíthatja az e-mail értesítési beállítását.
Fiók törlése	Érintse meg az e-mail fiók törléséhez.

4. Nyomja meg a gombot a módosítások mentéséhez.

E-mail fiók törlése

1. Váltson a törölni kívánt e-mail fiókra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Tovább > Beállítások > Fiókok törlése** lehetőséget.

Naptár

Tudnivalók a Naptár alkalmazásról

Többé nem mulaszt el egy fontos dátumot sem. Használja a Naptár alkalmazást az események, értekezletek és találkozók ütemezéséhez.

Beállíthatja a HTC Wildfire S készülékét úgy is, hogy szinkronizálja magát a következő naptárakkal:

- A HTC Wildfire S-en jelentkezzen be a Google-fiókjába, hogy szinkronizálni tudja a Naptár alkalmazást a Google internetes naptárával. Több Google fiókot is hozzáadhat.
- Ha számítógépén Microsoft Outlook®-ot használ beállíthatja a HTC Sync alkalmazást a számítógépén úgy, hogy az szinkronizálja az Outlook naptárát a Naptár alkalmazással.
- Ha van Microsoft Exchange ActiveSync fiókja, és azt hozzáadta a HTC Wildfire S-hez, akkor a Naptár alkalmazást szinkronizálhatja az Exchange ActiveSync naptár eseményeivel.

Ha bejelentkezett a közösségi hálózati fiókjaiba, például a Facebookba, a születésnapok és a közösségi hálózaton jelen levő ismerősei eseményei megjelennek a Naptár alkalmazásban.

Esemény létrehozása

Létrehozhat eseményeket, amelyeket szinkronizálhat a Google Naptárral, számítógépe Outlook, vagy Exchange ActiveSync naptárával, vagy olyanokat, melyek csak a HTC Wildfire S készüléken jelennek meg.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Naptár** elemet.
2. Bármelyik Naptár nézetben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Új esemény** elemet.



Ha a hónap, vagy napirend nézetben van érintse meg a  ikont is az új esemény létrehozásához..

3. Ha egynél több naptárral rendelkezik, válassza ki azt a naptárt, amelybe fel szeretné venni az eseményt:
 - Válassza ki a Google-fiókját, hogy egy Google naptári eseményt hozzon létre. Ha több Google naptárral rendelkezik a weben, válassza ki, hogy melyikbe szeretné felvenni az eseményt.
 - Válassza a **PC Szinkronizálás** lehetőséget, hogy naptár eseményeket hozzon létre HTC Wildfire S készülékén. A HTC Sync segítségével szinkronizálhatja azokat számítógépe Outlook naptárával.
 - Válassza ki Exchange ActiveSync fiókját Exchange ActiveSync naptári esemény létrehozásához.
4. Írja be az esemény nevét.
5. Az esemény időpontjának meghatározásához tegye a következők egyikét:
 - Ha az eseményhez tartozik egy időkeret, érintse meg a **Kezdés** és **Befejezés** elemet az időpontok beállításához.
 - Ha különleges alkalomról, például születésnapról vagy egész napos eseményről van szó, akkor állítsa be a **Kezdés** és a **Befejezés** időpontját, majd válassza ki az **Egész nap** jelölőnégyzetet.
6. Adja meg az esemény helyét és leírását.
7. Állítsa be az emlékeztető idejét.



Másik emlékeztetési időpontot is megadhat a Google naptári eseményhez. Nyomja meg a gombot, majd érintse meg az **Emlékeztető hozzáadása** elemet.

8. Ha az esemény rendszeres, érintse meg az **Ismétlés** mezőt, majd válassza ki, hogy milyen gyakran ismétlődik az esemény.
9. Érintse meg a **Mentés** elemet.

Vendégek meghívása az eseményre (csak Google fióknál)

Miután meghívja vendégeit egy eseményre, egy meghívó e-mail kerül elküldésre a Google fiókjából.

Ha szeretne vendégeket hívni az eseményre, létre kell hoznia az eseményt a Google Naptárban.

1. Nyissa meg a Naptár, és hozzon létre egy új eseményt. Érintse meg a **Naptár** mezőt, majd válassza ki a Google fiókját (vagy az egyik Google Naptárt).
2. Adja meg az esemény adatait, például az időpontot, helyszínt stb.
3. A Vendég mezőbe írja be a meghívni kívánt személyek e-mail címét. Az e-mail címeket vesszővel (,) válassza el egymástól. Ha a meghívott személyek használják a Google Naptárt, akkor a meghívót megkapják a Naptárban és e-mailben is.
4. Érintse meg a **Mentés** gombot az esemény a Google Naptárhoz való hozzáadásához.

Értekezlet összehívása a Naptár segítségével (csak Exchange ActiveSync)

Ha van beállított Exchange ActiveSync-fiókja beállítva a HTC Wildfire Sen, akkor használhatja a Naptár alkalmazást egy értekezlet időpontjának létrehozásához, és az értekezlet összehívás a meghívandó személyek számára történő elküldéséhez.

1. Nyissa meg a Naptár, és hozzon létre egy új eseményt. Érintse meg a **Naptár** mezőt, majd válassza ki Exchange ActiveSync fiókját.
2. Adja meg az értekezlet adatait, például az időpontot, helyszínt stb.
3. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Értekezlet-meghívás** menüpontot.
4. Érintse meg a  gombot, és válassza ki a résztvevőket a partnerek közül vagy a vállalati címtárból.
5. Írja meg az üzenetet, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

A naptár Naptár nézetének módosítása

A Naptár alkalmazás a megnyitáskor alapértelmezésben a havi nézetet jeleníti meg. Használhat napi, heti, vagy napirend nézetet is.

A naptár nézetek váltásához nyomja meg a , gombot, majd válassza ki a nézet típusát.

A havi nézet használata

Havi nézetben az eseményeket tartalmazó napoknál jelzést fog látni.

A havi nézetben a következőket teheti:

- Érintsen meg egy napot a nap eseményeinek megtekintéséhez.
- Tartsa lenyomva a napot a menü megjelenítéséhez, amellyel új eseményt hozhat létre, vagy átválthat a napi vagy a napirend nézetre.
- Csúsztassa az ujját felfele vagy lefele a képernyőn az előző vagy a következő hónapok megtekintéséhez.

A napi és napirend nézetek használata

A napi nézet megjeleníti egy nap eseményeinek listáját, valamint a képernyő alján az időjárási információkat is, ha az aktuális nap eseményeit tekinti meg.



- Napi nézetben az időjárási információk csak akkor jelennek meg, ha az esemény az Időjárás alkalmazás öt napos előrejelzésén belül található.
- Az időjárási adatok nem jelennek meg napi nézetben, ha a napi nézetet időrendi listára váltja.

A napirend nézet megjeleníti az összes eseményt időrendi sorrendben.

- Az események bal oldalán található színcsíkok jelzik azt a naptárat, amelyben az esemény található. Az egyes színek jelentését megismerheti, ha megnyomja a  gombot, majd megérinti az **Egyéb > Naptárak** menüpontokat.
- Napi nézetben csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn az előző vagy a következő napok megtekintéséhez.

A heti nézet használata

A heti nézet egy hét eseményeit jeleníti meg egy diagramon.

Heti nézetben a következőket teheti:

- Nyomva tartva egy időrést, létrehozhat egy új eseményt az adott időponthoz.
- Érintsen meg egy eseményt (színes blokként jelenik meg) ha meg kívánja nézni annak részleteit.
- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn a korábbi vagy későbbi hetek megtekintéséhez.

A Naptár eseményeinek kezelése

Esemény megtekintése

Megtekintheti saját eseményeit , illetve azokat, melyeket mások megosztottak Önnel.

1. Napi, vagy napirend nézetben érintsen meg egy eseményt. Megnyílik az Esemény részletei képernyő, amely megmutatja az esemény összefoglalását.
2. Az esemény információktól függően a következőket teheti:
 - Megkeresheti az esemény helyszínét a Térkép alkalmazásban.
 - Felhívhat bármely telefonszámot, mely az esemény helyénél vagy leírásában szerepel.
 - Megnézheti, hogy kik vesznek még részt az eseményen.
 - Ha az eseményhez meghívó tartozik válaszolhat a meghívásra.
 - Ha az egy ActiveSync naptári esemény, válaszolhat a szervezőnek vagy a meghívottaknak e-mailben. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** lehetőségek egyikét.
 - Kijelölheti a szöveg bármely részét és rákereshet az Interneten.
 - Érintse meg az emlékeztető időpontját annak módosításához. Nyomja meg a  gombot a módosítások mentéséhez.

Esemény szerkesztése

A létrehozott eseményeket szerkesztheti.

1. Egy esemény megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Esemény szerkesztése** elemet.
2. Módosítsa az eseményt.
3. Ha végzett a szerkesztéssel érintse meg a **Mentés** gombot.

Esemény törlése

Tegye a következők egyikét:

- Amikor egy esemény összefoglalóját tekinti meg az Esemény részletei képernyőn, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Esemény törlése** gombot.
- A napi, napirend vagy heti nézetben tartsa lenyomva az eseményt, majd érintse meg az **Esemény törlése** menüpontot.
- Egy esemény szerkesztése közben érintse meg a **Törlés** gombot.

Ha egy esemény ismétlődik, egy kérdést fog kapni, hogy csak azt az egy előfordulást, azt és az összes jövőbeli előfordulást vagy az összes múltbeli és jövőbeli előfordulást törli a Naptár alkalmazásból.

Esemény megosztása (vCalendar)

Megoszthat egy naptári eseményt vCalendarként Bluetoothkapcsolaton keresztül vagy csatolmányként egy e-mail üzenetben elküldve.

1. Egy esemény megtekintése közben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **vCalendar megosztása** elemet.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Tap **Bluetooth**. A rendszer megkéri, hogy kapcsolja be a Bluetooth-t HTC Wildfire S készülékénés csatlakozzon a fogadó Bluetooth eszközhöz.
 - Érintse meg a **Levelezés** gombot. Egy új üzenet ablak nyílik meg, melyhez a vCalendar automatikusan csatolva lesz. Az üzenet az Ön alapértelmezett e-mail fiókjából kerül elküldésre.
 - Érintse meg az **Üzenet** elemet. Egy új üzenet ablak nyílik meg, melyhez a vCalendar automatikusan csatolva lesz multimédia csatolmányként.

Esemény emlékeztetések figyelmen kívül hagyása vagy elhalasztása

Ha legalább egy emlékeztetőt beállított egy eseményhez, akkor a közeledő esemény ikon  meg fog jelenni az állapotsor értesítési területén, hogy emlékeztesse a közeledő eseményre.

1. Érintse meg az állapotsort, majd csúsztassa az ujját lefele a képernyőn az **Értesítések panel megnyitásához**.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg a **Törlés** gombot, hogy figyelmen kívül hagyja az esemény emlékeztetőket és minden más értesítést. A többi típusú értesítés, például az új üzenetek és a nem fogadott hívások is törlődnek.
 - Az **Értesítések panel** megnyitása után érintse meg a naptári esemény emlékeztetőjét. Látni fogja az összes függő esemény emlékeztető listáját. Érintse meg az **Összes szundi** gombot, hogy az összes esemény emlékeztetőt öt percre elhalassza, vagy érintse meg az **Összes elvetése** elemet, hogy az összes esemény emlékeztetőt figyelmen kívül hagyja.
 - Nyomja meg a  gombot, hogy az állapotsor értesítési területén tartsa a függő emlékeztetőket.

Emlékeztetők megjelenítése és szinkronizálása

Kiválaszthatja, mely naptárakat szeretné megjeleníteni vagy elrejteni, és beállíthatja, melyeket szeretné szinkronizálni.

Naptárak megjelenítése és elrejtése

Bármelyik Naptár nézetben nyomja meg a  gombot, érintse meg az **Egyéb > Naptárak** menüpontokat, hogy kiválassza mely naptárt szeretné megjeleníteni vagy elrejtteni.



- A naptárak mindig szinkronizálódnak a HTC Wildfire S készüléken, függetlenül attól, hogy el vannak-e rejtve vagy sem.
- Érintse meg az **Minden naptár** gombot az összes naptár megjelenítéséhez.

Google naptár hozzáadása a szinkronizáláshoz

Kiválaszthatja melyik Google naptárt kívánja szinkronizálni a HTC Wildfire Srel.



Nem hozhat létre új Google naptárt a HTC Wildfire Sen. Csak azokat a Google naptárakat szinkronizálja amelyeket az interneten hozott létre, vagy ott csatlakozott azokhoz.

1. Bármelyik Naptárnézetben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Egyéb > Naptárak** elemeket.
2. Nyomja meg a  gombot újra, majd érintse meg a **Naptárak hozzáadása** menüpontot.
3. Válasszon ki egy Googlenaptárt, hogy hozzáadja azt a naptárlistából, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a  gombot a Naptár frissítéséhez.

Google naptár szinkronizálásának leállítása

Kiválaszthatja, mely Google naptárak szinkronizálását kívánja megszüntetni.

1. Bármelyik Naptárnézetben nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Egyéb > Naptárak** elemeket.
2. Nyomja meg a  gombot újra, majd érintse meg a **Naptárak eltávolítása** menüpontot.
3. Válasszon ki egy Google naptárt, hogy eltávolítsa azt a naptárlistából, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a  gombot a **Naptár** frissítéséhez.

A naptárlistából eltávolított naptárak többé nem szinkronizálódnak a HTC Wildfire Sen, de továbbra is fel lesz rájuk iratkozva, és dolgozhat velük a webes Google naptár alkalmazásban.

A Naptár beállításainak módosítása

Módosíthatja a Naptár beállításait, és meghatározhatja, hogyan jelenítse meg az eseményeket, és hogyan értesítse a közeledő eseményekről.

Bármely Naptár nézetben, nyomja meg a  Majd érintse meg az **Egyéb > Beállítások** elemet így elérheti a Naptár beállításait.

Reminder settings (Az emlékeztető beállításai)

All calendars (Minden naptár)	Válassza ezt a jelölőmezőt, ha ugyanazt az eseményemlékeztetőt szeretné használni az összes naptártípushoz. Ha törli ezt a jelölőmezőt, különböző emlékeztető beállításokat határozhat meg az egyes naptárakhoz.
Set alerts & notifications (Riasztások és értesítések beállítása)	Beállíthatja az eseményemlékeztetőket, hogy riasztást indítson, értesítést küldjön, vagy kikapcsolhatja az eseményemlékeztetőket a HTC Wildfire Sen.
Default reminder time (Alapértelmezett emlékeztetési idő)	Kiválaszthatja, hogy az esemény előtt mennyi idővel szeretne értesítést kapni.
Select ringtone (Csengőhang kiválasztása)	Kiválaszthatja azt a csengőhangot, amely az eseményemlékeztető esetén szólal meg.
Vibrate (Rezgés)	Kiválaszthatja, hogy a HTC Wildfire S rezgjen-e az eseményemlékeztető esetén.
Hide declined events (Elutasított események elrejtése)	Kiválaszthatja, hogy meg szeretné-e jeleníteni vagy el szeretné-e rejtetni a visszautasított meghívások eseményeit.

Naptár nézet beállításai

Kezdés	Válassza ki a Naptár megnyitásakor megjelenő alapértelmezett nézetet.
Nap nézet	Kiválaszthatja, hogy a napi nézet eseménylista vagy időrend alapján jelenjen-e meg.
A hét első napja	Beállíthatja, hogy a havi és a heti nézet vasárnapkal vagy hétfővel kezdődjön-e.
Időjárást is tartalmazza	Ha az időjárás információkat is meg kívánja jeleníteni a napi teendők listáján, válassza ki ezt a jelölőnégyzetet.
Város	Ha időjárás információ is be van állítva akkor a napi nézetben megjelenik az aktuális tartózkodási helyéhez tartozó időjárás információ is. Beállíthatja, hogy egy másik város időjárását jelenítse meg.

A Naptár widget

Felveheti a Naptár widgetet a Kezdőlapra is. Ez a widget különféle Naptár nézeteket tesz elérhetővé.

A widgeten egy nap vagy esemény megérintésekor megnyílik a Naptár alkalmazás.

Térképek és tartózkodási hely

Hely beállítások

Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása

Ahhoz, hogy megtalálja a tartózkodási HTC Wildfire Sen, engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** > **Hely** menüpontot.
2. Válassza ki a következők közül az egyiket vagy mindkettőt:

Vezeték nélküli hálózatok használata	Használja a Wi-Fi vagy a mobil adatkapcsolatot, hogy megtudja a megközelítő pontosságú tartózkodási helyét.
GPS műholdak használata	Megtalálja a pontos GPS-szel meghatározott tartózkodási helyét. Ehhez tiszta rálátás szükséges az égre, és jobban meríti az akkumulátort.

Google Maps

A Google Maps

A Google Maps alkalmazás lehetővé teszi, hogy megkeresse aktuális tartózkodási helyét, megnézze a valós idejű közlekedési információkat, és részletes útbaigazítást kapjon a célállomásig. Emellett olyan keresővel is rendelkezik, amellyel helyeket vagy címeket találhat meg a térképen, és megnézheti a helyeket az utcaszinten is.



- Aktív mobil adat- vagy Wi-Fi kapcsolatra van szüksége a Google Maps használatához.
- Ahhoz, hogy megkeresse a tartózkodási helyét a Google Maps alkalmazásban, engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat.
- A Google Maps alkalmazás nem tartalmaz minden országot és várost.

Ismerkedés a térképpel

Google Maps megnyitása után a térkép mozgatásával, nagyításával, kicsinyítésével könnyedén megtalálhatja saját helyzetét vagy a környékbeli helyeket.



Ahhoz, hogy megkeresse a tartózkodási helyét a Google Maps alkalmazásban, engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Térkép** elemet.
2. Érintse meg a  gombot pillanatnyi helyzetének megjelenítéséhez. A kék jelzés () mutatja a tartózkodási helyét a térképen.
3. Tegye a következők egyikét:

Mozgatás	Húzza ujját bármilyen irányba a környező helyek megtekintéséhez a térképen.
Nagyítás	▪ Helyezze mutató- és hüvelykujját arra a területre, amit ki szeretne nagyítani, majd tárja szét ujjait a térkép fölött. ▪ Érintse meg a  gombot. ▪ Duplán érintse meg a területet, amelyet ki szeretne nagyítani.

Kicsinyítés	▪ Csípje össze a hüvelyk- és mutatóujját a térképen a kicsinyítéshez. ▪ Érintse meg a  gombot.
Adatok megjelenítése egy tetszőleges helyről	1. Tartsa lenyomva a helyet a térképen. Megnyílik egy buborék a hely felett, amely tartalmazza a címet, és egy miniatűr képet az oldalnézetből (ha elérhető). 2. Érintse meg a buborékot a további információk megjelenítéséhez. Útvonaltervezést kérhet az adott helyre, megnézheti a közelben levő érdekes helyeket stb.

Egy hely megkeresése

A Google Maps segítségével megkereshet egy helyet, például egy címet vagy egy bizonyos üzletet vagy létesítményt (például múzeumot).

1. A In Térkép alkalmazásban adja meg a keresendő helyet a keresőmezőbe.
2. Érintse meg a  gombot a beírt hely kereséséhez, vagy érintsen meg egy keresési javaslatot. A keresési eredmények leölökként jelennek meg a térképen.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Érintsen meg egy markert , így ellenőrizheti, hogy ezt kereste-e a térképen, ah igen érintse meg a buborékot.
 - Érintse meg a  gombot, hogy megjelenjen a keresési eredmények listája, majd érintse meg a helyet.

A kiválasztott hely adatai megjelennek a képernyőn.

4. Tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg a képernyőn lévő gombokat a hely megjelenítéséhez a térképen, útvonal tervezéséhez, a hely megtekintéséhez Street View-ban (ha elérhető) és így tovább. Görgesse lefelé a képernyőt további lehetőségekért.
 - Húzza ujját balra vagy jobbra a képernyőn, ha az előző vagy következő keresési eredmény adatait szeretné megtekinteni.

A térkép törlése

A térképen történő keresés után, törölheti az elhelyezett markereket.

Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Térkép törlés** menüpontot.

Érdekes hely keresése az Ön közelében

A Helyek segítségével érdekes helyeket kereshet pillanatnyi helyzete közelében. A Helyek a Google Maps segítségével megeresi az Önt esetleg érdeklő nyilvános helyeket, mint a legközelebbi benzinkút vagy ATM automata.




Mielőtt használja a Helyek alkalmazást, engedélyezze a helymeghatározást.

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Helyek** elemet.
2. Érintse meg a helyet, amit keres.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Ha egy vagy két érdekes helyet talál, a kerersési eredmények jelölőként jelennek meg a térképen. Megérintheti a jelölőt, majd a hellyel kapcsolatos további információkért érintse meg a buborékot.
 - Ha több helyet talál, az eredmények egy listában jelennek meg. Érintsen meg egy helyet a térképen való megjelenítéshez, majd érintse meg a hozzá tartozó buborékot a hellyel kapcsolatos további információk megjelenítéséhez.

Útvonaltervezés

Részletes útvonalat kaphat a célhoz. A Google Maps az útvonaltervet gyalogos, tömegközlekedéssel történő vagy autós megközelítésre is el tudja készíteni.

1. A térképen nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Útvonal** menüpontot.
2. Tegye a következők egyikét:
 - Használja a jelenlegi tartózkodási helyét kezdőpontként, vagy az első szövegmezőben adjon meg egy helyet, ahonnan indulni szeretne. Ezután adja meg a célt a második szövegmezőben.
 - Érintse meg a  gombot, hogy kiválassza a címet a partnerek közül vagy a térképen levő pont megérintésével.



3. Válassza ki, hogy szeretne eljutni úti céljához, érintse meg az autó, tömegközlekedés vagy séta gombot.

4. Érintse meg a **Indítás** gombot. A következő képernyőn megjelenik a célhoz vezető útvonalterv egy listában.



Ha a célként megadott hely több helyen is megtalálható, válassza ki, hogy hova szeretne menni.

5. Érintsen meg egy tételt hogy útmutatásokat kapjon a térképen.
6. Érintse meg a térképen levő nyílombokat, hogy kövesse az útvonaltervet.

Ha végzett az útmutatások áttekintésével vagy követésével, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Térkép törlése** menüpontot a térkép alaphelyzetbe állításához. A célállomást automatikusan elmenti a Google Maps alkalmazás előzményei közé.

Segítség kérése

Kérjen több információt és segítséget a Térkép alkalmazásról.

A megnyitott nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Egyéb > Segítség** lehetőséget. A böngésző elviszi Önt a Google Maps súgó oldalára.

Barátok megkeresése a Google Koordinátákkal (országától függő)

A Google Koordináták egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi Önnek és barátainak, hogy megosszák egymással pozíciójukat és állapotüzeneteiket. Továbbá lehetővé teszi, hogy szöveges üzeneteket és e-maileket küldjön, telefonhívásokat kezdeményezzen, és útvonaltervet készítsen a barátja tartózkodási helyéhez.

A tartózkodási helyét nem osztja meg automatikusan. Csatlakoznia kell a Koordináták szolgáltatáshoz, majd hívja meg barátait, hogy megnézzék tartózkodási helyét, vagy fogadja el a meghívásukat. Csak a kifejezetten meghívott vagy elfogadott barátai látják a tartózkodási helyét.

Csatlakozás a Koordinátákhoz és megnyitás

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Térkép** elemet.
2. Ha megnyitott egy térképet, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Csatlakozás a Koordináták** lehetőséget.
3. Miután csatlakozott a Koordinátákhoz és bezárta az alkalmazást, az alábbiak bármelyikével megnyithatja a Kezdőképernyőről:
 - Érintse meg a  > **Koordináták** elemet.
 - Nyissa meg a Térkép, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Koordináták** menüpontot.

HTC Sync

A HTC Sync alkalmazásról

A vakációjáról készült új fényképei HTC Wildfire S készülékén, míg céges naptára a számítógépén van? Miért nem teszi elérhetővé az ilyen típusú fájlokat és információkat mindkét eszközön?

A HTC Syncsegítségével a következő lehetőségek közül választhat:

- Szinkronizálja számítógépén lévő Microsoft Outlook, Outlook Express vagy Windows névjegyeit és HTC Wildfire S készülékét.
- Szinkronizálja számítógépe naptári eseményeit Outlook vagy Windows naptárja és HTC Wildfire S készülékét.
- Vigye magával számítógépén lévő fényképeit, videóit, dokumentumait, zenéit és lejátszási listáit, hogy HTC Wildfire S készülékén útközben élvezhesse azokat.
- Könnyedén importálhatja HTC Wildfire S készülékével készített fényképeit és videóit számítógépére.
- Ugyanazokat a könyvjelzőket használhatja HTC Wildfire S készüléke és számítógépe webböngészőiben.
- harmadik féltől származó (nem az Android Marketről letöltött) mobil alkalmazások telepítésére számítógépéről.



- Multimédia fájlok, térképek és dokumentumok szinkronizáláshoz be kell helyezni egy microSD kártyát a HTC Wildfire S készülékbe.
- Az elérhető kategóriák és lehetőségek a számítógéphez csatlakoztatott készülékétől függnnek.

A memóriakártyán kapott HTC Sync telepítése

Másolja a HTC Sync telepítőt a memóriakártyáról számítógépére, majd indítsa el a telepítéshez.



- A HTC Sync verzió, melyet HTC Wildfire S készülékéhez kapott memóriakártyáján talál, a következő operációs rendszerekre telepíthető: Windows 7, Windows Vista, vagy Windows XP.
- HTC Sync használatához USB 2.0 csatlakozóra van szüksége számítógépén, hogy csatlakoztathassa és szinkronizálhassa HTC Wildfire S készülékével.
- A HTC Sync problémamentes telepítése érdekében először lépjen ki minden futó alkalmazásból és ideiglenesen kapcsolja ki a víruskereső programot.

1. Csatlakoztassa a HTC Wildfire S készüléket a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
2. A Csatlakozás számítógéphez képernyőn érintse meg a **Lemez meghajtó** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot. A számítógépen a csatlakoztatott HTC Wildfire S eltávolítható meghajtóként jelenik meg.
3. Menjen az eltávolítható meghajtóra, és nyissa meg.
4. Másolja a **HTCSync.exe** állományt a számítógépre.
5. Másolás után válassza le az eltávolítható meghajtót (azaz a csatlakoztatott HTC Wildfire S készüléket) a számítógép operációs rendszerének megfelelően, hogy biztonságosan eltávolíthassa a HTC Wildfire S készüléket.
6. A számítógépen kattintson duplán a **HTCSync.exe** állományra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a HTC Sync telepítéséhez.

A HTC Sync telepítését követően a HTC Sync ikon () lesz látható számítógépe tálcáján (ellenőrizze a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkát). Dupla kattintással megnyithatja a HTC Sync alkalmazást.

Beállítás, hogy a HTC Sync felismerje HTC Wildfire S készülékét

1. Csatlakoztassa HTC Wildfire S készülékét számítógépéhez a dobozban mellékelt USB-kábelrel.
2. A HTC Wildfire S párbeszédpaneljén a választható USB kapcsolatok közül érintse meg a **HTC Sync** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot. Várjon, hogy a HTC Sync felismerje HTC Wildfire S készülékét.
3. Az Eszközbeállítás képernyőn adjon egy nevet HTC Wildfire S készülékének.
4. Kattintson a **Mentés** gombra. Megnyílik a Eszköz panel.



Ha később szeretné megváltoztatni a HTC Wildfire S nevét, kattintson az **Áttekintés** > **Eszközbeállítás** menüpontra.

Ismerkedés a felülettel

Az Eszköz panelen módosíthatja a szinkronizálás beállításait, megtekintheti a HTC Wildfire S alapvető adatait, ellenőrizheti a felhasznált és rendelkezésre álló helyet a memóriakártyán, valamint elkezdheti a szinkronizálást.



Az elérhető kategóriák és lehetőségek a számítógéphez csatlakoztatott készülékétől függnnek.

- A szinkronizálási opciók megtekintéséhez kattintson a Eszköz panel jobb oldalán lévő kategóriákra.

Az **Áttekintés** lehetőségre kattintva megjelennek a HTC Wildfire S alapvető szoftverinformációi és a memóriakártya-használat, valamint megváltoztathatja készüléke nevét, vagy telepíthet harmadik féltől származó alkalmazásokat HTC Wildfire S készülékére.

- Kattintson a **Szinkronizálás most** gombra a kijelölt kategóriák és lehetőségek szinkronizálásának megkezdéséhez.
- A **Szinkronizálás most** melletti becsült tárhely sáv mutatja azt a becsült memóriakártya tárhelyet, ami akkor lesz felhasználva, amikor a szinkronizálandó új tételek HTC Wildfire S készülékére kerülnek.

A szinkronizálás beállítása

Beállíthatja azokat a fájl- és információ típusokat, amelyeket szinkronizálni szeretne a HTC Wildfire S és számítógépe közt.

Zene szinkronizálási beállítások

Vigye magával HTC Wildfire S készülékén a számítógépen hallgatott dalokat. Ha az iTunes® vagy Windows Media® lejátszóval készített műsorfüzeteket, ezeket is szinkronizálhatja, hogy élvezze őket menet közben.



Szinkronizálhatja az alábbi formátumú audiofájlokat: — *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Az Eszköz panelen kattintson a Zene lehetőségre, majd a **Be** gombra. A Zene szinkronizálásának bekapcsolása azt jelenti, hogy szeretné ezt a kategóriát minden alkalommal szinkronizálni, amikor HTC Wildfire S készülékét számítógépével szinkronizálja.
2. Válassza a **Zenei fájlok szinkronizálása innen** lehetőséget, majd kattintson az **Hozzáadás** gombra.
3. Válassza ki az audiofájljait tartalmazó mappát, és kattintson az **OK** gombra.
4. Válassza a **Zenei fájlok szinkronizálása iTunesból vagy Windows Media Playerből** ha iTunes vagy Windows Media lejátszót használ számítógépén, majd válassza ki a műsorfüzeteket, amelyeket szinkronizálni szeretne HTC Wildfire S készülékével.

Galéria szinkronizálási lehetőségek

Automatikusan szinkronizálhat fotókat és videókat a HTC Wildfire S és számítógépe közt.



Szinkronizálhatja az alábbi formátumú audiofájlokat:

- Fényképek: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videók: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Az Eszköz panelen kattintson a **Galéria** lehetőségre, majd a **Be** gombra. A Galéria szinkronizálásának bekapcsolása azt jelenti, hogy szeretné ezt a kategóriát minden alkalommal szinkronizálni, amikor HTC Wildfire S készülékét számítógépével szinkronizálja.
2. Ahhoz, hogy szinkronizáláskor automatikusan importálja kameraképeit számítógépére, válassza a **Eszköz kameraképeinek másolása a PC-re** lehetőséget. A memóriakártyán lévő fényképek és videók mentésre kerülnek számítógépe \My Photos\Device Camera Shots mappájába.
3. Válassza a **PC-n lévő képek és videók szinkronizálása innen** lehetőséget, majd kattintson az **Hozzáadás** gombra.
4. Válassza ki a multimédia fájljait tartalmazó mappát, és kattintson az **OK** gombra. Szinkronizáláskor a mappa összes támogatott kép- és videófájla másolásra kerül a memóriakártya.

Naptár szinkronizálása opciók beállítása

A HTC Wildfire S szinkronizálni tudja naptáraiba mentett találkozóit és eseményeit az Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 vagy Outlook 2007) vagy Windows Naptárral.

1. Az Eszköz panelen kattintson a **Naptár** lehetőségre, majd a **Be** gombra. A Naptár szinkronizálásának bekapcsolása azt jelenti, hogy szeretné ezt a kategóriát minden alkalommal szinkronizálni, amikor HTC Wildfire S készülékét számítógépével szinkronizálja.
2. Válassza ki az alkalmazást, amellyel a naptár eseményeit szinkronizálni szeretné.
3. Válassza ki az időpontot, amittől kezdve szinkronizálni szeretné a naptár eseményeit.
4. Ha egymással ütköző információ található a számítógépen vagy HTC Wildfire S készülékén, válassza ki, melyiket kívánja megtartani.



Csak a HTC Wildfire S készüléke által támogatott naptár mezők kerülnek szinkronizálásra.

Az Emberek szinkronizálási beállításai

Szinkronizálja HTC Wildfire S névjegyeit Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 vagy Outlook 2007), Outlook Express vagy Windows névjegyeivel.

Ha a SIM kártyáján vannak szinkronizálandó kapcsolatai, azokat először importálnia kell a HTC Wildfire S memóriájába.

1. Az Eszköz panelen kattintson a **Emberek** lehetőségre, majd a **Be** gombra. Az Emberek szinkronizálásának bekapcsolása azt jelenti, hogy szeretné ezt a kategóriát minden alkalommal szinkronizálni, amikor HTC Wildfire S készülékét számítógépével szinkronizálja.
2. Válassza ki az alkalmazást, amellyel kapcsolatait szinkronizálni szeretné.
3. Ha egymással ütköző információ található a számítógépen vagy HTC Wildfire S készülékén, válassza ki, melyiket kívánja megtartani.



Csak a HTC Wildfire S készüléke által támogatott névjegy mezők kerülnek szinkronizálásra.

Könyvjelzők szinkronizálási beállításai

Szinkronizálja webböngészője könyvjelzőit HTC Wildfire S készüléke és számítógépe között.



Ha Google Chrome vagy Firefox internet böngészőt használ, és kiválasztotta HTC Wildfire S készülékével való szinkronizálásra, szinkronizálás előtt zárja be az összes böngésző ablakot.

1. Kedvenc böngészője segítségével hozzon létre egy **HTC könyvjelzők** nevű Kedvencek mappát. Mentse ebbe a mappába kedvenc könyvjelzőit, hogy azokat szinkronizálni tudja HTC Wildfire S készülékével.
2. A HTC Sync Eszköz panelén kattintson a **Könyvjelzők** lehetőségre, majd kattintson a **Be** gombra. A Könyvjelzők szinkronizálásának bekapcsolása azt jelenti, hogy szeretné ezt a kategóriát minden alkalommal szinkronizálni, amikor HTC Wildfire S készülékét számítógépével szinkronizálja.
3. Válassza ki a böngészőt, amely a HTC Wildfire S készülékkel szinkronizálni kívánt könyvjelzőket tartalmazza.



Ha egymásba ütköző adatokat talál HTC Wildfire S készülékén és számítógépén, a HTC Sync a számítógépén lévő adatokat tartja meg.

Dokumentumok szinkronizálása opciók beállítása

Szinkronizálhatja fájljait és dokumentumait számítógépe és HTC Wildfire S készüléke közt. Szinkronizálhatja számítógépével a HTC Wildfire S memóriakártyáján tárolt levelek csatolmányait is.



- Ahhoz, hogy egy dokumentumot meg tudjon nyitni HTC Wildfire S készülékén, szükséges egy kompatibilis alkalmazás.
- Ahhoz, hogy memóriakártyáján lévő e-mail csatolmányokat szinkronizálni tudja számítógépével, be kell állítania egy Exchange ActiveSync vagy POP3/IMAP e-mail fiókot a Levelezés alkalmazásban HTC Wildfire S készülékén.

1. Az Eszköz panelen kattintson a **Dokumentumok** lehetőségre, majd a **Be** gombra. A Dokumentumok szinkronizálásának bekapcsolása azt jelenti, hogy szeretné ezt a kategóriát minden alkalommal szinkronizálni, amikor HTC Wildfire S készülékét számítógépével szinkronizálja.
2. Memóriakártyáján tárolt levélmelléletek szinkronizálásához válassza a **Minden letöltött levélmelléklet másolása PC-re** lehetőséget.
3. Válassza a **PC-n lévő képek és videók szinkronizálása innen** lehetőséget, majd kattintson az **Hozzáadás** gombra.
4. Válassza ki a szinkronizálni kívánt dokumentumokat tartalmazó mappát HTC Wildfire S készülékén, majd kattintson az **OK** gombra.

A memóriakártyájáról származó e-mail csatolmányok a \Dokumentumok\ mappában lesznek elmentve számítógépén. A számítógépről származó dokumentumok a \Dokumentumok\ mappában lesznek elmentve a memóriakártyán.

A HTC Wildfire S szinkronizálása

Ellenőrizze a becsült tárhely sávot a **Szinkronizálás most** gomb mellett a HTC Wildfire S eszközön lévő új szinkronizálandó tartalom méretével kapcsolatban.



Ha nincs elég szabad tárhely memóriakártyáján, megjelenik egy figyelmeztető ikon, és nem fog tudni szinkronizálni.

1. A szinkronizálni kívánt kategóriák kiválasztása és testre szabása után kattintson a **Szinkronizálás most** gombra.
2. Ha a szinkronizálás befejeződött, kattintson a **Leválasztás** lehetőségre.
3. Számítógépe operációs rendszerének megfelelően biztonságosan távolítsa el a HTC Wildfire S készüléket.

Ha legközelebb csatlakoztatja HTC Wildfire S készülékét, a szinkronizálás automatikusan megtörténik a szinkronizálási beállítások alapján.

Számítógépen lévő alkalmazások telepítése HTC Wildfire S készülékére

Ha számítógépen vannak alkalmazás fájlok (*.apk), a HTC Sync segítségével telepítheti azokat HTC Wildfire S készülékére. Erősen ajánlott, hogy csak a megbízható alkalmazásokat telepítse.



Mielőtt nekikezd, állítsa be HTC Wildfire S készülékét, hogy az engedélyezze harmadik féltől származó alkalmazások telepítését HTC Wildfire S készülékére. Ehhez nyomja meg a  gombot a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Beállítások > Alkalmazások**, majd jelölje ki az **Ismeretlen források** jelölőnégyzetet.

1. A Eszköz panelen kattintson az **Áttekintés** lehetőségre.
2. Kattintson az **Alkalmazás telepítő** elemre.
3. Keresse meg az alkalmazás fájlt számítógépen, majd kattintson az **Megnyitás** gombra. Megkezdődik a telepítési folyamat a HTC Wildfire S készüléken.
4. Ellenőrizze a HTC Wildfire S kijelzőjét, hogy vannak-e ott további utasítások a telepítés befejezéséhez.
5. Ha a telepítés befejeződött, rákattinthat a **Leválasztás** lehetőségre.
6. Számítógépe operációs rendszerének megfelelően biztonságosan távolítsa el a HTC Wildfire S készüléket.

Másik készülék szinkronizálása számítógépével

Átválthat egyik készülékről a másikra, ha több szinkronizálni kívánt eszközzel rendelkezik.

1. Csatlakoztasson egy másik eszközt számítógépéhez, majd állítsa be a HTC Sync alkalmazást, hogy felismerje.
2. Válassza ki a beállítani kívánt eszközt, vagy kezdje meg a szinkronizálást. Ekkor megnyílik az Eszköz panel, ahol külön, ehhez a készülékhez testre szabhatja szinkronizálási beállításokat.

Egy másik szinkronizálni kívánt eszközre való átváltáshoz kattintson az **Eszközők** lehetőségre, majd kattintson a készülék nevére vagy képére.

A legújabb HTC Sync frissítés letöltése

Látogasson el a HTC ügyfélszolgálati weboldalára (www.htc.com/support/) időnként, hogy ellenőrizze, jelent-e meg friss HTC Sync telepítő, amelyet letölthet és telepíthet számítógépére.

A legújabb frissítések telepítése után állítsa be újra a HTC Sync alkalmazást, hogy felismerje és szinkronizálja HTC Wildfire S készülékét.

HTCSense.com

Saját HTCSense.com fiók létrehozása

Regisztrálhat a HTCSense.com oldalra HTC Wildfire S készülékéről, vagy számítógépe internet böngészőjéből.

Regisztrálás HTC Wildfire S készülékéről

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** elemet.
2. Érintse meg a **Fiók hozzáadása > HTC Sense** elemet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új HTCSense.com fiók létrehozásához.

Regisztráció számítógépről

HTC Wildfire S készüléke legyen kéznél. Szüksége lesz rá a regisztráció befejezéséhez.

1. A számítógépen nyisson egy internet böngészőt.
2. Menjen a www.htcsense.com oldalra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új HTCSense.com fiók létrehozásához.

Miután a weben regisztrált a HTCSense.com oldalra, az ehhez használt hitelesítő adatokkal be kell lépnie HTC Wildfire S készülékéről.

HTCSense.com fiók felhasználói adatainak frissítése

1. Számítógépén nyisson egy internet böngészőt, és jelentkezzen be HTCSense.com fiókjába.
2. A jobb felső sarokban kattintson az **Fiók** gombra.
3. Frissítse felhasználói adatait, majd kattintson a **Változtatások mentése** gombra.

A HTCSense.com használata

Otthon felejtette HTC Wildfire S készülékét, vagy nem találja? Vagy még rosszabb: kicsúszott zsebéből a vonaton? A HTCSense.com oldalon keresztül kommunikálhat HTC Wildfire S készülékével, így átirányíthatja hívásait és üzeneteit egy másik számra, megcsörgetheti HTC Wildfire S készülékét, lezárhatja, de még tartalmát is törölheti.

A szolgáltatások használatához be kell jelentkeznie a HTCSense.com oldalra egy számítógép böngészőjében.

Készülékkereső bekapcsolása

A HTCSense.com egyes szolgáltatásainak használatához engedélyeznie kell HTC Wildfire S készülékén a Készülékkeresőt.

1. A HTC Wildfire S Kezdőképernyőjén nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Location** elemet.
3. Jelölje ki a **Készülékkereső** jelölőnégyzetet.

Hívások és üzenetek átirányítása

Átirányíthatja hívásait vagy üzeneteit egy másik telefonra, ha saját HTC Wildfire S készüléke nincs Önnél.

A HTCSense.com Vezérlőpulton kattintson a **Hívások átirányítása** és/vagy **Üzenetek továbbítása** ki/be kapcsolóra.

A HTC Wildfire S megcsörgetése

Emlékszik, hogy HTC Wildfire S készüléke valahol a lakásban van, de nem találja? Csörgesse meg HTC Wildfire S készülékét, még néma üzemmódban is, hogy megtalálja. Valószínűleg csak egy halom ruha alatt van a szennyesben.

HTCSense.com oldalon kattintson a **Felhívás** gombra.

A HTC Wildfire S helyének meghatározása

Valahol ottfelejtette HTC Wildfire S készülékét a napi rohanás közben? A HTCSense.com segítségével meghatározhatja körülbelüli helyzetét.



A funkció működéséhez be kell kapcsolni a **Készülékkereső** opciót a HTC Wildfire S készüléken.

A HTCSense.com oldalon nézze meg a térképen, hol van HTC Wildfire S készüléke. Kattintson a **Helyzet frissítése** elemre a térkép frissítéséhez.

A HTC Wildfire S lezárása

Elvesztette HTC Wildfire S készülékét? Zárja le HTC Wildfire S készülékét és jelezze a képernyőn megjelenő üzenettel a megtalálónak, hogyan érheti el Önt.

1. HTCSense.com oldalon kattintson a **Készülék lezárása** gombra.
2. Adjon meg egy PIN-t, továbbá adjon meg egy telefonszámot, amin elérheti az illető, aki megtalálja HTC Wildfire S készülékét, illetve egy rövid üzenetet, melyek megjelennek a képernyőn.



A megadott alternatív hívószám megjelenik a képernyőn. Ha valaki megtalálja HTC Wildfire S készülékét, egyszerűen csak meg kell érintenie a számot, hogy felhívja Önt HTC Wildfire S készüléke segítségével.

3. Kattintson a **Mentés** gombra.

A HTC Wildfire S tartalmának törlése

Ha nincs esély rá, hogy visszakapja HTC Wildfire S készülékét, letörölheti a HTC Wildfire S és a benne lévő memóriakártya tartalmát, hogy senki se férhessen hozzá a HTC Wildfire S készüléken lévő érzékeny adatokhoz.



Nincs lehetőség, hogy visszanyerje a HTC Wildfire S készülékről és az annak memóriakártyájáról letörölt adatokat, ezért legyen teljesen biztos magában, mielőtt belekezd.

1. HTCSense.com oldalon kattintson a **Készülék törlése** gombra.
2. Kérés esetén erősítse meg, kattintson a **Készülék törlése** lehetőségre.

HTCSense.com fiókjának törlése

1. Számítógépén nyisson egy internet böngészőt, és jelentkezzen be HTCSense.com fiókjába.
2. A jobb felső sarokban kattintson az **Fiók** gombra.
3. Kattintson a **Kattintson ide HTCSense fiókjának törléséhez** elemre.

A HTCSense.com fiók törlésével adatai is törlésre kerülnek a HTCSense.com szervereiről.

Billentyűzet

A virtuális billentyűzet használata

Ha elindít egy alkalmazást vagy kiválaszt egy mezőt, amelynek szöveg vagy számok bevitelére van szüksége, megjelenik a képernyőbillentyűzet. A szöveg beírása után a  megérintésével vagy a  gomb megnyomásával zárhatja be a képernyőbillentyűzetet.

Billentyűzetkiosztás kiválasztása

Három különböző billentyűzetkiosztás közül választhat gépelési stílusának megfelelően.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Nyelvek és billentyűzet > Érintéses bevitel** menüpontot.
2. Érintse meg a **Billentyűzet típusok** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást. Válasszon az alábbiak közül:

Szabvány	Ez a kiosztás hasonló az asztali számítógép billentyűzetéhez. Ez az alapértelmezett kiosztás.
Telefon	Ez a kiosztás a hagyományos mobiltelefon billentyűzetre hasonlít.
Kompakt	Ez a kiosztás két betűt rendel egy billentyűhöz. A billentyűk mérete kicsit nagyobb, mint a Hagyományos kiosztás esetén.

Szöveg beírása

Használja a következő billentyűket, amikor szöveget ír be a virtuális billentyűzeten:

	Tartsa lenyomva a felül szürke karaktereket tartalmazó billentyűket, hogy számokat, szimbólumokat vagy ékezetes karaktereket írjon be. A billentyűn látható szürke karakter lesz beszúrva, ha lenyomva tartja az adott billentyűt. Néhány billentyűhöz több karakter vagy ékezetes karakter van társítva.
	Shift gomb. Érintse meg egy nagybetű beírásához. Érintse meg kétszer a nagybetűs írás váltóbillentyűjének bekapcsolásához.
	Érintse meg, ha át szeretne váltani a numerikus- és szimbólumbillentyűzethez.
	Enter billentyű. Érintse meg új sort beillesztéséhez.
	Backspace billentyű. Érintse meg az előző karakter törléséhez.



Nyelv billentyű. A megjelenített billentyű a használt billentyűzetnyelv beállításától függ. Érintse meg, más nyelvű billentyűzethez. Elérheti a virtuális billentyűzet beállításait is.



Érintse meg, hogy váltson a Multitap (Többérintéses) és az XT9 prediktív üzemmódok között a Kompakt vagy a Telefonos billentyűzetkiosztás esetén.



Érintse meg a képernyőbillentyűzet elrejtéséhez.

Több billentyűzetnyelv engedélyezése

Ha a HTC Wildfire S készüléken több nyelvű billentyűzet is elérhető, kiválaszthatja melyik nyelvet engedélyezi a virtuális billentyűzeten, így válthat a nyelvek között, és használhatja őket a szövegbevitelhez.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Nyelvek és billentyűzet > Érintéses bevitel** menüpontot.
2. Érintse meg a **Nemzetközi billentyűzet** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt nyelveket.



Az elérhető nyelvek a HTC Wildfire S vásárlásának helyétől függenek.

Váltás a fekvő virtuális billentyűzetre


Szöveg beírása közben használhatja a fekvő virtuális billentyűzetet. A könnyebb gépeléshez fordítsa oldalra HTC Wildfire S-t.



- Jelölje ki a **Képernyő automatikus elforgatása** jelölőnégyzetet a  >  > **Beállítások > Kijelző** menüben, hogy a képernyő automatikusan átváltson.
- Nem minden alkalmazás támogatja a fekvő tájolású billentyűzetet.

Szavak beírása prediktív szövegbevitellel

A virtuális billentyűzet képes a prediktív szövegbevitelre, így segít a gyors és pontos gépelésben. A prediktív szövegbevitel alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és gépelés közben megjelennek a javasolt szavak.



Egy szó prediktív módban való begépeléséhez tegye a következőt:

- Ha zöld vagy narancssárga színben látja a kívánt szót, csak érintse meg a szóközt, hogy beillessze a szót a szövegbe.
- Ha a gépelés befejezése előtt már látja a kívánt szót a javaslatok között, érintse meg a szót, hogy beillessze azt a szövegbe.
- Ha egy nyíl látható a javaslatlista jobb oldalán, érintse meg a nyilat a további javaslatok megjelenítéséhez.

Második nyelv beállítása a billentyűzethez

Az éppen használt billentyűzetnyelv mellett beállíthatja, hogy a prediktív szövegbevitel kétnyelvű legyen. Ahogy gépel, a kiválasztott két nyelven jelennek meg a javaslatok.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Nyelvek és billentyűzet > Érintéses bevitel** menüpontot.
2. Érintse meg a **Kétnyelvű prediktív szövegbevitel** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

Szó hozzáadása a prediktív szövegszótárhoz

A HTC Wildfire S tartalmaz egy szólistát, amelyet a prediktív szövegbeviteli javaslatokhoz használ. Ha a szöveget Szabvány billentyűzetkiosztáson írja be és megérint egy szót a javaslatlistából, akkor (ha még nem volt ott) automatikusan bekerült a prediktív szövegszótárba.

Kézzel is hozzáadhatja a szót a listához.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Nyelvek és billentyűzet > Érintéses bevitel** menüpontot.
2. Érintse meg a **Személyes szótár > Személyes szótár szerkesztése > Új hozzáadása** menüpontot.
3. Írja be a hozzáadni kívánt szót, majd érintse meg az **OK** gombot.

Prediktív szótár szavainak szerkesztése vagy törlése

Szerkesztheti vagy eltávolíthatja a prediktív szövegszótárhoz korábban hozzáadott szavakat.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Nyelvek és billentyűzet > Érintéses bevitel** menüpontot.
2. Érintse meg a **Személyes szótár > Személyes szótár szerkesztése** menüpontot.
 - Egy szó szerkesztéséhez érintse meg magát a szót.
 - Ha törölni szeretne egy szót a szótárból, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Törlés** menüpontot. Ezután válassza ki az eltávolítani kívánt szavakat és érintse meg az **Törlés** gombot.

Személyes szótár biztonsági mentése a memóriakártyára

Memóriakártyájára biztonsági mentést készíthet a prediktív szövegbeviteli szótárba felvett új szavairól.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Nyelvek és billentyűzet > Érintéses bevitel** menüpontot.
2. Érintse meg a **Személyes szótár > Személyes szótár szinkronizálása > Másolás memóriakártyára** lehetőséget.
3. A felbukkanó ablakban nyomja meg az **OK** gombot.

Személyes szótár importálása memóriakártyáról

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Nyelvek és billentyűzet > Érintéses bevitel** menüpontot.
2. Érintse meg a **Személyes szótár > Személyes szótár szinkronizálása > Visszaállítás memóriakártyáról** lehetőséget.
3. A felbukkanó ablakban nyomja meg az **OK** gombot.

Szövegbevitel beszédfelismeréssel

Nincs ideje gépelni? Próbálja meg kimondani a szavakat, és úgy beírni őket a legtöbb mezőbe, amely a képernyőbillentyűzetet használja.



- Először állítsa be a használni kívánt nyelvet **Hang bemenet és kimenet** beállításokban.
- Mivel a HTC Wildfire S Google beszédfelismerő szolgáltatását használja, a hanggal történő szövegbevitelhez csatlakoznia kell az Internethez.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a nyelv gombot. A HTC Wildfire S kéri, hogy beszéljen.
2. Mondja el a HTC Wildfire S-nek, hogy mit szeretne begépetetni.

Beszédfelismerés nyelvének beállítása

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a ☰ gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Hang bemenet és kimenet > Hangfelismerő beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Nyelv** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt nyelvet.



A beszédfelismeréshez választható nyelvek attól függenek, hogy melyeket támogatja a Google.

Szöveg szerkesztése

A billentyűzet segítségével könnyen kivághat, másolhat és beilleszthet szöveget.




Néhány alkalmazás saját megoldást kínál a szöveg kijelölésére vagy másolására.


Szöveg kijelölése

Jelölje ki a szöveget, amit ki szeretne vágni vagy másolni.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a kijelölendő szöveget tartalmazó mezőt, amíg meg nem jelenik a nagyító.



2. Újjával húzza a kurzort a kijelölni kívánt szöveg egy karakteréhez.
3. Ha a kurzor a megfelelő helyen van, emelje fel ujját. Ezt követően megjelenik a szövegkijelölés menü.
4. Tegye a következők egyikét:
 - Érintse meg a **Szó választása** lehetőséget. Amikor a szó, amelyikben a kurzor van, ki van jelölve, húzza a kijelölés kezdetét és végét jelző mutatókat, és jelölje ki a kívánt szöveget.



- Érintse meg az **Összes kijelölése** elemet, ha a szöveges mező teljes tartalmát ki szeretné jelölni.

Szöveg másolása és beillesztése

1. Miután kijelölte a másolni kívánt szöveget, érintse meg a **Másolás** vagy **Kivágás** lehetőségeket. A kijelölt szöveget készüléke a vágólapra másolja.
2. Nyomjon meg, és tartson nyomva egy szöveg mezőt ugyanabban, vagy egy másik alkalmazásban, amíg a nagyító meg nem jelenik.
3. Ujjával húzza a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
4. Ha a kurzor a megfelelő helyen van, emelje fel ujját. Ezt követően megjelenik a szövegkijelölés menü.
5. Érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

Beviteli beállítások módosítása

Nyissa meg az érintési bevitel beállításait a következő módszerek egyikével:

- A virtuális billentyűn érintse meg a **Nyelv** gombot (például érintse meg a  gombot, ha angol virtuális billentyűzetet használ). Majd a Nemzetközi billentyűzet menüben érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
- A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Nyelvek és billentyűzet > Érintéses bevitel** menüpontot.

Billentyűzet típusok	Válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást.
Nemzetközi billentyűzet	Hozzáadhatja vagy eltávolíthatja a nyelveket a virtuális billentyűzet nyelvi listájáról.
Kétnyelvű prediktív szövegbevitel	Állítson be egy másodlagos billentyűzetnyelvet.
Szövegbevitel	▪ Kapcsolja ki vagy be a prediktív szövegbevitelt, a helyesírás-ellenőrzést és a szókiegészítést. ▪ Beállíthatja, hogy a készülék hanggal vagy vibrációval jelezze, ha megérintett egy billentyűt. ▪ Kalibrálhatja a virtuális billentyűzet pontosságát.
Oktatás	Ezzel az interaktív oktatással megtanulhatja, hogyan használja a virtuális billentyűzetet.
Személyes szótár	Szavak hozzáadása, szerkesztése és törlése a prediktív szövegszótárban.

Internetkapcsolatok

Adatkapcsolat

Ha először kapcsolja be HTC Wildfire S készülékét, az automatikusan kapcsolódik mobil szolgáltatója adatkapcsolatához (ha van SIM-kártya behelyezve).

A használt adatkapcsolat ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Mobilhálózatok > Hálózati szolgáltatók** vagy **Hozzáférési pont neve** lehetőségeket.

Adatkapcsolat be- és kikapcsolása

Az adatkapcsolat kikapcsolásával alacsonyabb adatforgalmi költségekkel kell számolnia és akkumulátorfeszültséget takaríthat meg. Azonban, ha nincs élő adatkapcsolata és nem kapcsolódik Wi-Fi hálózathoz sem, e-mailjei, közösségi oldalainak fiókjai és más szinkronizált adatai nem frissülnek automatikusan.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Jelölje ki a **Mobilhálózat** jelölőnégyzetet az adatkapcsolat bekapcsolásához, vagy törölje a jelölést az adatkapcsolat kikapcsolásához.

Új hozzáférési pont hozzáadása

Mielőtt új adatkapcsolatot állítana be tabletjén, szerezze be a hozzáférési pont nevét és beállításait (köztük felhasználónevét és jelszavát) a mobilszolgáltatójától.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Mobilhálózatok > Hozzáférési pont neve** menüpontot.
3. Az APN-ek képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg az **Új APN** lehetőséget.
4. A Hozzáférési pont szerkesztése képernyőn írja be az APN beállításait. Érintse meg az APN beállítási tételt a szerkesztéshez.
5. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Adat roaming engedélyezése

Csatlakozzon mobilszolgáltatója partnerhálózataihoz, és férjen hozzá az adatszolgáltatáshoz akkor is, ha mobilszolgáltatója hálózatán kívül jár.



Roaming közben adatszolgáltatást használni nagyon költséges lehet. Kérdezze meg mobilszolgáltatójánál az adat roaming díjakat, mielőtt adat roamingot használ.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Mobilhálózatok** elemet, majd válassza ki a **Adatbarangolás** jelölőmezőt.

Jelölje ki az **Adatbarangolás hang** jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy a HTC Wildfire S hangjelzéssel figyelmeztesse, ha roaming hálózathoz kapcsolódik.

Wi-Fi

A Wi-Fi használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, vagy „hotspothoz”. A Wi-Fi jel elérhetősége és erőssége a tárgytól, pl. épületektől vagy a szobákat elválasztó falaktól függően – melyeken a Wi-Fi jelnek át kell haladnia – csökkenhet.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Jelölje ki a **Wi-Fi** jelölőmezőt a Wi-Fi bekapcsolásához. A HTC Wildfire S megkeresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat.
3. Érintse meg a **Wi-Fi beállítások** elemet. Az észlelt Wi-Fi hálózatok hálózati neve és a biztonsági beállítása megjelenik a Wi-Fi hálózatok részben.
4. Ha a vezeték nélküli hálózat, melyhez csatlakozni kíván, nincs az észlelt hálózatok listájában, görgesse lefelé a képernyőt, majd érintse meg a **Wi-Fi hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
5. Érintse meg a kívánt Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz. Ha egy nyílt hálózatot választott, automatikusan csatlakozik a hálózathoz.
6. Ha egy WEP-pel védett hálózatot választott, adja meg a jelszót, majd érintse meg a **Kapcsolódás** gombot.

Ha a HTC Wildfire S egy vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, a Wi-Fi ikon  megjelenik az állapotsorban, és jelzi a becsült jelerősséget (a világító sávok számával).

Legközelebb, amikor a HTC Wildfire S egy korábban már elért titkosított vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, nem kell beírnia újra a jelszót vagy más biztonsági adatot, kivéve, ha visszaállította a HTC Wildfire St a gyári alapbeállításokra.

Csatlakozás egy EAP-TLS által védett Wi-Fi hálózathoz

Ahhoz, hogy egy EAP-TLS hitelesítési protokollal ellátott Wi-Fi hálózathoz tudjon csatlakozni, lehetséges, hogy előbb telepíteni kell egy hálózati tanúsítványt (*.p12) a HTC Wildfire S-re.

1. Mentse el a tanúsítványt a memóriakártya gyökerébe.
2. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Biztonság** menüpontokat.
3. Érintse meg a **Telepítés az SD kártyáról** gombot.
4. Válassza ki a szükséges hálózati hitelesítést az EAP-TLS hálózathoz való csatlakozáshoz.
5. A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz.

Vezeték nélküli hálózat állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Vezeték nélküli hálózati és hálózati beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi beállítások** elemet, majd érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a HTC Wildfire S jelenleg is csatlakozik.

Egy üzenet jelenik meg, mely a Wi-Fi hálózat nevét, állapotát, sebességét, jelerősségét stb. tartalmazza.



Ha el szeretné távolítani a vezeték nélküli hálózat beállításait, érintse meg az **Elfelejt** gombot. Ha újra szeretne csatlakozni egy olyan vezeték nélküli hálózathoz, melyet eltávolított, újra ki kell választania a vezeték nélküli hálózatot az elérhető Wi-Fi hálózatok közül. Ha az egy biztonságos vezeték nélküli hálózat, újra meg kell adnia a vezeték nélküli hálózat hitelesítő adatait.

Csatlakozás egy másik Wi-Fi hálózathoz

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Wi-Fi beállítások** elemet. Az észlelt Wi-Fi hálózatok megjelennek a Wi-Fi networks részben.
3. Ha saját kezűleg szeretne elérhető Wi-Fi hálózatokat keresni, a Wi-Fi képernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Keresés** lehetőséget.
4. Érintsen meg egy másik Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.

Csatlakozás VPN hálózathoz

Hozzon létre, állítson be és kezeljen virtuális magánhálózatokat (VPN), így csatlakozhat biztonságos hálózatokon belüli erőforrásokhoz is, például munkahelyének hálózatához.

A munkahelyi VPN típusától függően bejelentkezési hitelesítő adatok megadására vagy biztonsági tanúsítványok telepítésére lehet szükség, mielőtt csatlakozna cége helyi hálózatához. Ezt az információt a hálózat adminisztrátorától tudhatja meg.

Továbbá a HTC Wildfire S-nek a VPN kapcsolat kezdeményezése előtt először létre kell hoznia egy Wi-Fi vagy adatkapcsolatot.

Biztonsági hitelesítő adatok tárhelyének beállítása

Ha hálózati rendszergazdája arra kéri, hogy töltsön le és telepítsen biztonsági tanúsítványokat, először be kell állítania a HTC Wildfire S-en a tanúsítvány-tárolót.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Biztonság** menüpontokat.
2. Érintse meg a **Jelszó beállítása** elemet.
3. Adjon meg egy új jelszót a tanúsítvány-tároló számára.
4. Görgessen lefelé, erősítse meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. Válassza ki a **Biztonsági hitelesítő adatok használata** jelölőnégyzetet.

Ezután letöltheti és telepítheti a helyi hálózat eléréséhez szükséges tanúsítványokat. A hálózati rendszergazdától megtudhatja, hogyan tegye ezt.

VPN kapcsolat hozzáadása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **VPN beállítások > VPN hozzáadása** lehetőséget, majd érintse meg a hozzáadni kívánt VPN típusát.
3. Érintse meg a VPN beállításokat, és állítsa be azokat a hálózati rendszergazda által adott biztonsági adatoknak megfelelően.
4. Nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A VPN bekerül a VPN beállítások képernyő VPN-ek részébe.

Csatlakozás egy VPN hálózathoz

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **VPN beállítások** elemet.

3. A VPN-ek részben érintse meg azt a VPN-t, amelyhez csatlakozni kíván.
4. Felkérés esetén írja be a bejelentkezési adatokat, majd érintse meg a **Kapcsolódás** gombot. Csatlakozás után a VPN kapcsolat ikon  jelenik meg a címsor értesítési területén.

Ekkor megnyithat egy böngészőt az erőforrások, pl. a belső hálózat eléréséhez.

Lekapcsolódás a VPN hálózatról

1. Tartsa lenyomva a címsort, majd csúsztassa lefele az ujját az Értesítések panel megnyitásához.
2. Érintse meg a VPN kapcsolatot a VPN beállítások képernyőre való visszatéréshez, majd érintse meg a VPN kapcsolatot a lekapcsolódáshoz.

Ha a HTC Wildfire S-je lekapcsolódott a VPN-ről, a VPN lekapcsolódott ikon  jelenik meg a címsor értesítési területén.

A HTC Wildfire S használata modemként (USB modemként való használata)

Számítógépe nem rendelkezik internet kapcsolattal? Semmi gond. Használja a HTC Wildfire S adatkapcsolatát, internetkapcsolatként..



- SIM-kártyáját be kell helyeznie a HTC Wildfire S-be az adatkapcsolat használatához.
- Ha a HTC Wildfire S-t modemként kívánja használni, először telepítenie kell a HTC sync programot számítógépére.

1. Ellenőrizze, hogy az adatkapcsolat a HTC Wildfire S-en be van e kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a HTC Wildfire S-t számítógépéhez a mellékelt USB kábellel.
3. A Csatlakozás számítógéphez képernyőn válassza a **USB modemként való használata** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.

A HTC Wildfire S csatlakoztatása az Internethez egy számítógépen keresztül (Internetes átvitel)

Ha nincs adatforgalmi előfizetése HTC Wildfire S készülékéhez, vagy nincs hozzáférése Wi-Fi hálózathoz, még mindig csatlakoztathatja HTC Wildfire S telefonját az Internethez számítógépe Internetkapcsolata segítségével.



Mielőtt használni tudná számítógépe internetkapcsolatát, először mindenképpen telepítse számítógépére a HTC Sync alkalmazást.

1. Győződjön meg róla, hogy számítógépe csatlakozik az internethez.



Két dolog van, amit a számítógép internetkapcsolatának ellenőrzésekor meg kell tenni. Elsőként lehetséges, hogy ki kell kapcsolnia a helyi hálózat tűzfalát. Ugyanakkor, ha számítógépe PPP (pl. betárcsázós, xDSL vagy VPN) kapcsolaton keresztül csatlakozik az Internetre, az Internetes átvitel csak a TCP protokollt fogja támogatni.

2. Csatlakoztassa a HTC Wildfire S-t számítógépéhez a mellékelt USB kábellel.
3. A Csatlakozás számítógéphez képernyőn válassza az **Internetes átvitel** lehetőséget, majd érintse meg a **Kész** gombot.

A HTC Wildfire S használata vezeték nélküli routerként.

Ossza meg adatkapcsolatát más eszközökkel, alakítsa HTC Wildfire S készülékét vezeték nélküli routerre.

Mielőtt a HTC Wildfire S-t vezeték nélküli routerként használná, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az adatkapcsolat.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások** lehetőséget.
3. Adjon meg egy router nevet, vagy használja az alapértelmezett router nevet.

4. Válassza ki a Biztonság típusát, és adjon egy jelszót (kulcs) vezeték nélküli routerének. Ha a Biztonság beállítása **Nincs**, nem kell jelszót megadnia.



A jelszó a kulcs, melyet meg kell adni, ha más személyek szeretnének saját eszközükről csatlakozni, amikor a HTC Wildfire S-t vezeték nélküli routerként használja.

5. A Vezetéknélküli router bekapcsolásához jelölje ki a **Hordozható Wi-Fi hotspot** jelölőnégyzetet.

Ha a  ikon megjelenik az állapotsoron, a HTC Wildfire S készen áll, hogy vezeték nélküli routerként használja.

Bluetooth

Alapvető tudnivalók a Bluetoothról

Bluetooth be- vagy kikapcsolása.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Válassza ki vagy törölje a **Bluetooth** jelölőmezőt.

A Bluetooth be- vagy kikapcsolásának egyszerűbb módja a Kezdőlap képernyő Bluetooth widgetének használata.



Ha nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth -t, így kímélheti az akkumulátort, illetve kapcsolja ki olyan helyeken is, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, például repülőgépeken vagy kórházakban.

Az eszköz nevének módosítása

A készülék HTC Wildfire S-ként azonosítja magát más készülékeken.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Bluetooth beállítások** lehetőséget.
3. Ha a nincs kijelölve a **Bluetooth** jelölőnégyzet, a Bluetooth bekapcsolásához jelölje azt ki.
4. Érintse meg az **Eszköz neve** elemet.
5. A párbeszédablakban írja be a HTC Wildfire S nevét, majd érintse meg az **OK** gombot.

Bluetooth kihangosító, vagy autós készlet csatlakoztatása

Zenét hallgathat egy sztereó Bluetooth headseten, vagy kezei használata nélkül kommunikálhat egy kompatibilis Bluetoothheadset vagy autós készlet használatával. Az eljárás ugyanaz a sztereó hang vagy kihangosító berendezés beállításakor.



- A headseten vagy az autós készleten történő zenehallgatáshoz a headsetnek vagy az autós készletnek támogatnia kell az A2DP Bluetooth profilt.
- A headset csatlakoztatása előtt láthatóvá kell tennie azt, hogy a HTC Wildfire S meg tudja azt találni. Ennek módját megtalálja a headset kézikönyvében.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Bluetooth beállítások** lehetőséget.
3. Ha a nincs kijelölve a **Bluetooth** jelölőnégyzet, a Bluetooth bekapcsolásához jelölje azt ki.
4. Győződjön meg arról, hogy a headset látható állapotban van-e.
5. Érintse meg az **Eszközök keresése** lehetőséget. A HTC Wildfire S elkezd a hatótávon belül levő Bluetooth eszközök keresését.
6. Ha látja a headset nevét a Bluetooth eszközök részben, érintse meg a nevet. Ekkor a HTC Wildfire S automatikusan megpróbálja párosítani a headsetet.
7. Ha az automatikus párosítás sikertelen, írja be a headsethez mellékelt kódot.

A párosítási és a csatlakozási állapot a headset vagy az autós készlet neve alatt jelenik meg a Bluetooth eszközök részben. Ha a Bluetooth headset vagy az autós készlet csatlakoztatva van a HTC Wildfire S-hez, akkor a Bluetooth csatlakoztatva ikon jelenik meg az állapotsorban. A csatlakoztatott headset vagy az autós készlet típusától függően elkezdheti a headset vagy az autós készlet használatát, hogy zenét hallgasson vagy telefonhívásokat kezdeményezzen és fogadjon.

Headset vagy autós készlet újbóli csatlakoztatása

Általában egyszerűen újra csatlakoztathatja a headsetet úgy, hogy bekapcsolja a Bluetooth funkciót a HTC Wildfire S-en, majd bekapcsolja a headsetet. Azonban lehetséges, hogy kézzel kell csatlakoztatnia a headsetet, ha azt egy másik Bluetooth készülékkel használta.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Bluetooth beállítások** lehetőséget.
3. Ha a nincs kijelölve a **Bluetooth** jelölőnégyzet, a Bluetooth bekapcsolásához jelölje azt ki.
4. Győződjön meg arról, hogy a headset látható állapotban van-e.

5. Érintse meg a headset nevét a Bluetooth eszközök részben.
6. Ha kódot kell beírnia, próbálja meg a 0000 vagy 1234 kódokat, vagy olvassa el a headset/autós készlet használati utasítását a kód megtalálásához.

Ha még mindig nem tud csatlakozni a headsetjéhez, vagy autós kihangosítóhoz kövesse az utasításokat a [Bluetooth eszköz párosításának megszüntetése](#) (183. Oldal)menüben, majd kövesse az utasításokat a [Bluetooth kihangosító, vagy autós készlet csatlakoztatása](#) (182. Oldal).

Egy Bluetooth-eszköz leválasztása vagy párosításának megszüntetése

Egy Bluetooth eszköz leválasztása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Bluetooth beállítások** lehetőséget.
3. A Bluetooth eszközök részben tartsa lenyomva az eszköz nevét a leválasztáshoz.
4. Érintse meg a **Leválasztás** elemet.

Bluetooth eszköz párosításának megszüntetése

Törölheti a HTC Wildfire Sből egy másik Bluetooth eszköz párosítását. Ha így tesz lehetséges, hogy újra jelszót kell megadnia, amikor legközelebb csatlakozni próbál az eszközhöz.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Bluetooth beállítások** lehetőséget.
3. A Bluetooth eszközök részben tartsa lenyomva az eszköz nevét a párosítás megszüntetéséhez.
4. Érintse meg a **Leválasztás és párosítás megszüntetése**, vagy a **Párosítás megszüntetése** elemet, ha a Bluetooth eszköz éppen nincs csatlakoztatva HTC Wildfire Shez.

Adatok küldése Bluetooth használatával

Használhatja a Bluetooth funkciót, hogy adatokat küldjön a HTC Wildfire S-ről egy másik Bluetooth-képes eszközre, például egy telefonra vagy notebookra. A következő típusú adatokat küldheti el, függően a fogadó készüléktől:

- Képek és videók
- Naptári események
- Névjegyek
- Hangfájlok



Mielőtt hozzákezdené, állítsa a fogadó eszközt látható módba. Lehetséges, hogy be kell állítania az „Adatfogadás” vagy a „Fájlok fogadása” funkciót is. A Bluetoothon keresztüli adatfogadással kapcsolatban lásd a készülék dokumentációját.

1. A HTC Wildfire S-en nyissa meg az elküldendő adatokat vagy fájlokat tartalmazó alkalmazást.
2. Kövesse az alábbi lépéseket a küldeni kívánt elem típusától függően:

Rögzített fénykép vagy videó	Miután rögzített valamit a Kamera, az előnézeti képen érintse meg a  gombot, majd a Bluetooth elemet.
Fénykép vagy videó	1. A Galéria alkalmazás Albumok lapján  válasszon egy albumot. 2. Érintse meg a  gombot, majd érintse meg a Bluetooth gombot. 3. Válassza ki a megosztani kívánt fotókat és videókat, majd érintse meg a Tovább gombot.
Névjegy	1. Az Emberek alkalmazás Mind lapján  érintsen meg és tartson nyomva egy névjegyet, majd érintse meg a Névjegy küldése vCard-ként lehetőséget. 2. Érintse meg a lefele mutató nyíl ikont, majd válassza ki a Bluetooth elemet a megjelenő listáról. 3. Érintse meg a Küldés gombot.
Naptári esemény vagy találkozó	Napi, Napirend vagy Heti nézetben érintsen meg és tartson nyomva egy eseményt, majd érintse meg a vCalendar megosztása > Bluetooth menüpontokat.
Zene műsorszám	Amikor a műsorszám megjelenik a Zene alkalmazás Most játszott képernyőjén, nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a Megosztás > Bluetooth lehetőségeket.
Hangfelvétel	A Hangrögzítő fő képernyőjén érintse meg a  gombot, majd a Bluetooth lehetőséget.

3. Kérés esetén kapcsolja be a Bluetooth-t.
4. Ha még nem párosította a fogadó eszközt, érintse meg az **Eszközök keresése** lehetőséget.
5. Érintse meg a fogadó eszköz nevét.
6. Kérés esetén fogadja el a párosítási kérelmet a HTC Wildfire S-en és a fogadó eszközön. Mindemellett adjon meg egy jelszót, vagy fogadja el az automatikusan generált jelszót mindkét eszközön.
7. A fogadó eszközön fogadja a fájlt.

Hol kerül mentésre a küldött információ?

Ha adatokat küld Bluetooth kapcsolaton keresztül, a mentés helye az adatok típusától és a fogadó eszköztől függ.

Ha egy naptári eseményt vagy névjegyet küld, az általában közvetlenül a fogadó eszköz megfelelő alkalmazásába kerül. Például, ha egy naptári eseményt küld egy kompatibilis telefonra, az esemény megjelenik a másik telefon naptár alkalmazásában.

Ha egy másik fájltypust küld egy Windowst futtató számítógépre, az általában a Bluetooth Exchange mappába kerül a személyes dokumentum mappán belül.

- Windows XP esetén az útvonal a következő lehet: C:\Documents and Settings\[az ön felhasználói neve]\Dokumentumok\Bluetooth Exchange
- Windows Vista esetén az útvonal a következő lehet: C:\Users\[az ön felhasználói neve]\Documents
- Windows 7 esetén az útvonal a következő lehet: C:\Users\[az ön felhasználói neve]\Dokumentumok\Bluetooth Exchange mappa

Ha egy fájlt egy másik készülékre küld, a tárolás helye a fájl típusától függhet. Például, ha egy képfájlt küld egy másik mobiltelefonra, akkor valószínűleg az „Images” vagy a „Képek” mappába kerül.

Adat fogadása Bluetooth használatával

A HTC Wildfire S-el különféle fájlokat fogadhat Bluetooth-on: fényképeket, zeneszámokat, és olyan dokumentumokat mint a PDF.

Ha Bluetoothon keresztül kíván fájlokat fogadni, ellenőrizze hogy a készülékben van-e memóriakártya.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok** elemet.
2. Érintse meg a **Bluetooth beállítások** lehetőséget.
3. Ha a nincs kijelölve a **Bluetooth** jelölőnégyzet, a Bluetooth bekapcsolásához jelölje azt ki.
4. Érintse meg a **Látható** jelölőnégyzetet.

5. A küldő eszközről küldjön egy, vagy több fált a HTC Wildfire S-re. A Bluetoothon keresztüli adatküldéssel kapcsolatban lásd a készülék dokumentációját.
6. Kérés esetén fogadja el a párosítási kérelmet a HTC Wildfire S-en és a fogadó eszközön. Mindemellett adjon meg egy jelszót, vagy fogadja el az automatikusan generált jelszót mindkét eszközön.
Ezután egy Bluetooth azonosítási kérést lát.
7. Ha a jövőben automatikusan fogadni szeretné a küldő eszközről érkező fájlokat, jelölje ki a **Mindig** jelölőnégyzetet,
8. Érintse meg az **Elfogadás** vagy az **OK** gombot.
9. Amikor HTC Wildfire S egy fájlátviteli felkérési értesítést kap, húzza le az értesítési panelt, érintse meg a bejövő fájl értesítését, majd érintse meg a **Fogadás** gombot.
10. A fájl átviteléről egy értesítés jelenik meg. A fájl azonnali megnyitásához húzza le az Értesítések panelt, majd érintse meg a vonatkozó értesítést.

Egy fogadott fájl megnyitásakor a fájl típusától függ a következő művelet:

- A médiafájlokat és dokumentumokat általában közvetlenül a kompatibilis alkalmazás nyitja meg. Például, ha zenei fájlt nyit meg, elindul a lejátszás a Zene alkalmazásban.
- vCalendar fájl esetén válassza ki a naptárat, ahova menteni szeretné az eseményt, majd érintse meg az **Importálás** elemet. A vCalendar bekerül a Naptár eseményei közé.
- vCard névjegyfájl esetén, ha több vCard fájl van a memóriakártyán, akkor választhat, hogy egy vagy több névjegyet importál a partnerlistába, vagy az összeset.

A Bluetooth fogadás mappa elhelyezése a kezdőképernyőn

Felvehet egy mappát a Kezdőlapra, amely megjeleníti az összes, Bluetoothon keresztül fogadott fájlt.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
2. A Testreszabás képernyőn érintse meg a **Mappa > Bluetooth fogadás** lehetőséget.
3. Tartsa lenyomva a Bluetooth fogadás mappa ikonját, és húzza a Kezdőlapon oda, ahova szeretné.

A mappa tartalmának megtekintéséhez érintse meg a mappa ikonját. Egy fájl megnyitásához érintse meg a fájl nevét.

Biztonság

A SIM-kártya védelme PIN-kóddal

Adjon egy újabb szintnyi biztonságot HTC Wildfire S-hez PIN (Personal Identification Number – személyes azonosítószám) kód megadásával.

Mielőtt folytatja, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a mobilszolgáltatója által megadott SIM PIN-kóddal.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** menüpontokat.
2. Érintse meg a **SIM kártya lezárás beállítása** elemet, majd válassza a **SIM kártya lezárása** lehetőséget.
3. Írja be a SIM-kártya alapértelmezett PIN-kódját, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. A SIM-kártya PIN-kódjának módosításához érintse meg a **SIM PIN módosítása** elemet.



Segélyhívást bármikor, PIN-kód megadása nélkül is lehet kezdeményezni a készülékkel.

Zárolt SIM-kártya visszaállítása

Ha hibás PIN-kódot ír be az engedélyezettnél több alkalommal, akkor a SIM-kártya PUK zár alá kerül.

PUK kódra lesz szüksége, hogy visszaállítsa a hozzáférést a HTC Wildfire S készülékhez. Ezt a kódot valószínűleg megkapta a mobilszolgáltatójától a SIM-kártyával együtt.

1. A telefon tárcsázó képernyőjén írja be a PUK-kódot, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
2. Írja be a használni kívánt új PIN-kódot, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
3. Újra be újra az új PIN-kódot, majd érintse meg a **OK** gombot.

A HTC Wildfire S védelme képernyőzár mintával, PIN-kóddal vagy jelszóval

Védje meg személyes adatait, és ne engedje, hogy mások használják HTC Wildfire S készülékét az Ön engedélye nélkül: állítson be a képernyőt lezáró mintát, PIN kódot vagy jelszót.

A képernyő kioldása minden alkalommal szükséges, ha a HTC Wildfire S-t bekapcsolja vagy az egy bizonyos ideig készenléti állapotban volt.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Biztonság** menüpontokat.
2. Érintse meg a **A képernyőzár beállítása** elemet.
3. Érintse meg a következők egyikét:

Nincs	Kikapcsolja a korábban beállított képernyőzárát.
Minta	Kioldó mintát állíthat be. Kövesse a képernyő utasításait.
PIN	Számjegyekből álló jelszót állíthat be. Legalább 4 számjegyet használjon.
Jelszó	Betűkből és számokból álló jelszót állíthat be.

4. A Biztonság képernyőn érintse meg a **Telefon zárása** lehetőséget, majd adja meg az üresjáratidőt, ami után a képernyő lezár.



Kikapcsolhatja a **Látható minta** használata vagy a **Látható jelszavak** lehetőséget is a Biztonság képernyőn, ha nem szeretné, hogy a képernyőkioldó minta megjelenjen, amikor a képernyőre rajzolja.

A képernyőzár megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Biztonság** menüpontokat.
2. Érintse meg a **Képernyőzár módosítása** elemet.
3. Adja meg jelenlegi kioldó kódját, hogy megerősítse, Ön szeretné azt megváltoztatni.
4. Válasszon egy másik lezárási módot, majd adjon meg egy új kioldó mintát, PIN-t vagy jelszót. Vagy érintse meg a **Nincs** lehetőséget, ha nem szeretne képernyőzárát.

Elfelejtette a képernyő kioldó mintát?

Ha elfelejtette a képernyő kioldó mintát, öt lehetősége van a HTC Wildfire S feloldására.

Ha ez sikertelen, feloldhatja a HTC Wildfire S a Google fiókja felhasználói nevének és jelszavának megadásával.

1. A kioldó képernyőn adja meg a kioldó mintát.
2. Az ötödik próbálkozás után várnia kell 30 másodpercet. Érintse meg az OK gombot.
3. Ha a kijelző kikapcsol nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ ba kijelző bekapcsolásához és a képernyőzár feloldásához
4. Érintse meg az **Elfelejtette a mintát** gombot, amikor az megjelenik.
5. Írja be a Google-fiók felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot. Ez után a készülék megkéri, hogy hozzon létre új képernyő kioldó mintát. Ha mégsem kívénja ezt tenni, nyomja meg a **Törlés** gombot.

Beállítások

Beállítások a HTC Wildfire S készüléken.

A Beállítások képernyőn szabályozhatja és testre szabhatja a telefon beállításait.

A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.

Testreszabás	Tegye HTC Wildfire S készülékét teljesen egyedivé egy sor testre szabási lehetőséggel.
Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok	Beállíthatja vezeték nélküli kapcsolatait, mint a Wi-Fi, az adatkapcsolat és a Bluetooth; bekapcsolhatja a Repülőgépes üzemmódot; stb.
Hívás	Beállíthatja a hívási szolgáltatásokat, például a hangpostát, a hívásátirányítást, a hívásvárakoztatást és a hívóazonosítót.
Hang	▪ A csengőhangként és értesítési hangként alkalmazott hangok kiválasztása. ▪ Médialejátszás hangerejének módosítása. ▪ Beállíthatja, hogy csökkenjen a hangerő, amikor megmozdítja HTC Wildfire S készülékét, hogy hangosabban csörögjön, ha zsebében vagy táskájában van, és hogy bekapcsoljon a hangszóró, ha kijelzővel lefelé fordítja azt.
Kijelző	Módosítsa a kijelző beállításait, mint az automatikus tájolás, fényerő, kijelző kikapcsolási idő és így tovább.
Fiókok és szinkronizálás	Ki- vagy bejelentkezés közösségi oldalakon lévő fiókjaiba, Google fiókjába, Exchange ActiveSync fiókjába és HTCSense.com fiókjába. Kezelheti továbbá a fiókok szinkronizálási és egyéb beállításait is.
Hely	Válassza ki a helymeghatározáskor használt forrásokat. Állítsa be a Telefonkereső szolgáltatást, hogy a HTCSense.com megtalálhassa HTC Wildfire S készülékét.
Keresés	Válassza ki a készüléken történő keresésbe bevont elemeket, és állítsa be a Google keresési opcióit.
Adatvédelem	Válassza ki, hogy készüléke automatikusan biztonsági mentéseket készítsen beállításairól (pl. Wi-Fi jelszavak vagy Könyvjelzők) a Google szervereire a Google Fiókja segítségével, hogy szükség esetén visszaállíthassa azokat.

Csatlakozás számítógéphez	- Beállíthatja az alapértelmezett USB-kapcsolat típusát HTC Wildfire S készüléke számítógéphez való csatlakoztatásához. - Vagy jelölje ki a Kérdezzen jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy HTC Wildfire S készüléke mindig jelenítse meg a képernyőt, melyen kiválaszthatja az USB kapcsolat típusát.
Biztonság	Beállíthatja a képernyő feloldási mintát, engedélyezheti a SIM kártya zárát, és kezelheti a készülék biztonsági tárhelyét.
Energia	Kapcsolja be az energiatakarékos funkciót, hogy a telefon energiatakarékos üzemmódba kapcsoljon, ha az akkumulátor töltése az Ön által beállított érték alá esett.
Alkalmazások	Kezelje a futó alkalmazásokat, helyezzen át alkalmazásokat a memóriakártyára vagy a telefonra, telepítsen vagy távolítsa el programokat.
SD és telefon tárolóhely	- Ellenőrizze a belső memóriában és a memóriakártyán rendelkezésre álló szabad helyet. - Ne feledje ezen a képernyőn lecsatolni a memóriakártyát, mielőtt eltávolítja a HTC Wildfire S készülékből. - Hardveres újraindítást is végezhet.
Dátum és idő	Beállíthatja a dátumot és időt, az időzónát, a dátum- és időformátumot.
Nyelv és billentyűzet	Állítsa be az operációs rendszer nyelvét és a területet. Beállíthatja a képernyő-billentyűzet beállításait is.
Kisegítő lehetőségek	Válassza ezeket a beállításokat, ha hangos visszajelzést nyújtó kisegítő lehetőségeket töltött le és telepített. Ki- és bekapcsolhatja a kisegítő lehetőségeket.
Hang bemenet és kimenet	Állítsa be a hangbemenetet. Továbbá, ha telepített szöveg felolvasó (hang adat) alkalmazást, itt állíthatja be a felolvasási beállításokat.
A telefon névjegye	- Rendszerszoftver frissítések ütemezett ellenőrzésének be- és kikapcsolása, illetve a frissítések kézi keresése. - Kapcsolja ki vagy be a Tell HTC szolgáltatást. Ha be van kapcsolva, tudomásunkra hozhatja, ha HTC Wildfire S készüléke technikai problémába ütközött. - Különböző információkat tekinthet meg HTC Wildfire S készülékéről, például a mobilhálózat típusát és téréjét, az akkumulátor töltöttségét stb.

Kijelző beállításainak módosítása

A kijelző fényerejének kézi beállítása

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Kijelző > Fényerő** menüpontot.
3. Törölje az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetet.
4. Húzza a fényerő csúszkát balra a kijelző fényerejének csökkentéséhez, vagy jobbra a növeléshez.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

Kijelző kikapcsolási idejének módosítása

After a period of inactivity, the screen turns off to conserve battery power. Beállíthatja azt a tétlenségi időt, melynek letelte után a képernyő kikapcsol.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Kijelző > Képernyő időtúllépés** menüpontot.
3. Érintse meg azt az időtartamot, mely ha letelik, a képernyő kikapcsol.

Automatikus képernyő tájolás kikapcsolása

Alapértelmezés szerint a képernyő tájolása automatikusan igazodik ahhoz, ahogy a HTC Wildfire S-t tartja.



Az automatikus elforgatást nem minden alkalmazás képernyő támogatja.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.
3. Törölje a **Képernyő automatikus elforgatása** jelölőnégyzetet.

A gyorsulásérzékelő újrakalibrálása

Kalibrálja újra a képernyőt, ha úgy érzi, a képernyő tájolása nem válaszol megfelelően arra, hogyan tartja a HTC Wildfire St.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Kijelző > G-Sensor kalibrálás** menüpontot.
3. Helyezze a HTC Wildfire St sík és vízszintes felületre, majd érintse meg a **Kalibrálás** lehetőséget.
4. Az újrakalibrálás után érintse meg az **OK** gombot.

A képernyő bekapcsolva tartása a HTC Wildfire S töltése során

Megakadályozhatja, hogy a HTC Wildfire S képernyője kikapcsoljon a telefon töltése közben.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg az **Alkalmazások > Fejlesztés** lehetőséget.
3. Jelölje ki a **Maradjon ébren** jelölőnégyzetet.

Animációs effektusok be- és kikapcsolása

Kikapcsolhatja, vagy részben engedélyezheti a képernyőváltások közötti animációkat.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Kijelző > Animáció** lehetőséget.
3. A menüben válassza ki a kívánt animációs beállítást.

Hangbeállítások módosítása

Váltás a csendes, rezgő és normál üzemmódok között

Tegye a következők egyikét:

- A csendesről normál üzemmódra való visszaváltáshoz egyszerűen nyomja meg a **HANGOSÍTÁS** gombot.
- A rezgőről normál üzemmódra való visszaváltáshoz egyszerűen nyomja meg a **HANGOSÍTÁS** gombot kétszer.
- A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások > Hang > Hang profil** menüpontot.



Adja hozzá a profil widgetet a Kezdőképernyőhöz, így gyorsan válthat a különböző üzemmódok között.

Hallható választás be- vagy kikapcsolása

Beállíthatja, hogy a készülék hangot játsszon le, amikor kiválasztja az elemeket a képernyőn.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Jelölje ki a **Hallható kiválasztás** jelölőnégyzetet.

A csengetés hangerejének automatikus csökkentése

A HTC Wildfire S rendelkezik halk csengetési funkcióval, amely automatikusan csökkenti a csengetés hangerejét, ha megmozdítja

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Jelölje ki vagy törölje a **Hangerő csökkentés a telefon felvételekor** jelölőnégyzetet.

A HTC Wildfire S Zseb módban hangosabban csörög

Hogy ne szalasszon el egy újabb bejövő hívást, amikor HTC Wildfire S készüléke a zsebében vagy a táskájában van, a zseb mód növeli a csengés hangerejét és vibrál bejövő hívás esetén. Ha nem a zsebében vagy a táskájában van, a HTC Wildfire S a beállított, normál hangerővel fog csengeni.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Válassza ki vagy törölje a **Zseb mód** jelölőmezőt.

Automatikus kihangosítás

Egyszerűen kihangosítóra válthat, csak fordítsa meg HTC Wildfire S készülékét.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hang** menüpontot.
3. Válassza ki vagy törölje a **Fordítsa meg a hangszóróhoz** jelölőmezőt.

A nyelv megváltoztatása

Amikor először kapcsolja be a HTC Wildfire S-tt, ki kell választania a használni kívánt nyelvet. Ha szeretné, a beállítás után még mindig megváltoztathatja a HTC Wildfire S nyelvét. A nyelv módosítása megváltoztatja a billentyűzet kiosztást, a dátum- és az időformátumot stb.

A választható nyelvek a HTC Wildfire S típusától függenek.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Nyelvek és billentyűzet > Válasszon nyelvet** menüpontot.

3. Érintse meg a használni kívánt nyelvet és a megfelelő régiót.
4. Nyomja meg a  gombot Kezdőképernyőhöz történő visszatéréshez. Az új nyelv néhány másodperc múlva beállításra kerül.

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Beállíthatja a HTC Wildfire S készüléket, hogy automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsoljon, ha az akkumulátor töltése bizonyos szintre esik.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg az **Energia** lehetőséget.
3. Jelölje ki az **Energiatakarékos funkció engedélyezése** jelölőnégyzetet.
4. Érintse meg az **Energiatakarékos funkció bekapcsolása** ekkor lehetőséget, majd válassza ki, hogy mikor kapcsoljon a készülék energiatakarékos üzemmódba.
5. Érintse meg az **Energiatakarékossági beállítások** lehetőséget, majd állítsa be a HTC Wildfire S viselkedését, amikor energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

A mobilszolgáltató GSM hálózatának használata

Váltson a mobilszolgáltatója GSM hálózatára, ha nem használ adatkapcsolatot az internetre történő kapcsolódáshoz. A mobilszolgáltató GSM hálózatához való kapcsolódás kevesebb energiát igényel.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok > Mobilhálózatok > Hálózati mód** menüpontot.
3. Érintse meg a **Csak GSM** lehetőséget.

Az alkalmazások energiafogyasztásának megjelenítése

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg **A telefon névjegye > Akkumulátor > Akkumulátorhasználat** menüpontot.

Memóriakezelés

A telefon szabad memóriaterület-méretének megjelenítése

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg az **SD és telefon tárolóhely** lehetőséget. Az elérhető telefonmemória megjelenik az telefon Belső tároló részben.

A rendelkezésre álló memóriakártya tárolóterület

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg az **SD és telefon tárolóhely** lehetőséget. A memóriakártya elérhető kapacitása megjelenik az SD kártya.

Alkalmazási gyorsítótár és adatok törlése

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg az **Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** menüpontot.
3. A Mind lapon érintsen meg egy alkalmazást.
4. A képernyőn érintse meg az **Adatok törlése** és/vagy a **Gyorsítótár törlése** lehetőséget.

Harmadik féltől származó alkalmazások eltávolítása

Nem távolíthatja el a HTC Wildfire Sre előre telepített alkalmazásokat.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg az **Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** menüpontot.
3. A Letöltve képernyőn érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
4. Érintse meg az **Eltávolítás** elemet.

Alkalmazások áthelyezése a memóriakártyára, vagy a memóriakártyáról

Ha HTC Wildfire S tárhelye kezdene megtelni, helyezze át a letöltött alkalmazásokat a memóriakártyára. Vagy, ha memóriakártyája kezd megtelni, az alkalmazásokat a belső memóriába is átmásolhatja.



Csak olyan alkalmazásokat helyezhet át, amelyek nem voltak előre telepítve HTC Wildfire S készülékre.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg az **Alkalmazások > Alkalmazások kezelése** menüpontot.
3. A Letöltve lapon érintse meg az áthelyezni kívánt alkalmazást.
4. Érintse meg az **Áthelyezés az SD kártyára** vagy **Áthelyezés a telefonra** elemet.

Információk olvasása a HTC Wildfire S-ről.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **A telefon névjegye** menüpontot.
3. Válassza a következők egyikét:

Szoftverfrissítések	Engedélyezheti vagy letilthatja a HTC Wildfire Szoftverfrissítésének automatikus ellenőrzését. Továbbá az Ellenőrzés most gomb megérintésével kézzel is ellenőrizheti a szoftverfrissítéseket.
Tell HTC	Kapcsolja ki vagy be a HTC értesítése . Ha be van kapcsolva, tudomásunkra hozhatja, ha HTC Wildfire S technikai problémába ütközött. Azt is megválaszthatja, hogy mikor szeretne hibajelentést küldeni.
Hálózat	Megjelenítheti a mobilszolgáltatója adatait és a szolgáltatás állapotát.
Phone identity (Telefon azonosítása)	A HTC Wildfire S és a használt SIM kártya adatainak megjelenítése.
Battery (Akkumulátor)	Megjeleníti az akkumulátorral kapcsolatos adatokat, például az akkumulátor jelenlegi töltöttségi szintjét, állapotát, és hogy milyen alkalmazások használják az akkumulátort.
Hardware information (Hardverinformációk)	Megjeleníti a Wi-Fi MAC és a Bluetooth-címeket.

Software information (Szoftverinformációk)	Megjeleníti a HTC Wildfire S által használt Android platform verzió és más információit. Megnézheti a webböngésző verziószámát is.
Legal information (Jogi információk)	Olvassa el a HTC jogi információit és Google, HTC Wildfire S által használt licenzekre vonatkozó információkat.

Frissítés és alapállapotba állítás

HTC Wildfire S szoftverfrissítések

Időről időre megjelenhetnek frissítések HTC Wildfire S készülékéhez. A HTC Wildfire S ellenőrzi, hogy van-e új frissítés és értesíti Önt. Ezután letöltheti és telepítheti a szoftverfrissítést Wi-Fi vagy adatkapcsolaton keresztül. Sajátkezűleg is ellenőrizheti, hogy van-e elérhető szoftverfrissítés.

A frissítés típusától függően lehetséges, hogy a frissítés törli az összes személyes adatát és az egyéni beállításokat, továbbá eltávolítja a telepített alkalmazásokat. Ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni a megtartani kívánt adatokról és fájlokról.



A rendszerszoftver frissítések ellenőrzéséért és letöltéséért a mobilszolgáltatója további adatátviteli költségeket számíthat fel.

Frissítések telepítése

Ellenőrizze, van-e memóriakártya HTC Wildfire S készülékében. A frissítés a memóriakártyára lesz letöltve.

- Ha a HTC Wildfire S készülékre új frissítés érkezik, tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha a kijelző be van kapcsolva, és nem használ egy alkalmazást sem, a képernyőn megjelenik **A rendszerszoftver-frissítés telepítése** párbeszédablak. Válassza a **Telepítés most** lehetőséget, majd érintse meg az **OK** gombot.
 - Ha éppen telefonhívást bonyolít, a frissítés értesítési ikon jelenik meg a státuszszoron. A hívás után húzza elő az Értesítések panelt, és érintse meg a frissítési értesítést.
- Várja meg, amíg a frissítés letöltése és telepítése befejeződik HTC Wildfire S készülékén. Amikor a frissítés befejeződött, a HTC Wildfire S automatikusan újraindul.

Frissítések keresése sajátkezűleg

- A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
- Érintse meg **A telefon névjegye > Szoftverfrissítések > Ellenőrzés most** menüpontot.

A HTC Wildfire S újraindítása

Ha a HTC Wildfire S a szokásosnál lassabban működik, egy alkalmazás nem fut megfelelően, vagy a HTC Wildfire S nem reagál, próbálja újraindítani HTC Wildfire S készülékét, hátha az megoldja a problémát.

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot a bekapcsoláshoz.
2. Oldja fel a képernyőzárat.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot, majd érintse meg az **Újraindítás** lehetőséget.
4. A párbeszédablakban hagyja jóvá az **Újraindítás** gomb megnyomásával.



Ha ezek a lépések nem működnek, az újraindításhoz távolítsa el az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be HTC Wildfire S készülékét.

A HTC Wildfire S gyári alapállapotba állítása

A HTC Wildfire S gyári alaphelyzetbe állításával visszaállíthatja azt az első bekapcsolás előtti állapotba.

Ha továbbadja HTC Wildfire S készülékét valaki másnak, vagy HTC Wildfire S készülékével állandó problémát tapasztal, amit nem lehet megoldani, végezzen gyári alapállapotba állítást (ezt nevezik idegen szóval Hard Resetnek). A gyári alapállapotba állítást nem lehet könnyelműen venni. Véglegesen törli minden adatát és egyedi beállítását, valamint töröl minden letöltött és telepített alkalmazást. A gyári alapállapotba állítás előtt mindenképpen végezzen biztonsági mentést azon adatairól és fájljairól, melyeket meg szeretne őrizni.

Gyári alapállapotba állítás a beállításokon keresztül

A gyári alapállapotba állítás legkényelmesebb módja a beállítások használata.

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg az **SD és telefon tárolóhely > Gyári adatok visszaállítása** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Telefon visszaállítása**, majd a **Minden törlése** lehetőséget.

Gyári alapállapotba állítás a készülék gombjaival

Ha nem tudja bekapcsolni HTC Wildfire S készülékét, vagy nem lehet elérni a beállításokat, a HTC Wildfire S készülék gombjaival még mindig gyári alapállapotba állíthatja azt.

1. Távolítsa el az akkumulátort, várjon néhány másodpercig, majd helyezze vissza az akkumulátort.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a HALKÍTÁS gombot, majd röviden nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.
3. Várjon, amíg a képernyőn megjelenik a három Android, majd engedje fel a HALKÍTÁS gombot.
4. Nyomja meg a HALKÍTÁS gombot a **Gyári alapállapot** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a KI-/BEKAPCSOLÓ gombot.

Védjegyek és copyright

©2011 HTC Corporation. Minden jog fenntartva.

A HTC, a HTC logó, a HTC quietly brilliant logó, a HTC Wildfire S, a HTC Sense és a HTC Sync a HTC Corporation védjegyei és/vagy szolgáltatásnevei.

©2011 Google Inc. Engedéllyel használva. A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, az Android Market, az Android Market logó, a Google Apps, a Google Naptár, a Google Checkout, a Google Earth, a Google Koordináták, a Google Maps, a Google Talk, a Picasa és a YouTube a Google Inc. védjegyei.

A Microsoft, a Windows, az ActiveSync, az Outlook, a Power Point, a Windows Media és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Bluetooth és a Bluetooth logó a Bluetooth SIG Inc. védjegyei.

A készüléken megtalálható az Adobe® Flash® Player szoftver, az Adobe Systems Incorporated licence alapján. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Minden jog fenntartva. Az Adobe az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wireless Fidelity Alliance Inc. bejegyzett védjegye.

A microSD az SD Card Association védjegye.

A Facebook a Facebook Inc. védjegye.

A Twitter a Twitter, Inc. védjegye, és licenc alapján alatt használva.

A Flickr a Yahoo! Inc. védjegye.

Az iTunes az Apple Inc védjegye.

Minden egyéb itt megemlített más vállalat-, termék- és szolgáltatásnév a vonatkozó tulajdonos védjegye, bejegyzett védjegye vagy szolgáltatásneve.

A HTC nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő technikai és szerkesztési hibákért, hiányosságokért, valamint a dokumentum használatából fakadó, előre nem látható vagy következményes károkért. A dokumentumban szereplő információk átadása a jelenlegi formájukban történik, garanciavállalás nélkül. Az információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A HTC fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor felülvizsgálhassa a dokumentum tartalmát.

A HTC előzetes írásos engedélye nélkül sem részlegesen, sem egészében nem fordítható le más nyelvre, nem reprodukálható és nem továbbítható, semmilyen formában és semmilyen eszközzel, egyaránt ideértve az elektronikus és a mechanikus eszközöket, többek közt a fénymásolást, illetve az adatbázisban való rögzítést és tárolást.

Tárgymutató

Szimbólumok

3G 174

A

Adatkapcsolat

- be- és kikapcsolás 174
- hozzáférési pont 174

Akkumulátor

- akkumulátor élettartamának optimalizálása 195
- telepítés 15

Akkumulátor élettartamának

optimalizálása 195

Alkalmazások

- telepítés 110, 164
- törlés 111

Alkalmazások törlése 111

Android Market 110

B

Beállítások

- A telefon névjegye 197
- Applications (Alkalmazások) 196
- Energia 195
- Hang 193
- Language & keyboard (Nyelv és billentyűzet) 194
- SD és telefon tárolóhely 196

Bevitel beszéddel 171

Billentyűzet

- prediktív szövegbevitel 170
- szótár 170
- szöveg kijelölése 172
- szöveg másolása és beillesztése 173
- szöveg szerkesztése 172
- szövegbevitel 168
- szövegbevitel beszédfelismeréssel 171

Biztonság

- képernyőzár módosítása 188

- lezárás képernyő mintával, PIN-nel vagy jelszóval 188

- SIM-kártya lezárása PIN-nel 187

Biztonsági másolat készítése

névjegyeiről 72

Bluetooth

- adat küldése 184
- be- és kikapcsolás 181
- Bluetooth headset vagy autós-készlet csatlakoztatása 182
- kapcsolat bontása vagy párosítás megszüntetése 183
- zene megosztása 108

Bluetooth eszköz párosítása 182

Böngésző

- használat 55
- könyvjelzők 58
- navigáció, nagyítás és kicsinyítés 55
- opciók 60
- új ablak megnyitása 56

Cs

Csengetés hangereje

- csengetés hangerejének automatikus csökkentése 194
- telefon csengetési hangerejének növelése 194

Csengőhang

- beállítás 108
- módosítás 39

Csengőhangok és riasztási hangok

módosítása 39

E

E-mail 134

Első lépések 8

Emberek

- csoportok 74
- kapcsolattartási adatok összefűzése 70
- névjegy keresése 72
- névjegy szerkesztése 73

- névjegyek szűrése 71
- névjegyek törlése 73
- új névjegy hozzáadása 68
- widget 77

Exchange ActiveSync

- értekezlet összehívása 141, 145
- Házon kívül 141
- műveletek Exchange ActiveSync e-mailekkel 141

É

Ébresztő 114

Értekezlet meghívó 141

Értesítések

- ikonok 24
- panel 27

F

Facebook 80

Facebook a HTC Sense számára 79

Fejhallgató 182

Fényképek

- másolás a memóriakártyára/-ról 29
- megosztás 102
- megtekintés 98
- szerkesztés 100

Firmware 199

FM-rádió 120

Fordítás 54

Friend Stream 85

Frissítése 199

Frissítések a telefonhoz 199

G

Galéria

- fényképek és videók küldése 101
- fényképek és videók megosztása 102
- fényképek megtekintése 98
- fényképek szerkesztése 100
- közösségi oldalak fényképeinek megtekintése 104
- tudnivalók 97
- videólejátszás 99

Gmail 132

Google fiók 62

Google Talk 87

Google térkép 153

Gy

Gyári alapállapotba állítás 200

Gyors beállítások 28

Gyorstárcsázás 43

H

Hang

- csengetés hangerejének automatikus csökkentése 194
- hallható választás 193
- Pocket mode (Zseb mód) 194
- váltás a profilok közt 193
- váltás hangszóróra 194

Hangerő

- csengőhang hangerő szabályozása 22
- lejátszott média hangerejének szabályozása 22
- szabályozás telefonhívás közben 22

Hangkészlet 38

Hangrögzítő 121

Háttérkép

- módosítás 33

Híváskezdeményezés 42

Híváslista 49

HTC óra

- Asztali óra 113
- ébresztés beállítása 114
- Világóra 113

HTC Sync 157

HTCSense.com 165

I

Időjárás

- időjárás megtekintése 115
- városok hozzáadása 116

Ikonok

- állapotjelző ikonok 24
- értesítési ikonok 25

Intelligens társcsázás 43

Internet böngésző 55

Internetes telefonálás 48

Internetkapcsolat

- adatkapcsolat 174
- Internetes átvitel 179
- kapcsolat megosztása 178
- vezeték nélküli router 179

- VPN 177
 - Wi-Fi 175
- Internetkapcsolat megosztása 179

J

Jelenetek 32

K

Kamera

- alapok 91
- fénykép készítése 92
- hatások 94
- nagyítás/kicsinyítés 92
- videó rögzítése 93

Képernyő

- G-szenzor újraprogramozása 192
- képernyő fényerejének beállítása 192
- képernyő kikapcsolási idejének módosítása 192
- képernyőelforgatás kikapcsolása 192

Keresés 53, 54

Készenléti üzemmód 23

Kezdőképernyő

- kiterjesztett 20
- tudnivalók 20

Kezdőlap képernyő

- elemek átrendezése 37
- kezdőlap paneljeinek átrendezése 38
- widgetek hozzáadása 34

Kihangosító 47, 182

Kijelző

- G-szenzor újraprogramozása 192
- képernyő fényerejének beállítása 192
- képernyő kikapcsolási idejének módosítása 192
- képernyőelforgatás kikapcsolása 192

Konferenciahívás 48

Közösségi oldalak

- fényképek megtekintése 104
- hozzáadás 63

L

Letöltés

- az internetről 57
- letöltések megtekintése 58

Levelezés

- e-mail fiók törlése 142

- e-mail üzenetek kezelése 138
- e-mail üzenetek rendezése 137
- egyesített bejövő üzenetek mappa 136
- Exchange fiók hozzáadása 135
- küldés 138
- műveletek Exchange ActiveSync e-mailekkel 141
- POP3/IMAP e-mail fiók hozzáadása 135

Locations

- helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása 152

M

Market 110

Megosztás

- játékok és alkalmazások 122

Memória kezelése 196

Memóriakártya

- alkalmazások áthelyezése a tárolókártya 197
- fájlok másolása 29

microSD-kártya 13

MMS 124

Modem

- számítógép használata 179
- USB modemként való használata 178

Modemként való használat 178

Multimédia üzenet 124

N

Naptár

- beállítások 150
- emlékeztetők 148
- értekezlet összehívása 145
- esemény létrehozása 143
- események kezelése 147
- nézetek 145
- vendégek meghívása az eseményre 144
- widget 151

Névjegyek

- hozzáadás 68
- másolás a SIM-kártyáról 68
- törlés 73

Névjegyek törlése 73

Ny

Nyelv 194

O

Online fiókok

- kezelés 63
- tudnivalók 61

Otthoni országba irányuló tárcsázás 51

Ó

Óra 112

P

Peep 82

PUK (PIN Unblock Key – PIN feloldó kód) 187

R

Rádió 120

Repülés üzemmód 52

Repülőgép mód 52

Részvények 117

Router 179

S

Saját hangjának rögzítése 121

SD-kártya 13

SIM-kártya

- behelyezés 10
- eltávolítás 12
- SIM PIN 187
- üzenet másolása 129

SMS 123

Sz

Szinkronizálás

- HTC Sync 157
- online fiókok 63

Szoftverfrissítés 199

Szöveg másolása 30

Szöveges üzenet 123

T

Telefon adatai 197

Telefon nyelvének beállítása 194

Telefonbeállítások

- A telefon névjegye 197
- Applications (Alkalmazások) 196
- Energia 195
- Hang 193
- Kijelző 192
- Language & keyboard (Nyelv és billentyűzet) 194
- SD és telefon tárolóhely 196

Telefonhívások

- e-mailben lévő telefonszám hívása 44
- fogadás 45
- hívás a Wi-Fi segítségével 48
- konferenciahívás létrehozása 48
- segélyhívás 44
- üzenetben lévő telefonszám hívása 44

Telefonszoftver frissítése 199

Teljes visszaállítás 200

Twitter 82

U

Ugrás nézet 21

USB 28, 178

Ü

Üzenetek

- másolás a SIM-kártyára 129
- megtekintés 126
- törlés 129
- törlésvédelem 129
- üzenetváltás törlése 130

V

Vezetéknélküli router 179

Videók

- megosztás 102
- megtekintés 99
- rögzítés 93

Virtuális billentyűzet

- beállítások 173
- prediktív szövegbevitel 170
- szótár 170
- szöveg kijelölése 172
- szöveg másolása és beillesztése 173
- szöveg szerkesztése 172

- szövegbevitel 168
- szövegbevitel
beszédfelismeréssel 171

Visztaállítás gyári alapállapotba 200

VPN

- csatlakozás 177
- kapcsolat hozzáadása 177

W

Wi-Fi

- bekapcsolás 175
- csatlakozás másik hálózathoz 176
- hálózat állapota 176
- hívás 48

Widgetek

- beállítások megváltoztatása 35
- eltávolítás 37
- hozzáadás 34

Y

YouTube

- videók megosztása 103

Z

Zene

- dal beállítása csengőhangként 108
- hallgatás 105
- másolás a memória kártyára 29
- műsorfűzet 106
- widget 106
- zene megosztása Bluetooth
használatával 108
- zenelejátszás a lezárás
képernyőről 106
- zenetár böngészése 106

Zenelejátszás a lezárás képernyőről 106