



BlackBerry Curve 9300 Smartphone

Verzió: 5.0

Felhasználói útmutató

Tartalom

Üdvözlí a BlackBerry!.....	9
A funkciók elérhetősége.....	9
További információ.....	10
A készülék használatba vétele.....	10
Navigálás és beírás.....	11
Alapvető tudnivalók a BlackBerry készülékről.....	12
Hibaelhárítás: Alapok.....	15
 Parancsikonok.....	 18
Alapvető tudnivalók a BlackBerry billentyűparancsairól.....	18
Telefon parancsikonok.....	18
Parancsikonok beíráshoz.....	19
Fájlok és mellékletek parancsikonjai.....	19
Médiakezelési billentyűparancsok.....	20
A böngésző parancsikonjai.....	21
Naptár parancsikonok.....	22
Parancsikonok keresése.....	22
Térképkezelési parancsikonok.....	22
Hibaelhárítás: Billentyűparancsok.....	23
 Telefon.....	 24
Alapvető tudnivalók a telefonról.....	24
Segélyhívások.....	27
Hangerő.....	27
Hangposta.....	28
Gyorstárcsázás.....	29
Konferenciabeszélgetések.....	30
Hívásnaplók.....	31
Hívásvárakoztatás.....	33
Hívásátírányítás.....	34
Hívásblokkolás.....	35
Rögzített számok hívása.....	36
Intelligens tárcsázás.....	38
Több telefonszám.....	39
Telefonbeállítások.....	40
Telefon parancsikonok.....	43
Hibaelhárítás: Telefon.....	43
 Hangparancsok.....	 46
Művelet végrehajtása hangparancs segítségével.....	46

Rendelkezésre álló hangparancsok.....	46
A hangparancsok nyelvének módosítása.....	47
Választási listák kikapcsolása a hangparancsoknál.....	47
A hangos figyelmeztetők beállításainak módosítása.....	47
A hangfelismerés javítása.....	48
Hibaelhárítás: Hangtárcsázás.....	48
Üzenetek.....	49
Alapvető tudnivalók az üzenetekről.....	49
E-mail üzenetek.....	55
PIN-üzenetek.....	65
Szöveges SMS-üzenetek.....	66
MMS-üzenetek.....	70
Üzenetlista beállításai.....	74
S/MIME-védelemmel ellátott üzenetek.....	79
IBM Lotus Notes alapértelmezett titkosítással titkosított üzenetek.....	85
PGP-védett üzenetek.....	86
Üzenetek billentyűparancsai.....	92
Hibaelhárítás: Üzenetek.....	93
Fájlok és mellékletek.....	98
Alapvető tudnivalók a fájlokról és mellékletekről.....	98
Fájlok és mellékletek kezelése.....	101
Dokumentumok.....	102
Számológéptáblák.....	103
Médiafájlok.....	104
Bemutatók.....	104
vCard partnermellékletek.....	105
Fájlok és mellékletek parancsikonjai.....	106
Hibaelhárítás: mellékletek.....	106
Média-hozzáférés.....	108
Hang- és videófájlok.....	108
Videokamera.....	114
Fényképezőgép.....	115
Képek.....	117
Médiafájlok kezelése.....	119
Memória és médiakártyák.....	121
Médiafájlok átvitele és letöltése.....	125
Médiakezelési billentyűparancsok.....	130
Hibaelhárítás: Média.....	131

Böngésző.....	134
Alapvető tudnivalók a böngészőről.....	134
Böngészőprogram könyvjelzői.....	138
Webes jelzések.....	140
Böngészőprogram beállításai.....	142
Böngésző biztonsági beállításai.....	146
Böngésző push.....	148
A böngésző parancsikonjai.....	150
Hibaelhárítás: Böngésző.....	151
Dátum, idő és ébresztés.....	152
A dátum és az idő kézi beállítása.....	152
Dátum és idő automatikus elérése a vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	152
A készülék töltésekor a kijelzőn megjelenő tartalom beállítása.....	152
Az óraszámplap módosítása.....	153
Második időzóna megjelenítése.....	153
Az éjszakai üzemmód bekapcsolása.....	153
Az éjszakai üzemmód beállításai.....	154
Az ébresztőóra bekapcsolása.....	154
Az ébresztőóra elnémítása.....	154
Ébresztőóra értesítési beállításainak módosítása.....	154
A stopper használata.....	155
Az időzítő beállítása.....	155
Időzítő értesítési beállításainak módosítása.....	155
Dátum, idő és ébresztés hibaelhárítása.....	156
Személyes szervező.....	157
Partnerek.....	157
Naptár.....	164
Feladatok.....	177
Emlékeztetők.....	180
Partnerek, feladatok, illetve emlékeztetők kategorizálása.....	182
Számológép.....	183
Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések.....	184
Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések - Alapok.....	184
LED-felvilágítás.....	187
Hibaelhárítás: Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések.....	188
Beírás.....	189
Alapvető tudnivalók a beírásról.....	189
Beviteli módok.....	190

Beírási lehetőségek.....	191
Helyesírás-ellenőrző.....	192
Saját szótár.....	194
AutoText.....	196
Parancsikonok beírásához.....	197
Hibaelhárítás: Beírás.....	198
Nyelv.....	199
A kijelzési nyelv módosítása.....	199
Kijelzési nyelv hozzáadása.....	199
Kijelzési nyelv törlése.....	199
A beviteli nyelvek ismertetése.....	199
A beírás nyelvének beállítása.....	199
Szövegbeviteli nyelvek közti váltás billentyűparanccsal, szövegbeírás közben.....	200
A szövegbeviteli nyelv megváltoztatásához tartozó parancsikon kikapcsolása.....	200
A beírás nyelvének változtatásához tartozó parancsikon kikapcsolása.....	200
A partnerek megjelenítésének módosítása.....	201
Hibaelhárítás: Nyelvek.....	201
A hangparancsok nyelvének módosítása.....	201
Kijelző és billentyűzet.....	203
Háttérvilágítás.....	203
Megjelenítési beállítások.....	203
Billentyűzet.....	206
Témák.....	208
Hibaelhárítás: Kijelző.....	209
Keresés.....	210
Üzenetek, mellékletek és weboldalak.....	210
Szervezeti adatok.....	213
Parancsikonok keresése.....	214
Szinkronizálás.....	215
A szinkronizálásra vonatkozó tudnivalók.....	215
E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	215
E-mail üzenetek törlése a vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	216
Előfeltételek: Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	216
Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	216
A szinkronizáláskor adódó ütközésekről.....	217
E-mail összehangolási ütközések kezelése.....	217
Adatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelése.....	218
Tudnivalók a készüléken tárolt adatok biztonsági mentésével és visszaállításával kapcsolatban.....	218

Előfeltételek: Szervezőadatok visszaállítása vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	218
Készülékadatok, külső cégek által készített alkalmazások vagy médiakártya fájlok törlése.....	219
A számítógép törölt elemek mappájának törlése a készülékkel.....	219
Hibaelhárítás: Szinkronizálás.....	220
Bluetooth technológia.....	222
Alapvető tudnivalók a Bluetooth technológiáról.....	222
A Bluetooth funkció beállításai.....	225
Hibaelhárítás: Bluetooth technológia.....	229
GPS-funkció.....	231
A GPS-technológia ismertetése.....	231
GPS-helyzet lekérése.....	231
Helymeghatározás kikapcsolása.....	232
A helyzetadatok hozzáféréseinek letiltása mások számára.....	232
Hibaelhárítás: GPS-technológia.....	232
Térképek.....	234
Alapvető tudnivalók a térképről.....	234
Navigálás.....	236
Térképek könyvjelzői.....	237
Térképbeállítások.....	238
Térképkezelési parancsikonok.....	240
Hibaelhárítás: Térképek.....	240
Alkalmazások.....	242
Tudnivalók a párhuzamos feladatvégzésről.....	242
Alkalmazás aktívan tartása közben váltás másik alkalmazásra.....	242
Visszatérés a kezdőképernyőre alkalmazás aktívan tartása közben.....	242
Éppen nem futó alkalmazás bezárása.....	243
Alkalmazások hozzáadása.....	243
Tudnivalók az azonnali üzenetküldő alkalmazásokról.....	243
Tudnivalók a közösségi oldalakkal kapcsolatban.....	244
Alkalmazás elemeinek hozzáadása, frissítése vagy korábbi verziójához való visszatérés az Alkalmazásközpont segítségével.....	244
Alkalmazás hozzáadása.....	244
Alkalmazás tulajdonságainak megtekintése.....	245
Külső cég által készített alkalmazás törlése.....	245
Figyelmeztetés a készülékjelszó beírására alkalmazás hozzáadása előtt.....	245
Alkalmazás-adatbázis méretének megtekintése.....	245
Alkalmazások frissítésének keresése.....	246
Hibaelhárítás: Alkalmazások.....	246

BlackBerry készülékszoftver.....	247
A BlackBerry Device Software frissítésének ismertetése.....	247
A BlackBerry Device Software frissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül.....	247
Visszatérés a BlackBerry Device Software előző verziójához.....	248
A BlackBerry Device Software korábbi verziójának törlése.....	248
A BlackBerry Device Software vezeték nélküli hálózaton keresztül telepíthető frissítéseinek keresése.....	248
Tudnivalók a BlackBerry Device Software weboldalról való frissítésével kapcsolatban.....	249
A BlackBerry Device Software frissítése weboldalról.....	249
Hibaelhárítás: BlackBerry Device Software.....	250
 Vezeték nélküli hálózati lefedettség.....	 251
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bekapcsolása.....	251
Kapcsolódás bontása a vezeték nélküli hálózattal.....	251
Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása.....	251
A készülékkel használható vezeték nélküli hálózatok.....	252
Vezeték nélküli hálózat sebességének módosítása.....	252
A vezeték nélküli hálózati lefedettség LED-figyelmeztetésének bekapcsolása.....	252
Hálózati kapcsolatok és szolgáltatások állapotának ellenőrzése.....	253
Barangolás.....	253
Preferált vezeték nélküli hálózatok listája.....	254
A vezeték nélküli hálózati lefedettség hibaelhárítása.....	256
 Wi-Fi technológia.....	 258
Tudnivalók a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásról.....	258
A Wi-Fi technológia bekapcsolása.....	258
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz.....	258
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz nyomógombos beállítással.....	259
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz PIN-kóddal.....	259
A Wi-Fi profilok bemutatása.....	260
A Wi-Fi profilok sorrendjének módosítása.....	260
Wi-Fi profil törlése.....	260
A készülék megakadályozása Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásban.....	261
A manuálisan csatlakoztatású hotspotokról és Wi-Fi hálózatokról értesítő figyelmeztetés kikapcsolása.....	261
Speciális Wi-Fi csatlakozási beállítások.....	261
UMA csatlakozási beállítások.....	265
Wi-Fi technológiai hibaelhárítás.....	265
 Tápellátás, akkumulátor és memória.....	 267
A készülék kikapcsolása.....	267
A készülék automatikus be- és kikapcsolásának beállítása.....	267
A készülék újraindítása.....	267

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése.....	267
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása.....	268
Készülékmemória vagy médiakártya formázása.....	268
A felhasználható memóriaméret megtekintése.....	268
Hasznos ötletek: Szabad hely fenntartása a készülékmemóriában.....	269
Alacsony az alkalmazásmemória szintje a készüléken.....	269
SIM-kártya.....	270
A SIM-kártyán lévő telefonkönyv áttekintése.....	270
Partner hozzáadása a SIM-kártyához.....	270
Partnerek másolása SIM-kártyáról a partnerlistába.....	270
Partner másolása a partnerlistáról SIM-kártyára.....	271
SIM-kártyán lévő partner módosítása.....	271
Partner törlése a SIM-kártyáról.....	271
Szöveges SMS-üzenetek tárolása a SIM-kártyán.....	271
A SIM-kártyabiztonság ismertetése.....	272
SIM-kártya védelme PIN-kóddal.....	272
A SIM-kártya PIN-kódjának beállítása.....	272
A telefonszámhoz tartozó megjelenítési név módosítása.....	273
Biztonság.....	274
Alapvető biztonsági tudnivalók.....	274
Jelszómegőrző.....	276
Titkosítás.....	279
Memória törlése.....	281
Tanúsítványok.....	283
PGP-kulcsok.....	291
Tanúsítványkiszolgálók.....	298
Kulcstárak.....	300
Smart kártyák.....	303
Szoftverkulcsok.....	307
VPN-beállítások.....	308
A biztonsági önellenőrzések áttekintése.....	309
A biztonsági szoftver hitelesítése.....	309
Külső fél által készített alkalmazás szabályozása.....	310
Hibaelhárítás: Biztonság.....	314
Szolgáltatáskönyvek és diagnosztikai jelentések.....	316
Szolgáltatáskönyvek.....	316
Diagnosztikai jelentések.....	317
Wi-Fi diagnosztikai jelentések.....	319

Hozzáférési lehetőségek.....	321
A kisegítő lehetőségek áttekintése.....	321
Feliratok megjelenítése a videókon.....	321
A megjelenítés betűtípusának beállítása.....	321
Ellentétes kontraszt alkalmazása a képernyős megjelenítésnél.....	321
Szürkeárnyalat alkalmazása a képernyős megjelenítésen.....	322
A kezdőképernyőn megjelenő ikonok számának megadása.....	322
Események hangjelzésének bekapcsolása.....	322
Csengőhangok és figyelmeztetések hozzárendelése partnerhez.....	323
TTY-támogatás.....	323
Hallókészülék üzemmód.....	324
Hangtárcsázás.....	324
AutoText.....	325
Prediktív beviteli mód.....	325
 BrickBreaker.....	 326
A BrickBreaker áttekintése.....	326
BrickBreaker játékelemek.....	326
A BrickBreaker pontozása.....	327
A BrickBreaker játék.....	327
Hangerő beállítása.....	327
Ütő sebességének beállítása.....	328
Pontszám elküldése a BrickBreaker weboldalra.....	328
Rekordpontszám ellenőrzése a BrickBreaker weboldalon.....	328
 Word Mole játék.....	 329
A Word Mole játék alapjai.....	329
Egy játékkal játszható játékok.....	330
Többszereplős játékok.....	331
Hibaelhárítás: Word Mole.....	333
 Fogalmak.....	 334
 Jogi közlemények.....	 339

Üdvözi a BlackBerry!

A BlackBerry® készülék használatát számos funkció segíti. A használat során felmerülő kérdésekre a készülék kezdőképernyőjén található **Súgóban** kaphat választ, de megnyomhatja a **Menü** gombot is, és a legtöbb alkalmazásban megtalálja a Súgó elemet.

A funkciók elérhetősége

A következő szempontok befolyásolják a funkciók elérhetőségét BlackBerry® készülékén. A leírt funkciók példaként szolgálnak, a leírás nem tartalmazza a készülékén elérhető vagy nem elérhető valamennyi funkciót.

Készüléktípus

Az olyan funkciók rendelkezésre állása, mint például a beépített GPS-vevőegység, a Wi-Fi® kapcsolat, valamint a fényképezőgép és a videokamera a készülék típusától függ. A készülék típusának megfelelő funkciók műszaki leírását megtekintheti a www.blackberry.com/go/docs.

Vezeték nélküli szolgáltatási terv

A telefonos alkalmazás használatához, valamint SMS- és MMS-üzenetek küldéséhez és fogadásához a vezeték nélküli szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a telefon és hang alapú szolgáltatásokat.

A böngészőszolgáltatás és az azonnali üzenetváltási alkalmazások használatához, valamint e-mail és PIN-üzenetek küldéséhez és fogadásához a vezeték nélküli szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell az adatszolgáltatásokat.

További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

BlackBerry Internet Service és BlackBerry Enterprise Server

Ha már rendelkezik előfizetési szerződéssel, e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához, valamint külső cég által gyártott azonnali üzenetváltási alkalmazások, illetve bizonyos böngészőbeállítások használatához be kell állítania e-mail címét vagy a külső cég azonnali üzenetváltási fiókját.

Ha Ön egyéni felhasználó, az e-mail cím vagy az azonnali üzenetváltási fiók beállításakor ezeket a funkciókat a BlackBerry® Internet Service szolgáltatáshoz rendeli hozzá.

Amennyiben Ön vállalati felhasználó, a rendszergazda állítja be e-mail fiókját, és egy BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóhoz társítja. A rendszergazda olyan beállításokat is megadhat, amelyek meghatározzák, hogy mely funkciók és beállítások állnak rendelkezésre az Ön készülékén.

Vezeték nélküli szolgáltató

Bizonyos funkciók, például az MMS-üzenetek, a hely alapú szolgáltatások, valamint néhány telefonos funkció a vezeték nélküli szolgáltató ajánlatától függ. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Vezeték nélküli hálózat

Bizonyos funkciók elérhetőségét befolyásolhatja a vezeték nélküli hálózat, amelyhez készülékét csatlakoztatja. A vezeték nélküli szolgáltatótól és az elérhető barangolási beállításoktól függően különböző vezeték nélküli hálózatok használhatók. Némelyik vezeték nélküli hálózat nem támogatja a hívásblokkolási, a hívásátírányítási és a körözvényadási szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülékkel használható vezeték nélküli hálózatok, 252](#)

[BlackBerry készülékszoftver, 247](#)

További információ

- **A készülék súgója:** A BlackBerry® készülék használati útmutatójában megtalálhatja a készülék kezeléséhez szükséges tudnivalókat. Az alkalmazások között vagy a kezdőképernyőn kattintson a **Súgó** elemre.
- www.discoverblackberry.com: A készülékhez való szoftverek, alkalmazások és kiegészítők.
- **Vezeték nélküli szolgáltatójának weboldala:** A vezeték nélküli hálózattal vagy a vezeték nélküli szolgáltatástervvel kapcsolatos tudnivalók.
- www.blackberry.com/go/declarationofconformity Az EK/1999/5 (HG nr.88/2003) irányelvnek való megfelelést meg tanúsító megfeleléségi nyilatkozat megtekintése.

A készülék használatba vétele

Futtassa le a beállítási varázslót

A beállítási varázsló segítségével megismerheti a navigálással és adatbevitellel kapcsolatos műveleteket, a BlackBerry® készülék személyre szabása érdekében módosíthatja a beállításokat, vezeték nélküli és Bluetooth®-kapcsolatokat állíthat be, valamint megadhat egy vagy több e-mail címet. A beállítási varázslónak automatikusan meg kell jelennie a készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor.

1. Ha nem jelenik meg automatikusan az üdvözlőképernyő, a kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítási varázsló** ikonra.
2. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

E-mail cím beállítása

Ennek a feladatnak a végrehajtásához ismernie kell a bejelentkezési adatokat meglévő e-mail címeihez, vagy a rendszergazdától kérnie kell egy vállalati aktiválási jelszót.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítási varázsló** ikonra.
2. Az e-mail beállítási képernyőn válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - **E-mail címet kívánok létrehozni vagy hozzáadni:** Ez az egyéni felhasználók által leggyakrabban használt e-mail beállítási lehetőség. Ezzel a beállítással egy vagy több (legfeljebb tíz) meglévő e-mail címet társíthat BlackBerry® készülékéhez (például egy Google Mail™ vagy Windows Live™ Hotmail® e-mail fiókot), illetve új

e-mail címet is létrehozhat a készülékhez. Ha egy társas hálózati alkalmazást szeretne használni készülékén, ezzel a beállítással társítania kell a készüléket ahhoz az e-mail címhez, amelyen a közösségi oldalak értesítéseit szokta fogadni. Ha a rendszer nem kínálja fel az opciót, forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

- **A BlackBerry Enterprise Server kiszolgálóval munkahelyi e-mail fiókot kívánok használni:** Ez a vállalati felhasználók által leggyakrabban használt e-mail beállítási lehetőség. Ezzel a beállítással hozzárendelhet egy munkahelyi e-mail fiókot készülékéhez a BlackBerry® Enterprise Server használatával, amennyiben a rendszergazdától megkapta a vállalati aktiválási jelszót.

3. Kattintson a **Tovább** gombra.
4. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Megjegyzés: Az e-mail cím helyes beállításáról üzenetben kap visszajelzést. Az e-mail üzenetek megtekintéséhez és kezeléséhez a nyitóképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

Navigálás és beírás

A Menü gomb és a Kilépés gomb használata

A BlackBerry® készüléken található Menü gomb és Kilépés gomb segítségével gyorsan és egyszerűen navigálhat a képernyőkön, és végezhet el különböző műveleteket.

Billentyű	Műveletek
Menü gomb 	• További alkalmazások megjelenítése a kezdőképernyőn • Alkalmazásmenü megnyitása • Kijelölt menüelem kiválasztása
Kilépés gomb 	• Visszalépés egy képernyővel • Menü bezárása

Léptetés képernyőn belül

- A kurzor bármilyen irányba történő mozgatásához és elemek kijelöléséhez csúszassa az ujját a görgetőpadon.
- Elem kijelöléséhez vagy hivatkozás megnyitásához nyomja meg a görgetőpadot.
- Mező értékének módosításához kattintson a mezőre. Kattintson egy értékre.
- Ha híváson kívül vissza kíván térni a kezdőképernyőre, nyomja meg a **Vége** gombot.

Alapvető tudnivalók a BlackBerry készülékről

Hívás

1. A kezdőképernyőn vagy a telefonos alkalmazásban tegye a következők egyikét:
 - Írjon be egy telefonszámot.
 - Írja be a partnernév egy részét. Jelöljön ki egy partnert vagy telefonszámot.
2. Nyomja meg a **Küldés** gombot.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a **Befejezés** billentyűt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szünet vagy várakozás a telefonszám beírásakor, 158](#)

[Rendelkezésre álló hangparancsok, 46](#)

Csengőhang módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Csengőhangok/értesítések beállítása** elemre.
3. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.
4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Előre betöltött csengőhang használatához kattintson a **Csengőhang** mezőben a kívánt hang nevére.
 - A letöltött csengőhang használatához a **Csengőhang** mezőben kattintson a **Zene kiválasztása** lehetőségre. Lépjen egy csengőhangokat tartalmazó mappához. Kattintson egy csengőhangra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

E-mail küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson az **E-mail írása** lehetőségre.
4. A **Címzett** mezőben adjon meg egy e-mail címet vagy egy partner nevét.
5. Írja be az üzenetet.
6. Nyomja meg a  gombot.
7. Kattintson a **Küldés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Partnerek keresése a vállalat partnerlistáján, 158](#)

[Levelezési listák, 161](#)

SMS-üzenet küldése

Egy szöveges SMS-üzenetet legfeljebb tíz címzettnek küldhet el.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson az **SMS írás**a lehetőségre.
4. A **Címzett** mezőben hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Írja be az SMS-telefonszámot (országhívószámmal és körzetszámmal együtt).
 - Írja be a partner nevét.
 - Írja be a partnernév egy részét. Kattintson a partner nevére.
 - Ha készüléke csatlakoztatva van egy CDMA hálózathoz, akkor beírhat egy e-mail címet.
5. Írja be az üzenetet.
6. Nyomja meg a  gombot.
7. Kattintson a **Küldés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Levelezési listák, 161](#)

Partner felvétele

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Válassza az **Új partner** elemet.
3. Írja be a partner adatait.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Találkozó beírása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson az **Új** gombra.
4. Írja be a találkozó adatait.
5. Ha a találkozó ismétlődő, akkor módosítsa az **Ismétlődés** mező értékét.
6. Nyomja meg a  gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 267](#)

Fénykép készítése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Teljesen nyomja le a **jobb oldali gyorsgombot**.

Kapcsolódó tájékoztatás[Videofelvétel készítése, 14](#)

Videofelvétel készítése

Lehetséges, hogy a feladat végrehajtásához médiakártyát kell behelyeznie BlackBerry® készülékébe.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Videokamera** ikonra.
3. A rögzítés indításához kattintson a **rögzítés** ikonra.
4. A rögzítés szüneteltetéséhez kattintson a **szünet** ikonra.

Megjegyzés: A videó mentéséhez felhasználható körülbelüli memóriaméret a videofelvétel szüneteltetésekor a képernyő alsó részén látható.

Kapcsolódó tájékoztatás[Médiafájl lejátszása, 108](#)[Fénykép készítése, 13](#)

Weblap meglátogatása

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően többféle böngésző is megjelenhet BlackBerry® készülékén. A böngészők használatáért fizetendő díjakkal kapcsolatos további információért forduljon vezeték nélküli szolgáltatójához.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha a képernyőn webböngésző címsora jelenik meg, adjon meg webcímet.
 - Ha a webböngésző címsora nem jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a  gombot. Kattintson az **Ugrás** elemre. Írja be az URL-címet.
3. Nyomja meg az **Enter** gombot.

Az ébresztőóra bekapcsolása

1. Az óra alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Ébresztőóra beállítása** helyre.
3. A görgetőpadon csúsztassa az ujját fel- vagy lefelé a **Be** vagy **Hétköznapi** lehetőségek kijelöléséhez. Csúsztassa az ujját a **Be** vagy **Hétköznapi** lehetőségek kijelöléséhez.
4. Nyomja meg a **Kilépés** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A kezdőképernyő készülékállapot részén megjelenik egy órajelzés.

Párosítás Bluetooth-kompatibilis eszközzel

Egyes Bluetooth® kompatibilis eszközöknél jelszót kell beírni, mielőtt párosíthatná őket.

1. A Bluetooth beállítási alkalmazásban kattintson a **Keresés** vagy a **Hallgatás** pontra.

2. Szükség esetén kattintson egy Bluetooth kompatibilis eszközre.
3. Szükség esetén írja be a Bluetooth-kompatibilis eszköz jelszavát a BlackBerry® készülékbe.
4. Szükség esetén írja be a Bluetooth-kompatibilis eszköz jelszavát a Bluetooth-kompatibilis eszközbe.

Hibaelhárítás: Alapok

Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli szolgáltatási terv magában foglalja-e a telefon vagy hang alapú szolgáltatásokat.
- Ha nem tud hívásokat kezdeményezni és a rögzített számok hívása aktív, ellenőrizze, hogy a partner telefonszáma rajta van-e a rögzített híváslistán, vagy kapcsolja ki a rögzített számok hívását.
- Ha másik országba utazott, vagy módosította intelligens tárcsázási beállításait, tárcsázza a partner teljes telefonszámát, beleértve az országhívószámot és a körzetszámot.
- Ha továbbra sem tud hívást fogadni, ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a hívásblokkolás, és ki van-e kapcsolva a hívásátírányítás.
- Előfordulhat, hogy a készülék vagy a SIM-kártya több telefonszám használatát is lehetővé teszi akkor is, ha Ön csak egy telefonszámmal rendelkezik. Ellenőrizze, hogy telefonszáma legyen beállítva aktív telefonszámként.
- Ha a készülékhez egyenél több szám van társítva, ellenőrizze, hogy az a telefonszám legyen aktív számként beállítva, amelyről szeretne hívást kezdeményezni és fogadni.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Rögzített számok hívása, 36](#)

[Hívásblokkolás, 35](#)

[Hívásátírányítás, 34](#)

[Az aktív telefonszám kiválasztása, 40](#)

Nem tudom beállítani az e-mail címemet

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítási varázsló** ikonra. Az e-mail beállítási képernyőn ellenőrizze, hogy minden e-mail címadatot helyesen írt-e be. A beírt jelszó megtekintéséhez jelölje be a **Jelszó megjelenítése** négyzetet.
- Ellenőrizze, hogy az e-mail cím támogatott e-mail fiókhoz tartozik-e (például POP3 vagy IMAP e-mail fiók). A támogatott e-mail fiókokkal kapcsolatos további információkért forduljon vezeték nélküli szolgáltatójához.
- Ha egy olyan BlackBerry® készülékről vált át, amelyhez a BlackBerry® Internet Service szolgáltatással társított egy vagy több e-mail címet, ellenőrizze, hogy ugyanezen e-mail beállítási alkalmazás segítségével elvégezte-e a készülékek automatikus vagy kézi váltására vonatkozó eljárást. A készülékváltással kapcsolatban további tájékoztatást olvashat a *További tudnivalók* című, a készülékhez mellékelte dokumentumban.

Az e-mail cím beállításával kapcsolatos további információért keresse fel a www.blackberry.com/go/docs webcímet, és kattintson a **BlackBerry Internet Service** lehetőségre.

Nem kapok üzeneteket

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ha nincs vezeték nélküli lefedettségű területen, amint visszatér a lefedett területre, megkapja az üzeneteket.
- Ha létrehozott e-mail címet, vagy létező e-mail címet adott hozzá készülékéhez a beállítási varázsló e-mail beállítási oldalán, ellenőrizze, hogy kapott-e aktiválási üzenetet a BlackBerry® Internet Service szolgáltatástól. Ha nem kapott aktiválási üzenetet (eltarthat egy rövid ideig, amíg az üzenet megérkezik), az e-mail beállítási varázsló segítségével az e-mail beállítási oldalról küldjön szolgáltatáskönyvet készülékére.
- Ha nem kapott üzenetet a vezeték nélküli hálózatról, regisztrálja készülékét. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre. Kattintson a **Gazdagép-útválasztási táblázat** parancsra. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Regisztrálás most** lehetőségre.
- Ellenőrizze, hogy az adatszolgáltatás be van-e kapcsolva.
- Ha e-mail üzenetszűrőt alkalmaz, ellenőrizze, hogy az e-mail üzenetszűrő-beállítások helyesek-e.
- Ellenőrizze, hogy egyrészt be van-e kapcsolva az e-mail üzenetek továbbítása, másrészt azt, hogy az összes olyan e-mail üzenetmappa ki van-e jelölve (így pl. a Beérkezett üzenetek mappa is), amelyben lévő e-mail üzeneteket fogadni szeretné.
- Ha Wi-Fi® funkciók készüléke van, és a készülék szoftverkulcsot használ a Wi-Fi® hálózathoz való hozzáféréshez vagy VPN-hálózatra való bejelentkezéshez, állítsa alaphelyzetbe a készüléket, és csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz vagy jelentkezzen be ismét a VPN-hálózatra.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem blokkolja-e az üzeneteket. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Kapcsolódás bontása a vezeték nélküli hálózattal, 251](#)

[A vezeték nélküli lefedettség jelzései, 254](#)

[Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása, 251](#)

[E-mail üzenetszűrő módosítása, 59](#)

[Üzenetek továbbítása a készülékre adott e-mail üzenet mappából, 56](#)

Nem sikerül SMS-üzeneteket küldeni

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ha nem vezeték nélküli lefedettségű területen tartózkodik, a készülék elküldi üzeneteit, amint újból lefedett területen tartózkodik.
- Ellenőrizze, hogy a rögzített számok hívása ki legyen kapcsolva.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Kapcsolódás bontása a vezeték nélküli hálózattal, 251](#)

[Rögzített számok hívása, 36](#)

Nem tudom menteni a médiafájlokat

A BlackBerry® készülék vagy a médiakártya memóriájában esetleg nincs elegendő tárhely a médiafájlokhoz.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ha a készülék memóriájába próbálja menteni a médiafájlt, törölje a készüléken található régebbi adatokat vagy üzeneteket.
- Ha a médiakártyára próbálja menteni a médiafájlt, törölje a régi médiafájlokat.
- A fényképezőgép beállításainál ellenőrizze, hogy a **Minőség** mező beállítása nem **Szuperfinom**. A nagyobb felbontású képeknek nagyobb a memóriaigénye.
- Ha lehetséges, növelje a fényképekhez felhasználható maximális memóriamennyiséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl vagy -mappa törlése, 121](#)

[Üzenet törlése, 54](#)

Nem tudok egy weboldalon lévő médiafájlt lejátszani

Lehet, hogy a BlackBerry® készülék nem támogatja a médiafájl méretét vagy fájlformátumát.

Az akkumulátor nem tölt

A BlackBerry® készülék töltési módszerétől függően próbálkozzon a következőkkel:

- Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik a készülékhez és az USB-porthoz.
- Csatlakoztassa a készüléket a számítógép egy másik USB-portjára, másik számítógép USB-portjára, USB-hubra, vagy használjon úti töltőt.
- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry készülék USB-illesztőprogramjait telepítette-e a számítógépre. Amikor telepíti a BlackBerry® Desktop Software programot a készülékhez kapott CD-ről, mindig a megfelelő USB-illesztőprogramokat telepítse. A BlackBerry Desktop Software legfrissebb verzióját innen is letöltheti: www.blackberry.com.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép nincs készenléti módban, hibernálva vagy alvó módban.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-hubok nem szolgáltatnak elegendő tápellátást. Csatlakoztassa a hubot hálózati aljzatra (ha van), és ezután csatlakoztassa újra a készüléket.

Parancsikonok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Alapvető tudnivalók a BlackBerry billentyűparancsairól

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- A kurzor mozgatásához csúsztassa az ujját a görgetőpadon.
- Egy képernyővel vissza lépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- Ha híváson kívül vissza kíván térni a kezdőképernyőre, nyomja meg a **Vége** gombot.
- Ha további alkalmazásokat szeretne megjeleníteni a kezdőképernyőn, nyomja meg a **Menü** gombot.
- Ha a menüt szeretné megnyitni, bármely alkalmazásban megnyomhatja a **Menü** gombot.
- Listaelemre vagy menüelemre lépéshez írja be az elem nevének első betűjét.
- Kijelölt menüelem kiválasztásához nyomja meg a **Menü** gombot.
- Jelölőnégyzet bejelöléséhez vagy törléséhez nyomja meg a **Szóköz** billentyűt.
- Mező lehetséges értékeinek megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** billentyűt.
- Alkalmazásváltáshoz tartsa lenyomva a **Menü** billentyűt. Kattintson a kívánt alkalmazás nevére.
- A billentyűzet lezárásához tartsa lenyomva a kezdőképernyőn a csillag (*) gombot. A billentyűzet feloldásához nyomja meg a csillag (*) gombot, majd a **Küldés** gombot.
- Az aktív értesítési profil és a Rezgés profil közötti váltáshoz tartsa lenyomva a **Q** billentyűt.
- A kijelölt elem törléséhez nyomja meg a **Törlés vissza/Törlés** gombot.

Telefon parancsikonok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- A csengőhang módosításához nyomja meg a **Küldés** gombot a kezdőképernyőn. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Csengőhang beállítása** lehetőségre.
- A hangposta ellenőrzéséhez tartsa lenyomva az **1** billentyűt.
- Tartóba helyezett BlackBerry® készülék esetén a bejövő hívás hangpostába történő irányításához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.
- Egy partnerhez kapcsolódó gyorstárcsázás létrehozásához nyomja meg azt a gombot a Kezdőképernyőn vagy a telefonos alkalmazásban, amelyikhez a gyorstárcsázást hozzá szeretné rendelni.
- Ha melléklet kíván adni egy telefonszámhoz, nyomja meg az **Alt+X** billentyűt. Írja be a mellék számát.
- Betű beírásához telefonszám-mezőbe nyomja meg az **Alt** billentyűt, majd a betű billentyűjét.
- Telefonszám írása közben (+) jel beillesztéséhez nyomja meg az **O** gombot.
- Ha a kihangosítót hívás közben szeretné bekapcsolni, nyomja meg a **Kihangosító** billentyűt (☎) a billentyűzeten. Ha a kihangosítást hívás közben szeretné kikapcsolni, nyomja meg újra a **Kihangosító** billentyűt.

- Vezeték nélküli fejhallgató használata esetén ha már nem szeretné fejhallgatón keresztül hallgatni a hívást, nyomja meg a **Kihangosító** billentyűt. Ha ismét vezeték nélküli fejhallgatóval szeretné hallgatni a hívást, nyomja meg újra a **Kihangosító** billentyűt.
- Ha a készülékhez több telefonszám van társítva, akkor az aktív telefonszám módosításához nyomja meg a **Küldés** gombot a kezdőképernyőn. Kattintson a telefonszámról a képernyő tetején. Kattintson egy telefonszámról.

Parancsikonok beírásához

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- Pont beszúrásához nyomja meg kétszer a **Szókőz** billentyűt. A következő betű nagybetű lesz.
- Nagybetű írásához tartsa lenyomva a betű billentyűjét, amíg meg nem jelenik a nagybetű.
- Billentyűhöz tartozó másik karakter beírásához tartsa lenyomva az **Alt** billentyűt, és nyomja meg a betűhöz rendelt billentyűt.
- Ékezetes vagy különleges karakter beírásához tartsa lenyomva a betű billentyűjét, és csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a görgetőpadon. Például ü beírásához tartsa lenyomva az **U** billentyűt, és csúsztassa balra az ujját, amíg az ü betű meg nem jelenik. Amint az ékezetes vagy különleges karakter megjelenik, engedje fel a betűhöz tartozó gombot.
- Ha számot szeretne beírni a számmezőbe, nyomja meg a számbillentyűt. Az **Alt** billentyűt nem kell megnyomni.
- Ha számot szeretne beírni a szövegmezőbe, tartsa lenyomva az **Alt** billentyűt és nyomja meg a számbillentyűt.
- A számbillentyűzet bekapcsolásához nyomja meg az **Alt** és a **bal oldali Shift** billentyűt. A számbillentyűzet kikapcsolásához nyomja meg a **Shift** billentyűt.
- A nagybetűzár bekapcsolásához nyomja meg az **Alt** és a **jobb oldali Shift** billentyűt. A nagybetűs írásmód kikapcsolásához nyomja meg a **Shift** billentyűt.

Szimbólumok beillesztése

- Kukac jel (@) vagy pont (.) beírásához az e-mail címezőbe nyomja meg a **Szókőz** gombot.
- Szimbólum beírásához nyomja meg a **Szimbólum** billentyűt. Írja be a szimbólum alatt megjelenő betűt.

Szövegszerkesztés

- Szövegsor kiemeléséhez nyomja meg a **Shift** gombot és csúsztassa az ujját fel vagy le a görgetőpadon.
- Szöveg karakterenkénti kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Shift** billentyűt, majd görgessen balra vagy jobbra a görgetőpadon.
- A szöveg kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a **Kilépés** billentyűt.
- Beírás közben kijelölt szöveg kivágásához nyomja meg a **Shift** billentyűt és a **Törlés vissza/Törlés** billentyűt.
- Beírás közben kijelölt szöveg másolásához nyomja meg az **Alt** billentyűt és nyomja meg a görgetőpadot.
- Beírás közben kijelölt szöveg beillesztéséhez nyomja meg a **Shift** billentyűt és nyomja meg a görgetőpadot.

Fájlok és mellékletek parancsikonjai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- Szöveg fájlban vagy mellékletben történő kereséséhez nyomja meg a **K** gombot.
- A kapott fájl vagy melléklet bezárása és újbóli megnyitása után az utolsó kurzorpozícióba ugráshoz nyomja meg a **G** billentyűt.

Munkalapon

- Meghatározott cellára ugráshoz nyomja meg a **G** billentyűt.
- Cella tartalmának megjelenítéséhez nyomja meg a **Szóköz** gombot.
- Munkalapok közti váltáshoz nyomja meg a **V** gombot. Jelölje ki a munkalapot. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- Alapértelmezés szerint rejtett oszlopok vagy sorok megtekintéséhez nyomja meg a **H** gombot. Az oszlopok vagy sorok újbóli elrejtéséhez nyomja meg újra a **H** gombot.

Prezentációban

- Prezentációs nézetek váltásához nyomja meg az **M** gombot.
- Dianézetben megjelenített prezentáció esetén a következő dia megtekintéséhez nyomja meg az **N** gombot.
- Dianézetben megjelenített prezentáció esetén az előző dia megtekintéséhez nyomja meg a **P** gombot.
- Szöveg vagy szöveg- és dianézetben megtekintett prezentáció bezárása és újbóli megnyitása után az utolsó kurzorpozícióra lépéshez nyomja meg a **G** gombot.

Médiakezelési billentyűparancsok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Hang- és videófájlok

- A hang- és videófájlok lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot a BlackBerry® készülék felső részén. A hang- és videófájlok lejátszásának folytatásához nyomja meg újra a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot.
- Fejhallgató használata esetén a zeneszámok, csengőhangok és videofelvételek hangerejét felerősítő Extra hangerő funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán elhelyezett **Hangerő növelése** gombot.

Képek

A képek mozgatásához először ki kell nagyítani őket.

- A kép nagyításához nyomja meg a **3** gombot. Az eredeti méretre nagyításhoz nyomja meg a **7** billentyűt.
- A kép kicsinyítéséhez nyomja meg a **9** gombot. Az eredeti méretre nagyításhoz nyomja meg a **7** billentyűt.
- A felfelé mozgatásához nyomja meg a **2** gombot.
- A lefelé mozgatásához nyomja meg a **8** gombot.
- A jobbra mozgatásához nyomja meg a **6** gombot.
- A balra mozgatásához nyomja meg a **4** gombot.
- A kép középre való visszatéréshez nyomja meg az **5** gombot.
- A kép elforgatásához nyomja meg az **L** billentyűt.
- A képméret képernyőhöz történő igazításához nyomja meg az **1** billentyűt.

Fényképezőgép és videokamera

- Képkészítés előtt a tárgy nagyításához nyomja meg a **Méret fel** gombot.
- Képkészítés előtt a tárgy kicsinyítéséhez nyomja meg a **Méret le** gombot.
- Fénykép készítéséhez nyomja meg a **jobb oldali gyorsgombot**.
- A kép villanófény módjának módosításához, ill. a gyenge fényviszonyok melletti videó mód bekapcsolásához nyomja meg a **Szóköz** gombot.

A böngésző parancsikonjai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- Pont (.) webcímezőbe való beszúrásához nyomja meg a **Szóköz** gombot.
- Törtvonal (/) webcímezőbe való beszúrásához nyomja meg a **Shift** és a **Szóköz** billentyűt.
- Weblapletöltés leállításához nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- A böngésző bezárásához tartsa lenyomva a **Kilépés** billentyűt.

Weboldalon

- Az Oszlop és az Oldal nézet közötti váltáshoz nyomja meg a **Q** gombot.
- Weblapok nagyításához nyomja meg az **L** gombot.
- Weblapok kicsinyítéséhez nyomja meg az **O** gombot.
- Adott weblapra ugráshoz nyomja meg a **G** billentyűt.
- A kezdőlapra való visszalépéshez nyomja meg a **Z** gombot.
- A JavaScript támogatásának bekapcsolásához nyomja meg a **J** billentyűt.
- A könyvjelzőlista megnyitásához nyomja meg az **Y** billentyűt.
- Új könyvjelző felvételéhez nyomja meg az **F** billentyűt.
- A nemrég meglátogatott weblapok listájának megtekintéséhez nyomja meg a **V** billentyűt.
- A weblap frissítéséhez nyomja meg az **I** billentyűt.
- A hivatkozáshoz tartozó weboldalcím megtekintéséhez jelölje ki a hivatkozást. Nyomja meg a **H** billentyűt.
- A weboldal címének megtekintéséhez nyomja meg a **P** billentyűt.
- Hivatkozás követéséhez jelölje ki a hivatkozást vagy álljon rá. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- A szalagcím elrejtéséhez nyomja meg az **U** billentyűt. A szalagcím megjelenítéséhez nyomja meg az **U** billentyűt.
- A böngészőprogram beállításainak megnyitásához a böngészőben nyomja meg a **B** gombot.

Mozgás a weboldalon

- Egy képernyővel feljebb lépéshez nyomja meg a **Shift** és a **Szóköz** billentyűt.
- Egy képernyővel lejjebb lépéshez nyomja meg a **Szóköz** billentyűt.
- Az oldal tetejére lépéshez nyomja meg az **E** billentyűt.
- Az oldal aljára lépéshez nyomja meg az **A** billentyűt.

Naptár parancsikonok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

A billentyűparancsok akkor működnek a Napi nézetben, ha a **Gyors bevitel engedélyezése** mezőt **Nem** értékűre módosítja az általános naptárbeállításoknál.

- Találkozó létrehozásához nyomja meg az **U** billentyűt.
- Ha az Előjegyzés nézetre szeretne váltani, nyomja meg az **N** billentyűt.
- Ha a Napi nézetre szeretne váltani, nyomja meg a **Z** billentyűt.
- Ha a Heti nézetre szeretne váltani, nyomja meg a **H** billentyűt.
- Ha a Havi nézetre szeretne váltani, nyomja meg a **P** billentyűt.
- A következő napra, hétre vagy hónapra ugráshoz nyomja meg a **Szóköz** billentyűt.
- Az előző napra, hétre vagy hónapra ugráshoz nyomja meg a **Shift** és a **Szóköz** billentyűt.
- Ha az aktuális dátumra szeretne váltani, nyomja meg az **M** billentyűt.
- Ha adott dátumra szeretne ugrani, nyomja meg a **D** billentyűt.

Parancsikonok keresése

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- Partner kereséséhez a partnerlistán adja meg a partner nevét vagy nevének kezdőbetűit szóközzel elválasztva.
- Ha egy üzenetben szeretne szöveget keresni, nyomja meg az **S** billentyűt.
- Szöveg fájlban vagy mellékletben történő kereséséhez nyomja meg a **K** gombot.
- Weblapon történő szövegkereséshez nyomja meg a **K** gombot.
- A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és dianézetben kell megjeleníteni. Nyomja meg a **K** gombot.

Térképkezelési parancsikonok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- Térkép nagyításához nyomja meg az **I** elemet.
- Térkép kicsinyítéséhez kattintson az **O** pontra.
- Útvonal következő irányára való lépéshez nyomja meg az **N** gombot.
- Útvonal előző irányára való lépéshez nyomja meg a **P** gombot.
- Állapotadatok megtekintése a térkép felső részén: nyomja meg az **U** gombot. Állapotadatok elrejtése a térkép felső részén: nyomja meg újra az **U** gombot.

- Mozgáskövetéskor a nyomkövetési adatok térkép alsó részén való megjelenítéséhez nyomja meg a **szókőz** billentyűt. A nyomkövetési adatok térkép alsó részén való elrejtéséhez nyomja meg újra a **szókőz** billentyűt.

Hibaelhárítás: Billentyűparancsok

Nem tudok használni egy parancsikont

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Próbálja módosítani a beírás nyelvét.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A beírás nyelvének beállítása, 199](#)

Telefon

Alapvető tudnivalók a telefonról

Telefonszám keresése

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Aktív telefonszámának megtekintéséhez nyomja meg a **Küldés** gombot a kezdőképernyőn. Aktív telefonszáma a Saját hívószám mező mellett jelenik meg, a képernyő tetején.
- Ha a BlackBerry® készülékhez több szám van társítva, akkor a telefonszámok listájának megtekintéséhez nyomja meg a **Küldés** gombot a kezdőképernyőn. Kattintson a **Saját hívószám** mezőre a képernyő tetején. Ha a vezeték nélküli szolgáltatásterv támogatja a szöveges SMS és MMS üzenetküldést, akkor a listában megjelenő, első szám az, amelyet szöveges SMS és MMS üzenetek küldésére és fogadására használ.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Több telefonszám használatának ismertetése, 39](#)

Hívás

1. A kezdőképernyőn vagy a telefonos alkalmazásban tegye a következők egyikét:
 - Írjon be egy telefonszámot.
 - Írja be a partnernév egy részét. Jelöljön ki egy partnert vagy telefonszámot.
2. Nyomja meg a **Küldés** gombot.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a **Befejezés** billentyűt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szünet vagy várakozás a telefonszám beírásakor, 158](#)

[Rendelkezésre álló hangparancsok, 46](#)

Hívás fogadása

Nyomja meg a **Küldés** gombot.

Hívás befejezéséhez nyomja meg a **Befejezés** billentyűt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Csengőhang módosítása, 12](#)

Második hívás fogadása

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. Hívás közben nyomja meg a **Menü** gombot.

2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

- A bejövő hívás fogadásához és az aktuális hívás tartásához kattintson a **Fogadás és a jelenlegi hívás tartása** elemre.
- A bejövő hívás fogadásához és az aktuális hívás befejezéséhez kattintson a **Fogadás és a jelenlegi hívás megszakítása** elemre.

Az első híváshoz való visszatéréshez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Csere** vagy a **Flash** gombra.

Csengőhang módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Csengőhangok/értesítések beállítása** elemre.
3. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.
4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Előre betöltött csengőhang használatához kattintson a **Csengőhang** mezőben a kívánt hang nevére.
 - A letöltött csengőhang használatához a **Csengőhang** mezőben kattintson a **Zene kiválasztása** lehetőségre. Lépjen egy csengőhangokat tartalmazó mappához. Kattintson egy csengőhangra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Hívás elnémítása

Hívás közben nyomja meg a készülék felső részén lévő **Lejátszás/Szünet/Némítás** gombot.

A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot.

Hívás tartásba helyezése

Ha a BlackBerry® készülék CDMA-hálózathoz kapcsolódik, akkor nem lehet hívást tartásba helyezni.

1. Hívás közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Tartás** gombra.

Hívás folytatásához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Folytatás** gombra.

A kihangosító bekapcsolása

Hívás közben nyomja meg a **Kihangosító** gombot () a billentyűzeten.

A kihangosító használata közben ne tartsa a BlackBerry® készüléket a füle mellé. Halláskárosodást okozhat. Bővebb tájékoztatáshoz lásd: *Biztonsági és termékinformációk* című, a készülékhez mellékelt dokumentumot.

. A kihangosítót kikapcsolásához, nyomja meg ismét a **Kihangosító** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Bluetooth technológia, 222](#)

Mellék tárcsázása

1. Nyomja meg az **X** billentyűt.
2. Írja be a mellék számát.

Tárcsázás számokkal vagy betűkkel

Amikor betűt ír be a telefonszámba, a BlackBerry® készülék a hagyományos telefon billentyűzetén a betűhöz társuló számot tárcsázza.

- Szám beírásához nyomjon meg egy számgombot.
- Betű beírásához tartsa lenyomva az **Alt** gombot. Nyomja meg az adott betűhöz tartozó gombot.

Alkalmazás váltása hívás közben

1. Hívás közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Kezdőképernyő** gombra.

Megjegyzés: Ha más alkalmazásra vált és be szeretné fejezni a telefonhívást, nyomja meg a **Befejezés** billentyűt.

Hívás kezdeményezése lezárt készüléken

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolnia a tárcsázást a Lezáras képernyőn.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot a Lezáras képernyőn.
2. Kattintson a **Hívás** opcióra.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Írjon be egy telefonszámot.
 - Írja be a partnernév egy részét. Kattintson egy telefonszámra vagy egy partnerre.
4. Nyomja meg a **Küldés** gombot.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a **Befejezés** billentyűt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Tárcsázás engedélyezése a Zárolás képernyőről, 40](#)

Fejhallgató használata

A BlackBerry® készülékhez külön beszerezhető fejhallgatót használhat.

Ha fejhallgatót használ, a fejhallgató gombjával bejövő hívást fogadhat, befejezheti a hívást, vagy hívás közben be- és kikapcsolhatja a némitást. Készüléktípustól függően előfordulhat, hogy a fejhallgató gombja hangparanccsal történő híváskezdeményezésre is használható.

A fejhallgató típusától függően a fejhallgató gombjával szüneteltetheti, folytathatja vagy átugorhatja a hang- vagy videófájlokat, vagy beállíthatja azok hangerejét.

A fejhallgató használatával kapcsolatos további információkért lásd a fejhallgató dokumentációját.

Segélyhívások

Segélyhívások

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol nincs vezeték nélküli hálózati lefedettség, megjelenik a vezeték nélküli SOS lefedettségjelző, és csak segélyhívó számokat hívhat. A BlackBerry® készülékről akkor is kezdeményezhet segélyhívást, ha a készülék lezárt állapotban van. A készülék típusától és attól a vezeték nélküli hálózattól függően, amelyhez a készülék kapcsolódik, a készülék akkor is alkalmas segélyhívásra, ha nincs benne SIM-kártya. Ha segélyhívás indításakor nincs kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal, a készülék automatikusan kapcsolódik a hálózathoz.

Segélyhívást csak hivatalos segélyhívó számok (például 911 vagy 112) beírásával kezdeményezhet.

Megjegyzés: Létfontosságú kommunikáció esetén (beleértve az egészségügyi vészhelyzeteket) ne hagyatkozzon semmilyen vezeték nélküli készülékre. A helyi segélyhívó számok eltérőek lehetnek, a hálózat, a környezetben és a zavaró tényezők pedig gátolhatják vagy akadályozhatják a segélyhívásokat.

Segélyhívás

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Ha a billentyűzet vagy a BlackBerry® készülék fel van oldva, a nyitóképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot. Írja be a segélyhívó számot. Nyomja meg a **Küldés** gombot.
- Ha a billentyűzet zárolt, írja be a segélyhívó számot. Nyomja meg a **Küldés** gombot.
- Ha a készülék zárolt, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Segélyhívás** lehetőségre. Kattintson az **Igen** elemre. Ha a billentyűzet vagy a készülék zárolt, vagy a készülék készenléti módban működik, írja be a segélyhívó számot. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Hangerő

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg BlackBerry® készülék jobb oldalán lévő **Hangerő növelése** gombot.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a készülék jobb oldalán lévő **Hangerő csökkentése** gombot.
- A hang némításához nyomja meg a készülék felső részén lévő **Lejátszás/Szünet/Némítás** gombot. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 110](#)

Zeneszámok hangminőségének javítása, 110

Hívások alapértelmezett hangerejének módosítása

A hívások alapértelmezett hangereje növelhető illetve csökkenthető. Minél nagyobb a hangerő százalékos értéke, annál hangosabban szól a hang.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Módosítsa a **Hívás alapértelmezett hangereje** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Hangminőség javítása hívás közben

A hangminőség Bluetooth®-kompatibilis fejhallgató-mikrofonon nem módosítható.

1. Hívás közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Javított hanghívás** elemre.
3. Válasszon a magas vagy a mély beállítás közül.

Összes hívás hangminőségének javítása

A hangminőség Bluetooth®-kompatibilis fejhallgató-mikrofonon nem módosítható.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Javított hangátvitel** gombra.
5. Módosítsa a **Telefonhívás hangja** vagy a **Fejhallgató hívás hangja** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Hangposta

Tudnivalók a hangposta üdvözlőüzenetéről és a hangposta jelszaváról

A vezetékes nélküli szolgáltatótól függően változhat a hangposta üdvözlőüzenetének és a hangposta jelszavának módosítási eljárása. A hangposta üdvözlőüzenetének és a jelszónak a beállításához be kell jelentkeznie a hangpostafiókba. További tájékoztatásért forduljon a vezetékes nélküli szolgáltatóhoz.

A hangposta ellenőrzése

Témától függően a hangpostát akár a kezdőképernyőről is elérheti.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Hangposta hívása** gombra.

A hangposta telefonszámának megadása

Ha a hangposta telefonszámát még nem állította be a BlackBerry® készüléken, akkor beírhatja egy másik rendszerhez tartozó hangpostafiók számát is.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hangposta** elemre.
5. Írja be a hangposta telefonszámát és jelszavát.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Gyorstárcsázás

Gyorstárcsázás beállítása adott partnerhez

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Gyorstárcsázási lista megtekintése** lehetőségre.
4. Kattintson egy hozzárendelés nélküli billentyűre.
5. Kattintson a partner nevére.

Gyorstárcsázás alapú hívás kezdeményezéséhez a telefonos alkalmazásban, a kezdőképernyőn, az üzenetben vagy az üzenetlistán tartsa lenyomva az adott partnerhez rendelt gombot.

Gyorstárcsázó gombhoz hozzárendelt partner módosítása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Gyorstárcsázási lista megtekintése** lehetőségre.
4. Jelöljön ki egy partnert vagy telefonszámot.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

- A gyorstárcsázó billentyűhöz tartozó partner megváltoztatásához kattintson a **Szerkesztés** elemre. Kattintson az új címzett nevére.
- Partner más gyorstárcsázó billentyűhöz rendeléséhez kattintson az **Áthelyezés** parancsra. Kattintson egy új gyorstárcsázó számra.
- A partner gyorstárcsázási listáról való törléséhez kattintson a **Törlés** lehetőségre.

Konferenciabeszélgetések

Tudnivalók a konferenciahívásról

Kétféle konferenciahívást kezdeményezhet a BlackBerry® készülékkel. Ha vállalatától vagy egy konferenciaszolgáltatótól kapott konferenciahívás híd számot, létrehozhat konferenciahívásos értekezleteket készüléke vagy számítógépe naptárában. Konferenciahívásos értekezleteknél a BlackBerry készülékkel rendelkező résztvevőknek lehetőségük van a konferenciabeszélgetéshez való csatlakozásra az egylépcsős Csatlakozás most opcióval, ha készülékük támogatja ezt a funkciót, így nem kell a konferenciahívás híd számát tárcsázniuk és hozzáférési kódot megadniuk. Ha nem kapott konferenciahívás híd számot, akkor úgy kezdeményezhet konferenciahívást, hogy felhívja a partnereket, majd összekapcsolja a hívásokat.

Konferenciabeszélgetés

Ha a BlackBerry® készülék CDMA-hálózathoz kapcsolódik., a konferenciahívás során kettőnél több partner nem vehető fel.

1. Beszélgetés közben nyomja meg a **Menü** billentyűt.
2. Kattintson a **Résztvevő hozzáadás**elemre.
3. Írjon be egy telefonszámot, vagy jelölje ki egy partner nevét.
4. Nyomja meg a **Küldés** gombot.
5. A második hívás közben nyomja meg a **Küldés** gombot, hogy az első partnert csatlakozhasson a konferenciahíváshoz.
6. Hogy egy másik partnert is hozzáadhasson a híváshoz, ismételje meg az 1-5 lépéseket.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hívás tartásba helyezése, 25](#)

Telefonszám-hivatkozás létrehozása konferenciahíváshoz

1. Írja be a konferenciahíd telefonszámát.
2. Írja be az **X** értéket és a hozzáférési kódot.

Külön beszélgetés folytatása egy partnerrel telefonkonferencia közben

Ezt a műveletet csak akkor hajthatja végre, ha hívások összekapcsolásával hoz létre konferenciahívást, és akkor nem, ha a naptárban hoz létre konferenciahívásos értekezletet.

1. Telefonkonferencia közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Hívás kettéosztása** lehetőségre.
3. Kattintson a partner nevére.

A konferenciahíváshoz való visszatéréshez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Belépés** gombra.

Partner kizárása konferenciahívásból

Ezt a műveletet csak akkor hajthatja végre, ha hívások összekapcsolásával hoz létre konferenciahívást, és akkor nem, ha a naptárban hoz létre konferenciahívásos értekezletet.

1. Telefonkonferencia közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Hívás megszakítása** lehetőségre.
3. Kattintson a partner nevére.

Kilépés konferenciahívásból

Ezt a műveletet csak akkor hajthatja végre, ha hívások összekapcsolásával hoz létre konferenciahívást, és akkor nem, ha a naptárban hoz létre konferenciahívásos értekezletet.

Ha konferenciahívást hoz létre, abból bármikor kiléphet, a konferencia Ön nélkül is zavartalanul folytatódik. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. Telefonkonferencia közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Átadás** vagy a **Flash** elemre.

Hívásnaplók

Hívásnaplók áttekintése

A hívásnaplók a telefonalkalmazásban jelennek meg és a legújabb hívásokat elmulasztott, létrejött vagy fogadott hívásként jelenítik meg. A hívásnapló tartalmazza a hívás idejét, a hívott telefonszámot és a hívás becsült időtartamát is. Az egyes hívások pontos időtartamával kapcsolatban forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

A telefonlista-nézet lehetőségnél beállíthatja a hívásnaplónak a telefonos alkalmazásban megjelenő elrendezését. A hívásnaplók beállításaitól függően a hívásnaplók az üzenetalkalmazásban is megtekinthetők. A témától függően az elmulasztott hívás jelzése a kezdőképernyő felső részén is megjelenhet.

Ezen kívül jegyzeteket is adhat a hívásnaplóhoz, vagy e-mail üzenetek formájában is elküldheti azokat. Ha nem törli a hívásnaplót, akkor a BlackBerry® készülék 30 napig tárolja azt.

Hívásnaplók megtekintése az üzenetalkalmazásban

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.

2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hívásnaplózás** elemre.
5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Az üzenetalkalmazásban a legutóbbi és az elmulasztott hívások megtekintéséhez válassza az **Összes hívás** lehetőséget.
 - Az üzenetalkalmazásban a hívásnaplók elrejtéséhez válassza a **Nincs** lehetőséget.

Megjegyzések hozzáadása hívásnaplóhoz

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Jelöljön ki egy hívásnaplót.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson az **Előzmények megtekintése** gombra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Megjegyzések hozzáadása** gombra.
7. Hívásmegjegyzések beírása.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Hívásnapló-feljegyzések módosítása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Jelöljön ki egy hívásnaplót.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson az **Előzmények megtekintése** gombra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Megjegyzések szerkesztése** lehetőségre.
7. Módosítsa a hívásnapló-feljegyzéseket.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

Hívásnapló küldése

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Jelöljön ki egy hívásnaplót.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson az **Előzmények megtekintése** gombra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Továbbítás** gombra.

Hívásnaplók törlése

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Egyetlen hívásnapló törléséhez jelölje ki az adott hívásnaplót.
 - Hívásnaplócsoport törléséhez jelöljön ki egy hívásnaplót. Tartsa lenyomva a **Shift** billentyűt. A görgetőpadon csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját. Engedje fel a **Shift** billentyűt.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Törlés** gombra.

Hívásnapló-feljegyzések törlése

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Jelöljön ki egy hívásnaplót.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson az **Előzmények megtekintése** gombra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Megjegyzések szerkesztése** lehetőségre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mező törlése** elemre.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Hívásvárakoztatás

Hívásvárakoztatás bekapcsolása

A feladat végrehajtásához a vezetékek nélküli szolgáltatónak be kell állítani a szolgáltatást a SIM-kártyán vagy a BlackBerry® készüléken.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hívásvárakoztatás** lehetőségre.
5. A **Hívásvárakoztatás engedélyezve** mezőben adja meg az **Igen** értéket.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A hívásvárakoztatás kikapcsolásához a **Hívásvárakoztatás engedélyezve** mezőben válassza a **Nem** értéket.

Hívásátirányítás

A hívásátirányítás ismertetése

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően SIM-kártyája vagy BlackBerry® készüléke tartalmazhat egy vagy több hívásátirányítási telefonszámot. Ezeket a telefonszámokat esetleg nem módosíthatja vagy törölheti, vagy nem adhat hozzá új számokat.

További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás

A feladat végrehajtásához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítani a szolgáltatást a SIM-kártyán vagy a BlackBerry® készüléken.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hívásátirányítás** elemre.
5. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Az összes hívás adott számra való átirányításához állítsa a **Hívásátirányítás** mezőt **Mindig** értékre. Módosítsa az **Összes hívás átirányítása** mezőt átirányítási számra.
 - Csak a fogadatlan hívások átirányításához állítsa a **Hívásátirányítás** mezőt **Feltételes** értékre. Módosítsa a **Foglaltság esetén**, a **Ha nincs válasz** és a **Ha nem elérhető** mezők értékét átirányítási számra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A hívásátirányítás leállításához állítsa **Hívásátirányítás** mezőt **Soha** értékre.

hívásátirányítási telefonszám felvétele

A feladat végrehajtásához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítani a szolgáltatást a SIM-kártyán vagy a BlackBerry® készüléken.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hívásátirányítás** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **Új szám** lehetőségre.
7. Írjon be egy telefonszámot.

8. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Hívásátirányítási telefonszám módosítása

Csak a saját maga által hozzáadott hívásátirányítási számokat változtathatja meg.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hívásátirányítás** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Számok szerkesztése** lehetőségre.
7. Jelöljön ki egy telefonszámot.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
10. Módosítsa a telefonszámot.
11. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Hívásátirányítási telefonszám törlése

Csak a saját maga által hozzáadott hívásátirányítási számokat törölheti.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hívásátirányítás** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Számok szerkesztése** lehetőségre.
7. Kattintson egy telefonszámra.
8. Kattintson a **Törlés** gombra.

Hívásblokkolás

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A hívásblokkolás ismertetése

A hívásblokkolás funkció segítségével minden bejövő hívást vagy minden barangoláskor bejövő hívást blokkolhat. Letilthatja az összes kimenő hívást és az összes kimenő nemzetközi hívást, vagy blokkolhatja a barangoláskor kimenő nemzetközi hívásokat.

A hívásblokkolás funkció használatához a BlackBerry® készülékben SIM-kártyának kell lennie, és a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a hívásblokkolási jelszót. A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Hívások tiltása

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készülékben SIM-kártyának kell lennie, és a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a hívásblokkolási jelszót.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Nyomja meg a **Híváskorlátozás** gombot.
5. Jelöljön ki egy híváskorlátozási opciót.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Engedélyezés** elemre.
8. Írja be a híváskorlátozás jelszavát.

A híváskorlátozás leállításához jelöljön ki egy híváskorlátozási opciót. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Letiltás** pontra.

A hívásblokkolási jelszó megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Nyomja meg a **Híváskorlátozás** gombot.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Jelszó módosítása** lehetőségre.

Rögzített számok hívása

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A rögzített számok hívásának áttekintése

Ha bekapcsolja a rögzített számok hívását, csak a rögzített híváslistán szereplő partnereket és a hivatalos segélyhívó számokat (például 911 vagy 112) hívhatja.

Ha a vezeték nélküli szolgáltatást tartalmazza a szöveges SMS-üzenetküldést, a rögzített híváslistán megjelenő partnereknek SMS-üzenetet is küldhet.

A rögzített számok használatához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a SIM-kártya PIN2 kódját. A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Rögzített számok hívásának bekapcsolása

A feladat végrehajtásához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a SIM-kártya PIN2 kódját.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Rögzített számok listája** lehetőségre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Rögzített számok hívásának engedélyezése** parancsra.
7. Adja meg PIN2-kódját.
8. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A rögzített hívások lehetőségének leállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Rögzített számok hívásának letiltása** lehetőségre.

Partner felvétele a rögzített híváslistába

A feladat végrehajtásához a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a szolgáltatást a SIM-kártyán, és meg kell adnia a SIM-kártya PIN2 kódját.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Rögzített számok listája** lehetőségre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **Új** gombra.
7. Adja meg PIN2-kódját.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Írja be a nevet és a telefonszámot.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** gombra.

Partner módosítása a rögzített híváslistában

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Rögzített számok listája** lehetőségre.

5. Jelöljön ki egy partnert.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
8. Szerkessze a partner adatait.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** gombra.

Partner törlése a rögzített híváslistáról

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Rögzített számok listája** lehetőségre.
5. Jelöljön ki egy partnert.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Törlés** gombra.

Intelligens tárcsázás

Az intelligens tárcsázás áttekintése

Az intelligens tárcsázás funkció segítségével alapértelmezett országhívószámot és körzetszámot állíthat be a telefonszámokhoz, így nem kell minden alkalommal tárcsáznia ezeket (hacsak nem az alapértelmezettől eltérő országhívószámot vagy körzetszámot szeretne hívni). Az intelligens tárcsázás nem minden országhívószám használatát támogatja.

Az intelligens tárcsázás beállításainál megadhatja egy gyakran hívott szervezet központi telefonszámát, így a szervezetnél dolgozó partnerét mindössze a mellék tárcsázásával tudja hívni. Ha a szervezetnél dolgozókat a telefonszám megadásakor felveszi partnerlistájára, csak a melléket kell tárcsáznia, nem pedig a szervezet központi számát.

Alapértelmezett országhívószám és körzetszám beállítása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Intelligens tárcsázás** lehetőségre.
5. Adja meg a megfelelő értéket az **Országhívószám** és a **Körzetszám** mezőben.
6. Szükség esetén állítsa be a **Helyi országhívószám** és a **Nemzetközi hívószámok** mezőt.
7. A **Hazai hívószámok hossza** mezőben adja meg, milyen hosszúak a telefonszámok abban az országban, ahol lakik.

8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjegyzés: Amikor a telefonszámok alapértelmezett hosszát kiszámolja, számítsa bele a körzetszámot és a helyi telefonszámot, az ország hívószámát vagy közvetlen tárcsázási előhívószámát viszont ne.

Beállítások mellék hívásához

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Intelligens tárcsázás** lehetőségre.
5. A **Szám** mezőbe írja be a vállalat központi telefonszámát.
6. A **Várjon ennyit** mezőben adja meg, hogy BlackBerry® készüléke mennyi időt várjon a mellék tárcsázása előtt.
7. A **Mellék számának hossza** mezőben adja meg a mellék számának hosszát.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.

Több telefonszám

Több telefonszám használatának ismertetése

Ha a BlackBerry® készülékhez több telefonszámot is társított, kiválaszthatja az aktív számként használni kívánt számot. A készülékhez a következő esetekben egyszerre több telefonszámot is társíthat:

- A készülék SIM-kártyával működik és a SIM-kártya több telefonszám használatát is támogatja.
- A vezeték nélküli szolgáltató több telefonszám használatát engedélyezi az Ön készülékén.
- A vezeték nélküli szolgáltatótól telefonszámot, az Önt foglalkoztató szervezettől pedig BlackBerry® MVS Client telefonszámot kapott.

Ha a SIM-kártya támogatja az egynél több telefonszám használatát, csak az aktív telefonszámról tud hívásokat kezdeményezni, viszont az összes számon tud hívásokat fogadni. Beszélgetés közben csak az aktív telefonszámán fogadhat hívásokat, és a többi számra érkező hívásoknál a készülék foglalt jelzést ad, majd továbbítja hívást a hangpostára.

Ha a vezeték nélküli szolgáltató több telefonszám használatát engedélyezi az Ön készülékén, akkor csak az aktív telefonszámon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat. A többi számra érkező hívásoknál a készülék foglalt jelzést ad, majd továbbítja hívást a hangpostára.

Ha a vezeték nélküli szolgáltatótól telefonszámot, az Önt foglalkoztató szervezettől pedig BlackBerry MVS Client telefonszámot kapott, csak az aktív telefonszámról tud hívásokat kezdeményezni, viszont az összes számon tud hívásokat fogadni. Beszélgetés közben az összes telefonszámán fogadhat hívásokat.

Ha a vezeték nélküli szolgáltatási terv lehetővé teszi SMS- és MMS-üzenetek kezelését, az SMS- és MMS-üzenetek küldéséhez és fogadásához használt szám a telefonos alkalmazás képernyőjének tetején látható legördülő lista első telefonszáma.

A készülékhez társított összes telefonszám hívásvárakoztatási, átirányítási és hangposta beállításai módosíthatók.

Az aktív telefonszám kiválasztása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Kattintson a telefonszámra a képernyő tetején.
3. Kattintson az aktív telefonszámként beállítani kívánt számra.

Telefonbeállítások

Tárcsázás engedélyezése a Zárolás képernyőről

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Állítsa a **Kimenő hívások engedélyezése lezárt állapotban** mezőt **Igen** elemre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Telefonszámok vagy partnerek rendezése a Telefon képernyőn

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A telefonszámok vagy partnerek gyakoriság szerinti rendezéséhez állítsa a **Telefonlista-nézet** mezőt **Leggyakrabban használt** értékre.
 - A partnerek ábécésorrendbe rendezéséhez állítsa a **Telefonlista-nézet** mezőt **Név** értékre.
 - A telefonszámok vagy partnerek nemrégiben hívottak szerinti rendezéséhez állítsa a **Telefonlista-nézet** mezőt **Legutóbbi** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A telefonszámok vagy partnerek hívásnapló szerinti rendezéséhez állítsa a **Telefonlista-nézet** mezőt **Hívásnapló** értékre.

Telefonszám elrejtése vagy megjelenítése hívás közben

A vezeték nélküli hálózat felülírhatja a választott beállítást.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - A telefonszám elrejtéséhez állítsa a **Saját azonosító korlátozása** mezőt **Mindig** értékre.
 - A telefonszám megjelenítéséhez állítsa a **Saját azonosító korlátozása** mezőt **Soha** értékre.
 - Ha azt szeretné, hogy a telefonszám elrejtését vagy megjelenítését a hálózat határozza meg, állítsa a **Saját azonosító korlátozása** mezőt **Hálózat meghatározva** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, elmékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot.
3. **Kattintson a Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. A **Törlés megerősítése** elemet állítsa **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Hívásidőtartam-kijelző visszaállítása

A hívásidőtartam-kijelző a hívások becsült időtartamát adja meg. Az egyes hívások pontos időtartamával kapcsolatban forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Állapot** elemre.
4. Kattintson az **Utolsó hívás** vagy az **Összes hívás** lehetőségre.
5. Kattintson az **Időzítő nullázása** parancsra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A hallókészülék üzemmód ismertetése

Hallókészülék vagy telecoil üzemmódban a BlackBerry® készülékből induló mágneses jelet megfelelő szintre átalakítja, illetve az átviteli frekvenciát felveszi a telecoil funkcióval ellátott hallókészülék.

A hallókészülék üzemmód bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hallókészülék üzemmód** lehetőségre.
5. Az **Engedélyezett üzemmód** mezőben állítsa be a **Telecoil** üzemmódot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A H-T telecoil visszajelző megjelenik a nyitóképernyő tetején.

A TTY-támogatás ismertetése

Ha aktiválja a TTY-támogatást, és BlackBerry® készülékét olyan szöveges távközlési eszközzel kapcsolja össze, amely 45,45 bit/s sebességgel működik, hívhatja ezeket a TTY-készülékeket, és fogadhat hívásokat róluk. A BlackBerry készülék a fogadott hívásokat szöveggé alakítja, amit elolvashat a szöveges telefonkészüléken.

Ha a szöveges telefont 2,5 mm-es fejhallgatóaljzattal történő használatra gyártották, egy átalakítóval csatlakoztathatja a szöveges telefont a BlackBerry készülékhez. A Research In Motion által jóváhagyott, különböző BlackBerry készülékekhez használható átalakító beszerzéséhez látogasson el a www.shopblackberry.com.

TTY-támogatás bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **TTY** lehetőségre.
5. Állítsa a **TTY üzemmód** mezőt **Igen** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A TTY-jelzés megjelenik a készülék képernyőjének állapotjelző területén.

A TTY-támogatás kikapcsolásához állítsa a **TTY üzemmód** mezőt **Nem** értékre.

Telefon parancsikonok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- A csengőhang módosításához nyomja meg a **Küldés** gombot a kezdőképernyőn. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Csengőhang beállítása** lehetőségre.
- A hangposta ellenőrzéséhez tartsa lenyomva az **1** billentyűt.
- Tartóba helyezett BlackBerry® készülék esetén a bejövő hívás hangpostába történő irányításához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Hangerő csökkentése** gombot a készülék jobb oldalán.
- Egy partnerhez kapcsolódó gyorstárcsázás létrehozásához nyomja meg azt a gombot a Kezdőképernyőn vagy a telefonos alkalmazásban, amelyikhez a gyorstárcsázást hozzá szeretné rendelni.
- Ha melléklet kíván adni egy telefonszámhoz, nyomja meg az **Alt+X** billentyűt. Írja be a mellék számát.
- Betű beírásához telefonszám-mezőbe nyomja meg az **Alt** billentyűt, majd a betű billentyűjét.
- Telefonszám írása közben (+) jel beillesztéséhez nyomja meg az **O** gombot.
- Ha a kihangosítót hívás közben szeretné bekapcsolni, nyomja meg a **Kihangosító** billentyűt () a billentyűzeten. Ha a kihangosítást hívás közben szeretné kikapcsolni, nyomja meg újra a **Kihangosító** billentyűt.
- Vezeték nélküli fejhallgató használata esetén ha már nem szeretné fejhallgatón keresztül hallgatni a hívást, nyomja meg a **Kihangosító** billentyűt. Ha ismét vezeték nélküli fejhallgatóval szeretné hallgatni a hívást, nyomja meg újra a **Kihangosító** billentyűt.
- Ha a készülékhez több telefonszám van társítva, akkor az aktív telefonszám módosításához nyomja meg a **Küldés** gombot a kezdőképernyőn. Kattintson a telefonszámr a képernyő tetején. Kattintson egy telefonszámr.

Hibaelhárítás: Telefon

Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli szolgáltatási terv magában foglalja-e a telefon vagy hang alapú szolgáltatásokat.
- Ha nem tud hívásokat kezdeményezni és a rögzített számok hívása aktív, ellenőrizze, hogy a partner telefonszáma rajta van-e a rögzített híváslistán, vagy kapcsolja ki a rögzített számok hívását.
- Ha másik országba utazott, vagy módosította intelligens tárcsázási beállításait, tárcsázza a partner teljes telefonszámát, beleértve az országhívószámot és a körzetszámot.
- Ha továbbra sem tud hívást fogadni, ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a hívásblokkolás, és ki van-e kapcsolva a hívásátírányítás.
- Előfordulhat, hogy a készülék vagy a SIM-kártya több telefonszám használatát is lehetővé teszi akkor is, ha Ön csak egy telefonszámmal rendelkezik. Ellenőrizze, hogy telefonszáma legyen beállítva aktív telefonszámként.

- Ha a készülékhez egynél több szám van társítva, ellenőrizze, hogy az a telefonszám legyen aktív számként beállítva, amelyről szeretne hívást kezdeményezni és fogadni.

Kapcsolódó tájékoztatás

Rögzített számok hívása, 36

Hívásblokkolás, 35

Hívásátírányítás, 34

Az aktív telefonszám kiválasztása, 40

Telefonszámom ismeretlen elemként jelenik meg a telefonos alkalmazásban

Ha BlackBerry® készülékéhez SIM-kártya tartozik, a telefonos alkalmazásban a saját telefonszám megjelenésének módosításához változtassa meg a telefonszámot a SIM-kártyán. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre. Kattintson a **SIM-kártya** elemre. Jelölje ki a telefonszámot. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **SIM-telefonszám szerkesztése** lehetőségre. Írja be a telefonszámát. Nyomja meg az **Enter** gombot.

Nem tudom lehallgatni a hangpostámat

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ha a BlackBerry® készülékhez több számot társított, és a hangpostát gyorsbillentyű használatával próbálja lehallgatni, a készülék az aktív telefonszámhoz tartozó hangpostaszámot hívja. Hívja fel az alternatív telefonszámhoz tartozó hangpostát.
- A hangposta lehallgatásához hangposta hívószámra van szükség. A hangposta hívószámot a vezeték nélküli szolgáltatótól vagy a rendszergazdától kaphatja meg.

Nem sikerül hangparanccsal hívást kezdeményezni

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha Bluetooth® kompatibilis készüléket használ (például kihangosítókészletet vagy vezeték nélküli fejhallgató), ellenőrizze, hogy a Bluetooth használatára alkalmas készülék támogatja-e ezt a funkciót, valamint hogy párosította-e a Bluetooth kompatibilis készüléket a BlackBerry készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet nincs-e lezárva.
- Ellenőrizze, hogy a hangparancsokhoz használt bemondási nyelv egyezik-e a hangtárcsázás nyelvével, amit a telefonbeállításoknál adott meg. Előfordulhat, hogy bizonyos nyelvek nem támogatottak.

Kapcsolódó tájékoztatás

Bluetooth technológia, 222

A hangparancsok nyelvének módosítása, 47

Nem tudom megváltoztatni, hogy hányszor csörögjön a készülék

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően elképzelhető, hogy nem választhatja ki, mennyi ideig csörögjön a BlackBerry® készülék a hangposta bekapcsolása előtt. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Néhány funkció nem érhető el a készüléken

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége függhet többféle elemtől, például a készülék típusa vagy a vezeték nélküli szolgáltatásterv.

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be néhány funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda állított be egy beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el az alábbi oldalra: www.blackberry.com/go/docs.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A funkciók elérhetősége, 9](#)

Hangparancsok

Művelet végrehajtása hangparancs segítségével

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Hangtárcsázás** ikonra.
2. A hangjelzés után mondja be a hangparancsot.

Rendelkezésre álló hangparancsok

„<partner neve vagy telefonszám> hívása”

A hangparancs kiadásával hívás kezdeményezhető. A feladat végrehajtásához a Bluetooth®-kompatibilis készüléken (például kihangosító autós készlet vagy vezeték nélküli fejhallgató-mikrofon) a párosított Bluetooth-kompatibilis készüléknek támogatnia kell a funkció és a Bluetooth technológia használatát. Segélyhívószámokat nem hívhat hangparancssal.

„<partner neve> <telefonszám típusa> hívása”

A hangparancs kiadásával a partnerlistán szereplő egyik partner egyik telefonszáma tárcsázható. Például ha a partner munkahelyi és mobil telefonszámmal egyaránt rendelkezik, a munkahelyi telefonszám hívásához mondja a következőt: „<partner neve> munkahelyi”.

„<mellék száma> mellék hívása”

A hangparancs kiadásával mellék tárcsázható. A feladat végrehajtásához meg kell adnia a mellék tárcsázására vonatkozó beállításokat. A mellékek tárcsázása csak vállalaton belül lehetséges.

„Saját telefonszám ellenőrzése”

Ha BlackBerry® készülékéhez több telefonszámot társított, a hangparancs kiadásával ellenőrizheti az aktív telefonszámot.

„Jelerősség ellenőrzése”

A hangparancs kiadásával ellenőrizheti a vezeték nélküli hálózat lefedettségi szintjét.

„Hálózat ellenőrzése”

A hangparancs kiadásával ellenőrizheti a vezeték nélküli hálózatot, melyhez a készülék csatlakozik.

„Akkumulátor ellenőrzése”

A hangparancs kiadásával ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

„Ismétlés”

A hangparancs kiadásával az utolsó hangos figyelmeztető hallgatható meg ismét.

„Mégse”

A hangparancs kiadásával kiléphet a hangtárcsázási alkalmazásból.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Beállítások mellék hívásához, 39](#)

A hangparancsok nyelvének módosítása

A feladat végrehajtásához fontos, hogy a BlackBerry® készüléken több nyelv működjön. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

A hangparancsok nyelvének módosításakor megváltoztatja a hangos figyelmeztetők nyelvét és a hangparancsok kiadásához használt nyelvet.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv és szövegbevitel** lehetőségre.
3. Módosítsa a **Hangtárcsázás nyelve** mezőt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Választási listák kikapcsolása a hangparancsoknál

Ha a BlackBerry® készülék egynél több találatot azonosít egy hangparancshoz, a készülék bemutatja a lehetséges találatok listáját, vagy a választási lehetőségek listáját. Kikapcsolhatja a választási lehetőségek listájának használatát; ilyenkor a készülék maga választja ki a legjobb találatot, és automatikusan tárcsázza az adott telefonszámot.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Hangtárcsázás** elemre.
3. Állítsa a **Választási listák** mezőt **Mindig ki** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

A hangos figyelmeztetők beállításainak módosítása

Hangparancs kiadása után a készülék hangos figyelmeztetők formájában kérhet további adatokat vagy pontosítást, illetve hangos figyelmeztetőként a készülék felolvashatja a képernyőn megjelenő utasításokat.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Hangtárcsázás** elemre.
3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - A hangos figyelmeztetők kikapcsolásához a **Hangparancsok** mezőben állítsa be a **Figyelmeztető nélkül** lehetőséget.
 - A hangos figyelmeztetők bekapcsolásához a **Hangparancsok** mezőben állítsa be az **Alapvető figyelmeztetők** lehetőséget.

- A hangos figyelmeztetők és a képernyőn megjelenő utasítások hangos felolvasásának bekapcsolásához a **Hangparancsok** mezőben állítsa be a **Részletes figyelmeztetők** lehetőséget.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
 5. Kattintson a **Mentés** gombra.

A hangfelismerés javítása

A hangfelismerés egy rövid parancssorozat végrehajtásával javítható, melyben a felhasználónak megadott számokat és szavakat kell kiejtenie.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Hangtárcsázás** elemre.
3. Kattintson a **Hangbeállítás** elemre.
4. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Hibaelhárítás: Hangtárcsázás

Nem sikerül hangparanccsal hívást kezdeményezni

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha Bluetooth® kompatibilis készüléket használ (például kihangosítókészletet vagy vezeték nélküli fejhallgató), ellenőrizze, hogy a Bluetooth használatára alkalmas készülék támogatja-e ezt a funkciót, valamint hogy párosította-e a Bluetooth kompatibilis készüléket a BlackBerry készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet nincs-e lezárva.
- Ellenőrizze, hogy a hangparancsokhoz használt bemondási nyelv egyezik-e a hangtárcsázás nyelvével, amit a telefonbeállításoknál adott meg. Előfordulhat, hogy bizonyos nyelvek nem támogatottak.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Bluetooth technológia, 222](#)

[A hangparancsok nyelvének módosítása, 47](#)

A készülék nem ismeri fel a hangparanccsal megadott neveket vagy számokat

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Mondja ki a partner keresztnévét és vezetéknévét.
- A számok hang alapján történő felismerése javítható.

Üzenetek

Alapvető tudnivalók az üzenetekről

Üzenetek írása

Helyesírás-ellenőrzés

Végezhet helyesírás-ellenőrzést saját maga által létrehozott üzenetekben, naptárbejegyzésekben, feladatokban és emlékeztetőkben.

1. Az üzenetben, naptárbejegyzésben, feladatban vagy emlékeztetőben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A javasolt betűzés elfogadásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
 - A felajánlott szó mellőzéséhez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
 - A felajánlott szó összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Összes kihagyása** elemre.
 - Ha szót szeretne hozzáadni a saját szótárhoz, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Hozzáadás a szótárhoz** elemre.
 - A helyesírás-ellenőrzés leállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés megszakítása** elemre.

Üzenet piszkozatának mentése

1. Üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Piszkozat mentése** lehetőségre.

Üzenet fontossági szintjének beállítása

Beállíthatja egy e-mail üzenet, PIN-üzenet vagy MMS-üzenet fontossági szintjét.

1. Üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Állítsa be a **Fontosság** mezőt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Partner hozzáadása titkos másolat címzettjeként

A partnert titkos másolat címzettjeként veheti fel e-mail üzenetben, PIN-üzenetbe vagy MMS-üzenetben.

1. Üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Titkos másolat címzettjének felvétele**: lehetőségre.

Partner hozzáadása egy üzenethez

Egy partner adatait e-mail, PIN- vagy MMS-üzenetek mellékleteként is elküldheti.

1. Üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Cím csatolása**, vagy a **Partner csatolása** elemre.
3. Kattintson a partner nevére.

Aláírás hozzáadása a munkahelyi e-mail üzenetekhez

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Állítsa az **Automatikus aláírás használata** mezőt **Igen** értékre.
7. A megjelenő szövegdobozba írja be az aláírást.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az aláírást a rendszer az e-mail üzenet elküldése után illeszti az üzenethez.

Felelősségkizárási nyilatkozat törlése e-mail üzenetből

Ha a BlackBerry® készülék olyan e-mail fiókhoz van hozzárendelve, amely ezt a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, előfordulhat, hogy a BlackBerry Enterprise Server felelősségkizárási nyilatkozatot ad hozzá az elküldött e-mail üzenetekhez.

1. E-mail üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Felelősségkizárási nyilatkozat eltávolítása** elemre.

A felelősségkizárási nyilatkozat újbóli hozzáadásához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Felelősségkizárási nyilatkozat hozzáadása** elemre.

Hivatkozás létrehozása PIN-kódhoz

Üzenetekben, naptárbejegyzésekben, feladatokban vagy emlékeztetőkben PIN-elemeknek hivatkozást hozhat létre. A hivatkozásra kattintva PIN-üzenet küldhető.

A szöveg beírásakor írja be ezt: **pin:**, majd a PIN-kódot.

Üzenetek küldése

E-mail küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson az **E-mail írása** lehetőségre.
4. A **Címzett** mezőben adjon meg egy e-mail címet vagy egy partner nevét.
5. Írja be az üzenetet.
6. Nyomja meg a  gombot.
7. Kattintson a **Küldés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Partnerek keresése a vállalat partnerlistáján, 158](#)

[Levelezési listák, 161](#)

SMS-üzenet küldése

Egy szöveges SMS-üzenetet legfeljebb tíz címzettnek küldhet el. A választott témától függően a Kezdőképernyőn külön ikon jelezheti a szöveges SMS-üzeneteket és az MMS-üzeneteket.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **SMS-szöveg megírása** elemre.
4. A **Címzett** mezőben hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Írja be a partner nevét.
 - Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Partner kiválasztása** elemre. Kattintson a partner nevére.
 - Adjon meg egy SMS-üzenet fogadására képes telefonszámot (országhívószámmal és körzetszámmal együtt).
 - Ha készüléke csatlakoztatva van egy CDMA hálózathoz, akkor beírhat egy e-mail címet.
5. Kattintson az **OK** gombra.
6. Írja be az üzenetet.
7. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

PIN üzenet küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **PIN létrehozása** lehetőségre.
4. A **Címzett** mezőben hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Írjon be egy PIN-kódot. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
 - Ha PIN-kódot mentett el a partnerlistán szereplő partnerhez, írja be a partner nevét. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
5. Írja be az üzenetet.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.

7. Kattintson a **Küldés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Levelezési listák, 161](#)

MMS-üzenet küldése

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson az **MMS létrehozása** parancsra.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha a partner nincs rajta a partnerlistán, kattintson az **[Egyszer használandó]** pontra. Kattintson az **E-mail** vagy **Telefon** lehetőségre. Írjon be egy e-mail címet vagy MMS-telefonszámot. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
 - Ha a partner a fő partnerlistán szerepel, kattintson a partnerre. Kattintson rá egy e-mail címre vagy egy telefonszámra.
5. Írja be az üzenetet.
6. Nyomja meg a  gombot.
7. Kattintson a **Küldés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Levelezési listák, 161](#)

[MMS-üzenet méretének megtekintése küldés előtt, 73](#)

Üzenet megválaszolása

1. Az üzeneten nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** elemre.

Üzenet továbbítása

Nem továbbíthat olyan MMS-üzenetet, mely szerzői joggal védett anyagot tartalmaz.

1. Az üzeneten nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Kattintson a **Továbbítás** gombra.
 - Kattintson a **Továbbítás a következőként** lehetőségre. Kattintson az üzenettípusra.

Üzenet újraküldése

Az SMS- vagy MMS-üzenet újraküldése előtt nem módosíthatja a tartalmát.

1. Az elküldött üzeneten nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Az üzenet szövegének megváltoztatásához kattintson a **Szerkesztés** gombra. Változtassa meg az üzenet szövegét. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Küldés** gombra.

- A címzettek módosításához kattintson a **Szerkesztés** gombra. Jelöljön ki egy partnert. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Cím módosítása** lehetőségre. Kattintson az új címzett nevére. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Küldés** gombra.
- Az üzenet változtatás nélküli továbbküldéséhez kattintson az **Újraküldés** gombra.

Üzenet küldésének megakadályozása

Csak akkor akadályozhatja meg az üzenet küldését, ha az üzenet mellett óra ikon látható.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Törlés** gombra.

Üzenetek kezelése

Üzenet megnyitása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Kattintson egy üzenetre.

Ha megnyit egy MMS-üzenetet és annak tartalma nem jelenik meg, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Lekérés** gombra.

Üzenet mentése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Szöveg keresése üzenetben, mellékletben vagy weblapon

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és dianézetben kell megjeleníteni.

1. Az üzenetben, mellékletben vagy weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Keresés** gombra.
3. Írja be a szöveget.
4. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A szöveg következő előfordulásának kereséséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Következő keresése** elemre.

Üzenet megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként

A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

- Egy üzenet olvasottként vagy olvasatlanként való megjelöléséhez jelölje ki az üzenetet. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Megjelölés megnyitottként** vagy a Megjelölés **megnyitatlanként** lehetőségre.
- Egy adott dátumnál korábbi összes üzenet megnyitottként való megjelöléséhez jelölje ki a dátumot, és nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Megjelölés olvasottként** lehetőségre.

Cím mutatása megjelenített név helyett

1. Az üzenetben kattintson egy partnerre.
2. Kattintson a **Cím megjelenítése** lehetőségre

A megjelenített név újbóli megmutatásához kattintson egy partnerre. Kattintson a **Név megjelenítése** lehetőségre.

Üzenetek megtekintése külön mappában

Az e-mail és MMS-üzeneteket külön mappában láthatja.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Mappa megtekintése** lehetőségre.
4. Kattintson egy mappára.

Üzenet törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Törlés** gombra.

Több üzenet törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Üzenetcsoporthoz törléséhez jelöljön ki egy üzenetet. Tartsa lenyomva a **Shift** billentyűt. A görgetőpadon csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját. Engedje fel a **Shift** billentyűt. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Üzenetek törlése** lehetőségre.
 - Az egy bizonyos dátumnál korábbi összes üzenet törléséhez jelöljön ki egy dátummezőt. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Korábbiak törlése** lehetőségre. Kattintson a **Törlés** gombra.

Megjegyzés: A Korábbiak törlése opcióval törölt e-mail üzenetek az e-mail összehangolás során nem törölődnek ki a számítógép e-mail alkalmazásából.

E-mail üzenetek

Az e-mail üzenetekre vonatkozó alapvető tudnivalók

E-mail küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson az **E-mail írása** lehetőségre.
4. A **Címzett** mezőben adjon meg egy e-mail címet vagy egy partner nevét.
5. Írja be az üzenetet.
6. Nyomja meg a  gombot.
7. Kattintson a **Küldés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Partnerek keresése a vállalat partnerlistáján, 158](#)

[Levelezési listák, 161](#)

Az eredeti szöveg törlése a válaszüzenetből

1. Üzenetre válaszoláskor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Eredeti szöveg törlése** parancsra.

E-mail üzenet fájlba mentése

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Fájlba mentés** lehetőségre.
5. Jelöljön ki egy üzenetmappát.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Fájlba mentés** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 215](#)

Fájl csatolása e-mail üzenethez

Ha a vállalati hálózaton mentett fájlt szeretne csatolni, e-mail fiókjának olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót kell használnia, amely támogatja ezt a szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. E-mail üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Fájl csatolása** elemre.
 - A BlackBerry készülék memóriájában vagy médiakártyáján mentett fájl csatolásához lépjen a megfelelő fájlhoz. Kattintson a fájlra.
 - A vállalati hálózaton mentett fájl csatolásához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Ugrás** elemre. Lépjen a fájlhoz. Kattintson a fájlra. Ha szükséges, írja be a vállalati hálózathoz való kapcsolódáshoz használt hitelesítő adatokat.

Üzenetek továbbítása a készülékre adott e-mail üzenet mappából

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mappaátirányítás** lehetőségre.
8. Jelölje be az e-mail üzenetmappa melletti jelölőnégyzetet.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjegyzés: Ha az Összes kijelölése menüelemre kattint, az összes e-mail üzenet (köztük a számítógép e-mail alkalmazásának elküldött elemek mappájában lévők) megjelenik a BlackBerry készüléken.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A számítógépről küldött üzenetek tárolásának abbahagyása a készüléken, 57](#)

A készülékről küldött e-mail üzenetek tárolásának beszüntetése a számítógépen

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Állítsa a **Másolat mentése az Elküldött elemek mappába** mezőt **Nem** értékre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

A számítógépről küldött üzenetek tárolásának abbahagyása a készüléken

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mappaáirányítás** lehetőségre.
8. Törölje az **Elküldött elemek** mappa melletti négyzet jelölését.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** gombra.

Képek átméretezése mellékletként történő küldés előtt

Ha .jpg vagy .png kiterjesztésű képfájlt csatol egy e-mail vagy MMS-üzenethez, a kép átméretezését lehetővé párbeszédpanel jelenik meg.

1. A kép csatolását követően megjelenő párbeszédpanelen a következő műveleteket hajthatja végre:
 - Válasszon új méretet.
 - Ha további képeket kíván csatolni ugyanezzel a mérettel, jelölje be az **Alkalmazás az egymást követő képekre** jelölőnégyzetet.
2. Kattintson az **OK** elemre.

E-mail üzenetszűrők

Az e-mail üzenetszűrőkről

Létrehozhat e-mail üzenetszűrőket, amelyekkel megadhatja, mely e-mail üzeneteket továbbítsa a rendszer a BlackBerry® készülékre, és melyek maradjanak a számítógépe e-mail alkalmazásában.

Az e-mail üzenetszűrőket a rendszer a listán megjelenésük sorrendjében alkalmazza az üzenetekre. Ha több olyan e-mail üzenetszűrőt is készít, amely alkalmazható ugyanarra az e-mail üzenetre, el kell döntenie, hogy melyiket kívánja elsőként alkalmazni. Ehhez vigye a szűrőt feljebb a listán.

E-mail üzenetszűrő létrehozása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához. Ha BlackBerry® Internet Service szolgáltatással dolgozik, tájékozódjon a *BlackBerry Internet Service online súgója* alapján.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail szűrők** pontra.

5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **Új** gombra.
7. Írjon be egy nevet az e-mail üzenetszűrőnek.
8. Adja meg az e-mail üzenetszűrő beállításait.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** gombra.

Partner- vagy tárgyalapú e-mail szűrő beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Feladó szűrése** vagy a **Tárgy szűrése** gombra.
5. Írjon be egy nevet az e-mail üzenetszűrőnek.
6. Adja meg az e-mail üzenetszűrő beállításait.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

E-mail üzenetszűrőkre vonatkozó beállítások

Feladó:

Itt adhat meg egy vagy több olyan partnert vagy e-mail címet, amelyet az e-mail üzenetszűrővel kerestetni kíván az e-mail üzenetek Feladó mezőjében. Ha több partnert vagy e-mail címet ad meg, azokat pontosvesszővel (;) válassza el egymástól. Ha azt szeretné, hogy az e-mail üzenetszűrő minden olyan partnert vagy e-mail címet találjon meg, amely adott szöveget tartalmaz, írja be a szöveget, és egy csillag (*) helyettesítő karakterrel jelölje a partner vagy e-mail cím fennmaradó részét.

Címzett:

Itt adhat meg egy vagy több olyan partnert vagy e-mail címet, amelyet az e-mail üzenetszűrővel kerestetni kíván az e-mail üzenetek Címzett mezőjében. Ha több partnert vagy e-mail címet ad meg, azokat pontosvesszővel (;) válassza el egymástól. Ha azt szeretné, hogy az e-mail üzenetszűrő minden olyan partnert vagy e-mail címet találjon meg, amely adott szöveget tartalmaz, írja be a szöveget, és egy csillag (*) helyettesítő karakterrel jelölje a partner vagy e-mail cím fennmaradó részét.

Közvetlenül nekem küldve:

Itt adhatja meg, hogy az e-mail üzenetszűrő olyan e-mail üzenetekre vonatkozzon-e, amelyek Címzett mezőjében a saját e-mail címe szerepel.

Másolat nekem:

Itt adhatja meg, hogy az e-mail üzenetszűrő olyan e-mail üzenetekre vonatkozzon-e, amelyek Másolat mezőjében a saját e-mail címe szerepel.

Titkos másolat nekem:

Itt adhatja meg, hogy az e-mail üzenetszűrő olyan e-mail üzenetekre vonatkozzon-e, amelyek Titkos másolat mezőjében a saját e-mail címe szerepel.

Fontosság:

Itt adhatja meg azt az e-mail üzenet fontossági szintet, amelyet az e-mail üzenetszűrővel szűrni szeretne.

Érzékenység:

Itt adhatja meg azt az e-mail üzenet érzékenységi szintet, amelyet az e-mail üzenetszűrővel szűrni szeretne.

Teendő:

Beállíthatja, hogy az e-mail üzenetszűrő által megszűrt üzeneteket továbbítja-e BlackBerry® készülékére. Ha továbbítja az e-mail üzeneteket, adja meg, hogy ez nagyon fontos megjelöléssel, vagy csak az e-mail üzenetfejléccel történjen.

E-mail üzenetszűrő aktiválása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail szűrők** pontra.
5. Jelölje be az e-mail üzenetszűrő melletti jelölőnégyzetet.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

E-mail üzenetszűrő módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail szűrők** pontra.
5. Jelöljön ki egy e-mail üzenet szűrőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
8. Módosítsa az e-mail üzenetszűrő beállításait.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** gombra.

E-mail üzenetszűrők rangsorolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail szűrők** pontra.
5. Jelöljön ki egy e-mail üzenet szűrőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Áthelyezés** elemre.
8. Kattintson az új helyre.

E-mail üzenet szűrő törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail szűrők** pontra.
5. Jelöljön ki egy e-mail üzenetszűrőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Törlés** gombra.

E-mail üzenetmappák

E-mail üzenetmappák szinkronizálása

A számítógépén telepített e-mail alkalmazásban, illetve a BlackBerry® készülékén használt üzenetkezelési alkalmazásban e-mail üzenetmappákat vehet fel, módosíthat vagy törölhet. Ha a vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció be van kapcsolva, és e-mail fiókja egy olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóhoz van hozzárendelve, amely támogatja ezt a szolgáltatást, az e-mail üzenetmappákkal kapcsolatos változtatásokat a rendszer szinkronizálja a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Amennyiben a vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció ki van kapcsolva, vagy nem érhető el készülékén, a mappákkal kapcsolatos módosításokat elvégezheti a számítógépén levő e-mail alkalmazásban, majd a BlackBerry® Desktop Manager e-mail beállítási eszközének segítségével egyeztetheti a változtatásokat készülékével. Az e-mail összehangolással kapcsolatban további információt olvashat a BlackBerry® Desktop Software online súgóiban.

E-mail mappa hozzáadása, áthelyezése, módosítása vagy törlése

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Mappa megtekintése** lehetőségre.
4. Jelöljön ki egy mappát.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
 - Mappa hozzáadásához kattintson a **Mappa hozzáadása** gombra.
 - Mappa áthelyezéséhez kattintson az **Áthelyezés** gombra. Kattintson az új helyre.
 - Mappa átnevezéséhez kattintson az **Átnevezés** gombra.
 - Mappa törléséhez kattintson a **Törlés** parancsra.

E-mail üzenet jelzői

Jelzők

Jelzőkkel láthatja el a fogadott vagy elküldött e-mail üzeneteket: ez emlékezteti Önt vagy a fogadó felet arra, hogy kövesse nyomon az üzeneteket. Különböző színű jelzőket alkalmazhat, nyomon követési megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, vagy megadhat egy dátumot, amikor a BlackBerry® készülék emlékezteti arra, hogy visszatérjen az adott üzenethez.

Ha be van kapcsolva a vezetékek nélküli e-mail összehangolás, és az e-mail fiókja a jelzők használatát támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert használ, a jelzők készüléken történt módosításai átkerülnek a számítógép e-mail alkalmazásába is. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában beállított jelzők a készüléken is megjelennek.

Ha ki van kapcsolva az e-mail összehangolás, a készüléken kezelheti az e-mail üzenetek jelzőit.

Jelző hozzáadása

1. E-mail üzenet írásakor vagy megtekintésekor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Megjelölés követésre** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Jelző módosítása

Módosíthatja a jelző állapotát, színét, esedékességét, valamint a hozzáfűzött megjegyzést. Ha módosításokat hajt végre egy elküldött e-mail üzenet jelzőjén, a változtatások csak a készüléken láthatók, a címzetthez elküldött üzenetben nem jelennek meg.

1. A jelzővel jelölt e-mail üzenetben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Jelző tulajdonságai** elemre.
3. Módosítsa a jelző tulajdonságait.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Jelző eltávolítása

1. A jelzővel jelölt e-mail üzenetben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Jelző törlése** lehetőségre.

E-mail üzenet beállítások

Helyesírás automatikus ellenőrzése az e-mail üzenetek küldése előtt

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.

2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Válassza a **E-mail üzenet helyesírás-ellenőrzése elküldés előtt** lehetőséget.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Házon kívül válasz beállítása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Módosítsa a **Házon kívül válasz alkalmazása** mező beállítását **Igen** értékre.
7. A megjelenő szövegdobozba írja be a választ.
8. Ha IBM® Lotus Notes® postaládát használ, az **Eddig** mezőben adja meg, hogy a távollét esetén küldendő választ mikor kapcsolja ki a program.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** gombra.

A házon kívüli válasz kikapcsolásához módosítsa a **Házon kívül válasz alkalmazása** mező beállítását **Nem** értékre.

Az olvasási és kézbesítési visszaigazolások be- és kikapcsolása

Vezeték nélküli szolgáltatójától és rendszergazdájától függően előfordulhat, hogy a műveletet nem tudja végrehajtani, vagy egyes beállítások nem jelennek meg.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Ha megjelenik az **Üzenetszolgáltatások** mező, állítsa be azt a megfelelő e-mail fiókhoz.
 - Annak beállításához, hogy BlackBerry készüléke küldjön-e olvasási vagy kézbesítési visszaigazolást, amennyiben a küldő azt kéri, módosítania kell az **Olvasási visszaigazolás küldése** és a **Kézbesítési visszaigazolás küldése** mező értékét.
 - Annak beállításához, hogy a készülék kérjen-e küldési vagy olvasási visszaigazolást az elküldött e-mail üzenetekről, módosítsa a **Kézbesítési megerősítés** és az **Olvasási megerősítés** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

E-mail üzenetek megtekintése egyszerű szöveg formátumban

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.

2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Állítsa a **HTML e-mail engedélyezése** mezőt **Nem** értékre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

HTML e-mail üzenetekben található képek betöltésének leállítása

A BlackBerry® készülék alapértelmezés szerint automatikusan letölti és megjeleníti a HTML formátumú e-mail üzenetekbe beágyazott képeket.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Állítsa a **Képek automatikus letöltése** mezőt **Nem** értékre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

A HTML formátumú e-mail üzenetben található képek megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Képek fogadása** elemre.

A figyelmeztetés kikapcsolása, amely akkor jelenik meg, mielőtt HTML formátumú e-mail üzenetekből külső képeket töltené le

Bizonyos HTML alapú e-mail üzenetek az interneten található külső képekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. A BlackBerry® készülék alapértelmezés szerint figyelmeztetést küld, mielőtt letölti a külső képeket.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. A **Külső képletöltés megerősítése** mezőben állítsa be a **Nem** értéket.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Archivált e-mail üzenetek elrejtése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.

5. Az **Archivált üzenetek elrejtése** mezőben adja meg az **Igen** értéket.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Annak beállítása, hogy a hosszú e-mail üzeneteknek csak az első részét kapja meg

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa **A többi automatikusan** mezőt **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A teljes e-mail üzenet letöltéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Többi** vagy **Összes többi** elemre.

Üzenetek és értekezletre szóló meghívások küldéséhez használt e-mail cím módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson az **Alapértelmezett szolgáltatások** elemre.
4. Módosítsa az **Üzenetkezelés (CMIME)** mezőt **Naptár** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az e-mail üzenetek készülékre továbbításának leállítása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail beállítások** elemre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Az **E-mail üzenet küldése készülékre** mezőt állítsa **Nem** értékre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

E-mail üzeneteknek a BlackBerry készülékre való ismételt továbbításához állítsa az **E-mail üzenet küldése készülékre** mezőt **Igen** értékre.

PIN-üzenetek

A PIN-üzenetek áttekintése

A PIN egyedileg azonosít minden BlackBerry® készüléket és BlackBerry kompatibilis készüléket a vezeték nélküli hálózaton. Ha partnere BlackBerry készüléket vagy BlackBerry kompatibilis készüléket használ, és tudja a partner PIN-kódját, akkor PIN-üzeneteket küldhet neki. A PIN-üzenetek nem mennek át az e-mail fiókon.

A PIN-üzenet címzettnek való elküldése után a beérkezett üzenetek fiókjában egy pipával kiegészített D betű jelenik meg a PIN-üzenet mellett.

A PIN-kód keresése

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson az **Állapot** elemre.
- Az üzenetben írja be: **mypin** , majd tegyen utána egy szóközt.

PIN üzenet küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **PIN létrehozása** lehetőségre.
4. A **Címzett** mezőben hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Írjon be egy PIN-kódot. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
 - Ha PIN-kódot mentett el a partnerlistán szereplő partnerhez, írja be a partner nevét. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
5. Írja be az üzenetet.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Küldés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Levelezési listák, 161](#)

A beérkezett PIN-üzenetek kiemelt fontossági szintjének beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Az **1. szintű PIN üzenetek létrehozása** mezőt állítsa **Igen** értékre.

6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Szöveges SMS-üzenetek

Alapvető tudnivalók a szöveges SMS-üzenetekről

Szöveges SMS-üzenetek ismertetése

Szöveges SMS-üzenetek küldéséhez és fogadásához a vezeték nélküli szolgáltatónak a vezeték nélküli szolgáltatási tervben be kell állítania a szöveges SMS-üzenetek kezelését. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Szöveges SMS-üzeneteket PIN- vagy e-mail üzenetként is továbbíthat. Ha a BlackBerry® készülék CDMA-hálózatra csatlakozik, e-mail címre is küldhet szöveges SMS-üzenetet.

Ha a készülékhez több telefonszám van társítva, akkor a készülék az SMS-üzeneteket a telefonos alkalmazás képernyőjének tetején, a Saját hívószám mező mellett található legördülő listán szereplő első telefonszámról küldi el.

A szöveges SMS-üzenet beviteli nyelvétől függően előfordulhat, hogy az üzenet a fogadó félnél nem a várt módon jelenik meg.

SMS-üzenet küldése

Egy szöveges SMS-üzenetet legfeljebb tíz címzettnek küldhet el. A választott témától függően a Kezdőképernyőn külön ikon jelezheti a szöveges SMS-üzeneteket és az MMS-üzeneteket.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **SMS-szöveg megírása** elemre.
4. A **Címzett** mezőben hajtson végre a következő műveletek egyikét:
 - Írja be a partner nevét.
 - Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Partner kiválasztása** elemre. Kattintson a partner nevére.
 - Adjon meg egy SMS-üzenet fogadására képes telefonszámot (országhívószámmal és körzetszámmal együtt).
 - Ha készüléke csatlakoztatva van egy CDMA hálózathoz, akkor beírhat egy e-mail címet.
5. Kattintson az **OK** gombra.
6. Írja be az üzenetet.
7. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Csengőhang módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Csengőhangok/értesítések beállítása** elemre.
3. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.

4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Előre betöltött csengőhang használatához kattintson a **Csengőhang** mezőben a kívánt hang nevére.
 - A letöltött csengőhang használatához a **Csengőhang** mezőben kattintson a **Zene kiválasztása** lehetőségre. Lépjen egy csengőhangokat tartalmazó mappához. Kattintson egy csengőhangra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

SMS-üzenet előzményeinek törlése

Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

- Egy üzenet törléséhez az előzmények közül jelölje ki az adott üzenetet. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Üzenet törlése** lehetőségre.
- Az összes üzenet törléséhez az előzmények közül és a csevegés folytatásához üzenetre adott válaszkor nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Csevegés törlése** elemre.
- Az összes üzenet törléséhez az előzmények közül és a csevegés bezárásához jelöljön ki egy üzenetet a szöveges SMS-üzenetek listáján. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Törlés** gombra.

SMS szöveges üzenetek beállításai

Annak beállítása, hogy az Enter gomb megnyomása elküldi-e az SMS-üzeneteket

Kikapcsolhatja azt az opciót, mely szerint az Enter gomb megnyomása elküldi az SMS-üzeneteket. Így elkerülheti, hogy véletlenül elküldje az üzenetet, noha többsoros üzenetet szeretett volna beírni.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.
3. Állítsa be a **A küldéshez nyomja meg az Enter gombot** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

A szöveges SMS-üzenetek megjelenésének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.
3. Módosítsa a **Beszélgetés stílusa** mező beállítását.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Nevek megjelenítése a szöveges SMS-üzenetek előzményeiben

Ha megmutatja megjelenített nevét, a név csak a szöveges SMS-üzenetek előzményeiben jelenik meg, az elküldött üzenetekben nem.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.
3. A **Nevek megjelenítése** mezőt állítsa **Igen** értékre.

4. A megjelenített név módosításához a **Megjelenített név** mező mellett írjon be egy nevet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az AutoText funkció kikapcsolása szöveges SMS-üzeneteknél

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.
3. Az **AutoText kikapcsolása** mezőt állítsa **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Szöveges SMS-üzenetek tárolása a SIM-kártyán

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Ha a BlackBerry® készülék SIM-kártyát alkalmaz és a SIM-kártyát beállítják a szöveges SMS-üzenetek tárolásához, az SMS-üzenetek továbbra is megjelennek az üzenetküldő alkalmazásban.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.
3. Az **Üzenetek meghagyása a SIM-kártyán** mezőben adja meg az **Igen** értéket.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A szöveges SMS-üzenetek tárolásának leállításához állítsa a **Üzenetek meghagyása a SIM-kártyán** mezőt **Nem** értékre. Ha a mezőt **Nem** értékre állítja, a rendszer törli a szöveges SMS-üzeneteket a SIM-kártyáról.

Kézbesítési jelentések kérése minden szöveges SMS-üzenetről

A kézbesítési jelentés jelzi, hogy a szöveges SMS-üzenet célba ért. Vezeték nélküli szolgáltatójától függően ez a lehetőség esetleg nem elérhető.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.
3. A **Kézbesítési jelentések** mezőben adja meg a **Bekapcsolva** értéket.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Amikor a címzett megkapta a szöveges SMS-üzenetet, egy D betű és egy pipajel jelenik meg az üzenet mellett.

A szöveges SMS-üzenetküldési kísérlet hosszának beállítása a szolgáltatóközpontban

Ha SMS-üzenetet küld, és az nem jut el azonnal a címzethez, a szolgáltatóközpont az Érvényességi időtartam mezőben megadott ideig megpróbálja újraküldeni az üzenetet. Vezeték nélküli szolgáltatójától függően ez a lehetőség esetleg nem elérhető.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.

2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.
3. Állítsa be az **Érvényességi időtartam** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Vezeték nélküli hálózattípus beállítása szöveges SMS-üzenetküldéshez

A vezetékek nélküli szolgáltatótól és a vezetékek nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.
 - Ha csak egy hálózattípust szeretne felhasználni SMS-üzenetek küldéséhez, állítsa a **Közvetítő hálózat** mező értékét **Csatornán keresztül** vagy **Adatcsomagokban** opcióra.
 - Ha azt a hálózattípust szeretne felhasználni SMS-üzenetek küldéséhez, amelyik barangolásnál előnyösebb, állítsa a **Közvetítő hálózat** mező értékét **Elsősorban csatornán keresztül** vagy **Elsősorban adatcsomagokban** opcióra.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Körözüvényadás

Körözüvényadás

A körözüvényadás célja, hogy a vezetékek nélküli szolgáltatók szöveges SMS-üzenetben egyszerre küldhessenek információkat egy adott földrajzi térségben tartózkodó BlackBerry® készülékekre. Adott információ típusú körözüvényadási üzenetekhez fel kell iratkoznia egy körözüvényadási csatornára, mely a megfelelő információkat szolgáltatja. A különböző körözüvényadási csatornák eltérő üzeneteket közvetítenek. Például az egyik csatorna rendszeres időjárás-jelentéseket küld, míg a másik közlekedési információkat.

Körözüvényadás bekapcsolása

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készülékben SIM-kártyának kell lennie, és a vezetékek nélküli szolgáltatónak be kell állítania a körözüvényadás csatornáját a SIM-kártyán, és meg kell adnia a csatorna jelszavát.

A vezetékek nélküli szolgáltatótól és a vezetékek nélküli hálózattól függően, amelyhez a készülék kapcsolódik, a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Körözüvényadás beállításai** elemre.
4. Állítsa a **Körözüvényadási szolgáltatás** mező értékét **Bekapcsolva** opcióra.
 - Ha egy vagy több körözüvényadási csatorna jelenik meg képernyőn, jelölje be a csatorna melletti négyzetet.
 - Ha nem jelenik meg körözüvényadási csatorna, jelölje meg az **Üres** mezőt. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Csatorna hozzáadása** lehetőségre. Írja be a csatorna nevét és becenevét. Kattintson az **OK** gombra.
5. Jelölje be a nyelv melletti jelölőnégyzetet.

6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A cellás műsorszórás kikapcsolásához állítsa a **Körözvényadás szolgáltatás** mező értékét **Kikapcsolva** opcióra. Mielőtt kikapcsolná a körözvényadást, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli szolgáltatója nem használja a körözvényadást helyalapú szolgáltatások (például preferált átviteli sebességek) kezelésére.

Körözvényadási csatornáról kapott üzenetek felfüggesztése

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli szolgáltató nem használja a körözvényadási csatornát tartózkodási helyen alapuló szolgáltatások kezelésére (például preferált átviteli sebességek).

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Körözvényadás beállításai** elemre.
4. Jelöljön ki egy körözvényadási csatornát.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
 - Ha nem szeretne több üzenetet fogadni a körözvényadási csatornáról, kattintson a **Letiltás** lehetőségre.
 - Ha szeretné eltávolítani a körözvényadási csatornát, kattintson a **Csatorna törlése** lehetőségre.

Körözvényadási csatorna átnevezése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Körözvényadás beállításai** elemre.
4. Jelöljön ki egy körözvényadási csatornát.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Becenév beállítása** lehetőségre.
7. Írja be a körözvényadási csatorna nevét.
8. Kattintson az **OK** gombra.

MMS-üzenetek

Alapvető tudnivalók az MMS-üzenetekről

Az MMS-üzenetek áttekintése

MMS-üzenetek küldéséhez és fogadásához a vezeték nélküli szolgáltatónak a vezeték nélküli szolgáltatási tervben be kell állítania az MMS-üzenetek kezelését.

MMS-üzenetekben .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard®), .ics (iCalendar), .avi vagy .mpg kiterjesztésű médiafájlokat, illetve .mov fájlokat küldhet és fogadhat.

Ha a BlackBerry® készülékhez több telefonszám van társítva, akkor a készülék az MMS-üzeneteket a telefonos alkalmazás képernyőjének tetején lévő Saját szám mező melletti legördülő listán szereplő első telefonszámról küldi el.

MMS-üzenet küldése

A vezetékek nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson az **MMS létrehozása** parancsra.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha a partner nincs rajta a partnerlistán, kattintson az **[Egyszer használandó]** pontra. Kattintson az **E-mail** vagy **Telefon** lehetőségre. Írjon be egy e-mail címet vagy MMS-telefonszámot. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
 - Ha a partner a fő partnerlistán szerepel, kattintson a partnerre. Kattintson rá egy e-mail címre vagy egy telefonszámra.
5. Írja be az üzenetet.
6. Nyomja meg a  gombot.
7. Kattintson a **Küldés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Levelezési listák, 161](#)

[MMS-üzenet méretének megtekintése küldés előtt, 73](#)

Diavetítés létrehozása MMS-üzenetben

1. MMS-üzenet írása közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **Kép csatolása**
 - **Hangfelvétel**
 - **Videó csatolása**
 - **Hangjegyzet csatolása**
3. Kattintson egy médiafájlra.
4. Másik médiafájl hozzáadásához ismételje meg az 1-3. lépést.
5. A diavetítés testreszabását a következő lépésekkel végezheti el:
 - Szöveg diába való írásához jelölje ki a melléklet alatti üres mezőt. Írja be a szöveget.
 - A diakép megjelenésének időtartamát a **Dia időtartama** mezőben határozhatja meg.
 - Az elem diára való áthelyezéséhez kattintson az elemre. Kattintson a **Mező áthelyezése** lehetőségre. Kattintson az új helyre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl csatolása MMS-üzenethez, 72](#)

Képek átméretezése mellékletként történő küldés előtt

Ha .jpg vagy .png kiterjesztésű képfájl csatol egy e-mail vagy MMS-üzenethez, a kép átméretezését lehetővé párbeszédpanel jelenik meg.

1. A kép csatolását követően megjelenő párbeszédpanelen a következő műveleteket hajthatja végre:
 - Válasszon új méretet.
 - Ha további képeket kíván csatolni ugyanezzel a mérettel, jelölje be az **Alkalmazás az egymást követő képekre** jelölőnégyzetet.
2. Kattintson az **OK** elemre.

MMS-üzenetek mellékletei

Médiafájl csatolása MMS-üzenethez

1. MMS-üzenet írása közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **Kép csatolása**
 - **Hangfelvétel**
 - **Videó csatolása**
 - **Hangjegyzet csatolása**
3. Kattintson egy médiafájltra.

Partner vagy találkozó csatolása MMS-üzenethez

1. MMS-üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Partner csatolásához kattintson a **Partner csatolása** elemre. Jelöljön ki egy partnert.
 - Találkozó csatolásához kattintson a **Találkozó csatolása** elemre. Jelöljön ki egy találkozót.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Folytatás** gombra.

Találkozó hozzáadása a naptárhoz MMS-üzenetből

1. Az MMS-üzenetben jelöljön be egy iCalendar mellékletet.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Találkozó megtekintése** lehetőségre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Felvétel a naptárba** gombra.

Partner felvétele a partnerlistára MMS-üzenetből

1. Az MMS-üzenetben jelöljön ki egy vCard® mellékletet.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.

3. Kattintson a **Melléklet megtekintése** gombra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Hozzáadás a partnerekhez** elemre.

Médiafájl mentése MMS-üzenetből

1. MMS-üzenet írása közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **Kép mentése**
 - **Hang mentése**
 - **Csengőhang mentése**
 - **Videó mentése**
 - **Hangjegyzet mentése**

MMS-üzenetek beállításai

Kézbesítési vagy elolvasási értesítés kérése MMS-üzenethez

1. MMS-üzenet írásakor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Ha értesítést szeretne, amikor az üzenet megérkezik a címzetthez, állítsa a **Kézbesítés jóváhagyása** mezőt **Igen** értékre.
 - Ha értesítést szeretne, amikor a címzett megnyitja az üzenetet, állítsa a **Olvasás jóváhagyása** mezőt **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kézbesítési vagy elolvasási értesítés kérése az összes MMS-üzenethez

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **MMS** lehetőségre.
3. Az **Értesítések** részben hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Ha értesítést szeretne kapni, hogy az MMS-üzenetet kézbesítették a címzettnek, jelölje be a **Kézbesítés jóváhagyása** négyzetet.
 - Ha értesítést szeretne, amikor a címzett megnyitja az MMS-üzenetet, jelölje be a **Olvasás jóváhagyása** négyzetet.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

MMS-üzenet méretének megtekintése küldés előtt

1. Az MMS-üzenetben nyomja meg a **Menü** gombot.

2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

Az MMS-üzenet méretét a Becsült méret mező jeleníti meg.

MMS-üzenetek barangolás közbeni fogadásának letiltása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **MMS** lehetőségre.
3. A **Multimédia fogadása** és az **Automatikus lekérés** mezőket állítsa **Csak otthon** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

MMS-üzenetek tiltása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **MMS** lehetőségre.
3. Az **Üzenetszűrés** csoportban jelölje be a **Névtelen üzenetek visszautasítása** vagy a **Reklámok visszautasítása** négyzetet.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Üzenetlista beállításai

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, elmékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot.
3. **Kattintson a Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. A **Törlés megerősítése** elemet állítsa **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Üzenetek olvasottként való megjelölésekor megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa a **Korábban olvasottként való megjelölés megerősítése** mezőt **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az üzenetek tárolási idejének beállítása a készüléken

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa be a kívánt értéket az **Üzenetek megőrzése** mezőben.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Munkahelyi üzenetek megkülönböztetése az egyéb üzenetektől színekód használatával

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készülékhez BlackBerry® Enterprise Server alapon működő e-mail fiókot kell társítani.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **Általános beállítások** elemre.
4. Az **Üzenetek alapszínezése** részben tegye a következőt:
 - A BlackBerry Enterprise Server kiszolgálón keresztül a BlackBerry® készülékre érkező e-mail üzenetek alapszínének beállításához módosítsa a **Céges üzenetek** mező értékét.
 - A nem a BlackBerry Enterprise Server kiszolgálón keresztül a készülékre érkező üzenetek alapszínének beállításához módosítsa az **Egyéb üzenetek** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a PIN-üzenetek a céges e-mail üzenetek alapszínét használják. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Üzenetek üzenetlistán történő megjelenítésének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
 - A tárgysor további részeinek megtekintéséhez az **Üzenetfejléc megjelenítése bekapcsolva** mező értékét állítsa **2 sor** értékre.

- A tárgysor és a feladó sorrendjének cseréjéhez módosítsa a **Megjelenítés sorrendje** mezőt.
 - Az üzenetek elválasztási módjának módosításához az **Elválasztók** mezőt kell módosítania.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
 6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Új üzenet automatikus megnyitása, amikor kiveszi a készüléket a tartóból

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Módosítsa az **Új üzenet automatikus megnyitása a készülék tartóból való eltávolítása után** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A többszörös üzenetlistákról

E-mail beállításaitól függően egynél több e-mail fiókot is társíthat BlackBerry® készülékéhez. Például társíthat hozzá egy munkahelyi és egy személyes e-mail fiókot is. Ha több e-mail fiókot társít készülékéhez, többszörös üzenetlisták jelennek meg a készüléken. Egy megadott e-mail fiókhoz tartozó üzenetlistában megnyithat és szerkeszthet üzeneteket és a fiókhoz tartozó e-mail cím használatával küldhet üzeneteket. Ha egynél több e-mail fiókot szeretne készülékéhez társítani, további információért keresse fel a *BlackBerry Internet Service on-line súgó*játhonlapra.

A választott témától függően külön üzenetlista jelenhet meg SMS- és MMS-üzenetek formájában is.

Üzenetek elrejtése a központi üzenetalkalmazásban

Lehetőség van adott fiókok üzeneteinek elrejtésére a központi üzenetalkalmazásban. Beállíthatja azt is, hogy a kezdőképernyőn az SMS- és az MMS-üzenetekhez külön ikon jelenjen meg. A témától függően előfordulhat, hogy a külön ikon már alapértelmezés szerint megjelenik.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Beérkezett üzenetek beállításai** lehetőségre.
 - Adott e-mail fiókokból érkező üzenetek elrejtéséhez az **E-mail fiók** résznél törölje egy vagy több fiók melletti négyzet jelölését.
 - Az SMS- és MMS-üzenetek elrejtéséhez a **Egyéb üzenettípusok** helyen törölje a **SMS/MMS** négyzet jelölését
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Új vagy olvasatlan üzenetkijelző elrejtése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
 - Az új üzenetek kijelzésének elrejtéséhez állítsa az **Új üzenetek kijelzőjének megjelenítése** mezőt **Nem** értékre.
 - Az olvasatlan üzenetek kijelzésének elrejtéséhez állítsa az **Üzenetszám kijelzése** mezőt **Nincs** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Elküldött üzenetek elrejtése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa az **Elküldött üzenetek elrejtése** mezőt **Igen** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Hívásnaplók megtekintése az üzenetalkalmazásban

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hívásnaplózás** elemre.
5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Az üzenetalkalmazásban a legutóbbi és az elmulasztott hívások megtekintéséhez válassza az **Összes hívás** lehetőséget.
 - Az üzenetalkalmazásban a hívásnaplók elrejtéséhez válassza a **Nincs** lehetőséget.

Bejövő üzenetek tiltása

Ha a BlackBerry® készülékhez BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használó e-mail fiókot társított, előfordulhat, hogy nem tudja a vállalati vagy külső partnerektől, vagy mindkettőtől érkező PIN-üzeneteket blokkolni vagy azok blokkolását feloldani. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Tűzfal** elemre.
4. Jelöljön be egy vagy több üzenettípus melletti négyzetet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.

6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Megjegyzés: A blokkolt üzenetek még akkor is hozzájárulhatnak az adathasználathoz a vezetékek nélküli szolgáltatási tervben, ha azok nem érkeznek meg a készülékére. Leállíthatja az e-mail üzenetek továbbítását a készülékre anélkül, hogy hozzájárulna az adathasználathoz. Ehhez kapcsolja ki az e-mail üzenetek továbbítását vagy használjon e-mail üzenetszűrőket.

Üzenetek fogadásának engedélyezése a partnerlistán vagy az engedélyezett feladók listáján szereplő partnerektől

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Tűzfal** elemre.
4. Jelölje be a **Partnerek** vagy a **Megadott cím** jelölőnégyzetet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Partner felvétele az engedélyezett feladók listájára

A feladat elvégzéséhez állítsa be a biztonsági tűzfalon a megadott címekről érkező üzenetek engedélyezését. Ezután üzeneteket fogadhat az engedélyezett feladók listáján szereplő partnerektől.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Tűzfal** elemre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Kivételek konfigurálása** elemre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **E-mail cím hozzáadása**
 - **Telefonszám hozzáadása**
 - **PIN hozzáadása**
8. Írja be a partner adatait.
9. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** elemre.

A blokkoltüzenet-számláló nullázása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Tűzfal** elemre.
4. Jelöljön ki egy üzenettípust.

5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Számláló nullázása** vagy a **Valamennyi számláló nullázása** lehetőségre.

S/MIME-védelemmel ellátott üzenetek

Alapvető tudnivalók az S/MIME-védett üzenetokről

Az üzenetek aláírása és titkosítása

Ha készülékhez társított BlackBerry® Enterprise Server támogatja ezt a funkciót, digitális aláírást vagy titkosítást fűzhet a BlackBerrykészülékről küldött e-mail és PIN-üzenetekhez, magasabb szintre emelve azok biztonságát. A digitális aláírások segítik a címzettet az üzenet eredetisége és érintetlensége ellenőrzésében. Ha személyi kulccsal fűz digitális aláírást az üzenethez, a címzett nyilvános kulcs segítségével ellenőrzi, hogy az üzenet valóban Öntől érkezett, és hogy az üzenet tartalma nem változott.

A titkosítás célja az üzenetek bizalmas tartalmának védelme. Az üzenet titkosításakor a készülék a címzett nyilvános kulcsa segítségével titkosítja az üzenetet. A címzettek személyi kulcsukkal oldják fel az üzenet titkosítását.

Titkosított PIN-üzenet küldéséhez a partner PIN-kódjának vagy e-mail címének szerepelnie kell a partnerlistában. A készülék a partnerlistában lévő e-mail cím alapján keresi meg a partner PGP®-kulcsát vagy tanúsítványát.

Üzenet aláírása vagy titkosítása

Az e-mail és PIN-üzeneteket aláírhatja vagy titkosíthatja.

1. Üzenet írása közben módosítsa a **Kódolás** mező beállítását.
2. Szükség esetén módosítsa a **Besorolás** mező beállítását.

Üzenet titkosítása jelszóval

A BlackBerry® készüléken az e-mail és PIN-üzenetek titkosítása a feladó és a címzett által ismert jelszóval oldható meg.

1. Az üzenet elküldése előtt állítsa a **Kódolás** mezőt **Titkosítás** vagy **Aláírás és titkosítás** értékre.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa a **Jelszóalapú titkosítás használata** mezőt **Igen** értékre.
5. Az **Engedélyezett tartalomtitkosítók** részben jelölje be az egy vagy több tartalomtitkosító melletti négyzetet.
6. Ha aláírja az üzenetet, válasszon ki egy tanúsítványt az **Aláírási beállítások** részben.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** elemre.
9. Írja be az üzenetet.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Küldés** gombra.

12. Az üzenet titkosításához írja be a jelszót.
13. Erősítse meg a jelszót.
14. Kattintson az **OK** gombra.

Biztonságos módszerrel tudassa a címzettet a jelszót.

Tanúsítvány hozzáadása egy üzenethez

E-mail és PIN-üzenetekhez is mellékelhet tanúsítványt.

1. Az üzenet írása közben kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Tanúsítvány csatolása** lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Folytatás** gombra.

Tanúsítvány letöltése üzenet aláírása vagy titkosítása céljából

Ha a tanúsítvány nem fogadott üzenet része és nem tárolták a BlackBerry® készülék kulcstárában, töltsse le a tanúsítványt.

1. Az üzenetben jelölje ki a titkosításjelszót vagy a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Feladó tanúsítványának lekérése** pontra.

Tanúsítvány hozzáadása üzenetből

1. Az üzenetben jelölje ki a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Feladó tanúsítványának importálása** pontra.

Tanúsítvány hozzáadása mellékletből

1. Az üzenetben kattintson a tanúsítványmellékletre.
2. Kattintson a **Tanúsítványmelléklet lekérése** elemre.
3. Kattintson a tanúsítványra.
4. Kattintson a **Tanúsítvány importálása** lehetőségre.

S/MIME-védett üzenetek mellékletjelzői



Az üzenethez tanúsítványmelléklet tartozik.



Az üzenethez több tanúsítványmelléklet tartozik.



Az üzenethez tanúsítványkiszolgáló-melléklet tartozik.

Tanúsítványkiszolgáló csatlakozási adatainak hozzáadása üzenetből

1. Az üzenetben jelölje ki a tanúsítványkiszolgáló jelzését.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Kiszolgáló importálása** pontra.

Az üzenet aláírásához vagy titkosításához felhasznált tanúsítvány megtekintése

1. Az üzenetben jelölje ki a titkosítási állapotjelzőt vagy a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Feladó tanúsítványának megjelenítése** vagy a **Titkosítási tanúsítvány megjelenítése** lehetőségre.

Gyengén titkosított üzenet titkosítási adatainak megtekintése

1. A gyengén titkosított üzenetben jelölje ki a titkosítási állapotjelzőt.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **A titkosítás részletei** elemre.

S/MIME-védett üzenet állapota

Digitális aláírás jelzői S/MIME-védett üzentekhez.



A BlackBerry® készülék hitelesítette a digitális aláírást.



A készülék nem tudja hitelesíteni a digitális aláírást.



A készüléknek további adatokra van szüksége a digitális aláírás hitelesítéséhez.



A készülék megbízhatónak tartja a tanúsítványláncot.



A feladó e-mail címe nem egyezik a tanúsítvány tárgyának e-mail címével; a feladó tanúsítványát visszavonták, az nem megbízható, nem hitelesíthető vagy nincs meg az adott készüléken.



A tanúsítvány gyenge, állapota nem aktuális, a készüléknek további adatokra van szüksége a digitális aláírás megbízhatóságának megítéléséhez.



A feladó tanúsítványa lejárt.

Titkosítási állapotjelzők

A rendszergazda beállíthatja, hogy a fogadott üzenetek erős vagy gyenge besorolás alá essenek.



Az üzenet erősen titkosított.



Az üzenet gyengén titkosított.

Tanúsítvány vagy tanúsítványlánc állapotának ellenőrzése

Ha tanúsítvány van a kapott üzenetben vagy a BlackBerry® készülék kulctárába mentve, ellenőrizheti a feladó tanúsítványának állapotát, vagy a feladó tanúsítványa és a tanúsítványláncához tartozó összes tanúsítvány állapotát.

1. Az üzenetben jelölje ki a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Feladó tanúsítványának ellenőrzése** vagy a **Feladó tanúsítványláncának ellenőrzése** lehetőségre.

S/MIME-védett üzenetek beállításai

Aláírói vagy titkosítási tanúsítvány módosítása

A BlackBerry® készülék titkosítási tanúsítvány segítségével végzi az elküldött elemek mappában lévő üzenetek titkosítását, és titkosítási tanúsítványt mellékel az elküldött üzenetekhez, így a válaszüzenet is titkosítható lesz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **S/MIME** elemre.
4. A **Titkosítási beállítások** menü **Aláírási beállítások** részében módosítsa a **Tanúsítvány** mező beállítását.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A titkosított üzenetek mellékletletöltési módszerének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **S/MIME** elemre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A titkosított üzenetek mellékleteinek automatikus letöltéséhez állítsa a **Melléklet titkosított adatainak lekérése** mező beállítását **Automatikusan** értékre.

- A titkosított üzenetek mellékleteinek manuális letöltéséhez állítsa a **Melléklet titkosított adatainak lekérése** mező beállítását **Manuálisan** értékre.
 - Ha nem szeretné letölteni a titkosított üzenetek mellékleteit a BlackBerry® készülékre, állítsa a **Melléklet titkosított adatainak lekérése** mezőt **Soha** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
 6. Kattintson az **OK** gombra.

Az alapértelmezett aláírási és titkosítási lehetőség módosítása

A BlackBerry® készülék az alapértelmezett aláírási és titkosítási lehetőséget alkalmazza az elküldött üzenetre olyan partner felé, akinek még nem küldtek, vagy akitől nem fogadtak üzenetet. Ha már küldött üzenetet az adott partnernek, vagy fogadott tőle üzenetet, a készülék a legutóbbi üzenetnél beállított aláírási és titkosítási beállítást alkalmazza.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **S/MIME** vagy a **PGP** elemre.
4. Módosítsa az **Alapértelmezett kódolás** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az üzenetek besorolása

Ha a BlackBerry® készülékhez társított e-mail fiók a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóról működik, és a rendszergazda bekapcsolta az üzenetek besorolását, a BlackBerry Enterprise Server minden írt, továbbított vagy válasszal ellátott üzenetre alkalmaz egy minimális biztonságiművelet-csomagot, az üzenethez társított besorolás alapján. A használható besorolásokat a rendszergazda határozza meg.

Ha osztályozott üzenetet kap, a besorolás rövidítése a tárgysorban, részletes leírása pedig az üzenettörzsben látható. Az elküldött üzenet besorolásának rövidítése és teljes leírása az elküldött elemek mappában található.

Az üzenetek alapértelmezett besorolásának módosítása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Serverrendszert kell használnia. Emellett a rendszergazdának aktiválnia kell az üzenetbesorolás funkciót.

A BlackBerry készülék az alapértelmezett besorolást alkalmazza az olyan partnernek küldött üzenet esetén, akinek még nem küldött, vagy akitől nem fogadott üzenetet. Ha már küldött üzenetet az adott partnernek, vagy fogadott tőle üzenetet, a készülék a legutóbbi üzenetnél beállított besorolást alkalmazza.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson az **Alapértelmezett szolgáltatások** elemre.
4. Módosítsa az **Alapértelmezett besorolás** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

S/MIME jelzők méretének módosítása az üzenetekben

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **S/MIME** elemre.
4. Módosítsa az **Üzenetmegjelenítő ikonok** mező beállítását.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az S/MIME-védett üzenetek titkosítási algoritmusának módosítása

Ha az üzenetnek több címzettje van, a BlackBerry® készülék az első titkosítási algoritmust választja az összes címzett által támogatott listáról.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **S/MIME** elemre.
4. Jelöljön be egy vagy több titkosítási algoritmus melletti négyzetet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kézbesítési értesítés kérése az aláírt S/MIME-védett üzenetekről

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **S/MIME** elemre.
4. Állítsa az **S/MIME nyugták kérése** mezőt **Igen** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az S/MIME-védett üzenet lerövidítésére figyelmeztető üzenet kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **S/MIME** elemre.
4. Állítsa a **Figyelmeztetés lerövidített üzenetre** mezőt **Nem** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A figyelmeztetés újbóli bekapcsolásához állítsa a **Figyelmeztetés lerövidített üzenetre** mezőt **Igen** értékre.

Nem ajánlott S/MIME-tanúsítvány használatára figyelmeztető jelzés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.

3. Kattintson az **S/MIME** elemre.
4. Állítsa a **Figyelmeztetés tanúsítványproblémák esetén** mezőt **Nem** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A figyelmeztetés újbóli bekapcsolásához állítsa a **Figyelmeztetés tanúsítványproblémák esetén** mezőt **Igen** értékre.

S/MIME-védett üzenetek hibaelhárítása

Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a használt e-mail fiók támogatja-e az összes aláírási és titkosítási beállítást.
- Ha üzenetbesorolást alkalmaz, ellenőrizze, hogy a besorolás támogatja a kívánt aláírási és titkosítási beállításokat. Próbáljon ki egy másik üzenetbesorolást.

Nem tudom megnyitni egy titkosított üzenet mellékletét

A melléklet adatai esetleg nem elérhetők a BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálón, a rendszergazda esetleg letiltotta a mellékletek megnyitását titkosított üzenetekben, vagy olyan e-mail fiókból érkezett az üzenet, amely nem támogatja melléklet küldését titkosított üzenetben.

Nem tudja megnyitni a PGP®-védett üzenetekben megjelenő mellékletet, ha azt OpenPGP formátumban, IBM® Lotus Notes® ügyféllel titkosították, a PGP® Desktop Professional segítségével, illetve ha PGP® Universal Server használatával titkosították.

IBM Lotus Notes alapértelmezett titkosítással titkosított üzenetek

Tudnivalók az IBM Lotus Notes natív titkosítású üzeneteiről

Ha az e-mail fiókját olyan BlackBerry® Enterprise Server rendszerhez társította, amely támogatja a funkció használatát, elolvashatja a BlackBerry készüléken az IBM® Lotus Notes® natív titkosítással küldött üzeneteket. Arra is mód van, hogy IBM Lotus Notes natív titkosítással küldjön és továbbítson üzenetet illetve válaszüzenetet.

Mielőtt IBM Lotus Notes natív titkosítású üzeneteket küldhet illetve fogadhat, importálnia kell az IBM Lotus Notes azonosítófájl a Lotus® iNotes® (korábbi nevén IBM® Lotus® Domino® Web Access) vagy a BlackBerry® Desktop Manager használatával. Az IBM Lotus Notes azonosítófájl BlackBerry Desktop Manager segítségével történő importálásáról a BlackBerry Desktop Manager online súgóiban talál bővebb információt. Natív titkosítású IBM Lotus Notes üzenetek küldése illetve fogadása során előfordulhat, hogy meg kell adnia az IBM Lotus Notes azonosító jelszavát.

Az IBM Lotus Notes alapértelmezett titkosításának előfeltételei

- A BlackBerry® készülékhez a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server alapon működő IBM® Lotus® Domino® e-mail fiókot kell társítani.
- Számítógépén az IBM® Lotus Notes® 7.0 vagy újabb verziójának kell futnia egy 7.0 vagy újabb verziójú IBM Lotus Domino kiszolgálón található e-mail fiókkal.
- Importálnia kell az IBM Lotus Notes ID fájlt a Lotus® iNotes® (korábban IBM® Lotus® Domino® Web Access néven ismert) vagy a BlackBerry® Desktop Manager segítségével.

Üzenet titkosítása az IBM Lotus Notes alapértelmezett titkosítással

1. Üzenet írásakor, továbbításakor vagy megválaszolásakor állítsa a **Kódolás** mező értékét a **Lotus Notes titkosítás** lehetőségre.
2. Ha a program kéri, adja meg IBM® Lotus Notes® ID jelszavát.

PGP-védett üzenetek

Alapvető tudnivalók a PGP-védett üzenetekről

Az üzenetek aláírása és titkosítása

Ha készülékhez társított BlackBerry® Enterprise Server támogatja ezt a funkciót, digitális aláírást vagy titkosítást fűzhet a BlackBerrykészülékről küldött e-mail és PIN-üzenetekhez, magasabb szintre emelve azok biztonságát. A digitális aláírások segítik a címzettet az üzenet eredetisége és érintetlensége ellenőrzésében. Ha személyi kulccsal fűz digitális aláírást az üzenethez, a címzett nyilvános kulcs segítségével ellenőrzi, hogy az üzenet valóban Öntől érkezett, és hogy az üzenet tartalma nem változott.

A titkosítás célja az üzenetek bizalmas tartalmának védelme. Az üzenet titkosításakor a készülék a címzett nyilvános kulcsa segítségével titkosítja az üzenetet. A címzettek személyi kulcsukkal oldják fel az üzenet titkosítását.

Titkosított PIN-üzenet küldéséhez a partner PIN-kódjának vagy e-mail címének szerepelnie kell a partnerlistában. A készülék a partnerlistában lévő e-mail cím alapján keresi meg a partner PGP®-kulcsát vagy tanúsítványát.

Üzenet aláírása vagy titkosítása

Az e-mail és PIN-üzeneteket aláírhatja vagy titkosíthatja.

1. Üzenet írása közben módosítsa a **Kódolás** mező beállítását.
2. Szükség esetén módosítsa a **Besorolás** mező beállítását.

PGP-védett üzenet titkosítása jelszóval

A BlackBerry® készülék alapértelmezésben a felhasználó PGP®-kulcsával titkosítja az üzeneteket.

1. Az üzenet írásakor állítsa a **Kódolás** mező értékét titkosítást használó lehetőségre.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa a **Hagyományos titkosítás használata** mezőt **Igen** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Biztonságos módszerrel tudassa a címzettet a jelszót.

PGP-kulcs hozzáadása üzenethez

PGP®-kulcsot mellékelhet e-mail és PIN-üzenetekhez.

1. Az üzenet írása közben kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **PGP-kulcsok csatlakoztatása** elemre.
3. Jelöljön ki egy PGP-kulcsot.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Folytatás** gombra.

PGP-kulcs letöltése üzenet aláírásához vagy titkosításához

Ha a PGP® nem fogadott üzenet része és nem tárolták a BlackBerry® készülék kulcsárában, töltsse le a PGP-kulcsot. ha PGP® Universal Server használatával dolgozik, előfordulhat, hogy nem képes letölteni a feladó PGP-kulcsát, vagy a készülék automatikusan letölti a feladó PGP-kulcsát a PGP Universal Server helyről.

1. Az üzenetben jelölje ki a titkosítási állapotjelzőt vagy a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Feladó PGP-kulcsának lekérése** pontra.

PGP-kulcs hozzáadása üzenetből

Ha PGP® Universal Server működik a rendszerben, előfordulhat, hogy nem tud PGP-kulcsokat társítani üzenetekből.

1. Az üzenetben jelölje ki a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **PGP-kulcs importálása** elemre.

PGP-kulcs hozzáadása mellékletből

Ha PGP® Universal Server működik a rendszerben, előfordulhat, hogy nem PGP-kulcsokat társítani mellékletből.

1. Az üzenetben kattintson a PGP-kulcsmellékletre.
2. Kattintson a **PGP-melléklet lekérése** lehetőségre.
3. Kattintson a PGP-kulcsra.
4. Kattintson a **PGP-kulcs importálása** elemre.

Csatlakozásjelzések PGP-védett üzenetekben



Az üzenet PGP®-kulcmellékletet tartalmaz.



Az üzenet több PGP-kulcmellékletet tartalmaz.



Az üzenethez tanúsítványkiszolgáló-melléklet tartozik.

Tanúsítványkiszolgáló csatlakozási adatainak hozzáadása üzenetből

1. Az üzenetben jelölje ki a tanúsítványkiszolgáló jelzését.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Kiszolgáló importálása** pontra.

Üzenet aláírásához vagy titkosításához használt PGP-kulcs megtekintése

1. Az üzenetben jelölje ki a titkosítási állapotjelzőt vagy a digitális aláírás jelzőjét.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Feladó PGP-kulcsának megjelenítése** vagy a **Titkosító PGP-kulcs megjelenítése** elemre.

PGP-védett üzenetállapot

Titkosítási állapotjelzők

A rendszergazda beállíthatja, hogy a fogadott üzenetek erős vagy gyenge besorolás alá essenek.



Az üzenet erősen titkosított.



Az üzenet gyengén titkosított.

Digitális aláírás jelzője PGP-védett üzenetekhez.



A BlackBerry® készülék hitelesítette a digitális aláírást.



A készülék nem tudja hitelesíteni a digitális aláírást.



A készüléknek további adatokra van szüksége a digitális aláírás hitelesítéséhez.



A készülék megbízhatónak tartja a feladó PGP®-kulcsát.



A feladó e-mail címe nem egyezik a kulcson feltüntetett e-mail címmel; a feladó PGP-kulcsát visszavonták, az nem megbízható, nem hitelesíthető vagy nincs meg az adott készüléken.



A kulcs állapota nem aktuális, vagy a készüléknek további adatokra van szüksége a digitális aláírás megbízhatóságának megítéléséhez.



A feladó PGP-kulcsa lejárt.

PGP-védett üzenetek beállításai

Aláírói vagy titkosítási kulcs módosítása

A BlackBerry® készülék PGP®-kulcs segítségével végzi az elküldött elemek mappában lévő üzenetek titkosítását, és nyilvános PGP-kulcsot mellékel az elküldött üzenetekhez, így a válaszüzenet is titkosítható lesz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **PGP** pontra.
4. Módosítsa az **Alapértelmezett kulcs** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A titkosított üzenetek mellékletletöltési módszerének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **PGP** pontra.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A titkosított üzenetek mellékleteinek automatikus letöltéséhez állítsa a **Melléklet titkosított adatainak lekérése** mező beállítását **Automatikusan** értékre.
 - A titkosított üzenetek mellékleteinek manuális letöltéséhez állítsa a **Melléklet titkosított adatainak lekérése** mező beállítását **Manuálisan** értékre.

- Ha nem szeretné letölteni a titkosított üzenetek mellékleteit a BlackBerry® készülékre, állítsa a **Melléklet titkosított adatainak lekérése** mezőt **Soha** értékre.

5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Az alapértelmezett aláírási és titkosítási lehetőség módosítása

A BlackBerry® készülék az alapértelmezett aláírási és titkosítási lehetőséget alkalmazza az elküldött üzenetre olyan partner felé, akinek még nem küldtek, vagy akitől nem fogadtak üzenetet. Ha már küldött üzenetet az adott partnernek, vagy fogadott tőle üzenetet, a készülék a legutóbbi üzenetnél beállított aláírási és titkosítási beállítást alkalmazza.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **S/MIME** vagy a **PGP** elemre.
4. Módosítsa az **Alapértelmezett kódolás** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az üzenetek besorolása

Ha a BlackBerry® készülékhez társított e-mail fiók a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóról működik, és a rendszergazda bekapcsolta az üzenetek besorolását, a BlackBerry Enterprise Server minden írt, továbbított vagy válasszal ellátott üzenetre alkalmaz egy minimális biztonságiművelet-csomagot, az üzenethez társított besorolás alapján. A használható besorolásokat a rendszergazda határozza meg.

Ha osztályozott üzenetet kap, a besorolás rövidítése a tárgysorban, részletes leírása pedig az üzenettörzsben látható. Az elküldött üzenet besorolásának rövidítése és teljes leírása az elküldött elemek mappában található.

Az üzenetek alapértelmezett besorolásának módosítása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Serverrendszert kell használnia. Emellett a rendszergazdának aktiválnia kell az üzenetbesorolás funkciót.

A BlackBerry készülék az alapértelmezett besorolást alkalmazza az olyan partnernek küldött üzenet esetén, akinek még nem küldött, vagy akitől nem fogadott üzenetet. Ha már küldött üzenetet az adott partnernek, vagy fogadott tőle üzenetet, a készülék a legutóbbi üzenetnél beállított besorolást alkalmazza.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson az **Alapértelmezett szolgáltatások** elemre.
4. Módosítsa az **Alapértelmezett besorolás** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A PGP-jelzők méretének módosítása az üzenetekben

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.

3. Kattintson a **PGP** pontra.
4. Módosítsa az **Üzenetmegjelenítő ikonok** mező beállítását.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A PGP-védett üzenetek titkosítási algoritmusának módosítása

Ha az üzenetnek több címzettje van, a BlackBerry® készülék az első titkosítási algoritmust választja az összes címzett által támogatott listáról.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **PGP** pontra.
4. Jelöljön be egy vagy több titkosítási algoritmus melletti négyzetet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

PGPvédett üzenet lerövidítésére figyelmeztető üzenet kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **PGP** pontra.
4. Állítsa a **Figyelmeztetés lerövidített üzenetre** mezőt **Nem** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A figyelmeztetés újbóli bekapcsolásához állítsa a **Figyelmeztetés lerövidített üzenetre** mezőt **Igen** értékre.

Nem ajánlott PGP-kulcs használatára figyelmeztető jelzés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **PGP** pontra.
4. Állítsa a **Figyelmeztetés PGP-kulcsproblémák esetén** mezőt **Nem** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A figyelmeztetés újbóli bekapcsolásához állítsa a **Figyelmeztetés PGP-kulcsproblémák esetén** mezőt **Igen** értékre.

Hibaelhárítás: PGP funkcióval védett üzenetek

Néhány aláírási és titkosítási beállítás nem elérhető a készülékemen

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a használt e-mail fiók támogatja-e az összes aláírási és titkosítási beállítást.

- Ha üzenetbesorolást alkalmaz, ellenőrizze, hogy a besorolás támogatja a kívánt aláírási és titkosítási beállításokat. Próbáljon ki egy másik üzenetbesorolást.

Nem tudom megnyitni egy titkosított üzenet mellékletét

A melléklet adatai esetleg nem elérhetők a BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálón, a rendszergazda esetleg letiltotta a mellékletek megnyitását titkosított üzenetekben, vagy olyan e-mail fiókból érkezett az üzenet, amely nem támogatja melléklet küldését titkosított üzenetben.

Nem tudja megnyitni a PGP®-védett üzenetekben megjelenő mellékletet, ha azt OpenPGP formátumban, IBM® Lotus Notes® ügyféllel titkosították, a PGP® Desktop Professional segítségével, illetve ha PGP® Universal Server használatával titkosították.

Üzenetek billentyűparancsai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Üzenetben

- Az üzenet megválaszolásához nyomja meg az **R** billentyűt.
- E-mail üzenet vagy PIN-üzenet összes feladójának címzett válaszhoz nyomja meg az **I** gombot.
- Az üzenet továbbításához nyomja meg az **F** billentyűt.
- A kijelölt e-mail üzenet fájlba mentéséhez nyomja meg az **A** gombot.
- Partner e-mail címének megtekintéséhez jelölje ki a partner nevét a **Címzett** vagy a **Feladó** mezőben. Nyomja meg a **Q** billentyűt. A név megjelenítéséhez nyomja meg a ismét a **Q** billentyűt.
- Üzenet bezárása és ismételt megnyitása utáni utolsó kurzorhelyezethez való ugráshoz nyomja meg a **G** billentyűt.

Üzenetlistában

- A kijelölt üzenet megnyitásához nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- Üzenet létrehozásához az üzenetlistán nyomja meg az **L** billentyűt.
- Az üzenet olvasottként vagy olvasatlanként való megjelöléséhez nyomja meg az **Alt** és az **U** billentyűt.
- Kijelölt üzenetet a **W** gomb megnyomásával jelölhet meg.
- Az összes megjelölt üzenet az **Alt + F** billentyűkombináció megnyomásával tekinthető meg.
- A beérkezett üzenetek és a fogadott hívások naplójának megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és az **I** gombot.
- Az elküldött üzenetek megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és az **O** gombot.
- A hangposta-üzenetek megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és a **V** gombot.
- A szöveges SMS-üzenetek megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és az **S** gombot.
- A hívásnaplók megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és a **P** gombot.
- Az összes üzenet megtekintéséhez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Mozgás az üzenetlistában

- Egy képernyővel feljebb lépéshez nyomja meg a **Shift** és a **Szóköz** billentyűt.
- Egy képernyővel lejjebb lépéshez nyomja meg a **Szóköz** billentyűt.
- Az üzenetlista tetejére lépéshez nyomja meg a **T** billentyűt.

- Az üzenetlista aljára lépéshez nyomja meg az **A** billentyűt.
- A következő dátumra lépéshez nyomja meg az **P** billentyűt.
- Az előző dátumra lépéshez nyomja meg a **P** billentyűt.
- A következő megnyitatlan elemre lépéshez nyomja meg az **U** billentyűt.
- A következő kapcsolódó üzenetre lépéshez nyomja meg a **J** billentyűt.
- Az előző kapcsolódó üzenetre lépéshez nyomja meg a **K** billentyűt.

Hibaelhárítás: Üzenetek

Nem tudok üzeneteket küldeni

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ha olyan területen tartózkodik, ahol nincs vezeték nélküli lefedettség, a készülék akkor küldi el üzeneteit, amikor újból lefedett területen tartózkodik.
- Ha az üzenet küldése menüelem nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy hozzáadta-e a partner e-mail címét, PIN-kódját vagy telefonszámát.
- Ha létrehozott e-mail címet, vagy létező e-mail címet adott hozzá készülékéhez a beállítási varázsló e-mail beállítási oldalán, ellenőrizze, hogy kapott-e aktiválási üzenetet a BlackBerry® Internet Service szolgáltatástól. Ha nem kapott aktiválási üzenetet (eltarthat egy rövid ideig, amíg az üzenet megérkezik), az e-mail beállítási varázsló segítségével az e-mail beállítási oldalról küldjön szolgáltatáskönyvet készülékére.
- Ha nem kapott üzenetet a vezeték nélküli hálózatról, regisztrálja készülékét. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre. Kattintson a **Gazdagépuválasztási táblázat** parancsra. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Regisztrálás most** lehetőségre.
- Hozzon létre titkosítókulcsot.
- Ellenőrizze, hogy az adatszolgáltatás be van-e kapcsolva.
- Küldje el újra az üzenetet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Partner módosítása, 158](#)

[Kapcsolódás bontása a vezeték nélküli hálózattal, 251](#)

[A vezeték nélküli lefedettség jelzései, 254](#)

[Titkosítókulcs létrehozása, 281](#)

[Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása, 251](#)

[Üzenet újraküldése, 52](#)

Nem kapok üzeneteket

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ha nincs vezeték nélküli lefedettségi területen, amint visszatér a lefedett területre, megkapja az üzeneteket.

- Ha létrehozott e-mail címet, vagy létező e-mail címet adott hozzá készülékéhez a beállítási varázsló e-mail beállítási oldalán, ellenőrizze, hogy kapott-e aktiválási üzenetet a BlackBerry® Internet Service szolgáltatástól. Ha nem kapott aktiválási üzenetet (eltarthat egy rövid ideig, amíg az üzenet megérkezik), az e-mail beállítási varázsló segítségével az e-mail beállítási oldalról küldjön szolgáltatáskönyvet készülékére.
- Ha nem kapott üzenetet a vezeték nélküli hálózatról, regisztrálja készülékét. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre. Kattintson a **Gazdagép-útválasztási táblázat** parancsra. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Regisztrálás most** lehetőségre.
- Ellenőrizze, hogy az adatszolgáltatás be van-e kapcsolva.
- Ha e-mail üzenetszűrőt alkalmaz, ellenőrizze, hogy az e-mail üzenetszűrő-beállítások helyesek-e.
- Ellenőrizze, hogy egyrészt be van-e kapcsolva az e-mail üzenetek továbbítása, másrészt azt, hogy az összes olyan e-mail üzenetmappa ki van-e jelölve (így pl. a Beérkezett üzenetek mappa is), amelyben lévő e-mail üzeneteket fogadni szeretné.
- Ha Wi-Fi® funkció készüléke van, és a készülék szoftverkulcsot használ a Wi-Fi® hálózathoz való hozzáféréshez vagy VPN-hálózathoz való bejelentkezéshez, állítsa alaphelyzetbe a készüléket, és csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz vagy VPN-hálózathoz beismét a VPN-hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem blokkolja-e az üzeneteket. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Kapcsolódás bontása a vezeték nélküli hálózattal, 251](#)

[A vezeték nélküli lefedettség jelzései, 254](#)

[Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása, 251](#)

[E-mail üzenetszűrő módosítása, 59](#)

[Üzenetek továbbítása a készülékre adott e-mail üzenet mappából, 56](#)

Az e-mail üzenetek fájlba mentése nem sikerül

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a vezeték nélküli e-mail összehangolást.
- Ha az e-mail üzenetmappák nem jelennek meg a BlackBerry® készüléken, végezze el az e-mail üzenetek összehangolását a BlackBerry® Desktop Manager e-mail beállító eszközével. Bővebb tájékoztatáshoz lásd: *BlackBerry Desktop Software on-line súgót*.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 215](#)

Nem sikerül SMS-üzeneteket küldeni

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ha nem vezeték nélküli lefedettségű területen tartózkodik, a készülék elküldi üzeneteit, amint újból lefedett területen tartózkodik.
- Ellenőrizze, hogy a rögzített számok hívása ki legyen kapcsolva.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Kapcsolódás bontása a vezeték nélküli hálózattal, 251](#)
[Rögzített számok hívása, 36](#)

Nem kapom meg a szöveges SMS-üzeneteket

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz. Ha nincs vezeték nélküli lefedettségi területen, amint visszatér a lefedett területre, megkapja az üzeneteket.

Az új vagy olvasatlan üzenetek száma eltér a várttól

Az új vagy olvasatlan üzenetek számába a mentett és tárolt üzeneteket is beleszámolják.

Ha a BlackBerry® készüléken beállította a tárolt üzenetek elrejtését, az új üzenet pedig nem a számítógép e-mail alkalmazásának beérkezett üzenetek fiókjából érkezik, a készülék fájlba tárolja az üzenetet.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Üzenetek megtekintése külön mappában, 54](#)

Néhány üzenet eltűnt a készülékről

Ha a BlackBerry® alkalmazásmemória megtelt, és több, mint 65 000 e-mail, PIN-, SMS- és MMS-üzenete van, a készülék törli a legrégebbi üzeneteket az üzenetlistáról. A készülék nem töröl mentett üzeneteket.

A vezeték nélküli e-mail összehangolás funkció bekapcsolt állapotában, ha a **Törlés a következőn: mező Postaláda és készülék** értékre van állítva, az asztali számítógép postaládájából törölt üzeneteket a rendszer a BlackBerry készülékről is törli.

Nem jelenik meg vagy rövidítve jelenik meg egy üzenete vagy melléklet

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Várjon egy ideig. A BlackBerry® készülék részenként fogadja a hosszú üzeneteket és mellékleteket.
- Ha a "Folytatódik" jelenik meg az üzenet vagy melléklet végén, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Többi** vagy **Összes többi** elemre.
- Melléklet letöltése közben szakítsa meg a letöltést és várjon egy rövid ideig. Próbálja meg újra letölteni a mellékletet.

A HTML-alapú e-mail üzenetek hibásan jelennek meg

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Várjon egy ideig. A BlackBerry® készülék részenként fogadja a hosszú üzeneteket és mellékleteket.
- Próbáljon meg külső forrásból letölteni képeket. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Képek fogadása** elemre.
- Próbálja meg az üzenetet egyszerű szöveggként megjeleníteni. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Egyszerű szöveg fogadása** elemre.

Néhány e-mail üzenetmappa kiszűrkitve jelenik meg

Ha nem lehet e-mail üzeneteket továbbítani valamely e-mail üzenetmappából, a mappa melletti jelölőnégyzet szűrken jelenik meg.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Várjon néhány másodpercet. Rövid idő múlva az e-mail üzenetmappák esetleg más elérhetők.
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli e-mail összehangolást, majd kapcsolja be újra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 215](#)

Az e-mail üzenetszűrők nem működnek rendesen

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az e-mail üzenetszűrőket.
- Ellenőrizze, hogy az e-mail üzenetszűrők abban a sorrendben jelennek meg, ahogyan alkalmazni szeretné azokat a BlackBerry® készüléken.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetszűrők, 57](#)

Nem tudom bekapcsolni a körözvényadást

Ha a BlackBerry® készülék SIM-kártyát alkalmaz, a SIM-kártyája esetleg nem támogatja a körözvényadáshoz kiválasztott megjelenítési nyelveket.

Törölje az összes olyan nyelv jelölését, amit a SIM-kártya nem támogat.

Nem tudok fájlt csatolni MMS-üzenethez

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy videó csatolásakor másik fájl nem tud már csatolni, és lehet, hogy diavetítést sem tud létrehozni.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a fájl .vcf kiterjesztésű (vCard®), .ics kiterjesztésű (iCalendar), vagy médiafájl (például .jpg, .gif, vagy .midi fájl)-e.
- Győződjön meg róla, hogy a fájl nem védi-e szerzői jog.
- Ha a BlackBerry® készülékén vannak MMS-sablonok, üres sablont használjon az MMS-üzenet megírásához.

Nem sikerül parancsikonnal megtekinteni az üzenetlista egyik üzenettípusát

Ha BlackBerry® készüléket cserél, és visszaállítja az előző készülék adatait az aktuális készülékre, az aktuális üzenetlista parancsikonjai lépnek a korábbi készülék üzenetlista-ikonjai helyébe.

Az adott üzenettípus megjelenítésére szolgáló parancsikon azonosításához nézze át a mentett keresések listáját.

Kapcsolódó tájékoztatás[Mentett keresések listájának megtekintése, 212](#)**Néhány funkció nem érhető el a készüléken**

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége függhet többféle elemtől, például a készülék típusa vagy a vezeték nélküli szolgáltatásterv.

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be néhány funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda állított be egy beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el az alábbi oldalra: www.blackberry.com/go/docs.

Kapcsolódó tájékoztatás[A funkciók elérhetősége, 9](#)

Fájlok és melléletek

Alapvető tudnivalók a fájlokról és melléletekről

Fájlok és melléletek

A melléleteket megtekintheti és letöltheti, majd a BlackBerry® készülék memóriájába vagy egy médiakártyára mentheti. Ha e-mail fiókja olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, amely támogatja a vállalati hálózaton tárolt fájlok elérését, előnézetben megtekintheti a vállalati hálózaton található fájlokat és a készülékére mentheti azokat, vagy letöltés nélkül közvetlenül e-mail üzenetekhez csatolhatja őket. A fájlkezelő alkalmazás használatával megtekintheti a készülékre mentett összes fájl tartalmazó listát. Arra is lehetősége van, hogy készülékéről átnevezze, áthelyezze vagy törölje a vállalati hálózaton található fájlokat.

A letöltött melléletek vagy fájlok módosításához külső cég által gyártott szerkesztőprogramokat (például Documents to Go®) használhat, melyeket a BlackBerry készülékeken való használatra terveztek.

Fájl vagy melléklet megnyitása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot az üzenetben, az értekezleti meghívásban vagy a naptári bejegyzésben.
2. Szükség esetén kattintson a **Melléklet adatainak lekérése** gombra.
3. Kattintson a **Melléklet megnyitása** gombra.
4. A Melléletek képernyőn kattintson egy mellékletre, ha szükséges.
5. Kattintson egy beállításra a párbeszédpanelen, a szükséges.

Fájl vagy melléklet letöltése

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. Üzenetben, naptári bejegyzésben vagy weblapon végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha az üzenetben vagy naptári bejegyzésben csak egy melléklet található, nyomja meg a **Menü** gombot.
 - Amennyiben az üzenethez vagy naptári bejegyzéshez több melléklet van csatolva, jelöljön ki egy mellékletet. Nyomja meg a **Menü** gombot.
 - Ha egy weblapról szeretne letölteni egy fájlt, nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Melléklet letöltése** vagy a **Fájl letöltése** lehetőségre.
3. Kattintson a **Letöltés** gombra.

4. Szükség esetén kattintson a **Többi** vagy az **Összes többi** elemre.
5. Jelölje ki a mappát, amelybe a fájlt vagy mellékletet menteni kívánja.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot
7. Kattintson a **Kijelölés itt** lehetőségre.

Fájl vagy melléklet letöltésének leállítása

1. Nyomja meg a **Menü** gombot abban az üzenetben, naptári bejegyzésben vagy weblapon, amelyből letölti a fájlt vagy mellékletet.
2. Kattintson a **Letöltés megszakítása** elemre.

A készüléken mentett fájl megkeresése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Tallózás** elemre.
4. Lépjen a fájlhoz.

A megnyitáshoz kattintson a fájlra. A fájl típusától függően előfordulhat, hogy a fájl nem az eredeti formátumában jelenik meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Fájlok és melléletek, 98](#)

[A vállalati hálózaton mentett fájl megkeresése, 99](#)

A vállalati hálózaton mentett fájl megkeresése

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Fájlok** ikonra.
2. Írja be a fájl elérési útját az **Ugrás** mezőbe.
3. Ha szükséges, írja be a vállalati hálózathoz való kapcsolódáshoz használt hitelesítő adatokat.

A megnyitáshoz kattintson a fájlra. A fájl típusától függően előfordulhat, hogy a fájl nem az eredeti formátumában jelenik meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Fájlok és melléletek, 98](#)

[A készüléken mentett fájl megkeresése, 99](#)

Fájl mentése a vállalati hálózathoz a készülékére

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a vállalati hálózatról a BlackBerry készülékre ment egy fájlt, a fájlt a rendszer az eredeti formátumában menti.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Fájlok** ikonra.
2. Lépjen a fájlhoz.
3. Jelölje ki a fájlt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Másolás** gombra.
6. Lépjen a megfelelő helyhez.
7. Kattintson egy mappára.
8. Kattintson a **Másolás ide** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A vállalati hálózaton mentett fájl megkeresése, 99](#)

[Fájl küldése mellékletként, 100](#)

Fájl küldése mellékletként

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Lépjen a fájlhoz.
3. Jelölje ki a fájlt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Küldés vagy Megosztás** lehetőségre.
6. Kattintson az üzenettípusra.

Fájlban vagy mellékletben kapott hivatkozás megnyitása

Néhány fájl beágyazott tartalomhoz vezető hivatkozásokat tartalmazhat, pl. táblázatok, képek, lábjegyzetek, szövegdobozok vagy megjegyzések.

1. Jelöljön ki egy hivatkozást a fájlban.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Hivatkozás lekérése** elemre vagy a **Lekérés** gombra.

A fájlhoz történő visszatéréshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Fájl vagy melléklet betűtípusának beállítása

1. A fájlban vagy mellékletben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. **Kattintson a Beállítások** lehetőségre.
3. Állítsa be a betűtípust.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Fájlok és melléletek kezelése

Melléklet tulajdonságainak megtekintése

Megtekintheti a melléklet méretét, szerzőjét, a kiadás dátumát és a melléklet egyéb jellemzőit.

1. Az alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Adatok lekérése** vagy az **Adatok megtekintése** pontra.

Fájl tulajdonságainak megtekintése

Megtekintheti a fájl méretét, szerzőjét, a kiadás dátumát és a fájl egyéb jellemzőit.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Lépjen a fájlhoz.
3. Jelölje ki a fájlt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Tulajdonságok** lehetőségre.

Fájl átnevezése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Lépjen a fájlhoz.
3. Jelölje ki a fájlt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Átnevezés** pontra.
6. Írja be a fájl nevét.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Fájl törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Lépjen a fájlhoz.
3. Jelölje ki a fájlt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Törlés** lehetőségre.

Fájl áthelyezése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Lépjen a fájlhoz.
3. Jelölje ki a fájlt.

4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Áthelyezés** elemre.
6. Lépjen a megfelelő helyhez.
7. Kattintson egy mappára.
8. Kattintson az **Áthelyezés ide** elemre.

Dokumentumok

Jelszóval védett .PDF fájl megnyitása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezetőnek nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. Ha jelszóvédett dokumentumra figyelmeztető üzenet jelenik meg, nyomja meg a **Kilépés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Válassza a **Jelszó** elemet.
4. Írja be a jelszót.
5. Nyomja meg az **Enter** gombot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Lekérés** gombra.
8. Kattintson az **Igen** gombra.

Nyilvántartott módosítások megtekintése a dokumentumban

1. A dokumentumban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Változtatások megjelenítése** gombra.

A nyilvántartott módosítások elrejtéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Változások elrejtése** gombra.

Dokumentum tartalomjegyzékének megtekintése

A dokumentum típusától függően esetleg nem tudja megnézni a tartalomjegyzéket.

1. A dokumentumban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Tartalomjegyzék** parancsra.

Adott fejlécre lépéshez kattintson a fejlécre. Kattintson a **Megjelenítés** gombra.

Számolótáblák

Adott cellára lépés

1. A munkalapon nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Cellára ugrás** lehetőségre.
3. Írja be a cella koordinátáit.
4. Nyomja meg az **Enter** gombot.

Cella tartalmának megtekintése

Kattintson a görgetőpadon a munkalap cellájába.

Munkalaplista megtekintése

1. A munkalapon nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Tartalomjegyzék** parancsra.

Adott munkalapra lépéshez kattintson a munkalapra. Kattintson a **Megjelenítés** gombra.

Munkalapok közti váltás

1. A munkalapon nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Következő munkalap** vagy **Előző munkalap** parancsra.

Oszlopméret módosítása

A munkalapon hajtsa végre a megfelelő műveletet:

- Az oszlopméret módosításához kattintson az oszlop címkéjére. Kattintson a kívánt méretre.
- Az oszlop összes szövegének megtekintéséhez kattintson az oszlop címkéjére. Kattintson a **Méretre illesztés** lehetőségre.
- A munkalapon lévő összes oszlop méretének megváltoztatásához kattintson a képernyő bal felső sarkában a jelöletlen oszlop címkéjére. Kattintson a kívánt méretre.
- Kattintson a **Beállítások** lehetőségre. Állítsa be az **Oszlopszélesség** mező értékét. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Munkalap megjelenítési beállításai

1. A munkalapon nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A munkalap rácsvonalainak megmutatásához állítsa a **Rácsvonalak megjelenítése** pontot **Igen** értékre.
 - A munkalap sorainak számozásához, és az oszlopok betűmegjelöléséhez állítsa a **Címkék megjelenítése** mezőt **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Médiafilek

Többoldalas .tif fájl oldallistájának megtekintése

Megtekintheti egy többoldalas .tif fájl (például .tif fájlként mentett beolvasott faxdokumentum) oldallistáját.

1. A többoldalas .tif fájlban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Tartalomjegyzék** parancsra.

Adott oldalra lépéshez kattintson az oldalra.

Oldalak közti váltás több oldalas .tif fájlban

1. A többoldalas .tif fájlban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Nyomja meg a **Következő oldal** vagy az **Előző oldal** gombot.

Bemutatók

A bemutató nézetei közötti váltás

1. A bemutatóban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Ha csak a szöveget kívánja megjeleníteni, kattintson a **Szöveg megtekintése** gombra.
 - Ha a szöveget és a diákat szeretné megtekinteni, kattintson a **Mindkettő megtekintése** gombra.

Ha eredeti formátumban kívánja megtekinteni a bemutatót, nyomja meg a **Diák megtekintése** gombot.

Diák váltása

1. A bemutatóban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Következő dia** vagy az **Előző dia** gombra.

Dia forgatása

1. Dia megtekintése közben diánézetben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Elforgatás** parancsra.

Dia nagyítása vagy kicsinyítése

Bemutató megtekintése közben diánézetben nyomja meg a **Menü** gombot.

Az eredeti diamérethez a **Menü** gombot megnyomva térhet vissza. Kattintson a **Képernyőhöz igazítás** lehetőségre.

Dia mentése

1. Bemutató megtekintése közben diánézetben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Dia mentése** elemre.
3. Írja be a fájl nevét.
4. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

vCard partnermelléletek

vCard partnermelléletek ismertetése

A vCard® partnermelléletek (.vcf fájlok) egy adott partner adatait tartalmazzák. A vCard partnermelléklet e-mail üzenethez történő hozzáadásakor az e-mail üzenet címzettjei láthatják a partner adatait, vagy menthetik azokat saját BlackBerry® készülékük partnerlistájába. Ha vCard partnermellékletet tartalmazó e-mail üzenetet nyit meg, az üzenet végén könyv ikon jelzi a csatolt partner nevét.

vCard partnermelléklet megnyitása

1. Egy üzenetben jelölje ki a vCard® partnermellékletet.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Melléklet megtekintése** gombra.

Partner felvétele a partnerlistára vCard partnermellékletből

1. A vCard® partnermellékletben kattintson a **Menü gombbal**.
2. Kattintson a **Hozzáadás a partnerekhez** vagy a **Partneradatok frissítése** elemre.

Fájlok és mellékletek parancsikonjai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- Szöveg fájlban vagy mellékletben történő kereséséhez nyomja meg a **K** gombot.
- A kapott fájl vagy melléklet bezárása és újbóli megnyitása után az utolsó kurzorpozícióba ugráshoz nyomja meg a **G** billentyűt.

Munkalapon

- Meghatározott cellára ugráshoz nyomja meg a **G** billentyűt.
- Cella tartalmának megjelenítéséhez nyomja meg a **Szóköz** gombot.
- Munkalapok közti váltáshoz nyomja meg a **V** gombot. Jelölje ki a munkalapot. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- Alapértelmezés szerint rejtett oszlopok vagy sorok megtekintéséhez nyomja meg a **H** gombot. Az oszlopok vagy sorok újbóli elrejtéséhez nyomja meg újra a **H** gombot.

Prezentációban

- Prezentációs nézetek váltásához nyomja meg az **M** gombot.
- Dianézetben megjelenített prezentáció esetén a következő dia megtekintéséhez nyomja meg az **N** gombot.
- Dianézetben megjelenített prezentáció esetén az előző dia megtekintéséhez nyomja meg a **P** gombot.
- Szöveg vagy szöveg- és dianézetben megtekintett prezentáció bezárása és újbóli megnyitása után az utolsó kurzorpozícióra lépéshez nyomja meg a **G** gombot.

Hibaelhárítás: mellékletek

Kihagyott tartalmat jelző sáv jelenik meg a dokumentumban

További tartalom is letölthető a BlackBerry® készülékre.

1. A tartalom letöltéséhez kattintson a kihagyott tartalmat jelző sávra.
2. Kattintson a **Tovább** gombra.

Nem jelenik meg vagy rövidítve jelenik meg egy üzenete vagy melléklet

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Várjon egy ideig. A BlackBerry® készülék részenként fogadja a hosszú üzeneteket és mellékleteket.
- Ha a "Folytatódik" jelenik meg az üzenet vagy melléklet végén, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Többi** vagy **Összes többi** elemre.
- Melléklet letöltése közben szakítsa meg a letöltést és várjon egy rövid ideig. Próbálja meg újra letölteni a mellékletet.

Kérdőjel látható a dián

Ha a BlackBerry® készülék nem töltötte le a diát, azon kérdőjel látható.

A dia letöltéséhez jelölje ki a diát. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Lekérés** gombra.

Média-hozzáférés

Hang- és videofájlok

Médiafájl lejátszása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Kattintson egy médiafájlra.

A médiafájl lejátszásának leállításához kattintson a **stop** ikonra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Fájltávitel a készülék és a számítógép között a Roxio Media Manager használatával., 126](#)

[Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között háttértárolás módban vagy MTP protokollal, 127](#)

Csengőhang módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Csengőhangok/értesítések beállítása** elemre.
3. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.
4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Előre betöltött csengőhang használatához kattintson a **Csengőhang** mezőben a kívánt hang nevére.
 - A letöltött csengőhang használatához a **Csengőhang** mezőben kattintson a **Zene kiválasztása** lehetőségre. Lépjen egy csengőhangokat tartalmazó mappához. Kattintson egy csengőhangra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Hangjegyzet rögzítése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Hangjegyzetkészítő** ikonra.
3. Kattintson a **rögzítés** ikonra.
4. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A rögzítés szüneteltetéséhez kattintson a **szünet** ikonra. A rögzítés folytatásához kattintson a **rögzítés** ikonra.
 - A rögzítés leállításához nyomja meg **szünet** ikont. Kattintson a **leállítás** ikonra.

Következő vagy előző zeneszám lejátszása

A zeneszám lejátszása közben nyomja meg a készülék felső részén lévő **Következő** vagy **Előző** gombot.

Médiafájl előre- és visszatekerése

1. A médiafájl lejátszása során kattintson a folyamatjelzőre.
2. A görgetőpadon csúsztassa jobbra vagy balra az ujját.
3. Nyomja meg a görgetőpadot.

Médiafájl szüneteltetése

Zeneszám, videofelvétel vagy hangjegyzet lejátszásakor nyomja meg a készülék felső részén lévő **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot.

Zeneszám, videofelvétel vagy hangjegyzet lejátszásának folytatásához nyomja meg újra a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot.

Weboldalon lévő médiafájl lejátszása

1. Kattintson a weboldalon a médiafájltra.
2. Kattintson a **Megnyitás** gombra.

Zeneszámok ismétlése

Egyetlen zeneszámot vagy egy kategóriában, illetve lejátszási listában lévő összes zeneszámot is megismételhet.

1. Zeneszám lejátszása közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Ismétlés** gombra.
3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Az éppen hallgatott zeneszám megismétléséhez kattintson az **Aktuális zeneszám** elemre.
 - Az éppen szóló lejátszási lista megismétléséhez kattintson a **Lejátszási lista** elemre.
 - Az aktuálisan használt Album vagy Előadó kategóriához kapcsolódó zeneszámok megismétléséhez kattintson az **Album** illetve az **Előadó** elemre.

A zeneszámok ismétlésének megállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Ismétlés** gombra. Kattintson a **Ki** gombra.

Zeneszámok véletlenszerű lejátszása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Zene** lehetőségre.
3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszásához kattintson a **Zeneszámok véletlenszerű lejátszása** elemre.
 - Egy kategória vagy lejátszási lista összes zeneszámának véletlenszerű lejátszásához kattintson a kategóriára vagy lejátszási listára. Nyomja meg a **Menü** gombot. Válassza a **Véletlenszerű lejátszás** opciót.

A zeneszámok véletlenszerű lejátszásának megállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Válassza a **Véletlenszerű lejátszás** opciót.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Zeneszámok sorrendjének módosítása lejátszási listákban, 112](#)

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg BlackBerry® készülék jobb oldalán lévő **Hangerő növelése** gombot.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a készülék jobb oldalán lévő **Hangerő csökkentése** gombot.
- A hang némításához nyomja meg a készülék felső részén lévő **Lejátszás/Szünet/Némítás** gombot. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 110](#)

[Zeneszámok hangminőségének javítása, 110](#)

Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Az Extra hangerő funkcióval növelheti a zeneszámok, csengőhangok és videofelvételek hangerejét.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa a **Hangerő növelése** mezőt **Be** értékre.
5. Olvassa el a képernyőn megjelenő figyelmeztetést, és ha folytatja, kattintson az **Igen** elemre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hangerő beállítása, 27](#)

[Zeneszámok hangminőségének javítása, 110](#)

Zeneszámok hangminőségének javítása

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A zeneszámok hangminőségének javításához sztereó fejhallgatót kell használnia a készülékkel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Módosítsa a **Headset hangszínszabályzó** mezőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hangerő beállítása, 27](#)

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 110](#)

Fejhallgató használata

A BlackBerry® készülékhez külön beszerezhető fejhallgatót használhat.

Ha fejhallgatót használ, a fejhallgató gombjával bejövő hívást fogadhat, befejezheti a hívást, vagy hívás közben be- és kikapcsolhatja a némitást. Készüléktípustól függően előfordulhat, hogy a fejhallgató gombja hangparanccsal történő híváskezdeményezésre is használható.

A fejhallgató típusától függően a fejhallgató gombjával szüneteltetheti, folytathatja vagy átugorhatja a hang- vagy videofájlokat, vagy beállíthatja azok hangerejét.

A fejhallgató használatával kapcsolatos további információkért lásd a fejhallgató dokumentációját.

Háttérvilágítás megtartása videó lejátszásakor

Az akkumulátor kímélése végett a háttérvilágítás alapértelmezésben egy idő után kikapcsol.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa az **Automatikus háttérvilágítás kikapcsolása** mezőt **Nem** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Lejátszási listák

Lejátszási listák

Zeneszámokhoz létrehozhat szabványos és automatikus lejátszási listákat is. Szabványos lejátszási listát úgy hozhat létre, ha manuálisan felveszi a listába a BlackBerry® készüléken vagy a médiakártyán lévő zeneszámokat. Automatikus lejátszási listát úgy hozhat létre, ha megadja a zeneszámok előadóinak, albumainak vagy műfajainak feltételeit. Ha olyan zeneszámot ad a készülékhez, amely megfelel a feltételeknek, akkor a készülék hozzáadja azt az automatikus lejátszási listához. Egy jelzés jelenik meg a lejátszási listák listájának automatikusan hozzáadott lejátszási listái mellett.

Szabványos lejátszási lista létrehozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Zene** ikonra.
3. Kattintson a **Lejátszási listák** elemre.
4. Kattintson az **Új lejátszási lista** elemre.
5. Kattintson az **Alap lejátszási lista** elemre.
6. Adjon egy nevet a lejátszási listának.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.

8. Kattintson a **Zeneszámok hozzáadása** elemre.
9. Kattintson egy dalra.
10. További zeneszámok hozzáadásához ismételje meg a 7–9. lépést.
11. Nyomja meg a **Menü** gombot.
12. Kattintson a **Mentés** gombra.

Zeneszám hozzáadása lejátszási listához

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Zene** ikonra.
3. Kattintson a **Lejátszási listák** elemre.
4. Kattintson egy alap lejátszási listára.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Zeneszámok hozzáadása** elemre.
7. Kattintson egy dalra.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

A lejátszott zeneszám hozzáadása lejátszási listához

1. A zeneszám lejátszása közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Hozzáadás lejátszási listához** elemre.
3. Kattintson egy lejátszási listára.

Zeneszámok sorrendjének módosítása lejátszási listákban

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Zene** ikonra.
3. Kattintson a **Lejátszási listák** elemre.
4. Kattintson egy szabványos lejátszási listára.
5. Jelöljön ki egy zeneszámot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Áthelyezés** elemre.
8. Kattintson az új helyre.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Zeneszámok véletlenszerű lejátszása, 109](#)

Zeneszám törlése lejátszási listáról

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Zene** ikonra.
3. Kattintson a **Lejátszási listák** elemre.

4. Kattintson egy szabványos lejátszási listára.
5. Jelöljön ki egy zeneszámot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Eltávolítás** gombra.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Automatikus lejátszási lista létrehozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Zene** ikonra.
3. Kattintson a **Lejátszási listák** elemre.
4. Kattintson az **Új lejátszási lista** elemre.
5. Kattintson az **Automatikus lejátszási lista** elemre.
6. Adjon egy nevet a lejátszási listának.
7. Kattintson a plusz jelre (+) az **Előadók**, **Albumok** vagy **Műfajok** mellett.
8. Kattintással válasszon ki egy előadót, albumot vagy műfajt.
9. További feltételek hozzáadásához ismételje meg a 7. és 8. lépést.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** gombra.

A lejátszási lista zeneszámainak megtekintéséhez kattintson a lejátszási listára. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Zeneszámok megtekintése** lehetőségre.

Lejátszási lista átnevezése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Zene** ikonra.
3. Kattintson a **Lejátszási listák** elemre.
4. Jelöljön ki egy lejátszási listát.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **Átnevezés** pontra.
7. Adjon egy nevet a lejátszási listának.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hang- vagy videófájl átnevezése, 119](#)

[Kép vagy képmappa átnevezése, 120](#)

Lejátszási lista törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Zene** ikonra.
3. Kattintson a **Lejátszási listák** elemre.

4. Jelöljön ki egy lejátszási listát.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Törlés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl vagy -mappa törlése, 121](#)

Videokamera

A BlackBerry® készülék típusától függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép vagy a videokamera nem működik, vagy ezek egyes funkciói nem használhatóak.

Videofelvétel készítése

Lehetséges, hogy a feladat végrehajtásához médiakártyát kell behelyeznie BlackBerry® készülékébe.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Videokamera** ikonra.
3. A rögzítés indításához kattintson a **rögzítés** ikonra.
4. A rögzítés szüneteltetéséhez kattintson a **szünet** ikonra.

Megjegyzés: A videó mentéséhez felhasználható körülbelüli memóriaméret a videofelvétel szüneteltetésekor a képernyő alsó részén látható.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl lejátszása, 108](#)

[Fénykép készítése, 13](#)

A videofény bekapcsolása

A videofény rossz fényviszonyok esetén javíthatja a videofelvétel minőségét.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Videokamera** ikonra.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Állítsa a **Videofény** mezőt **Be** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Színhatás alkalmazása videókon

Az elkészített videofelvételeken szépia vagy fekete-fehér színhatást alkalmazhat.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Videokamera** ikonra.

3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Módosítsa a **Színhatás** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Videofelvétel méretének és formátumának beállítása

Minél nagyobb méretű a videofelvétel, annál több memóriahelyet igényel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Videokamera** ikonra.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Állítsa be a **Videoformátum** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl tulajdonságainak megtekintése, 121](#)

A videók tárolási helyének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Videokamera** ikonra.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Módosítsa a **Mappa** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A képek tárolási helyének módosítása, 116](#)

[Médiafájl áthelyezése, 120](#)

Fényképezőgép

A BlackBerry® készülék típusától függően előfordulhat, hogy a fényképezőgép vagy a videokamera nem működik, vagy ezek egyes funkciói nem használhatóak.

Fénykép készítése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Teljesen nyomja le a **jobb oldali gyorsgombot**.

Kapcsolódó tájékoztatás[Videofelvétel készítése, 14](#)

Az elkészített képek méretének módosítása

Minél nagyobb méretű a kép, annál több memóriahelyet igényel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Módosítsa a **Kép mérete** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás[Médiafájl tulajdonságainak megtekintése, 121](#)

Képminőség beállítása

Beállíthatja, hogy fényképezőgép milyen részletességgel készítsen képeket. Minél részletgazdagabb a kép, annál nagyobb memóriaterületet foglal el.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa be a **Képminőség** mezőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A képek tárolási helyének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa be a **Képek tárolása** és a **Mappa** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás[Médiafájl áthelyezése, 120](#)[A videók tárolási helyének módosítása, 115](#)

A különböző fényviszonyokat ellensúlyozó beállítások módosítása képeken

A készíteni kívánt fényképek alapértelmezett vakubeállítása és fehéregyensúlya módosítható (ha van).

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Képek alapértelmezett villanófény módjának módosításához állítsa be az **Alapértelmezett villanófény beállítás** mezőt.
 - A képszínek javításához a **Fehéregyensúly** mezőben kattintson az aktuális megvilágításra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Színhatás alkalmazása képeken

Az elkészített képeken szépia vagy fekete-fehér színhatást alkalmazhat.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Fényképezőgép** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Módosítsa a **Színhatás** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Képek

Fénykép megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Képek** ikonra.
3. Kattintson valamelyik kategóriára.
4. Kattintson egy képre.

A következő, illetve előző kép megtekintéséhez csúsztassa jobbra vagy balra az ujját a görgetőpadon.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Fájllátvitel a készülék és a számítógép között a Roxio Media Manager használatával., 126](#)

[Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között háttértárolás módban vagy MTP protokollal, 127](#)

Fénykép mozgatása

A feladat végrehajtásához fel kell nagyítania a képet.

A képen csúsztassa az ujját bármerre a görgetőpadon.

Kép nagyítása vagy kicsinyítése

1. Nyomja meg a képnél a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Nagyítás** vagy a **Kicsinyítés** lehetőségre.

Az eredeti képmérethez való visszatéréshez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Képernyőhöz igazítás** lehetőségre.

Kép elforgatása

1. Nyomja meg a képnél a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Elforgatás** parancsra.

A kép 90 fokkal elfordul jobbra.

Kép mentése MMS-üzenetből vagy weboldalról

A .jpg, .png, .gif, .bmp és hasonló formátumú képfájlok a BlackBerry® készülék memóriájába vagy médiakártyára menthetők.

1. Nyissa meg egy MMS-üzenet képmellékletét, vagy jelöljön ki egy képet a weblapon.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Kép mentése** lehetőségre.
4. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kép alkalmazása a készülék háttereként

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Képek** elemre.
3. Tallózzon a képhez.
4. Kattintson a **Beállítás háttérképként** lehetőségre.

Képek megtekintése diavetítésként

A diavetítés egy kategóriában vagy mappában lévő összes kép egymás utáni megjelenítésére alkalmas.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Képek** ikonra.
3. Kattintson valamelyik kategóriára.

4. Jelöljön ki egy képet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Diavetítés megtekintése** elemre.

A diavetítésből való kilépéshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

A diavetítés diái között eltelt idő beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa be a **Diavetítés időköze** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Képek megtekintése listanézetben

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Képek** ikonra.
3. Kattintson valamelyik kategóriára.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Lista megtekintése** elemre.

Képek rendezése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Módosítsa a **Rendezés szempontja** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Médiafájlok kezelése

Hang- vagy videófájl átnevezése

Csak a saját maga által hozzáadott médiafájlokat nevezheti át.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Tallózás** elemre.
4. Keresse meg a hang- vagy videófájlt tartalmazó mappát.

5. Jelöljön ki egy hang- vagy videófájl.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Átnevezés** pontra.
8. Írja be a fájl nevét.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Kép vagy képmappa átnevezése, 120](#)

[Lejátszási lista átnevezése, 113](#)

Kép vagy képmappa átnevezése

Csak azokat a képeket és képmappákat nevezheti át amelyeket áttöltött a BlackBerry® készülékre, vagy azon hozott létre.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Képek** ikonra.
3. Kattintson egy kategóriára.
4. Jelöljön ki egy képet vagy képmappát.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **Átnevezés** pontra.
7. Adja meg a kép vagy képmappa nevét.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hang- vagy videófájl átnevezése, 119](#)

[Lejátszási lista átnevezése, 113](#)

Médiafájl áthelyezése

Csak a saját maga által hozzáadott médiafájlokat helyezheti át.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Tallózás** elemre.
4. Lépjen egy médiafájlokat tartalmazó mappára.
5. Jelöljön ki egy médiafájl.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Áthelyezés** elemre.
8. Navigáljon az új helyre.
9. Kattintson egy mappára.
10. Kattintson az **Áthelyezés ide** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A képek tárolási helyének módosítása, 116](#)

[A videók tárolási helyének módosítása, 115](#)

Médiafájl vagy -mappa törlése

Csak a saját maga által hozzáadott médiafájlokat és -mappákat törölheti.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Jelöljön ki egy médiafájlt vagy -mappát.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Törlés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Lejátszási lista törlése, 113](#)

Médiafájl keresése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. A **Keresés** mezőbe írja be egy médiafájl nevét vagy annak egy részletét.

Médiafájl tulajdonságainak megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Jelöljön ki egy médiafájlt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Memória és médiakártyák

A médiakártyák bemutatása

A BlackBerry® készülék típusától függően behelyezhet egy microSD médiakártyát a készülékbe, hogy videókat készíthessen, és megnövelje a médiafájlok (például zeneszámok, csengőhangok, videók vagy képek) számára rendelkezésre álló memóriát. A médiakártya készülékbe helyezésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a készülékhez mellékelt nyomtatott útmutatót.

Készülékmemória vagy médiakártya formázása

A BlackBerry® készülék memóriájának vagy a médiakártya formázásával a készüléken, illetve a médiakártyán tárolt fájlokat a rendszer teljesen törli.

Készüléktípustól függően előfordulhat, hogy a készülékmemória nem formázható.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Memória** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Formázás** lehetőségre.
5. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Médiafájlok által felhasznált memóriamennyiség megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Memoriahasználat** lehetőségre.

A használható médiakártyák típusa

A BlackBerry® készülékkel 32 GB kapacitású médiakártyák használhatóak. Csak microSD médiakártya helyezhető a készülékbe.

Médiafájlokhoz használható memóriaméret módosítása

A BlackBerry® készülék optimális teljesítményének elérésére módosíthatja a médiafájlokhoz felhasználható memória méretét.

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A készülékmemória összes médiafájlhoz használható maximális méretének módosításához módosítsa a **Készülék memóriamérete** mező értékét.
 - A készülékmemória képekhez használható maximális méretének módosításához adja meg a **Képeknek fenntartott memória** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl tulajdonságainak megtekintése, 121](#)

[Képmínőség beállítása, 116](#)

A médiakártya-támogatás kikapcsolása

Ha kikapcsolja a médiakártya-támogatást, a BlackBerry® készülék nem fér hozzá a médiakártyán lévő fájlokhoz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Memória** lehetőségre.
3. Állítsa a **Médiakártya-támogatás** mezőt **Ki** állapotba.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A készülék és a számítógép közötti fájlátviteli mód megváltoztatása

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not be supported.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Memória** lehetőségre.
3. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha a háttértároló módot kívánja használni a BlackBerry készülék és a számítógép közötti fájlátvitelre, állítsa a **Háttértároló mód támogatása** mezőt **Be** értékre. Szükség esetén módosítsa a **Háttértároló mód engedélyezése csatlakoztatott állapotban** mező értékét.
 - Ha az MTP protokollt kívánja használni médiafájlok készülék és a számítógép közötti átvitelére, állítsa a **Media Transfer Protocol (MTP)** mezőt **Be** értékre. Szükség esetén módosítsa a **Háttértároló mód engedélyezése csatlakoztatott állapotban** mező értékét.
 - Ahhoz, hogy a készülék a számítógéphez történő csatlakoztatáskor felajánlja a háttértároló mód és az MTP közötti választás lehetőségét, állítsa a **Háttértároló mód engedélyezése csatlakoztatott állapotban** mezőt **Figyelmeztetés** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A háttértároló mód vagy az MTP protokoll kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Memória** lehetőségre.
3. Állítsa a **Media Transfer Protocol (MTP)** mezőt vagy a **Háttértároló mód támogatása** mezőt **Nem** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A háttértároló mód figyelmeztetésének kikapcsolása

A BlackBerry® készülék típusától és vezeték nélküli szolgáltatójától függően elképzelhető, hogy a háttértárolási mód vagy az MTP-funkció nem használható.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Memória** lehetőségre.
3. A **Háttértároló mód engedélyezése csatlakoztatott állapotban beállítása** mezőt állítsa **Igen** vagy **Nem** értékűre.

4. Nyomja meg a **Menü** gombot
5. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Tudnivalók a tömörítésről

A tömörítés célja a BlackBerry® készülék adatméretének csökkentése, az adatintegritás megőrzése mellett. Bekapcsolt tömörítés mellett a készülék minden készülékadatot tömörít, többek közt az üzeneteket, partnereket, a naptárbejegyzéseket, feladatokat és emlékeztetőket. A tömörítést tartsa bekapcsolva.

Ha a tömörítés és a védelem be van kapcsolva, a készülék a titkosítás előtt tömöríti a készülék adatait.

Tudnivalók a fájl titkosításról

A fájl titkosítás célja a BlackBerry® készülék memóriájában és a behelyezett médiakártyán tárolt fájlok védelme. A médiakártyán és a készülék memóriájában tárolt fájlok a készülék által generált titkosítókulccsal, készülékjelszóval vagy mindkettővel védhetőek.

Ha a fájlok titkosítását a készülék által generált titkosítókulccsal hajtja végre, csak akkor férhet hozzá a médiakártyán tárolt fájlokhoz, ha a kártyát behelyezi a készülékbe. Ha a fájlok titkosítását készülékjelszóval hajtja végre, a médiakártyán tárolt fájlokhoz minden készüléken hozzáférhet, feltéve, hogy ismeri az adott készülék jelszavát.

Titkosítás bekapcsolása

A készülékmemória adatainak titkosításához jelszót kell beállítani a BlackBerry® készülékhez.

A készülékmemória fájlok tárolására használható szabad kapacitásától függően elfordulhat, hogy nem tud fájlokat titkosítani a készülékmemóriában.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Titkosítás** elemre.
4. Állítsa a **Titkosítás** mezőt **Engedélyezve** értékre.
5. A készülékmemória adatainak titkosításához állítsa a **Készülékmemória** mezőt **Engedélyezve** értékre.
6. Egy médiakártyán és a készüléken tárolt fájlok titkosításához állítsa a **Médiakártya** mezőt **Engedélyezve** értékre, és hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A fájlok készülékkel generált titkosítókulccsal történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Készülék** értékre.
 - A fájlok készülékjelszóval történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Biztonsági jelszó** értékre.
 - A fájlok titkosítókulccsal és készülékjelszóval való titkosításához állítsa a **Mód** mező értékét **Biztonsági jelszó és készülék** értékre.
7. Ha a médiafájlokat (képek, zeneszámok és videók) is szeretné titkosítani, állítsa a **Médiafájlokkal együtt** mezőt **Igen** értékre.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

A készülékmemória adatai titkosításának leállításához állítsa a **Készülékmemória** mezőt **Letiltva** értékre. A fájlok titkosításának leállításához állítsa a **Médiakártya** mezőt **Letiltva** értékre.

Kapcsolódó tájékoztatás[Készülékjelszó beállítása, 274](#)

Készülékmemória vagy médiakártya javítása

FIGYELMEZTETÉS: Lehetséges, hogy a BlackBerry® készülék javítási funkciója a memóriából vagy a médiakártyáról törli a hibás fájlokat.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Memória** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Javítás** elemre.
5. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Ha a médiakártya még mindig hibás, újra kell formátálni.

Médiafájlok átvitele és letöltése

Médiafájlok átvitelének és szinkronizálásának ismertetése

A készülék és a számítógép közötti adatátvitelhez és szinkronizáláshoz a BlackBerry® készüléket a számítógéphez csatlakoztathatja, vagy a Bluetooth® technológia segítségével médiafájlokat küldhet egy Bluetooth kompatibilis készülékre, vagy fogadhat arról.

A médiafájlok kezelése és az azokhoz járuló adatok védelme érdekében a készülék és a számítógép közti adatátvitelhez és szinkronizáláshoz használja a BlackBerry® Desktop Manager médiakezelő eszközt. További információért a médiakezelő eszközről tekintse meg a Roxio® Media Manager online súgóját. A BlackBerry® Media Sync alkalmazással kapcsolatban a BlackBerry Media Sync súgójában olvashat bővebben.

A háttértároló mód vagy az MTP protokoll segítségével gyors fájlátvitelt végezhet a médiakártya és a számítógép között. Az összes fájl típus átviteléhez a háttértároló módot, a médiafájlok átviteléhez az MTP protokollt használja. A BlackBerry készülék típusától és vezeték nélküli szolgáltatójától függően elképzelhető, hogy a háttértárolási mód vagy az MTP-funkció nem használható.

Ha háttértároló módban, MTP protokollal vagy Bluetooth technológiával végez fájlátvitelt a médiakártyára, a készülék nem titkosítja az átvitt fájlokat. Ha titkosított fájlokat visz át a médiakártyáról háttértároló módban, MTP protokollal vagy Bluetooth technológiával, a számítógépen vagy a Bluetooth kompatibilis eszközön nem tudja feloldani a titkosítást. A Roxio Media Manager segítségével megőrizheti a számítógép és a készülék között átvitt médiafájlok titkosítását.

A használható audio- és videoformátumok

Típus	Fájl formátuma
Hang	• .mp3 • .m4a • .wma • .wav
Videó	• .mp4 • .mov • .3gp • .3gp2 • .avi • .asf • .wmv

A BlackBerry® készülékkel megnyitható fájlformátumokkal kapcsolatban látogasson el a www.blackberry.com/btsc on page címre, majd keresse meg a támogatott médiatípusokat.

Fájltvitel a készülék és a számítógép között a Roxio Media Manager használatával.

1. Csatlakoztassa a BlackBerry® készüléket a számítógéphez.
2. Nyissa meg a számítógépen a BlackBerry® Desktop Manager alkalmazást.
3. Kattintson a **Média** elemre.
4. A **Media Manager** területen kattintson az **Indítás** lehetőségre.
5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - **Képek kezelése**
 - **Zenék kezelése**
 - **Videók kezelése**
6. A bal oldali ablaktáblán kattintson a **Mappák** lapra.
7. Húzza át a fájlt vagy mappát a kívánt helyre.

További információért a médiafájlok kezeléséről és átviteléről tekintse meg a Roxio® Media Manager online súgóját.

Zeneszámok szinkronizálása a számítógép és a készülék között a BlackBerry Media Sync alkalmazással

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolni a háttértároló módot.

A BlackBerry® Media Sync alkalmazással iTunes- és Windows Media® Player-lejátszási listákat vagy lejátszási listán nem szereplő tetszőleges zeneszámokat szinkronizálhat a BlackBerry készülékkel.

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
2. Nyissa meg a számítógépen a BlackBerry® Desktop Manager alkalmazást.
3. Kattintson a **Média** ikonra.
4. A BlackBerry Media Sync alkalmazásnál kattintson az **Indítás** lapra.
5. Ha szükséges, a legördülő listán jelölje ki zenealkalmazását.
6. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Adott lejátszási listák szinkronizálásához jelölje be a megfelelő négyzetet egy vagy több lejátszási lista mellett.
 - A véletlenszerűen válogatott zeneszámok szinkronizálásához jelölje be **A rendelkezésre álló terület feltöltése zenével** négyzetet. A rendelkezésre álló terület nem tartalmazza a fenntartott tárhelyet.
 - Adott lejátszási listák és a véletlenszerűen válogatott zeneszámok szinkronizálásához jelöljön be egy vagy több lejátszási lista melletti négyzetet. Jelölje be **A rendelkezésre álló terület feltöltése zenével** négyzetet. A rendelkezésre álló terület nem tartalmazza a fenntartott tárhelyet.
7. Kattintson a **Zene szinkronizálása** elemre.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Szüntesse meg a készülék és az asztali számítógép kapcsolatát.

A készüléken tárolt lejátszási listák megtekintéséhez a kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra. Kattintson a **Zene** ikonra. Kattintson a **Lejátszási listák** elemre. A lejátszási listákon nem szereplő zeneszámok a Véletlenszerű zenelejátszás lejátszási listán jelennek meg.

Fájlok kezelésével és másolásával kapcsolatban többet tudhat meg, ha elolvassa a BlackBerry Media Sync online súgóját.

Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között háttértárolás módban vagy MTP protokollal

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not be supported.

A háttértároló mód és az MTP protokoll lehetővé teszi, hogy a BlackBerry készülék mediakártyája és a számítógép, illetve a készülékmemória és a számítógép között fájlvitelti műveleteket hajtson végre.

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
2. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
3. Állítsa a **Háttértároló mód támogatása** vagy a **Media Transfer Protocol (MTP)** mezőt **Be** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot
5. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

6. Előfordulhat, hogy a számítógépen a készülék cserélhető lemezként jelenik meg. Húzza át az egérrel a számítógépen lévő fájlt a készülékre.

A háttértároló mód vagy az MTP kikapcsolásához bontsa a készülék és a számítógép csatlakozását.

A készülék és a számítógép közötti fájlátviteli mód megváltoztatása

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not be supported.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Memória** lehetőségre.
3. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha a háttértároló módot kívánja használni a BlackBerry készülék és a számítógép közötti fájlátvitelre, állítsa a **Háttértároló mód támogatása** mezőt **Be** értékre. Szükség esetén módosítsa a **Háttértároló mód engedélyezése csatlakoztatott állapotban** mező értékét.
 - Ha az MTP protokollt kívánja használni médiafájlok készülék és a számítógép közötti átvitelére, állítsa a **Media Transfer Protocol (MTP)** mezőt **Be** értékre. Szükség esetén módosítsa a **Háttértároló mód engedélyezése csatlakoztatott állapotban** mező értékét.
 - Ahhoz, hogy a készülék a számítógéphez történő csatlakoztatáskor felajánlja a háttértároló mód és az MTP közötti választás lehetőségét, állítsa a **Háttértároló mód engedélyezése csatlakoztatott állapotban** mezőt **Figyelmeztetés** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot
5. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Médiafájl mentése weboldalról

1. Kattintson a weboldalon a médiafájltra mutató hivatkozásra.
2. Kattintson a **Mentés** elemre.
3. Írja be a médiafájl nevét.
4. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kép mentése MMS-üzenetből vagy weboldalról

A .jpg, .png, .gif, .bmp és hasonló formátumú képfájlok a BlackBerry® készülék memóriájába vagy médiakártyára menthetők.

1. Nyissa meg egy MMS-üzenet képmellékletét, vagy jelöljön ki egy képet a weblapon.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Kép mentése** lehetőségre.
4. Kattintson a **Mentés** elemre.

Fájl vagy melléklet letöltése

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. Üzenetben, naptári bejegyzésben vagy weblapon végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Ha az üzenetben vagy naptári bejegyzésben csak egy melléklet található, nyomja meg a **Menü** gombot.
 - Amennyiben az üzenethez vagy naptári bejegyzéshez több melléklet van csatolva, jelöljön ki egy mellékletet. Nyomja meg a **Menü** gombot.
 - Ha egy weblapról szeretne letölteni egy fájlt, nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Melléklet letöltése** vagy a **Fájl letöltése** lehetőségre.
3. Kattintson a **Letöltés** gombra.
4. Szükség esetén kattintson a **Többi** vagy az **Összes többi** elemre.
5. Jelölje ki a mappát, amelybe a fájlt vagy mellékletet menteni kívánja.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot
7. Kattintson a **Kijelölés itt** lehetőségre.

Melléklet letöltésének leállítása

1. Jelölje ki az üzenetben a letöltés alatt álló mellékletet.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot
3. Kattintson a **Letöltés megszakítása** elemre.

Médiafájl fogadása a Bluetooth technológia használatával

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolni a Bluetooth® funkciót, és a BlackBerry® készüléket párosítani kell egy Bluetooth kompatibilis eszközzel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Fogadás Bluetooth kapcsolattalehetőségre**.
5. Küldjön egy médiafájlt a párosított, Bluetooth kompatibilis készülékről.
6. Ha szükséges, kattintson az **Igen** gombra.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Médiafájl küldése

A feladat párosított Bluetooth® kompatibilis eszközzel történő végrehajtásához be kell kapcsolnia a Bluetooth technológiát.

Csak a saját maga által hozzáadott médiafájlokat küldheti el.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Jelöljön ki egy médiafájlt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Képfájl küldéséhez kattintson a **Küldés vagy Megosztás** lehetőségre. Kattintson az üzenettípusra.
 - Hang- vagy videofájl küldéséhez kattintson az üzenettípushoz tartozó küldési lehetőségre.

Csengőhang letöltése

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Csengőhangok** ikonra.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Csengőhangok letöltése** elemre.

Kép letöltése

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Képek** ikonra.
3. Kattintson valamelyik kategóriára.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Képek letöltése** lehetőségre.

Médiakezelési billentyűparancsok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

Hang- és videofájlok

- A hang- és videofájlok lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot a BlackBerry® készülék felső részén. A hang- és videofájlok lejátszásának folytatásához nyomja meg újra a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot.
- Fejhallgató használata esetén a zeneszámok, csengőhangok és videofelvételek hangerejét felerősítő Extra hangerő funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán elhelyezett **Hangerő növelése** gombot.

Képek

A képek mozgatásához először ki kell nagyítani őket.

- A kép nagyításához nyomja meg a **3** gombot. Az eredeti méretre nagyításhoz nyomja meg a **7** billentyűt.
- A kép kicsinyítéséhez nyomja meg a **9** gombot. Az eredeti méretre nagyításhoz nyomja meg a **7** billentyűt.

- A felfelé mozgatásához nyomja meg a **2** gombot.
- A lefelé mozgatásához nyomja meg a **8** gombot.
- A jobbra mozgatásához nyomja meg a **6** gombot.
- A balra mozgatásához nyomja meg a **4** gombot.
- A kép közepére való visszatéréshez nyomja meg az **5** gombot.
- A kép elforgatásához nyomja meg az **L** billentyűt.
- A képméret képernyőhöz történő igazításához nyomja meg az **1** billentyűt.

Fényképezőgép és videokamera

- Képkészítés előtt a tárgy nagyításához nyomja meg a **Méret fel** gombot.
- Képkészítés előtt a tárgy kicsinyítéséhez nyomja meg a **Méret le** gombot.
- Fénykép készítéséhez nyomja meg a **jobb oldali gyorsgombot**.
- A kép villanófény módjának módosításához, ill. a gyenge fényviszonyok melletti videó mód bekapcsolásához nyomja meg a **Szóköz** gombot.

Hibaelhárítás: Média

Nem tudok egy weboldalon lévő médiafájlt lejátszani

Lehet, hogy a BlackBerry® készülék nem támogatja a médiafájl méretét vagy fájlformátumát.

Nem tudom megnyitni a médiafájlokat

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not be supported.

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Ha médiafájlt próbál megnyitni a BlackBerry készüléken, és a készülék a számítógéphez csatlakozik, bontsa a készülék és a számítógép kapcsolatát, vagy kapcsolja ki a háttértároló módot, illetve az MTP protokollt.
- Ha médiafájlt próbál megnyitni a számítógépen a háttértároló mód vagy az MTP protokoll használatával, be kell zárni a BlackBerry® Desktop Manager médiakezelő eszközét.
- Ha médiafájlt próbál megnyitni a számítógépen a BlackBerry Desktop Manager médiakezelő eszközének használatával, a háttértároló módot vagy az MTP protokollt ki kell kapcsolni a készüléken.
- Ha a készülékkel létrehozott titkosítási kulcsával titkosította a médiakártyán lévő médiafájlokat, és a számítógéppel vagy a fájl titkosításához használt BlackBerry készüléktől különböző készülékkel próbál megnyitni titkosított médiafájlt, akkor helyezze a médiakártyát a fájl titkosításához használt BlackBerry készülékbe. A memória beállításainál állítsa a **Titkosítási mód** mezőt **Nincs** vagy **Biztonsági jelszó** értékre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A háttértároló mód vagy az MTP protokoll kikapcsolása, 123](#)

Nem tudom menteni a médiafájlokat

A BlackBerry® készülék vagy a médiakártya memóriájában esetleg nincs elegendő tárhely a médiafájlokhoz.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ha a készülék memóriájába próbálja menteni a médiafájlt, törölje a készüléken található régebbi adatokat vagy üzeneteket.
- Ha a médiakártyára próbálja menteni a médiafájlt, törölje a régi médiafájlokat.
- A fényképezőgép beállításainál ellenőrizze, hogy a **Minőség** mező beállítása nem **Szuperfinom**. A nagyobb felbontású képeknek nagyobb a memóriaigénye.
- Ha lehetséges, növelje a fényképekhez felhasználható maximális memóriamennyiséget.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Médiafájl vagy -mappa törlése, 121](#)

[Üzenet törlése, 54](#)

A készülék nem ismeri fel a médiakártyát

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not be supported.

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Ellenőrizze, hogy a médiakártya helyesen van-e behelyezve a BlackBerry készülékbe. A médiakártya készülékbe helyezésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a készülékhez mellékelt nyomtatott útmutatót.
- A médiakártya beállításainál, ha a médiakártya formázására felkérő üzenetet olvassa, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről. Kapcsolja ki a háttértároló módot vagy az MTP protokollt. Formázza a médiakártyát. Kapcsolja be a háttértároló módot vagy az MTP protokollt.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A háttértároló mód vagy az MTP protokoll kikapcsolása, 123](#)

[Készülékmemória vagy médiakártya formázása, 122](#)

A készülék nem a megfelelő csengőhangot vagy háttérképet használja

Ha a csengőhangot vagy a háttérképet BlackBerry® készülékjelszóval titkosította a készülék memóriájában vagy a médiakártyán, és most visszaállítja a készülék beállításait, oldja fel a zárolást.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék zárolása, 274](#)

A vaku eltompul vagy kikapcsol

Ha a fényképezőgépen van vaku, és az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá csökken, az akkumulátor kímélése érdekében a vaku eltompul. Alacsony hőmérsékleti körülmények között, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alá csökken, a vaku esetleg kikapcsol.

Néhány általam készített kép elmosódott.

Kevés fénnel megvilágított helyeken előfordulhat, hogy a kamera a fény hiányát lassabb zársebességgel kompenzálja. Ha a kamerát az expozíció előtt mozgatja, a kép elmosódhat. Hosszabb záridő esetén a képernyő alsó részén felkiáltójel látható.

A BlackBerry® készülék típusától függően lehet, hogy csökkentheti a képeknek a fényképezőgép enyhe elmozdulásából adódó elmosódottságát, ha bekapcsolja a képstabilizálás opciót a fényképezőgép beállításai között.

Néhány funkció nem érhető el a készüléken

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége függhet többféle elemtől, például a készülék típusa vagy a vezeték nélküli szolgáltatásterv.

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be néhány funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda állított be egy beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el az alábbi oldalra: www.blackberry.com/go/docs.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A funkciók elérhetősége, 9](#)

Böngésző

Alapvető tudnivalók a böngészőről

Weboldalak böngészése

Weblap meglátogatása

A vezetékek nélküli szolgáltatótól függően többféle böngésző is megjelenhet BlackBerry® készülékén. A böngészők használatáért fizetendő díjakkal kapcsolatos további információért forduljon vezetékek nélküli szolgáltatójához.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha a képernyőn webböngésző címsora jelenik meg, adjon meg webcímet.
 - Ha a webböngésző címsora nem jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a  gombot. Kattintson az **Ugrás** elemre. Írja be az URL-címet.
3. Nyomja meg az **Enter** gombot.

Keresés az interneten

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha a képernyőn megjelenik a **Keresés itt** mező, adja meg a keresés feltételeit.
 - Ha a **Keresés itt** mező nem jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Ugrás** elemre. Adja meg a keresési feltételeket.
3. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A böngészőnézetek közötti váltás

Weboldalakat Oszlop vagy Oldal nézetben tekinthet meg. A Oszlop nézet mobilformátumban jeleníti meg a weboldalakat. Az Oldal nézet a számítógépes böngészőben láthatókhoz hasonló, szélesképernyős formátumban jeleníti meg a weboldalakat.

1. A weboldalon nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Oszlopnézet** vagy az **Oldalnézet** elemre.

Weboldal nagyítása vagy kicsinyítése

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Nagyítás** vagy a **Kicsinyítés** parancsra.

Az eredeti weblapméretre nagyításhoz nyomja meg az **Escape** gombot.

Weblapok közötti mozgás

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Vissza** vagy az **Előre** gombra.

Weblap frissítése

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Frissítés** gombra.

Weblap elmentése a központi üzenetalkalmazásban

A mentett weblapon az a tartalom jelenik meg, amely a mentés időpontjában volt látható a lapon.

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson az **Oldal mentése** parancsra.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Weblapletöltés leállítása

1. A weblap betöltése közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Leállítás** gombra.

Szöveg keresése üzenetben, mellékletben vagy weblapon

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és dianézetben kell megjeleníteni.

1. Az üzenetben, mellékletben vagy weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Keresés** gombra.
3. Írja be a szöveget.
4. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A szöveg következő előfordulásának kereséséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Következő keresése** elemre.

Nemrég meglátogatott weblapok listájának megtekintése

A weboldal felkeresésére vagy könyvjelző hozzáadására használt böngésző konfigurációjától függően, amikor a weboldalra kattint a böngésző előzményeiben vagy a könyvjelző-listában, előfordulhat, hogy a weboldal az alapértelmezett böngésző konfigurációtól eltérő böngészőben nyílik meg. Különböző böngészők használatára kiegészítő díjak vonatkozhatnak. A BlackBerry® készüléken elérhető egyes böngészőkhöz kapcsolódó árakra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot a vezetékek nélküli szolgáltatás szolgáltatójával.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.

3. Kattintson az **Előzmények** gombra.

Visszatérés a kezdőképernyőre

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Kezdőlap** gombra.

A böngésző bezárása

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Címek megtekintése, másolása és továbbítása

Weblap címének megtekintése

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Weblap címe** lehetőségre.

Hivatkozás vagy kép címének megtekintése

1. A weblapon jelöljön ki egy hivatkozást vagy képet, illetve álljon rá arra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Hivatkozás címe** vagy a **Kép címe** lehetőségre.

Cím másolása weboldal, hivatkozás vagy kép esetén

1. A weblapon hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Jelöljön ki egy hivatkozást, vagy álljon rá. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Hivatkozás címe** lehetőségre.
 - Jelöljön ki egy képet, vagy álljon rá. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Kép címe** lehetőségre.
 - Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Weblap címe** lehetőségre.
2. Kattintson a **Cím másolása** lehetőségre.

A cím beillesztéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Paste (Beillesztés)** lehetőségre.

Weblap címének küldése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
3. Kattintson a **Cím küldése** lehetőségre.
4. Kattintson az üzenettípusra.

Az üzenet elküldése után a böngészőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Hivatkozás vagy kép küldése weblapról

1. A weblapon jelöljön ki egy hivatkozást vagy képet, illetve álljon rá arra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Hivatkozás címe** vagy a **Kép címe** lehetőségre.
4. Kattintson a **Cím küldése** lehetőségre.
5. Kattintson az üzenettípusra.

Az üzenet elküldése után a böngészőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Képek megtekintése és médiafájlok lejátszása

Weboldalon lévő médiafájl lejátszása

1. Kattintson a weboldalon a médiafájltra.
2. Kattintson a **Megnyitás** gombra.

Zeneszám vagy videó mentése weboldalról

1. A böngészőben kattintson a zeneszám vagy a videó hivatkozására.
2. Kattintson a **Mentés** elemre.
3. Írjon be egy nevet a zeneszámnak illetve videónak.
4. Kattintson a **Mentés** elemre.

Teljes kép megtekintése a weblapon

1. A weblapon jelöljön ki egy képet, vagy álljon rá.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Teljes kép** lehetőségre.

Kép nagyítása vagy kicsinyítése

1. A képen nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Nagyítás** gombra.

Az eredeti méretre nagyításhoz nyomja meg a **Menü** gombot.

A kép bezárásához nyomja meg a **Kilépés** gombot egyszer a fényképezőgép vagy kétszer a média alkalmazásban.

Böngészőprogram könyvjelzői

Tudnivalók a weboldalak könyvjelzőiről

Könyvjelzőt adhat a gyakran meglátogatott weblapokhoz. Könyvjelző hozzáadásakor beállíthatja, hogy a böngésző időnként keressen-e a weboldalhoz frissítéseket. A legutóbbi látogatás óta frissített weblapok dőlt betűvel jelennek meg.

Weboldal könyvjelzőjének hozzáadása

A weboldal felkeresésére vagy könyvjelző hozzáadására használt böngésző konfigurációjától függően, amikor a weboldalra kattint a böngésző előzményeiben vagy a könyvjelző-listában, előfordulhat, hogy a weboldal az alapértelmezett böngésző konfigurációtól eltérő böngészőben nyílik meg. Különbféle böngészők használatára kiegészítő díjak vonatkozhatnak. A BlackBerry® készüléken elérhető egyes böngészőkhöz kapcsolódó árakra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot a vezetékek nélküli szolgáltatás szolgáltatójával.

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Könyvjelző felvétele** lehetőségre.
3. Az **Automatikus szinkronizálás** mezőben állítsa be, milyen gyakran keressen a böngésző frissítéseket a weblaphoz.
4. A **Kezdő időpont** mezőben állítsa be, hogy a böngésző melyik napszakban keressen frissítéseket.
5. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Ha offline módban látogat el egy weblapra, a böngésző a legutóbbi online megtekintés idején aktuális tartalmat jeleníti meg.

Weboldal könyvjelzőjének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Könyvjelzők** lehetőségre.
4. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Könyvjelző szerkesztése** elemre.
7. Módosítsa a könyvjelzőt.
8. Kattintson az **Elfogadás** gombra.

Weboldal könyvjelzőjének elküldése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.

2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Könyvjelzők** lehetőségre.
4. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Könyvjelző küldése** lehetőségre.
7. Kattintson az üzenettípusra.

Az üzenet elküldése után a böngészőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Weboldal könyvjelzőjének törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Könyvjelzők** lehetőségre.
4. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Könyvjelző törlése** lehetőségre.

Weboldalak könyvjelzőmappájának hozzáadása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Könyvjelzők** lehetőségre.
4. Jelöljön ki egy könyvjelzőmappát.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **Almappa hozzáadása** elemre.

Weboldal könyvjelzőjének fájlba mentése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Könyvjelzők** lehetőségre.
4. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Könyvjelző áthelyezése** lehetőségre.
7. Kattintson az új helyre.

Weboldalak könyvjelzőmappájának átnevezése

Csak a saját maga által létrehozott mappákat nevezheti át.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Jelöljön ki egy mappát.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.

4. Kattintson a **Mappa átnevezése** lehetőségre.

Weboldalak könyvjelzőmappájának törlése

Csak a saját maga által létrehozott mappákat törölheti.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Jelöljön ki egy mappát.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Mappa törlése** lehetőségre.

Webes jelzések

Webes jelzések ismertetése

A webes jelzések információkat nyújtanak a webhelytartalom frissítéseiről. A webes jelzést megnyitva látható a frissített webhelytartalom címeinek listája és leírása. Például ha egy híroldalhoz megnyitja a sport feliratú webes jelzést, átnézheti a sporttal kapcsolatos történetek listáját, melyek az adott webhelyen a legutóbbi látogatás óta megjelentek. Ha érdekli egy cím, megtekintheti, illetve ha a tartalom audiováltozata rendelkezésre áll, meg is hallgathatja a webes jelzés tartalmát.

A webes jelzéseket megnyithatja weblapokhoz, vagy feliratkozhat a küldésükre, és megnyithatja azokat a könyvjelzőlistában. A könyvjelzőlistában a legutóbbi látogatás óta frissült a webes jelzések dőlt betűvel jelennek meg. A webes jelzésen az olvasatlan címek vastag betűvel láthatók.

Ha a weboldalon egy vagy több webes jelzés is hozzáférhető, a Webes jelzés hozzáadása opció megjelenik a menüben.

Előfizetés webes letöltésre

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Webes jelzés hozzáadása** elemre.
3. Jelölje be a webes letöltés melletti négyzetet.
4. Az **Automatikus szinkronizálás** mezőben állítsa be, milyen gyakran keressen a böngésző frissítéseket a webes letöltéshez.
5. A **Kezdő időpont** mezőben állítsa be, hogy a böngésző melyik napszakban keressen frissítéseket.
6. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Webes jelzés tartalmának megtekintése

1. Webes letöltésnél jelöljön ki egy címet.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A történet összefoglalójának megtekintéséhez kattintson a **Leírás megjelenítése** elemre.

- A teljes történet megtekintéséhez kattintson a **Történet olvasása** elemre.

A leírás elrejtéséhez jelöljön ki egy címet. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Leírás elrejtése** elemre.

Webes jelzés tartalmának figyelése

Ha a BlackBerry® készülék a BlackBerry® Internet Service szolgáltatást használó e-mail fiókkal van társítva, akkor megtekintheti az 5 MB-nál kisebb méretű webes jelzés tartalmát. Ha a készülék a BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használó e-mail fiókkal van társítva, akkor lehet, hogy a 128 KB-nál nagyobb webes jelzések tartalmát nem tudja megtekinteni. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. Webes letöltésnél jelöljön ki egy címet.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Audió letöltése** elemre.

Webes jelzés megjelölése olvasott vagy olvasatlanként

A webes jelzésen hajtsa végre a megfelelő műveletet:

- Jelöljön ki egy címet. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Megjelölés olvasottként** vagy a **Megjelölés olvasatlanként** lehetőségre.
- Jelöljön ki egy dátummezőt. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Megjelölés olvasottként** lehetőségre.

Webes jelzés módosítása

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Könyvjelzők** lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy webes jelzést.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Könyvjelző szerkesztése** elemre.
6. Módosítsa a webes jelzést.
7. Kattintson az **Elfogadás** gombra.

Webes jelzés archiválása

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Könyvjelzők** lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy webes jelzést.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Könyvjelző áthelyezése** lehetőségre.
6. Kattintson az új helyre.

Webes jelzés törlése

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.

2. Kattintson a **Könyvjelzők** lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy webes jelzést.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Könyvjelző törlése** lehetőségre.

Böngészőprogram beállításai

Alapértelmezett böngészőkonfiguráció módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános tulajdonságok** elemre.
5. Módosítsa az **Alapértelmezett nézet** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Beállítások mentése** elemre.

Honlap vagy kezdőlap módosítása

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy nem lehet a kezdőlapot módosítani.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Böngészőkonfiguráció** elemre.
5. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A **Kezdőlap címe** mezőbe írja be a webcímet.
 - A **Kezdőlap** mező módosítása.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Beállítások mentése** elemre.

Módosítsa a JavaScript beállításokat

1. A böngészőben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Kattintson a **Böngészőkonfiguráció** elemre.
4. Jelölje be a következő négyzetek egyikét:
 - **JavaScript támogatása**
 - **JavaScript felbukkanó ablakok engedélyezése**
 - **Lassan futtatható parancsfájlok megszakítása**
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.

6. Kattintson a **Beállítások mentése** elemre.

Weboldalak kép- és animációs beállításainak módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A képek megjelenítésének szüneteltetéséhez kattintson a **Böngészőkonfiguráció** elemre. Módosítsa a **Képek megjelenítése** mező értékét.
 - A képminőség módosításához kattintson az **Általános tulajdonságok** pontra. Módosítsa a **Képminőség** mező értékét.
 - Az animált grafikus elemek ismétlődési számának módosításához kattintson az **Általános tulajdonságok** pontra. Módosítsa az **Animációk ismétlése** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Beállítások mentése** elemre.

Weboldalak megjelenítésének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Böngészőkonfiguráció** elemre.
5. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A háttérképek megtekintéséhez jelölje be a **Háttérképek használata** négyzetet.
 - A böngészőélmény módosításához módosítsa a **Böngésző típusa** beállítást.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Beállítások mentése** elemre.

Weboldalak betűtípusainak módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános tulajdonságok** elemre.
5. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Módosítsa az **Alapértelmezett betűcsalád** és az **Alapértelmezett betűméret** mező beállításait.
 - Módosítsa a **Legkisebb betűstílus** és a **Legkisebb betűméret** mező beállításait.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Beállítások mentése** elemre.

Az összes weboldalhoz tartozó karakterkódolás beállítása

Alapértelmezés szerint a BlackBerry® készülék optimális karakterkódolást használ a weboldalakhoz.

1. A weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Kódolás beállítása** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus üzemmód** négyzet jelölését.
4. Adjon meg valamilyen értéket az **Alapértelmezett karakterkészlet** mezőben.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Figyelmeztetés küldése a böngésző bezárása vagy parancsfájl futtatása előtt

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános tulajdonságok** elemre.
5. Jelölje be a következő négyzetek egyikét:
 - **Figyelmeztessen, mielőtt leállna a böngésző a Kilépés billentyű lenyomásakor**
 - **Figyelmeztetés küldése a böngésző bezárása előtt**
 - **Figyelmeztessen a WML parancsfájlok futtatása előtt**
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Beállítások mentése** elemre.

Böngésző gyorsítótárának törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Gyorsítótár-műveletek** gombra.
5. A gyorsítótártípus mellett kattintson a **Törlés** gombra.
6. Nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Böngészési előzmények törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Gyorsítótár-műveletek** gombra.
5. Kattintson az **Előzmények törlése** elemre.
6. Nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Alapvető tudnivalók a böngészőbeállításokról

A BlackBerry® készülék böngészője többféle böngészőbeállítást is támogat a felhasználói élmény optimalizálása érdekében.

Ha a BlackBerry készülékhez BlackBerry böngészőt támogató BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használó e-mail fiókot rendelt hozzá, a BlackBerry böngészőkonfigurációval böngészhet az interneten és a vállalati intraneten. Ha BlackBerry böngészőkonfigurációt alkalmaz, egyes böngészőbeállításokat esetleg nem képes módosítani.

Az internetes böngészőkonfigurációval hozzáférhet olyan webhelyekhez, amelyeken előfizethet BlackBerry web push szolgáltatásokra, vagy hozzáférhet csengőhangokhoz. Vezeték nélküli szolgáltatójától függően az internetes böngészőkonfiguráció esetleg nem elérhető a készülékén, vagy más néven jelenik meg. Az internetes böngészőkonfigurációról bővebb tájékoztatást vezetéknélküli szolgáltatója adhat.

A WAP böngészőkonfigurációval hozzáférhet vezetéknélküli szolgáltatója weblapjaihoz, ahol beállíthatja a fiókadatokat, és előfizethet további szolgáltatásokra, például hangpostára.

Ha Wi-Fi® funkcióval rendelkező készüléke van, és Wi-Fi zónában tartózkodik, bejelentkezhet a Wi-Fi hotspotra, és a Hotszpot-böngészővel megnyithatja a weboldalakait. Ha a készülékhez BlackBerry Enterprise Server alapon működő e-mail fiókot társított, a szervezet letilthatja a Hotszpot-böngésző megjelenését, vagy korlátozhatja a Hotszpot használatát weboldalak böngészésére.

Alapértelmezett böngészőkonfiguráció beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Böngésző** lehetőségre.
4. Állítsa be az **Alapértelmezett böngészőkonfiguráció** mezőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Tudnivalók a Gears alkalmazásról

A Gears böngészőbővítmény jobb felhasználói élményt biztosít a böngészés során. A Gears segítségével a BlackBerry® készüléken vagy médiakártyán tárolhatók a weboldalakon megadott adatok, így az adott weboldal későbbi megnyitásakor felhasználhatók. A Gears abban is segítséget nyújt, hogy a weboldalakon testreszabott tartalom jelenjen meg, amennyiben megadja a tartózkodási helyét az adott weboldalon. Ha a Gears bővítményt alkalmazó weboldalra látogat, az felkéri az adott weboldalhoz tartozó engedélyek beállítására. A Gears-kompatibilis weboldalak engedélyei módosíthatók és törölhetők.

A weboldalak Gears-engedélyének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Böngésző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

4. Kattintson a **Gears beállítások** lehetőségre.
5. Kattintson egy weboldalra.
6. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Ha nem kívánja, hogy a weboldalról adatokat tároljon a BlackBerry® készüléken, törölje a jelölést a **Helyi tárolás** jelölőnégyzetből.
 - Ha nem szeretné, hogy a weboldal megismerje a készülék tartózkodási helyét, törölje a jelölést a **Hely** jelölőnégyzetből. A készüléknek nem kell GPS funkcióval rendelkeznie a tartózkodási hely megosztásához.
 - A weboldalak Gears™-engedélyeinek eltávolításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Webhely törlése** lehetőségre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Böngésző biztonsági beállításai

A TLS áttekintése

A BlackBerry® Browser konfiguráció TLS- vagy SSL-titkosítást alkalmaz a készülékről küldött, vagy az internetről BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálón keresztül fogadott adatokhoz. A készülék és a BlackBerry Enterprise Server közötti kommunikáció titkosítása Triple DES útján történik. A BlackBerry Enterprise Server és a tartalomkiszolgáló közötti kommunikáció SSL- vagy TLS-titkosítású. Az erősebb biztonság érdekében beállíthatja a TLS-titkosítást a készülék és a BlackBerry Enterprise Server közötti HTTP-kapcsolathoz, és Triple DES titkosítást alkalmazhat a készülék és a BlackBerry Enterprise Server közötti minden más kommunikációra.

A WTLS áttekintése

A WAP Browser konfiguráció WTLS-titkosítást használ a BlackBerry® készülékről küldött, vagy az internetről WAP-átjárón keresztül fogadott adatokhoz. A készülék és a WAP-átjáró közötti kommunikáció WTLS-titkosítással történik. A WAP-átjáró és a tartalomkiszolgálók közötti kommunikáció TLS- vagy SSL-titkosítással zajlik.

A böngésző biztonsági beállításai

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **TLS** vagy a **WTLS** elemre.
5. Adja meg a biztonsági beállításokat.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

TLS-beállítások

Alapértelmezett TLS:

Állítsa be a TLS- vagy SSL-csatlakozás típusát, amit a böngésző HTTP-kapcsolódáshoz alkalmaz. Közvetlen TLS- vagy SSL-csatlakozáshoz módosítsa a mező beállítását **Készülék** értékre. Háromszoros DES és TLS vagy SSL használatához módosítsa a mező beállítását **Proxy** értékre.

HTTPS-átirányítások engedélyezése:

Állítsa be, hogy figyelmeztetés jelenjen-e meg, mielőtt a biztonságos weblap átirányítja a böngészőt egy másik weblapra.

Protokoll:

Állítsa be a protokollt a BlackBerry® készülék TLS-csatlakozásaihoz, a böngésző és a tartalomkiszolgálók között.

Titkosítás foka:

Állítsa be, hogy a böngésző csak 128 bites titkosítást használó adatokat fogadjon el és küldjön. Kizárólag 128 bites titkosítású adatok fogadásához és küldéséhez módosítsa a mező beállítását **Csak erős** értékre. 128 vagy 56 bites titkosítású adatok elfogadásához és küldéséhez módosítsa a mező beállítását **Gyenge engedélyezése** értékre.

Csak FIPS-algoritmus engedélyezése:

Állítsa be, hogy böngésző elfogadja és elküldi-e a csak FIPS algoritmussal titkosított adatokat.

Kiszolgáló megbízhatóságának kérése:

Állítsa be, hogy jelenjen-e meg figyelmeztetés, amikor a böngésző olyan nem megbízható tartalomkiszolgálóra próbál csatlakozni, amelyhez a készülék nem rendelkezik hitelesítési tanúsítvánnyal.

Tartománynév kérése:

Állítsa be, hogy jelenjen-e meg figyelmeztetés, ha a böngésző tartalomkiszolgálóra próbál csatlakozni, és a rá vonatkozó hitelesítési tanúsítvány tartományneve nem egyezik a weblap címével, amelyre a böngésző kapcsolódni próbál.

Tanúsítvány kérése:

Állítsa be, hogy jelenjen-e meg figyelmeztetés, ha a böngésző tartalomkiszolgálóra próbál csatlakozni. Szükség lehet erre a figyelmeztetésre, ha a készülék több tanúsítványt alkalmaz a tartalomkiszolgálók hitelesítésére.

Figyelmeztetés, ha az ügyféltanúsítvány nem található:

Állítsa be, hogy jelenjen-e meg figyelmeztetés, ha a böngésző tartalomkiszolgálóra próbál csatlakozni, de a készüléken nincs olyan tanúsítvány, amellyel hitelesíteni lehetne a tartalomkiszolgálót.

Alapértelmezett ügyféltanúsítvány:

Állítsa be azt a tanúsítványt, amellyel a böngésző hitelesíti a tartalomkiszolgálókat.

WTLS-lehetőségek

Titkosítás foka:

Állítsa be, hogy a böngésző csak 128 bites titkosítást használó adatokat fogadjon el és küldjön. Kizárólag 128 bites titkosítású adatok fogadásához és küldéséhez módosítsa a mező beállítását **Csak erős** értékre. 128 vagy 56 bites titkosítású adatok elfogadásához és küldéséhez módosítsa a mező beállítását **Gyenge engedélyezése** értékre.

Kiszolgáló megbízhatóságának kérése:

Állítsa be, hogy jelenjen-e meg figyelmeztetés, amikor a böngésző olyan nem megbízható tartalomkiszolgálóra próbál csatlakozni, amelyhez a készülék nem rendelkezik hitelesítési tanúsítvánnyal.

Megbízható tartalomszolgáltató hozzáadása

Hozzáadhat tartalomszolgáltatókat a megbízható tartalomszolgáltatók listájához, ezzel felgyorsíthatja a tartalomszolgáltató hitelesítési folyamatát.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **TLS** parancsra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Gazda hozzáadása** lehetőségre.
7. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Ha az **Alapértelmezett TLS** mező beállítása **Proxy**, a **Gazdanév** mezőbe írja be a tartalomszolgáltató webcímét.
 - Ha az **Alapértelmezett TLS** mező beállítása **Készülék**, a **Gazdanév** mezőbe írja be a tartalomszolgáltató webcímét. Állítsa be a **Tanúsítvány** mezőben azt az ügyféltanúsítványt, amellyel érvényesíteni kívánja a tartalomszolgáltatót.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** gombra.

Böngésző push

A böngésző push áttekintése

A böngésző push lehetővé teszi, hogy webes alkalmazásból információ érkezzen a BlackBerry® készülékre, amint az adott információ elérhetővé válik. Kaphat így például időjárás-előrejelzést, tőzsdei árfolyamokat vagy akár a legfrissebb híreket is. Ha készülékére frissítés érkezik, új böngésző push üzenet jelenik meg az üzenetkezelő alkalmazásban, vagy a kezdőképernyőn látható ikon megváltozik, és jelzi, hogy új információ érhető el. A webes alkalmazás szintén küldhet frissített információt a böngésző gyorsítótárába anélkül, hogy erről értesítené Önt. Ha az információ a böngésző

gyorsítótárába érkezik, akkor a készüléken rendelkezésre áll abban az esetben is, ha az nem csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. A böngésző push funkciót használó webes alkalmazások automatikusan továbbítják a frissítéseket a készülékre, kivéve akkor, ha böngésző push funkciót kikapcsolja.

A készülék különböző típusú böngésző push üzeneteket támogat. A szolgáltatásbetöltési és szolgáltatásjelzési üzenetek tartalmazzák a frissített információkat. Az egyéb böngésző push üzenetek a böngésző gyorsítótárában megjelenő üzeneteket tartalmazzák.

Böngésző push kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Böngésző push** elemre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Az összes böngésző push üzenet letiltásához törölje a **Push engedélyezése**, **MDS Push engedélyezése** és **WAP Push engedélyezése** négyzetek jelölését.
 - A BlackBerry® Enterprise Server vagy BlackBerry® Internet Servicekiszolgálóról érkező böngésző push üzenetek elutasításához törölje az **MDS Push engedélyezése** négyzet jelölését.
 - A WAP-átjárókon keresztül érkező böngésző push üzenetek elutasításához törölje a **WAP Push engedélyezése** négyzet jelölését.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Böngésző push:beállítások

MDS-feldolgozás:

Beállítható, hogy a BlackBerry® készülék fogadjon-e böngésző push üzeneteket a BlackBerry® Enterprise Server vagy a BlackBerry® Internet Service alkalmazásokból.

MDS kiszolgálók:

Beállítható, hogy a készülék minden BlackBerry Enterprise Server vagy BlackBerry Internet Service alkalmazásból fogadjon-e push üzeneteket, vagy BlackBerryBlackBerry.

SMSC-feldolgozás:

Beállítható, hogy a készülék fogadjon-e SMS-alapú böngésző push üzeneteket.

SMSC kiszolgálók:

Beállítható, hogy a készülék melyik SMSC kiszolgálóról fogadjon böngésző push üzeneteket. Böngésző push üzenetek meghatározott SMSC kiszolgálóról történő fogadásához adja meg az SMSC kiszolgáló telefonszámát.

IP feldolgozás:

Beállítható, hogy a készülék fogadjon-e webes alkalmazásokból WAP-átjárókon keresztül küldött böngésző push üzeneteket.

IP kiszolgálók:

Beállítható, hogy a készülék melyik WAP-átjárón keresztül fogadjon böngésző push üzeneteket. Böngésző push üzenetek meghatározott IP kiszolgálóról történő fogadásához adja meg a WAP-átjáró IP-címét.

A böngésző parancsikonjai

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- Pont (.) webcímezőbe való beszúrásához nyomja meg a **Szóköz** gombot.
- Törtvonal (/) webcímezőbe való beszúrásához nyomja meg a **Shift** és a **Szóköz** billentyűt.
- Weblapletöltés leállításához nyomja meg a **Kilépés** gombot.
- A böngésző bezárásához tartsa lenyomva a **Kilépés** billentyűt.

Weboldalon

- Az Oszlop és az Oldal nézet közötti váltáshoz nyomja meg a **Q** gombot.
- Weblapok nagyításához nyomja meg az **L** gombot.
- Weblapok kicsinyítéséhez nyomja meg az **O** gombot.
- Adott weblapra ugráshoz nyomja meg a **G** billentyűt.
- A kezdőlapra való visszalépéshez nyomja meg a **Z** gombot.
- A JavaScript támogatásának bekapcsolásához nyomja meg a **J** billentyűt.
- A könyvjelzőlista megnyitásához nyomja meg az **Y** billentyűt.
- Új könyvjelző felvételéhez nyomja meg az **F** billentyűt.
- A nemrég meglátogatott weblapok listájának megtekintéséhez nyomja meg a **V** billentyűt.
- A weblap frissítéséhez nyomja meg az **I** billentyűt.
- A hivatkozáshoz tartozó weboldalcím megtekintéséhez jelölje ki a hivatkozást. Nyomja meg a **H** billentyűt.
- A weboldal címének megtekintéséhez nyomja meg a **P** billentyűt.
- Hivatkozás követéséhez jelölje ki a hivatkozást vagy álljon rá. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- A szalagcím elrejtéséhez nyomja meg az **U** billentyűt. A szalagcím megjelenítéséhez nyomja meg az **U** billentyűt.
- A böngészőprogram beállításainak megnyitásához a böngészőben nyomja meg a **B** gombot.

Mozgás a weboldalon

- Egy képernyővel feljebb lépéshez nyomja meg a **Shift** és a **Szóköz** billentyűt.
- Egy képernyővel lejjebb lépéshez nyomja meg a **Szóköz** billentyűt.
- Az oldal tetejére lépéshez nyomja meg az **E** billentyűt.
- Az oldal aljára lépéshez nyomja meg az **A** billentyűt.

Hibaelhárítás: Böngésző

A készüléken nem áll rendelkezésre böngésző

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.

Nem sikerül beállítani a könyvjelzők automatikus szinkronizálását

Ha a készülékmemória adatainak titkosítása be van kapcsolva, nem tudja beállítani a könyvjelzők automatikus szinkronizálását.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Titkosítás bekapcsolása, 124](#)

Nem tudok zeneszámot vagy videót lejátszani weboldalon

Lehet, hogy a BlackBerry® készüléke nem támogatja a zeneszám vagy videófájl méretét vagy fájlformátumát.

Üzenet figyelmeztet arra, hogy böngészőt váltsak zeneszám vagy videó átvitele közben

Ha üzenet figyelmezteti a böngészőváltásra, nem kezdheti meg a zeneszám vagy videó átvitelét az aktuális böngészőkonfigurációval. Ha WAP-böngészőre vált, esetleg külön díj kerül felszámításra. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Ahhoz, hogy ne kapjon többet ilyen figyelmeztetést, kattintson az **Általános tulajdonságok** lehetőségre a böngésző beállításában. Törölje a **Figyelmeztetés adatfolyam miatti WAP-kapcsolatra váltás esetén** négyzet jelölését.

Dátum, idő és ébresztés

A dátum és az idő kézi beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot
3. Kattintson az **Idő beállítása** elemre.
4. Állítsa az **Idő beállítása** mezőt **Manuális** értékre.
5. Kattintson az **Idő** mezőre.
6. Az idő beállításához csúsztassa az ujját a görgetőpadon.
7. Kattintson az **Idő** mezőre.
8. Kattintson a **Dátum** mezőre.
9. A dátum beállításához csúsztassa az ujját a görgetőpadon.
10. Kattintson a **Dátum** mezőre.
11. Nyomja meg a **Menü** gombot
12. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Dátum és idő automatikus elérése a vezeték nélküli hálózaton keresztül

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell a vezeték nélküli hálózatra.

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot
3. Kattintson az **Idő beállítása** elemre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha figyelmeztetést szeretne kapni, amikor a készülék új időzónát észlel, módosítsa az **Automatikus időzóna-frissítés** mezőt **Figyelmeztetés** értékre.
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék új időzóna észlelésekor automatikusan frissítse az időzónát, módosítsa az **Automatikus időzóna-frissítés** mezőt **Be** értékre.
5. Állítsa az **Idő beállítása** mezőt **Automatikus** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A készülék töltésekor a kijelzőn megjelenő tartalom beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.

2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Módosítsa a **Töltés közben** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az óraszámleap módosítása

Különböző számlapot állíthat be az órához, a stopperhez és az időzítőhöz.

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa be az **Óra számlapja**, **Stopper számlapja** vagy az **Időzítő számlapja** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Második időzóna megjelenítése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Adja meg a **Hazai időzóna** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az éjszakai üzemmód bekapcsolása

Az éjszakai üzemmódban az óra megtekintését nem zavarják meg a bejövő üzenetek és hívások.

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Éjszakai üzemmódba lépés** lehetőségre.

Az éjszakai üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Az éjszakai üzemmód beállításai, 154](#)

Az éjszakai üzemmód beállításai

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Az **Éjszakai üzemmód** részben hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Ha LED-figyelmeztetést szeretne az éjszakai üzemmód bekapcsolt állapotáról, állítsa a **LED kikapcsolása** mezőt **Nem** értékre.
 - A vezeték nélküli hálózati kapcsolat kikapcsolása végett (ekkor a készülék bekapcsolt éjszakai módban nem fogad telefonhívásokat és üzeneteket) állítsa a **Rádió kikapcsolása** elemet **Igen** opcióra.
 - Éjszakai üzemmódban a képernyő elsötétítésének kikapcsolásához állítsa a **Képernyő elsötétítése** mezőt **Nem** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az ébresztőóra bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Ébresztőóra beállítása** elemre.
4. A gőrgetőpadon csúsztassa fel vagy le az ujját a **Be** illetve a **Hétköznap** elem kijelöléséhez. Csúsztassa az ujját a **Be** vagy **Hétköznap** lehetőségek kijelöléséhez.
5. Nyomja meg a **Kilépés** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A kezdőképernyő felső részén óra jelzés látható.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 267](#)

Az ébresztőóra elnémitása

- Ha a halasztás funkció nincs bekapcsolva, nyomja meg bármelyik gombot.
- Ha a halasztás aktív, nyomja meg a **Halasztás** gombot.

Ébresztőóra értesítési beállításainak módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.

2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Módosítsa az **Ébresztőóra** részben a **Hang**, **Halasztás**, **Hangerő** és **Rezgés** mezőket.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A stopper használata

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Stopper** lehetőségre.
4. Kattintson az **indítás/leállítás** ikonra.
5. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A futamidők méréséhez kattintson a **kör** ikonra.
 - Az időmérés leállításához kattintson újra az **indítás/leállítás** ikonra.
 - Az eredmények üzenetben történő elküldéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Eredmények küldése** lehetőségre. Kattintson az üzenettípusra.

Az időzítő beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Időzítő** lehetőségre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Időzítő beállítása** elemre.
6. Írja be a visszaszámlálási idő hosszát.
7. Kattintson az **Indítás** elemre.

Az óra alkalmazásból való kilépéskor az időzítő továbbra is folytatja a visszaszámlálást.

Időzítő értesítési beállításainak módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Az **Időzítő** résznél módosítsa az **Időzítő hangja**, a **Hangerő** vagy a **Rezgés** mezők értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Dátum, idő és ébresztés hibaelhárítása

A készüléken nem jól jelenik meg az idő

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson az **Óra** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Idő beállítása** elemre.
4. A Dátum/idő képernyőn próbálja meg elvégezni az alábbi műveletek egyikét:
 - Ha egy másik időzónába utazik, állítsa be az **Időzóna** mezőben a megfelelő időzónát.
 - Ha olyan területen tartózkodik, ahol nemrégiben átváltottak nyári időszámításra vagy egy másik időzónára, előfordulhat, hogy készülékén frissítenie kell az időzóna adatait. Az időzóna adatainak frissítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Időzóna-frissítések lekérése** lehetőségre. A funkció használatához a vezeték nélküli szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell az adatszolgáltatásokat (például e-mail üzenetek vagy böngészőszolgáltatás). Amennyiben e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, lehet, hogy nem tudja frissíteni az időzóna adatait. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Személyes szervező

Partnerek

Alapvető tudnivalók a partnerekről

Partner felvétele

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Válassza az **Új partner** elemet.
3. Írja be a partner adatait.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Partner hozzáadása üzenetből, hívásnaplóból vagy weblapról

1. Az üzenetben, hívásnaplóban vagy weblapon jelölje ki a partnert.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Hozzáadás a partnerekhez** elemre.
4. Írja be a partner adatait.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Saját partnerlistamező megnevezése

Ha módosítja egy saját partnerlistamező nevét, ez minden partnerre nézve módosul.

1. Partner hozzáadása vagy módosítása esetén kattintson az **1. felhasználó, 2. felhasználó, 3. felhasználó** vagy **4. felhasználó** mezőre.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Mezőnév módosítása** lehetőségre.
4. Írja be a saját partnerlistamező nevét.
5. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A saját partnerlistamezőket szinkronizálhatja a BlackBerry® készülék és a számítógép e-mail alkalmazása között. A saját partnerlistamezők szinkronizálásával kapcsolatos további információkért lásd a *BlackBerry Desktop Software online súgóját*.

A szünetek és várakozások áttekintése

A várakozás vagy szünet arra való, hogy elvállassza a telefonszámtól a további számokat, például a jelszót vagy a mellék számát. A telefonszám tárcsázása után a BlackBerry® készülék a további számok előtt szünetet tart (szünet), vagy megkéri a felhasználót, hogy adja meg a további számokat (várakozás).

Szünet vagy várakozás a telefonszám beírásakor

1. A telefonszám lényegi részének beírása után a telefonszám-mezőben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Szünet hozzáadása** vagy **Várakozás hozzáadása** lehetőségre.
3. Írja be a szükséges további számokat.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Partner megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Kattintson a partner nevére.

Partner módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy partnert.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
5. Szerkessze a partner adatait.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Partner törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy partnert.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Törlés** gombra.

Partnerek keresése a vállalat partnerlistáján

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Keresés** lehetőségre.
4. Írja be a partnernév egy részletét.

5. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Partnerkeresés találatainak kezelése

1. A partnerkeresési eredmények részben jelöljön ki egy partnert.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Ha partnert szeretne felvenni a partnerlistára, kattintson a **Hozzáadás a partnerekhez** gombra.
 - Az összes partner hozzáadásához kattintson az **Összes hozzáadása a partnerekhez** gombra.
 - Partner adatainak megtekintéséhez kattintson a **Megjelenítés** gombra.
 - Ha törölni szeretne egy partnert a partnerkeresési eredmények közül, kattintson a **Törlés** gombra.
 - Ha törölni szeretné a partnerkeresési eredményeket, kattintson a **Keresés törlése** parancsra.
 - Új partnerkereséshez kattintson a **Keresés** pontra.

Partnerek testreszabása

Egyedi csengőhangok ismertetése

Egy partnerhez rendelhet egyedi csengőhangot anélkül, hogy a többi értesítést módosítaná.

Az egyedi csengőhang beállításai a partner és az értesítési profil jellemzőivel együtt láthatók. Egyedi csengőhang hozzárendeléskor új értesítési profilkivétel jelenik meg „Hívások a következőről <partner>” néven. Az értesítési profilkivételek megosztásra kerülnek a partnerek és az értesítési profilok között, továbbá az egyik alkalmazásban végrehajtott változtatás a többiben is érvényesül.

A BlackBerry® készülék az egyedi csengőhangok hangerejét az aktív értesítési profilban beállított hangerőre alapozza.

Csengőhangok és figyelmeztetések hozzárendelése partnerhez

A partnerektől vagy partnercsoportoktól érkező üzenetekhez vagy fogadott hívásokhoz eltérő csengőhangokat és figyelmeztetéseket rendelhet hozzá. Ha hívást vagy üzenetet fogad az adott partnertől, a készülék akkor is a beállított csengőhangot, illetve figyelmeztetést alkalmazza, ha a hangprofil aktuális beállítása Halk vagy Csak rezgés. Ha nem szeretné, hogy a készülék a beállított csengőhanggal vagy figyelmeztetéssel jelezzen, állítsa a hangprofilot Összes figyelmeztetés kikapcsolva értékre.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Partnerfigyelmeztetések beállítása** elemre.
3. Kattintson a **Partnerfigyelmeztetés hozzáadása** lehetőségre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Név hozzáadása** lehetőségre.
6. Kattintson a partner nevére.
7. További partnerek hozzáadásához ismételje meg a 3-5. lépéseket.
8. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.
9. Módosítsa a csengőhangot vagy a figyelmeztetés adatait.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.

11. Kattintson a **Mentés** gombra.

Hívófél-azonosító kép hozzáadása egy partnerhez

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy partnert.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Kép hozzáadása** gombra.
5. Jelöljön ki egy képet.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Kijelölés** lehetőségre.
8. Állítsa középre a képet a mezőben.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Kivágás és mentés** elemre.

Partner hívófél-azonosító képének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy partnert.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
5. Jelölje ki a hívófél-azonosító képet.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Kép cseréje** gombra.
8. Jelöljön ki egy képet.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Kijelölés** lehetőségre.
11. Állítsa középre a képet a mezőben.
12. Nyomja meg a **Menü** gombot.
13. Kattintson a **Kivágás és mentés** elemre.

Partner hívófél-azonosító képének törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy partnert.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
5. Jelölje ki a hívófél-azonosító képet.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Kép törlése** lehetőségre.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

Levelezési listák

A levelezési listák ismertetése

Levelezési listákat használhat e-mail, PIN-kód, SMS vagy MMS küldésekor.

A BlackBerry® készüléken létrehozott levelezési listák nem jelennek meg a számítógépén e-mail alkalmazásában.

Levelezési lista létrehozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Új csoport** lehetőségre.
4. Írja be a levelezési lista nevét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Tag hozzáadása** lehetőségre.
7. Kattintson a partner nevére.
8. További partner felvételéhez ismételje meg a 4-6. lépéseket.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Csoport mentése** gombra.

Levelezőlista módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy levelezőlistát.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Csoport szerkesztése** lehetőségre.
5. Kattintson a partner nevére.
6. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **Tag hozzáadása**
 - **Tag módosítása**
 - **Tag törlése**
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Csoport mentése** gombra.

Megjegyzés: Ha töröl egy partnert a levelezési listáról, a partner adatai továbbra is benne lesznek a partnerlistában.

Levelezési lista megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Kattintson egy levelezési listára.

Partner részletes adatainak megtekintéséhez a levelezési listán kattintson a partnerre. Kattintson a **Tag megjelenítése** elemre.

Levelezési lista törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy levelezőlistát.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Csoport törlése** lehetőségre.

Többszörös partnerlisták

Tudnivalók a többszörös partnerlistákról

Ha a BlackBerry®készüléke több e-mail fiókot is használ, lehetséges, hogy az egyes e-mail fiókok külön partnerek tartoznak a készüléken. Ha például a készülékhez egy munkahelyi és egy személyes e-mail fiókot társított, akkor a munkahelyi és a személyes partnerlistát is láthatja készülékén. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Partnerlisták közötti váltás

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Partnerek kijelölése** elemre.
4. Kattintson egy partnerlistára.

Az alapértelmezett partnerlista módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson az **Alapértelmezett szolgáltatások** elemre.
4. Módosítsa a **Partnerlista (SZINK)** mezőt
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Címjegyzékbeállítások

Partnerek vagy feladatok rendezése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazás** mappában kattintson a **Partnerek** vagy a **Feladatok** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. Módosítsa a **Rendezés szempontja** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.

7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A partnerek megjelenítésének módosítása

Megadhatja, hogy a partnerek hogyan jelenjenek meg az alkalmazásokban (pl. telefon, üzenetlista, partnerlista és naptár).

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv** lehetőségre.
3. Állítsa be a **Név megjelenítése** mezőt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, elmékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot.
3. **Kattintson a Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. A **Törlés megerősítése** elemet állítsa **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A készüléken tárolt partnerek számának megtekintése.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson egy partnerlistára.

A Bejegyzések száma mező a partnerlistán tárolt partnerek számát jeleníti meg.

Hibaelhárítás: Partnerek

A saját partnerlistamező adatai nem jelennek meg a számítógépen

A saját partnerlistamezőben található információt csak a számítógép e-mail alkalmazásának szövegmezőjével szinkronizálhatja. Például nem adhatja hozzá egy partner születésnapját a BlackBerry® készüléken lévő saját partnerlistamezőhöz, és nem szinkronizálhatja a számítógép e-mail alkalmazásával, mert a születésnap mező a számítógép e-mail alkalmazásának egyik adatmezője.

A hívófél-azonosító képek nem jelennek meg a készülékemen

Ha a BlackBerry® készülékhez Microsoft® Outlook® 2000 e-mail fiókot társított, és valamely partneréhez hozzáad egy képet a számítógép e-mail alkalmazásában, ellenőrizze, hogy a kép fájlneve ContactPicture.jpg.

Állandóan változnak a partnerekhez rendelt képek

Az alkalmazásokban tárolt partnerképek (pl. a partneralkalmazásban) lehetséges, hogy megváltoznak, amennyiben BlackBerry® nem csak egy alkalmazást állít be a partnerképek cseréjéhez. Attól függően, hogy egyes alkalmazások milyen gyakran cserélik a partnerképet vagy hány képet cserélgetnek, lehetséges, hogy az adatforgalom növekedése többletköltségekkel jár.

Ha le kívánja állítani, hogy a partnerképek változzanak, a képeket cserélő minden alkalmazásban annak megfelelően módosítania kell a beállításokat.

Naptár

Alapvető tudnivalók a Naptárról

A naptárnézetekről

Megtekintheti a találkozót és értekezleteit valamelyik naptárnézetben. A Napi, a Heti és a Havi nézetben az adott időszak összes találkozója és értekezlete látható. Az előjegyzés nézet az összes ütemezett találkozóját és értekezletét megjeleníti egy listán. Az előjegyzés nézetben láthatja a találkozók közötti szabadidejét is.

Naptárnézetek váltása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a kívánt nézetre.

Mozgás a naptárban

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Adott dátumra lépéshez kattintson a **Dátumra ugrás** lehetőségre.
 - Az aktuális dátumra lépéshez kattintson a **Ma** lehetőségre.
 - Ha valamilyen időtartammal előre vagy hátra szeretne lépni, kattintson az **Előző** vagy a **Következő** gombbal.

Találkozó beírása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson az **Új** gombra.
4. Írja be a találkozó adatait.
5. Ha a találkozó ismétlődő, akkor módosítsa az **Ismétlődés** mező értékét.
6. Nyomja meg a  gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 267](#)

Értekezlet gyors beállítása a Napi nézetben

A feladat végrehajtásához az általános naptárbeállításokban Igen helyzetbe kell állítani a Gyorsbevitel engedélyezése elemet.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. A Napi nézetben a kezdési időpont mellé írja be a találkozó témáját.
3. A helyszínt írja be zárójelben.
4. A befejezési időpont módosításához csúsztassa az ujját fel-le a görgetőpadon.
5. Nyomja meg a görgetőpadon.

Ha több naptár is van a BlackBerry® készüléken, akkor a találkozó az alapértelmezett naptárban jelenik meg.

Értekezlet beírása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Új** gombra.
4. Írja be a találkozóhoz kapcsolódó információkat.

5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Résztvevő meghívása** lehetőségre.
7. Kattintson a partner nevére.
8. A találkozóhoz további partner felvételéhez ismételje meg a 4-6 lépéseket.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 267](#)

Ismétlődési mezők

Minden:

Állítsa be a naponta, hetente vagy havonta ismétlődő találkozó, értekezlet vagy feladat gyakoriságát.

Relatív dátum:

Állítsa be, hogy a havonta vagy évente ismétlődő találkozó, értekezlet vagy feladat relatív dátumhoz kötődik-e (például minden hónap utolsó péntekje).

Ébresztés ütemezése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Kattintson az **Új figyelmeztetés** lehetőségre.
4. Írja be az ébresztés adatait.
5. Ha az ébresztés ismétlődő, akkor módosítsa az **Ismétlődés** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Helyesírás-ellenőrzés

Végezhet helyesírás-ellenőrzést saját maga által létrehozott üzenetekben, naptárbejegyzésekben, feladatokban és emlékeztetőkben.

1. Az üzenetben, naptárbejegyzésben, feladatban vagy emlékeztetőben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A javasolt betűzés elfogadásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
 - A felajánlott szó mellőzéséhez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
 - A felajánlott szó összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Összes kihagyása** elemre.
 - Ha szót szeretne hozzáadni a saját szótárhoz, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Hozzáadás a szótárhoz** elemre.
 - A helyesírás-ellenőrzés leállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés megszakítása** elemre.

Találkozó, értekezlet vagy figyelmeztetés megnyitása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Kattintson egy találkozóra, értekezletre vagy figyelmeztetésre.

Találkozó, értekezlet vagy figyelmeztetés törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Jelöljön ki egy találkozót, értekezletet vagy figyelmeztetést.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Törlés** gombra.

Napok váltása napi nézetben

Ha egyik napról a másikra szeretne váltani a képernyő jobb felső sarkában lévő keresősáv használatával, kattintson egy napra.

Értekezletek

Értekezlet beírása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Új** gombra.
4. Írja be a találkozóhoz kapcsolódó információkat.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Résztvevő meghívása** lehetőségre.
7. Kattintson a partner nevére.
8. A találkozóhoz további partner felvételéhez ismételje meg a 4-6 lépéseket.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 267](#)

Ismétlődési mezők

Minden:

Állítsa be a naponta, hetente vagy havonta ismétlődő találkozó, értekezlet vagy feladat gyakoriságát.

Relatív dátum:

Állítsa be, hogy a havonta vagy évente ismétlődő találkozó, értekezlet vagy feladat relatív dátumhoz kötődik-e (például minden hónap utolsó péntekje).

Válasz értekezleti meghívásra

1. Az értekezleti meghívásban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Elfogadás** a **Feltételes** vagy az **Elutasítás** lehetőségre.
3. Ha elutasított egy delegált értekezleti meghívást, végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Az értekezlet elutasításához kattintson az **Elutasítás** lehetőségre.
 - Ha delegálni szeretné az értekezletet a feladónak, hogy a feladó újból delegálhassa azt, kattintson a **Delegálás** lehetőségre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Amennyiben megjegyzések küldése nélkül kíván választ küldeni, kattintson a **Válasz küldése** elemre.
 - Ha megjegyzést szeretne fűzni válaszához, kattintson a **Megjegyzések hozzáadása** parancsra. Írjon be egy megjegyzést. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Küldés** gombra.

Megjegyzés: Ha az értekezleti meghívást törli az üzenetkezelő alkalmazásból, mielőtt elfogadná vagy elutasítaná azt, az értekezlet törlődik a számítógépén található e-mail alkalmazásból.

Naptár megtekintése értekezletre történő válaszadáskor

1. Az értekezleti meghíváson nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Naptár megtekintése** lehetőségre.

Hogy visszatérjen az értekezleti meghíváshoz, nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Az értekezlet résztvevők elérhetőségének ellenőrzése

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Az értekezlet résztvevők elérhetőségét csak a vállalatnál tudja ellenőrizni.

1. Az értekezleten vagy az értekezleti meghívón az értekezlet résztvevőinek listája alatt kattintson az **Elérhetőség megtekintése** elemre.
2. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A következő olyan időpont kiválasztásához, amikor az értekezlet minden résztvevője ráér, kattintson a **Következő alkalmas időpont** elemre.
 - A képernyőn látható színes sávokhoz társított állapotok listájának megtekintéséhez (például foglalt vagy feltételes) nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Magyarázat megjelenítése** elemre.

Értekezlet résztvevői listájának módosítása

Ezt a feladatot csak az értekezlet szervezője hajthatja végre.

1. Az értekezlet **Elfogadva** vagy **Elutasítva** mezőjében jelöljön ki egy partnert.

2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **Résztevő hozzáadása**
 - **Résztevő módosítása**
 - **Résztevő törlése**
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Értekezleti meghívás továbbítása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Amennyiben nem rendelkezik az értekezleti meghívás továbbítására szolgáló funkcióval, lehetősége van arra, hogy delegálja az értekezleti meghívásokat.

1. Az értekezletben vagy az értekezleti meghívásban kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Továbbítás** gombra.

Megjegyzés: Ha az értekezlet szervezője nevében továbbítja az értekezleti meghívást, csak az értekezlet szervezője kapja meg a címzettek választát.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Értekezleti meghívás delegálása, 169](#)

Értekezleti meghívás delegálása

A feladat végrehajtásához IBM® Lotus Notes® programot kell használnia, és e-mail fiókját egy olyan verziójú BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóhoz kell társítania, amely támogatja ezt a funkciót.

Ha készülékén nem érhető el az értekezleti meghívás delegálására szolgáló funkció, lehetősége van arra, hogy továbbítsa az értekezleti meghívásokat. Előfordulhat, hogy az értekezleti meghívás delegálására szolgáló funkció azért nem érhető el, mert az értekezlet szervezője kikapcsolta ezt a szolgáltatást.

1. Az értekezleti meghívásban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Delegálás** gombra.
3. Kattintson a partner nevére.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Amennyiben megjegyzések küldése nélkül kíván választ küldeni, kattintson a **Válasz küldése** elemre.
 - Ha megjegyzést szeretne fűzni válaszához, kattintson a **Megjegyzések hozzáadása** parancsra. Írjon be egy megjegyzést. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Küldés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Értekezleti meghívás továbbítása, 169](#)

E-mail üzenet küldése az értekezlet összes résztvevőjének

1. Az értekezleten, értekezleti meghívón vagy arra adott válaszon nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **E-mail üzenet az összes résztvevőnek** lehetőségre.

Kapcsolatfelvétel értekezlet résztvevőjével

1. Az értekezleten, az értekezleti meghívón vagy arra adott válaszon jelöljön ki egy partnert.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson egy üzenettípusra vagy a **Hívás: <partner>** lehetőségre.

Konferenciahívásos értekezletek

Tudnivalók a konferenciahívásról

Kétféle konferenciahívást kezdeményezhet a BlackBerry® készülékkel. Ha vállalatától vagy egy konferenciaszolgáltatótól kapott konferenciahívás híd számot, létrehozhat konferenciahívásos értekezleteket készüléke vagy számítógépe naptárában. Konferenciahívásos értekezleteknél a BlackBerry készülékkel rendelkező résztvevőknek lehetőségük van a konferenciabeszélgetéshez való csatlakozásra az egylépcsős Csatlakozás most opcióval, ha készülékük támogatja ezt a funkciót, így nem kell a konferenciahívás híd számát tárcsázniuk és hozzáférési kódot megadniuk. Ha nem kapott konferenciahívás híd számot, akkor úgy kezdeményezhet konferenciahívást, hogy felhívja a partnereket, majd összekapcsolja a hívásokat.

Konferenciahívásos értekezlet kezdeményezése a készülékéről

Ezt a feladatot csak az értekezlet szervezője hajthatja végre. Ha nem Ön az értekezlet szervezője, más nevében számítógépéről hozhat létre konferenciahívásos értekezletet.

1. Értekezleten jelölje ki a **Konferenciahívás** jelölőnégyzetet.
2. Adja meg a konferenciahíváshoz tartozó információkat.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Konferenciahívás adatainak elmentése, 171](#)

Konferenciahívásos értekezlet kezdeményezése számítógépről

Ehhez a feladathoz az szükséges, hogy Ön legyen az értekezlet szervezője vagy az illető nevében Ön szervezze az értekezletet. A más nevében történő értekezlet-szervezéssel kapcsolatos információkat az e-mail alkalmazás dokumentációjában talál a számítógépen.

Létrehozhat konferenciahívásos értekezletet számítógépéről, melyet BlackBerry® készüléke felismer. Egy konferenciahívásos értekezlet kezdetekor a BlackBerry készülékkel rendelkező résztvevők a **Csatlakozás most** opcióval kapcsolódhatnak be az értekezletbe, amennyiben készülékük támogatja ezt a funkciót.

1. Az értekezlethez tartozó feljegyzések vagy az értekezlet helye mezőbe írja be **CCP**: és a résztvevő konferenciahívás híd számát. Ne használjon szóközöket.
2. Írja be ezt: **x**. Ne használjon szóközöket az x előtt vagy után.
3. Írja be a résztvevő hozzáférési kódját. Írjon egy szóközt a résztvevő hozzáférési kódja után.
4. Típus **CCM**: és a moderátor konferenciahívás híd számát. Ne használjon szóközöket.
5. Írja be ezt: **x**. Ne használjon szóközöket az x előtt vagy után.
6. Írja be a moderátor hozzáférési kódját. Írjon egy szóközt a moderátor hozzáférési kódja után.

Példa

Ha a konferenciahívás száma 1-800-555-5555, a moderátor hozzáférési kódja 55555, a résztvevők hozzáférési kódja pedig 55551, írja be: **CCP:1800555555x55555# CCM:1800555555x55551#**, majd írjon egy szóközt.

Belépés konferenciahívásos értekezletbe

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Az értekezleti értesítésben kattintson a **Csatlakozás most** lehetőségre.
- A naptárban jelölje ki az értekezletet. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Csatlakozás most** lehetőségre.

Konferenciahívás adatainak elmentése

Elmentheti a konferenciahívás adatait, hogy az automatikusan hozzáadódjon a konferenciahívás mezőkhöz, ha konferenciahívásos értekezletet hoz létre BlackBerry® készülékéről.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza a **Konferenciahívás beállításai** lehetőséget.
5. Adja meg a konferenciahívás adatait.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Naptárbeállítások

Alapértelmezett naptárnézet módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Módosítsa a **Kezdeti nézet** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.

7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Alapértelmezett emlékeztetési idő beállítása naptárbejegyzésekhez

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Módosítsa az **Alapértelmezett emlékeztető** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A készülék kikapcsolása, 267](#)

[Halasztási idő beállítása az emlékeztetőkhoz, 172](#)

Napok kezdetének és végének beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa be a **Nap kezdete** és a **Nap vége** mezők értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Halasztási idő beállítása az emlékeztetőkhoz

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Naptár** vagy a **Feladatok** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. Állítsa be a **Halasztás** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Üzenetek és értekezletre szóló meghívások küldéséhez használt e-mail cím módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson az **Alapértelmezett szolgáltatások** elemre.
4. Módosítsa az **Üzenetkezelés (CMIME)** mezőt **Naptár** értékűre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Feladatok megjelenítése a naptárban

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. A **Feladatok megjelenítése** mezőt állítsa **Igen** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A hét első napjának beállítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa be **A hét első napja** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Nincs elfoglaltság elrejtése Napirend nézetben

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa a **Nincs elfoglaltság megjelenítése Előjegyzés nézetben** mezőt **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Találkozók tárgysorának részletes megtekintése Előjegyzés nézetben

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa a **Befejező időpont megjelenítése Előjegyzés nézetben** mezőt **Nem** opcióra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Naptárbejegyzések tárolási idejének beállítása a készüléken

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.

3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa be a kívánt értéket a **Találkozók megőrzése** mezőben.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A BlackBerry® készülék törli a beállított időnél régebbi naptárbejegyzéseket.

A naptárbejegyzések visszaállításához állítson be a **Találkozók megőrzése** mezőben hosszabb időtartamot. A beállított időn belül a készülékére kapott naptárbejegyzések láthatók a naptárban.

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, elmékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot.
3. **Kattintson a Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. A **Törlés megerősítése** elemet állítsa **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A naptárban tárolt naptárbejegyzések számának megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson valamelyik naptárra.

A Bejegyzések száma mező a naptárban tárolt bejegyzések számát jeleníti meg.

Több naptár

Több naptár

Ha a BlackBerry® készülékhez több e-mail fiókot társított, akkor készüléke több naptárt tartalmaz. Például ha a készülékhez egy munkahelyi és egy személyes e-mail fiókot társított, akkor a munkahelyi és a személyes naptárt is láthatja készülékén. Ha készüléke több naptárt tartalmaz, akkor valamennyi naptárban végezheti a találkozók és értekezletek ütemezését és kezelését. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Naptárak közti váltás

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.

3. Kattintson a **Naptár kiválasztása** elemre.
4. Kattintson valamelyik naptárra.

Naptárak megkülönböztetése színekkel

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson valamelyik naptárra.
5. Állítsa be a **Találkozó színe** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Állítsa be a találkozókra emlékeztető naptárt

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson valamelyik naptárra.
5. Állítsa be az **Emlékeztető megjelenítése** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Alapértelmezett naptár beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson az **Alapértelmezett szolgáltatások** elemre.
4. Állítsa be a **Naptár (CICAL)** mezőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Naptár parancsikonok

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

A billentyűparancsok akkor működnek a Napi nézetben, ha a **Gyors bevitel engedélyezése** mezőt **Nem** értékűre módosítja az általános naptárbeállításoknál.

- Találkozó létrehozásához nyomja meg az **U** billentyűt.
- Ha az Előjegyzés nézetre szeretne váltani, nyomja meg az **N** billentyűt.
- Ha a Napi nézetre szeretne váltani, nyomja meg a **Z** billentyűt.
- Ha a Heti nézetre szeretne váltani, nyomja meg a **H** billentyűt.
- Ha a Havi nézetre szeretne váltani, nyomja meg a **P** billentyűt.
- A következő napra, hétre vagy hónapra ugráshoz nyomja meg a **Szóköz** billentyűt.

- Az előző napra, hétre vagy hónapra ugráshoz nyomja meg a **Shift** és a **Szökőz** billentyűt.
- Ha az aktuális dátumra szeretne váltani, nyomja meg az **M** billentyűt.
- Ha adott dátumra szeretne ugrani, nyomja meg a **D** billentyűt.

Hibaelhárítás: Naptár

Nem tudok több napig tartó találkozókat beütemezni

A IBM® Lotus Notes® alkalmazásban nem lehet több napig tartó találkozókat ütemezni.

A találkozók ütemezésekor néhány mezőt nem tudok beállítani

IBM® Lotus Notes® alkalmazása esetén csak a Tárgy, Hely, Emlékeztető és a Megjegyzések mezőt valamint a Megjelölés személyiként jelölőnégyzetet módosíthatja az ismétlődő találkozó módosítása során.

A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően

Ha különleges karaktereket vagy ékezeteket tartalmazó találkozókat ütemez be a BlackBerry® készüléken, előfordulhat, hogy a számítógép nem támogatja ezeket.

A számítógépen ellenőrizze, hogy a megfelelő alapértelmezett kódlapot használja-e, valamint hogy telepítette-e a gépre a megfelelő betűkészlet támogatását. További információkért lásd a számítógépen lévő operációs rendszer dokumentációját.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Nem tudok belépni a konferenciahívásba a Csatlakozás most opcióval

Előfordulhat, hogy a Csatlakozás most lehetőség nem jelenik meg az értekezleti értesítésben, ha az értekezlet szervezője nem olyan BlackBerry® készüléket használ, amely támogatja a Csatlakozás most szolgáltatás használatát, vagy ha a szervező nem megfelelően adta meg a konferenciahívás adatait. Ha a Csatlakozás most lehetőség megjelenik, és a készülék CDMA-hálózathoz csatlakozik, lehetséges, hogy a konferenciahíváshoz a Csatlakozás most funkcióval való belépéshez módosítania kell intelligens tárcsázási beállításait.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ha a Csatlakozás most lehetőség nem jelenik meg, a konferenciahíváshoz való csatlakozáshoz a meghívásban kattintson a konferenciahívás telefonszámára és a belépési kódra, amely a **Hely** vagy a **Megjegyzések** résznél található.
- Ha a Csatlakozás most lehetőség megjelenik, és a készülék CDMA-hálózathoz csatlakozik, mielőtt melléket tárcsázna, próbálja meg a készülék alapértelmezett várakozási idejének értékét növelni. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre. Kattintson az

Intelligens tárcsázás lehetőségre. **Az összes többi vállalat mellékeinek eléréséhez** részről módosítsa a **Várjon ennyit:** mező értékét a legmagasabbra. Próbáljon meg ismét belépni a konferenciahívásba a Csatlakozás most lehetőséggel.

Feladatok

Alapvető tudnivalók a feladatokról

Feladat létrehozása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** ikonra.
2. Kattintson a **Feladat hozzáadása** lehetőségre.
3. Írja be a feladat jellemzőit.
4. Adja meg a feladat határidejét.
5. Ha a feladat ismétlődik, jelölje be az **Ismétlődés** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Ismétlődési mezők

Minden:

Állítsa be a naponta, hetente vagy havonta ismétlődő találkozó, értekezlet vagy feladat gyakoriságát.

Relatív dátum:

Állítsa be, hogy a havonta vagy évente ismétlődő találkozó, értekezlet vagy feladat relatív dátumhoz kötődik-e (például minden hónap utolsó péntekje).

Feladat módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** ikonra.
2. Jelöljön ki egy feladatot.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Megnyitás** gombra.
5. Módosítsa a feladat adatait.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Egy feladat állapotának megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** ikonra.
2. Jelöljön ki egy feladatot.

3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A feladat elvégzettként jelöléséhez kattintson a **Megjelölés elvégzettként** beállításra.
 - A feladat halasztottként, folyamatban lévőként vagy várakozóként jelöléséhez kattintson a **Megnyitás** gombra. Állítsa be az **Állapot** mezőt. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Mentés** gombra.

Elvégzett feladatok elrejtése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Elvégzettek elrejtése** lehetőségre.

Feladat vagy emlékeztető küldése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** vagy a **Jegyzetömb** ikonra.
2. Feladat vagy emlékeztető kijelölése
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Továbbítás a következőként** lehetőségre.
5. Kattintson az üzenettípusra.

Helyesírás-ellenőrzés

Végezhet helyesírás-ellenőrzést saját maga által létrehozott üzenetekben, naptárbejegyzésekben, feladatokban és emlékeztetőkben.

1. Az üzenetben, naptárbejegyzésben, feladatban vagy emlékeztetőben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A javasolt betűzés elfogadásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
 - A felajánlott szó mellőzéséhez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
 - A felajánlott szó összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Összes kihagyása** elemre.
 - Ha szót szeretne hozzáadni a saját szótárhoz, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Hozzáadás a szótárhoz** elemre.
 - A helyesírás-ellenőrzés leállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés megszakítása** elemre.

Feladat törlése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** ikonra.
2. Jelöljön ki egy feladatot.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Törlés** gombra.

Feladatlista beállításai

Partnerek vagy feladatok rendezése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazás** mappában kattintson a **Partnerek** vagy a **Feladatok** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. Módosítsa a **Rendezés szempontja** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Halasztási idő beállítása az emlékeztetőkhöz

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Naptár** vagy a **Feladatok** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. Állítsa be a **Halasztás** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Feladatok megjelenítése a naptárban

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. A **Feladatok megjelenítése** mezőt állítsa **Igen** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, elmékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. A **Törlés megerősítése** elemet állítsa **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A készüléken tárolt feladatok és emlékeztetők számának megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jegyzetömb** ikonra vagy a **Feladatok** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

A Bejegyzések száma mező mutatja a BlackBerry® készüléken tárolt feladatok és emlékeztetők számát.

Emlékeztetők

Alapvető tudnivalók az emlékeztetőről

Emlékeztető létrehozása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Jegyzetömb** ikonra.
2. Kattintson a **Jegyzetömb** lehetőségre.
3. Írja be az emlékeztető adatokat.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Emlékeztető módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Jegyzetömb** ikonra.
2. Jelöljön ki egy emlékeztetőt.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
5. Módosítsa az emlékeztető adatait.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Feladat vagy emlékeztető küldése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Feladatok** vagy a **Jegyzetömb** ikonra.
2. Feladat vagy emlékeztető kijelölése
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Továbbítás a következőként** lehetőségre.
5. Kattintson az üzenettípusra.

Helyesírás-ellenőrzés

Végezhet helyesírás-ellenőrzést saját maga által létrehozott üzenetekben, naptárbejegyzésekben, feladatokban és emlékeztetőkben.

1. Az üzenetben, naptárbejegyzésben, feladatban vagy emlékeztetőben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A javasolt betűzés elfogadásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
 - A felajánlott szó mellőzéséhez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
 - A felajánlott szó összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Összes kihagyása** elemre.
 - Ha szót szeretne hozzáadni a saját szótárhoz, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Hozzáadás a szótárhoz** elemre.
 - A helyesírás-ellenőrzés leállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés megszakítása** elemre.

Emlékeztető törlése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Jegyzetömb** ikonra.
2. Jelöljön ki egy emlékeztetőt.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Törlés** gombra.

Emlékeztetőlista beállításai

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, emlékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot.
3. **Kattintson a Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. A **Törlés megerősítése** elemet állítsa **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A készüléken tárolt feladatok és emlékeztetők számának megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jegyzetömb** ikonra vagy a **Feladatok** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

A Bejegyzések száma mező mutatja a BlackBerry® készüléken tárolt feladatok és emlékeztetők számát.

Partnerek, feladatok, illetve emlékeztetők kategorizálása

A kategóriák áttekintése

Kategóriákat hozhat létre a partnerek, feladatok és emlékeztetők csoportosítása céljából. A megjelenő partnerek, feladatok és emlékeztetők száma is szűkíthető a kategóriák alapján.

A kategórianevekben a kis- és a nagybetűk nem számítanak különbségnek. Egy partner, feladat vagy emlékeztető több kategóriához is tartozhat. IBM® Lotus Notes® alkalmazásban egynél több kategóriába is sorolhat egyetlen feladatot a BlackBerry® készüléken, ugyanakkor csak egy kategória szinkronizál a feladattal a Lotus Notes alkalmazásban.

A készülék megosztja a kategóriákat a partnerlista, a feladatlista és az emlékeztetőlista között, és az egyik alkalmazásban végrehajtott módosítások az összes többiben is érvénybe lépnek.

Partner, feladat vagy emlékeztető kategóriák létrehozása

A partner-, feladat- és emlékeztető-alkalmazásban kategóriákat hozhat létre az elemek rendezéséhez.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Szűrő** lehetőségre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Új** gombra.
6. Írja be a kategória nevét.
7. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Partner, feladat vagy emlékeztető kategorizálása

1. Partner, feladat vagy emlékeztető létrehozásához vagy módosításához nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Kategóriák** lehetőségre.
3. Jelölje be a kategória melletti négyzetet.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Partnerek, feladatok és emlékeztetők rendezése kategória szerint.

A partner-, feladat- és emlékeztető-alkalmazásban kategóriákba rendezheti az elemeket.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Szűrő** lehetőségre.

4. Jelölje be a kategória melletti négyzetet.

Partner, feladat vagy emlékeztető törlése egy kategóriából

1. Partner, feladat vagy emlékeztető törléséhez nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Kategóriák** lehetőségre.
3. Törölje a kategória melletti négyzet jelölését.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kategória törlése

Ki is törölheti a partner-, feladat- és emlékeztető-alkalmazásban az elemek rendezéséhez létrehozott kategóriákat.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Szűrő** lehetőségre.
4. Jelöljön ki egy kategóriát.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Törlés** gombra.

Megjegyzés: Kategória törlésekor az ahhoz tartozó partnerek, feladatok vagy emlékeztetők nem törlődnek.

Számológép

A számológép használata

- A számológép gombjai megfelelnek a BlackBerry® készülék billentyűzetén lévő számgomboknak.
- A számológép gombjainak másodlagos funkcióinak előhívásához nyomja meg a készülék billentyűzetén az **Alt** gombot, majd a kívánt gombot.

Mértékegység-átváltás

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Számológép** ikonra.
2. Írjon be egy számot.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha angolszász mértékegységről szeretne átváltani metrikusra, kattintson a **Metrikusra** lehetőségre.
 - Ha metrikusról szeretné átváltani angolszász mértékegységre, kattintson a **Metrikusról** lehetőségre.
5. Kattintással válassza ki az átalakítás típusát.

Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések

Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések - Alapok

Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések

A hangprofilok határozzák meg, hogy a BlackBerry® készülék miként értesít a telefonhívásokról, emlékeztetőkről, üzenetekről és böngészőtartalmakról.

A készülék egy Normál és hat másik előre beállított hangprofillal rendelkezik: Hangos, Közepes, Csak rezgés, Halk, Csak telefon és Összes figyelmeztetés kikapcsolva.

Alapértelmezés szerint az előre beállított hangprofilok egyes beállításai a Normál hangprofil beállításain alapulnak. Ha például módosítja a csengőhangot a Normál hangprofilban, a Hangos, Közepes és Csak telefon profilok csengőhang-beállítása is automatikusan frissül. Ha nem szeretné, hogy az előre beállított hangprofilok bizonyos beállításai automatikusan frissüljenek a Normál profil megfelelő beállításának módosításakor, manuálisan módosíthatja az adott profil beállítását.

Egyéni hangprofilok is létrehozhatók. Ha egyéni csengőhangot társít egy partnerhez, a csengőhang mindig aktív marad, és az Összes figyelmeztetés kikapcsolva profilra váltás kivételével nem módosul a hangprofilok közti váltáskor. A partnerek hívás- és üzenetértesítései akkor is hallhatóak lehetnek, ha a Néma vagy Csak rezgés profilra vált át.

A legtöbb előre beállított hangprofil módosítható, átnevezhető és törölhető. A Csak rezgés profil nem törölhető, az Összes figyelmeztetés kikapcsolva profil pedig nem módosítható, nem nevezhető át és nem törölhető. A Normál profil módosítható, de nem nevezhető át és nem törölhető, mert a többi előre beállított hangprofil egyes beállításai a Normál hangprofil beállításain alapulnak.

Csengőhang módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Csengőhangok/értesítések beállítása** elemre.
3. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.
4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Előre betöltött csengőhang használatához kattintson a **Csengőhang** mezőben a kívánt hang nevére.
 - A letöltött csengőhang használatához a **Csengőhang** mezőben kattintson a **Zene kiválasztása** lehetőségre. Lépjen egy csengőhangokat tartalmazó mappához. Kattintson egy csengőhangra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

Váltás hangprofilok között

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.

2. Kattintson egy hangprofilra.

Hangprofil módosítása

A Normál hangprofilon alapuló előre beállított hangprofilok beállításainak módosításakor a módosított érték felülírja a Normál hangprofil megfelelő beállítását az előre beállított hangprofilban.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Az aktív hangprofil módosításához kattintson a **Csengőhangok/értesítések beállítása** elemre.
 - Egyéni vagy előre betöltött hangprofil módosításához kattintson a **Profilok szerkesztése** lehetőségre. Kattintson egy profilra.
3. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.
4. Módosítsa az értesítés adatait.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

A készülék elnémítása

A hangalkalmazásban hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Csak LED-figyelmeztetéshez kattintson a **Halk** elemre.
- Csak rezgő figyelmeztetéshez kattintson a **Csak rezgés** pontra.
- Az összes figyelmeztetés kikacsolásához, ideértve a csengőhangokat és a LED villogását is, kattintson az **Összes figyelmeztetés kikapcsolva** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Az ébresztőóra elnémítása, 154](#)

Egyéni hangprofil létrehozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Profilok szerkesztése** elemre.
3. Kattintson az **Egyéni profil hozzáadása** lehetőségre.
4. Írja be a profil nevét.
5. Kattintson egy alkalmazásra vagy egy elemre.
6. Adja meg az értesítési információt.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** elemre.

Hangprofil törlése

A Normál, Csak rezgés és Összes figyelmeztetés kikapcsolva hangprofil kivételével az összes előre beállított hangprofil törölhető.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Profilok szerkesztése** elemre.
3. Jelöljön ki egy profilt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Törlés** gombra.

Csengőhangok és figyelmeztetések hozzárendelése partnerhez

A partnerektől vagy partnercsoportoktól érkező üzenetekhez vagy fogadott hívásokhoz eltérő csengőhangokat és figyelmeztetéseket rendelhet hozzá. Ha hívást vagy üzenetet fogad az adott partnertől, a készülék akkor is a beállított csengőhangot, illetve figyelmeztetést alkalmazza, ha a hangprofil aktuális beállítása Halk vagy Csak rezgés. Ha nem szeretné, hogy a készülék a beállított csengőhanggal vagy figyelmeztetéssel jelezzen, állítsa a hangprofil Összes figyelmeztetés kikapcsolva értékre.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Partnerfigyelmeztetések beállítása** elemre.
3. Kattintson a **Partnerfigyelmeztetés hozzáadása** lehetőségre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Név hozzáadása** lehetőségre.
6. Kattintson a partner nevére.
7. További partnerek hozzáadásához ismételje meg a 3-5. lépéseket.
8. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.
9. Módosítsa a csengőhangot vagy a figyelmeztetés adatait.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** gombra.

Csengőhang letöltése

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Csengőhangok** elemre.
3. Kattintson az **Összes csengőhang** elemre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Csengőhangok letöltése** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Jogi közlemények, 339](#)

Események hangjelzésének bekapcsolása

Az események hangjelzése akkor figyelmezteti Önt, amikor be- vagy kikapcsolja BlackBerry® készülékét, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje magas vagy alacsony, valamint akkor, ha egy USB-kábelt vagy egyéb tartozékot csatlakoztat készülékéhez, illetve választ le arról.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Kisegítő lehetőségekre**.
4. Az **Események hangjelzése** mezőben állítsa be a **Bekapcsolás** értéket.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

LED-figyelmeztetés

LED-figyelmeztetés

A BlackBerry® készülék tetején villogó LED különböző színekkel jelzi a különböző állapotokat.

Zöld:

Vezeték nélküli lefedettségi területen tartózkodik.

Kék:

A készülék Bluetooth® kompatibilis készülékhez csatlakozik.

Vörös:

Új üzenet érkezett, és a kijelölt hangprofil szerint LED-értesítést kap erről.

Ha smart kártyával használja készülékét, akkor a készülék a smart kártya adataihoz fér hozzá.

Sárga:

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Bluetooth kapcsolatok értesítésének kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Állítsa a **Csatlakozás jelzőfénye** mezőt **Ki** állapotra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A Bluetooth® kapcsolatok bekapcsolásához állítsa a **Csatlakozás jelzőfénye** mezőt **Be** állapotra.

A vezeték nélküli hálózati lefedettség LED-figyelmeztetésének bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Állítsa a **LED-es lefedettségjelző** mezőt **Bekapcsolva** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Amikor a BlackBerry® készülék kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatra, a LED zölden villog.

A vezeték nélküli lefedettségjelző kikapcsolásához állítsa a **LED-es lefedettségjelző** mezőt **Ki** állapotba.

Hibaelhárítás: Csengőhangok, hangok és figyelmeztetések

A készülék a kelleténél többször cseng vagy rezeg

Hívás esetén a BlackBerry® készülék rezgéseinek számát nem az határozza meg, hogy mit állított be a hangprofil rezgésszámánál, és ha nem fizet elő hangpostára, a csengések számát sem állíthatja be. A készülék folyamatosan cseng, illetve rezeg, amíg a hívó fél vagy a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója meg nem szakítja a hívást.

Üzenet érkezésekor vagy híváskor nem csörög a készülék, és nem is rezeg

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra. Győződjön meg róla, hogy a hangprofil beállítása nem **Összes figyelmeztetés kikapcsolva** és nem **Halk**.
- Ha csengőhangot vagy figyelmeztetést rendelt egy partnerhez, a kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra. Kattintson a **Partnerfigyelmeztetések beállítása** elemre. Kattintson a kívánt partnerfigyelmeztetésre. Kattintson a **Telefon** vagy az **Üzenetek** lehetőségre. Győződjön meg róla, hogy a **Hangerő** mező beállítása nem **Halk**, és hogy a **Rezgés** mező beállítása nem **Ki**.

Kapcsolódó tájékoztatás

Váltás hangprofilok között, 184

Beírás

Alapvető tudnivalók a beírásról

Szöveg kivágása, másolása és beillesztése

1. Ha kijelölte a szöveget, nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Kivágás** vagy a **Másolás** lehetőségre.
3. Vigye a kurzort arra a helyre, ahova a kivágott vagy másolt szöveget beszúrni szeretné.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Paste (Beillesztés)** lehetőségre.

Mező törlése

1. Szöveg beírásakor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Mező törlése** elemre.

Szövegkijelölés törlése

1. Ha kijelölte a szöveget, nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Kijelölés törlése** lehetőségre.

Szimbólum beírása

1. Nyomja meg a **Szimbólum** gombot.
2. Nyomja meg a szimbólum alatt megjelenő betű gombját.

Ékezet vagy különleges karakter beírása

Tartsa lenyomva a betűhöz tartozó gombot, és csúsztassa balra vagy jobbra az ujját a görgetőpadon, amíg meg nem jelenik az ékezetes vagy különleges karakter.

Szöveg kijelölése

1. Helyezze oda a kurzort, ahonnan szeretné kijelölni a szöveget.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Kijelölés** lehetőségre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Szövegsor kijelöléséhez csúsztassa fel- vagy lefelé az ujját a görgetőpadon.
 - Szöveg karakterenként történő kijelöléséhez csúsztassa balra vagy jobbra az ujját a görgetőpadon.

Beviteli módok

Beviteli mód változtatása beírás közben

A művelet végrehajtásához a BlackBerry® készülék billentyűzetének arab vagy orosz nyelvi karakterek írására alkalmasnak kell lennie.

1. Írás közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Többnyomás engedélyezése** vagy a **SureType engedélyezése** elemre.

A szövegbeviteli módok beállításainak módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv és szövegbevitel** lehetőségre.
3. Kattintson a **Szövegbeviteli lehetőségek megjelenítése** elemre.
4. Állítsa be a beviteli beállításokat.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Prediktív beviteli mód

Szöveg beírása prediktív szövegbeviteli módban

Szöveg beírása közben hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

- A kijelölt javaslat kiválasztásához és új szó beírásához nyomja meg az **Enter** gombot.
- A kijelölt javaslat kiválasztásához és a szó begépelésének folytatásához kattintson a szóra.
- A javaslatok mellőzéséhez folytassa az írást.

Szavak felajánlása írás közben

A BlackBerry® készülék beállítható úgy, hogy írás közben megjelenítse az ajánlott szavak listáját.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv és szövegbevitel** lehetőségre.
3. Kattintson a **Szövegbeviteli lehetőségek megjelenítése** elemre.
4. Jelölje be a **Prediktív szövegbevitel** négyzetet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A szavak írás közbeni felajánlásának leállításához törölje a **Prediktív szövegbevitel** jelölőnégyzet jelölését.

További információk a más nyelven történő beírásról.

Más nyelven is megtanulhat írni (pl. kínai vagy thai): olvassa el az online beírási útmutatókat. A www.blackberry.com/go/docs oldalon keresse meg az adott nyelven elérhető beírási útmutatót.

Beírási lehetőségek

Partnerek megjelenítésének leállítása a beírás közben megjelenő listán

Alapértelmezésben a BlackBerry® készülék beírás közben felismeri a partnereket.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv és szövegbevitel** lehetőségre.
3. Kattintson a **Szövegbeviteli lehetőségek megjelenítése** elemre.
4. Törölje a **Partnerek használata adatforrásként** négyzet kijelölését.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A kurzor sebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Állítsa be a **Billentyűleütés sebessége** mezőt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Alapértelmezett valutajelzés beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. A **Valuta gomb** mezőjének beállítása.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Billentyűhangok bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. A **Billentyűhang** mezőben adja meg a **Bekapcsolva** értéket.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Billentőparancsok használata a kezdőképernyőn

Alapértelmezésben a kezdőképernyő parancsikonjai ki vannak kapcsolva, hogy a kezdőképernyőről tudjon telefonszámokat tárcsázni.

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **Általános beállítások** pontra.
5. Állítsa a **Tárcsázás a kezdőképernyőről** mezőt **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Telefonszámok kezdőképernyőről történő tárcsázásához állítsa a **Tárcsázás a kezdőképernyőről** mezőt **Igen** értékre.

Helyesírás-ellenőrző

A helyesírás akkor ellenőrizheti, ha a beviteli nyelv a következők egyike: afrikaans, arab, katalán, cseh, dán, holland, angol, francia, német, görög, magyar, olasz, norvég, portugál, orosz, spanyol, svéd, török.

Helyesírás-ellenőrzés

Végezhet helyesírás-ellenőrzést saját maga által létrehozott üzenetekben, naptárbejegyzésekben, feladatokban és emlékeztetőkben.

1. Az üzenetben, naptárbejegyzésben, feladatban vagy emlékeztetőben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A javasolt betűzés elfogadásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
 - A felajánlott szó mellőzéséhez nyomja meg a **Kilépés** gombot.
 - A felajánlott szó összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Összes kihagyása** elemre.
 - Ha szót szeretne hozzáadni a saját szótárhoz, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Hozzáadás a szótárhoz** elemre.
 - A helyesírás-ellenőrzés leállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés megszakítása** elemre.

Helyesírás-ellenőrzés gépelés közben

A BlackBerry® készülék alapértelmezésben aláhúzza az ismeretlen szavakat.

1. Helyezze a kurzort az aláhúzott szóra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet.

- Helyesírási javaslat kéréséhez kattintson a **Javaslat kérése** lehetőségre. Kattintson egy szóra, vagy nyomja meg a **Kilépés** gombot a lista bezárásához.
- Egy szó saját szótárba történő felvételéhez kattintson a **Hozzáadás a szótárhoz** lehetőségre.

Gyors helyesírás-ellenőrzés gépelés közben

A BlackBerry® készülék alapértelmezésben aláhúzza az ismeretlen szavakat.

1. Helyezze a kurzort az aláhúzott szóra.
2. Nyomja meg a görgetőpadot.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A hibás szó javasolt helyesírással történő írásához kattintson a kívánt szóra a megjelenő listában.
 - A lista bezárásához nyomja meg a **Kilépés** gombot.
 - A helyesírási hiba összes előfordulásának mellőzéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Összes kihagyása** elemre.

Helyesírás automatikus ellenőrzése az e-mail üzenetek küldése előtt

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Válassza a **E-mail üzenet helyesírás-ellenőrzése elküldés előtt** lehetőséget.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A helyesírás-ellenőrzés beállításainak módosítása

Helyesírás-ellenőrzéskor módosíthatja a helyesírás-ellenőrzőben szereplő szavak típusát és hosszát.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Módosítson egy vagy több beállítást.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Szó felvétele a saját szótárba

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Kattintson a **Saját szótár** elemre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Új** gombra.
6. Írjon be egy szót vagy egy betűkombinációt.
7. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

Szó módosítása a saját szótárban

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Kattintson a **Saját szótár** elemre.
4. Jelöljön ki egy szót.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
7. Módosítsa a szót.
8. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Szó törlése a saját szótárból

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Helyesírás-ellenőrzés** elemre.
3. Kattintson a **Saját szótár** elemre.
4. Jelöljön ki egy szót.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Törlés** gombra.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** elemre.

Saját szótár

Saját szótár

A saját szótárhoz szavakat adhat hozzá, így BlackBerry® készüléke helyesírás-ellenőrzéskor felismeri ezeket a szavakat. Mivel a SureType® technológia ugyanazt a szótárt alkalmazza akkor is, ha az arab vagy orosz beviteli módot használja, a szótárhoz adott szavak szerepelni fognak az íráskor megjelenő listán.

Szó felvétele a saját szótárba

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Saját szótár** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson az **Új** gombra.
5. Írjon be egy szót vagy egy betűkombinációt.

6. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** elemre.

Szó módosítása a saját szótárban

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Saját szótár** elemre.
3. Jelöljön ki egy szót.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
6. Módosítsa a szót.
7. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

Szó törlése a saját szótárból

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Saját szótár** elemre.
3. Jelöljön ki egy szót.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Törlés** gombra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Partnerek megjelenítésének leállítása a beírás közben megjelenő listán

Alapértelmezésben a BlackBerry® készülék beírás közben felismeri a partnereket.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv és szövegbevitel** lehetőségre.
3. Kattintson a **Szövegbeviteli lehetőségek megjelenítése** elemre.
4. Törölje a **Partnerek használata adatforrásként** négyzet kijelölését.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Elemek saját szótárhoz történő automatikus hozzáadásának leállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv és szövegbevitel** lehetőségre.
3. Kattintson a **Szövegbeviteli lehetőségek megjelenítése** elemre.
4. Törölje az **Automatikus szótanulás** jelölőnégyzet jelölését.
5. Állítsa a **Szótanulás e-mail üzenetekből** mezőt **Kikapcsolva** értékre.

6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

AutoText

Az Automatikus szöveg (AutoText) áttekintése

Az AutoText szolgáltatás az adott beírt szöveget a megfelelő AutoText bejegyzésre cseréli. Ha az automatikus szöveg funkció bejegyzésével lecserélhető szöveget ír, a szöveg a szóköz gomb megnyomása után vált át.

A BlackBerry® készülék beépített automatikusszöveg-bejegyzéseket tartalmaz a gyakori hibák kijavításához. Például a hibásan beírt hogy szó a helyes hogy szóra cserélhető. A gyakori beírási hibákhoz és a rövidítésekhez létrehozhat saját automatikusszöveg-bejegyzéseket. Készíthet például olyan bejegyzést, amely az szvsz rövidítést a szerény véleményem szerint szövegre cseréli.

Automatikusszöveg-bejegyzés létrehozása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **AutoText** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson az **Új** gombra.
5. A **Csere** mezőbe írja be a lecserélni kívánt szöveget.
6. Az **Ezzel:** mezőben hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Írja be a csereszöveget.
 - Makró (például az aktuális dátum és idő) beillesztéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Makró beillesztése** lehetőségre.
7. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha azt szeretné, hogy a beírt szó írásmódja pontosan megegyezzen azzal, ahogy azt beírta, akkor állítsa a **Használat** mezőt **Kis- és nagybetű megadott használata** lehetőségre.
 - A beírt szó szövegkörnyezethez illő írásmódjának kiválasztásához állítsa a **Használat** mezőt **Kis- és nagybetű intelligens használata** lehetőségre.
8. Adja meg a nyelvet.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az AutoText funkció kikapcsolása szöveges SMS-üzenetekenél

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.
3. Az **AutoText kikapcsolása** mezőt állítsa **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.

5. Kattintson a **Mentés** elemre.

AutoText bejegyzés módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **AutoText** lehetőségre.
3. Kattintson egy automatikusszöveg-bejegyzésre.
4. Módosítsa az AutoText bejegyzést.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

AutoText bejegyzés törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **AutoText** lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy AutoText bejegyzést.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Törlés** gombra.

AutoText módosítás visszavonása

Nyomja meg kétszer a **Törlés vissza/Törlés** billentyűt.

Parancsikonok beíráshoz

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- Pont beszúrásához nyomja meg kétszer a **Szóköz** billentyűt. A következő betű nagybetű lesz.
- Nagybetű írásához tartsa lenyomva a betű billentyűjét, amíg meg nem jelenik a nagybetű.
- Billentyűhöz tartozó másik karakter beírásához tartsa lenyomva az **Alt** billentyűt, és nyomja meg a betűhöz rendelt billentyűt.
- Ékezetes vagy különleges karakter beírásához tartsa lenyomva a betű billentyűjét, és csúsztagassa az ujját balra vagy jobbra a görgetőpadon. Például ü beírásához tartsa lenyomva az **U** billentyűt, és csúsztagassa balra az ujját, amíg az ü betű meg nem jelenik. Amint az ékezetes vagy különleges karakter megjelenik, engedje fel a betűhöz tartozó gombot.
- Ha számot szeretne beírni a számmezőbe, nyomja meg a számbillentyűt. Az **Alt** billentyűt nem kell megnyomni.
- Ha számot szeretne beírni a szövegmezőbe, tartsa lenyomva az **Alt** billentyűt és nyomja meg a számbillentyűt.
- A számbillentyűzet bekapcsolásához nyomja meg az **Alt** és a **bal oldali Shift** billentyűt. A számbillentyűzet kikapcsolásához nyomja meg a **Shift** billentyűt.
- A nagybetűzár bekapcsolásához nyomja meg az **Alt** és a **jobb oldali Shift** billentyűt. A nagybetűs írásmód kikapcsolásához nyomja meg a **Shift** billentyűt.

Szimbólumok beillesztése

- Kukac jel (@) vagy pont (.) beírásához az e-mail címmezőbe nyomja meg a **Szóköz** gombot.
- Szimbólum beírásához nyomja meg a **Szimbólum** billentyűt. Írja be a szimbólum alatt megjelenő betűt.

Szövegszerkesztés

- Szövegsor kiemeléséhez nyomja meg a **Shift** gombot és csúsztassa az ujját fel vagy le a görgetőpadon.
- Szöveg karakterenkénti kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Shift** billentyűt, majd görgessen balra vagy jobbra a görgetőpadon.
- A szöveg kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a **Kilépés** billentyűt.
- Beírás közben kijelölt szöveg kivágásához nyomja meg a **Shift** billentyűt és a **Törlés vissza/Törlés** billentyűt.
- Beírás közben kijelölt szöveg másolásához nyomja meg az **Alt** billentyűt és nyomja meg a görgetőpadot.
- Beírás közben kijelölt szöveg beillesztéséhez nyomja meg a **Shift** billentyűt és nyomja meg a görgetőpadot.

Hibaelhárítás: Beírás

Nem tudom ellenőrizni a helyesírást

Csak a saját maga által beírt szöveg helyesírását tudja ellenőrizni. A következő nyelveken végezhet helyesírás-ellenőrzést: angol, német, spanyol, francia, holland, olasz, portugál, arab, dán, görög, norvég, orosz, svéd, török, afrikaans, katalán, cseh és magyar.

Nyelv

A kijelzési nyelv módosítása

A feladat végrehajtásához fontos, hogy a BlackBerry® készüléken több nyelv működjön. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv** lehetőségre.
3. Módosítsa a **Nyelv** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kijelzési nyelv hozzáadása

Kijelzési nyelvet a BlackBerry® Desktop Manager Application Loader eszközének használatával vehet fel. Az alkalmazások (beleértve a megjelenítési nyelvek) hozzáadásával kapcsolatos további információkért olvassa el az *BlackBerry® Desktop Software on-line* súgót.

Kijelzési nyelv törlése

Hajtsa végre a beállítási varázsló Nyelv eltávolítása képernyőjén látható utasításokat.

A beviteli nyelvek ismertetése

Beállíthatja az íráshoz használt beviteli nyelvet. A beviteli nyelv eltérhet a kijelzési nyelvtől. A beviteli nyelv kiválasztásakor az AutoText és az egyéb beírási beállítások a kiválasztott nyelvre váltanak. Például lehet, hogy BlackBerry® készülékét francia nyelven használja, de az üzeneteket angolul írja be.

A beírás nyelvének beállítása

A feladat végrehajtásához fontos, hogy a BlackBerry® készüléken több nyelv működjön. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv** lehetőségre.

3. Állítsa be a **Beviteli nyelv** mezőt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Szövegbeviteli nyelvek közti váltás billentyűparanccsal, szövegbeírás közben

A feladat végrehajtásához fontos, hogy a BlackBerry® készüléken több nyelv működjön. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. A Nyelv képernyőn ellenőrizze, hogy a **Beviteli nyelv parancsikon** mező beállítása **Alt-Enter** vagy **Shift-szóköz**-e.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha a **Beviteli nyelv parancsikon** mező beállítása **Alt-Enter**, írás közben tartsa lenyomva az **Alt** gombot, és nyomja meg az **Enter** gombot. Az **Alt** billentyűt lenyomva tartva kattintson egy nyelvre.
 - Ha a **Beviteli nyelv parancsikon** mező beállítása **Shift-szóköz**, írás közben tartsa lenyomva a **Shift** gombot, és nyomja meg a **szóköz** gombot. A **Shift** billentyűt lenyomva tartva kattintson egy nyelvre.

A szövegbeviteli nyelv megváltoztatásához tartozó parancsikon kikapcsolása

A feladat végrehajtásához fontos, hogy a BlackBerry® készüléken több nyelv működjön. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv** lehetőségre.
3. Módosítsa a **Beviteli nyelv parancsikon** mező beállítását.
4. Módosítsa a **Gyorskijelölés engedélyezése** mező beállítását.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A beírás nyelvének változtatásához tartozó parancsikon kikapcsolása

A feladat végrehajtásához fontos, hogy a BlackBerry® készüléken több nyelv működjön. További tájékoztatásért forduljon a vezetékek nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv** lehetőségre.
3. Módosítsa a **Beviteli nyelv parancsikon** mező beállítását **Nincs** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A beírás nyelvének módosítása parancsikon bekapcsolásához módosítsa a **Beviteli nyelv parancsikon** mezőt **Alt +Enter** vagy **Shift-Szóköz** értékre.

A partnerek megjelenítésének módosítása

Megadhatja, hogy a partnerek hogyan jelenjenek meg az alkalmazásokban (pl. telefon, üzenetlista, partnerlista és naptár).

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv** lehetőségre.
3. Állítsa be a **Név megjelenítése** mezőt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Hibaelhárítás: Nyelvek

Bizonyos karakterek nem jelennek meg megfelelően a készüléken

Előfordulhat, hogy a BlackBerry® Enterprise Server vagy a BlackBerry® Internet Service, amit a BlackBerry® készülékhez rendelt, nem támogatja a karaktereket. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

A hangparancsok nyelvének módosítása

A feladat végrehajtásához fontos, hogy a BlackBerry® készüléken több nyelv működjön. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

A hangparancsok nyelvének módosításakor megváltoztatja a hangos figyelmeztetők nyelvét és a hangparancsok kiadásához használt nyelvet.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv és szövegbevitel** lehetőségre.
3. Módosítsa a **Hangtárcsázás nyelve** mezőt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.

5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kijelző és billentyűzet

Háttérvilágítás

A háttérvilágítás áttekintése

A képernyő és a billentyűzet háttérvilágítása automatikusan alkalmazkodik a különféle fényviszonyokhoz.

A háttérvilágítás fényerejének szabályozása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Adja meg a **Háttérvilágítás erőssége** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A háttérvilágítás időtartamának megadása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Adja meg a **A háttérvilágítás időzítése** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Háttérvilágítás automatikus tompításának leállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Állítsa a **Háttérvilágítás automatikus tompítása** mezőt **Kikapcsolva** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Megjelenítési beállítások

Kép alkalmazása a készülék háttereként

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.

2. Kattintson a **Képek** elemre.
3. Tallózzon a képhez.
4. Kattintson a **Beállítás háttérképként** lehetőségre.

Kezdőképernyő-háttérkép letöltése

A vezetékek nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Képek** elemre.
3. Kattintson valamelyik kategóriára.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Képek letöltése** lehetőségre.

A tulajdonos adatainak beállítása

A tulajdonos adatai megjelennek a képernyőn, ha BlackBerry® készüléke zárolva van.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Tulajdonos** lehetőségre.
3. Írja be a saját adatait.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A megjelenítés betűtípusának beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Módosítsa a betűtípus mezőket.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Ellentétes kontraszt alkalmazása a képernyős megjelenítésnél

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Kisegítő lehetőségekre**.
4. Módosítsa a **Színkontraszt** mező beállítását **Ellentétes kontraszt** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Az alkalmazások rendezése

Az alkalmazásokon a kezdőképernyőn vagy a kezdőképernyőn lévő mappában jelenhetnek meg. További alkalmazások megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot.

Lehetősége van arra, hogy átrendezze az alkalmazásikonokat, és meghatározza, hogy mely ikonok jelenjenek meg először a kezdőképernyőn. Mappákat hozhat létre vagy törölhet, testre szabhatja a létrehozott mappák megjelenését, valamint az alkalmazásikonokat behelyezheti a mappákba, illetve kiveheti a mappákból.

Alkalmazásmappa hozzáadása

1. A kezdőképernyőjén nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Mappa hozzáadása** gombra.
3. Írja be a mappa nevét.
4. A mappa ikonjának módosításához nyomja meg a görgetőgolyót az **Ikon** mezőben, nyomja meg a görgetőpadot. A mappaikonok megjelenítéséhez csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a görgetőpadon. Kattintson egy mappaikonra.
5. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Alkalmazásmappa módosítása

Csak a saját maga által létrehozott alkalmazásmappákat nevezheti át.

1. A kezdőképernyőn jelöljön ki egy alkalmazásmappát.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Mappa szerkesztése** lehetőségre.
4. Módosítsa a mappa adatait.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Alkalmazás ikonjának áthelyezése

1. A kezdőképernyőn vagy az alkalmazásmappában jelöljön ki egy alkalmazásikont.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Az alkalmazásikon áthelyezéséhez a kezdőképernyőn kattintson az **Áthelyezés** elemre. A görgetőpadon csúsztassa az ujját az új helyre. Nyomja meg a görgetőpadot.
 - Az alkalmazás ikonjának alkalmazásmappába történő áthelyezéséhez kattintson az **Áthelyezés mappába** elemre. Kattintson egy alkalmazásmappára.
 - Az alkalmazás ikonjának alkalmazásmappán kívülre történő áthelyezéséhez kattintson az **Áthelyezés mappába** elemre. Kattintson a **Kezdőlap** opcióra vagy egy alkalmazásmappára.

Alkalmazás ikonjának elrejtése

A témától függően előfordulhat, hogy nem rejthet el néhány alkalmazásikont.

1. A kezdőképernyőn jelöljön ki egy alkalmazás ikont.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Elrejtés** gombra.

Rejtett alkalmazás megtekintéséhez nyomja le a **Menü** gombot. Kattintson a **Mindent megjelenít** lehetőségre.

Alkalmazásmappa törlése

1. A kezdőképernyőn jelöljön ki egy alkalmazásmappát.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Törlés** gombra.

A kezdőképernyőn megjelenő ikonok számának megadása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Kisegítő lehetőségek** elemre.
4. Módosítsa a **Rácsos elrendezés** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A vezeték nélküli hálózati lefedettség LED-figyelmeztetésének bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Állítsa a **LED-es lefedettségjelző** mezőt **Bekapcsolva** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Amikor a BlackBerry® készülék kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatra, a LED zölden villog.

A vezeték nélküli lefedettségjelző kikapcsolásához állítsa a **LED-es lefedettségjelző** mezőt **Ki** állapotba.

Billentyűzet

Billentyűhangok bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. A **Billentyűhang** mezőben adja meg a **Bekapcsolva** értéket.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A görgetőpad-hangjelzés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Állítsa a **Görgetés hangjelzése** pontot **Némítás** opcióra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A görgetőpad-hangjelzés újbóli bekapcsolásához a **Görgetés hangjelzése** mezőben állítsa be a **Kattanás** értéket.

A kurzor sebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Állítsa be a **Billentyűleütés sebessége** mezőt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Alkalmazás hozzárendelése gyorsgombhoz

A BlackBerry® készülék oldalán egy vagy több gyorsgomb található. A témától függően előfordulhat, hogy nem módosíthatja a gyorsgombhoz rendelt alkalmazást.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Állítsa be a **A jobb oldali gyorsgomb a következőket nyitja meg** vagy a **A bal oldali gyorsgomb a következőket nyitja meg** mezőket.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A görgetőpad érzékenységének beállítása

Beállíthatja, hogyan reagáljon a görgetőpad az érintésre. A magas érzékenységi szint kevesebb nyomást igényel, mint az alacsonyabb szintű beállítás.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Állítsa be a **Vízszintes érzékenység** és a **Függőleges érzékenység** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Témák

Témák áttekintése

A vezetéknélküli szolgáltatótól függően a BlackBerry® készüléken beállíthat olyan témát, amely módosítja az alkalmazások, jelzések, szavak és ikonok megjelenítési módját. A témák előzetesen már szerepelhetnek feltöltve a készülékre, de a .cod formátumú témákat Ön is letöltheti a készülékre.

Témák váltása

1. Nyomja meg a kezdőképernyőn a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Kattintson a **Témabeállítások** elemre.
4. Kattintson egy témára.
5. A téma elrendezésének módosításához kattintson egy lehetőségre a **Kezdőképernyő elrendezésének beállítása** részen.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Téma törlése

Csak azokat a témákat törölheti, amit maga töltött le a BlackBerry® készülékre.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Téma** lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy témát.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Törlés** gombra.

Téma letöltése

A vezetéknélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Téma** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Témák letöltése** lehetőségre.

Hibaelhárítás: Kijelző

A készülék képernyője kikapcsol

Használaton kívül a BlackBerry® készülék képernyője az akkumulátor kímélése érdekében kikapcsol.

A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a görgetőpadot vagy bármelyik gombot.

Megváltozott a kijelző

A beállított témától függően a kijelzési beállítások (például az ikonok, betűtípusok és a kezdőképernyő háttérképe) témaváltáskor megváltozhatnak.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A megjelenítés betűtípusának beállítása, 204](#)

[Kép alkalmazása a készülék háttereként, 118](#)

A gyorsgomb megnyomásakor nem nyílik meg alkalmazás

Próbálja ki az alábbi javaslatokat:

- Ha eddig még nem tette, rendeljen alkalmazást a gombhoz.
- Ellenőrizze, hogy nem törölte-e a gombhoz társított alkalmazást.

Keresés

Üzenetek, mellékletek és weboldalak

Üzenetek keresése

Üzenetek keresésére is lehetősége van BlackBerry® készülékén. Lehetősége van üzenetek keresésére a számítógép e-mail alkalmazásában vagy egy másik integrált e-mail fiókban, ha a készülék olyan e-mail fiókhoz van hozzárendelve, ami olyan BlackBerry® Internet Service vagy BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, ami támogatja ezt a funkciót.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Keresés** gombra.
4. Adja meg a keresési feltételeket.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha a keresési feltételek mentése nélkül szeretne üzeneteket keresni, kattintson a **Keresés** gombra.
 - A keresési feltételek mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra. Írja be a címet. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Mentés** elemre.
 - Ha az utolsó keresés feltételeivel szeretne üzeneteket keresni, kattintson az **Utolsó** elemre. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Keresés** gombra.

Megjegyzés: Ha üzeneteket keres, a készülék mellékleteket nem keres.

A keresés leállításához nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Keresési feltételek

Keresés típusa:

Állítsa be, hogy a BlackBerry® készüléken keres üzeneteket, egy e-mail alkalmazásban a számítógépen, vagy egy másik integrált e-mail fiókban.

Név:

Adjon meg egy vagy több partnert vagy e-mail címet, amit a készülékkel az üzenetekben kerestetni kíván. A keresést bővítheti, ha a partner nevének vagy e-mail címének csak egy részét írja be.

A következőben:

Módosítsa a címező típusát, amiben a készülékkel a nevet vagy e-mail címet kerestetni kívánja.

Tárgy:

Adjon meg egy vagy több szót, amire a készülék keres az üzenetek tárgyában.

Üzenet:

Adjon meg egy vagy több szót, amire a készülék keres az üzenetek törzsében.

Titkosított üzenetekkel:

Adja meg, hogy a készülék titkosított üzeneteket, egyszerű szöveges üzeneteket vagy digitálisan aláírt üzeneteket keressen.

Szolgáltatás:

Ha a készülékhez egynél több e-mail cím van hozzárendelve, módosítsa az e-mail fiókot, amelyben a készülék keresi az üzeneteket.

Mappa:

Állítsa be, hogy a készülék melyik mappában keresse az üzeneteket.

Megjelenítés:

Állítsa be, hogy a készülék milyen állapotú üzeneteket keressen.

Típus:

Állítsa be, hogy a készülék milyen típusú üzeneteket keressen.

Üzenet keresési eredményeinek kezelése

Üzenetek keresési eredményeit kezelheti a számítógép egy e-mail alkalmazása vagy egy másik integrált e-mail fiók segítségével.

1. Jelöljön ki egy üzenetet a keresési eredmények között.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - További keresési eredmények megtekintéséhez kattintson a **Több találat** elemre.
 - Üzenet üzenetlistához való hozzáadásához kattintson a **Hozzáadás** elemre.
 - Az összes üzenet üzenetlistához való hozzáadásához kattintson az **Összes hozzáadása** elemre.
 - Ha törölni szeretne egy üzenetet a keresési eredmények közül, kattintson a **Törlés** gombra.
 - Ha törölni szeretné a keresési eredményeket, kattintson a **Keresés törlése** gombra.
 - Új keresés indításához kattintson a **Keresés** gombra.

FIGYELMEZTETÉS: Ha töröl egy üzenetet az üzenet keresési eredményei közül, akkor az üzenet a számítógép e-mail alkalmazásából vagy a másik integrált e-mail fiókból is törlődik.

Üzenetek keresése partner vagy tárgy alapján

Üzeneteket partner vagy tárgy szerint kereshet a BlackBerry® készülékén.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Jelöljön ki egy üzenetet.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a következő menüelemek egyikére:

- **Feladó keresése**
- **Címzett keresése**
- **Tárgy keresése**

Szöveg keresése üzenetben, fájlban vagy weblapon

A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és dianézetben kell megjeleníteni.

1. Az üzenetben, fájlban, mellékletben vagy weblapon kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Keresés** gombra.
3. Írja be a szöveget.
4. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A szöveg következő előfordulásának kereséséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Következő keresése** elemre.

Mentett keresések listájának megtekintése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Keresés** gombra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Előhívás** lehetőségre.

Mentett keresés módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Keresés** gombra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Előhívás** lehetőségre.
6. Jelöljön ki egy keresést.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Keresés szerkesztése** gombra.
9. Szerkessze a keresési feltételt.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** elemre.

Mentett keresés törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Előhívás** lehetőségre.

4. Jelöljön ki egy keresést.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Keresés törlése** elemre.

Szervezeti adatok

Szervezőadatok keresése

BlackBerry® készülékén lehetősége van bizonyos információkat tartalmazó szervezőadatok keresésére.

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazások** mappában kattintson a **Keresés** ikonra.
2. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Írja be a keresett szöveget vagy telefonszámot a **Szöveg** mezőbe.
 - A **Név** mezőben adja meg a keresendő partner nevét.
3. Pipálja ki egy vagy több alkalmazás mellett a jelölőnégyzetet.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Keresés** gombra.

Megjegyzés: Ha több szót is beír a Szöveg vagy a Név mezőbe, csak az összes szót tartalmazó elemek jelennek meg.

A keresés leállításához nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Partnerek keresése a vállalat partnerlistáján

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Partnerek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Keresés** lehetőségre.
4. Írja be a partnernév egy részletét.
5. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Partnerkeresés találatainak kezelése

1. A partnerkeresési eredmények részben jelöljön ki egy partnert.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Ha partnert szeretne felvenni a partnerlistára, kattintson a **Hozzáadás a partnerekhez** gombra.
 - Az összes partner hozzáadásához kattintson az **Összes hozzáadása a partnerekhez** gombra.
 - Partner adatainak megtekintéséhez kattintson a **Megjelenítés** gombra.
 - Ha törölni szeretne egy partnert a partnerkeresési eredmények közül, kattintson a **Törlés** gombra.

- Ha törölni szeretné a partnerkeresési eredményeket, kattintson a **Keresés törlése** parancsra.
- Új partnerkereséshez kattintson a **Keresés** pontra.

Parancsikonok keresése

A használt beviteli nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes billentyűparancsok nem használhatóak.

- Partner kereséséhez a partnerlistán adja meg a partner nevét vagy nevének kezdőbetűit szóközzel elválasztva.
- Ha egy üzenetben szeretne szöveget keresni, nyomja meg az **S** billentyűt.
- Szöveg fájlban vagy mellékletben történő kereséséhez nyomja meg a **K** gombot.
- Weblapon történő szövegkereséshez nyomja meg a **K** gombot.
- A prezentációban való szövegkereséshez a prezentációt szövegnézetben vagy szöveg- és diánézetben kell megjeleníteni. Nyomja meg a **K** gombot.

Szinkronizálás

A szinkronizálásra vonatkozó tudnivalók

A vezeték nélküli adatszinkronizálási funkció a szervezőadatok (partnerek, naptárbejegyzések, feladatok és emlékeztetők) szinkronizálására szolgál a BlackBerry® készülék és a számítógép e-mail alkalmazása között, vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A vezeték nélküli e-mail összehangolási funkció lényege az e-mail üzenetek összehangolása a készülék és a számítógép e-mail alkalmazása között, a vezeték nélküli hálózaton keresztül. Ha készülékén fájlba menti vagy törli az e-mail üzeneteket, az üzenetek mentése vagy törlése az e-mail alkalmazásban is megtörténik. Hasonlóképpen, a számítógép e-mail alkalmazásában az e-mail üzeneteken végrehajtott műveletek a készüléken is megjelennek.

Ritkán, de előfordul, hogy a készülék nem ismeri fel a partner, naptárbejegyzés vagy e-mail fiók mezőit: ilyenkor egyes adatok vagy e-mail üzenetek nem kerülnek szinkronizálásra illetve nem hangolódnak össze.

Ha a vezeték nélküli adatszinkronizálás vagy a e-mail összehangolás a készülékén nem elérhető, vagy kikapcsolta a funkciókat, használja a BlackBerry® Desktop Manager szinkronizáló eszközét a szervezőadatok és az e-mail üzenetek szinkronizálásához. További információk a BlackBerry Desktop Manager súgójában.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül

Állítsa be a Vezeték nélküli összehangolás beállítását minden, a BlackBerry®készülékhez társított e-mail címhez.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail összehangolás** lehetőségre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. A **Vezeték nélküli összehangolás** mezőt állítsa a **Bekapcsolva** értékre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az e-mail üzenetek vezeték nélküli hálózaton történő összehangolását a **Vezeték nélküli összehangolás** mező **Kikapcsolva** értékre állításával szüntetheti meg.

E-mail üzenetek törlése a vezeték nélküli hálózaton keresztül

Állítsa be a Törlés a következőn beállítást minden, a BlackBerry® készülékhez társított e-mail fiókhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail összehangolás** lehetőségre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Állítsa be a **Törlés a következőn** mezőt.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** elemre.

Eltart egy rövid ideig, amíg az üzenet törlődik a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Ha csak a készüléken kívánja törölni az üzeneteket, állítsa a **Törlés a következőn** mezőt **Készülék** értékre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Több üzenet törlése, 54](#)

Előfeltételek: Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül

- A BlackBerry® készülékhez a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server alapon működő e-mail fiókot kell társítani. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.
- Szinkronizálja szervezőadatait a BlackBerry® Desktop Manager szinkronizáló eszközével. Bővebb tájékoztatáshoz lásd: *BlackBerry Desktop Software online súgóját*.

Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül

1. A partnerlistán, naptárban, feladatlistán vagy emlékeztetőlistán nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Naptárbejegyzések szinkronizálásához kattintson valamelyik naptárra.
4. Állítsa a **Vezeték nélküli szinkronizálás** mezőt **Igen** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A szervezőadatok vezeték nélküli hálózaton történő szinkronizálásának leállításához állítsa a **Vezeték nélküli szinkronizálás** mezőt **Nem** értékre.

A szinkronizáláskor adódó ütközésekről

Szinkronizáláskor adódó ütközés akkor jön létre, ha ugyanazon e-mail üzeneteket vagy szervezőadatokat szerkeszti a BlackBerry® készüléken és a számítógépen lévő e-mail alkalmazásban.

A vezeték nélküli hálózaton keresztül összehangolhatja az e-mail üzeneteket, továbbá beállíthatja, hogy a készüléken vagy a számítógépen lévő üzenetek legyenek-e mérvadók az e-mailek szinkronizálásakor adódó ütközések során.

Ha a vezeték nélküli hálózaton keresztül szinkronizálja a szervezőadatokat, a számítógépen lévő szervezőadatok élveznek elsőbbséget a szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések során.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítse számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

E-mail összehangolási ütközések kezelése

Állítsa be az Ütközés esetén opciót minden, a BlackBerry® készülékhez társított e-mail címhez.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail összehangolás** lehetőségre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Állítsa be az **Ütközés esetén** mezőt.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** elemre.

Adatok szinkronizálásakor adódó ütközések kezelése

Módosíthatja, hogy a szervezőadatok szinkronizálása közben adódó ütközések kezelési módját: kapcsolja ki a vezetéknélküli szinkronizálást, módosítsa az ütközés feloldási lehetőségeit és szinkronizálja a szervezőadatokat a BlackBerry® Desktop Manager szinkronizáló eszközével. A szervezőadatok szinkronizálásakor adódó ütközések részleteiről lásd: *BlackBerry Desktop Software online súgó*.

Tudnivalók a készüléken tárolt adatok biztonsági mentésével és visszaállításával kapcsolatban

Ha telepítette a BlackBerry® Desktop Software alkalmazás számítógépére, a BlackBerry® Desktop Manager biztonsági mentés és visszaállítás eszközével biztonsági másolatot készíthet a BlackBerry készülék legtöbb adatáról, és visszaállíthatja azokat - ide tartoznak az üzenetek, a szervezőadatok, a betűtípusok, a mentett keresések és a böngésző könyvjelzői. További információk a BlackBerry Desktop Manager súgójában.

Ha az e-mail fiók BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használ, a szinkronizált szervezőadatokat visszaállíthatja készülékére a vezetéknélküli hálózaton keresztül. A szinkronizált szervezőadatok visszaállításához a vezetéknélküli hálózaton keresztül aktivációs jelszóra van szükség. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Előfeltételek: Szervezőadatok visszaállítása vezetéknélküli hálózaton keresztül

- E-mail fiókjának a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.
- A BlackBerry készüléket csatlakoztatni kell a vezetéknélküli hálózathoz.
- A rendszergazdától kérjen vállalati aktiválási jelszót.

Készülékadatok, külső cégek által készített alkalmazások vagy médiakártya fájlok törlése

A BlackBerry® készülékadatok illetve a médiakártyafájlok törlése előtt megfontolandó az elemek biztonsági mentése, így a számítógépen is lesz egy példány.

FIGYELMEZTETÉS: Ha bekapcsolta a titkosítás, az összes készülékadat törlési folyamata egy órán belül megtörténik. Ha a folyamat megindult, többé nem állíthatja le. Ha visszaállítja a készülék beállításait, a folyamat az újraindítás után újraindul.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Biztonsági adattörlés** elemre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Az üzenetek alkalmazásból, partnerek alkalmazásból és más alkalmazásokból való adattörléshez jelölje be az **E-mailek, Partnerek stb.** jelölőnégyzetet.
 - Az összes hozzáadott, külső cégek által készített alkalmazás törléséhez jelölje be a **Felhasználói telepítésű alkalmazások** jelölőnégyzetet.
 - Az összes fájl médiakártyáról való törléséhez jelölje be a **Médiakártya** jelölőnégyzetet.
5. Típus **blackberry**.
6. Kattintson a **Törlés** elemre.

Ha viszonteladásra készíti elő a készülékét és van olyan e-mail fiókja, ami a BlackBerry® Internet Service szolgáltatást használja, akkor elkerülheti, hogy a rendszer ebből a fiókból elküldje az üzeneteket a készülékére. Kérje vezetékek nélküli szolgáltatójának segítségét a fiók és a készülék társításának megszüntetéséhez.

A számítógép törölt elemek mappájának törlése a készülékkel

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson az **E-mail összehangolás** lehetőségre.
5. Szükség esetén módosítsa az **Üzenetkezelő szolgáltatások** mező beállítását.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Törölt tételek eltávolítása** lehetőségre.

Hibaelhárítás: Szinkronizálás

Nem sikerül az e-mail üzenetek összehangolása a vezeték nélküli hálózaton

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a vezeték nélküli e-mail összehangolást.
- Kézzel hangolja össze az e-mail üzeneteket. A kezdőképernyőn kattintson az **Üzenetek** ikonra. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Összehangolás most** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetek összehangolása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 215](#)

Nem kapom meg az e-mail üzeneteket a számítógép személyes mappáiból

Ha a BlackBerry® készülékhez Microsoft® Outlook® e-mail fiókot társított, akkor a személyes mappák e-mail üzeneteinek összehangolásához használja a BlackBerry® Desktop Manager szinkronizáló eszközét. További információk a BlackBerry Desktop Manager súgójában.

Az e-mail üzenetek nem törlődnek a vezeték nélküli hálózaton keresztül

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ha a Korábbiak törlése menüponttal töröl több e-mail üzenetet, az e-mail üzenetek vezeték nélküli e-mail összehangolás közben nem törlődnek ki. Ha több e-mail üzenetet szeretne törölni BlackBerry® készülékéről, jelölje ki az e-mail üzeneteket és nyomja meg a **Törlés vissza/Törlés** billentyűt.
- Az e-mail összehangolás beállításainál ellenőrizze, hogy a **Törlés a következőn:** mező beállítása **Postaláda és készülék**.

Kapcsolódó tájékoztatás

[E-mail üzenetek törlése a vezeték nélküli hálózaton keresztül, 216](#)

A szervezőadatok nem szinkronizálódnak a vezeték nélküli hálózaton keresztül

Próbálja ki a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli adatszinkronizálás funkció be van-e kapcsolva a partner-, naptár-, feladat- és a jegyzetömb-alkalmazás esetében.

- A BlackBerry® Internet Service használata esetén a BlackBerry® Desktop Manager szinkronizáló eszközét kell használni a naptár adatok szinkronizálásához. További információk a BlackBerry Desktop Manager súgójában.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Szervezőadatok szinkronizálása vezeték nélküli hálózaton keresztül, 216](#)

A saját partnerlistamező adatai nem jelennek meg a számítógépen

A saját partnerlistamezőben található információt csak a számítógép e-mail alkalmazásának szövegmezőjével szinkronizálhatja. Például nem adhatja hozzá egy partner születésnapját a BlackBerry® készüléken lévő saját partnerlistamezőhöz, és nem szinkronizálhatja a számítógép e-mail alkalmazásával, mert a születésnap mező a számítógép e-mail alkalmazásának egyik adatmezője.

A naptárbejegyzésekben bizonyos karakterek helytelenül jelennek meg a szinkronizálást követően

Ha különleges karaktereket vagy ékezeteket tartalmazó találkozókat ütemez be a BlackBerry® készüléken, előfordulhat, hogy a számítógép nem támogatja ezeket.

A számítógépen ellenőrizze, hogy a megfelelő alapértelmezett kódlapot használja-e, valamint hogy telepítette-e a gépre a megfelelő betűkészlet támogatását. További információkért lásd a számítógépen lévő operációs rendszer dokumentációját.

A Research In Motion javasolja, hogy rendszeresen készítsen számítógépére biztonsági másolatot, különösképpen igaz ez akkor, ha bármilyen szoftver frissítésére készül. A számítógépen meglévő naprakész biztonsági másolat fájl nagy mértékben elősegíti az adatvesztésből eredő problémák enyhítését, ha a készüléket elvesztik, ellopják vagy váratlan okból adatvesztés jön létre rajta.

Bluetooth technológia

Alapvető tudnivalók a Bluetooth technológiáról

A Bluetooth technológia ismertetése

A Bluetooth® technológia a BlackBerry® készülék és a Bluetooth kompatibilis készülék, például kihangosítókészlet vagy vezeték nélküli sztereó fejhallgató közötti vezeték nélküli kapcsolat létrehozására készült.

Mielőtt a BlackBerry készüléket csatlakoztatja a Bluetooth kompatibilis készülékhez, előbb kapcsolja be a Bluetooth technológiát mindkét készüléken, majd párosítsa őket. A párosítás kapcsolatot hoz létre a készülékek között, és általában csak egyszer kell elvégezni.

A párosítás után csatlakoztathatja a készülékeket, ha a Bluetooth kompatibilis készülék a BlackBerry hatósugarában van (a jellemző hatósugár általában 10 méter körüli). A legjobb eredmények érdekében tartsa a BlackBerry készüléket a Bluetooth kompatibilis készülék közvetlen látósugarában. Például, ha a BlackBerry készülék Öntől jobbra helyezkedik el, a Bluetooth kompatibilis fejhallgatót a jobb fülébe tegye.

A Bluetooth technológia bekapcsolásakor, vagy amikor a BlackBerry készüléket egy másik Bluetooth kompatibilis készülékhez csatlakoztatja, a Bluetooth állapotjelzői megjelennek a Kezdőlap tetején. A Bluetooth jelzőfényeknek részleteit lásd a BlackBerry készülék nyomtatott dokumentációjában.

A Bluetooth funkció bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Jelölje be a **Bluetooth** négyzetet.

A Bluetooth® funkció kikapcsolásához törölje a **Bluetooth** négyzet kijelölését.

Párosítás Bluetooth-kompatibilis eszközzel

BlackBerry® készülékét a csatlakoztatás előtt párosítani kell Bluetooth® funkcióra alkalmas eszközzel. A Bluetooth funkcióval rendelkező eszközökkel való párosítással kapcsolatban tekintse meg a Bluetooth eszközzel kapott tájékoztatót.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth beállítás** elemre.
3. Kattintson a **Keresés** gombra.
4. Kattintson egy Bluetooth kompatibilis készülékre.
5. Szükség esetén hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

- Ha a Bluetooth funkciós készüléknek nincs billentyűzete, a BlackBerry készüléken adja meg azt a jelszót, amely a Bluetooth funkciós eszközzel kapott dokumentációban szerepel. A jelszó gyakran betűkből és számokból vagy csak számokból áll.
- Amennyiben a Bluetooth funkciós eszköz billentyűzettel rendelkezik, ilyen például a laptop, írja be a párosítás tetszőleges jelszavát mindkét eszközön.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A Bluetooth funkció bekapcsolása, 222](#)

Csatlakozás párosított Bluetooth kompatibilis eszközhöz

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolni a Bluetooth® funkciót, és a BlackBerry® készüléket párosítani kell egy Bluetoothkompatibilis eszközzel.

Lehetséges, hogy a BlackBerry készülék megkísérel automatikusan csatlakozni az eszközhöz, ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva, és az eszközök a hatótávolságon belül vannak.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth kompatibilis eszközt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Csatlakozás** elemre.

Párosított Bluetooth kompatibilis eszközzel való kapcsolat bontásához jelölje ki az eszközt. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Kapcsolat bontása** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A Bluetooth funkció bekapcsolása, 222](#)

Váltás párosított, Bluetooth kezelésére alkalmas készülékre hívás közben

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolni a Bluetooth® technológiát.

1. Hívás közben nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson az **Aktiválás: <Bluetooth készülék>** lehetőségre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A Bluetooth funkció bekapcsolása, 222](#)

Partnerek megosztása a párosított, Bluetooth kezelésére képes autós készlettel

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth® kompatibilis kihangosító készletet.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.

5. Kattintson a **Csatlakozás** elemre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Partnerek adatainak átvitele** elemre.

Médiafájl fogadása a Bluetooth technológia használatával

A feladat végrehajtásához be kell kapcsolni a Bluetooth® funkciót, és a BlackBerry® készüléket párosítani kell egy Bluetooth kompatibilis eszközzel.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Fogadás Bluetooth kapcsolattalehetőségre**.
5. Küldjön egy médiafájlt a párosított, Bluetooth kompatibilis készülékről.
6. Ha szükséges, kattintson az **Igen** gombra.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Médiafájl küldése

A feladat párosított Bluetooth® kompatibilis eszközzel történő végrehajtásához be kell kapcsolnia a Bluetooth technológiát.

Csak a saját maga által hozzáadott médiafájlokat küldheti el.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson egy médiatípusra.
3. Szükség esetén kattintson valamelyik kategóriára.
4. Jelöljön ki egy médiafájlt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Képfájl küldéséhez kattintson a **Küldés vagy Megosztás** lehetőségre. Kattintson az üzenettípusra.
 - Hang- vagy videofájl küldéséhez kattintson az üzenettípushoz tartozó küldési lehetőségre.

Párosított, Bluetooth funkcióval rendelkező eszköz átnevezése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth® kompatibilis párosított eszközt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Készülék tulajdonságai** parancsra.
6. A **Készülék neve** mezőben módosítsa a Bluetooth kezelésére alkalmas eszköz nevét.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Párosított Bluetooth kompatibilis eszköz törlése

A művelet végrehajtásához a BlackBerry® készüléket le kell csatlakoztatni a Bluetooth® kompatibilis eszközről.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth kompatibilis eszközt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Készülék törlése** lehetőségre.

A Bluetooth funkció beállításai

Bluetooth profilok

A BlackBerry® készülék típusától és a vezeték nélküli hálózattól függően egyes profilok esetleg nem támogatottak.

Hangforrás (A2DP):

Ez a profil lehetővé teszi, hogy a BlackBerry készülékről olyan Bluetooth®kompatibilis készülékek - például sztereó fejhallgatók, hangszórók és autós kihangosítók - felé adjon kimenő hangot, melyek támogatják a sztereó hangot.

A/V távvezérlés (AVRCP):

Ez a profil lehetővé teszi, hogy egy Bluetooth kompatibilis fejhallgató gombjaival elvégezzen olyan műveleteket, mint a hangerő beállítása vagy a következő vagy előző médiafájl lejátszása a BlackBerry készüléken.

Adatátvitel:

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a BlackBerry készüléket olyan Bluetooth kompatibilis készülékekhez csatlakoztassa, amelyek támogatják az adatok, például médiafájlok átvitelét.

Csatlakoztatás asztali számítógéphez:

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a BlackBerry készüléket olyan Bluetooth kompatibilis számítógéphez csatlakoztassa, amelyen BlackBerry® Desktop Software alkalmazás fut, így szinkronizálhatja a szervezőadatokat.

Telefonos hálózati kapcsolat (DUN):

Ez a profil lehetővé teszi, hogy Bluetooth kompatibilis, BlackBerry Desktop Software alkalmazást futtató számítógéphez csatlakoztatva modemként használja BlackBerry készülékét.

Kihangosító (HFP):

Ez a profil lehetővé teszi, hogy a BlackBerry készüléket olyan Bluetooth kompatibilis fejhallgatókhoz és autós kihangosító kiegészítőkhez csatlakoztassa, amelyek támogatják a Kihangosító profilt.

Fejhallgató (HSP):

Ez a profil lehetővé teszi, hogy a BlackBerry készüléket olyan Bluetooth kompatibilis fejhallgatókhoz csatlakoztassa, amelyek támogatják a Fejhallgató profilt.

Üzenet-hozzáférési profil (MAP):

A profilban Bluetooth funkciók kihangosítót használhat a BlackBerry készülékre érkezett új üzenetekre való figyelmeztetéshez. A profilban üzenetek olvasására, törlésére, böngészésére, írására és küldésére van lehetőség.

Soros port profilja:

Ez a profil lehetővé teszi, hogy a BlackBerry készüléket olyan Bluetooth kompatibilis készülékekhez csatlakoztassa, amelyek támogatják az asztali számítógéphez való csatlakoztatást, a vezeték nélküli hálózat megkerülését és az adatátvitelt.

SIM-hozzáférés:

Ha a BlackBerry készülék SIM-kártyát alkalmaz, a profil segítségével Bluetooth-kompatibilis autós készletet használhat a SIM-kártya kezelésére BlackBerry készülékén, így az autós készletről kezdeményezhet és arra fogadhat hívásokat. A funkció használata közben az adatszolgáltatások (böngészőszolgáltatás, e-mail, PIN- és MMS-üzenetek) nem elérhetők a készüléken, a telefonos szolgáltatások pedig csak az autós készletről használhatók. A funkció használatba vételét megelőzően adja meg az autós készlet által generált, 16 számjegyű alfanumerikus kódot a BlackBerry készüléken.

Vezeték nélküli hálózat megkerülése:

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a BlackBerry készüléket olyan Bluetooth kompatibilis számítógéphez csatlakoztassa, amelyen BlackBerry Desktop Software alkalmazás fut, így a vezeték nélküli hálózathoz való kapcsolódás nélkül küldhet és fogadhat e-mail üzeneteket és szinkronizálhatja a szervezőadatokat. A szolgáltatás használatához az e-mail fióknak BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálóhoz kell csatlakoznia.

Partnermegosztás megakadályozása a Bluetooth kezelésére alkalmas készülékekkel

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Módosítsa a **Partnerek adatainak átvitele** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A Bluetooth® kompatibilis eszközzel történő partnermegosztás újbóli engedélyezéséhez módosítsa a **Partnerek adatainak átvitele** mezőt **Minden bejegyzés** értékre.

Kimenő hívások korlátozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.

3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Állítsa a **Kimenő hívások engedélyezése** mezőt **Soha** vagy **Ha fel van oldva** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A BlackBerry készülék észlelhetővé tétele

Ha a BlackBerry® készüléket észlelhetővé teszi, a Bluetooth® funkcióra alkalmas egyéb eszközök kapcsolatot létesíthetnek vele.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Állítsa a **Felismerhető** mezőt **2 perc** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Két perc elteltével a **Felismerhető** mező automatikusan **Nem** értékre vált.

A BlackBerry készülék párosított eszköznevének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. A **Készülék neve** mezőbe írja be a BlackBerry® készülék nevét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Bluetooth kapcsolatok értesítésének kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Állítsa a **Csatlakozás jelzőfénye** mezőt **Ki** állapotra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A Bluetooth® kapcsolatok bekapcsolásához állítsa a **Csatlakozás jelzőfénye** mezőt **Be** állapotra.

Csatlakozáskor vagy párosításkor megjelenő figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Jelöljön ki egy Bluetooth® kompatibilis eszközt.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Készülék tulajdonságai** parancsra.
6. A **Megbízható** mezőben adja meg az **Igen** értéket.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

A figyelmeztetés újbóli bekapcsolásához állítsa a **Megbízható** mezőt **Kérdés** értékre.

Üzenettípusok beállítása, amelyekről a Bluetooth-funkciós autós kihangosító készlet értesítést küld

A művelet végrehajtásához Bluetooth®-funkciós autós kihangosító készletének alkalmasnak kell lennie az MAP-profil használatára.

A Bluetooth technológia gépkocsiban való alkalmazhatóságával kapcsolatban tekintse meg a gépkocsival kapott dokumentációt.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **MAP-beállítások** elemre.
5. Jelöljön be egy vagy több üzenettípus melletti négyzetet.

Bluetooth profil kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Törölje egy vagy több Bluetooth® profil melletti jelölőnégyzet jelölését.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Bluetooth profilok, 225](#)

Titkosítsa az elküldött és fogadott adatokat Bluetooth technológia segítségével

A feladat végrehajtásához a párosított Bluetooth® kompatibilis eszköznek támogatnia kell az adattitkosítást.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Állítsa a **Biztonsági szint** mező értékét **Magas+Titkosítás** opcióra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Bluetooth kezelésére alkalmas készülékekhez történő automatikus újracsatlakozás kikapcsolása

Alapértelmezés szerint a BlackBerry® készülék bekapcsolásakor a készülék megpróbál csatlakozni az utoljára használt Bluetooth® kezelésére alkalmas készülékhez.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
5. Állítsa a **Csatlakozás bekapcsoláskor** mezőt **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

Hibaelhárítás: Bluetooth technológia

Nem tudok jelszót beírni a Bluetooth kompatibilis készülékbe

Ha nem tud elsőt beírni a Bluetooth® kompatibilis készülékbe, akkor lehet, hogy a jelszó alapértelmezett.

A BlackBerry® készüléken az **Adja meg a <készüléknév> jelszavát** mezőbe próbálja meg beírni a **0000** kódot.

Nem jelenik meg a párosított Bluetooth kompatibilis eszközök listája

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze a Bluetooth® technológia működését.
- Ellenőrizze, hogy hozzáadta-e a Bluetooth kezelésére alkalmas készülékeket a párosított Bluetooth kompatibilis eszközök listájához.

Kapcsolódó tájékoztatás[Alapvető tudnivalók a Bluetooth technológiáról, 222](#)

Nem tudok kapcsolódni a Bluetooth kezelésére alkalmas készülékhez

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék kompatibilis-e a Bluetooth® kezelésére alkalmas készülékkel. További információkért tekintse meg a Bluetooth kezelésére alkalmas készülék útmutatóját.
- Ha nem ismeri a Bluetooth kompatibilis eszköz jelszavát, lapozza fel a Bluetooth kompatibilis eszközhöz kapott dokumentációt.
- Ha a BlackBerry készülék nem ismeri fel a párosítani kívánt Bluetooth kompatibilis eszközt, állítsa a BlackBerry készüléket rövid időre felismerhető állapotúra. Különösen autós kihangosító kiegészítőkre igaz, hogy a kihangosító kiegészítővel érdemes felismertetni a BlackBerry készüléket, nem pedig a BlackBerry készülékkel kell felismertetni az autós kihangosító kiegészítőt. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra. Kattintson a **Bluetooth beállítása** elemre. Kattintson a **Hallgatás** elemre. A Bluetooth funkciók eszközei két percig észlelhetik a BlackBerry készüléket.
- Kapcsolja ki a Bluetooth kapcsolatok titkosítását a BlackBerry készülék és a Bluetooth kezelésére alkalmas készülék között. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra. Kattintson a **Bluetooth-beállítások** elemre. Jelöljön ki egy Bluetooth kompatibilis eszközt. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Készülék tulajdonságai** parancsra. Állítsa a **Titkosítás** mezőt **Letiltva** értékre. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Mentés** elemre.

Nem tudok partnereket megosztani a párosított, Bluetooth kompatibilis készülékkel

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze a Bluetooth® technológia működését.
- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék kapcsolatban áll-e a Bluetooth kezelésére alkalmas készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth beállításokban a **Partnerek adatainak átvitele** mező nincs-e **Letiltva** értékre állítva.
- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry készülék olyan Bluetooth kompatibilis készülékhez csatlakozzon, amely támogatja a Kihangosítás vagy az Objektum push profilokat. További információkért a támogatott profilokról tekintse meg a Bluetooth kezelésére alkalmas készülék útmutatóját.

Kapcsolódó tájékoztatás[Alapvető tudnivalók a Bluetooth technológiáról, 222](#)

GPS-funkció

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A GPS-technológia ismertetése

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A GPS technológia alkalmazásával BlackBerry® készülékén meghatározhatja GPS-helyzetét, és kihasználhatja a helyi alapú alkalmazásokat és szolgáltatásokat. A helyi alapú alkalmazások a GPS-helyzet alapján további adatokkal, például vezetési tanácsokkal szolgálnak.

Ha a készülék nincs felszerelve GPS-vevővel illetve ha a vezeték nélküli szolgáltató nem támogatja a helyi alapú szolgáltatások használatát, a felhasználó azonban mégis használni szeretné a GPS-technológiát, társítson a BlackBerry készülékhez Bluetooth® használatára alkalmas GPS-vevőt. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Ha a készülék CDMA-hálózatra csatlakozik, vészhívást is kezdeményezhet, vagy ha az eszköz segély-visszahívási üzemmódban van, a segélyhívást fogadó telefonközpontos a GPS-technológia segítségével körülbelül meg tudja határozni a hívó helyzetét.

Megjegyzés: Vészhelyzet esetén a lehető legtöbb tájékoztatást nyújtsa a segélyhívást fogadó telefonközpontosnak. A segélyhívást fogadó telefonközpontos esetleg nem tudja csak a GPS-technológia alapján meghatározni a helyszínt.

GPS-helyzet lekérése

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. A feladat végrehajtásához párosítsa BlackBerry® készülékét Bluetooth®-kompatibilis GPS-vevőegységgel, ha készüléke nem rendelkezik beépített GPS-vevőegységgel.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **GPS** elemre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **GPS frissítése** parancsra.

Megjelenik az aktuális helyzetnek megfelelő földrajzi hosszúság és szélesség.

Helymeghatározás kikapcsolása

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. A helymeghatározás alapértelmezésben be van kapcsolva; ez segíti a GPS-technológia működését. Bekapcsolt helymeghatározás esetén a BlackBerry® készülék időnként csatlakozik a központi kiszolgálóra; ez növelheti az adatszolgáltatási díjakat. A díjak kiküszöbölésére kikapcsolhatja a helymeghatározást, de ilyenkor hosszabb ideig eltart a GPS-alapú helymeghatározás a készüléken. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **GPS** elemre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A helymeghatározás kikapcsolásához módosítsa a **Helymeghatározás** mező beállítását: állítsa **Letiltva** értékre.
 - A helymeghatározás barangolás közbeni kikapcsolásához módosítsa a **Helymeghatározás** mező beállítását: állítsa **Barangolás közben letiltva** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A helyzetadatok hozzáféréseinek letiltása mások számára

Ha az e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használja, a rendszergazda nyomon követheti a BlackBerry készülék helyzetét. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **GPS** elemre.
4. Állítsa a **GPS-szolgáltatások** mezőt **Helymeghatározás ki** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Hibaelhárítás: GPS-technológia

Nem használható a GPS-funkció

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ha a szabadban tartózkodik, menjen távol az épületektől, és tegye lehetővé a készülékre való rálátást az égboltról.
- Ha helyiségben tartózkodik, menjen közelebb az ablakhoz.

- Ha BlackBerry® készülékét Bluetooth® funkcióra alkalmas GPS-vevőegységgel párosította, ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkcióra alkalmas GPS-vevőegység be van-e kapcsolva.
- Ha először használja a GPS-funkciót, várja meg, amíg a készülék beolvassa a szükséges GPS-helyadatokat.

Térképek

Alapvető tudnivalók a térképről

Irányok bejelölése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen kattintson a **Menü** gombra.
3. Kattintson az **Irányok bejelölése** elemre.
4. Válasszon a következő műveletek közül a kiindulási pont megadásához:
 - Új hely megadásához írja be a hely adatait a **Kezdőpont megadása (vagy kiválasztása)** mezőbe.
 - Partner helyének megadásához a **Kezdőpont megadása (vagy kiválasztása)** mezőbe írja be a partner nevét.
 - Ha a BlackBerry® készülék rendelkezik belső GPS vevőegységgel, vagy párosítva van Bluetooth® kezelésére alkalmas GPS vevőkészülékkel, akkor az aktuális helyzet meghatározásához kattintson a **Hol vagyok?** elemre.
 - Nemrég megtekintett hely megadásához kattintson a **Legutóbbi** elemre.
 - Elmentett hely megadásához kattintson a **Kedvencek** elemre.
5. A végpont megadásához ismételje meg a 4. lépést.
6. Jelölje be vagy törölje az egyes útvonal-lehetőségek melletti négyzeteket.

Irányok bejelöléséhez a végponttól a kezdőpontig, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Inverz irányok** elemre.

Irányok megtekintése útvonalként a térképen

A szöveges iránymutatások megtekintésekor kattintson a **Térképnézet** elemre.

A szöveges iránymutatások ismételt megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Irányok megtekintése** elemre.

Útvonal vagy térkép küldése

1. A térképen nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Irányok küldése** vagy **Hely küldése** elemre.
3. Kattintson az üzenettípusra.

Hely megtekintése térképen

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen kattintson a **Menü** gombra.
3. Kattintson a **Hely keresése** elemre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Új hely megtekintéséhez írjon be a **Keresés** mezőbe egy címet. Külön címmezők adatainak beírásához kattintson a **Speciális** lehetőségre.
- Partner helyének megtekintéséhez írja be a **Keresés** mezőbe a partner nevét.
- Ha a BlackBerry® készülék rendelkezik belső GPS vevőegységgel, vagy párosítva van Bluetooth® kezelésére alkalmas GPS vevőkészülékkel, akkor az aktuális helyzet meghatározásához kattintson a **Hol vagyok?** elemre.
- Egy nemrég megtekintett hely megtekintéséhez kattintson a **Legutóbbi** elemre.
- Elmentett hely megtekintéséhez kattintson a **Kedvencek** elemre.

Ha az aktuális helytől eltérő helyet tekint meg, és az odavezető irányt szeretné megtudni, nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Navigálás ide** elemre. A feladat végrehajtásához a készüléknek rendelkeznie kell belső GPS-vevőegységgel vagy párosítva kell lennie Bluetooth funkcióval működő GPS-vevőegységgel.

Cím megtekintése a térképen hivatkozás segítségével

Amikor a BlackBerry® készülék felismer egy címet bizonyos alkalmazásokban, például azonnali üzenetváltási szolgáltatásokban és a Jegyzetomb programban, a készülék aláhúzza a címet.

1. Jelölje ki az aláhúzott címet.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Térképnézet** elemre.

Adott hely közelében lévő érdekes helyek listájának megtekintése

Keresést indíthat érdekes helyekre, mint pl. repülőterek, iskolák, parkok vagy nevezetességek.

1. A térképen nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Helyi keresés** gombra.
3. Adja meg az érdekes hely adatait.
4. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Érdekes helyek megtekintése a térképen

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. Érdekes helyek listájának megtekintéséhez kattintson a **Térképnézet** elemre.

Érdekes helyek listájának újbóli megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Cégek megtekintése** elemre.

Mozgáskövetés

A feladat végrehajtásához állítsa be a GPS-vevőt a mozgáskövetéshez.

1. A térképen kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **GPS-navigáció indítása** elemre.

A saját mozgás követésének megállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **GPS-navigáció leállítása** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás[A GPS-technológia ismertetése, 231](#)

Otthoni vagy munkahelyi cím beállítása

1. A térképen nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Rétegek** elemre.
3. Szükség esetén bontsa ki a **Kedvencek** mappát és a **Helyek** mappát.
4. Jelölje meg az **Otthoni** vagy a **Munkahelyi** elemet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
7. Módosítsa a címadatokat.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Keresési cím** elemre.

Térképréteg megjelenítése vagy elrejtése

Beállíthatja, hogy BlackBerry® készüléke megjelenítse a térképen nemrégiben megtekintett útvonalakat, továbbá a bejelölt útvonalakat és helyeket is.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Rétegek** elemre.
4. Jelöljön ki egy réteget.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Megjelenítés** vagy **Elrejtés** lehetőségre.

Navigálás

Irány vagy útvonal zoomolása

1. A térképen jelöljön ki egy irányt vagy egy útvonalat.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Zoomolás lehetőségre** gombra.

Térkép nagyítása vagy kicsinyítése

1. A térképen kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Nagyítás** pontra.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Nagyításhoz csúsztassa felfelé az ujját a görgetőpadon.
 - Kicsinyítéshez csúsztassa lefelé az ujját a görgetőpadon.

Térképmozgatási műveletek

A térképen csúsztassa az ujját bármerre a görgetőpadon.

Térképek könyvjelzői

Hely vagy útvonal könyvjelzőjének hozzáadása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen kattintson a **Menü** gombra.
3. Kattintson a **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőségre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Könyvjelző átnevezéséhez a **Címke** mezőbe írja be az új nevet.
 - A könyvjelző más helyre fájlba mentéséhez módosítsa a **Mappa** mezőt.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Hely vagy útvonal könyvjelzőjének módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Hely keresése** elemre.
4. Kattintson a **Kedvencek** menülehetőségre.
5. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
8. Módosítsa a könyvjelzőt.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Hely vagy útvonal könyvjelzőjének törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Hely keresése** elemre.
4. Kattintson a **Kedvencek** menülehetőségre.
5. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Törlés** gombra.

Könyvjelzőmappa hozzáadása helyekhez vagy útvonalakhoz

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Hely keresése** elemre.
4. Kattintson a **Kedvencek** menülehetőségre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **Almappa hozzáadása** elemre.

Könyvjelző mentése helyhez vagy útvonalhoz

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Térképek** ikonra.
2. A térképen nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Hely keresése** elemre.
4. Kattintson a **Kedvencek** menülehetőségre.
5. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Áthelyezés** elemre.
8. Kattintson egy új helyre.

Térképbeállítások

A mozgáskövetéshez használt GPS-vevő beállítása

Ha BlackBerry® készüléke nem rendelkezik beépített GPS-vevőegységgel, akkor a feladat végrehajtásához párosítsa Bluetooth®-kompatibilis GPS-vevőegységgel.

1. A térképen nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Módosítsa a **GPS-forrás** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Térképgyorsítótár törlése

1. A térképen kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Gyorsítótár törlése** lehetőségre.
5. Kattintson a **Törlés** gombra.

Állapotinformáció megjelenítése a térkép felső részén

A térképek tetején megjelenítheti az akkumulátortöltöttség szintjét, a vezeték nélküli lefedettség mértékét, az időt, valamint a műholdas és Bluetooth® kapcsolatok információit.

1. A térképen kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Állítsa a **Címsor elrejtése** mező értékét **Nem** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Az állapotinformáció ismételt elrejtéséhez állítsa a **Címsor elrejtése** mező értékét **Igen** értékre.

Északi irány megjelenítése a térkép felső részén

Mozgáskövetéskor a mozgás iránya alapértelmezésben a térkép felső részén jelenik meg.

1. A térképen kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Fel északra** elemre.

A mozgás irányának a térkép tetején való ismételt megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Nyomkövetés** elemre.

A térkép alján lévő nyomkövetési adatok elrejtése

1. Saját mozgása térképen történő követésekor nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Kattintson a **Műszerfal elrejtése** elemre.

A nyomkövetési adatok ismételt megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Műszerfal megjelenítése** elemre.

Háttérvilágítás bekapcsolva tartása mozgás követése közben

Alapértelmezés szerint a háttérvilágítás az akkumulátor kímélése érdekében adott idő után automatikusan kikapcsol. Megváltoztathatja a térkép beállítását úgy, hogy a háttérvilágítás a mozgás követésekor bekapcsolva maradjon, hacsak az akkumulátor töltöttsége egy adott százalék alá nem csökken.

1. A térképen kattintson a **Menü** gombra.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Módosítsa a **A háttérvilágítás időzítése** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A háttérvilágítás időtartamának megadása, 203](#)

Geotag-gel ellátott kép megtekintése a térképen

Ha kijelölt egy geotag-gel ellátott képet, amely el van mentve BlackBerry® készülékén, akkor egy földgömb jel jelenik meg a fájl neve mellett a képernyő bal alsó sarkában.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Kattintson a **Képek** elemre.
3. Kattintson valamelyik kategóriára.
4. Jelöljön ki egy geotag-gel ellátott képet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Térképnézet** elemre.

Térképkezelési parancsikonok

- Térkép nagyításához nyomja meg az **I** elemet.
- Térkép kicsinyítéséhez kattintson az **O** pontra.
- Útvonal következő irányára való lépéshez nyomja meg az **N** gombot.
- Útvonal előző irányára való lépéshez nyomja meg a **P** gombot.
- Állapotadatok megtekintése a térkép felső részén: nyomja meg az **U** gombot. Állapotadatok elrejtése a térkép felső részén: nyomja meg újra az **U** gombot.
- Mozgáskövetéskor a nyomkövetési adatok térkép alsó részén való megjelenítéséhez nyomja meg a **szóköz** billentyűt. A nyomkövetési adatok térkép alsó részén való elrejtéséhez nyomja meg újra a **szóköz** billentyűt.

Hibaelhárítás: Térképek

Átlós vonalak jelennek meg a térképen

Átlós vonalak jelennek meg a térképen, ha a BlackBerry® készülék új térképet tölt be, vagy a készülék nem kapcsolódik a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha az átlós vonalak hosszú időn keresztül jelennek meg, ellenőrizze, hogy az eszköz kapcsolódik-e a vezeték nélküli hálózathoz.

Néhány funkció nem érhető el a készüléken

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége függhet többféle elemtől, például a készülék típusa vagy a vezeték nélküli szolgáltatásterv.

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be néhány funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda állított be egy beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el az alábbi oldalra: www.blackberry.com/go/docs.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A funkciók elérhetősége, 9](#)

Alkalmazások

Tudnivalók a párhuzamos feladatvégzésről

A BlackBerry® készülékkel egyszerre több feladat is végezhető, vagyis több alkalmazás futtatható párhuzamosan. Hívás közben átválthat a naptárba megnézni a beírt találkozókat, de partnerek adatait is böngészheti. Zeneszám lejátszása közben átválthat az üzenetekhez, és megírhat egy üzenetet is.

A többi alkalmazás is rendelkezik ikonokkal, így könnyen lehet köztük váltogatni.

Megjegyzés: A futó alkalmazások száma befolyásolja a felhasznált memória méretét és az akkumulátor fogyasztását is. A készülék teljesítményének optimalizálása érdekében érdemes a nem használt, de futó alkalmazásokat bezárni.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Alkalmazás aktívan tartása közben váltás másik alkalmazásra, 242](#)

[Visszatérés a kezdőképernyőre alkalmazás aktívan tartása közben, 242](#)

[Éppen nem futó alkalmazás bezárása, 243](#)

Alkalmazás aktívan tartása közben váltás másik alkalmazásra

1. Az alkalmazásban tartsa nyomva a **Menü** gombot.
2. Az alkalmazásváltóban balra vagy jobbra görgetve kattintson egy alkalmazás ikonjára.
3. Ha a kívánt alkalmazás ikonja nem jelenik meg, kattintson a **kezdőképernyő** ikonjára, majd keresse meg a kívánt alkalmazás ikonját.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Visszatérés a kezdőképernyőre alkalmazás aktívan tartása közben, 242](#)

[Éppen nem futó alkalmazás bezárása, 243](#)

Visszatérés a kezdőképernyőre alkalmazás aktívan tartása közben

Az alkalmazásban hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Ha épp nincs hívásban, nyomja meg a **Vége** gombot.
- Ha hívásban van, tartsa nyomva a **Menü** gombot. Kattintson a **Kezdőképernyő** ikonra.

Megjegyzés: Ha a Vége gombot hívás közben nyomja meg, a hívást a készülék bontja, még akkor is, ha közben átváltott más alkalmazásra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Alkalmazás aktívan tartása közben váltás másik alkalmazásra, 242](#)

Éppen nem futó alkalmazás bezárása, 243

Éppen nem futó alkalmazás bezárása

A BlackBerry® készülék teljesítményének optimalizálása érdekében érdemes a nem használt, de futó alkalmazásokat bezárni.

Az alkalmazásban hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Bezárás** gombra.
- Nyomja meg a **Kilépés** gombot. Ha szükséges, tartsa nyomva a **Kilépés** amíg vissza nem tér a kezdőképernyőre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Alkalmazás aktívan tartása közben váltás másik alkalmazásra, 242](#)

[Visszatérés a kezdőképernyőre alkalmazás aktívan tartása közben, 242](#)

Alkalmazások hozzáadása

A BlackBerry App World™ kirakat alkalmazás segítségével alkalmazásokat kereshet és tölthet le a BlackBerry® készülékhez. A BlackBerry App World alkalmazásban a kiemelt és leggyakrabban letöltött elemek, például játékok, közösségi és termelékenységszorgató alkalmazások között tallózhat. Kategóriánként is megtekintheti az alkalmazásokat, és kulcsszó alapján is kereshet. Meglévő PayPal® fiókjával megvásárolhatja és a vezeték nélküli hálózaton keresztül letöltheti a készülékre az alkalmazásokat. A megvásárolt tételek a BlackBerry App World alkalmazásban, a My World képernyőn tárolódnak. A BlackBerry App World letöltéséhez látogasson el a www.blackberryappworld.com. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a BlackBerry App World nem érhető el.

Az új alkalmazások az Alkalmazásközpontból is elérhetők. A vezeték nélküli szolgáltató által kezelt egyes alkalmazások hozzáadására, frissítésére vagy a frissítés visszavonására az Alkalmazásközpont nyújt lehetőséget. Ezek között közösségi, azonnali üzenetküldő, valamint a vezeték nélküli szolgáltatóra jellemző alkalmazások is megtalálhatók.

Új alkalmazás hozzáadásakor a szolgáltató adatátviteli díjat számíthat fel. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

Tudnivalók az azonnali üzenetküldő alkalmazásokról

BlackBerry® készülékéhez a BlackBerry App World™ oldaláról tölthet le azonnali üzenetküldő alkalmazásokat. A BlackBerry készüléken alapértelmezett állapotban telepítve van a BlackBerry® Messenger alkalmazás. A BlackBerry Messenger alkalmazással kapcsolatba léphet más BlackBerry-készüléktulajdonosokkal, és üzeneteket, valamint fájlokat küldhet és fogadhat. Állapotát és az ablakban megjelenő képét is módosíthatja. A BlackBerry® Groups alkalmazás BlackBerry Messenger képeket, listákat, megbeszéléseket és még sok más mindent oszthat meg.

Az alkalmazások használatához vezeték nélküli szolgáltatás-adattervre van szükség. A vezeték nélküli szolgáltatótól vagy a szervezettől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók vagy alkalmazások nem támogatottak.

A BlackBerry Messenger alkalmazáshól és más azonnali üzenetküldő alkalmazásokról többet tudhat meg, ha ellátogat a következő oldalra: www.blackberry.com/support. Ha az azonnali üzenetküldő alkalmazás használatával kapcsolatban segítségre van szüksége, nyomja meg a készülék **Menü** gombját, majd válassza a **Súgó** elemet.

Tudnivalók a közösségi oldalakkal kapcsolatban

A közösségi oldalakon keresztül BlackBerry® készülékével kapcsolatban maradhat a hálózat tagjaival, ismerőseivel. A közösségi alkalmazástól függően lehetősége nyílik üzenetek küldésére, képek megosztására, állapotának módosítására és egyéb teendők elvégzésére is.

A BlackBerry készülékhez a BlackBerry App World™ oldalról tölthet le közösségi alkalmazásokat. Az alkalmazások használatához vezeték nélküli szolgáltatás-adattal van szükség. A vezeték nélküli szolgáltatótól vagy a szervezettől függően előfordulhat, hogy egyes funkciók vagy alkalmazások nem támogatottak.

A közösségi oldalakról többet tudhat meg, ha ellátogat a következő címre: www.blackberry.com/support. Ha a közösségi oldalak használatával kapcsolatban segítségre van szüksége, nyomja meg a készülék **Menü** gombját, majd válassza a **Súgó** elemet.

Alkalmazás elemeinek hozzáadása, frissítése vagy korábbi verziójához való visszatérés az Alkalmazásközpont segítségével

A vezeték nélküli szolgáltató által kezelt egyes alkalmazások hozzáadására, frissítésére vagy a frissítés visszavonására az Alkalmazásközpont nyújt lehetőséget.

1. Az Alkalmazásközpontban kattintson egy alkalmazásra.
2. Kattintson a **Telepítés** gombra.
3. Kattintson a **Letöltés** gombra.

Alkalmazás hozzáadása

1. A weblapon jelöljön ki egy alkalmazásra utaló hivatkozást.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Letöltés** gombra.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Jogi közlemények, 339](#)

Alkalmazás tulajdonságainak megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **Alkalmazások** lehetőségre.
3. Kattintson a kívánt alkalmazás nevére.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Jogi közlemények, 339](#)

Külső cég által készített alkalmazás törlése

Ha a készülékhez BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használó e-mail fiókot társított, előfordulhat, hogy nem képes törölni egyes, külső cég által készített alkalmazásokat. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában jelölje ki a külső cég által készített alkalmazást.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Törlés** gombra.

Figyelmeztetés a készülékjelszó beírására alkalmazás hozzáadása előtt

A feladat végrehajtásához jelszót kell beállítani a BlackBerry® készülékhez.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Módosítsa a **Figyelmeztetés alkalmazás telepítésekor** mezőt **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Alkalmazás-adatbázis méretének megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **Állapot** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson az **Adatbázisméretek** elemre.

Alkalmazások frissítésének keresése

A vezeték nélküli szolgáltató által kezelt egyes alkalmazásokhoz tartozó frissítések keresésére az Application Center alkalmazás nyújt lehetőséget.

Az Application Center alkalmazásban hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

- Az alkalmazások frissítésének manuális kereséséhez kattintson a **Frissítés** lehetőségre.
- Az alkalmazások frissítésének automatikus kereséséhez kattintson a **Menü** gombra. Kattintson az **Lista automatikus frissítése** lehetőségre.

Hibaelhárítás: Alkalmazások

Nem tudok alkalmazáshoz elemeket hozzáadni, frissíteni vagy visszatérni az alkalmazás korábbi verziójához

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék memóriája elegendő az alkalmazás hozzáadásához vagy frissítéséhez.

BlackBerry készülékszoftver

A BlackBerry Device Software frissítésének ismertetése

A BlackBerry® Device Software a következő okból vagy célból frissíthető:

- hozzáférés új alkalmazásokhoz és funkciókhoz
- technikai probléma megoldása
- a vezeték nélküli szolgáltató igényli a BlackBerry Device Software frissítését.

A telepítési folyamat időtartama a frissítés típusától, a készülékadatok mennyiségétől és a BlackBerry készüléken lévő alkalmazások számától függően 15 perc és 2 óra között lehet. A frissítési folyamat közben a készülék még segélyhívásokra sem használható. A frissítés során előfordulhat, hogy a készülék újraindul, vagy rövid ideig fehér képernyő jelenik meg - ez nem hiba. Frissítés közben ne távolítsa el az akkumulátort.

A BlackBerry Device Software a vezeték nélküli hálózaton keresztül, weboldalról vagy a BlackBerry® Desktop Manager segítségével is frissíthető lehet.

A BlackBerry Device Software akkor frissíthető a vezeték nélküli hálózaton keresztül, ha a készülék kezdőképernyőjén Vezeték nélküli frissítés ikon látható. A készülékbeállítások segítségével manuálisan is ellenőrizheti, van-e új frissítés. Az elérhető frissítés teljes vagy részleges szoftverfrissítés is lehet. Ha a frissítés teljes szoftverfrissítés, a készüléken lévő adatokat a rendszer a telepítési folyamat során elmenti, majd visszaállítja. A vezeték nélküli szolgáltató vagy a rendszergazda által beállított opcióktól függően előfordulhat, hogy a BlackBerry Device Software nem frissíthető a vezeték nélküli hálózaton keresztül. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a frissítés készülékre történő letöltése többletköltséggel jár.

A BlackBerry® Internet Service szolgáltatással társított készülék esetén a BlackBerry Device Software alkalmazás frissítéséhez a készüléket a számítógéphez csatlakoztathatja, és ellátogathat a www.blackberry.com/update.

Ha telepítette a BlackBerry® Desktop Software alkalmazást a számítógépre, a BlackBerry Device Software a BlackBerry Desktop Manager segítségével is frissíthető. A BlackBerry Desktop Manager segítségével történő szoftverfrissítésről a BlackBerry Desktop Manager online súgójában talál bővebb információt.

A BlackBerry Device Software frissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül

A vezeték nélküli szolgáltató vagy a rendszergazda által beállított opcióktól függően előfordulhat, hogy nem tudja elvégezni ezt a műveletet.

A BlackBerry® letöltéséhez használhatja a BlackBerry® Device Software készüléket, de a szoftver telepítéséhez nem. Beállíthatja, hogy a frissítés adott időpontra ütemezve történjen.

1. Kattintson a kezdőképernyőn a **Vezeték nélküli frissítés** ikonra. Ha a kezdőképernyőn nincs Vezeték nélküli frissítés ikon, kattintson a **Beállítások** ikonra. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre. Kattintson a **Vezeték nélküli frissítés** elemre.

2. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Megjegyzés: A telepítés során előfordulhat, hogy a készülék újraindul, vagy fehér képernyő jelenik meg. Ha a titkosítás be van kapcsolva, lehet, hogy a telepítési folyamat során többször is meg kell adnia jelszavát.

Visszatérés a BlackBerry Device Software előző verziójához

A vezeték nélküli szolgáltató vagy a rendszergazda által beállított opcióktól függően előfordulhat, hogy nem tudja elvégezni ezt a műveletet.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Vezeték nélküli frissítés** elemre.
4. Kattintson **Az előző frissítés sikerült** elemre.
5. Kattintson a **Verzió visszaléptetése** elemre.

A BlackBerry Device Software korábbi verziójának törlése

A BlackBerry® Device Software frissítésekor a szoftver előző verziója legfeljebb 30 napig a BlackBerry készüléken tárolódhat. Ha növelni szeretné a készülék alkalmazásmemóriájának méretét, manuálisan is eltávolíthatja az előző verziót.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Vezeték nélküli frissítés** elemre.
4. Kattintson **Az előző frissítés sikerült** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Frissítés-visszavonási adatok törlése** elemre.

A BlackBerry Device Software vezeték nélküli hálózaton keresztül telepíthető frissítéseinek keresése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Vezeték nélküli frissítés** elemre.
4. Ha megjelenik a készüléken a bevezető képernyő, kattintson a **Tovább** gombra.
5. Kattintson a **Frissítések keresése** lehetőségre.
6. Ha van elérhető frissítés, kattintson rá a szoftver letöltéséhez.
7. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

Tudnivalók a BlackBerry Device Software weboldalról való frissítésével kapcsolatban

Ha BlackBerry® készüléke BlackBerry® Internet Service szolgáltatással társított, a BlackBerry® Device Software alkalmazás frissítéséhez a készüléket a számítógéphez csatlakoztathatja, és ellátogathat frissítési weboldalra. Feliratkozhat az elérhető frissítésekről értesítő hírlevelekre is.

Az első alkalommal, amikor ellátogat a frissítési oldalra, letölti a BlackBerry® alkalmazásbetöltő szoftverét a számítógépre. Ez az alkalmazás a készülékszoftver frissítését a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás nélkül lehetővé teszi.

A telepítési folyamat időtartama a frissítés típusától, a készülékadatok mennyiségétől és a készüléken lévő alkalmazások számától függően 15 perc és 2 óra között lehet. A szoftver telepítése közben a készülék még segélyhívásokra sem használható.

A BlackBerry Device Software frissítése weboldalról

Ha BlackBerry® készüléke BlackBerry® Enterprise Server rendszerhez van társítva, előfordulhat, hogy nem tudja végrehajtani a feladatot. A rendszergazdánál ellenőrizze, hogy a BlackBerry® Device Software frissítéseinek használata engedélyezve van-e a vállalatnál.

1. A számítógép böngészőjével látogasson el a BlackBerry Device Software frissítési weboldalára.
2. Kattintson a **Frissítések keresése** lehetőségre.
3. Csatlakoztassa a BlackBerry készüléket a számítógéphez.
4. A frissítések összegzőképernyőjén jelölje be a telepíteni kívánt frissítés melletti négyzetet.
5. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Az opcionális alkalmazások hozzáadásához vagy törléséhez kattintson a **Lehetőségek** elemre. Jelölje be vagy törölje az egyes alkalmazások melletti négyzeteket. Kattintson a **Tovább** gombra.
 - Készülék adatainak biztonsági mentéséhez vagy az összes készülékadat törléséhez kattintson a **Beállítások** elemre. Jelöljön be egy vagy több adattípus melletti négyzetet. Kattintson az **OK** gombra.
6. Kattintson a **Tovább** gombra.
7. Az új szoftverről szóló értesítésekhez töltsse ki a képernyőn megjelenő mezőket, vagy utasítsa vissza a lehetőséget.
8. Kattintson a **Tovább** gombra.
9. Kattintson a **Befejezés** gombra.

Hibaelhárítás: BlackBerry Device Software

Nem tudom frissíteni a BlackBerry Device Software programot a vezeték nélküli hálózaton keresztül

A vezeték nélküli szolgáltató vagy a rendszergazda által beállított opcióktól függően előfordulhat, hogy a BlackBerry® Device Software nem frissíthető a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék memóriája elegendő-e a BlackBerry Device Software frissítéséhez.
- Ha a készülék Wi-Fi® kapcsolódásra képes, csatlakozzon Wi-Fi hálózathoz, majd próbálja meg ismét frissíteni a BlackBerry Device Software programot.
- Ellenőrizze, hogy nem került-e a vezeték nélküli szolgáltató lefedettségi területén kívülre. A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy barangolás közben nem frissítheti a BlackBerry Device Software programot. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.
- Lehetséges, hogy a BlackBerry Device Software a vezeték nélküli szolgáltató weboldaláról is frissíthető.

A készüléknek nincs elég memóriája a BlackBerry Device Software frissítéséhez

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Törölje a nem használt médiafájlokat, megjelenítési nyelveket vagy külső cég által készített programokat.
- Másolja a BlackBerry®készülék memóriájában lévő médiafájlokat egy memóriakártyára.

Vezeték nélküli hálózati lefedettség

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bekapcsolása

Ha a kezdőképernyő felső részén a KI jelzés jelenik meg, előfordulhat, hogy be szeretné kapcsolni a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot. A vezeték nélküli kapcsolatot bizonyos helyeken, pl. kórházakban vagy repülőgépeken kikapcsolt állapotban kell tartania.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - A vezeték nélküli hálózati kapcsolat kikapcsolásához jelölje be a négyzetet a **Mobilhálózat** elem mellett.
 - A korábban használt vezeték nélküli kapcsolatok bekapcsolásához kattintson a **Kapcsolatok helyreállítása** elemre.

Kapcsolódás bontása a vezeték nélküli hálózattal

Adott helyeken bontania kell a kapcsolódást a vezeték nélküli hálózattal, pl. repülőgépeken vagy kórházakban. Bővebb tájékoztatáshoz lásd a *Biztonsági és termékinformációk* füzet a BlackBerry® készülékhez.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A vezeték nélküli hálózati csatlakozás bontásához törölje a jelölést a **Mobilhálózat** elem mellől.
 - Az összes vezeték nélküli kapcsolat törléséhez kattintson a **Valamennyi kapcsolat kikapcsolása** elemre.

Az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolása illetve a barangolásra vonatkozó beállítások megadása

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően az adatszolgáltatások (e-mail, PIN- és MMS-üzenetek és a böngészőszolgáltatás) kikapcsolhatók a BlackBerry® készüléken, így csak a telefon- és az SMS-üzenetküldő szolgáltatások érhetők el. A készülék beállítható az adatszolgáltatások barangolás közbeni kikapcsolására is. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - Az adatszolgáltatás be- illetve kikapcsolásához módosítsa az **Adatszolgáltatás** mező értékét.
 - Az adatszolgáltatás be- illetve kikapcsolásához barangolás közben módosítsa a **Barangolás közben** mező értékét.
 - Ha a **Barangolás közben** mezőt **Figyelmeztetés** lehetőségre állítja, a készülék barangolás közben figyelmeztetést küld, ha az adatszolgáltatás be- vagy kikapcsolható.

4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

A készülékkel használható vezeték nélküli hálózatok

A BlackBerry® készülékkel használható vezeték nélküli hálózatok bővebb információért lásd a *Biztonsági és termékinformációk* című, a készülékhez mellékelt dokumentumot.

BlackBerry készülék	Hálózatok
BlackBerry® Curve™ 9300 okostelefon	• GSM® (GPRS és EDGE is) • UMTS® (3G hálózatok, például HSDPA is) • Wi-Fi®

Vezeték nélküli hálózat sebességének módosítása

A gyorsabb kapcsolat jobban fogyasztja az akkumulátort.

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy nem lehet beállítani a vezeték nélküli hálózat sebességét.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. Módosítsa a **Hálózati mód** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Kilépés** gombot.

A vezeték nélküli hálózati lefedettség LED-figyelmeztetésének bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Állítsa a **LED-es lefedettségjelző** mezőt **Bekapcsolva** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Amikor a BlackBerry® készülék kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatra, a LED zölden villog.

A vezeték nélküli lefedettségjelző kikapcsolásához állítsa a **LED-es lefedettségjelző** mezőt **Ki** állapotba.

Hálózati kapcsolatok és szolgáltatások állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Szolgáltatások állapota** elemre.

Barangolás

A nemzetközi barangolás (roaming) ismertetése

A BlackBerry® készülék többnyire automatikusan kapcsolódik a megfelelő vezeték nélküli hálózatra, amikor a vezeték nélküli szolgáltató lefedettségi területén kívülre kerül. Néha előfordulhat, hogy a vezeték nélküli hálózat elérése előtt meg kell adnia bejelentkezési adatait. Barangoláskor háromszög alakú barangolásjelző látható a kezdőképernyő felső részén.

Ha a készülékhez SIM-kártya szükséges, lehetséges, hogy a vezeték nélküli szolgáltatónak be kell állítania a SIM-kártyán a barangolási szolgáltatásokat ahhoz, hogy a barangolás használható legyen.

Ha a készülék általában CDMA-hálózathoz kapcsolódik, és támogatja a nemzetközi barangolást, előfordulhat, hogy nemzetközi barangoláshoz előkészített SIM-kártyát kell igényelnie a vezeték nélküli szolgáltatótól. A telefonszám a külföldi utazás során nem változik.

A barangolással és a barangolási díjakkal kapcsolatban forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

Vezeték nélküli hálózatok kézi váltása

A feladat végrehajtásához a szolgáltatásnak szerepelnie kell a vezeték nélküli szolgáltatási tervben, és a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell a GSM® vagy UMTS® hálózathoz.

A BlackBerry® készülék automatikusan választja ki a megfelelő vezeték nélküli hálózatot utazás közben.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. A **Hálózat kiválasztásának módja** mezőben módosítsa a **Manuális** értéket.
4. Kattintson az **Elérhető hálózatok keresése** parancsra.
5. Kattintson egy vezeték nélküli hálózatra.
6. Kattintson a **Hálózat kijelölése** lehetőségre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

A szolgáltató vezeték nélküli hálózatához történő újracsatlakozáshoz állítsa be a **Hálózat kiválasztásának módja** mezőben az **Automatikus** értéket.

A vezeték nélküli lefedettség jelzései

A kezdőképernyő jobb felső sarkában látható jelzések annak a területnek a vezeték nélküli lefedettségi szintjét mutatják, ahol a BlackBerry® készüléket használja. Ha további információt szeretne kapni a vezeték nélküli lefedettségi területekről, lépjen kapcsolatba a vezeték nélküli szolgáltatóval.

A jelzés, amely öt, növekvő sorrendbe állított sávot jelenít meg, a vezeték nélküli jel erősségét mutatja. Három vagy több sáv esetén a jel erős. Alacsonyabb jelerősség esetén növekedhet a készülék leadott teljesítménye, mivel gyenge jelerősségű hálózathoz próbál meg kapcsolódni.

Ha a vezeték nélküli hálózati lefedettség jelzései nem az 1XEV, 1X, 3G , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE vagy NTWK értéket mutatják, akkor lehet, hogy alacsony vezeték nélküli lefedettségi területen tartózkodik, ahol az e-mail üzenetkezelési és internetböngészési funkciók nem érhetők el (csak telefonhívást kezdeményezhet, illetve SMS-üzeneteket küldhet és fogadhat). Ha megjelenik az SOS vezeték nélküli lefedettségjelző, akkor csak segélyhívószámokat tárcsázhat. Amennyiben az X jelző jelenik meg, olyan területen tartózkodik, ahol nincs vezeték nélküli hálózati lefedettség.

Ha a készüléke Wi-Fi® kompatibilis, a képernyő tetején megjelenik egy szürkített Wi-Fi embléma és a hálózat neve, ami azt mutatja, hogy készüléke csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz, azonban a Wi-Fi kapcsolaton keresztül nem éri el a BlackBerry szolgáltatásokat, például az e-mail üzenetek kezelését és az internetböngészést.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Segélyhívások, 27](#)

Preferált vezeték nélküli hálózatok listája

A gyakran használt vezeték nélküli hálózatok listájának áttekintése

A vezeték nélküli szolgáltatója lehet, hogy megállapodott más vezeték nélküli szolgáltatókkal, akik így utazásai során rendelkezésére állhatnak szolgáltatásaikkal. A gyakran használt vezeték nélküli hálózatok listájával szabályozhatja, hogy a(z) BlackBerry® készülék milyen sorrendben használja ezeket a hálózatokat.

A BlackBerry® készülék a listának megfelelő sorrendben próbál csatlakozni a gyakran használt vezeték nélküli hálózatokhoz. Ha utazik, a készülék először a listán szereplő vezeték nélküli hálózatokat keresi. Ha a listán lévő hálózatok közül egy sem áll rendelkezésre, a készüléket úgy tervezték, hogy csatlakozzon bármely más, rendelkezésre álló hálózatra.

Megjegyzés: A barangolás rendszerint extra költségeket jelent. A barangolási díjakkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

Vezeték nélküli hálózat felvétele a gyakran használt hálózatok listájára

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell GSM® vagy UMTS® hálózatra.

A vezetékek nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Preferált hálózatok listája** lehetőségre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Hálózat hozzáadása** parancsra.
7. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - A hozzáadandó vezetékek nélküli hálózat kiválasztásához kattintson a **Válasszon az elérhető hálózatok közül** lehetőségre. Kattintson egy vezetékek nélküli hálózatra. Kattintson a **Hálózat kijelölése** lehetőségre.
 - A készülék számára már ismert vezetékek nélküli hálózat kiválasztásához kattintson a **Válasszon az ismert hálózatok közül** pontra. Kattintson egy vezetékek nélküli hálózatra. Kattintson a **Hálózat kijelölése** lehetőségre.
 - Vezetékek nélküli hálózat hozzáadásához kattintson a **Kézi bejegyzés** helyre. Állítsa be a vezetékek nélküli hálózat prioritását. Írja be a mobiltelefoncég országkódját és körzetszámát.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.

Vezetékek nélküli hálózat törlése a gyakran használt hálózatok listájáról

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell GSM® vagy UMTS® hálózatra.

A vezetékek nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Preferált hálózatok listája** lehetőségre.
5. Jelöljön ki egy vezetékek nélküli hálózatot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Törlés** gombra.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** gombra.

Előnyben részesített vezetékek nélküli szolgáltatók sorrendjének módosítása

A feladat végrehajtásához a BlackBerry® készüléket csatlakoztatni kell GSM® vagy UMTS® hálózatra.

A vezeték nélküli szolgáltatási tervtől függően ez a funkció esetleg nem támogatott. A BlackBerry készülék a mobilhálózatok listája szerinti sorrendben csatlakozik a hálózatokhoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat beállításai** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot
4. Kattintson a **Preferált hálózatok listája** lehetőségre.
5. Jelöljön ki egy vezeték nélküli hálózatot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot
7. Kattintson az **Áthelyezés** elemre.
8. Kattintson az új helyre.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot
10. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A vezeték nélküli hálózati lefedettség hibaelhárítása

Nem sikerül kapcsolódni a vezeték nélküli hálózatra

A BlackBerry® készülék típusától és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ha a BlackBerry® készülékéhez SIM-kártya tartozik, ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően lett-e behelyezve a készülékbe.
- Ha a készülék megfelelően csatlakozik a CDMA-hálózathoz és a készülék támogatja a nemzetközi barangolást, ellenőrizze, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a globális barangolás mód, és hogy a SIM-kártya megfelelően lett-e behelyezve a készülékbe.
- Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati csatlakozás aktív állapotát.
- Győződjön meg arról, hogy kapcsolódik a vezeték nélküli szolgáltató hálózatához. Ha manuálisan váltott a vezeték nélküli hálózatok között, a készülék továbbra is csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, amíg nem választ újabb vezeték nélküli szolgáltatói hálózatot.
- Ha adott vezeték nélküli kapcsolati sebességet határozott meg, győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli lefedettségi terület képes a megadott sebességet kezelni.
- Ha Wi-Fi® funkcióval rendelkező készüléke van, és a vezeték nélküli szolgáltató lehetővé teszi az UMA használatát, ellenőrizze, hogy a csatlakozás beállításai nincsenek-e csak Wi-Fi értékre állítva.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Kapcsolódás bontása a vezeték nélküli hálózattal, 251](#)

[Vezeték nélküli hálózatok kézi váltása, 253](#)

Nem tudok tanúsítványt szinkronizálni

Ellenőrizze, hogy telepítette-e a BlackBerry® Desktop Manager tanúsítványszinkronizáló eszközét a számítógépre. Ha nem telepítette a tanúsítványszinkronizáló eszközt a számítógépre, telepítse újra a BlackBerry® Desktop Software. A BlackBerry Desktop Software telepítésével kapcsolatos részletes ismertetőt a BlackBerry készülékhez mellékelt nyomtatott dokumentáció tartalmazza.

Wi-Fi technológia

Az ön BlackBerry® készülékének típusától függően a Wi-Fi® szolgáltatás esetleg nem támogatott.

Tudnivalók a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásról

Ha Wi-Fi® lefedettségi területen tartózkodik és az ön vezeték nélküli szolgáltatási terve ezt támogatja, akkor kapcsolódhat egy Wi-Fi hálózathoz, így az ön BlackBerry® készüléke használhatja a Wi-Fi hálózatot a mobilhálózat helyett e-mail üzenetek küldésére és fogadására, weboldalak meglátogatására és így tovább.

Kapcsolódhat Wi-Fi hálózatokhoz otthon vagy a munkahelyén, vagy nyilvános helyeken elérhető hotspotokhoz, például könyvtárakban, repülőtereken, szállodákban, kávézókban és így tovább. Vezeték nélküli szolgáltatója gondoskodhat egy alkalmazásról készülékéhez, amely lehetővé teszi a hotspotokra történő bejelentkezést. Ha nincs ilyen alkalmazás a készülékén, beállíthatja saját fiókját online és bejelentkezhet manuálisan.

Ha olyan vezeték nélküli elérési pontja vagy útválasztója van, amely Wi-Fi Protected Setup™ szolgáltatást használ, csatlakozhat egy Wi-Fi hálózathoz a nyomógombos beállítás módszerrel vagy a PIN módszerrel.

Profilba mentheti a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódás adatait, így ha legközelebb a hálózat lefedettségi területére lép, a készülék automatikusan csatlakozik. Úgy is beállíthatja a profilt, hogy a rendszer felszólítsa a manuális csatlakozásra. Ha készüléke csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz, a Wi-Fi profil neve megjelenik a kezdőképernyő tetején.

A Wi-Fi technológia bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Jelölje be a **Wi-Fi** jelölőnégyzetet.

A Wi-Fi® technológia kikapcsolásához törölje a **Wi-Fi** négyzet jelölését.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Alapértelmezetten az új Wi-Fi® profilok a Wi-Fi profillista alján jelennek meg.

Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, előfordulhat, hogy a vállalat nem engedélyezi a csatlakozást a Wi-Fi hálózathoz.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi hálózat beállítása** elemre.
3. Tegye a következők egyikét:
 - Kattintson a **Hálózatkeresés** lehetőségre. Kattintson valamelyik hálózatra.

- Kattintson a **Hálózat manuális hozzáadása** parancsra. Adja meg a hálózat nevét. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
- 4. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.
- 5. Amikor a rendszer felajánlja profil mentését a Wi-Fi hálózathoz, kattintson a **Tovább** elemre: így a BlackBerry készülék legközelebb már automatikusan kapcsolódik a Wi-Fi hálózatra.
- 6. A **Wi-Fi beállítás kész** képernyőn hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - A Wi-Fi profilok sorrendjének megváltoztatásához kattintson a **Wi-Fi profilok prioritizálása** elemre.
 - A Wi-Fi beállításának befejezéséhez kattintson a **Befejezés** elemre.

A Wi-Fi hálózati beállítások későbbi módosításához kattintson a kezdőképernyő **Kapcsolatok kezelése** ikonjára. Kattintson a **Wi-Fi opciók** lehetőségre.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz nyomógombos beállítással

Ha olyan vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy útvonalválasztót használ, amelyen Wi-Fi Protected Setup™ funkció is fut, a Wi-Fi® hálózathoz a nyomógombos módszerrel is csatlakozhat.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi hálózat beállítása** elemre.
3. Kattintson a **Nyomógombos beállítás** elemre.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.
5. A hozzáférési ponton vagy az útvonalválasztón nyomja meg a Wi-Fi Protected Setup gombot, vagy kattintson a hozzáférési pont rendszergazdai weboldalán megjelenő Wi-Fi Protected Setup elemre.
6. A BlackBerry® készüléken kattintson a **Kész** lehetőségre.
7. Amikor a rendszer felajánlja profil mentését a Wi-Fi hálózathoz, kattintson a **Tovább** elemre: így a készülék legközelebb már automatikusan kapcsolódik a Wi-Fi hálózatra.
8. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
9. A Wi-Fi beállítás kész képernyőn hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - A Wi-Fi profilok sorrendjének megváltoztatásához kattintson a **Wi-Fi profilok prioritizálása** elemre.
 - A Wi-Fi beállításának befejezéséhez kattintson a **Befejezés** elemre.

A Wi-Fi hálózati beállítások későbbi módosításához kattintson a kezdőképernyő **Kapcsolatok kezelése** ikonjára. Kattintson a **Wi-Fi beállítások** lehetőségre.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz PIN-kóddal

Ha olyan vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy útvonalválasztót használ, amelyen Wi-Fi Protected Setup™ funkció is fut, a Wi-Fi® hálózathoz a PIN-kódos módszerrel is csatlakozhat.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi hálózat beállítása** elemre.
3. Kattintson a **Hálózatkeresés** lehetőségre.

4. Kattintson a Wi-Fi Protected Setup funkciót engedélyezett hozzáférési pontra vagy útvonalválasztóra
5. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a **Tovább** elemre. A BlackBerry® létrehozza, majd megjeleníti a PIN-kódot.
6. Írja be a hozzáférési pontnál vagy az útvonalválasztó rendszergadai oldalánál a PIN-kódot.
7. Amikor a rendszer felajánlja profil mentését a Wi-Fi hálózathoz, kattintson a **Tovább** elemre: így a készülék legközelebb már automatikusan kapcsolódik a Wi-Fi hálózatra.
8. Kattintson a **Tovább** gombra.
9. A Wi-Fi beállítás kész képernyőn hajtsa végre a megfelelő műveletet:
 - A Wi-Fi profilok sorrendjének megváltoztatásához kattintson a **Wi-Fi profilok prioritizálása** elemre.
 - A Wi-Fi beállításának befejezéséhez kattintson a **Befejezés** elemre.

A Wi-Fi hálózati beállítások későbbi módosításához kattintson a kezdőképernyő **Kapcsolatok kezelése** ikonjára. Kattintson a **Wi-Fi beállítások** lehetőségre.

A Wi-Fi profilok bemutatása

Amikor Wi-Fi® hálózathoz csatlakozik, Wi-Fi profilba mentheti a kapcsolódási adatokat, így a BlackBerry® készülék legközelebb már automatikusan tud csatlakozni a Wi-Fi hálózatra.

A Wi-Fi profil Csatlakozási mód opciójánál megadhatja, hogy a BlackBerry® készülék automatikusan csatlakozzon-e a Wi-Fi hálózatra, vagy felszólítsa a felhasználót a manuális bejelentkezésre, amikor a hálózat hatótávolságában kerül.

A Wi-Fi hálózatokhoz a készülék a Wi-Fi profillista sorrendjében kísérel meg csatlakozni.

Ha készüléke csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz, a Wi-Fi profil neve megjelenik a kezdőképernyő tetején.

A Wi-Fi profilok sorrendjének módosítása

A BlackBerry® megkísérel csatlakozni a Wi-Fi® hálózatokhoz a Wi-Fi profillista sorrendjében.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi beállítások** lehetőségre.
3. Kattintson egy Wi-Fi profilra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Áthelyezés** elemre.
6. Kattintson az új helyre.

Wi-Fi profil törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi beállítások** lehetőségre.

3. Kattintson egy Wi-Fi® profilra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Törlés** gombra.

A készülék megakadályozása Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásban

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi beállítások** lehetőségre.
3. Kattintson egy Wi-Fi® profilra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Letiltás** pontra.

Annak engedélyezéséhez, hogy a BlackBerry® készülék újból csatlakozhasson a Wi-Fi hálózathoz, emelje ki a Wi-Fi® profilt és nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Engedélyezés** elemre.

A manuálisan csatlakoztatású hotspotokról és Wi-Fi hálózatokról értesítő figyelmeztetés kikapcsolása

Ha egy ismert hotspot manuális csatlakozást igényel vagy ha egy Wi-Fi® profil elmentésekor a Csatlakozási mód opciónál a Manuális beállítást választotta, az adott hálózat rendelkezésére állásakor megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható. A figyelmeztetés kikapcsolását követően ha hatótávolságon belülre kerül, a kezdőképernyő felső részén a Wi-Fi jelzés mellett egy piros csillag jelenik meg.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi opciók** lehetőségre.
3. Törölje a jelölést az **Adjon felszólítást, amikor manuális csatlakozás vagy bejelentkezés szükséges** jelölőnégyzetből.

Speciális Wi-Fi csatlakozási beállítások

Wi-Fi profil módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi beállítások** lehetőségre.
3. Kattintson egy Wi-Fi® profilra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.

6. Módosítsa a Wi-Fi profil beállításait.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

Csatlakozási lehetőségek Wi-Fi profilokhoz

Név:

Írja be a Wi-Fi® profil nevét.

SSID:

Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét.

Sávtípus:

Állítsa be a Wi-Fi hálózat típusát. Ha nem ismeri a hálózat típusát, ne módosítsa ezt a mezőt.

Csatlakozási mód (automatikus):

Állítsa be, hogy a BlackBerry® készülék automatikusan csatlakozzon-e a Wi-Fi hálózathoz, ha az elérhető.

Csatlakozási mód (manuális):

Állítsa be, hogy kér-e értesítést minden egyes alkalommal, amikor a Wi-Fi hálózat elérhetővé válik.

Hozzáférési pontok közötti átadás engedélyezése:

Beállíthatja, hogy készüléke továbbra is csatlakozzon-e a Wi-Fi hálózathoz, amikor vezeték nélküli hozzáférési pontok között mozog.

VPN:

Szükség esetén adjon meg VPN profilt a Wi-Fi profillal való használathoz.

Biztonsági opciók Wi-Fi profilokhoz

Biztonság típusa:

Állítsa be a Wi-Fi® hálózat által támogatott biztonság típusát.

Válassza ki a WEP kulcsot:

Állítsa be a Wi-Fi hálózathoz használt WEP-kulcs típusát.

WEP-kulcs:

Hexadecimális formátumban írja be a Wi-Fi hálózat WEP-kulcsát.

Előre megosztott kulcs:

Írja be WPA™ egyéni jelszavát a Wi-Fi hálózathoz.

Felhasználónév:

Szükség esetén írja be a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz használt felhasználónevét.

Felhasználó jelszava:

Szükség esetén írja be a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz használt felhasználói jelszavát.

CA-tanúsítvány:

Állítsa be azt a gyökértanúsítványt, amellyel a BlackBerry® készülék hitelesíti a megfelelő Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást.

Ügyféltanúsítvány:

Állítsa be a hitelesítő tanúsítványt, melynek alapján a készülék csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz.

Belső kapcsolat biztonsága:

Szükség esetén állítsa be a Wi-Fi hálózat belső hitelesítési módszeréhez támogatott biztonsági protokollt.

Erős kulcsszó használata:

Állítsa be, hogy erős kulcsszót használ-e a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz.

Kulcsszó gyári száma:

Ha szoftveres kulccsal kapcsolódik a Wi-Fi hálózatra, állítsa be a kulcsszó gyári számát.

Kiszolgálóalany a tanúsítványhitelesítéshez:

Szükség esetén írja be a kiszolgálóalany nevét, amellyel a készülék hitelesíti a megfelelő Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást.

Kiszolgáló SAN a tanúsítványhitelesítéshez:

Szükség esetén írja be a kiszolgáló SAN típusát, amellyel a készülék hitelesíti a megfelelő Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást.

IMSI:

Ha a SIM-kártyához egynél több IMSI tartozik, adja meg azt az IMSI-értéket, amit a Wi-Fi hálózatra kapcsolódáshoz használ.

Wi-Fi profil IP- és DNS-beállítások

IP-cím és DNS automatikus beolvasása

Határozza meg, hogy a BlackBerry® készülék a Wi-Fi® hálózattól kap-e alhálózati maszkot, DNS-beállításokat, átjárócímet és IP-címet.

IP-cím:

Adja meg a készülék IP-címét.

Alhálózati maszk

Adja meg annak a vezetékek nélküli hozzáférési pontnak az alhálózati címét, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.

Elsődleges DNS:

Adja meg az elsődleges DNS-címet, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.

Másodlagos DNS:

Adja meg a másodlagos DNS-címet, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.

Átjáró alapértelmezett címe:

Adja meg az alapértelmezett átjárócímet, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.

Tartomány utótagja:

Adja meg a tartománynak a nevét, amelyet a készülék a gazdanevek IP-címre való feloldásához használ.

A készülék beállítása Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz

Alapértelmezésben a BlackBerry® készülék rendszeresen keresi az elérhető Wi-Fi® hálózatokat, és automatikusan kapcsolódik a Elmentett Wi-Fi profilok listán legkiemeltebb helyen szereplő hálózathoz. Megadhatja azt is, hogy csak egy mentett Wi-Fi hálózatot keressen a készülék, és ahhoz kapcsolódjon.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Kapcsolatok kezelése** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi beállítások** lehetőségre.
3. Jelölje be az **Egyetlen profil beolvasása** jelölőnégyzetet.
4. Kattintson egy Wi-Fi profilra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** gombra.

A Wi-Fi hálózatok közötti automatikus átkapcsoláshoz, amikor a Wi-Fi lefedettségi területek között mozog, törölje az **Egyetlen profil beolvasása** jelölőnégyzetet. A Wi-Fi hálózatokhoz a készülék a Wi-Fi profillista sorrendjében kísérel meg csatlakozni.

Gyökértanúsítvány telepítése a számítógépre

Az elérni kívánt Wi-Fi® hálózattól függően szükség lehet arra, hogy telepítse a hitelesítőkiszolgáló tanúsítványát létrehozó tanúsítványhitelesítő kiszolgáló gyökértanúsítványát. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. Töltse le a tanúsítványhitelesítő kiszolgáló gyökértanúsítványát a számítógépére.
2. A számítógépen jobb gombbal kattintson a gyökértanúsítványra. Kattintson a **Tanúsítvány telepítése** pontra.
3. Kattintson a **Tovább** gombra.
4. Kattintson a **Összes tanúsítvány elhelyezése a következő tárban** elemre.
5. Kattintson a **Tallózás** gombra.
6. Kattintson a **Meghízható gyökértanúsítvány-hitelesítők** lehetőségre.
7. Kattintson az **OK** gombra.
8. Kattintson a **Befejezés** gombra.
9. A Biztonsági figyelmeztetés párbeszédpanelen válassza az **Igen** opciót.

Ha a gyökértanúsítvány több tanúsítványból áll, mindegyik feltelepül a számítógépre.

A gyökértanúsítvány BlackBerry® készülékre történő telepítéséhez használja a BlackBerry® Desktop Manager tanúsítvány-szinkronizáló eszközét, és szinkronizálja a gyökértanúsítványt a készülék és a számítógép között.

UMA csatlakozási beállítások

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően az UMA-hálózaton keresztül is lehetősége nyílnak hívások lebonyolítására, e-mail üzenetek fogadására, PIN-, SMS- és MMS-üzenetek küldésére és fogadására és weboldalak megtekintésére. Az UMA-hálózathoz való csatlakozáshoz a készüléknek Wi-Fi® hálózatra kell csatlakoznia. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

UMA funkció használata a Wi-Fi hálózaton

Ha a vezeték nélküli szolgáltató támogatja az UMA (más néven GAN) funkciót, a felhasználó pedig előfizet a szolgáltatásra, hívásokat kezdeményezhet, weboldalakra látogathat el, továbbá e-mail, PIN- és szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat a Wi-Fi® hálózaton. A BlackBerry® készülék automatikusan vált a mobilhálózat és a Wi-Fi hálózatok között attól függően, melyik elérhető a készülék használatának helyén. Az UMA funkcióval kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

A preferált hálózati típus módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Hálózat** elemre.
3. Módosítsa a **Kívánt csatlakozás** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** gombra.

Wi-Fi technológiai hibaelhárítás

Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni.

Az ön BlackBerry® készülékének típusától függően a Wi-Fi® szolgáltatás esetleg nem támogatott.

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze a Wi-Fi hálózati csatlakozás aktív állapotát.
- Győződjön meg róla, hogy van Wi-Fi lefedettség.
- Ha a Wi-Fi hálózat nem jelenik meg a Wi-Fi beállítási alkalmazásban, de a felhasználó ismeri a hálózat nevét, csatlakozzon manuálisan a Wi-Fi hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy helyesek-e a Wi-Fi telepítőalkalmazásban megjelenő kapcsolódási lehetőségek. Ha már ellenőrizte ezeket a beállításokat, ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózat speciális csatlakozási opciói helyesek-e.

- Ha a Wi-Fi hálózatokra manuális módban váltott át, álljon át egy másik Wi-Fi hálózatra, vagy állítsa be a BlackBerry készüléket, hogy az keresse meg az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- Ha vezeték nélküli szolgáltatója támogatja az UMA szolgáltatás használatát, ellenőrizze, hogy az előnyben részesített kapcsolattípus nem kizárólag mobilhálózat értékű-e.
- Ha a készüléket BlackBerry® Enterprise Server alapú e-mail fiókhhoz társították, szervezete letilthatja a Hotspot böngésző megjelenését, vagy korlátozhatja a Hotspot használatát weboldalak böngészésére.
- Ha nyomógombos beállítási módot alkalmaz, ellenőrizze, hogy a hálózati hozzáférési ponton engedélyezve van-e a Wi-Fi Protected Setup™ funkció, illetve hogy be van-e állítva a profil elküldése. Győződjön meg róla, hogy másik készülék nem próbál azonos időben csatlakozni, és hogy a tartományban csak egy hálózati hozzáférési pont van erre a módra beállítva.
- Ha PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS vagy EAP-SIM eljárást használ a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz, ellenőrizze, hogy telepítette a hitelesítőkiszolgáló tanúsítványát létrehozó tanúsítványhitelesítő kiszolgáló gyökértanúsítványát.
- Ha EAP-TLS protokollal csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, ellenőrizze, hogy társította-e a hitelesítési tanúsítványt a készülékhez.

Tápellátás, akkumulátor és memória

A készülék kikapcsolása

A Kikapcsolás ikon helye és neve a beállított témától függően eltérhet az ebben a műveletben jelzett helytől és névtől.

- Ha nem állította be a BlackBerry® készülék adott időnként történő automatikus be- és kikapcsolását, tartsa lenyomva a készülék bal felső részén lévő **Bekapcsolás** gombot vagy **Bekapcsolás/Lezárás** gombot.
- Ha beállította a készülék adott időpontban történő automatikus be- és kikapcsolását, a kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Kikapcsolás** ikonra. Ha azt szeretné, hogy a készülék az ismételt kézi bekapcsolásig kikapcsolt állapotban maradjon, kattintson a **Teljes kikapcsolás** lehetőségre. Ha azt szeretné, hogy a készülék adott időben vagy ébresztés, illetve naptáremlékeztető esetén bekapcsoljon, kattintson a **Kikapcsolás** lehetőségre.

A készülék automatikus be- és kikapcsolásának beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **Automatikus be- és kikapcsolás** elemre.
3. A **Hétköznapi** mezőben állítsa be az **Engedélyezve** értéket.
4. Adja meg, hogy hétköznapokon mikor kapcsoljon be, illetve ki a BlackBerry® készülék.
5. A **Hétvége** mezőben állítsa be az **Engedélyezve** értéket.
6. Adja meg, hogy hétvégén mikor kapcsoljon be, illetve ki a BlackBerry® készülék.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** elemre.

A készülék újraindítása

Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **Állapot** elemre.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Állítsa be úgy a BlackBerry® készüléket, hogy az automatikusan be- és kikapcsoljon.
- Rendszeresen töltsse fel a készüléket.
- Tartsa tisztán az akkumulátorcsatlakozókat. Néhány havonta tisztítsa meg az akkumulátor és a készülék fém érintkezőit tiszta pamutronggyal.
- Állítsa be, hogy a háttérvilágítás rövidebb ideig működjék, és csökkentse a fényerejét.
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot, ha olyan területen tartózkodik, ahol nincs lefedettség.
- Kapcsoljon rezgő figyelmeztetést a figyelmeztetési hangprofilokhoz vagy LED-figyelmeztetésekhez, csökkentse a figyelmeztetési hangprofilok hangerejét, vagy válasszon rövidebb csengőhangot.
- Amikor választ küld valakinek, törölje az eredeti üzenetet.
- Ha több címzettnek küldi el az üzenetet, használja a Felvétel a címzettek közé, a Felvétel a másolatot kapók közé vagy a Felvétel a titkos másolatot kapók közé beállítást.
- Ha a készüléken van vaku, kapcsolja ki.
- Zárja be a külső gyártó által készített alkalmazásokat az alkalmazás menüben, amikor már nem használja azokat.
- Módosítsa a böngészőben az animációk megjelenését úgy, hogy ne ismétlődjenek olyan gyakran a weblapokon.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Az eredeti szöveg törlése a válaszüzenetből, 55](#)

[Partner hozzáadása titkos másolat címzettjeként, 49](#)

[A háttérvilágítás fényerejének szabályozása, 203](#)

[Kapcsolódás bontása a vezeték nélküli hálózattal, 251](#)

Készülékmemória vagy médiakártya formázása

A BlackBerry® készülék memóriájának vagy a médiakártya formázásával a készüléken, illetve a médiakártyán tárolt fájlokat a rendszer teljesen törli.

Készüléktípustól függően előfordulhat, hogy a készülékmemória nem formázható.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Memória** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Formázás** lehetőségre.
5. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat.

A felhasználható memóriaméret megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.

2. Kattintson a **Memória** lehetőségre.

Hasznos ötletek: Szabad hely fenntartása a készülékmemóriában

Próbáljon meg legalább 400 KB rendelkezésre álló alkalmazásmemóriát fenntartani a BlackBerry® készülékén. Ahhoz, hogy kevesebb memóriára legyen szüksége, próbálja meg átállítani az e-mail üzenetek, naptárbejegyzések és médiafájlok beállításait. Tekintse át az alábbi útmutatásokat.

- Csökkentse a készülék e-mail üzenetekhez és naptárbejegyzésekhez rendelt tárolási idejét.
- Kapcsolja ki az e-mail üzenetek készülékre történő továbbítását a készülék számítógéphez történő csatlakozása esetére.
- Állítsa be, hogy a hosszú e-mail üzeneteknek csak az első részét kapja meg.
- A médiafájlokat tárolja médiakártyán.
- Csökkentse a készülék memóriájának médiafájlok számára rendelkezésre álló maximális nagyságát. A készülék típusától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.
- Ha módosította a képek minőségbeállítását, állítsa vissza normál értékre.
- Csökkentse a képmínőséget a böngészőben.

Kapcsolódó tájékoztatás

[A felhasználható memóriaméret megtekintése, 268](#)

[Az üzenetek tárolási idejének beállítása a készüléken, 75](#)

[Naptárbejegyzések tárolási idejének beállítása a készüléken, 173](#)

[Annak beállítása, hogy a hosszú e-mail üzeneteknek csak az első részét kapja meg, 64](#)

Alacsony az alkalmazásmemória szintje a készüléken

Ha a készüléken elérhető alkalmazásmemória szintje alacsony, a BlackBerry® készülék egy párbeszédpanelen felsorolja azokat az alkalmazásokat és nyelveket, melyeket Ön nem használ rendszeresen. Törölheti a listában szereplő alkalmazásokat és nyelveket.

Tekintse át az alábbi útmutatásokat.

- Ellenőrizze, hogy törölte-e a régi e-mail és MMS-üzeneteket, különösen azokat, amelyeknek van melléklete.
- Ellenőrizze, hogy törölte-e azokat a partnereket, akik már szerepelnek a vállalati címjegyzékben.
- Ellenőrizze, hogy törölte-e a médiafájlokat a készülék memóriájából.
- Ha mostanában frissítette a BlackBerry® Device Software programot a vezeték nélküli hálózaton keresztül, ellenőrizze, hogy törölte-e a BlackBerry Device Software korábbi verzióját.
- Ellenőrizze, hogy kiürítette-e a böngésző gyorsítótárát.

SIM-kártya

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően elképzelhető, hogy a BlackBerry® készülékbe nem kell SIM-kártyát behelyezni.

A SIM-kártyán lévő telefonkönyv áttekintése

Ha a vezeték nélküli szolgáltatója beállította a SIM-kártyán a SIM-kártya telefonkönyvét, akkor a SIM-kártya telefonkönyve segítségével elérheti a SIM-kártyához hozzáadott partnereit. A SIM-kártyán lévő telefonkönyv különbözik a BlackBerry® készüléken lévő partnerlistától. Ha SIM-kártyát cserél, a SIM-kártyán lévő telefonkönyvben lévő partnerek változnak.

A SIM-kártyán lévő telefonkönyvhöz rövidített telefonszámokat (ADN) is hozzáadhat. A SIM-kártyán lévő telefonkönyvben kereshet rövidített telefonszámokat és szolgáltatások telefonszámait is. A rövidített telefonszámok egyszerű szöveggént, a szolgáltatások telefonszámai félkövér betűkkel jelennek meg.

Partner hozzáadása a SIM-kártyához

1. Nyomja meg a **Menü** gombot a partnerlistában.
2. Kattintson a **SIM-telefonkönyv** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson az **Új** gombra.
5. Írja be a partner adatait.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Partnerek másolása SIM-kártyáról a partnerlistába

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot a partnerlistában.
2. Kattintson a **SIM-telefonkönyv** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson az **Összes másolása a partnerlistába** lehetőségre.

Megjegyzés: Ha olyan partnert próbál másolni a SIM-kártyáról, melynek a telefonszáma megegyezik egy, a partnerlistán már szereplő partner telefonszámával, akkor a BlackBerry készülék nem másolja át a SIM-kártyán lévő partnert.

Partner másolása a partnerlistáról SIM-kártyára

1. A partnerlistán jelöljön ki egy partnert.
2. Jelöljön ki egy telefonszámot.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Másolás a SIM-kártya telefonkönyvébe**.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

SIM-kártyán lévő partner módosítása

1. Nyomja meg a **Menü** gombot a partnerlistában.
2. Kattintson a **SIM-telefonkönyv** lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy partnert.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
6. Szerkessze a partner adatait.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** elemre.

Partner törlése a SIM-kártyáról

1. Nyomja meg a **Menü** gombot a partnerlistában.
2. Kattintson a **SIM-telefonkönyv** lehetőségre.
3. Jelöljön ki egy partnert.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Törlés** gombra.

Szöveges SMS-üzenetek tárolása a SIM-kártyán

A vezeték nélküli szolgáltatótól és a vezeték nélküli hálózattól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Ha a BlackBerry® készülék SIM-kártyát alkalmaz és a SIM-kártyát beállítják a szöveges SMS-üzenetek tárolásához, az SMS-üzenetek továbbra is megjelennek az üzenetküldő alkalmazásban.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **SMS-szöveg** elemre.

3. Az **Üzenetek meghagyása a SIM-kártyán** mezőben adja meg az **Igen** értéket.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

A szöveges SMS-üzenetek tárolásának leállításához állítsa a **Üzenetek meghagyása a SIM-kártyán** mezőt **Nem** értékre. Ha a mezőt Nem értékre állítja, a rendszer törli a szöveges SMS-üzeneteket a SIM-kártyáról.

A SIM-kártyabiztonság ismertetése

Egy PIN-kóddal levédheti a SIM-kártyáját, ha egy másik biztonsági szintet rendel BlackBerry® készülékéhez. Ha zárolja SIM-kártyáját egy PIN-kóddal, más személyek nem használhatják a saját SIM-kártyájukat az Ön készülékén. Mielőtt SIM-kártyáját másik készülékben használni tudná, meg kell adnia a megfelelő PIN-kódot.

SIM-kártya védelme PIN-kóddal

A SIM-kártya PIN-kódját a vezeték nélküli szolgáltatótól kapja meg.

Megjegyzés: Ha a SIM-kártya PIN-kódját háromszor helytelenül írja be, a SIM-kártya működésképtelenné válik.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **SIM-kártya** elemre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Biztonság engedélyezése** lehetőségre.
6. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját.
7. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A SIM-kártya PIN-kódjának beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **SIM-kártya** elemre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **PIN2-kód módosítása** elemre.

A telefonszámhoz tartozó megjelenítési név módosítása

Ha a SIM-kártya több telefonszám használatát is támogatja, testre szabhatja a telefonszámokhoz tartozó megjelenítési neveket.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **SIM-kártya** elemre.
4. Jelöljön ki egy telefonszámot.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **SIM-telefonszám szerkesztése** lehetőségre.
7. Adja meg a telefonszámhoz tartozó megjelenítési nevet.
8. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Biztonság

Alapvető biztonsági tudnivalók

A készülékjelszó áttekintése

Ha hibásan írja be a BlackBerry® készülék jelszavát, a továbblépés előtt figyelmeztetik, hogy írja be a **blackberry** szót. Miután újra beírta a jelszavát, a beírt karakterek megjelennek a képernyőn.

Ha túllépi a jelszókísérletek megengedett számát, a készülék biztonsági okokból törli az összes készülékadatot.

Készülékjelszó beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. A **Jelszó** mezőben állítsa be az **Engedélyezve** értéket.
4. Kattintson a **Jelszó beállítása** lehetőségre.
5. Írjon be egy jelszót.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A BlackBerry® készülékjelszó kikapcsolásához állítsa a **Jelszó** mezőt **Kikapcsolva** értékre.

A készülék jelszavának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Kattintson a **Jelszó módosítása** lehetőségre.

A készülék zárolása

A feladat végrehajtásához jelszót kell beállítani a BlackBerry® készülékhez.

A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Jelszavas zárolás** ikonra.

A zárolás feloldásához írja be a készülékjelszót. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.

A készülék lezárása a tartóba helyezéskor

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.

3. A **Készülék lezárása a tartóba helyezéskor** mezőben válassza ki az **Igen** értéket.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A billentyűzet zárolása

Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót használ, a rendszergazda által megadott beállításoktól függően elképzelhető, hogy a műveletet nem lehet végrehajtani. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához. Nyomja meg a készülék felső részén lévő **Lejátszás/Szünet/Némítás** gombot.

Készülékjelszó beviteli próbálkozásainak korlátozása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Állítsa be a **Jelszókísérletek száma** mező értékét.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Készülékadatok, külső cégek által készített alkalmazások vagy médiakártya fájlok törlése

A BlackBerry® készülékadatok illetve a médiakártyafájlok törlése előtt megfontolandó az elemek biztonsági mentése, így a számítógépen is lesz egy példány.

FIGYELMEZTETÉS: Ha bekapcsolta a titkosítás, az összes készülékadat törlési folyamata egy órán belül megtörténik. Ha a folyamat megindult, többé nem állíthatja le. Ha visszaállítja a készülék beállításait, a folyamat az újraindítás után újraindul.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Biztonsági adattörlés** elemre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Az üzenetek alkalmazásból, partnerek alkalmazásból és más alkalmazásokból való adattörléshez jelölje be az **E-mailek, Partnerek stb.** jelölőnégyzetet.
 - Az összes hozzáadott, külső cégek által készített alkalmazás törléséhez jelölje be a **Felhasználói telepítésű alkalmazások** jelölőnégyzetet.
 - Az összes fájl médiakártyáról való törléséhez jelölje be a **Médiakártya** jelölőnégyzetet.
5. Típus **blackberry**.
6. Kattintson a **Törlés** elemre.

Ha viszonteladásra készíti elő a készülékét és van olyan e-mail fiókja, ami a BlackBerry® Internet Service szolgáltatást használja, akkor elkerülheti, hogy a rendszer ebből a fiókból elküldje az üzeneteket a készülékére. Kérje vezetéknélküli szolgáltatójának segítségét a fiók és a készülék társításának megszüntetéséhez.

Jelszómegőrző

A jelszómegőrző áttekintése

A jelszómegőrzőben minden jelszavát egy helyen tárolhatja. A jelszómegőrző célja a jelszavak jelszómegőrző jelszavával történő védelme. Ha beírja ezt a jelszót, a jelszómegőrző megfejtí a jelszavait.

A jelszómegőrzővel véletlenszerű jelszavakat is létrehozhat, melyek számokat, betűket és szimbólumokat tartalmaznak.

Jelszó megadása a jelszómegőrzőben

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Új** gombra.
4. Írja be a jelszót.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Véletlenszerű jelszó generálása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson az **Új** gombra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Véletlenszerű jelszó** lehetőségre.
6. Írja be a jelszót.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Mentés** elemre.

A véletlenszerűen előállított jelszavak létrehozási feltételeinek megadása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa be a véletlenszerű jelszó mezőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Jelszó megtekintése a jelszómegőrzőben

Kattintson egy jelszóra a jelszómegőrzőben.

Jelszó módosítása a jelszómegőrzőben

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Jelöljön ki egy jelszót.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Megnyitás** gombra.
5. Módosítsa a jelszóadatokat.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Jelszavak elrejtése a jelszómegőrzőben

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa a **Jelszó megjelenítése** értékét **Nem** opcióra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A jelszavak újbóli megjelenítéséhez a jelszómegőrzőben állítsa a **Jelszó megjelenítése** mezőt **Igen** értékre.

Az elemek törlése előtt látható figyelmeztetés kikapcsolása

Az üzenetek, hívásnaplók, partnerek, naptárbejegyzések, feladatok, elmékeztetők és jelszavak törlése előtt megjelenő figyelmeztetés kikapcsolható.

1. A kezdőképernyőn kattintson egy alkalmazás ikonra.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a **Menü** gombot.
3. **Kattintson a Beállítások** lehetőségre.
4. Szükség esetén kattintson az **Általános beállítások** elemre.
5. A **Törlés megerősítése** elemet állítsa **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Jelszó törlése a jelszómegőrzőből

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Jelöljön ki egy jelszót.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.

4. Kattintson a **Törlés** gombra.

A jelszómegőrző jelszavának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Jelszó módosítása** lehetőségre.

Jelszó másolása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Jelöljön ki egy jelszót.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Felhasználónév másolása** vagy a **Jelszó másolása** lehetőségre.

A vágólap törléséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Vágólap törlése** lehetőségre.

Megjegyzés: A vágólapon lévő jelszavak nincsenek titkosítva.

Jelszómásolás megakadályozása

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa a **Vágólapról másolás engedélyezése** mező értékét **Nem** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Jelszómegadási kísérletek korlátozása a jelszómegőrzőben

1. A kezdőképernyőn vagy az **Alkalmazáslistán** kattintson a **Jelszómegőrző** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa be a **Jelszómegadási kísérletek** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Titkosítás

Adattitkosítás a készülék memóriájában

Ha a titkosítás be van kapcsolva a BlackBerry® készülék memóriájában, a készülék személyi kulcsot használ a készüléken tárolt adatok titkosításához, beleértve a zárolt készülékre érkező adatokat is. Amint eléri a készüléket, az feloldja a titkosítást.

Beállíthatja, hogy a titkosítás kiterjedjen-e a partnerekre is. Ha a partnerekre nézve is titkosítást alkalmaz, és hívást fogad a lezárt készüléken, a hívó fél neve nem jelenik meg a képernyőn.

Ha a hitelesítéshez Smart Card kártyatanúsítványt használ, a Smart Card kártya típusától függően kétféleképpen titkosítást is biztosíthat az egyik Smart Card kártyatanúsítvány használatával. A titkosított tartalom eléréséhez meg kell adnia a készülék jelszavát, és csatlakoztatnia kell készülékét a Smart Card Reader olvasóhoz.

Amikor lezárja készüléket, egy nyitott lakat jel jelenik meg a képernyő felső részén, és jelzi, hogy a készülék az adatok biztosítása érdekében többek közt törli a személyi kulcs másolatát a készülék ideiglenes memóriájából. A kulcs törlése után lakatjel lesz látható a képernyő felső részén.

Tudnivalók a fájltitkosításról

A fájltitkosítás célja a BlackBerry® készülék memóriájában és a behelyezett médiakártyán tárolt fájlok védelme. A médiakártyán és a készülék memóriájában tárolt fájlok a készülék által generált titkosítókulccsal, készülékjelszóval vagy mindkettővel védhetők.

Ha a fájlok titkosítását a készülék által generált titkosítókulccsal hajtja végre, csak akkor férhet hozzá a médiakártyán tárolt fájlokhoz, ha a kártyát behelyezi a készülékbe. Ha a fájlok titkosítását készülékjelszóval hajtja végre, a médiakártyán tárolt fájlokhoz minden készüléken hozzáférhet, feltéve, hogy ismeri az adott készülék jelszavát.

Titkosítás bekapcsolása

A készülékmemória adatainak titkosításához jelszót kell beállítani a BlackBerry® készülékhez.

A készülékmemória fájlok tárolására használható szabad kapacitásától függően elfordulhat, hogy nem tud fájlokat titkosítani a készülékmemóriában.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Titkosítás** elemre.
4. Állítsa a **Titkosítás** mezőt **Engedélyezve** értékre.
5. A készülékmemória adatainak titkosításához állítsa a **Készülékmemória** mezőt **Engedélyezve** értékre.
6. Egy médiakártyán és a készüléken tárolt fájlok titkosításához állítsa a **Médiakártya** mezőt **Engedélyezve** értékre, és hajtja végre a következő műveletek egyikét:

- A fájlok készülékkel generált titkosítókulccsal történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Készülék** értékre.
 - A fájlok készülékjelszóval történő titkosításához állítsa a **Mód** mezőt **Biztonsági jelszó** értékre.
 - A fájlok titkosítókulccsal és készülékjelszóval való titkosításához állítsa a **Mód** mező értékét **Biztonsági jelszó és készülék** értékre.
7. Ha a médiafájlokat (képek, zeneszámok és videók) is szeretné titkosítani, állítsa a **Médiafájlokkal együtt** mezőt **Igen** értékre.
 8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
 9. Kattintson a **Mentés** elemre.

A készülékmemória adatai titkosításának leállításához állítsa a **Készülékmemória** mezőt **Letiltva** értékre. A fájlok titkosításának leállításához állítsa a **Médiakártya** mezőt **Letiltva** értékre.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Készülékjelszó beállítása, 274](#)

Titkosítás mértékének beállítása

Ha a készülékmemória adatainak titkosítása be van kapcsolva, beállíthatja a titkosítás mértékét, amelyet a BlackBerry® készülék a beérkező adatok védelmére használ, amikor a készülék zárolt állapotban van.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Titkosítás** elemre.
4. Állítsa be az **Erősség** mezőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Tanúsítvány használata a készüléken lévő titkosítókulcsok titkosításához

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a BlackBerry készülékmemória adatainak titkosítása be van kapcsolva, és a smart card kártyaolvasó támogatja ezt a funkciót, akkor lehetősége van smart card kártya tanúsítványt használni a készülék titkosítókulcsainak titkosításához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Titkosítás** elemre.
4. A **Kéttényezős védelem** mezőben válassza ki az **Engedélyezve** értéket.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A titkosítókulcsok áttekintése

Ha a(z) BlackBerry® készülékhez BlackBerry® Enterprise Server vagy BlackBerry® Desktop Redirector kiszolgálót használó e-mail fiókot rendelt hozzá, akkor a készülék az adatvédelem érdekében titkosítókulcsot használ a BlackBerry Enterprise Server vagy a BlackBerry Desktop Redirector és a készülék közötti adatforgalom esetén.

2 hetente új titkosítókulcsot kell létrehoznia.

Titkosítókulcs létrehozása

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a BlackBerry készülékhez olyan BlackBerry Enterprise Server alkalmazást használó e-mail fiókot rendelt, ami nem támogatja ezt a funkciót, akkor létrehozhat egy titkosítókulcsot a BlackBerry® Desktop Manager segítségével, ha az tartalmazza az e-mail beállítási eszközt. További információért lásd az a BlackBerry Desktop Manager alkalmazásban elérhető online súgót.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **Adatok** elemre.
4. Jelöljön ki egy szolgáltatást.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Titkosítókulcsok újragenerálása** parancsra.

Memória törlése

A memóriatörlésről

A memóriatörlés célja a bizalmas adatok törlése a BlackBerry® készülék ideiglenes memóriájából. Fontos adatok például a kulcstárböngésző gyorsítótárának adatai, e-mail üzenetek nem titkosított adatai, LDAP hitelesítési jelszavak, továbbá a tanúsítvány- és kulcskeresések adatai.

Ha a memóriatörlést bekapcsolja, a memóriatörlés alkalmazás automatikusan törli a fontos adatokat a következő esetekben:

- ha a készüléket a tartóába helyezi
- ha egy meghatározott ideig nem használja a készüléket
- ha a számítógéppel szinkronizálja
- ha átállítja a készülékben az időt vagy az időzónát
- ha zárja a készüléket

Memóriotörlés bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Memória törlése** gombra.
5. Állítsa az **Állapot** mezőt **Engedélyezve** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A készülék fontos adatainak a készülékmemóriából való törlési időpontjának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Memória törlése** gombra.
5. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Ahhoz, hogy a BlackBerry® készülék ne töröljön fontos adatokat, amikor a készüléket a tartójába helyezi, állítsa a **Törlés a tartóba helyezéskor** mezőt **Nem** értékre.
 - Ahhoz, hogy a készülék ne töröljön fontos adatokat, amikor a készülék meghatározott ideig használaton kívül van, állítsa a **Törlés, ha nincs használatban** mezőt **Nem** értékre.
 - A készülék használatának befejezése és a fontos adatok törlése között eltelt időt a **Használaton kívül idő túllépése** mezőben állíthatja be.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Fontos alkalmazásadatok törlése a készülék ideiglenes memóriájából

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Memória törlése** gombra.
5. A **Regisztrált memóriotörlők** szakaszban kattintson a kívánt alkalmazásra.
6. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A kijelölt alkalmazás fontos adatainak törléséhez kattintson a **Törlés <Alkalmazás>** gombra. Kattintson az **OK** gombra.
 - Minden alkalmazás fontos adatainak törléséhez kattintson a **Törlés most** gombra.

Memóriotörlés alkalmazás ikonjának megjelenítése a kezdőképernyőn

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.

2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Memória törlése** gombra.
5. Állítsa az **Ikon megjelenítése a kezdőképernyőn** mezőt **Igen** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Tanúsítványok

Alapvető tudnivalók a tanúsítványokról

Tanúsítvány letöltése egy LDAP vagy DSML tanúsítványkiszolgálóról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Tanúsítványok lekérése** elemre.
7. Adja meg a keresési feltételeket.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Keresés** gombra.
10. Kattintson a tanúsítványra.
11. Kattintson a **Tanúsítvány felvétele a kulcstárba** gombra.

A CA-profilokról

Ha az e-mail fiók olyan BlackBerry® Enterprise Server kiszolgálót alkalmaz, amely támogatja ezt a funkciót, a vezeték nélküli hálózaton keresztül tanúsítványokat tölthet le a rendszergazda által biztosított CA-profilból. A szervezettől függően előfordulhat, hogy a tanúsítványt igényelni kell, amely automatikusan is megtörténhet.

Ha az igénylést CA-profillal hajtja végre, a legfrissebb tanúsítvány letöltődik a BlackBerry készülékre és felkerül a tanúsítványok listájára. A CA-profilon látható a tanúsítvány állapota. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, a CA-profillal újra igényelheti a frissített tanúsítványt.

Tanúsítvány letöltése hitelesítésszolgáltatóról

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a rendszergazdától CA-profilot kapott, a profillal igényelheti a tanúsítványok BlackBerry készülékre történő letöltését. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, újra igényelheti a frissített tanúsítványt.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **CA-profil** elemre.
5. Kattintson az **Igénylés** vagy az **Újbóli igénylés** elemre.
6. Ha szükséges, írja be a vállalati hálózathoz való kapcsolódáshoz használt hitelesítő adatokat.

A CA-profil képernyőjének a kérelem feldolgozása közben történő elrejtéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Elrejtés** gombra. Ha vissza kíván térni erre a képernyőre, kattintson a kezdőképernyőn a **CA-profil** ikonra.

Tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása a készülékmemóriából

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Navigáljon egy tanúsítványra vagy PGP®-kulcsra.
3. Jelölje ki a tanúsítványt vagy a PGP-kulcsot.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Tanúsítvány importálása** vagy a **PGP-kulcs importálása** elemre.

A tanúsítvány vagy a PGP-kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Tanúsítvány megjelenítése** vagy a **PGP-kulcs megjelenítése** elemre.

Tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása médiakártyáról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** vagy a **PGP-kulcsok** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Médiakártya tanúsítványok megjelenítése** vagy a **Médiakártya PGP-kulcsok megjelenítése** elemre.

A tanúsítvány vagy a PGP®-kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Tanúsítvány megjelenítése** vagy a **PGP-kulcs megjelenítése** elemre.

Tanúsítvány tulajdonságainak megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Kattintson a tanúsítványra.

A tanúsítvány tulajdonságai

Visszavonás állapota:

Ebben a mezőben a tanúsítvány visszavonási állapota olvasható egy megadott dátum és idő esetén.

Megbízhatóság állapota:

Ebben a mezőben a tanúsítványlánc megbízhatósági állapota olvasható. Egy tanúsítvány lehet explicit megbízható (maga a tanúsítvány megbízható), implicit megbízható (a BlackBerry® készülék tanúsítványláncának gyökértanúsítványa megbízható), vagy nem megbízható (a tanúsítvány nem explicit megbízható és a tanúsítványlánc gyökértanúsítványa nem megbízható vagy a készülékén nem létezik).

Lejárat dátuma:

Ebben a mezőben az a dátum olvasható, amelyet a tanúsítvány kibocsátója a tanúsítvány lejáratí időpontjaként megjelölt.

Tanúsítvány típusa:

Ebben a mezőben a tanúsítvány formátuma olvasható. A készüléke az X.509 és a WTLS tanúsítványformátumokat támogatja.

Nyilvános kulcs típusa:

Ebben a mezőben az a szabvány található, melynek a nyilvános kulcs megfelel. A készüléke az RSA®, DSA, Diffie-Hellman és ECC kulcsokat támogatja.

Tárgy:

Ebben a mezőben a tanúsítvány tárgyának adatai olvashatók.

Kiadta:

Ebben a mezőben a tanúsítvány kibocsátójának adatai olvashatók.

Gyári szám:

Ebben a mezőben a tanúsítvány gyári száma olvasható hexadecimális formátumban.

Kulcs használata:

Ebben a mezőben a nyilvános kulcs jóváhagyott használati módjai olvashatók.

Tárgy alternatív neve:

Ebben a mezőben a tanúsítvány tárgyának alternatív e-mail címe olvasható, ha létezik alternatív e-mail cím.

SHA1 ujjlenyomat:

Ebben a mezőben a tanúsítvány SHA-1 digitális ujjlenyomata olvasható.

MD5 ujjlenyomat:

Ebben a mezőben a tanúsítvány MD5 digitális ujjlenyomata olvasható.

Egy tanúsítványtípus megtekintése a tanúsítványlistában

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a következő menüelemek egyikére:
 - **Saját tanúsítványok megjelenítése**
 - **Egyéb tanúsítványok megjelenítése**
 - **CA tanúsítványok megjelenítése**
 - **Gyökértanúsítványok megjelenítése**

A BlackBerry® készüléken található összes tanúsítvány megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Összes tanúsítvány megjelenítése** elemre.

Tanúsítvány elküldése

Tanúsítvány küldésekor a BlackBerry® készülék elküldi a nyilvános kulcsot, de nem küldi el a hozzá tartozó személyi kulcsot.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Küldés e-mailen** vagy a **Küldés PIN-en** elemre.

Tanúsítvány törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Törlés** gombra.

Tanúsítvány tanúsítványláncának megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.

5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Lánc megjelenítése** elemre.

Tanúsítványállapot

A tanúsítványok és CA-profilok állapotjelzői

A tanúsítványok állapotjelzői



A tanúsítványhoz kapcsolódik egy személyi kulcs, amely a BlackBerry® készüléken vagy egy smart kártyán van tárolva.



A tanúsítványlánc megbízható és érvényes, és a visszavonásának állapota jó.



A tanúsítványlánc visszavonási állapota ismeretlen, vagy a nyilvános kulcsa gyenge.



A tanúsítvány nem megbízható, visszavonták, vagy egy tanúsítvány a tanúsítványláncban nem megbízható, visszavonták, lejárt, nem érvényes vagy nem hitelesíthető.

A CA-profilok állapotjelzői



Az érvényes tanúsítványok CA-profilokhoz kapcsolódnak.



A készülék új tanúsítványt kér le, mert a jelenlegi tanúsítvány érvényessége rövidesen lejár.



Az igénylési kérelem a hitelesítésszolgáltató jóváhagyására vár.



A CA-profillal történő igénylés függőben van, mert a folytatáshoz felhasználói művelet szükséges, vagy mert az igénylés későbbi időpontra van ütemezve.



A CA-profillal történő igénylés szükséges, amely automatikusan megtörténik.

Tanúsítvány vagy tanúsítványlánc visszavonási állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Állapot lekérése** vagy a **Lánc állapotának lekérése** elemre.

Tanúsítvány megbízhatósági állapotának beállítása

A rendszergazda által engedélyezett tanúsítványtípusoktól függően elképzelhető, hogy néhány tanúsítványtípust nem tud megbízhatónak ítélni.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Megbízhatónak ítéel** vagy a **Megbízhatatlannak ítéel** elemre.
8. Ha megbízhatónak ítéel egy tanúsítványt, hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Ha megbízhatónak kívánja ítélni a kijelölt tanúsítványt, kattintson a **Kiválasztott tanúsítvány** elemre.
 - Ha megbízhatónak kívánja ítélni a kijelölt tanúsítványt és a lánc minden más tanúsítványát, kattintson a **Teljes lánc** elemre.

Tanúsítvány érvénytelenítése

Ha érvénytelenít egy tanúsítványt, a tanúsítvány csak a BlackBerry® készülék kulcstárában válik érvénytelenné. A készülék nem frissíti a visszavonási állapotot a tanúsító hatóságnál vagy CRL-kiszolgálóknál.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Érvénytelenítés** elemre.
8. Kattintson az **Igen** gombra.
9. Állítsa be az **Ok** mezőt.
10. Kattintson az **OK** gombra.

Egy tanúsítvány visszatartásának törléséhez jelölje ki a tanúsítványt. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Tartás megszüntetése** elemre.

Tanúsítvány visszavonásának okai

Ismeretlen:

A visszavonás oka nem szerepel az előre meghatározott okok között.

Kulcsegyeztetés:

Lehet, hogy egy illetéktelen személy rájött a személyes kulcs értékére.

Hitelesítési tanúsítvány egyeztetése:

Lehet, hogy valaki közzétette a tanúsítványkiadó személyes kulcsát.

Változás az egyesítésben:

A tanúsítvány tárgya már nem dolgozik a vállalatnál.

Hatályon kívül helyezett:

Egy létező tanúsítványt új tanúsítványra cseréltek.

Művelet megszakítása:

A tanúsítvány tárgya már nem kéri a tanúsítványt.

Tanúsítvány visszatartása:

Átmenetileg érvényteleníteni akarja a tanúsítványt.

Tanúsítvány-beállítások

Tanúsítvány nevének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Címkecsere** elemre.
8. Írjon be egy megjelenítési nevet a tanúsítványnak.
9. Kattintson az **OK** gombra.

E-mail cím hozzárendelése tanúsítványhoz

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.

5. Jelöljön ki egy tanúsítványt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Címek hozzárendelése** elemre.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Cím hozzáadása** elemre.
10. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Kattintson a partner nevére.
 - Kattintson az **Egyszer használandó** elemre. Írjon be egy e-mail címet. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.
11. Nyomja meg a **Menü** gombot.
12. Kattintson a **Mentés** elemre.

Egy tanúsítvány kulcstárba való felvételekor megjelenő megjelenítési név kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Tanúsítványok lekérése** elemre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
9. Állítsa a **Címkefigyelmeztetés** mezőt **Nem** értékre.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** elemre.

Tanúsítvány hozzáadásakor a BlackBerry® készülék a tanúsítvány tárgyat a tanúsítvány nevének tekinti.

Egy tanúsítvány kulcstárba való felvételekor megjelenő lekérési állapot figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Tanúsítványok lekérése** elemre.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
9. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Tanúsítvány visszavonási állapotának letöltéséhez annak kulcstárba való felvételekor állítsa az **Állapot lekérése** mezőt **Igen** értékre.
 - Tanúsítvány kulcstárba való felvételéhez a visszavonási állapot letöltése nélkül állítsa az **Állapot lekérése** mezőt **Nem** értékre.

10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** elemre.

A CA-profilok tanúsítványállapot-ellenőrzési gyakoriságának módosítása

A szervezettől függően előfordulhat, hogy módosítania kell, milyen gyakran ellenőrizze a CA-profil a hozzá tartozó tanúsítvány állapotát. Ha a tanúsítvány rövidesen lejár, a CA-profillal újra igényelheti a frissített tanúsítványt.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **CA-profil** elemre.
5. Állítsa be a **Tanúsítvány állapot-ellenőrzésének időköze** mező értékét.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Billentyűparancsok tanúsítványokhoz

- A címke és a tanúsítvány kibocsátójának megtekintéséhez nyomja meg a **Szóköz** gombot.
- A tanúsítványjellemzők megjelenítéséhez nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- A tanúsítvány biztonsági szintjének megjelenítéséhez nyomja meg az **Alt** és az **L** billentyűt.
- A tanúsítvány sorozatszámának megjelenítéséhez nyomja meg az **Alt** és az **S** billentyűt.
- Egyes tanúsítványhitelesítők tanúsítványainak megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és a **C** gombot.
- Saját és mások tanúsítványainak megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és az **E** gombot.
- Saját tanúsítványainak megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és a **P** gombot.
- Mások tanúsítványainak megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és az **O** gombot.
- A gyökértanúsítványok megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és az **R** gombot.
- Az összes tanúsítvány megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és az **A** gombot.

PGP-kulcsok

Alapvető tudnivalók a PGP-kulcsról

PGP-kulcs letöltése LDAP-tanúsítványkiszolgálóról

Ha PGP® Universal Server használatával dolgozik, előfordulhat, hogy nem képes PGP-kulcsokat letölteni LDAP-tanúsítványkiszolgálóról.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.

5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **PGP-kulcsok lekérése** pontra.
7. Adja meg a keresési feltételeket.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Keresés** gombra.
10. Kattintson egy PGP-kulcsra.
11. Kattintson a **PGP-kulcs felvétele a kulcstárba** lehetőségre.

Egyéni PGP-kulcs letöltése a PGP Universal Server

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **PGP** pontra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Kulcsok letöltése** elemre.

Frissített PGP-kulcs letöltése LDAP-tanúsítványkiszolgálóról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Kattintson egy PGP®-kulcsra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Frissített PGP-kulcs lekérése** pontra.

Tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása a készülékmemóriából

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Média** vagy a **Fájlok** ikonra.
2. Navigáljon egy tanúsítványra vagy PGP®-kulcsra.
3. Jelölje ki a tanúsítványt vagy a PGP-kulcsot.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Tanúsítvány importálása** vagy a **PGP-kulcs importálása** elemre.

A tanúsítvány vagy a PGP-kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Tanúsítvány megjelenítése** vagy a **PGP-kulcs megjelenítése** elemre.

Tanúsítvány vagy PGP-kulcs importálása médiakártyáról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** vagy a **PGP-kulcsok** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.

6. Kattintson a **Médiakártya tanúsítványok megjelenítése** vagy a **Médiakártya PGP-kulcsok megjelenítése** elemre.

A tanúsítvány vagy a PGP®-kulcs megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Tanúsítvány megjelenítése** vagy a **PGP-kulcs megjelenítése** elemre.

PPGP-kulcs tulajdonságainak megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Kattintson a PGP®-kulcs elemre.
6. Kattintson az **Alkulcs megjelenítése** lehetőségre.

A PGP-kulcs tulajdonságai

Visszavonás állapota:

Ebben a mezőben a PGP®-kulcs visszavonási állapota olvasható egy megadott dátum és idő esetén.

Megbízhatóság állapota:

Ebben a mezőben a PGP-kulcs megbízhatósági állapota olvasható. A PGP-kulcs lehet explicit megbízható (a PGP-kulcs önmagában megbízható), implicit megbízható (a PGP-kulcsot a BlackBerry® készüléken megtalálható személyi kulcshoz társították), vagy nem megbízható (a PGP-kulcs nem explicit megbízható, nem társították megbízható PGP-kulcshoz a készüléken, és nincs megbízható kulcshoz vezető digitális tanúsítványlánc).

Létrehozás dátuma:

Ebben a mezőben olvasható a dátum, amikor a PGP® Universal Server létrehozta a PGP-kulcsot.

Lejárat dátuma:

Ebben a mezőben látható a dátum, amit a PGP Universal Server megadott a PGP-kulcs lejárataként.

E-mail cím:

Ebben a mezőben látható a PGP-kulcshoz társított e-mail cím. Több E-mail cím mező is megjelenhet.

Nyilvános kulcs típusa:

Ebben a mezőben az a szabvány található, melynek a nyilvános kulcs megfelel. A készüléke az RSA®, DSA és Diffie-Hellman kulcsokat támogatja.

Kulcs használata:

Ebben a mezőben a PGP-kulcs jóváhagyott használati módjai olvashatók.

Ujjlenyomat:

Ebben a mezőben a PGP-kulcs ujjlenyomata látható hexadecimális formátumban.

PGP-kulcs küldése

PGP®-kulcs küldésekor a BlackBerry®-készülék elküldi a nyilvános kulcsot, de nem küldi el a hozzá tartozó személyi kulcsot.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Jelöljön ki egy PGP-kulcsot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Küldés e-mailen** vagy a **Küldés PIN-en** elemre.

PGP-kulcs törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Kattintson egy PGP®-kulcsra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Törlés** gombra.

A PGP-adatok gyorsítótárának törlése

A PGP® adatok gyorsítótára nyilvános PGP-kulcsokat, tovább a PGP® Universal Server szabályzatát tartalmazza, amit a BlackBerry® készülék a PGP Universal Server helyről tölt le.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **PGP** pontra.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Univerzális gyorsítótár törlése** elemre.

A következő PGP-védett üzenet elküldésekor a készülék letölti a PGP Universal Server friss szabályzatát és a frissített nyilvános PGP-kulcsokat a PGP Universal Server helyről.

PGP billentyű állapota

PGP-kulcsállapotjelzők



A PGP®-kulcsnak megfelelő személyi kulcs a BlackBerry® készüléken található.



A PGP-kulcs megbízható és érvényes, a PGP-kulcs visszavonási állapota jó.



A PGP-kulcs visszavonási állapota ismeretlen, vagy a kulcs gyenge.



A PGP-kulcs nem megbízható, visszavonták, lejárt, nem érvényes, vagy nem hitelesíthető.

A PGP-kulcs visszavonási állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Állapot lekérése** elemre.

PGP-kulcs megbízhatósági állapotának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Megbízhatónak ítélt** vagy a **Megbízhatatlannak ítélt** elemre.

PPGP-kulcs visszavonása

Ha érvénytelenít egy PGP®-kulcsot akkor a PGP-kulcs csak a BlackBerry® készülék kulcstárában válik érvénytelenné. A készülék nem frissíti a visszavonási állapotot a PGP® Universal Server.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **Érvénytelenítés** elemre.
8. Kattintson az **Igen** gombra.
9. Állítsa be az **Ok** mezőt.
10. Kattintson az **OK** gombra.

A PGP-kulcs visszavonásának okai

Ismeretlen:

A visszavonás oka nem szerepel az előre meghatározott okok között.

Hatályon kívül helyezett:

Új PGP®-kulcs váltja fel a meglévő PGP-kulcsot.

Kulcsegyeztetés:

Lehet, hogy egy illetéktelen személy rájött a személyes kulcs értékére.

Lejárt kulcs:

A PGP-kulcsot már nem használják.

Érvénytelen felhasználói azonosító:

A PGP-kulcs felhasználói adatai nem érvényesek.

A PGP-kulcs beállításai

PGP-kulcs megjelenített nevének módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Jelöljön ki egy PGP®-kulcsot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Címkecsere** elemre.
8. Írja be a PGP-kulcs megjelenített nevét.
9. Kattintson az **OK** gombra.

PGP-kulcs kulcstárba való felvételekor megjelenő megjelenítési név kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **PGP-kulcsok lekérése** pontra.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
9. Állítsa a **Címkefigyelmeztetés** mezőt **Nem** értékre.

10. Nyomja meg a **Menü** gombot.

11. Kattintson a **Mentés** elemre.

PGP®-kulcs hozzáadásakor a BlackBerry® készülék azt a nevet használja fel, amelyet a PGP® Universal Server a kulcs generálásakor beállított a kulcshoz.

PGP-kulcs kulcstárba való felvételekor megjelenő lekérési állapot figyelmeztetés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **PGP-kulcsok** pontra.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **PGP-kulcsok lekérése** pontra.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot.
8. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
9. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - PGP®-kulcs visszavonási állapotának letöltéséhez annak kulcstárba való felvételekor állítsa az **Állapot lekérése** mezőt **Igen** értékre.
 - PGP-kulcs kulcstárba való felvételéhez a visszavonási állapot letöltése nélkül állítsa az **Állapot lekérése** mezőt **Nem** értékre.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** elemre.

Parancsikonok a PGP-kulcsokhoz

- A PGP®-kulcs címkéjének megtekintéséhez nyomja meg a **szóköz** billentyűt.
- A PGP-kulcs tulajdonságainak megjelenítéséhez nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- A PGP személyi kulcs biztonsági szintjének megtekintéséhez nyomja le az **Alt** és az **L** billentyűt.
- Saját PGP-kulcsainak megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és a **P** gombot.
- Mások PGP-kulcsainak megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és az **O** gombot.
- Az összes PGP-kulcs megtekintéséhez nyomja meg az **Alt** és az **A** gombot.

Hibaelhárítás: PGP gombok

Nem tudok PGP-kulcsot letölteni LDAP-tanúsítványkiszolgálóról

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy szervezete engedélyezi-e a PGP®-kulcsok LDAP-tanúsítványkiszolgálóról történő letöltését. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

- Ha módosította a csatlakozás típusát a BlackBerry® készülék és az LDAP-tanúsítványkiszolgáló között, próbáljon meg az alapértelmezett csatlakozástípusra váltani.

Tanúsítványkiszolgálók

Tanúsítványkiszolgáló hozzáadása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványkiszolgálók** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **Új kiszolgáló** elemre.
7. Adja meg a tanúsítványkiszolgáló adatait.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

A tanúsítványkiszolgáló csatlakoztatási adatainak módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványkiszolgálók** elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványkiszolgálót.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
8. A tanúsítványkiszolgáló csatlakoztatási adatainak módosítása.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Csatlakozási beállítások az LDAP és DSML tanúsítványkiszolgálókhoz

Könnyen megjegyezhető név:

Írjon be egy megjelenítési nevet a tanúsítványkiszolgálónak.

Kiszolgáló neve:

Írja be a tanúsítványkiszolgáló hálózati címét.

Alap lekérdezése:

Írja be a tanúsítványkiszolgáló alaplekérdezési adatait az X.509 tanúsítvány szintaxis segítségével (például, o=test.rim.net).

Port:

Írja be a vállalati hálózat portszámát. Az alapértelmezett portszám 389.

Hitelesítés típusa:

Adja meg, hogy be kell-e jelentkeznie a tanúsítványkiszolgálóra.

Csatlakozás típusa:

Adja meg, hogy a BlackBerry® készülék SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül csatlakozik a tanúsítványkiszolgálóhoz.

OCSP és CRL-kiszolgálók csatlakozási beállításai

Könnyen megjegyezhető név:

Írjon be egy megjelenítési nevet a tanúsítványkiszolgálónak.

Kiszolgáló címe:

Írja be a tanúsítványkiszolgáló webcímét.

A tanúsítványkiszolgáló csatlakoztatási adatainak küldése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványkiszolgálók** elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványkiszolgálót.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **E-mail-kiszolgáló** vagy a **PIN-kiszolgáló** elemre.

Tanúsítványkiszolgáló törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványkiszolgálók** elemre.
5. Jelöljön ki egy tanúsítványkiszolgálót.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Törlés** gombra.

Kulcstárak

A kulcstár áttekintése

A BlackBerry® készülék kulcstárában a következő elemek tárolhatók. A kulcstár elemeinek eléréséhez írja be a kulcstárjelszót.

- személyi tanúsítványok (tanúsítvány és személyi kulcs párok)
- tanúsítványok, melyeket a BlackBerry® Desktop Manager tanúsítványszinkronizáló eszköze segítségével tölt le
- tanúsítványok, melyeket egy LDAP vagy DSML tanúsítványkiszolgálóról tölt le
- tanúsítványok, melyeket egy CA-profilból tölt le
- tanúsítványok, melyeket a készülékmemóriából vagy egy médiakártyáról importál
- tanúsítványok, melyeket üzenetekből ad hozzá
- gyökértanúsítványok, melyek a BlackBerry® Desktop Software részei
- személyi PGP® kulcsok (nyilvános és személyi kulcs párok)
- PGP nyilvános kulcsok, melyeket egy LDAP tanúsítvány szerverről tölt le
- PGP nyilvános kulcsok, melyeket a készülékmemóriából vagy egy médiakártyáról importál
- PGP nyilvános kulcsok, melyeket üzenetekből ad hozzá

A kulcstárjelszó beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Kulcstárak** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Jelszó módosítása** lehetőségre.

Kulcstárjelszó szinkronizálása a készülékjelszóval

Ha szinkronizálja a kulcstár jelszavát a készülékjelszóval, a készülékjelszó módosításakor a kulcstár jelszava automatikusan megváltozik.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Kulcstárak** elemre.
5. állítsa a **A kulcstárjelszó és a készülékjelszó szinkronizálása** mezőt **Igen** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Beállítás a kulcstárjelszó törlésekor

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Kulcstárak** elemre.
5. Állítsa be a **Személyi kulcs jelszavának időtúllépése** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A személyi kulcsokat úgy tudja elérni, miután a BlackBerry® készülék törölte a kulcstárjelszót, ha beírja a kulcstárjelszavát.

Partnerek automatikus felvétele a partnerlistára elemek kulcstárba való felvételekor

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Kulcstárak** elemre.
5. Állítsa a **Kulcstár címbeszűrője** mezőt **Engedélyezve** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A készülék tanúsítványok letöltéséhez használt szolgáltatásának beállítása

A szervezettől függően lehetséges, hogy nem tudja módosítani a BlackBerry® készüléken a tanúsítványok letöltéséhez használt szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Kulcstárak** elemre.
5. Állítsa be a **Tanúsítványszolgáltatás** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Kulcstáradatok automatikus biztonsági mentésének és helyreállításának kikapcsolása

Alapértelmezés szerint a BlackBerry® készülék kulcstárának elemeiről biztonsági mentés készül, vagy azok helyreállításra kerülnek, amikor biztonsági mentést készít a készülék adatairól vagy helyreállítja azokat. Ha biztonsági okból nem szeretné, hogy biztonsági mentés készüljön a személyes kulcsáról, vagy az helyre legyen állítva, kikapcsolhatja a kulcstár adatok automatikus biztonsági mentését és helyreállítását.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Kulcstárak** elemre.
5. Állítsa a **Kulcstár biztonsági mentésének/helyreállításának engedélyezése** mezőt **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A kulcstáradatok automatikus mentésének és helyreállításának bekapcsolásához állítsa a **Kulcstár biztonsági mentésének/helyreállításának engedélyezése** mezőt **Igen** értékre.

A tanúsítványok visszavonási listája frissítési gyakoriságának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Kulcstárak** elemre.
5. Állítsa be a **Tanúsítvány jelszavának lejárat ideje** mezőt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A BlackBerry® készülék automatikusan letölt egy új visszavonási állapotot, ha a készülék olyan kulcstárelemet használ, aminek az állapota régebbi, mint a beállított időkorlát.

Nem hitelesített CRL-kiszolgálókról érkező tanúsítvány visszavonási listák visszautasítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Kulcstárak** elemre.
5. Állítsa a **Nem hitelesített CRL-ek elfogadása** mezőt **Nem** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.

7. Kattintson a **Mentés** elemre.

A BlackBerry® készülék visszautasítja azokról a CRL-kiszolgálókról érkező tanúsítvány visszavonási listákat, melyeket a BlackBerry® MDS Connection Service nem tud hitelesíteni.

Smart kártyák

Smart Card kártya használata a készülékhez

A Smart Card kártyák tanúsítványokat és személyes kulcsokat tárolnak. Smart Card Reader olvasó segítségével a tanúsítványok importálhatók a Smart Card kártyáról a BlackBerry® készülék kulcstárába, de a személyes kulcsok nem. Az olyan személyes kulcsműveletek, mint az aláírás és a dekódolás, a készülék Smart Card kártyáját használják, az olyanok pedig, mint a hitelesítés és a kódolás, a készülék nyilvános tanúsítványait.

Ha a Smart Card Reader olvasó csatlakoztatása után Smart Card kártyatanúsítványt használ a készülék hitelesítéséhez, akkor a készülék minden alkalommal hitelesítést kér a Smart Card kártyától, amikor feloldja a készülék zárolását.

Több Smart Card Reader olvasó illesztőprogramot is telepíthet készülékére, beleértve a microSD Smart Card kártyákhoz használható illesztőprogramokat is, azonban egyszerre csak egy Smart Card kártyával végezheti el a hitelesítést. Amennyiben microSD Smart Card kártyát használ a hitelesítéshez, és médiafájlokat szeretne átvinni a microSD Smart Card kártya és a számítógép között háttértároló módban, ideiglenesen ki kell kapcsolnia a kéttényezős hitelesítést, vagy egy másik hitelesítési módot kell választania.

Ha a BlackBerry® készülékek S/MIME Support Package csomagja fel van telepítve a készülékére, akkor használhat Smart Card kártyatanúsítványokat S/MIME-védelemmel ellátott üzenetek küldéséhez.

Kéttényezős hitelesítés

A kéttényezős hitelesítés célja, hogy fokozott védelmet nyújtson a BlackBerry® készülék számára. A kéttényezős hitelesítéshez szükség van egy olyan eszközre, amellyel Ön rendelkezik (például Smart Card kártyára), valamint egy olyan eszközre, amelyet ismer (például egy jelszóra). A Smart Card Reader olvasóval létesített kapcsolaton keresztül is elvégezheti a hitelesítést, a Smart Card kártya kártya tényleges használata nélkül.

A készülék zárolásának feloldásakor Smart Card kártyát használhat a kéttényezős hitelesítés végrehajtásához, illetve a kéttényezős hitelesítést elvégezheti szoftverkulcs segítségével is, ha készülékéhez RSA® szoftvert használ hardverkulcsként. Ha Wi-Fi® funkcióval rendelkező BlackBerry készüléke van, akkor a kéttényezős hitelesítéshez a VPN-hálózatra vagy Wi-Fi hálózatra való bejelentkezéskor szoftverkulcsot is használhat.

A BlackBerry készülék típusától, valamint a kéttényezős hitelesítési beállításoktól függően lehet, hogy meg kell adnia jelszavát a következő műveletek végrehajtásakor:

- a BlackBerry készülék zárolásának feloldása
- általános biztonsági beállítás módosítása a BlackBerry készüléken.
- Smart Card kártya beállításának módosítása

- a BlackBerry készülék használata RSA szoftverrel
- bejelentkezés VPN-hálózatba
- csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A kéttényezős hitelesítés bekapcsolása

A feladat elvégzéséhez állítson be jelszót a BlackBerry® készülékhez, és tartsa készenlétben a smart card kártyához kapott jelszót.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - A készülék smart card kártyával és készülékjelszóval való feloldásához állítsa a **Felhasználóhitelesítő** mező értékét **Smart Card kártya** értékre.
 - A csatlakoztatott Smart Card kártyaolvasóval (még ha a kártya nincs is behelyezve) és a készülékjelszóval való feloldáshoz a **Felhasználóhitelesítő** mezőt állítsa **Közelség** értékre. A **Készülékjelszó kérése** mező értékét állítsa **Igen** értékre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Tanúsítvány importálása smart kártyáról

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Tanúsítványok** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Smart Card tanúsítványok importálása** elemre.
7. Írja be a smart kártya jelszavát.
8. Jelölje be a tanúsítvány melletti jelölőnégyzetet.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Írja be a kulcstárjelszót.
11. Kattintson az **OK** gombra.

A készülék zárolása a smart card kártya kártyaolvasóból való eltávolításakor

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Szükség esetén állítsa a **Felhasználóhitelesítő** mezőt **Smart card kártya** értékre.
4. Állítsa a **Zárolás a kártya eltávolításakor** mezőt **Engedélyezve** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Smart jelszóadat áttekintése

Ha speciális hitelesítést használ és a BlackBerry® készülékjelszó vagy a Smart Card kártya jelszava numerikus, lehetséges, hogy néhány jelszó mezőben használni tudja a smart jelszóadat-bevitelt. Ha a smart jelszóadat-bevitel be van kapcsolva, a készüléket arra tervezték, hogy emlékezzen a jelszó formátumára, amit be kell vinnie a jelszómezőbe. Ha újra beírja a jelszót, az eszköz alkalmazza a smart jelszósűrőt a jelszómezőben. Ha a jelszó numerikus, egy 123 jelzés jelenik meg a jelszó mező mellett és nem kell megnyomni az Alt gombot betűk beírásához. Ha a jelszó alfanumerikus, egy ABC jelzés jelenik meg a jelszómező mellett.

Smart jelszóadat alkalmazása esetén be kell kapcsolni a speciális hitelesítés használatát, és telepíteni kell a készülékre a megfelelő Smart Card kártyaileesztő-programot és kártyaolvasót.

Smart jelszavas belépés kikapcsolása

A feladat elvégzéséhez Smart Card kártyát és jelszót kell használnia a BlackBerry® készülék zárolásának feloldásához.

A smart jelszavas belépés kikapcsolásával csökkentheti annak kockázatát, hogy valaki kitalálja a készülék vagy a Smart Card kártya jelszavát a smart jelszósűrő alapján, amelyet a készülék a jelszómezőkre alkalmaz.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Szükség esetén állítsa a **Felhasználóhitelesítő** mezőt **Smart Card kártya** értékre.
4. Állítsa a **Smart jelszóadat** mezőt **Kikapcsolva** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A smart jelszavas belépés újbóli bekapcsolásához állítsa a **Smart jelszóadat** mezőt **Engedélyezve** értékre.

Smart jelszósűrő váltása

Az üres jelszómezőben nyomja meg az **Enter** gombot.

Az új smart jelszósűrő jelzése megjelenik a jelszómező mellett.

Előfeltételek: Hitelesítési tanúsítványok használata

- A Smart Card kártya és a kártyaolvasó illesztőprogramját telepíteni kell a BlackBerry® készüléken.
- Importáljon olyan tanúsítványt a smart kártyához, amellyel aláírhat vagy hitelesítheti magát.
- Be kell kapcsolnia a speciális hitelesítést.
- Állítson be készülékjelszót.
- Tartsa készenlétben a Smart Card kártyához kapott jelszót.

Smart Card kártya hitelesítése tanúsítvánnyal

A feladat elvégzéséhez Smart Card kártyát és jelszót kell használnia a BlackBerry® készülék zárolásának feloldásához.

Ha tanúsítvánnyal hitelesíti Smart Card kártyáját, a tanúsítvány mindig hitelesíti a Smart Card kártyát, amikor a Smart Card kártya használatával feloldja a készülék zárolását.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Szükség esetén állítsa a **Felhasználóhitelesítő** mezőt **Smart card kártya** értékre.
4. Állítsa be a **Hitelesítési tanúsítvány** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Ha már nem használja a tanúsítványt a Smart Card kártya hitelesítéséhez, állítsa a **Hitelesítési tanúsítvány** mező értékét **Nincs** opcióra.

Hitelesítési tanúsítvány állapotának automatikus ellenőrzése

A feladat elvégzéséhez Smart Card kártyát és jelszót kell használnia a BlackBerry® készülék zárolásának feloldásához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Válassza a **Jelszó** elemet.
3. Szükség esetén állítsa a **Felhasználóhitelesítő** mezőt **Smart Card kártya** értékre.
4. Állítsa be a **Tanúsítvány állapot-ellenőrzése** mezőt.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Ha a készülék ellenőrzi a hitelesítési tanúsítványa állapotát, és kiderül, hogy azt visszavonták vagy lejárt, akkor a készülék zárolja a hozzáférést.

Tanúsítvány használata a készüléken lévő titkosítókulcsok titkosításához

A feladat végrehajtásához az e-mail fióknak a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a BlackBerry készülékmemória adatainak titkosítása be van kapcsolva, és a smart card kártyaolvasó támogatja ezt a funkciót, akkor lehetősége van smart card kártya tanúsítványt használni a készülék titkosítókulcsainak titkosításához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Titkosítás** elemre.
4. A **Kéttényezős védelem** mezőben válassza ki az **Engedélyezve** értéket.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.

6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Smart kártya jelszavának tárolása az alkalmazásmemóriában

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Smart kártya** elemre.
4. Állítsa a **PIN gyorsítótárazása** mezőt **Engedélyezve** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A BlackBerry® készülék ugyanannyi ideig tárolja a smart kártya jelszavát, mint a kulcstárjelszót.

Smart kártya csatlakoztatásáról szóló értesítés kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Smart kártya** elemre.
4. Állítsa a **LED-kapcsolatjelző** mezőt **Letiltva** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A smart kártya csatlakoztatásáról szóló értesítés bekapcsolásához állítsa a **LED-kapcsolatjelző** mezőt **Engedélyezve** értékre.

Szoftverkulcsok

Szoftverkulcsok ismertetése

Egy VPN-be történő bejelentkezéshez szüksége lehet szoftverkulcsra. Ha Wi-Fi® funkció BlackBerry® készüléke van, ha a szervezet hálózatához Wi-Fi hálózaton keresztül kíván csatlakozni, lehetséges, hogy szoftverkulcsra is szüksége lesz. A szoftverkulcs tartalmaz egy kulcskódot, amelyet a készülék rendszeresen újragenerál, valamint egy PIN-kódot. Bővebb információért a szoftverkulcsokról forduljon a rendszergazdához.

A készülék szoftverkulcsához tartozó PIN módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **Szoftverkulcs** elemre.
5. Válasszon ki egy szoftverkulcsot.

6. Kattintson a **PIN megadása** lehetőségre.

VPN-beállítások

A rendszergazda által engedélyezett beállításoktól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A VPN-profilok bemutatása

A VPN-profil a VPN-hálózatra való bejelentkezéshez szükséges adatokat tartalmazza. Ha Wi-Fi® funkciós BlackBerry® készüléke van, és cége a hálózati hozzáférés szabályozásához VPN-t használ, lehetséges, hogy Wi-Fi kapcsolaton keresztül be tud jelentkezni a VPN-hálózatba, és hozzá tud férni a céges hálózathoz is. A készüléken található VPN-profilok száma cégfüggő. Bővebb információért a VPN-profilokról forduljon a rendszergazdához.

Előfeltételek: Bejelentkezés VPN-hálózatra

- E-mail fiókjának a funkciót támogató BlackBerry® Enterprise Server rendszert kell használnia. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.
- Ha Wi-Fi® funkcióval rendelkező BlackBerry készüléke van, a csatlakozáshoz használt Wi-Fi hálózatnak lehetővé kell tennie a VPN-hez való csatlakozást. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.
- Ha a VPN-hálózatba szoftverkulccsal lép be, a kulcsnak jelen kell lennie a készüléken, a VPN-profilban megjelenő kulcsadatoknak pedig helyesnek kell lenniük.

Bejelentkezés egy VPN-hálózatra

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **VPN** elemre.
5. Jelölje be a **VPN engedélyezése** négyzetet.
6. Kattintson a **Bejelentkezés** lehetőségre.

VPN-profil felhasználónevének és jelszavának módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **VPN** elemre.
5. Jelöljön ki egy VPN-profilt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.

8. Írjon be új felhasználónevet a **Felhasználónév** mezőbe.
9. Írjon be új jelszót a **Felhasználó jelszava** mezőbe.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** elemre.

VPN-profil szoftverkulcsának módosítása

A feladat végrehajtásához a szoftverkulcsot telepíteni kell a BlackBerry® készülékre. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Speciális biztonsági beállítások** elemre.
4. Kattintson a **VPN** elemre.
5. Jelöljön ki egy VPN-profilt.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
8. Állítsa be a **Kulcs gyári száma** mező értékét.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

A biztonsági önellenőrzések áttekintése

A biztonsági önellenőrzések a biztonsági szoftver helyes alkalmazását hivatottak ellenőrizni a BlackBerry® készüléken. Az ellenőrzések automatikusan lefutnak, amikor a készülék újraindul.

A biztonsági szoftver hitelesítése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Biztonsági beállítások** elemre.
3. Kattintson az **Adatok** elemre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **A biztonsági szoftver ellenőrzése** lehetőségre.

Külső fél által készített alkalmazás szabályozása

Külső cégek által készített alkalmazások engedélyeinek áttekintése

A BlackBerry® készüléken beállíthatja az engedélyeket, amelyek azt szabályozzák, hogy a külső cégek által készített alkalmazások miként viszonyuljanak a készüléken lévő alkalmazásokhoz. Például megadhatja, hogy a külső cégek által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e adatokhoz az interneten, végezhetnek-e hívásokat vagy használhatnak-e Bluetooth® kapcsolatokat.

Ha külső cégek által készített alkalmazásokat adott hozzá a készülékhez, a készüléket arra tervezték, hogy megakadályozza a külső cégek alkalmazásait a felhasználó tudta nélküli adatküldésben és -fogadásban. Mielőtt a külső cégek által készített alkalmazások adatforgalmat bonyolíthatnának, megjelenik egy párbeszédablak, amelyben engedélyezheti vagy elvetheti a kapcsolódási kérvényt. A kijelölt alkalmazásban kikapcsolhatja az egy adott helyre vagy erőforrásra vonatkozó figyelmeztető üzenetet.

Csatlakozási engedélyek visszaállítása külső fél által gyártott alkalmazásokhoz

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **Alkalmazások** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot
4. Kattintson az **Alapértelmezett engedélyek szerkesztése** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot
6. Kattintson az **Összes tűzfal-figyelmeztetés visszaállítása** pontra.
7. Nyomja meg a **Menü** gombot
8. Kattintson az **Alapértelmezés alkalmazása** mindre pontra.

Közvetlen internet-csatlakozások külső fél által készített alkalmazások számára - ismertetés

Néhány, a BlackBerry® készülékhez hozzáadott, külső fél által készített alkalmazáshoz közvetlen TCP vagy HTTP-kapcsolatra lehet szükség. Például a tőzsdei árfolyam alkalmazásnak kapcsolódnia kell az internetre a legfrissebb árfolyamok lekéréséhez. Előfordulhat, hogy be kell állítania azt az APN-t, amit a külső fél által készített alkalmazás használ a csatlakozáshoz.

Közvetlen internetkapcsolat beállítása külső cég által készített alkalmazáshoz

Az APN-hez tartozó azonosítót és jelszót a vezeték nélküli szolgáltatótól kaphatja meg.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **TCP** gombra.
4. Írja be az APN-adatokat.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Külső cégek által készített alkalmazások automatikus futtatásának megakadályozása

A BlackBerry® készülék elindításakor megakadályozhatja a külső cégek által készített alkalmazások automatikus futtatását. Ez a biztonságos mód teszi lehetővé a hibaelhárítást és a nem kívánt alkalmazások eltávolítását.

1. Vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort.
2. Amikor a vörös LED kialszik, tartsa lenyomva az **Escape** gombot a készülék betöltődése közben.

Amikor a készülék üzemkész, a kezdőképernyő készülékállapotot jelző részén megjelenik a biztonságos állapot jelzője.

A biztonságos mód kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Engedélyek beállítása külső fél által készített alkalmazáshoz

Megjegyzés: A külső fél által készített alkalmazások engedélyeinek módosítása jelentősen befolyásolhatja a BlackBerry® készülék alkalmazásainak működését. Ha nem tudja biztosan, hogyan befolyásolja az engedélyek módosítása a készüléken lévő alkalmazások működését, további tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **Alkalmazások** lehetőségre.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Engedélyek külső cég által készített alkalmazáshoz történő beállításához jelölje ki az alkalmazást. Nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Engedélyek szerkesztése** elemre.
 - Az összes külső cég által készített alkalmazás engedélyeinek beállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson az **Alapértelmezett engedélyek szerkesztése** elemre.
4. Nyissa meg a **Kapcsolatok**, **Kölcsönhatások** vagy a **Felhasználó adatai** opciót.
5. Állítsa be az engedélyezőket.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** elemre.

Külső cég által készített alkalmazás kapcsolódására figyelmeztető üzenet kikapcsolása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **Alkalmazások** lehetőségre.
3. Jelölje ki a külső cég által készített alkalmazást.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson az **Engedélyek szerkesztése** elemre.
6. Kattintson a **Kérdés kivételei** elemre.
7. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 - Ha szeretné, hogy az alkalmazás kapcsolódjon egy adott helyhez vagy erőforráshoz anélkül, hogy figyelmeztető üzenet jelenne meg, kattintson az **Engedélyezés hozzáadása** elemre. Adjon meg egy protokollt és szükség esetén a tartományt.
 - Ha nem szeretné, hogy az alkalmazás kapcsolódjon egy adott helyhez vagy erőforráshoz anélkül, hogy figyelmeztető üzenet jelenne meg, kattintson a **Tiltás hozzáadása** elemre. Adjon meg egy protokollt és szükség esetén a tartományt.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

Csatlakozási engedélyek külső fél által gyártott alkalmazásokhoz

USB:

Beállíthatja, hogy külső cég által készített alkalmazások használhatják-e a BlackBerry® készülékhez létesített fizikai csatlakozásokat (például USB-kábel vagy RS-232 kábel).

Bluetooth:

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a Bluetooth® csatlakozásokat.

Telefonszám:

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások kezdeményezhetnek-e hívásokat és hozzáférhetnek-e a hívásnaplókhoz.

Helyszín adatai:

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a GPS-helyadatokat.

Kiszolgálóhálózat:

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e az internethez vagy a vállalat belső hálózatához a vállalati hálózaton keresztül.

Internet

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e az internethez a vezeték nélküli szolgáltatón keresztül (például közvetlen internetkapcsolat vagy WAP-átjáró segítségével).

Wi-Fi (ha támogatott):

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a Wi-Fi® kapcsolatokat.

Külső cégek által készített alkalmazások együttműködési jogosultságai

Alkalmazások közti kommunikáció:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások kommunikálhatnak-e és megoszthatnak-e adatokat a BlackBerry® készülék más alkalmazásaival.

Készülékbeállítások

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások be- vagy kikapcsolhatják-e a készüléket vagy módosíthatják-e a készülék beállításait, például a kijelzés beállításait.

Média:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a készülék médiafájljaihoz.

Alkalmazások kezelése:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáadhatnak vagy törölhetnek-e alkalmazásmodulokat vagy modulhozzáférési adatokat (például az alkalmazás nevét és verziószámát).

Témák:

Állítsa be, hogy a készülék használhat-e külső cég által készített alkalmazásokat egyedi témák forrásául.

Bevitel szimulálása:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások szimulálhatnak-e műveleteket, például egy billentyű lenyomását a készüléken.

Böngészőszűrők:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások regisztrálhatnak-e böngészőszűrőket a készülék böngészőjén webhelytartalom hozzáadása, módosítása vagy törlése céljából, mielőtt az megjelenne a böngészőn.

Képernyőkép rögzítése:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások készíthetnek-e képernyőképeket a készülék képernyőjéről.

Biztonsági számláló alaphelyzetbe állítása:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások visszaállíthatják-e a készülék feloldási idejét, miután befejezte annak használatát.

Külső cég által készített alkalmazások adatengedélyei

E-mail:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a BlackBerry® készülék e-mail, SMS-, MMS- vagy PIN-üzeneteihez.

Szervezőadatok:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a szervezőadataihoz, például partnerek, naptárbejegyzések, feladatok vagy emlékeztetők.

Fájlok:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a készüléken tárolt fájlokhoz. Például beállíthatja, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e azokhoz a fájlokhoz, melyeket a BlackBerry® Desktop Manager médiakezelő eszközével vagy Bluetooth® technológiával visz át a készülékre.

Biztonsági adatok:

Állítsa be, hogy külső cég által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e a készülék kulcstárában tárolt tanúsítványokhoz vagy kulcsokhoz.

Hibaelhárítás: Biztonság

Nem tudok tanúsítványt letölteni

Ha módosította a csatlakozás típusát a BlackBerry® készülék és az LDAP vagy DSML tanúsítványkiszolgáló között, próbáljon meg az alapértelmezett csatlakozástípusra váltani.

Nem tudom feloldani a készülék zárolását smart kártyával

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Győződjön meg róla, hogy a smart kártya be van-e illesztve a smart kártyaolvasóba.
- Győződjön meg róla, hogy a smart kártya helyesen van-e beillesztve a smart kártyaolvasóba.
- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a smart kártya jelszavát. Ezt a jelszót a smart kártyával együtt kapta kézhez.
- Ha tanúsítvánnyal hitelesíti smart kártyáját, ellenőrizze, hogy a tanúsítványt nem vonták vissza és nem járt le.

Nem tudok szoftverkulccsal csatlakozni Wi-Fi hálózathoz, és VPN-hálózatra sem tudok bejelentkezni.

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Ellenőrizze, hogy a BlackBerry készülék időbeállítása összhangban van-e a hálózat idejével.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Dátum és idő automatikus elérése a vezeték nélküli hálózaton keresztül, 152](#)

Jelszó beírásakor a készülék segélyhívás indításáról értesít

Ha a BlackBerry® készülék jelszava olyan betűkombinációt tartalmaz, amely egy segélyhívó számnak felel meg, lehet, hogy a készülék a jelszó beírásakor segélyhívás indításáról küld értesítést.

A jelszó gépelésének folytatásához nyomja meg a **Kilépés** gombot.

Szolgáltatáskönyvek és diagnosztikai jelentések

Szolgáltatáskönyvek

A szolgáltatáskönyvek

A szolgáltatáskönyvek határozzák meg, hogy milyen szolgáltatások érhetők el a BlackBerry® készüléken.

A vezeték nélküli szolgáltató vagy a rendszergazda a vezeték nélküli hálózaton képes átküldeni szolgáltatáskönyveket a készülékére. Ha a készüléket BlackBerry® Enterprise Server alapon működő e-mail fiókhoz társította, a készüléket a BlackBerry® Desktop Manager elemre csatlakoztatva is megkaphatja a vonatkozó szolgáltatáskönyveket.

Szolgáltatáskönyv elfogadása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Válassza a **Szolgáltatáskönyv** elemet.
4. Jelöljön ki egy új szolgáltatáskönyvet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson az **Elfogadás** gombra.

Szolgáltatáskönyv törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Válassza a **Szolgáltatáskönyv** elemet.
4. Jelöljön ki egy szolgáltatáskönyvet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Törlés** gombra.

Szolgáltatáskönyv visszaállításához nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson a **Törlés visszavonása** lehetőségre.

Diagnosztikai jelentések

A diagnosztikai jelentések ismertetése

A diagnosztikai jelentések a BlackBerry® készülék vezeték nélküli konfigurációjáról és csatlakozási adatairól tájékoztatnak. Ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli hálózatra vagy nem tud elérni bizonyos szolgáltatásokat (például e-mail üzenetküldés), akkor vezeték nélküli szolgáltatója vagy rendszergazdája esetleg megkérheti, hogy készítsen diagnosztikai jelentést és küldje el azt. Vezeték nélküli szolgáltatója vagy rendszergazdája a jelentés alapján segítséget nyújt a hibaelhárításban.

Diagnosztikai jelentés futtatása

Ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli hálózatra vagy nem tud elérni bizonyos szolgáltatásokat (például e-mail üzenetküldés), akkor vezeték nélküli szolgáltatója vagy rendszergazdája esetleg megkérheti, hogy készítsen diagnosztikai jelentést és küldje el azt. Vezeték nélküli szolgáltatója vagy rendszergazdája a jelentés alapján segítséget nyújt a probléma elhárításában.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Diagnosztikai teszt** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Futtatás** elemre.

Diagnosztikai jelentés megtekintése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Diagnosztikai teszt** elemre.
5. Jelöljön ki egy jelentést.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Jelentés megjelenítése** gombra.

Diagnosztikai jelentés küldése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Diagnosztikai teszt** elemre.
5. Jelöljön ki egy jelentést.

6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **E-mail jelentés** vagy **PIN-jelentés** lehetőségre.

Diagnosztikai jelentés törlése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Diagnosztikai teszt** elemre.
5. Jelöljön ki egy jelentést.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Törlés** vagy az **Összes törlése** lehetőségre.

Alapértelmezett címzett beállítása diagnosztikai jelentésekhez

Ha alapértelmezett címzettet állít be, a BlackBerry® készülék minden diagnosztikai jelentést elküld ennek a címzettnek. Ha minden jelentéshez külön címzettet szeretne megadni, ne állítson be alapértelmezett címzettet.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Mobilhálózat** elemre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Diagnosztikai teszt** elemre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
7. Írja be a partner adatait.
8. Nyomja meg a **Menü** gombot.
9. Kattintson a **Mentés** elemre.

Nem tudok diagnosztikai jelentést készíteni vagy küldeni

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Próbálja meg újra lefuttatni a diagnosztikai jelentést. A diagnosztikai jelentésben nyomja meg a **Menü** gombot. Kattintson **Az összes lépés ismétlése** lehetőségre.
- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha nem tudja elküldeni a diagnosztikai jelentést egy e-mail címre, próbálja meg PIN-kódra elküldeni. Hasonlóképpen, ha nem sikerül PIN-kódra elküldeni a diagnosztikai jelentést, próbálja meg elküldeni e-mail címre.

A BlackBerry Device Software verziószámának megtekintése a készüléken

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Névjegy** lehetőségre.

A Beállítások képernyőre való visszatéréshez nyomja meg háromszor a **Kilépés** gombot.

Wi-Fi diagnosztikai jelentések

BlackBerry® készülékének típusától függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

Wi-Fi diagnosztikai jelentések

A Wi-Fi® diagnosztikai jelentések Wi-Fi konfigurációs és csatlakozási adatokat szolgáltatnak a BlackBerry® készülék számára. Ha nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózatra vagy nem tud elérni bizonyos szolgáltatásokat (például e-mail üzenetküldés), akkor a vezeték nélküli szolgáltatója vagy rendszergazdája esetleg megkérheti, hogy küldjön neki Wi-Fi diagnosztikai jelentést. Vezeték nélküli szolgáltatója vagy rendszergazdája a jelentés alapján segítséget nyújt a hibaelhárításban.

Wi-Fi diagnosztikai jelentés küldése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi kapcsolatok** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Wi-Fi eszközök** lehetőségre.
5. Kattintson a **Wi-Fi diagnosztika** gombra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson az **E-mail jelentés** vagy **PIN-jelentés** pontra.

Wi-Fi diagnosztikai jelentések speciális adatai

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi kapcsolatok** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Wi-Fi eszközök** lehetőségre.
5. Kattintson a **Wi-Fi diagnosztika** gombra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
8. Állítsa a **Megjelenítési mód** mezőt **Speciális** értékre.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Alapértelmezett címzett beállítása Wi-Fi diagnosztikai jelentésekhez

Ha alapértelmezett címzettet állít be, a BlackBerry® készülék minden Wi-Fi® diagnosztikai jelentést elküld ennek a címzettnek. Ha minden jelentés küldésekor külön címzettet szeretne megadni, ne állítson be alapértelmezett címzettet.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Wi-Fi kapcsolatok** lehetőségre.
3. Nyomja meg a **Menü** gombot.
4. Kattintson a **Wi-Fi eszközök** lehetőségre.
5. Kattintson a **Wi-Fi diagnosztika** gombra.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
8. Írja be a partner adatait.
9. Nyomja meg a **Menü** gombot.
10. Kattintson a **Mentés** elemre.

Hozzáférési lehetőségek

A kiegészítő lehetőségek áttekintése

A BlackBerry® készülékek számos funkciója gondoskodik róla, hogy a készülék használata fogyatékkal élő személyek számára is könnyű legyen. A kiegészítő lehetőségekről bővebben olvashat, ha ellátogat a következő oldalra: www.blackberry.com/accessibility.

Feliratok megjelenítése a videókon

Ha bekapcsolja a feliratozást, a feliratokkal használható videófájlok lejátszásakor szöveg is látható a képernyőn.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Média** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Állítsa a **Feliratok megjelenítése** mezőt **Igen** értékre.
5. Szükség esetén módosítsa a **Megjelenés**, **Pozíció** és **Betűtípus méretezése** mezőket.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot
7. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A megjelenítés betűtípusának beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Képernyő/billentyűzet** elemre.
3. Módosítsa a betűtípus mezőket.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Mentés** elemre.

Ellentétes kontraszt alkalmazása a képernyős megjelenítésnél

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Kiegészítő lehetőségekre**.
4. Módosítsa a **Színkontraszt** mező beállítását **Ellentétes kontraszt** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Szürkeárnyalat alkalmazása a képernyős megjelenítésen

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Kisegítő lehetőségek** elemre.
4. Állítsa a **Színkontraszt** pontot **Szürkeárnyaltos** értékre.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

A kezdőképernyőn megjelenő ikonok számának megadása

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Kisegítő lehetőségek** elemre.
4. Módosítsa a **Rácsos elrendezés** mező értékét.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Események hangjelzésének bekapcsolása

Az események hangjelzése akkor figyelmezteti Önt, amikor be- vagy kikapcsolja BlackBerry® készülékét, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje magas vagy alacsony, valamint akkor, ha egy USB-kábelt vagy egyéb tartozékot csatlakoztat készülékéhez, illetve választ le arról.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Speciális beállítások** elemre.
3. Kattintson a **Kisegítő lehetőségekre**.
4. Az **Események hangjelzése** mezőben állítsa be a **Bekapcsolás** értéket.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Csengőhangok és figyelmeztetések hozzárendelése partnerhez

A partnerektől vagy partnercsoportoktól érkező üzenetekhez vagy fogadott hívásokhoz eltérő csengőhangokat és figyelmeztetéseket rendelhet hozzá. Ha hívást vagy üzenetet fogad az adott partnertől, a készülék akkor is a beállított csengőhangot, illetve figyelmeztetést alkalmazza, ha a hangprofil aktuális beállítása Halk vagy Csak rezgés. Ha nem szeretné, hogy a készülék a beállított csengőhanggal vagy figyelmeztetéssel jelezzen, állítsa a hangprofil Összes figyelmeztetés kikapcsolva értékre.

1. A kezdőképernyőn kattintson a **Hangok** ikonra.
2. Kattintson a **Partnerfigyelmeztetések beállítása** elemre.
3. Kattintson a **Partnerfigyelmeztetés hozzáadása** lehetőségre.
4. Nyomja meg a **Menü** gombot.
5. Kattintson a **Név hozzáadása** lehetőségre.
6. Kattintson a partner nevére.
7. További partnerek hozzáadásához ismételje meg a 3-5. lépéseket.
8. Kattintson a módosítani kívánt alkalmazásra vagy elemre.
9. Módosítsa a csengőhangot vagy a figyelmeztetés adatait.
10. Nyomja meg a **Menü** gombot.
11. Kattintson a **Mentés** gombra.

TTY-támogatás

A vezetékek nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott.

A TTY-támogatás ismertetése

Ha aktiválja a TTY-támogatást, és BlackBerry® készülékét olyan szöveges távközlési eszközzel kapcsolja össze, amely 45,45 bit/s sebességgel működik, hívhatja ezeket a TTY-készülékeket, és fogadhat hívásokat róluk. A BlackBerry készülék a fogadott hívásokat szöveggé alakítja, amit elolvashat a szöveges telefonkészüléken.

Ha a szöveges telefont 2,5 mm-es fejhallgatóaljzattal történő használatra gyártották, egy átalakítóval csatlakoztathatja a szöveges telefont a BlackBerry készülékhez. A Research In Motion által jóváhagyott, különböző BlackBerry készülékekhez használható átalakító beszerzéséhez látogasson el a www.shopblackberry.com.

TTY-támogatás bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

4. Kattintson a **TTY** lehetőségre.
5. Állítsa a **TTY üzemmód** mezőt **Igen** értékre.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A TTY-jelzés megjelenik a készülék képernyőjének állapotjelző területén.

A TTY-támogatás kikapcsolásához állítsa a **TTY üzemmód** mezőt **Nem** értékre.

Hallókészülék üzemmód

A készülék típusától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

A hallókészülék üzemmód ismertetése

Hallókészülék vagy telecoil üzemmódban a BlackBerry® készülékből induló mágneses jelet megfelelő szintre átalakítja, illetve az átviteli frekvenciát felveszi a telecoil funkcióval ellátott hallókészülék.

A hallókészülék üzemmód bekapcsolása

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a **Küldés** gombot.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Hallókészülék üzemmód** lehetőségre.
5. Az **Engedélyezett üzemmód** mezőben állítsa be a **Telecoil** üzemmódot.
6. Nyomja meg a **Menü** gombot.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.

A H-T telecoil visszajelző megjelenik a nyitóképernyő tetején.

Hangtárcsázás

Hívás kezdeményezése hangparanccsal

A feladat végrehajtásához a Bluetooth®-kompatibilis készüléken (például kihangosító autós készlet vagy vezeték nélküli fejhallgató-mikrofon) a párosított Bluetooth-kompatibilis készüléknek támogatnia kell a funkció és a Bluetooth technológia használatát.

Segélyhívószámokat nem hívhat hangparanccsal.

1. Várja meg a jelzőhangot a hangtárcsázó alkalmazásban.

2. Mondja be a „**Call**” (Hívja fel) hívószót, és a partner nevét vagy telefonszámát.

A hívás befejezéséhez nyomja meg a **Befejezés** billentyűt.

AutoText

AutoText bejegyzés módosítása

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson az **AutoText** lehetőségre.
3. Kattintson egy automatikusszöveg-bejegyzésre.
4. Módosítsa az AutoText bejegyzést.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Prediktív beviteli mód

Szöveg beírása prediktív szövegbeviteli módban

Szöveg beírása közben hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:

- A kijelölt javaslat kiválasztásához és új szó beírásához nyomja meg az **Enter** gombot.
- A kijelölt javaslat kiválasztásához és a szó begépelésének folytatásához kattintson a szóra.
- A javaslatok mellőzéséhez folytassa az írást.

Szavak felajánlása írás közben

A BlackBerry® készülék beállítható úgy, hogy írás közben megjelenítse az ajánlott szavak listáját.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a **Beállítások** ikonra.
2. Kattintson a **Nyelv és szövegbevitel** lehetőségre.
3. Kattintson a **Szövegbeviteli lehetőségek megjelenítése** elemre.
4. Jelölje be a **Prediktív szövegbevitel** négyzetet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

A szavak írás közbeni felajánlásának leállításához törölje a **Prediktív szövegbevitel** jelölőnégyzet jelölését.

BrickBreaker

A BrickBreaker áttekintése

A BrickBreaker játék célja a téglák szétrombolása ütővel és golyóval. A játék során tárgyak hullanak ki a szétrombolt téglákból. Az úgynevezett kapszulák különböző eljárásokat kínálnak a téglák szétrombolásához, vagy az ütő vagy golyó irányításához.

Ha a golyó a játék folyamán bármely szinten 50 alkalommal hozzáér az ütőhöz, valamelyik téglához vagy a pálya széléhez, a téglák egy szinttel lejjebb ereszkednek.

BrickBreaker játékelemek

Hosszú:

Ez az eszköz megnöveli az ütő méretét.

Lassú:

Ez az eszköz lelassítja a golyó mozgását.

Ágyú:

Ezzel az eszközzel három lövést adhat le a téglákra, a lövés elpusztítja a szétrombolhatatlan téglákat is.

Lézer:

A lézerrel korlátlan számú lézersugarat lehet a téglákra lőni.

Több golyó:

Ezzel az eszközzel 4 golyóval játszhat egyszerre.

Elkapás:

Az Elkapás lehetővé teszi a golyó elkapását és megtartását.

Fordított:

Ez az eszköz megfordítja az ütő mozgását.

Átjáró:

Az Átjáró segítségével az ütőt a képernyő szélein túl is mozgathatja.

Bomba:

A Bomba szétrombolja a következő eltalált téglát, és megrongálja a szomszédos téglákat.

Élet:

Ezzel az eszközzel új életet kaphat.

A BrickBreaker pontozása

Egy kapszula elkapása:

50 pont

Téglára lövés ágyúval:

50 pont

Tégla eltalálása labdával:

10 pont

Téglára lövés lézerrel:

10 pont

Egy téglá megrongálása bombával:

5 pont

A BrickBreaker játék

- Az ütő mozgathatáshoz csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a görgetőpadon.
- A golyó elengedéséhez, elkapás módban nyomja meg a **Szóköz** gombot.
- Lézerrel vagy ágyúval tüzelni szintén a **Szóköz** gombbal lehet.

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg BlackBerry® készülék jobb oldalán lévő **Hangerő növelése** gombot.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a készülék jobb oldalán lévő **Hangerő csökkentése** gombot.
- A hang némításához nyomja meg a készülék felső részén lévő **Lejátszás/Szünet/Némítás** gombot. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 110](#)

[Zeneszámok hangminőségének javítása, 110](#)

Ütő sebességének beállítása

1. A kezdőképernyőn vagy a **Játékok** mappában kattintson a **BrickBreaker** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - Az ütő sebességének beállításához állítsa be az **Ütő mozgási sebessége** mezőt.
 - Az ütőt az ujjá görgetőpadon való csúsztatásával gyorsíthatja, ha bejelöli a **gyorsítás** jelölőnégyzetet.
5. Nyomja meg a **Menü** gombot.
6. Kattintson a **Mentés** elemre.

Pontszám elküldése a BrickBreaker weboldalra

1. A kezdőképernyőn vagy a **Játékok** mappában kattintson a **BrickBreaker** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Rekordpontszám elküldése** gombra.

Rekordpontszám ellenőrzése a BrickBreaker weboldalon

1. A kezdőképernyőn vagy a **Játékok** mappában kattintson a **BrickBreaker** ikonra.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot.
3. Kattintson a **Rekordpontszám** gombra.

Word Mole játék

A Word Mole játék alapjai

A Word Mole játékról

A Word Mole® játék célja szavak létrehozása a kertben található betűk felhasználásával. Ha úgy alkot szót, hogy azokat a betűket használja, amelyek közvetlenül egymás felett, alatt, vagy mellett vannak a kertben, új betűket kap, melyekkel új szavakat alkothat. Ellenkező esetben lyukak keletkeznek a kertben, mely megnehezíti az új szavak létrehozását. A lyukak betömhetők új betűkkel, ha olyan szót hoz létre, melyben felhasználja azt a betűt, amely közvetlenül a lyuk mellett áll.

Egyjátékos módban, úgy teljesítheti a szintet, ha elég szót hoz létre, és így eléri a kívánt ponthatárt, mielőtt lejár az idő. Gyakorló játékban, korlátlan idő áll rendelkezésre. Többjátékos módban, a többi játékost kell legyőzni, úgy, hogy létrehozza a leghosszabb szót, vagy a legkevesebb lyukat hagyja a kertjében.

Szó formázása

1. Kattintson a szó betűire.
2. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A szó küldéséhez nyomja meg az **Enter** billentyűt.
 - A kijelölés törléséhez kattintson ismét a betűre.
 - Az összes betű kijelölésének törléséhez nyomja meg a **Kilépés** billentyűt.

A Word Mole játék pontozása

Szavak hossza:

Alkosson hosszabb szavakat több pontért és zöldség bónuszbetűkért.

Betűk használata:

A ritkább betűk használata több pontot ér.

Sebesség:

Minél gyorsabban végez egy szinttel, annál több pontot érhet el.

Víz bónuszbetűk:

A szavakban a víz bónuszbetűk használatával töltheti fel az öntözőkannát.

Öntözőkanna:

Töltse fel az öntözőkannát zöldség bónuszbetűk termesztéséhez.

Zöldség bónuszbetűk:

A zöldség bónuszbetűk használatával bónuszpontokat érhet el. További bónuszpontokért használjon fel több zöldség bónuszbetűt egy szóban.

Csillag bónuszbetűk:

A csillag bónuszbetűk használatával bónuszpontokat érhet el.

Idő bónuszbetűk:

Az idő bónuszbetűk használatával bónuszidőt érhet el.

Hangerő beállítása

- A hangerő növeléséhez nyomja meg BlackBerry® készülék jobb oldalán lévő **Hangerő növelése** gombot.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a készülék jobb oldalán lévő **Hangerő csökkentése** gombot.
- A hang némításához nyomja meg a készülék felső részén lévő lévő **Lejátszás/Szünet/Némítás** gombot. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Lejátszás/Megállítás/Némítás** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

[Hangerő növelése az Extra hangerő funkcióval, 110](#)

[Zeneszámok hangminőségének javítása, 110](#)

Egy játékkal játszható játékok

Bemutató mód bekapcsolása

1. Játék közben nyomja meg a **Menü** billentyűt.
2. Kattintson a **Játékbeállítások** elemre.
3. Kattintson az **Általános** lehetőségre.
4. Jelölje be a **Bemutató tippjeinek megjelenítése** elem melletti négyzetet.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Játék mentése

Egyszerre négy játék mentésére van lehetőség.

1. Játék közben nyomja meg a **Menü** billentyűt.
2. Kattintson a **Játék mentése** lehetőségre.
3. Ha szükséges kattintson egy játékra a felülíráshoz.
4. Írja be a játék nevét.
5. Kattintson az **OK** gombra.

Játék folytatása

1. A kezdőképernyőn vagy a **Játékok** mappában kattintson a **Word Mole** ikonra.
2. Kattintson a **Lejátszás** gombra.
3. Kattintson a **Játék folytatása** lehetőségre.
4. Kattintson egy játékra.

Pontszám elküldése az eredménytáblára a Word Mole játék webhelyén

Egyjátékos módú parti végén lehetősége adódhat a pontszámának elküldésére.

Ha nem küldi el a pontszámát, amikor a rendszer kérdezi, lehetősége van később is elküldenie.

1. A Rekordpontszámok képernyő **Felhasználónév** mezőjébe írja be a felhasználónevet.
2. Írja be a jelszót a **Jelszó** mezőbe.
3. Kattintson a **Küldés** gombra.

Ellenőrizze a Dicsőségtáblát a Word Mole játék weboldalán

1. A kezdőképernyőn vagy a **Játékok** mappában kattintson a **Word Mole** ikonra.
2. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Kattintson a **Rekordpontszám** gombra.
4. Kattintson a **Dicsőségtábla** lehetőségre.

Többszereplős játékok

Játékos meghívása

1. A kezdőképernyőn vagy a **Játékok** mappában kattintson a **Word Mole** ikonra.
2. Kattintson az **Új játék** opcióra.
3. Kattintson a **Többjátékos mód** elemre.
4. Kattintson a **Meghívás** elemre.
5. Kattintson a partner nevére.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Ha a játékos elfogadja a meghívást, egy zöld jelölő jelenik meg a megjelenített neve mellett. A játék elkezdéséhez kattintson a **Játék indítása** elemre.

Meghívás elfogadása

A Word Mole® játékmeghívásban kattintson az **Elfogadás** mezőre.

A játék elkezdéséhez kattintson a **Kész** mezőre. Várjon, míg a játék elkezdődik.

A többjátékos mód beállításainak megadása

Ezt a feladatot csak a játék szervezője hajthatja végre.

1. A Többjátékos mód beállítása képernyőn kattintson a **Beállítások** lehetőségre.
2. Hajtsa végre a következő műveletek valamelyikét:
 - A játék hosszának beállításához adja meg a **Célpontszám** mező értékét.
 - A játék szezonjának beállításához adja meg a **Szezon** mező értékét.
 - Bónuszok beállításához adja meg a **Bónuszok** mező értékét.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Megjelenített név megváltoztatása

1. Többjátékos mód beállításakor kattintson a saját megjelenített nevére.
2. Kattintson a **Képernyőn megjelenített név módosítása** lehetőségre.
3. Írjon be egy új képernyőnevet.
4. Nyomja meg az **Enter**billentyűt.

Csevegés más játékosokkal

1. A Többjátékos mód beállítása képernyő **Csevegés** mezőjébe írja be üzenetét.
2. Nyomja meg az **Enter** gombot.

A játékos statisztikájának ellenőrzése

1. Többjátékos mód beállításakor kattintson egy játékosra.
2. Kattintson a **Statisztika megjelenítése** lehetőségre.

Játékos eltávolítása

Ezt a feladatot csak a játék szervezője hajthatja végre.

1. Többjátékos mód beállításakor kattintson egy játékosra.
2. Kattintson a **Játékos törlése** lehetőségre.

Hibaelhárítás: Word Mole

Nem tudok csatlakozni többjátékos módú játékhoz

Hajtsa végre a következő műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha Ön szervezi a játékot, küldje el ismét a meghívót.
- Ha a játék résztvevője, fogadja el ismét a meghívót.
- Ha a játék résztvevője, ellenőrizze, hogy a játék szervezője nem lépett-e ki a játékból.

Az elküldött szavak közül néhányat nem ismer fel a készülék

Lehet, hogy egyes ritkábban előforduló szavak nem szerepelnek a(z) BlackBerry® készülék szótárában. Próbálkozzon gyakrabban előforduló szavak elküldésével.

Fogalmak

Abbreviated Dialing Number (Rövidített telefonszám)

A rövidített telefonszám (ADN) közérdekű szolgáltatások elérésére szolgáló, rövid telefonszám (például 104, 112).

APN

hozzáférési pont neve

BCC

titkos másolat

BlackBerry szolgáltatás kezelésére alkalmas készülék

A BlackBerry szolgáltatás kezelésére alkalmas készülék olyan, BlackBerry® Connect™ szoftverrel rendelkező eszköz, melyen BlackBerry® Built-In™ szoftver, illetve BlackBerry® Application Suite található. A BlackBerry szolgáltatás kezelésére alkalmas készülékek hozzáférést nyújtanak felhasználóiknak a BlackBerry készülékalkalmazásokhoz és BlackBerry szolgáltatásokhoz.

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System

CC

másolat

CDMA

Code Division Multiple Access (Kódosztásos többszörös hozzáférés)

tanúsítvány

A tanúsítvány digitális dokumentum, amely a tanúsítványtárgy nyilvános kulcsát és identitását köti egybe. Az egyes tanúsítványok hozzájuk tartozó titkos kulccsal rendelkeznek, amely külön van tárolva. A tanúsító hatóság aláírásával látja a tanúsítványt, ezzel jelezve, hogy az eredeti és megbízható forrásból származik.

CMIME

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (Tömörített többcélú internetes levelezési bővítmények)

Certificate revocation list (Tanúsítvány-visszahívási lista)

Certificate revocation list (tanúsítvány visszavonási listája)

CRL-kiszolgáló

A BlackBerry® készülék a tanúsítvány legújabban kiadott visszavonási állapotának ellenőrzésére CRL-kiszolgálót használ. A tanúsító hatóságok a tanúsítványok visszavonási listáit CRL-kiszolgálókon teszik közzé.

DNS

Domain Name System (Tartománynév-rendszer)

DSA

Digital Signature Algorithm (Digitális aláírás algoritmus)

DSML

Directory Service Markup Language

DSML-tanúsítványkiszolgáló

A BlackBerry® készülékek DSML-tanúsítványkiszolgálót használnak a tanúsítványok kereséséhez és letöltéséhez.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling (Biztonságos csatornán keresztüli bővíthető hitelesítőprotokoll)

Extensible Authentication Protocol - Subscriber Identity Module (Előfizető-azonosító modul)

Extensible Authentication Protocol Subscriber Identity Module (Bővíthető hitelesítési protokoll előfizetői identitásmodul)

Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (Bővíthető hitelesítési protokoll - átvitel szintű biztonság)

Bővíthető hitelesítési protokoll - átvitel szintű biztonság

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security (Bővíthető hitelesítési protokoll - átvitel szintű biztonság csatornán keresztül)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (Elliptikus görbéket használó titkosítás)

FDN

Fixed Dialing Number (Fix hívószámok)

FIPS

FIPS (Szövetségi Adatfeldolgozási Szabvány)

Ground Positioning System (Globális helymeghatározó rendszer)

Global Positioning System (Globális helymeghatározó rendszer)

GSM

Globális mobilkommunikációs rendszer®

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (Hipertext átviteli protokoll)

IMSI

International Mobile Subscriber Identity (Nemzetközi mobil-előfizetői azonosító)

IP

Internetprotokoll

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

LDAP certificate server (LDAP-tanúsítványkiszolgáló)

A BlackBerry® készülék tanúsítványok és PGP® kulcsok letöltéséhez LDAP-tanúsítványkiszolgálót használ.

LED

Light-emitting diode (fénykibocsátó dióda)

mass storage (háttértároló) mód

A háttértároló mód lehetővé teszi a felhasználók számára fájlok médiakártya és a számítógépük közötti átvitelét, ha csatlakoztatják BlackBerry készüléküket a számítógéphez.

MCC

mobil országkód

MMS

Multimedia Messaging Service (Multimédiás üzenetszolgáltatás)

MNC

mobilhálózati kód

MTP

Media Transfer Protocol

OCSP

Online Certificate Status Protocol (On-line tanúsítványállapot protokollja)

OCSP-kiszolgáló

A BlackBerry® készülék az igényelt tanúsítvány visszahívási állapotának ellenőrzéséhez OCSP-kiszolgálót használ.

Protected Extensible Authentication Protocol (Védett EAP)

Protected Extensible Authentication Protocol (Védett, bővíthető hitelesítési protokoll)

személyi tanúsítvány

A személyi tanúsítványt a tanúsító hatóság adja ki a személy részére.

személyes PGP-kulcs

A személyi PGP® kulcs nyilvános PGP-kulcsból és a felhasználó személyes PGP-kulcsából áll.

PIN

személyi azonosítószám

személyes kulcs

A személyes kulcsot csak a tanúsítvány tárgya használhatja. Az ilyen kulcs adatai nem kerülnek nyilvánosságra. A BlackBerry® készülékek a felhasználók által küldött e-mail üzeneteket és PIN-üzeneteket személyes kulcsokkal írják alá, valamint ilyen kulcsok használatosak a fogadott e-mail üzenetek kikódolására is.

nyilvános kulcs

A nyilvános kulcsot a tanúsítvány tárgyán kívül mások is használhatják. A BlackBerry® a felhasználók által a tanúsítványtárgyaknak küldött PIN- és e-mail üzenetek titkosítására használják a nyilvános kulcsokat, továbbá a tanúsítványtárgyak által a felhasználóknak küldött e-mail és PIN-üzenetek aláírásainak ellenőrzésére is.

gyökértanúsítvány

A gyökértanúsítvány rendszerint a tanúsító hatósághoz tartozó, önmagát hitelesítő tanúsítvány.

Real Time Streaming Protocol (Valós idejű adatfolyam-protokoll)

Real Time Streaming Protocol (Valós idejű folyamatos adatátviteli protokoll)

SAN

alternatív tárgynév

Service Dialing Number (szolgáltatás telefonszáma)

A szolgáltatás telefonszámát (SDN) a vezetékek nélküli szolgáltató előre feltölti a SIM-kártyára, így a felhasználó hozzáférhet a készülékszolgáltatásokkal kapcsolatos információkhoz, például a hívástovábbítás állapotához.

SHA

Biztonságos hash algoritmus

SIM

Subscriber Identity Module (előfizető-azonosító modul)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (Biztonságos többcélú internetes levelezési bővítmények)

SMS

Short Message Service (Rövid szöveges üzenetküldés)

SMSC

Short Message Service Center (rövid szöveges üzenetküldő központ)

Service Set Identifier (Szolgáltatáskészlet-azonosító)

Szolgáltatáscsomag-azonosító

SSL

Secure Sockets Layer

TCP

Transmission Control Protocol (átvitelvezérlő protokoll)

TLS

Transport Layer Security (Átviteli réteg biztonsága)

Triple DES

Háromszoros adattitkosítási szabvány

TTY

teletype (telex)

VPN

Virtual private network (Virtuális magánhálózat)

WAN

Wide area network (Nagy távolságú hálózat)

WAP

Wireless Application Protocol (Vezeték nélküli alkalmazásprotokoll)

Wired equivalent privacy (Vezetékessel egyenértékű titkosság)

Wired Equivalent Privacy (Kábelrel egyenértékű titkosság)

WML

Wireless Markup Language (Vezeték nélküli jelölőnyelv)

WPA

Wi-Fi Protected Access

WTLS

Wireless Transport Layer Security (vezeték nélküli szállítási rétegvédelem)

Jogi közlemények

©2010 Research In Motion Limited. Minden jog fenntartva. A BlackBerry®, a RIM®, a Research In Motion®, a SureType®, SurePress™ és a hozzájuk kapcsolódó védjegyek, nevek és emblémák a Research In Motion Limited cég tulajdonát képezik, és bejegyzett védjegyek, illetve védjegyként használatosak az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a világ más országaiban.

A Bluetooth a Bluetooth SIG védjegye. DataViz, a Documents to Go, a Sheet to Go, a Slideshow to Go és a Word to Go a a DataViz, Inc védjegye. Az UMTS a European Telecommunications Standard Institute védjegye. A Gears és a Google Mail a Google Inc. védjegye. A GSM és a Global System for Mobile communications a GSM MOU Association védjegyei. Az IBM, a Domino, a Lotus, a Lotus iNotes és a Lotus Notes az International Business Machines Corporation védjegye. A JavaScript a Sun Microsystems, Inc védjegye. A Microsoft, a Hotmail, az Outlook és a Windows Live a Microsoft Corporation védjegye.. A Novell és a GroupWise a Novell, Inc. védjegye. védjegye. A PGP, a PGP Desktop Professional és a PGP Universal Server a PGP Corporation védjegye. A Roxio a Sonic Solutions védjegye. Az RSA az RSA Security védjegye.. A vCard az Internet Mail Consortium védjegye. A Wi-Fi, a Wi-Fi Protected Access, a Wi-Fi Protected Setup és a WPA a Wi-Fi Alliance védjegye. Minden egyéb védjegy a vonatkozó jogtulajdonos tulajdonát képezi.

A tartalomgazdák a szellemi tulajdon és a szerzői jogok védelméhez a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó jogok digitális kezelésére szolgáló technológiát használják. A készülék a WMDRM-védelemmel ellátott tartalmakhoz WMDRM-szoftverrel fér hozzá. Ha a WMDRM-szoftver sikertelenül kíséri meg a tartalom védelmét, a tartalom tulajdonosa kérheti a Microsofttól, hogy szüntesse meg a WMDRM azon funkcióját, hogy védett tartalmakat játszassanak le vagy másolhassanak le. A védelemmel el nem látott részeket a megszüntetés nem érinti. Védett tartalomhoz kapcsolódó licencek letöltésekor beleegyeznek, hogy a licencek mellé egy ún. visszahívási listát is mellékel. A tartalom tulajdonosai előírhatják, hogy a tartalomhoz való hozzáféréshez a felhasználó frissítse WMDRM-hozzáférését. Ha a frissítést visszautasítja, nem tud hozzáférni a frissítéssel elérhető tartalomhoz.

A BlackBerry® Device Software egyes részeinek szerzői joga a © 2007-2008. The FreeType Project (www.freetype.org) része. Minden jog fenntartva.

A jelen dokumentációt, beleértve minden olyan dokumentációt, amelyre jelen dokumentáció hivatkozik vagy a www.blackberry.com/go/docs webhelyen megjelenik, illetve elérhető „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” adjuk közre, a Research In Motion Limited és csatolt vállalkozásai („RIM”) jóváhagyása, támogatása, szavatolása, illetve bármilyen garanciája nélkül, a RIM nem vállal felelősséget a jelen dokumentációban előforduló esetleges sajtóhibákért, műszaki vagy egyéb pontatlanságokért, hibákért vagy hiányosságokért sem. A RIM tulajdonát képező, valamint bizalmas információk és/vagy üzleti titkok védelme érdekében jelen dokumentáció a RIM-technológia bizonyos vonatkozásait csak általánosságban mutatja be. A RIM fenntartja a jogot, hogy rendszeresen módosíthassa a dokumentációban foglalt adatokat, de nem ígéri, hogy lesznek ilyen módosítások, frissítések, javítások vagy kiegészítések bármilyen időszakonkénti vagy egyéb módon.

A dokumentáció külső cégek szerzői joggal védett és/vagy külső fél webhelyén lévő adatforrásokra, hardverre vagy szoftverre, termékre vagy szolgáltatásra (gyűjtőnéven „Külső fél termékei és szolgáltatásai”) utaló hivatkozásokat is tartalmazhat. A RIM nem rendelkezik befolyással a Külső fél termékeire és szolgáltatásaira, és így nem is felelős ezekért, korlátozás nélkül beleértve a tartalmat, a pontosságot, a szerzői jogok betartását, a teljesítményt, a kompatibilitást, a megbízhatóságot, a jogszerűséget, a tisztességességet, a hivatkozásokat és a Külső fél termékeinek és szolgáltatásainak bármely egyéb vonatkozását. A Külső fél termékeinek és szolgáltatásainak e dokumentumban való említése nem jelenti azt, hogy a RIM bármely külső céget bármi módon támogatna.

AMILYEN MÉRTÉKBEN EZT AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN NEM AKADÁLYOZZÁK, EZENNEL ELZÁRKÓZUNK MINDEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁSTÓL VALAMENNYI FELTÉTEL, TÁMOGATÁS, JÓTÁLLÁS, KÉPVISELET, ILLETVE BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY JÁRULÉKOS GARANCIÁVÁLLALÁS VONATKOZÁSÁBAN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TARTÓSSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ELADHATÓ MINŐSÉGRE, A SZABÁLYOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, A KIELEGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY JOGCÍMRE VONATKOZÓ ESETLEGES FELTÉTELEKET, TÁMOGATÁSOKAT, SZAVATOSSÁGOKAT, JÓTÁLLÁSOKAT VAGY GARANCIÁKAT IS, LEGYEN AZ JOGSZABÁLYBÓL, SZOKÁSJOGBÓL, MEGÁLLAPODÁSBÓL, ÉRTÉKESÍTÉSBŐL, A FORGALMAZÁS MÓDJÁBÓL EREDŐ, A DOKUMENTÁCIÓHOZ VAGY HASZNÁLATÁHOZ KÖTÖDŐ, VAGY AZ ITT HIVATKOZOTT BÁRMELY SZOFTVER, HARDVER, SZOLGÁLTATÁS VAGY A KÜLSŐ FÉL BÁRMILYEN TERMÉKE VAGY SZOLGÁLTATÁSA TELJESÍTÉSÉNEK VAGY NEM TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE. AZ ADOTT ORSZÁG JOGSZABÁLYAI SZERINT ÖNT EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK. EGYES ORSZÁGOKBAN TILTJÁK A VÉLELMEZETT GARANCIA ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. A JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZHANGBAN, HA A DOKUMENTÁCIÓRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA A FENTIEK SZERINT NEM LEHETSÉGES, DE KORLÁTOZHATÓ, EZENNEL AZT A DOKUMENTÁCIÓ, ILLETVE A PANASZ TÁRGYÁT KÉPEZŐ CIKK MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ KILENCVEN (90) NAPRA KORLÁTOZZUK.

AMILYEN MÉRTÉKBEN AZ ADOTT ORSZÁG JOGSZABÁLYA EZT MEGENGEDI, A RIM SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A DOKUMENTÁCIÓ, ILLETVE ANNAK HASZNÁLATA, AZ ITT HIVATKOZOTT HARDVER, SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS VAGY A KÜLSŐ FÉL BÁRMELY TERMÉKE ÉS SZOLGÁLTATÁSA OKOZTA KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐ KÁROKAT: KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, JOGSÉRTÉS MIATTI, BALESETI, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐJOGI VAGY SÚLYOS KÁROKOZÁS, ILLETVE AZ ÜZLETI ÉLETBEN KELETKEZETT NYERESÉGVESZTÉS, BEVÉTELKIESÉS VAGY A VÁRT MEGTAKARÍTÁS NEM TELJESÜLÉSE, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSA, ÜZLETI INFORMÁCIÓK, LEHETŐSÉGE VAGY ADATOK ELVESZTÉSE VAGY MEGSÉRÜLÉSE, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS VAGY -FOGADÁS SIKERTELENISÉGE, ILLETVE A RIM TERMÉKEKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLVA MŰKÖDŐ ALKALMAZÁSOK PROBLÉMÁI, A LEÁLLÁS KÖLTSÉGEI, A RIM TERMÉKEINEK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINAK, ILLETVE A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY AZOK EGY RÉSZÉNEK HASZNÁLHATATLANSÁGA, A HELYETTESÍTŐ ÁRUKRA, FENNTARTÁSUKRA, KISZOLGÁLÁSUKRA ÉS KARBANTARTÁSUKRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK, TŐKEVESZTÉS ÉS MÁS HASONLÓ ANYAGI VESZTESÉG, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK ELŐRELÁTHATÓK VOLTAK VAGY SEM ÉS MÉG AKKOR IS, HA A RIM FIGYELMEZTETÉST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AMILYEN MÉRTÉKBEN AZ ADOTT ORSZÁG JOGSZABÁLYA EZT MEGENGEDI, A RIM ELZÁRKÓZIK MINDEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉGTŐL, KÖVETKEZMÉNYTŐL VAGY FELELŐSSÉGTŐL, AMI A SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED, ILLETVE EGYÉBKÉNT ÉRINTI A FELHASZNÁLÓT, BELEÉRTVE A MULASZTÁST ÉS A SZAVATOSSÁGOT IS.

AZ ITT FELSOROLT KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS ELZÁRKÓZÁSOK A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZNAK: (A) FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY MI A FELHASZNÁLÓ KERESETÉNEK, IGÉNYÉNEK VAGY PANASZÁNAK AZ ALAPJA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉT, MEGSÉRTÉSÉT, ANNAK VAGY A SZAVATOSSÁGNAK BE NEM TARTÁSÁT, ILLETVE MÁS JOGI INDOKLÁSÁT ÉS AZT HOGY ÁT KELLETT ÉLNI A JELEN SZERZŐDÉS VAGY AZ ITT EMLÍTETT JOGORVOSLATOK LÉNYEGI CÉLJÁNAK ALAPVETŐ MEGSÉRTÉSÉT, MEGSÉRTÉSEIT VAGY MEGHIÚSULÁSÁT; ÉS (B) A RIM ÉS CSATOLT VÁLLALKOZÁSAI, AZOK

JOGUTÓDJAI ÉS UTÓDSZERVEZETEI, ÜGYNÖKEI, ALVÁLLALKOZÓI (A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓKAT IS BELEÉRTVE), A RIM FELHATALMAZOTT VISZONTELADÓI (A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓKAT IS BELEÉRTVE) ÉS EZEK IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI ÉS SZERZŐDÉSES PARTNEREI.

A FENTEBB FELSOROLT KORLÁTOZÁSOKON ÉS KIZÁRÁSOKON TÚL A RIM, ILLETVE A RIM VALAMELY CSATOLT VÁLLALKOZÁSÁNAK IGAZGATÓJA, ALKALMAZOTTJA, ÜGYNÖKE, FORGALMAZÓJA, ALVÁLLALKOZÓJA VAGY SZERZŐDÉSES PARTNERE SEM TARTOZIK A DOKUMENTÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ VAGY AZT ÉRINTŐ FELELŐSSÉGGEL.

A felhasználó felelőssége, hogy a Külső fél terméke és szolgáltatása használatbavétele vagy megrendelése előtt meggyőződjön arról, hogy hálózati szolgáltatója támogatja annak minden funkcióját. Előfordulhat, hogy bizonyos hálózati szolgáltatók nem kínálnak internetböngészés funkciót a BlackBerry® Internet Service előfizetéshez. Az elérhetőségről, a barangolási lehetőségekről, a szolgáltatási tervekről és tulajdonságokról szolgáltatójánál érdeklődhet. Külső fél termékének és szolgáltatásának RIM-termékekkel és szolgáltatásokkal történő telepítéséhez és használatához szabadalmakra, védjegyekre vagy más engedélyekre lehet szüksége, hogy a harmadik fél szellemi tulajdonjogainak megsértése elkerülhető legyen. Annak megállapítása, hogy használja-e a Külső fél termékét és szolgáltatását, és ehhez szükség van-e a külső fél engedélyére, kizárólag a felhasználó felelőssége. Ha szükséges, annak beszerzése a felhasználó felelőssége. A Külső fél termékét és szolgáltatását a szükséges engedélyek megszerzése előtt nem lehet telepíteni vagy használni. A RIM termékeivel szállított bármelyik Külső fél termékét és szolgáltatását csupán a felhasználó kényelme érdekében biztosítjuk „ADOTT ÁLLAPOTBAN” a RIM bármilyen kifejezett vagy vélelmezett feltétele, támogatása, szavatossága vagy garanciája nélkül, ilyen vonatkozásban a RIM semmilyen felelősséget sem vállal. A Külső fél termékének és szolgáltatásának felhasználását külön licencszerződések és a külső féllel kötött egyéb megállapodások szabályozzák, amennyiben és amilyen mértékben azokat a RIM licence vagy egyéb szerződése kifejezetten nem korlátozza.

A dokumentumban említett egyes funkciókhoz a BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software és/ vagy BlackBerry® Device Software minimális verziója szükséges.

A RIM minden termékének vagy szolgáltatásának használati feltételeit külön licencszerződés vagy a RIM egyéb érvényes szerződése határozza meg. A JELEN DOKUMENTÁCIÓ EGYIK RÉSZÉNEK SEM CÉLJA A RIM ÁLTAL A RIM VALAMELY TERMÉKÉNEK VAGY SZOLGÁLTATÁSÁNAK NEM A JELEN DOKUMENTÁCIÓT ÉRINTŐ MÁS RÉSZÉRE VONATKOZÓ KIFEJEZETT ÍRÁSOS SZERZŐDÉSEINEK VAGY GARANCIÁINAK HATÁLYTALANÍTÁSA.

A program használatát a QUALCOMM Incorporated engedélyezte az Amerikai Egyesült Államok alábbi szabványai, illetve más országokban ezek megfelelői közül legalább egy alapján:

5,490,165	5,504,773	5,506,865	5,511,073
5,228,054	5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,568,483	5,337,338	5,600,754	5,414,796
5,657,420	5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338			

Copyright (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois

Minden jog fenntartva.

Iperf teljesítményleszt

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Ezzel ingyenesen feljogosítunk bárkit, aki megkapja a szoftver (Iperf) egy példányát a kapcsolódó dokumentációs fájlokkal (a „Szoftver”) együtt, hogy korlátozás nélkül kezeljék a kapott szoftver. Nincs korlátozva a használat, másolás, módosítás, összevonás, kiadás, terjesztés, továbblicencelés és/vagy a szoftverpéldányok értékesítése, emellett a szoftverrel rendelkező személyekre vonatkoznak a további feltételek:

- Forráskód továbbadása esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatokat.
- Bináris formában történő továbbadás esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatokat a dokumentációban és/vagy egyéb járulékos anyagokban.
- Az University of Illinois, NCSA illetve más hozzájárulók nevei nem használhatók fel a szoftverből képzett termékek támogatásához illetve promóciójához az érintettek előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A SZOFTVER „ADOTT ÁLLAPOTBAN” KERÜL KIADÁSRA BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A RENDELTETÉSSZERŰSÉGRE ÉS A TULAJDONJOG VÉDELMÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLYEK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMI ESETRE SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE BÁRMILYEN KÁR, SÉRÜLÉS VAGY EGYÉB ESET KAPCSÁN, AMI A SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED, ILLETVE AMELY A SZOFTVERREL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL ÉS A VELE KAPCSOLATOS TRANZAKCIÓKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KERÜL ELŐ.

A PCRE az olyan rendszeresen előforduló kifejezések támogatására szolgáló függvények könyvtára, amelyek szintaktikailag és szemantikailag a lehető legközelebb állnak a Perl 5 nyelv kifejezéseéhez.

Ez a PCRE-könyvtár JavaScriptCore-változata. A könyvtár a PCRE másolataként indult, a PCRE számos funkcióját eltávolították.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Minden jog fenntartva.

A forráskód vagy bináris formában történő továbbadás és felhasználás módosítással vagy anélkül a következő feltételek mellett lehetséges:

- Forráskód továbbadása esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot.
- Bináris formában történő továbbadás esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy egyéb járulékos anyagokban.
- Az University of Illinois, az Apple Inc. illetve más hozzájárulók nevei nem használhatók fel a szoftverből képzett termékek támogatásához illetve promóciójához az érintettek előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A PROGRAM KÉSZÍTŐI ADOTT ÁLLAPOTBAN ADJÁK RENDELKEZÉSRE, ÉS KIZÁRNAK MINDENNEMŰ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETTET GARANCIÁT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT ÉS A RENDELTETÉSSZERŰSÉGET IS. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA ÉS EGYÉB KÖZREMŰKÖDŐK SEMMIKÉPPEN NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN, KÖZVETTET, KÜLÖNLEGES, EGYSZERI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PÓTLÓLAGOS VÁSÁRLÁSÁT, ADATVESZTÉST, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST VAGY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁT), TEKINTET NÉLKÜL A KÁR KELETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEIRE, ÉS A FENNÁLLÓ KAPCSOLAT SZERZŐDÉSES VOLTÁRA, AMELY KÁR JELEN SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ERED. MINDEZEN KIKÖTÉSEK AKKOR IS IGAZAK, HA A FELHASZNÁLÓ AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT.

BlackBerry® Curve™ 9300 okostelefon, típuszáma RDA71UW vagy RDB71UW

CE0168! Ez egy Wi-Fi®kompatibilis eszköz, melynek használatára bizonyos korlátozások érvényesek az Európai Unió néhány tagállamában.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Nagy-Britannia

Kiadva Kanadában